

Změna č. 1 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Elektrická předtápěcí zařízení a zásuvkové stojany

č.j. 74124/2019-SŽDC-GŘ-O5

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážďená 1003/7, PSČ 111 00, jako osoba, která podle Článku 4 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou, zpracovává Popis zařízení služeb, oznamuje vydání změny č. 1 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Elektrická předtápěcí zařízení a zásuvkové stojany, účinné od 1. 1. 2020.

Ve výše uvedeném Popisu zařízení služeb se mění následující:

1. Kapitola 3.1 – aktualizace seznamu instalací EPZ

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Beroun	kolej 8a	0 - 24	8a	155	ne	SŽE	Jan Hlavinka tel: 972245490 hlavinka@szdc.cz	1) Stojan EPZ PS1 mezi kolejemi 8a a 10a s ovládací skříní PS1 obsluhuje 8a kolej Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Beroun	kolej 10a	0 - 24	10a	165	ne	SŽE	Jan Hlavinka tel: 972245490 hlavinka@szdc.cz	1) Stojan EPZ PS2 mezi kolejemi č 8a a 10a s ovládací skříní PS2 obsluhuje 10a kolej Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Bohumín	kolej 3	0 - 24	3	529	ne	SŽE	kolej: ZTSCTSmankan@szd c.cz , školení EPZ: OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ I, stojan č.20 u koleje 3 využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 5	0 - 24	5	499	ne	SŽE	kolej: ZTSCTSmankan@szd c.cz , školení EPZ: OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ I, stojan č.20 u koleje 5 využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 6	0 - 24	6	283	ne	SŽE	kolej: ZTSCTSmankan@szd c.cz , školení EPZ: OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ I, stojan č.22 , využití podléhá schválení technologem PO

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Bohumín	kolej 8	0 - 24	8	114	ne	SŽE	kolej:ZTSCTSmankan@szdc.cz , školení EPZ:OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ I, stojan č.19 , využití podléhá schválení technologem PO 2) EPZ I, stojan č.22 , využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 9	0 - 24	9	288	ne	SŽE	kolej:ZTSCTSmankan@szdc.cz , školení EPZ:OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ I, stojan č.21 , využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 15	0 - 24	15	275	ne	SŽE	kolej:ZTSCTSmankan@szdc.cz , školení EPZ:OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ I, stojan č.21 , využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 203	0 - 24	203	716	ne	SŽE	kolej:ZTSCTSmankan@szdc.cz , školení EPZ:OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ V, stojan č.1, využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 205	0 - 24	205	614	ne	SŽE	kolej:ZTSCTSmankan@szdc.cz , školení EPZ:OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ V, stojan č.1, využití podléhá schválení technologem PO 2) EPZ V, stojan č.2, využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 207	0 - 24	207	523	ne	SŽE	kolej:ZTSCTSmankan@szdc.cz , školení EPZ:OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ V, stojan č.2, využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 409	0 - 24	409	832	ne	SŽE	kolej:ZTSCTSmankan@szdc.cz , školení EPZ:OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ IV , stojan č.25 , využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 411	0 - 24	411	832	ne	SŽE	kolej:ZTSCTSmankan@szdc.cz , školení EPZ:OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ IV , stojan č.24 , využití podléhá schválení technologem PO 2) EPZ IV , stojan č.25 , využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 413	0 - 24	413	776	ne	SŽE	kolej:ZTSCTSmankan@szdc.cz , školení EPZ:OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ IV , stojan č.23 , využití podléhá schválení technologem PO 2) EPZ IV , stojan č.24 , využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 415	0 - 24	415	776	ne	SŽE	kolej:ZTSCTSmankan@szdc.cz , školení EPZ:OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ IV , stojan č.23 , využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 506	0 - 24	506	746	ne	SŽE	kolej:ZTSCTSmankan@szdc.cz , školení EPZ:OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ IV , stojan č.27, využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	kolej 508	0 - 24	508	659	ne	SŽE	kolej:ZTSCTSmankan@szdc.cz , školení EPZ:OROVASEE@szdc.cz	1) EPZ IV , stojan č.27, využití podléhá schválení technologem PO
Bojkovice	kolej 2	0 - 24	2	357		SŽE	Pavel Šuráň, suran@szdc.cz	1) stojan EPZ 1 km 129,280 2) stojan EPZ 2 km 129,280
Brno hlavní nádraží	kolej 661	0 - 24	661	368	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan A1 mezi kolejemi 661 a 662
Brno hlavní nádraží	kolej 662	0 - 24	662	277	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan A1 mezi kolejemi 661 a 662 2) stojan A2 mezi kolejemi 662 a 663
Brno hlavní nádraží	kolej 663	0 - 24	663	225	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan A2 mezi kolejemi 662 a 663 2) stojan A3 mezi kolejemi 662 a 663
Brno hlavní nádraží	kolej 664	0 - 24	664	225	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan A4 mezi kolejemi 664 a 665 2) stojan A5 mezi kolejemi 664 a 665
Brno hlavní nádraží	kolej 665	0 - 24	665	288	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan A4 mezi kolejemi 664 a 665 2) stojan A5 mezi kolejemi 664 a 665

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Brno hlavní nádraží	kolej 666	0 - 24	666	264	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan A6 mezi kolejemi 666 a 667 2) stojan A6 mezi kolejemi 666 a 667 3) stojan A6 mezi kolejemi 666 a 667
Brno hlavní nádraží	kolej 667	0 - 24	667	671	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan A6 mezi kolejemi 666 a 667 2) stojan A7 mezi kolejemi 666 a 667
Brno hlavní nádraží	kolej 668	0 - 24	668	238	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan A8 mezi kolejemi 668 a 669
Brno hlavní nádraží	kolej 669	0 - 24	669	235	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan A8 mezi kolejemi 668 a 669
Brno hlavní nádraží	kolej 571	0 - 24	571	344	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan F1 mezi kolejemi 571 a 572 2) stojan F2 mezi kolejemi 571 a 572
Brno hlavní nádraží	kolej 572	0 - 24	572	285	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan F1 mezi kolejemi 571 a 572 2) stojan F2 mezi kolejemi 571 a 572 3) stojan F3 mezi kolejemi 572 a 573
Brno hlavní nádraží	kolej 573	0 - 24	573	248	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan F3 mezi kolejemi 572 a 573
Brno hlavní nádraží	kolej 574	0 - 24	574	248	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan F4 vedle koleje 574
Brno hlavní nádraží	kolej 505	0 - 24	505	273	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk1a mezi kolejemi 505 a 506
Brno hlavní nádraží	kolej 506	0 - 24	506	192	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk1a mezi kolejemi 505 a 506
Brno hlavní nádraží	kolej 507	0 - 24	507	215	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk1 mezi kolejemi 507 a 508
Brno hlavní nádraží	kolej 508	0 - 24	508	225	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk1 mezi kolejemi 507 a 508
Brno hlavní nádraží	kolej 509	0 - 24	509	224	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk2 mezi kolejemi 509 a 510
Brno hlavní nádraží	kolej 510	0 - 24	510	334	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk2 mezi kolejemi 509 a 510
Brno hlavní nádraží	kolej 511	0 - 24	511	327	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk3 mezi kolejemi 511 a 512
Brno hlavní nádraží	kolej 512	0 - 24	512	319	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk3 mezi kolejemi 511 a 512
Brno hlavní nádraží	kolej 514	0 - 24	514	325	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk4 vedle koleje 514
Brno hlavní nádraží	kolej 515	0 - 24	515	196	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk5 mezi kolejemi 515 a 516
Brno hlavní nádraží	kolej 516	0 - 24	516	196	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk5 mezi kolejemi 515 a 516
Brno hlavní nádraží	kolej 517	0 - 24	517	194	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk6 vedle koleje 518 2) stojan Sk6/1 vedle koleje 518 3) stojan Sk6/2 vedle koleje 518
Brno hlavní nádraží	kolej 518	0 - 24	518	130	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk6 vedle koleje 518 2) stojan Sk6/1 vedle koleje 518 3) stojan Sk6/2 vedle koleje 518
Brno hlavní nádraží	kolej 7	0 - 24	7	193	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ1 mezi kolejemi 7 a 9
Brno hlavní nádraží	kolej 9	0 - 24	9	314	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ1 mezi kolejemi 7 a 9 2) stojan EPZ2 mezi kolejemi 9 a 11
Brno hlavní nádraží	kolej 11	0 - 24	11	274	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ2 mezi kolejemi 9 a 11
Brno hlavní nádraží	kolej 603	0 - 24	603	380	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ3 mezi kolejemi 603 a 604
Brno hlavní nádraží	kolej 604	0 - 24	604	124	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ3 mezi kolejemi 603 a 604
Břeclav	kolej 3	0 - 24	3	251	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ9 vedle koleje 3
Břeclav	kolej 4 (sever)	0 - 24	4 (sever)	441	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ10 vedle koleje 4 (sever)
Břeclav	kolej 4 (jih)	0 - 24	4 (jih)	441	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ2 vedle koleje 4 (jih)
Břeclav	kolej 5	0 - 24	5	559	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk2 mezi kolejemi 5 a 7
Břeclav	kolej 6	0 - 24	6	246	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ8 vedle koleje 6
Břeclav	kolej 7	0 - 24	7	236	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk2 mezi kolejemi 5 a 7 2) stojan EPZ3 vedle koleje 7
Břeclav	kolej 7	0 - 24	7	253	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ3 vedle koleje 7

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Břeclav	kolej 11	0 - 24	11	285	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ4 vedle koleje 11
Břeclav	kolej 12	0 - 24	12	214	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ7 vedle koleje 12
Břeclav	kolej 13	0 - 24	13	238	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ5 vedle koleje 13
Břeclav	kolej 14	0 - 24	14	153	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ1 vedle koleje 14
Břeclav	kolej 15	0 - 24	15	232	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ6 vedle koleje 15
Česká Třebová	kolej 1	0 - 24	1	538	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 1 a 5 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan č.7 mezi kolejemi 1 a 5 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	kolej 5	0 - 24	5	458	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 1 a 5 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 1 a 5 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	kolej 2	0 - 24	2	434	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 2 a 6 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 2 a 6 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	kolej 6	0 - 24	6	397	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 2 a 6 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 2 a 6 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	kolej 8	0 - 24	8	366	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 8 a 12 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 8 a 12 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	kolej 12	0 - 24	12	368	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 8 a 12 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 8 a 12 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
České Budějovice	kolej 9	0- 24	9	64	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje:ZSTCBEmankan@sz dc.cz	1) stojan 1, kolej 9, km 213,6 EPZ sever 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 7	0- 24	7	254	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 2, kolej 7, km 213,5 nástupiště I. 2) stojan 22, kolej 7, km 213,3, nástupiště I. 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 5	0- 24	5	252	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan č.3, kolej 5, km 213,5 II.nástupiště 2) stojan 21, kolej 5, km 213,3, nástupiště II. 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 1	0- 24	1	349	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan č.4, kolej 1, km 213,5 II.nástupiště 2 2) stojan č.13, kolej 1, km 213,3 II.nástupiště 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
České Budějovice	kolej 2	0- 24	2	436	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan č.5, kolej 2, km 213,5 III.nástupiště 2) stojan 14, kolej 2, km 213,3 III.nástupiště 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 4	0- 24	4	411	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 6, kolej 4, km 213,5 III.nástupiště 2) stojan 15, kolej 4, km 213,3 III.nástupiště 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 3	0- 24	3	75	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje:ZSTCBEmankan@sz dc.cz	1) stojan č.7, kolej 3, km 213,5 II.nástupiště 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 6	0- 24	6	361	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan č.8, kolej 6, km 213,5 IV.nástupiště 2) stojan 16, kolej 6, km 213,3 IV.nástupiště 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
České Budějovice	kolej 10	0- 24	10	331	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 9, kolej 10, km 213,5 IV.nástupiště 2) stojan 17, kolej 10, km 213,3 IV.nástupiště 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 12	0- 24	12	309	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 10, kolej 12, km 213,5 posunovač 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 16	0- 24	16	188	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 11, mezi kolejemi 16 a 18, km 214,0 myčka 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 18	0- 24	18	137	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 11, mezi kolejemi 16 a 18, km 214,0 myčka 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
České Budějovice	kolej 20	0- 24	20	107	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje:ZSTCBEmankan@sz dc.cz	1) stojan 12, mezi kolejemi 20-22, km 214,0 myčka 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 22	0- 24	22	75	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 12, mezi kolejemi 20-22, km 214,0 myčka 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 14	0- 24	14	228	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 18, kolej 14, km 213, stavědlo 1 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Budějovice	kolej 9a	0- 24	9a	212	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 19 u koleje č. 9a km213,06 EPZ-jih, 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel České dráhy a.s, OCÚ Západ
České Budějovice	kolej 92a	0- 24	92a	274	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 20, kolej 92a, km 212,9, výpravní budova seřadovacího nádraží 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
České Velenice	kolej 6	0- 24	6	332	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan EPZ 1 u koleje 6 km 164,172 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Velenice	kolej 5	0- 24	5	529	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan EPZ 3 koleje 5 km 164,112 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
České Velenice	kolej 1	0- 24	1	542	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje:ZSTCBEmankan@sz dc.cz	1) stojan EPZ 2 u koleje 1 km 164,112 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Děčín hlavní nádraží	kolej 5	0 - 24	5	425		SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 103 2) stojan mezi kolejemi 5 a 7
Děčín hlavní nádraží	kolej 7	0 - 24	7	362		SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 7 2) stojan mezi kolejemi 7 a 9
Děčín hlavní nádraží	kolej 9	0 - 24	9	275		SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 7 a 9 2) stojan mezi kolejemi 9 a 11
Děčín hlavní nádraží	kolej 11	0 - 24	11	224		SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 9 a 11 2) stojan mezi kolejemi 11 a 13
Děčín hlavní nádraží	kolej 13	0 - 24	13	174		SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 11 a 13
Děčín hlavní nádraží	kolej 19	0 - 24	19	367		SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 19 a 21
Děčín hlavní nádraží	kolej 21	0 - 24	21	407		SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 19 a 21
Děčín hlavní nádraží	kolej 103	0 - 24	103	507		SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 103
Františkovy Lázně	kolej 2	0 - 24	2	397	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3kV mezi kolejemi 2 a 4
Františkovy Lázně	kolej 4	0 - 24	4	376	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3kV mezi kolejemi 2 a 4 2) stojan 3kV mezi kolejemi 4 a 6
Františkovy Lázně	kolej 6	0 - 24	6	354	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3kV mezi kolejemi 4 a 6 2) stojan 3kV mezi kolejemi 6 a 8
Františkovy Lázně	kolej 8	0 - 24	8	357	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3kV mezi kolejemi 6 a 8 2) stojan 3kV mezi kolejemi 8 a 10

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Františkovy Lázně	kolej 10	0 - 24	10	264	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3kV mezi kolejemi 8 a 10
Hodonín	kolej 5	0 - 24	5	559	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk1 mezi kolejemi 5 a 7
Hodonín	kolej 7	0 - 24	7	236	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan Sk1 mezi kolejemi 5 a 7
Horažďovice předměstí	kolej 7	0- 24	7	105	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 1 u koleje 7 vlevo na konci nástupiště I. 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Horažďovice předměstí	kolej 3	0- 24	3	146	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 2 mezi kolejemi 3 a 5 u šturcu 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Horažďovice předměstí	kolej 5	0- 24	5	343	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 2 mezi kolejemi 3 a 5 u šturcu 2) stojan 3 u koleje 5 vpravo na konci nástupiště II. 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Horažďovice předměstí	kolej 5a	0- 24	5a	154	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 4 u koleje 5a 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Horažďovice předměstí	kolej 7	0 - 24	7	191	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 5 u koleje 7 vpravo na konci nástupiště I. 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 1	0 - 24	1	311	ne	SŽE	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@szdc.cz	1) stojan č.4 na 3. nástupišti, obsluhuje koleje 1 a 5a použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 2	0 - 24	2	315	ne	SŽE	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@szdc.cz	1) stojan č.3 na 2. nástupišti, obsluhuje koleje 2 a 6 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 5a	0 - 24	5a	191	ne	SŽE	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@szdc.cz	1) stojan č.4 na 3. nástupišti, obsluhuje koleje 1 a 5a použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 6	0 - 24	6	343	ne	SŽE	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@szdc.cz	1) stojan č.3 na 2. nástupišti, obsluhuje koleje 2 a 6 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 8a	0 - 24	8a	68	ne	SŽE	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@szdc.cz	1) stojan č.2 u koleje 10a, obsluhuje koleje 8a a 10a použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 10a	0 - 24	10a	209	ne	SŽE	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@szdc.cz	1) stojan č.2 u koleje 10a, obsluhuje koleje 8a a 10a použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 12a	0 - 24	12a	251	ne	SŽE	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@szdc.cz	1) stojan č.1 u koleje 14 a, obsluhuje koleje 14a a 12a použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	kolej 14a	0 - 24	14a	174	ne	SŽE	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@szdc.cz	1) stojan č.1 u koleje 14 a, obsluhuje koleje 14a a 12a použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích
Cheb	kolej 11	0 - 24	11	393	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kV mezi kolejemi 11 a 9a
Cheb	kolej 9a	0 - 24	9a	177	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kV mezi kolejemi 11 a 9a 2) stojan 3 kV mezi kolejemi 9a a 7a
Cheb	kolej 7a	0 - 24	7a	252	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kV mezi kolejemi 9a a 7a
Cheb	kolej 9b	0 - 24	9b	127	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kV mezi kolejemi 9b a 7b
Cheb	kolej 7b	0 - 24	7b	193	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kV mezi kolejemi 9b a 7b
Cheb	kolej 3	0 - 24	3	596	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kV mezi kolejemi 5 a 3 lze předtápět pouze 3. kolej, krátký kabel
Cheb	kolej 2	0 - 24	2	484	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kv, III. nástupiště včetně kolejí 2, 4a, 4b a 6 EPZ je v rekonstrukci, nedá se určit poloha stojanů
Cheb	kolej 4a	0 - 24	4a	152	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kv, III. nástupiště včetně kolejí 2, 4a, 4b a 6 EPZ je v rekonstrukci, nedá se určit poloha stojanů
Cheb	kolej 4b	0 - 24	4b	127	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 4 kv, III. nástupiště včetně kolejí 2, 4a, 4b a 6 EPZ je v rekonstrukci, nedá se určit poloha stojanů

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Cheb	kolej 6	0 - 24	6	534	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 4 kv, III. nástupiště včetně kolejí 2, 4a, 4b a 6 EPZ je v rekonstrukci, nedá se určit poloha stojanů
Cheb	kolej 22a	0 - 24	22a	275	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kv u koleje 22a slouží voz. elektrikářům pro odzkoušení opravených vozů, kolej obsazena správkovými vozy ČD
Cheb	kolej 303	0 - 24	303	278	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kv mezi kolejemi 303 a 305
Cheb	kolej 305	0 - 24	305	278	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kv mezi kolejemi 303 a 305 2) stojan 3 kv mezi kolejemi 305 a 307
Cheb	kolej 307	0 - 24	307	310	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kv mezi kolejemi 305 a 307 2) stojan 3 kv mezi kolejemi 307 a 309
Cheb	kolej 309	0 - 24	309	271	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kv mezi kolejemi 307 a 309 2) stojan 3 kv mezi kolejemi 309 a 311
Cheb	kolej 311	0 - 24	311	238	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kv mezi kolejemi 309 a 311 2) stojan 3 kv mezi kolejemi 311 a 313
Cheb	kolej 313	0 - 24	313	210	ano	SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kv mezi kolejemi 311 a 313
Chlumec nad Cidlinou	kolej 1	0 - 24	1	703	ne	SŽE	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@szdc.cz	1) stojan č.17 mezi kolejemi 1 a 3 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), nelze předtápět současně na obou kolejích
Chlumec nad Cidlinou	kolej 3	0 - 24	3	675	ne	SŽE	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@szdc.cz	1) stojan č.17 mezi kolejemi 1 a 3 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), nelze předtápět současně na obou kolejích
Choceň	kolej 8	0 - 24	8	501	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan č.1 na konci nástupiště směr Č.T. mezi kolejemi 8 a 10 2) stojan č.2 na konci nástupiště směr Praha/Týniště n. O. mezi kolejemi 8 a 10, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Choceň	kolej 10	0 - 24	10	406	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan č.1 na konci nástupiště směr Č.T. mezi kolejemi 8 a 10 2) stojan č.2 na konci nástupiště směr Praha/Týniště n. O. mezi kolejemi 8 a 10, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Chomutov	kolej 4	0 - 24	4	539	ano	SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan 3 kv u kolejí 4 a 6 km 125,540, kabel trvale připoje, zařízení je blokováno spec. klíčem
Chomutov	kolej 5	0 - 24	5	661	ano	SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 7 km 124,880 EPZ 3 kv, kabel trvale připoje, zařízení je blokováno spec. klíčem 2) stojan mezi kolejemi 5 a 7 km 124,882 EPZ 3 kv, kabel trvale připoje, zařízení je blokováno spec. klíčem
Chomutov	kolej 6	0 - 24	6	471	ano	SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan 3 kv u kolejí 4 a 6 km 125,540, kabel trvale připoje, zařízení je blokováno spec. klíčem 2) stojan 3 kv u kolejí 6 a 8 km 125,510, kabel trvale připojen, zařízení je blokováno spec. klíčem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Chomutov	kolej 7	0 - 24	7	371	ano	SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 7 km 124,880 EPZ 3 kv, kabel trvale připojen, zařízení je blokováno spec. klíčem 2) stojan mezi kolejemi 5 a 7 km 124,882 EPZ 3 kv, kabel trvale připojen, zařízení je blokováno spec. klíčem
Chomutov	kolej 8	0 - 24	8	380	ano	SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan 3kV mezi kolejemi 6 a 8 km 125,510, kabel trvale připojen, zařízení je blokováno spec. klíčem 2) stojan 3 kV mezi kolejemi 8 a 10 km 64,580, kabel trvale připojen, zařízení je blokováno spec. klíčem
Chomutov	kolej 10	0 - 24	10	314	ano	SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan 3 kV mezi kolejemi 8 a 10 km 64,580, kabel trvale připojen, zařízení je blokováno spec. klíčem
Chomutov	kolej 12	0 - 24	12	431	ano	SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan 3 kV mezi kolejemi 12 a 14 km 64,600, kabel trvale připojen, zařízení je blokováno spec. klíčem
Chomutov	kolej 14	0 - 24	14	366	ano	SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan 3 kV mezi kolejemi 12 a 14 km 64,600, kabel trvale připojen, zařízení je blokováno spec. klíčem
Jeseník	kolej 7 kusá	0 - 24	7	130	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan 1 u kusé koleje č. 7 u budovy EPZ
Jeseník	kolej 5 kusá	0 - 24	5	155	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan 2 u kusé koleje č. 5 vpravo od VB
Jeseník	kolej 2	0 - 24	2	225	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan 3 u nástupiště č. 2
Jihlava	kolej 7	0 - 24	7	311	ne	SŽE	simku@szdc.cz	1) stojan EPZ1 u koleje č.7
Jihlava	kolej 9	0 - 24	9	253	ne	SŽE	simku@szdc.cz	1) stojan EPZ2 mezi kol. 9 a 11
Jihlava	kolej 11	0 - 24	11	212	ne	SŽE	simku@szdc.cz	1) stojan EPZ3 mezi kol. 9 a 11
Jihlava	kolej 13	0 - 24	13	248	ne	SŽE	simku@szdc.cz	1) stojan EPZ4 umístěn u kol. 13
Jihlava	kolej 15	0 - 24	15	194	ne	SŽE	simku@szdc.cz	1) stojan EPZ4 umístěn u kol. 13
Jihlava	kolej 17 kusá	0 - 24	17	90	ne	SŽE	simku@szdc.cz	1) stojan EPZ5 umístěn na konci kusé kol. 17
Jihlava	kolej 19 kusá	0 - 24	19	153	ne	SŽE	simku@szdc.cz	1) stojan EPZ6 umístěn na konci kusé kol. 19
Jihlava	kolej 21 kusá	0 - 24	21	153	ne	SŽE	simku@szdc.cz	1) stojan EPZ7 umístěn na konci kusé kol. 21
Karlovy Vary	kolej 5	0 - 24	5	212		SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kV u koleje 5
Karlovy Vary	kolej 7	0 - 24	7	131		SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kV u koleje 7
Karlovy Vary	kolej 9	0 - 24	9	143		SŽE	Jerabek@szdc.cz	1) stojan 3 kV u koleje 9

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Klatovy	kolej 1	0- 24	1	693	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 1 a 3 v km 49,0 2) stojan č.7 mezi kolejem 1 a 3 km 49,260 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Klatovy	kolej 3	0- 24	3	317	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 1 a 3 v km 49,0 2) stojan č.7 mezi kolejem 1 a 3 km 49,260 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Klatovy	kolej 2	0- 24	2	676	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.2 mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,0 2) stojan č.3 mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,0 3) stojan č.6 mezi kolejemi 2 a 4 km 49,235 3x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Klatovy	kolej 4	0- 24	4	687	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.2 mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,0 2) stojan č.3 mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,0 3) stojan č.6 mezi kolejemi 2 a 4 km 49,235 3x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Klatovy	kolej 10	0- 24	10	700	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.4 mezi kol. 10 a 12 km 49,08 2) stojan č.5 mezi kol. 10 a 12 km 49,15 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Klatovy	kolej 12	0- 24	12	495	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.4 mezi kol. 10 a 12 km 49,08 2) stojan č.5 mezi kol. 10 a 12 km 49,15 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Lichkov	kolej 5	0 - 24	5	470	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 5 a 7 použití nezploplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Lichkov	kolej 7	0 - 24	7	298	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 5 a 7 použití nezploplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Nesovice	kolej 1	0 - 24	1	565	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan 1 EPZ1 mezi kolejemi 1 a 3 2) stojan 2 EPZ1 mezi kolejemi 1 a 3
Nesovice	kolej 3	0 - 24	3	236	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan 1 EPZ1 mezi kolejemi 1 a 3 2) stojan 2 EPZ1 mezi kolejemi 1 a 3
Olomouc hlavní nádraží	kolej 3	0 - 24	3	271	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 3 a 5
Olomouc hlavní nádraží	kolej 4	0 - 24	4	349	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 6 2) stojan č. 7 mezi kolejemi 4 a 6
Olomouc hlavní nádraží	kolej 5	0 - 24	5	251	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 3 a 5
Olomouc hlavní nádraží	kolej 5b	0 - 24	5b	70	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan č. 8 mezi kolejemi 5b a 7
Olomouc hlavní nádraží	kolej 6	0 - 24	6	265	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 6 2) stojan č. 7 mezi kolejemi 4 a 6
Olomouc hlavní nádraží	kolej 7	0 - 24	7	182	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan č. 8 mezi kolejemi 5b a 7
Olomouc hlavní nádraží	kolej 8	0 - 24	8	230	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan č. 3 mezi kolejemi 8 a 10 2) stojan č. 6 mezi kolejemi 8 a 10
Olomouc hlavní nádraží	kolej 10	0 - 24	10	215	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan č. 3 mezi kolejemi 8 a 10 2) stojan č. 6 mezi kolejemi 8 a 10

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Olomouc hlavní nádraží	kolej 11	0 - 24	11	310	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan č. 9 mezi kolejemi 11 a 13
Olomouc hlavní nádraží	kolej 12	0 - 24	12	203	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan č. 4 u koleje 12, 5.nástupiště
Olomouc hlavní nádraží	kolej 13	0 - 24	13	189	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan č. 9 mezi kolejemi 11 a 13
Olomouc hlavní nádraží	kolej 14	0 - 24	14	157	ano	SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan č. 5 za kolejí 14
Opava východ	kolej 3a	0 - 24	3a	136	ne	SŽE	kolej: ZSTOVANHmankan@szdc.cz, školení EPZ: OROVASEE@szdc.cz	1) stojan EPZ č.4 u koleje 3a využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	kolej 5	0 - 24	5	48	ne	SŽE	kolej: ZSTOVANHmankan@szdc.cz, školení EPZ: OROVASEE@szdc.cz	1) stojan EPZ č.3 , mezi kolejemi 5 a 7 využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	kolej 7	0 - 24	7	218	ne	SŽE	kolej: ZSTOVANHmankan@szdc.cz, školení EPZ: OROVASEE@szdc.cz	1) stojan EPZ č.3 , mezi kolejemi 5 a 7 2) stojan EPZ č. 1 mezi kolejemi 7 a 9 kusou využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	kolej 7b	0 - 24	7b	122	ne	SŽE	kolej: ZSTOVANHmankan@szdc.cz, školení EPZ: OROVASEE@szdc.cz	1) stojan EPZ č.2 , u koleje č. 7b využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	kolej 9 kusá	0 - 24	9 kusá	160	ne	SŽE	kolej: ZSTOVANHmankan@szdc.cz, školení EPZ: OROVASEE@szdc.cz	1) stojan EPZ č.1, mezi kolejí 7 a 9 kusou využití podléhá schválení technologem PO
Ostrava hlavní nádraží	kolej 801	0 - 24	801	340	ano	SŽE	kolej: ZSTOVANHmankan@szdc.cz, školení EPZ: OROVASEE@szdc.cz	1) stojan EPZ I č.1 , u koleje 801 využití podléhá schválení technologem PO
Ostrava hlavní nádraží	kolej 802	0 - 24	802	302	ano	SŽE	kolej: ZSTOVANHmankan@szdc.cz, školení EPZ: OROVASEE@szdc.cz	1) stojan EPZ I č.2 u koleje 802 a nástupiště IV. využití podléhá schválení technologem PO
Ostrava hlavní nádraží	kolej 803	0 - 24	803	305	ano	SŽE	kolej: ZSTOVANHmankan@szdc.cz, školení EPZ: OROVASEE@szdc.cz	1) stojan EPZ I č.3 u koleje 803 a nástupiště V. využití podléhá schválení technologem PO
Ostrava hlavní nádraží	kolej 804	0 - 24	804	305	ano	SŽE	kolej: ZSTOVANHmankan@szdc.cz, školení EPZ: OROVASEE@szdc.cz	1) stojan EPZ I č.4 u koleje 804 a nástupiště V. využití podléhá schválení technologem PO
Pardubice hlavní nádraží	kolej 3	0 - 24	3	420	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 3 a 11 použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Pardubice hlavní nádraží	kolej 11	0 - 24	11	158	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 3 a 11 použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Pardubice hlavní nádraží	kolej 400	0 - 24	400	325	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan č.2 mezi kolejemi 400 a 402 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), koleje ve vlastnictví ČD
Pardubice hlavní nádraží	kolej 402	0 - 24	402	306	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan č.2 mezi kolejemi 400 a 402 2) stojan č.5 mezi kolejemi 402 a 404 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), koleje ve vlastnictví ČD
Pardubice hlavní nádraží	kolej 404	0 - 24	404	270	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan č.5 mezi kolejemi 402 a 404 2) stojan č.3 mezi kolejemi 404 a 406 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), koleje ve vlastnictví ČD
Pardubice hlavní nádraží	kolej 406	0 - 24	406	320	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan č.3 mezi kolejemi 404 a 406 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), koleje ve vlastnictví ČD, stojan nefunkční
Pardubice hlavní nádraží	kolej 408	0 - 24	408	335	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan č.6 mezi kolejemi 408 a 410 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), koleje ve vlastnictví ČD
Pardubice hlavní nádraží	kolej 410	0 - 24	410	287	ne	SŽE	PO Česká Třebová ZSTCSTmankan@szdc.cz	1) stojan č.6 mezi kolejemi 408 a 410 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), koleje ve vlastnictví ČD
Plzeň hlavní nádraží	kolej 0	0- 24	0	172	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.5 mezi kolejemi 0 a 1 cca 10m před návěstidlem Sc0 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 1	0- 24	1	183	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.5 mezi kolejemi 0 a 1 cca 10m před návěstidlem Sc0 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 0b	0- 24	0b	227	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 0b a 1b cca 10m před návěstidlem Lc1B 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 1b	0- 24	1b	175	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 0b a 1b cca 10m před návěstidlem Lc1B 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 3	0- 24	3	155	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 3 a 5 v úrovni začátku 3. nástupiště pražské zhlaví 2) stojan č. 10 mezi kolejemi č. 3 a 5 cca 10m před zarážedlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 4	0- 24	4	481	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.3 mezi kolejemi 4 a 6 cca 10m před návěstidlem Sc6 2) stojan č.6 mezi kolejemi 4 a 6 v úrovni konce 2. nástupiště chebské zhlaví 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 5	0- 24	5	149	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 3 a 5 v úrovni začátku 3. nástupiště pražské zhlaví 2) stojan č. 10 mezi kolejemi č. 3 a 5 cca 10m před zarážedlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 6	0- 24	6	379	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.3 mezi kolejemi 4 a 6 cca 10m před návěstidlem Sc6 2) stojan č.6 mezi kolejemi 4 a 6 v úrovni konce 2. nástupiště chebské zhlaví 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 8	0- 24	8	336	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.7 mezi kolejemi 8 a 12 cca 10m před návěstidlem Lc12 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 12	0- 24	12	167	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.7 mezi kolejemi 8 a 12 cca 10m před návěstidlem Lc12 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 101	0- 24	101	148	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.11 mezi kolejemi 101 a 102 cca 20m před návestidlem Lc101 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 102	0- 24	102	181	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.11 mezi kolejemi 101 a 102 cca 20m před návestidlem Lc101 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 103	0- 24	103	263	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.12 mezi kolejemi 103 a 105 cca 40m před návestidlem Lc105 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 104	0- 24	104	202	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.2 mezi kolejemi 104 a 106 v úrovni začátku 5. nástupiště 2) stojan č. 9 mezi kolejemi č. 104 a 106 cca 10m před zarážedlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 105	0- 24	105	179	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.12 mezi kolejemi 103 a 105 cca 40m před návestídlm Lc105 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 106	0- 24	106	192	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.2 mezi kolejemi 104 a 106 v úrovni začátku 5. nástupiště 2) stojan č. 9 mezi kolejemi č. 104 a 106 cca 10m před zarážedlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 107a	0- 24	107a	232	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.8 u kolejemi 107a u výhybky č.261 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 251	0- 24	251	313	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.6 mezi kolejemi 251 a 253 cca 10m od námezníku výhybky č. 254 2) stojan č. 9 mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezníku výhybky č. 257 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 253	0- 24	253	246	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.6 mezi kolejemi 251 a 253 cca 10m od námezvníku výhybky č. 254 2) stojan č. 9 mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezvníku výhybky č. 257 3) stojan č.7 mezi kolejemi 253 a 255 cca 10m od námezvníku výhybky č.255 3x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 252	0- 24	252	209	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 252 a 254 cca 10m od námezvníku výhybky č. 251 2) stojan č. 1 mezi kolejemi č. 252 a 254 cca 10m před zarážedlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 253	0- 24	253	246	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.7 mezi kolejemi 253 a 255 cca 10m od námezvníku výhybky č. 255 2) Stojan č. 8 mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezvníku výhybky č. 256 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Plzeň hlavní nádraží	kolej 254	0- 24	254	209	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 252 a 254 cca 10m od námezvníku výhybky č. 251 2) stojan č. 1 mezi kolejemi č. 252 a 254 cca 10m před zaráždlem 3) stojan č.5 mezi kolejemi 254 a 256 cca 10m od námezvníku výhybky č. 252 4) Stojan č. 2 mezi kolejemi č. 254 a 256 cca 10m před zaráždlem 4x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 255	0- 24	255	240	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.7 mezi kolejemi 253 a 255 cca 10m od námezvníku výhybky č. 255 2) Stojan č. 8 mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezvníku výhybky č. 256 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 256	0- 24	256	253	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: JilekK@szdc.cz obsazení koleje: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) stojan č.5 mezi kolejemi 254 a 256 cca 10m od námezvníku výhybky č. 252 2) Stojan č. 2 mezi kolejemi č. 254 a 256 cca 10m před zaráždlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Praha-Holešovice	kolej 101	0 - 24	101	224	ne	SŽE	Prchal Zdeněk, tel.9722 41443 PrchalZ@szdc.cz	1) stojan T1 mezi kolejemi 101 a vlečkou přístav 2) stojan T2 mezi kolejemi 101 a 102 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Holešovice	kolej 102	0 - 24	102	203	ne	SŽE	Prchal Zdeněk, tel.9722 41443 PrchalZ@szdc.cz	1) stojan T2 mezi kolejemi 101 a 102 2) stojan T3 mezi kolejemi 102 a 103 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Praha-Holešovice	kolej 103	0 - 24	103	203	ne	SŽE	Prchal Zdeněk, tel.9722 41443 PrchalZ@szdc.cz	1) stojan T3 mezi kolejemi 102 a 103 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 1	0 - 24	1	382	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T0 mezi kolejemi 1 a 2 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s.Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 2	0 - 24	2	366	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T0 mezi kolejemi 1 a 2 2) stojan T7 mezi kolejemi 2 a 8 2xpředtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s.Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 5	0 - 24	5	273	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T6 mezi kolejemi 5 a 7a 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha,RegioJet a.s.Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 6	0 - 24	6	335	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T3A mezi kolejemi 6 a 8 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha,RegioJet a.s.Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 7	0 - 24	7	261	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T2 mezi kolejemi 7 a 9 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha,RegioJet a.s.Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 7a	0 - 24	7a	284	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T6 mezi kolejemi 5 a 7a 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha,RegioJet a.s.Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 8	0 - 24	8	303	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T3A mezi kolejemi 6 a 8 2) stojan T7 mezi kolejemi 2 a 8 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha,RegioJet a.s.Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 9	0 - 24	9	247	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T2 mezi kolejemi 7 a 9 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha,RegioJet a.s.Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Praha-Smíchov	kolej 10	0 - 24	10	513	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T3B mezi kolejemi 10 a 12 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 12	0 - 24	12	398	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T1A mezi kolejemi 12 a 12b 2) stojan T3B mezi kolejemi 10 a 12 2xpředtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 12b	0 - 24	12b	260	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T1A mezi kolejemi 12 a 12b 2) stojan T3B mezi kolejemi 10 a 12 2xpředtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 13	0 - 24	13	263	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T5B u koleje 13 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 15	0 - 24	15	284	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T5A u koleje 15 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 16	0 - 24	16	380	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T1B mezi kolejemi 16 a 18 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 17	0 - 24	17	124	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T8 mezi kolejemi 17 a 19 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 18	0 - 24	18	488	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T1B mezi kolejemi 16 a 18 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.
Praha-Smíchov	kolej 19	0 - 24	19	119	ne	SŽE	Černý Jan, tel.9722 51150 CernyJa@szdc.cz	1) stojan T8 mezi kolejemi 17 a 19 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, uživatel ČD DKV Praha, RegioJet a.s. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Protivín	5a	0 - 24	5a	83	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan č.1 u koleje 5a směr ČB u St.1 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Protivín	kolej 7	0 - 24	7	271	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan č.2 u koleje 7 směr Plzeň před EPZ 2) stojan č.3 u koleje 7 směr Plzeň u váhy 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Přerov	kolej 5	0 - 24	5	182		SŽE	Černoch Karel, CernochK@szdc.cz	1) stojan 4 u koleje 5 provozovatel ČD, a.s., OCP východ
Přerov	kolej 6	0 - 24	6	457		SŽE	Černoch Karel, CernochK@szdc.cz	1) stojan 5 u koleje 6 2) stojan 10 u koleje 6 provozovatel ČD, a.s., OCP východ
Přerov	kolej 7	0 - 24	7	174		SŽE	Černoch Karel, CernochK@szdc.cz	1) stojan 3 u koleje 7 provozovatel ČD, a.s., OCP východ
Přerov	kolej 8	0 - 24	8	462		SŽE	Černoch Karel, CernochK@szdc.cz	1) stojan 6 u koleje 8 2) stojan 11 u koleje 8 provozovatel ČD, a.s., OCP východ
Přerov	kolej 10	0 - 24	10	475		SŽE	Černoch Karel, CernochK@szdc.cz	1) stojan 7 u koleje 10 2) stojan 11 u koleje 10 3) stojan 12 u koleje 10 provozovatel ČD, a.s., OCP východ
Přerov	kolej 11	0 - 24	11	175		SŽE	Černoch Karel, CernochK@szdc.cz	1) stojan 2 u koleje 11 provozovatel ČD, a.s., OCP východ, kolej vyloučena z provozu
Přerov	kolej 12	0 - 24	12	129		SŽE	Černoch Karel, CernochK@szdc.cz	1) stojan 8 u koleje 12 2) stojan 13 u koleje 12 provozovatel ČD, a.s., OCP východ
Přerov	kolej 13	0 - 24	13	157		SŽE	Černoch Karel, CernochK@szdc.cz	1) stojan 1 u koleje 13 provozovatel ČD, a.s., OCP východ, kolej vyloučena z provozu
Přerov	kolej 14	0 - 24	14	129		SŽE	Černoch Karel, CernochK@szdc.cz	1) stojan 9 u koleje 14 2) stojan 14 u koleje 14 provozovatel ČD, a.s., OCP východ

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Strakonice	kolej 4	0- 24	4	241	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 1 u koleje 4, km 272,262 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Strakonice	kolej 5	0- 24	5	259	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTCBEmankan@szdc.cz	1) stojan 2 u koleje 5, km 272,327 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Šumperk	kolej 4	0 - 24	4	390		SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan PS 3 na konci nástupiště 3A u koleje č.4
Šumperk	kolej 2b	0 - 24	2b	234		SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan PS 2 na konci nástupiště u koleje č. 2b
Šumperk	kolej 3b	0 - 24	3b	63		SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan PS 1 u zarážedla koleje č. 3b
Šumperk	kolej 4	0 - 24	4	390		SŽE	Jaroslav Kuba, kuba@szdc.cz	1) stojan PS 3 u koleje 4 konec nástupiště 3A 2) stojan PS 4 u koleje 4 konec nástupiště 3B
Tábor	kolej 9	0- 24	9	240	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTTAR@szdc.cz	1) stojan EPZ 1 mezi kolejemi 9 a 11, km 81,61 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Tábor	kolej 11	0- 24	11	160	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTTAR@szdc.cz	1) stojan EPZ 1 mezi kolejemi 9 a 11, km 81,61 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Tábor	kolej 4	0- 24	4	246	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTTAR@szdc.cz	1) stojan EPZ 2 mezi kolejemi 4 a 6, km 81,737 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Tábor	kolej 6	0- 24	6	235	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTTAR@szdc.cz	1) stojan EPZ 2 mezi kolejemi 4 a 6, km 81,737 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Tábor	kolej 3	0- 24	3	211	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTTAR@szdc.cz	1) stojan EPZ 3 mezi kolejemi 3 a 5, km 81,888 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Tábor	kolej 5	0- 24	5	111	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTTAR@szdc.cz	1) stojan EPZ 3 mezi kolejemi 3 a 5, km 81,888 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Týniště nad Orlicí	kolej 2	0 - 24	2	623	ne	SŽE	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@szdc.cz	1) stojan č.1 u koleje 2 a 4c použití nezploplněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) lze předtápět současně pouze na jedné koleji
Týniště nad Orlicí	kolej 4c	0 - 24	4c	283	ne	SŽE	PO Hradec Králové ZSTHKRmankan@szdc.cz	1) stojan č.1 u koleje 2 a 4c použití nezploplněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) lze předtápět současně pouze na jedné koleji
Ústí nad Labem západ	kolej 5a	0 - 24	5a	208	ne	SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan u koleje 5a
Ústí nad Labem západ	kolej 127	0 - 24	127	289	ne	SŽE	Kolisko@szdc.cz	1) stojan u koleje 127

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Valašské Meziříčí	kolej 4	0 - 24	4	542	ano	SŽE	Suška Alexandr, suska@szdc.cz	1) stojan PS 2 mezi kolejemi 4 a 6 km 24,950 2) stojan PS 3 mezi kolejemi 4 a 6 km 25,179
Valašské Meziříčí	kolej 6	0 - 24	6	552	ano	SŽE	Suška Alexandr, suska@szdc.cz	1) stojan PS 1 mezi kolejemi 6 a 8 km 24,950 2) stojan PS 2 mezi kolejemi 4 a 6 km 24,950 3) stojan PS 3 mezi kolejemi 4 a 6 km 25,179
Valašské Meziříčí	kolej 6	0 - 24	8	189	ano	SŽE	Suška Alexandr, suska@szdc.cz	1) stojan PS 1 mezi kolejemi 6 a 8 km 24,950
Veselí nad Lužnicí	kolej 4	0- 24	4	398	kabel předán ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTTAR@szdc.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..).2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	kolej 8	0- 24	8	352	kabel předán ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTTAR@szdc.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..).2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	kolej 6	0- 24	6	82	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTTAR@szdc.cz	1) stojan č.3 mezi kolejemi 6 a 8a III. nást. sever 2) stojan č.4 mezi kolejemi 4a a 6 III. nást. sever 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..).2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní í doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Veselí nad Lužnicí	kolej 8a	0- 24	8a	188	ano v majetku ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTTAR@szdc.cz	1) stojan č.3 mezi kolejemi 6 a 8a III. nást. sever 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..).2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	4a	0- 24	4a	271	kabel předán ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTTAR@szdc.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 4a a 6 III. nást. sever 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..).2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	kolej 3a	0- 24	3a	181	kabel předán ČD	SŽE	použití předtápěcího stojanu: WeberV@szdc.cz obsazení koleje: ZSTTAR@szdc.cz	1) stojan č.5 u koleje 3a 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..).2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Moravou	kolej 2	0 - 24	2	469	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ 1 mezi kolejemi 2 a 4 na konci 1. nástupiště 2) stojan EPZ 2 mezi kolejemi 2 a 4 na konci 2. nástupiště
Veselí nad Moravou	kolej 4	0 - 24	4	106	ne	SŽE	jurak@szdc.cz	1) stojan EPZ 1 mezi kolejemi 2 a 4 na konci 1. nástupiště 2) stojan EPZ 2 mezi kolejemi 2 a 4 na konci 2. nástupiště
Vsetín	kolej 4	0 - 24	4	397	ano	SŽE	Suška Alexandr, suska@szdc.cz	1) stojan PS 2 mezi kolejemi 4 a 6 km 37,795
Vsetín	kolej 4a	0 - 24	4a	170	ano	SŽE	Suška Alexandr, suska@szdc.cz	1) stojan PS 1 mezi kolejemi 4a a 6b km 38,115
Vsetín	kolej 6	0 - 24	6	362	ano	SŽE	Suška Alexandr, suska@szdc.cz	1) stojan PS 2 mezi kolejemi 4 a 6 km 37,795
Vsetín	kolej 6b	0 - 24	6b	54	ano	SŽE	Suška Alexandr, suska@szdc.cz	1) stojan PS 1 mezi kolejemi 4a a 6b km 38,115
Vsetín	kolej 9	0 - 24	9	448	ano	SŽE	Suška Alexandr, suska@szdc.cz	1) stojan PS 3 mezi kolejemi 9 a 11 km 37,740
Vsetín	kolej 11	0 - 24	11	432	ano	SŽE	Suška Alexandr, suska@szdc.cz	1) stojan PS 3 mezi kolejemi 9 a 11 km 37,740 2) stojan PS 4 mezi kolejemi 11 a 15 km 37,740
Vsetín	kolej15	0 - 24	15	404	ano	SŽE	Suška Alexandr, suska@szdc.cz	1) stojan PS 4 mezi kolejemi 11 a 15 km 37,740

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)				
Zdice	kolej 3	0 - 24	3	494	ne	SŽE	Jan Hlavinka tel: 972245490 hlavinka@szdc.cz	1) EPZ stojan s ovládací skříní MA 2 mezi kolejemi 3 a 5 obsluhuje kolej 3
Zdice	kolej 5	0 - 24	5	373	ne	SŽE	Jan Hlavinka tel: 972245490 hlavinka@szdc.cz	1) EPZ stojan s ovládací skříní MA 1 mezi kolejemi 3 a 5 obsluhuje kolej 5
Zlín střed	kolej 6	0 - 24	6	198	ano	SŽE	Radim Kočí, koci@szdc.cz	1) EPZ u koleje 6 v km 10,086

2. Kapitola 3.2 – aktualizace seznamu instalací zásuvkových stojanů

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Adamov	kolej 8	0 - 24	8	95	SŽE	alexaj@szdc.cz	1 stojan zásuvky 1x400V/32A, 2x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Batelov	kolej 3	0 - 24	3	786	SŽE	kartakk@szdc.cz	ZS 1-zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u skladiště; ZS 2-zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A prostor vykládky; ZS 3-zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A jihlavské zhlaví připojeny trvale
Bečváry	kolej 2	0 - 24	2	189	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A , u koleje 2, útulek TD 2) zásuvka 400V/32A , u koleje 2, útulek TD 3) zásuvka 400V/32A , u koleje 2, útulek TD 4) zásuvka 400V/32A , u koleje 2, útulek TD pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bedihošť	kolej 1	0 - 24	1	549	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS 3 - 1x230V/16A, 400V/63A u koleje 1 pod TV - nezamyslické zhlaví u výh.č.15 nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bedihošť	kolej 3	0 - 24	3	549	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x230V/16A, 400V/63A u koleje 3 pod TV - olomoucké zhlaví u výh.č.3 nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Beroun	kolej 11a	0-24	11a	340	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	ZS na 400, 230 a 24 V;
Blansko	kolej 8	0 - 24	8	133	SŽE	alexaj@szdc.cz	1 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Blansko	kolej 7	0 - 24	7	313	SŽE	alexaj@szdc.cz	1 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Blatec	kolej 1	0 - 24	1	512	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS 4 - 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 1 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122- 1ed.2) u výhybky č.1, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Blatec	kolej 2	0 - 24	2	576	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x230V/16A,400V/32A u koleje 2 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Blatec	kolej 3	0 - 24	3	508	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x230V/16A,400V/32A u koleje 3 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bludov	kolej 1	0 - 24	1	539	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 2 - 2x400V/32A,2x230V/16A u koleje 1 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 48,470 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bludov	kolej 5a	0 - 24	5a	199	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 1 - 2x400V/32A,2x230V/16A u koleje 5a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 49,300 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bohdíkov	kolej 1	0 - 24	1	538	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A,2x230V/16A u koleje 1 v km 64,200 , dálkové ovládání ze žst. Šumperk
Bohuňovice	kolej 3	0 - 24	3	577	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS1 - 1x400V/32A,230V/10A u koleje 3 v km 109,875 2) ZS 2 - 1x400V/32A u koleje 3 v km 109,595 3) ZS 3 - 1x400V/32A u koleje 3 v km 109,382 ruční zapnutí ZS v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bojkovice	kolej 1	0 - 24	1	380	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZST1 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 1, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bojkovice	kolej 2	0 - 24	2	357	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZST2 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 2, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bojkovice	kolej 3	0 - 24	3	264	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZST2 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice 1) ZST3 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bojkovice	kolej 5	0 - 24	5	241	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZST3 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 1, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice 2) ZS 3 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bojkovice	zhlaví směr Slavičín	0 - 24			SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS1 - 1x400V/32A, 2x230V/16A zhlaví směr Slavičín, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bojkovice	zhlaví směr Nezdenice	0 - 24			SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS4 - 1x400V/32A, 2x230V/16A zhlaví směr Nezdenice, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Božice u Znojma	kolej 4	0 - 24	4	209	SŽE	rihacek@szdc.cz	ZS 1 - FI,1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Branky na Moravě	kolej 1	0 - 24	1	217	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS 1 1 x 400V/32A, 1 x 400V/16A 2 x 230V/16A u koleje 1 v km 55,550, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Branná	kolej 4	0 - 24	4	154	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A 1x230V/16A u koleje 4 v km 12,3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Bransouze	kolej 3	0 - 24	3	64	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A (směr Okříšky) 2) ZS 2 - zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A (plocha vykládky) 3) ZS 3 - zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A (plocha vykládky) 4) ZS 4 - zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A (zhlaví směr Jihlava) pro aktivaci zásuvkových stojanů nutno požádat tři dny předem
Brno dolní nádraží	kolej 2	0 - 24	2	329	SŽE	polcar@szdc.cz	1) stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 2 a 94 u OV1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno dolní nádraží	kolej 94	0 - 24	94	163	SŽE	polcar@szdc.cz	1) stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 2 a 94 u OV1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno dolní nádraží	kolej 34	0 - 24	34	315	SŽE	polcar@szdc.cz	1) stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A (u OV5) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, připojeno trvale
Brno dolní nádraží	kolej 20a	0 - 24	20a	156	SŽE	polcar@szdc.cz	KS 8 - 1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/63A (u řeky) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, připojeno trvale
Brno hlavní nádraží	kolej 13	0 - 24	13	266	SŽE	cesar@szdc.cz	zásuvka 2x 230V 400V/32A (nástupiště č.6) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno hlavní nádraží	kolej 701	0 - 24	701	118	SŽE	cesar@szdc.cz	zásuvka 2x 230V 400V/32A (nástupiště č.1) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno hlavní nádraží	kolej 603	0 - 24	603	380	SŽE	cesar@szdc.cz	1) 1x stojan 1x 230V 400V/32A 2) 1x stojan 1x 230V 400V/32A 3) 1x stojan 1x 230V 400V/32A 4) 1x stojan 1x 230V 400V/32A pro aktivaci zásuvkových stojanů nutno požádat tři dny předem
Brno hlavní nádraží	kolej 611	0 - 24	611	130	SŽE	cesar@szdc.cz	1x stojan 2x230V, 1x400/32A, 1x400/16A (6 posunovací záloha) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Horní Heršpice	kolej 2	0 - 24	2	438	SŽE	polcar@szdc.cz	1) stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Horní Heršpice	kolej 711b	0 - 24	711b	93	SŽE	polcar@szdc.cz	1) stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Horní Heršpice	kolej 436a	0 - 24	436a	156	SŽE	polcar@szdc.cz	2) stojany 2x230V/16A, 2x400V/32A pro aktivaci nutno požádat čtyři dny předem
Brno-Horní Heršpice	kolej 424	0 - 24	424	268	SŽE	polcar@szdc.cz	1) stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A pro aktivaci nutno požádat čtyři dny předem
Brno-Horní Heršpice	kolej 428	0 - 24	428	268	SŽE	polcar@szdc.cz	1) stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A pro aktivaci nutno požádat čtyři dny předem
Brno-Chrlice	kolej 4	0 - 24	4	294	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ve stojanech elektroměr
Brno-Chrlice	kolej 6	0 - 24	6	207	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ve stojanech elektroměr
Brno-Královo Pole	kolej 11	0 - 24	11	210	SŽE	cesar@szdc.cz	1) stojan - zásuvky 3x230 , 1x 400V/32A (nákladíště u garáží) 2) stojan - zásuvky 3x230 , 1x 400V/32A (nákladíště u garáží) 3) stojan - zásuvky 3x230 , 1x 400V/32A (nákladíště u garáží) 4) stojan - zásuvky 3x230 , 1x 400V/32A (nákladíště u garáží) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Brno-Maloměřice	kolej 3	0 - 24	3	859	SŽE	cesar@szdc.cz	1) stojan - zásuvky 1x230V, 1x400V/32A (u TO sever) 2) stojan - zásuvky 1x230V, 1x400V/32A (u TO sever) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, měřeno v rozvodně

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Brno-Slatina	kolej 6	0 - 24	6	680	SŽE	polcar@szdc.cz	1) 1 x zásuvka 400V/32A na stěně VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Brno-Židenice	kolej 1	0 - 24	1	955	SŽE	cesar@szdc.cz	1) stojan zásuvky 1x230V, 1x400V/32A u budovy žst pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ve stojanech elektroměr
Brno-Židenice	kolej 2	0 - 24	2	889	SŽE	cesar@szdc.cz	1) 1 stojany zásuvky 1x230V, 1x400V/32A u budovy žst pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ve stojanech elektroměr
Brodek u Přerova	kolej 1	0 - 24	1	971	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A,230V/16A u koleje 1 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 191,745, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brodek u Přerova	kolej 4	0 - 24	4	920	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS4 1x400V/32A,230V/16A u koleje 4 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 192,700, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brodek u Přerova	kolej 5a	0 - 24	5a	86	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS5 1x400V/32A,230V/16A u koleje 5a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 192,845, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brodek u Přerova	kolej 6	0 - 24	6	654	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS2 1x400V/32A,230V/16A u koleje 6 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 192,248, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Broumov	kolej 2	0 - 24	2	497	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTHKRmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: Podolník Tomáš tel.724757680 podolnik@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvka 1x400/32A 1x230/16A samostatný stojan u koleje 2, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Břeclav	kolej 6	0 - 24	6	246	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P6/h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	kolej 6 kusá	0 - 24	6 kusá	246	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) napojeno z RSO 10 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h zapíná dálkově výpravčí žst Třebíč, měřeno DDTS
Břeclav	kolej 7	0 - 24	7	253	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P6/h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	kolej 11	0 - 24	11	285	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) napojeno z RSO 9 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 12 kusá	0 - 24	12	214	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) napojeno z RSO 10 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 15 kusá	0 - 24	15	232	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) napojeno z RSO 10 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, měřeno v rozvodně
Břeclav	kolej 16	0 - 24	16	502	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P6/h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	kolej 21	0 - 24	21	236	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) RMS 3 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h překladiště za šturcem pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ve stojanech elektroměr

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Břeclav	kolej 23	0 - 24	23	269	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) zásuvky 1x 400/63/4P/6h, 1x230/16, 1x24DC překladiště 2) zásuvky 1x 400/63/4P/6h, 1x230/16, 1x24DC překladiště 3) zásuvky 1x 400/63/4P/6h, 1x230/16, 1x24DC překladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	kolej 25	0 - 24	25	250	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) zásuvky 1x 400/63/4P/6h, 1x230/16 překladiště zapíná dálkově výpravčí žst Třebíč, měřeno DDTs
Břeclav	kolej 27	0 - 24	27	213	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) RMS 4 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h překladiště u rampy 2) RMS 5 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h plocha překladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 29	0 - 24	29	57	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) RMS 2 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h plocha za šturcem pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 204	0 - 24	204	800	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P6/h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	kolej 207 kusá	0 - 24	207	764	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) napojeno z RSO 13 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h zapíná dálkově výpravčí žst Třebíč, měřeno DDTs
Břeclav	kolej 420	0 - 24	420	610	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) RSO 7 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P6/h kolejiště seřadiště napojeno 2) napojeno z RSO 13 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h pohorek pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 430	0 - 24	430	603	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P6/h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	kolej 438	0 - 24	438	610	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) RSO 1 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P6/h kolejiště seřadiště 2) RSO 2 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h kolejiště seřadiště 3) RSO 3 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h kolejiště seřadiště 4) RSO 4 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h kolejiště seřadiště 5) RSO 5 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h kolejiště seřadiště 6) RSO 6 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h kolejiště seřadiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 444	0 - 24	444	622	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) RSO 8 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h kolejiště seřadiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno
Břeclav	kolej 513	0 - 24	513	125	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) napojeno z RSO 9 - zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, měření ve stojanech
Březová nad Svitavou	kolej 101	0 - 24	101	65	SŽE	alexaj@szdc.cz	1) stojan zásuvky 1x400V/32A kolej 101 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Březová nad Svitavou	kolej 5	0 - 24	5	241	SŽE	alexaj@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/16A mezi kol. 5 a 7 u přechodu přes koleje pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Březová nad Svitavou	kolej 7	0 - 24	7	424	SŽE	alexaj@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/16A mezi kol. 5 a 7 u přechodu přes koleje pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bučovice	kolej 1	0 - 24	1	512	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A kolej 1 u st.1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Budišov u Třebíče	kolej 1	0 - 24	1	225	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A kolej 1 naproti služební místnosti pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bylnice	zhlaví směr Vlářský průsmyk	0 - 24			SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A zhlaví směr Vlářský průsmyk, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Bylnice	zhlaví směr Bohuslavice	0 - 24			SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS4 1x400V/32A, 2x230V/16A zhlaví směr Bohuslavice, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bylnice	kolej 1	0 - 24	1	572	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS3 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 1, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bylnice	kolej 3	0 - 24	3	583	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZST3 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bylnice	kolej 4	0 - 24	4	224	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 4, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bylnice	kolej 6	0 - 24	6	218	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZST4 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 6, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bylnice	kolej 8	0 - 24	8	246	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZST4 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 8, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Bystřice nad Pernštejnem	kolej 1	0 - 24	1	591	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vlevo od koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bystřice pod Hostýnem	kolej 1	0 - 24	1	415	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZP 3 - 1x400/32A; 1x400/25A; 1x230/16A u koleje 1, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bystřice pod Hostýnem	kolej 7	0 - 24	7	211	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZP 1 - 1x400/25A 1x230/16A u koleje 7, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	kolej 1	0 - 24	1	601	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 1 u st. č. 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	kolej 2	0 - 24	2	643	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 9 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 2 u st. č. 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	kolej 3	0 - 24	3	568	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 4 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 3 nákladíště naproti VB 2) ZS 5 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 3 nákladíště naproti VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	kolej 4	0 - 24	4	572	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 u TO 2) ZS 3 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 u TO pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	kolej 8	0 - 24	8	134	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 6 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 8 u bývalých nabíječek pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	kolej 10	0 - 24	10	223	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 7 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 10 nákladíště za rampou 2) ZS 8 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 10 nákladíště za rampou pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec přívoz	kolej 3	0 - 24	3	800	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) RSO5 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 3 u VB 2) RSO6 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 3 3) RSO7 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 3 4) RSO8 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 3 5) RSO9 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 3 zhlaví Břeclav 6) RSO9 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 3 zhlaví Břeclav pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec přívoz	kolej 4a	0 - 24	4a	123	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) RSO1 1x400/32/5P, 1x230/16/3P mezi kolejemi 4a - 8a (zhlaví Přerov) 2) RSO2 1x400/32/5P, 1x230/16/3P mezi kolejemi 4a - 8a (zhlaví Přerov) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Bzenec přívoz	kolej 5	0 - 24	5	152	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) RSO3 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 5 zhlaví Přerov 2) RSO4 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 5 u TS pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec přívoz	kolej 8a	0 - 24	8a	185	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) RSO1 1x400/32/5P, 1x230/16/3P mezi kolejemi 4a - 8a (zhlaví Přerov) 2) RSO2 1x400/32/5P, 1x230/16/3P mezi kolejemi 4a - 8a (zhlaví Přerov) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Čáslav	kolej 7	0 - 24	7	122	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) ZS 3 zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A u koleje 7, nákladová rampa pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Čáslav	kolej 9	0 - 24	9	120	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) ZS 4 zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A u koleje 9 u vodárny pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Čáslav	kolej 7	0 - 24	7	122	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) ZS 3 zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A u koleje 7, nákladová rampa pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Čáslav	kolej 9	0 - 24	8	120	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) ZS 4 zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A u koleje 9, u vodárny pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Čáslav m.n.	kolej 105a	0 - 24	105a	219	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) ZS 16 zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A u koleje 105a, u trafostanice ČEZ pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Čáslav m.n.	kolej 105a	0 - 24	105a	219	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) ZS 17 zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A u koleje 105a, vlečka letiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Červenka	kolej 5	0 - 24	5	195	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZP2 1x400V/32A,230V/16A u koleje 5 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 65.5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Červenka	kolej 11	0 - 24	11	187	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZP 1 1x400V/32A,230V/16A u koleje 11 v km 65,9, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Červený Kostelec	kolej 2	0 - 24	2	607	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTHKRmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: Podolník Tomáš tel.724757680 podolnik@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvka 1x400/32A 1x230/16A samostatný ZS u koleje 2, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Česká Lípa hl. n.	kolej 4	0 - 24	4	463	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	POUZE pro připojení dopravce Arriva 1) ZS2 - 2 x 230V/16A 2) ROV8 - 2 x 230V/16A, 1 x 400V/16A
Česká Třebová	kolej 18	0 - 24	18	89	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz kontakt SEE: snitil@szdc.cz	1) ZS - zásuvka 400V/63, 400V/32A u koleje 18 (R24) připojen trvale
Česká Třebová	kolej 16	0 - 24	16	443	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz kontakt SEE: snitil@szdc.cz	1) ZS 106 1x400V/32A, 2x230V/16A 2) ZS 107 1x400V/32A, 2x230V/16A 3) ZS 108 1x400V/32A, 2x230V/16A stojany u koleje 16 na 1. nástupišti, připojeny trvale

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Česká Třebová	kolej 8	0 - 24	8	366	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz kontakt SEE: snitil@szdc.cz	1) ZS 206 1x400V/32A, 2x230V/16A 2) ZS 207 1x400V/32A, 2x230V/16A 3) ZS 208 1x400V/32A, 2x230V/16A ZS mezi kolejemi 8 a 12 16 na 2. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	kolej 12	0 - 24	12	368	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz kontakt SEE: snitil@szdc.cz	1) ZS 206 1x400V/32A, 2x230V/16A 2) ZS 207 1x400V/32A, 2x230V/16A 3) ZS 208 1x400V/32A, 2x230V/16A ZS mezi kolejemi 8 a 12 16 na 2. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	kolej 2	0 - 24	2	434	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz kontakt SEE: snitil@szdc.cz	1) ZS 4 - zásuvka 400V/32A 2) ZS 5 - zásuvka 400V/32A ZS mezi kolejemi 2 a 6 na 3. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	kolej 6	0 - 24	6	397	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz kontakt SEE: snitil@szdc.cz	1) ZS 4 - zásuvka 400V/32A 2) ZS 5 - zásuvka 400V/32A ZS mezi kolejemi 2 a 6 na 3. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	kolej 1	0 - 24	1	538	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz kontakt SEE: snitil@szdc.cz	1) ZS 6 - zásuvka 400V/32A 2) ZS 7 - zásuvka 400V/32A ZS mezi kolejemi 1 a 5 na 4. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	kolej 5	0 - 24	5	458	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz kontakt SEE: snitil@szdc.cz	1) ZS 6 - zásuvka 400V/32A 2) ZS 7 - zásuvka 400V/32A ZS mezi kolejemi 1 a 5 na 4. nástupišti, připojeny trvale
České Budějovice	kolej 8	0 - 24	8	69	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB, tel. 972 086 651, orplzeldispce@szdc.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@szdc.cz	ZS 1A u koleje č. 8, 2x230V/16A Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
České Budějovice	kolej 9a	0 - 24	9a	212	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB, tel. 972 086 651, orplzeldispce@szdc.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@szdc.cz	ZS 1 u koleje 9a, 1x400V/32A, 1x230V/16A zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
České Budějovice	kolej 3a	0 - 24	3a	44	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB, tel. 972 086 651, orplzeldispce@szdc.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@szdc.cz	Stojan č. 1 u koleje č. 3a 1x400V/32A, 1x230V/16A Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
České Budějovice	kolej 22	0 - 24	22	75	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB, tel. 972 086 651, orplzeldispce@szdc.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@szdc.cz	ZS 2A u koleje č. 22, 4x230V/16A Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
České Velenice	kolej 16	0 - 24	16	123	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB, tel. 972 086 651, orplzeldispce@szdc.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@szdc.cz	Stojan č.1 u koleje č.16 1x400V/32A, 1x230V/16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Dolní Lipka	kolej 5	0 - 24	5	215	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@szdc.cz	1) ZS 6 - zásuvka 400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5 a VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Dolní Lipka	kolej 5a	0 - 24	5a	72	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@szdc.cz	1) ZS 2 - zásuvky 2x400V/32A,63A u koleje 5 a u OV2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Dolní Lipka	kolej 1	0 - 24	1	338	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvky 2x400V/32A,63A, zásuvka 1x230V/16A u koleje 1 - u OV1, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Dolní Lipka	kolej 4	0 - 24	4	310	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@szdc.cz	1) ZS 5 - zásuvka 2x400V/32A,16A, zásuvka 230V/16A u koleje 4 - u plechové haly, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Domašov nad Bystřicí	u VB	0 - 24	u VB	u VB	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS 3 - 1x400V/32A,230V/16A u výpravní budovy, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Drahanovice	kolej 1	0 - 24	1	192	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x230V/16A,400V/32A u koleje 1, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Drahanovice	kolej 3	0 - 24	3	201	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x230V/16A,400V/32A u koleje 3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Drahotuše	kolej 5	0 - 24	5	175	SŽE	Pavel Tábořský taborskyp@szdc.cz	1) ZS KSO2 - 1x400V/32A,230V/16A u koleje 5, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 207,36 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Dvůr Králové nad Labem	kolej 2a	0 - 24	2a	203	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel.724985015 bradle@szdc.cz	1) ZS - RVO-2 zásuvka1x400V/32A,20A, zásuvka 230V 16A/16 u koleje 2a, u OV3 pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Dzbel	kolej 4	0 - 24	4	219	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS1 - 1x230V/16A,400V/32A u koleje 4, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Františkovy Lázně	kolej 6	0-24	6	354	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 6 a 8 pro aktivaci nutno požádat předem
Františkovy Lázně	kolej 8	0-24	8	357	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 6 a 8 pro aktivaci nutno požádat předem
Františkovy Lázně	kolej 7	0-24	7	92	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS u koleje 7 pro aktivaci nutno požádat předem
Frydlant v Čechách	kolej 5	0 - 24	5	317	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	1) ZS 1 - 4 x 230V/16A 2) ZS 2 - 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A 3) ZS 3 - 4 x 230V/16A použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Frydlant v Čechách	kolej 7	0 - 24	7	163	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	1) ZS 1 - 4 x 230V/16A 2) ZS 2 - 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A 3) ZS 3 - 4 x 230V/16A použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Grešlové Mýto	kolej 4	0 - 24	4	472	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 1 - FI,1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h kolej 4 2) ZS 2 - FI,1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h kolej 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Grygov	kolej 1	0 - 24	1	712	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS KS4 1x400V/32A,230V/16A u koleje 1 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 199,430 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Grygov	kolej 2	0 - 24	2	739	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS KS1 1x400V/32A,230V/16A u koleje 2 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 198,460 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Grygov	kolej 6	0 - 24	6	151	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS ZS2 1x400V/32A,230V/16A u koleje 6 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 199,305 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Halenkov	kolej 3	0 - 24	3	125	SŽE	Zdeněk Kapusta kapusta@szdc.cz	1) ZS KS1 - 2x230V, 16A; 2x 400V, 32A u koleje 3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Halenkov	u výh. č. 5	0 - 24	u výh. č. 5	u výh. č. 5	SŽE	Zdeněk Kapusta kapusta@szdc.cz	1) ZS KS3 - 2x230V, 16A; 2x 400V, 32A u výhybky č.5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hanušovice	kolej 2	0 - 24	2	62	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS2 1x400V/32A,3x230V/16A u koleje 2 v km 70,050, dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 3	0 - 24	3	202	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A,3x230V/16A u koleje 3 v km 69,900, dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 3a	0 - 24	3a	157	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS ROV 4 1x400V/32A,1x230V/16A u koleje 3a v km 70,515, dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 3b	0 - 24	3b	193	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS3 1x400V/32A,3x230V/16A u koleje 3b v km 70,250, dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 4	0 - 24	4	178	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS2 1x400V/32A,3x230V/16A u koleje 4 v km 70,050, dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 5	0 - 24	5	136	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS ROV 3 1x400V/32A,1x230V/16A u koleje 5 v km 70,280, dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 7	0 - 24	7	70	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS3 1x400V/32A,3x230V/16A u koleje 7 v km 70,250, dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 10	0 - 24	10	210	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS ROV1 1x400V/32A,1x230V/16A u koleje 10 v km 69,880, dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hanušovice	kolej 12	0 - 24	12	121	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1)ZS ROV 2 1x400V/32A,1x230V/16A u koleje 12 v km 70,100, dálkové ovládání z žst. Hanušovice
Hlubočky	kolej 2	0 - 24	2	582	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A u koleje 2 v km 15,370 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonice	kolej 1	0 - 24	1	672	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h kolej 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Hodonín	kolej 2	0 - 24	2	1167	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS RSO6A - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P ostrovní nástupiště mezi kolejemi 2 a 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 3a	0 - 24	3a	297	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS RSO2 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 3a zhlaví Přerov pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 5b	0 - 24	5b	100	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS RSO4 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 5b u sociálky pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 7	0 - 24	7	500	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS RSO6 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 7 nástupiště Holíč pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 8	0 - 24	8	323	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS RSO6A - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P ostrovní nástupiště mezi kolejemi 2 a 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 9	0 - 24	9	447	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS RSO8 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P mezi kolejemi 9 a 11 u Charity pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 10	0 - 24	10	619	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS RSO11 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 10 zhlaví Břeclav pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 11	0 - 24	11	402	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS RSO8 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P mezi kolejemi 9 a 11 u Charity pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 13	0 - 24	13	391	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS RSO12 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 13 zhlaví Břeclav pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 14	0 - 24	14	550	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS RSO5 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 14 u TO pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 18	0 - 24	18	565	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS RSO7 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolejíště mezi kolejemi 18 a 20 2) ZS RSO9 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P nákladiště mezi kolejemi 18 a 20 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 20	0 - 24	20	236	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS RSO7 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolejíště mezi kolejemi 18 a 20 2) ZS RSO9 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P nákladiště mezi kolejemi 18 a 20 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	kolej 24	0 - 24	24	111	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS RSO10 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 24 u vodárenské věže pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Holešov	kolej 4	0 - 24	4	233	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 6 1x400/32A 1x230/16A u koleje 4 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Holešov	kolej 4a	0 - 24	4a	64	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 8 1x400/32A 1x230/16A u koleje 4a ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Holešov	kolej 4b	0 - 24	4b	170	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 7 1x400/32A 1x230/16A u koleje 4b ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Holešov	kolej 5	0 - 24	5	141	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 4 1x400/32A 1x230/16A u koleje 5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Holešov	kolej 5a	0 - 24	5a	50	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 3 1x400/32A 1x230/16A u koleje 5a ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Holešov	kolej 6	0 - 24	6	40	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 5 1x400/32A 1x230/16A u koleje 6 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Holubice	kolej 5	0 - 24	5	438	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvkový stojan 400V/25A,230V/16A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Holubice	kolej 6	0 - 24	6	324	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvkový stojan 400V/25A,230V/16A u koleje 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Horažďovice předměstí	kolej 9	0 - 24	9	290	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB, tel. 972 086 651, orplzeldispce@szdc.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@szdc.cz	Stojan č.1 u koleje č.9 1x zásuvkový stojan 400V/32A, 230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Horažďovice předměstí	kolej 3	0 - 24	3	146	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB, tel. 972 086 651, orplzeldispce@szdc.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTCBEmankan@szdc.cz	Stojan č. 2 u 2. nástupiště vedle koleje č. 3 1x zásuvkový stojan 400V/32A, 230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Horka nad Moravou	kolej 3	0 - 24	3	139	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A,230V/16A u koleje 3 v km 9,620 u koleje 3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00- 14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Horní Cerekev	kolej 6	0 - 24	6	57	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) 1 stojan zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 6 u příjezdu ke stavědlu 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Horní Lipová	kolej 3	0 - 24	3	146	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A 1x230V/16A u koleje 3 v km 26,6 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Horní Police	kolej 6	0 - 24	6	163	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz kontakt SEE: dolezalp@szdc.cz mob.724357083	1) ZS1 - zásuvka 1X230V/16A u koleje 6 (naproti VB)
Hoštejn	kolej 1	0 - 24	1	660	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS1 1x400V32A5P,1x400V16A5P,2x230V16A u koleje 1 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122- 1ed.2)km 31,08 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hoštejn	kolej 2	0 - 24	2	678	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS4 1x400V32A5P,1x400V16A5P,2x230V16A u koleje 2 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122- 1ed.2)km 32,02 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Hoštejn	kolej 6	0 - 24	6	302	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS3 1x400V/32A5P,1x400V/16A5P,2x230V/16A u koleje 6 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2)km 31,56 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hradčovice	kolej 3	0 - 24	3	163	SŽE	Pavel Šuráň suran@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Hranice na Moravě	kolej 5a	0 - 24	5a	184	SŽE	Pavel Tábořský taborskyp@szdc.cz	1) ZS2 1x400V/32A5P,1x400V/16A5P,2x230V/16A u koleje 5a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2)km 212,2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hranice na Moravě	kolej 8	0 - 24	8	305	SŽE	Pavel Tábořský taborskyp@szdc.cz	1) ZS KSO16 1x400V/32A5P,1x400V/16A5P,2x230V/16A u koleje 8 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2)km 212,15 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hranice na Moravě	kolej 15	0 - 24	15	193	SŽE	Pavel Tábořský taborskyp@szdc.cz	1) ZS KSO11 1x400V/32A5P,1x400V/16A5P,2x230V/16A u koleje 15 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2)km 211,9 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hranice na Moravě	kolej 15a	0 - 24	15a	47	SŽE	Pavel Tábořský taborskyp@szdc.cz	1) ZS KSO9 1x400V/32A5P,1x400V/16A5P,2x230V/16A u koleje 15a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2)km 211,8, pouze pro předtápění ČD Cargo
Hranice na Moravě	kolej 17	0 - 24	17	32	SŽE	Pavel Tábořský taborskyp@szdc.cz	1) ZS KSO15 1x400V/32A5P,1x400V/16A5P,2x230V/16A u koleje 17 pod TV nutno použít oddělovací transformátor(ČSN EN 50 122-1ed.2), pouze pro předtápění MVTV OŘ Olomouc
Hranice na Moravě	kolej 19	0 - 24	19	161	SŽE	Pavel Tábořský taborskyp@szdc.cz	1) ZS11 1x400V/32A, 1x230V/16A km 212,0 u koleje 19 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hranice na Moravě město	kolej 5	0 - 24	5	412	SŽE	Pavel Tábořský taborskyp@szdc.cz	1) ZS3 1x400V/32A u koleje 5 v km 4,4 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hranice na Moravě město	kolej 5a	0 - 24	5a	19	SŽE	Pavel Tábořský taborskyp@szdc.cz	1) ZS5 1x400V/32A u koleje 5a v km 4,2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrochův Týnec	kolej 4a	0 - 24	4a	40	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: hledikm@szdc.cz	1) ZS1 - 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 4a, pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Hrubá Voda	kolej 2	0 - 24	2	569	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A u koleje 2 v km 19,750, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	kolej 3	0 - 24	3	669	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS KSO 1 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 3 zhlaví Přerov 2) ZS KSO 3 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolejiště mezi kolejemi 3 a 5 3) ZS KSO 5 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolejiště mezi kolejemi 3 a 5 4) ZS KSO 7 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P mezi kolejemi 3 a 5 kolejiště 5) KSO 9 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 3 zhlaví Břeclav pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Hrušky	kolej 4	0 - 24	4	669	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS KSO 4 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 4 u VB 2) ZS KSO 6 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 4 u OV6 3) ZS KSO 8 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 4 u OV8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	kolej 5	0 - 24	5	669	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS KSO 3 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolejiště mezi kolejemi 3 a 5 2) ZS KSO 5 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolejiště mezi kolejemi 3 a 5 3) ZS KSO 7 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P mezi kolejemi 3 a 5 kolejiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	kolej 6 kusá	0 - 24	6 kusá	123	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS KSO 2 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 6 kusá pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	kolej 8a	0 - 24	8a	198	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 3 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 8a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	kolej 4	0 - 24	4	386	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 4 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hulín	kolej 3	0 - 24	3	699	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO2 1x400V32A5P,1x400V16A5P,2x230V16A u koleje 3 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hulín	kolej 4a	0 - 24	4a	286	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO1 1x400V32A5P,1x400V16A5P,2x230V16A u koleje 4a, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hulín	kolej 5	0 - 24	5	114	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO6 1x400V32A5P,1x400V16A5P,2x230V16A u koleje 5, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hulín	kolej 7b	0 - 24	7b	91	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO10 1x400/32A 1x230/16A u koleje 7b, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hulín	kolej 18	0 - 24	18	202	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO5 1x400/32A 1x230/16A u koleje 18, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hulín	zhlaví Břeclav	0 - 24	zhlaví Břeclav	zhlaví Břeclav	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) KSO11 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Břeclav, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Huštěnovice	kolej 2	0 - 24	2	721	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO1 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 2, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hýskov	kolej 2	dle potřeby	2	254	SŽE	polakj@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A, 230V/10A 2) zásuvka 400V/32A, 230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Cheb	kolej 805	0-24	805	193	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS u koleje 805 pro aktivaci nutno požádat předem
Cheb	kolej 602	0-24	602	167	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS u koleje 602 pro aktivaci nutno požádat předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Cheb	kolej 622	0-24	622	286	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS u koleje 622 (u výhybky č. 603, ke koleji cca 40 m) pro aktivaci nutno požádat předem
Cheb	kolej 706	0-24	706	347	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS u koleje 706 (ke koleji cca 30 m) 2) ZS u koleje 706 pro aktivaci stojanů nutno požádat předem
Cheb	kolej 22b	0-24	22b	151	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS u koleje 22b pro aktivaci nutno požádat předem
Cheb	kolej 10	0-24	10	576	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 10 a 12 2) ZS mezi kolejemi 10 a 12 3) ZS mezi kolejemi 10 a 12 4) ZS mezi kolejemi 10 a 12 5) ZS mezi kolejemi 10 a 12 pro aktivaci stojanů nutno požádat předem
Cheb	kolej 12	0-24	12	698	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 10 a 12 2) ZS mezi kolejemi 10 a 12 3) ZS mezi kolejemi 10 a 12 4) ZS mezi kolejemi 10 a 12 5) ZS mezi kolejemi 10 a 12 pro aktivaci stojanů nutno požádat předem
Cheb	kolej 130a	0-24	130a	115	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS u koleje 130a pro aktivaci nutno požádat předem
Cheb	kolej 134a	0-24	134a	130	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS u koleje 134a pro aktivaci nutno požádat předem
Cheb	kolej 136a	0-24	136a	105	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS u koleje 136a pro aktivaci nutno požádat předem
Cheb	kolej 22a	0-24	22a	275	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS u koleje 22a 2) ZS u koleje 22a pro aktivaci nutno požádat předem
Cheb	kolej 128a	0-24	128a	189	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS u koleje 128a kolej určená pro opravu vozů DB pro aktivaci nutno požádat předem
Cheb	kolej 136	0-24	136	610	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 136 a 138 pro aktivaci nutno požádat předem
Cheb	kolej 138	0-24	138	602	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 136 a 138 pro aktivaci nutno požádat předem
Choceň	kolej 8g	0 - 24	8g	240	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: hlavkaj@szdc.cz	1) ZS6 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A 2) ZS - stojan 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 8g (výhybka č. 57) pro aktivaci nutno po schválení SŽE žádat tři dny předem
Chornice	kolej 1	0 - 24	1	323	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS1 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 1 (u stožáru JŽ 3) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Chornice	kolej 7	0 - 24	7	210	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS2 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti STO) 2) ZS3 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti bývalé vodárně) 3) ZS4 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti stavědlu) 4) ZS5 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti dřevěnému skladišti) pro aktivaci ZS požádat tři dny předem
Chrast u Chrudimi	kolej 1	0 - 24	1	339	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS04 1x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 1 a 3, pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Chrast u Chrudimi	kolej 3	0 - 24	3	313	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS04 1x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 1 a 3, pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Chropyně	kolej 7a	0 - 24	7a	46	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS1 2x230V, 16A; 1x 400V, 32A u koleje 7a, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Chropyně	kolej 7b	0 - 24	7b	61	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS2 2x230V, 16A; 1x 400V, 32A u koleje 7b, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Chrudim	kolej 4a	0 - 24	4a	196	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS ROV6 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 4a (OV4), aktivace DDTS 2) ZS ROV6 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 4a (OV5), aktivace DDTS
Chrudim	kolej 7	0 - 24	7	93	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS ROV6 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 7 (OV7), aktivace DDTS
Ivančice	kolej 1	0 - 24	1	327	SŽE	cesar@szdc.cz	1) zásuvky 1x 400V/32A, 1x230V kolej 1 u rampy 2) zásuvky 1x400V/32A, 1x230V, 1x24V kolej 1 naproti VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ivanovice na Hané	kolej 4	0 - 24	4	250	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvky 1x400V/32A, 1x230V, 1x24V kolej 4 u OV5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jablonné nad Orlicí	kolej 2	0 - 24	2	234	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@szdc.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A na skřini KSO3 u koleje 2 (OV3) 2) ZS - zásuvka 400V/32A na skřini KSO4 u koleje 2 (OV4) pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Jablonné nad Orlicí	kolej 3	0 - 24	3	698	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@szdc.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A na skříní KSO5 u koleje 3 (OV5) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jablunka	kolej 6	0 - 24	6	523	SŽE	Zdeněk Kapusta kapusta@szdc.cz	1) ZS1 2x230V, 16A; 1x 400V, 32A u koleje 6, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jaroměřice nad Rokytnou	kolej 4	0 - 24	4	396	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) 2 stojany zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Javorník ve Slezsku	kolej 2	0 - 24	2	96	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A 2x230V/16A u koleje 2 v km 5,070, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jesenice	kolej 4	dle potřeby	4	252	SŽE	polakj@szdc.cz	1) 2x400V/32A, 2x230V/10A u koleje 4 2) 1x400V/32A, 2x230V/10A, 400V/63A u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jesenice	kolej 8	dle potřeby	8	160	SŽE	polakj@szdc.cz	1) 1x400V/32A u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jeseník	kolej 1	0 - 24	1	174	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/63A 3x230V/32A u koleje 1 v km 35,550, dálkové ovládání z žst. Jeseník
Jeseník	kolej 2	0 - 24	2	225	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS2 1x400V/63A 3x230V/32A u koleje 2 v km 35,640, dálkové ovládání z žst. Jeseník
Jeseník	kolej 3	0 - 24	3	174	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/63A 3x230V/32A u koleje 3 v km 35,550, dálkové ovládání z žst. Jeseník
Jeseník	kolej 4	0 - 24	4	394	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS2 1x400V/63A 3x230V/32A u koleje 4 v km 35,640, dálkové ovládání z žst. Jeseník
Jeseník	kolej 5	0 - 24	5	134	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS4 1x400V/63A 3x230V/32A u koleje 5 v km 35,812, dálkové ovládání z žst. Jeseník
Jeseník	kolej 6	0 - 24	6	211	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS OV1 - 2x230V/16A u koleje 6 v km 35,600, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jeseník	kolej 7	0 - 24	7	130	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS5 1x400V/63A 3x230V/32A u koleje 7 v km 36,096, dálkové ovládání z žst. Jeseník
Jičín	kolej 9	0 - 24	9	253	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel.724985015 bradle@szdc.cz	1) ZS MS 20 - zásuvka 1x400/32A 1x230/16A samostatný stojan u koleje 9, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Jičín	kolej 9a	0 - 24	9a	44	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel.724985015 bradle@szdc.cz	1) ZS 12 - zásuvka 1x400/32A 1x230/16A samostatný stojan u koleje 9a, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Jihlava	kolej 6A	0 - 24	6A	100	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A rampa u TO pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava	kolej 13	0 - 24	13	248	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A mezi kolejemi 13 a 15 střed 3. nástupiště, prostor úklidu, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava	kolej 15	0 - 24	15	194	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A mezi kolejemi 13 a 15 střed 3. nástupiště, prostor úklidu, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava	kolej 20	0 - 24	20	249	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A prostor u 20. koleje pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava město	kolej 4c	0 - 24	4c	100	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4c u OV1, u vodárny pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava město	kolej 4	0 - 24	4	50	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u OV 2 stavědlo 1 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u OV3 skladiště 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u OV4 skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlávka	kolej 2	0 - 24	2	425	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 před přejezdem 2) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 plocha vykládky 3) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 plocha vykládky 4) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 u skladiště 5) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 budova TO pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jindřichov na Moravě	kolej 3	0 - 24	3	164	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS5 1x400V/32A 1x230V/16A u koleje 3 v km 6,000 kolej neizolovaná ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kadaň	kolej 1	0-24	1	378	SŽE	Svoboda Pavel svobodap@szdc.cz	1) ZS u koleje 1 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Kadaň	kolej 3	0-24	3	249	SŽE	Herer Radek herer@szdc.cz	1) ZS u koleje 3 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Kadaň	kolej 3a	0-24	3a	95	SŽE	Herer Radek herer@szdc.cz	1) ZS u koleje 3a nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Karlovy Vary	kolej 101	0-24	101	31	SŽE	Josef Kolář, KolarJo@szdc.cz	1) ZS u koleje 101 pro aktivaci nutno požádat předem
Kojetice na Moravě	kolej 3	0 - 24	3	411	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A kolej 3 plocha vykládky pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kojetín	kolej 8	0 - 24	8	148	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS2 1x230V/16A, 400V/32A/63A u koleje 8, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 8A	0 - 24	8a	47	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) zásuvka 1X400V/32A, 1X230V/16A u koleje 8a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 120a	0 - 24	120a	200	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) zásuvka 1X400V/32A, 1X230V/16A u koleje 120a, nocležny pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 26a	0 - 24	26a	105	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) zásuvka 1X400V/32A, 1X230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 32	0 - 24	32	107	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) zásuvka 1X400V/32A, 1X230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Kolín	kolej 44	0 - 24	44	733	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 309	0 - 24	309	310	SŽE	janskyM@szdc.cz	zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A kolej 309 nákladové nádraží pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 303	0 - 24	303	360	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A u koleje 303 nákladové nádraží portálová kolej pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	kolej 301	0 - 24	301	183	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A kolej 301 nákladové nádraží rampa vzadu pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Komořany u Vyškova	kolej 1	0 - 24	1		SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvkový stojan 400V/25A,230V/16Akolej 1 vedle VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Koryčany	kolej 102	0 - 24	102	175	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 102 nákladíště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kořenov	kolej 2a	0 - 24	2a	47	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: filo@szdc.cz mob.724357081	1) ZS 1 - zásuvka 2 x 400V/16A, zásuvka 2 x 230V u koleje 2a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kostelec na Hané	kolej 3	0 - 24	3	255	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS1 1x230V/16A,400V/63A u koleje 3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kostelec na Hané	kolej 4	0 - 24	4	172	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS3 1x230V/16A,400V/63A u koleje 4, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kostelec u Jihlavy	kolej 5	0 - 24	5	677	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A kolej 5 u rybníka trvale zapnuto 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 u budovy TO trvale zapnuto 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 u budovy TO trvale zapnuto 4) zásuvky 2x400V/32A kolej 5 prostor vykládky trvale zapnuto 5) zásuvky 2x400V/32A kolej 5 rampa trvale zapnuto 6) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16Akolej 5 u skladiště trvale zapnuto 7) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 u bývalé elektrodílny pro aktivaci nutno požádat tři pracovní dny předem
Krahulov	kolej 3	0 - 24	3	561	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 prostor v kolejišti 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 prostor v kolejišti aktivace DDTS - výpravčí žst Třebíč
Kralice nad Oslavou	kolej 2	0 - 24	2	70	SŽE	cesar@szdc.cz	1) zásuvky 1x230V, 1x400V/32 kolej 2 u skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kralice nad Oslavou	kolej 5	0 - 24	5	200	SŽE	cesar@szdc.cz	1) stojany zásuvky 1x230V, 1x400V/32A kolej 5 na nákladíšti 2) 1 stojany zásuvky 1x230V, 1x400V/32A kolej 5 na nákladíšti pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kroměříž	zhlaví Hulín	0 - 24	zhlaví Hulín	zhlaví Hulín	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ROV 1 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Hulín, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kroměříž	zhlaví Zborovice	0 - 24	zhlaví Zborovi ce	zhlaví Zborovice	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ROV 2 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Zborovice, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Kroměříž	kolej 8	0 - 24	8	416	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ROV 3 - 1x400/32A 1x230/16A kolej 8, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kroměříž	kolej 7	0 - 24	7	68	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ROV 4 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 7, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kroměříž	kolej 13	0 - 24	13	218	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KS 4 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 13, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křenovice horní nádraží	kolej 1	0 - 24	1	404	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvky 1x400V/32A kolej 1 u osvětlovací věže 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křenovice horní nádraží	kolej 3	0 - 24	3	490	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvky 1x400V/32A kolej 3 u osvětlovací věže 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křenovice horní nádraží	kolej 4	0 - 24	4	243	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvky 1x400V/32A kolej 4 u osvětlovací věže 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křenovice horní nádraží	kolej 6	0 - 24	6	211	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvky 1x400V/32A kolej 6 u osvětlovací věže pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křižanov	kolej 6	0 - 24	6	581	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vpravo od koleje 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křižanov	kolej 8	0 - 24	8	268	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vlevo od koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křižanov	kolej 9	0 - 24	9	636	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vlevo od koleje 9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kunovice	kolej 5	0 - 24	5	506	SŽE	Pavel Šuráň suran@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/63 A u koleje 5, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kunovice-Loučka	kolej 2	0 - 24	2	694	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS1 2 x 400V/32A, 1 x 400V/25A, 1 x 230V/16A u koleje 2 v km 48,501, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kuřim	kolej 5	0 - 24	5	667	SŽE	stach@szdc.cz	1) ZS1 zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladišti 3 m od koleje 5 2) ZSN1 zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladišti kolmo 25m od koleje 5 3) ZSN2 zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladišti kolmo 25m od koleje 5 4) ZSN3 zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladišti kolmo 25m od koleje 5 5) ZSN4 zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladišti kolmo 25m od koleje 5 aktivace DOTS - výpravčí žst Kuřim
Kutná Hora Město	kolej 4	0 - 24	4	197	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) ZS 1 zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A kolej 4 nákladová rampa pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kutná Hora Město	kolej 2	0 - 24	2	278	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A u koleje 2 hradlo 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	kolej 1	0 - 24	1	733	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 8 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 1 a 5 u OV3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	kolej 2	0 - 24	2	748	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 6 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 2 a 4 u OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Kyjov	kolej 4	0 - 24	4	627	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 zhlaví Veselí 2) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 zhlaví Veselí 3) ZS 6 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 2 a 4 u OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	kolej 5	0 - 24	5	594	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 8 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 1 a 5 u OV3 požádat tři dny předem pro aktivaci nutno
Kyjov	kolej 12	0 - 24	12	188	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 3 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 12 u OV1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	kolej 14	0 - 24	14	185	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 4 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 14 nákladíště 2) ZS 5 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 14 nákladíště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lanškroun	kolej 3	0 - 24	3	100	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 na rozvaděči OV1 2) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 na rozvaděči OV2 pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Lanžhot	kolej 5	0 - 24	5	529	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) ROV 3 - 1x zásuvka 400/32/5P/6h kolej 5 za šturcem pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ledečko	kolej 3	0 - 24	3	240	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) ZS 1 zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 u kolejové váhy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý
Lednice	kolej 2	0 - 24	2	130	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) zásuvka 1x 400/32/4P/6h kolej 2 u skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lednice	kolej 3	0 - 24	3	214	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) zásuvka 1x 400/32/4P/6h kolej 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Letovice	kolej 3b	0 - 24	3b	193	SŽE	alexaJ@szdc.cz	1) stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/63A 2x230V/16A kolej 3b pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Letovice	kolej 5	0 - 24	5	246	SŽE	alexaJ@szdc.cz	1) stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/63A 2x230V/16A kolej 5 nákladíště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Liberec	kolej 110	0 - 24	110	51	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	POUZE pro připojení dopravce Arriva ZS 5 - 2 x 230V/16A
Liberec	kolej 102	0 - 24	102	184	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	1) ZS 3 - 3 x 230V/16A, 1 x 400V/16A 2) ZS 4 - 3 x 230V/16A, 1 x 400V/16A použití nezpoplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Liberec	kolej 104	0 - 24	104	177	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	1) ZS 3 - 3 x 230V/16A, 1 x 400V/16A 2) ZS 4 - 3 x 230V/16A, 1 x 400V/16A použití nezpoplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Libina	kolej 1	0 - 24	1	348	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 1 v km 29,200 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Libina	kolej 3	0 - 24	3	424	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 3, km 29,200, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Libochovice	kolej 1	0 - 24	1	221	SŽE	Kolman@szdc.cz	1) ZS u koleje 1 pro aktivaci nutno požádat předem
Libochovice	kolej 3	0 - 24	3	222	SŽE	Kolman@szdc.cz	1) ZS u koleje 3 pro aktivaci nutno požádat předem
Lichkov	kolej 7	0 - 24	7	298	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@szdc.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A na skříní KSO2 (OV2) mezi kolejemi 7 a 9, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lichkov	kolej 5	0 - 24	5	470	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@szdc.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A na skříní KSO4 (OV4) u koleje 5 2) ZS - zásuvka 400V/32A na skříní KSO5 (OV5) u koleje 5 pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Lípa nad Dřevnicí	kolej 3	0 - 24	3	253	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP1 1x400/25A; 1x230/16A u koleje 3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lipník nad Bečvou	kolej 5a	0 - 24	5a	139	SŽE	Pavel Tábořský taborskyp@szdc.cz	1) ZS KSO9 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5a v km 198,7, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lipov	kolej 5	0 - 24	5	228	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí 2) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lipová Lázně	kolej 5	0 - 24	5	319	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS8 1x400V/25A u koleje 5 v km 31,200 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Litice nad Orlicí	kolej 1	0 - 24	1	393	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@szdc.cz	1) ZS 3 - zásuvka 2x400V/32A, zásuvka 230V/16A mezi kolejemi 1 a 4 u VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Litoměřice horní nádraží	kolej 2	0 - 24	2	97	SŽE	Kolman@szdc.cz	1) ZS u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat předem
Litovel předměstí	kolej 2a	0 - 24	2a	55	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 2a v km 2,450, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Litovel předměstí	kolej 5	0 - 24	5	57	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 5 v km 2,350, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Louny	kolej 7b	0-24	7b	248	SŽE	Svoboda Pavel svobodap@szdc.cz	1) ZS u koleje 7b nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Luhačovice	kolej 3	0 - 24	3	60	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32 A, 2x230V/16A u koleje3, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Luka nad Jihlavou	kolej 3	0 - 24	3	654	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 zhlaví směr Bransouze 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 u přejezdu pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Luka nad Jihlavou	kolej 4	0 - 24	4	405	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 prostor uhláře 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 prostor uhláře 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u skladiště 4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u rampy 5) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u vjezdu na nákladiště 6) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 zhlaví směr Jihlava pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Luleč	kolej 5	0 - 24	5	515	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužice	kolej 4	0 - 24	4	767	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS KSO 1 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 4 zhlaví Přerov 2) ZS KSO 10 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 4 zhlaví Břeclav pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužice	kolej 5	0 - 24	5	801	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS KSO 2 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 5 u OV2 2) ZS KSO 4 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 5 u OV4 3) ZS KSO 6 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 5 naproti VB 4) KSO 8 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 5 u ostrovního nástupiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužice	kolej 6	0 - 24	6	380	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS KSO 3 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 6 u OV3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužice	kolej 8 kusá	0 - 24	8 kusá	148	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS KSO 5 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 8 kusá pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužice	kolej 10	0 - 24	10	151	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS KSO 7 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 10 u TP 2) ZS KSO 9 - 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 10 u OV9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužná u Rakovníka	kolej 7	0-24	7		SŽE	Šíbrava Kamil	ZS 380V
Martinice v Krkonoších	kolej 5	0 - 24	5	306	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel.724985015 bradle@szdc.cz	1) NAD KS 8 - zásuvka 1x400/25A u koleje 5 na budově vodárny, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Městec Králové	kolej 5	0 - 24	5	69	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTHKRmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel.724985015 bradle@szdc.cz	1) RV5 - zásuvka 1x400/32A 1x230/16A samostatný stojan u koleje 5, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Městečko Trnávka	kolej 4	0 - 24	4	130	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS1 - zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 4 vpravo od VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Městečko Trnávka	kolej 1	0 - 24	1	194	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS2 - zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 1 vpravo od VB 2) ZS3 - zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 1 vlevo od VB 3) ZS4 - zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 1 vlevo od VB pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Mikulov na Moravě	kolej 3	0 - 24	3	983	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x 400/32/5P/6h, 3x230/16/3P/6h kolej 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Mikulov na Moravě	kolej 4	0 - 24	4	165	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x 400/32/5P/6h, 3x230/16/3P/6h kolej 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Miroslav	kolej 2	0 - 24	2	444	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Mladějov na Moravě	kolej 2	0 - 24	2	258	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS1 - zásuvka - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 u nového stožáru, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Modřice	kolej 1	0 - 24	1	766	SŽE	polcar@szdc.cz	1) ZS 1 - 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A u koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Modřice	kolej 8	0 - 24	8	115	SŽE	polcar@szdc.cz	1) ZS 2 - 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A mezi kolejemi 8 a 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Modřice	kolej 10	0 - 24	10	117	SŽE	polcar@szdc.cz	1) ZS 2 - 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A mezi kolejemi 8 a 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Mohelnice	kolej 108b	0 - 24	108b	32	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS KS9 zás. 1x400V32A5P u koleje 108b v km 52,95, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Mohelnice	kolej 5	0 - 24	5	747	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS ZP1 2x400V63A5P, 2x400V32A5P, 2x400V16A5P, 1x230V16A u koleje 5, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 53,35, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravičany	kolej 4	0 - 24	4	330	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS KS103 1x400V63A5P, 1x400V32A5P, 1x400V16A5P, 1x230V16A u koleje 4, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 55,6 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravičany	kolej 2	0 - 24	2	754	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS KS 101 1x400V32A5P u koleje 2, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 56,4, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravská nová Ves	kolej 1	0 - 24	1	703	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS KSO 1 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 1 zhlaví Břeclav 2) ZS KSO 2 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 1 zhlaví Břeclav 3) ZS KSO 5 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 1 konec nástupiště 4) ZS KSO 6 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 1 u nástupiště 5) ZS KSO 12 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 1 zhlaví Přerov pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravská nová Ves	kolej 3	0 - 24	3	257	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS KSO 10 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 3 za protihlukovou zdí 2) ZS KSO 11 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 3 zhlaví Přerov pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Moravská nová Ves	kolej 4	0 - 24	4	640	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS KSO 3 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 4 u OV3 2) ZS KSO 4 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 4 u OV4 3) ZS KSO 7 1x400/32/5P, 1x230/16/3P nástupiště u koleje 4 4) ZS KSO 9 1x400/32/5P, 1x230/16/3P kolej 4 u VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Bránice	kolej 3	0 - 24	3	385	SŽE	cesar@szdc.cz	1) 1 x stojan 2x230V, 1x400/32A kolej 3 u strážního domku 2) 2 x stojan 2x230V, 1x400/32A kolej 3 zhlaví Moravský Krumlov pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Bránice	kolej 9	0 - 24	9	172	SŽE	cesar@szdc.cz	1) 1x400V/32A, 2x230V nákladiště u koleje 9 2) 2xstojan 2x230V, 1x400/32A kolej 9 u skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Budějovice	kolej 1	0 - 24	1	735	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h kolej 1 u stavědla 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Budějovice	kolej 2	0 - 24	2	735	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 12 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h kolej 2 stavědla 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Budějovice	kolej 4	0 - 24	4	724	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS OV1 RM 111x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 4 2) ZS OV1 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 4 3) ZS OV2 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 4 4) ZS OV3 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 4 5) ZS OV4 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 4 6) ZS OV 5 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 4 7) ZS OV5.1 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 4 8) ZS OV6 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Budějovice	kolej 7	0 - 24	7	531	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 7 2) ZS 3 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 7 3) ZS 4 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 7 4) ZS 5 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 7 5) ZS 6 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 7 6) ZS 7 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 7 7) ZS 8 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 7 8) ZS 9 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 7 9) ZS 10 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 7 10) ZS 11 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 7 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravský Písek	kolej 3	0 - 24	3	694	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS 5 1x400/32/5P 1x230/16/3P u koleje 3 u OV 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravský Písek	kolej 6	0 - 24	6	239	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS 1 KS 2 TO 1x400/32/4P 1x230/16/3P kolej 6 u TO 2) ZS 8 1x400/32/5P 1x230/16/3P kolej 6 u OV3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravský Písek	kolej 8	0 - 24	8	209	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS 3 1x400/32/5P 1x230/16/3P u koleje 8 a 10 u OV 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravský Písek	kolej 10	0 - 24	10	209	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS 3 1x400/32/5P 1x230/16/3P u koleje 8 a 10 u OV 1 2) ZS 7 KS 5 1x400/32/4P 1x230/16/3P kolej 10 u skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Most	kolej 15	0-24	15	197	SŽE	Píštěk Josef pistek@szdc.cz	1) ZS u koleje 15 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Most	kolej 17	0-24	17	197	SŽE	Píštěk Josef pistek@szdc.cz	1) ZS u koleje 17 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Most	kolej 19	0-24	19	177	SŽE	Píštěk Josef pistek@szdc.cz	1) ZS u koleje 19 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Most	kolej 21	0-24	21	225	SŽE	Píštěk Josef pistek@szdc.cz	1) ZS u koleje 21 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Most	kolej 23	0-24	23	239	SŽE	Píštěk Josef pistek@szdc.cz	1) ZS u koleje 23 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Náměšť nad Oslavou	kolej 4	0 - 24	4	320	SŽE	cesar@szdc.cz	1) zásuvky 1x400V/32A, 3x230V u koleje 4 na nákladišti pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Napajedla	zhlaví Přerov	0 - 24	zhlaví Přerov	zhlaví Přerov	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO1 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Přerov, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122- 1 ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Napajedla	zhlaví Přerov	0 - 24	zhlaví Přerov	zhlaví Přerov	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO2 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Přerov, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122- 1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Napajedla	kolej 2	0 - 24	2	646	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO8 1x400/32A 1x230/16A kolej 2, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Napajedla	kolej 3	0 - 24	3	628	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO5 1x400/32A 1x230/16A u koleje 3, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Napajedla	kolej 4	0 - 24	4	633	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO3 1x400/32A 1x230/16A u koleje 4, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nedakonice	zhlaví Břeclav	0 - 24	zhlaví Břeclav	zhlaví Břeclav	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO9 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Břeclav, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nedakonice	zhlaví Břeclav	0 - 24	zhlaví Břeclav	zhlaví Břeclav	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO10 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Břeclav, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nedakonice	zhlaví Přerov	0 - 24	zhlaví Přerov	zhlaví Přerov	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO1 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Přerov, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122- 1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Nedakonice	kolej 2	0 - 24	2	904	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO4 1x400/32A 1x230/16A kolej 2, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nedakonice	kolej 3	0 - 24	3	608	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO2 1x400/32A 1x230/16A kolej 3, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nedakonice	kolej 6	0 - 24	6	756	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO7 1x400/32A 1x230/16A kolej 6, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Němčice nad Hanou	kolej 5	0 - 24	5	490	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS1 1x230V/16A,400V/32A u koleje 5, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nesovice	kolej 1	0 - 24	1	565	SŽE	jurak@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvkový stojan 400V / 230V mezi kolejemi 1 a 3 2) ZS 2 - zásuvkový stojan 400V / 230V mezi kolejemi 1 a 3 3) ZS 4 - zásuvkový stojan 400V / 230V mezi kolejemi 1 a 3 4) 1 stojan zásuvka 1x230V/16A u koleje 1 zhlaví Veselí pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nesovice	kolej 3	0 - 24	3	236	SŽE	jurak@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvkový stojan 400V / 230V mezi kolejemi 1 a 3 2) ZS 2 - zásuvkový stojan 400V / 230V mezi kolejemi 1 a 3 3) ZS 4 - zásuvkový stojan 400V / 230V mezi kolejemi 1 a 3 4) ZS 3 - zásuvkový stojan 400V / 230V mezi kolejemi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nesovice	kolej 5	0 - 24	5	236	SŽE	jurak@szdc.cz	1) ZS 3 - zásuvkový stojan 400V / 230V mezi kolejemi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nezamyslice	kolej 4	0 - 24	4	328	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS1 1x230V/16A,400V/32A u koleje 4, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nezamyslice	u výh č.9	0 - 24	u výh č.9	u výh č.9	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS2 1x230V/16A,400V/32A u výhybky č.9, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nezamyslice	kolej 13	0 - 24	13	50	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS3 1x230V/16A,400V/32A u koleje 13, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nezamyslice	kolej 8	0 - 24	8	259	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS4 1x230V/16A,400V/32A u koleje 8, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nezamyslice	kolej 11a	0 - 24	11a	126	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS5 1x230V/16A,400V/32A u koleje 11a, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Nezamyslice	kolej 9	0 - 24	9	442	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS6 1x230V/16A,400V/32A u koleje 9, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem)
Nová Cerekev	kolej 3	0 - 24	3	338	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 u výpravní budovy 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 prostor vykládky 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 prostor vykládky pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nové Město na Moravě	kolej 3	0 - 24	3	192	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vpravo od koleje 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nový Bydžov	kolej 5	0 - 24	5	123	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTHKRmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel.724985015 bradle@szdc.cz	1) ZS 5 - zásuvka 1x400/32A 1X230/16A samostatný stojan u koleje 5, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Nymburk hlavní nádraží	kolej 5a	0 - 24	5a	85	SŽE	MarsalekJ@szdc.cz	1) 1x400V/32A/4 1x400V/16A/4 u koleje 5a u TS 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nymburk město	kolej 8	0 - 24	8	90	SŽE	MarsalekJ@szdc.cz	1) 1x400V/32A/4 1x400V/25A/4 u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Obrataň	kolej 4	0 - 24	4	386	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u zahrádek vedle VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okrouhlice	kolej 2	0 - 24	2	603	SŽE	krejsa@szdc.cz	1) ZS 01 1x400V/16A,1x230V/16A vpravo od koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okrouhlice	kolej 5	0 - 24	5	277	SŽE	krejsa@szdc.cz	1) ZS 02 1x230V/10A,1x400V/32A vlevo od koleje 5 2) ZS 03 1x230V/10A,1x400V/25A vlevo od koleje 5 3) ZS 04 2x230V/10A,1x400V/25A vlevo od koleje 5 4) ZS 05 2x230V/10A,1x400V/25A vlevo od koleje 5 5) ZS 06 1x230V/10A,1x400V/16A vlevo od koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okrouhlice	kolej 4	0 - 24	4	603	SŽE	krejsa@szdc.cz	1) ZS 07 1x230V/16A vpravo od koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okříšky	kolej 10	0 - 24	10	322	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 10 u OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okříšky	kolej 7	0 - 24	7	300	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A, prostor nakládky u koleje č.7 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A, prostor nakládky u koleje č.7 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A, prostor nakládky u koleje č.7 4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A, prostor nakládky u koleje č.7 5) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A, prostor nakládky u koleje č.7 6) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A, u OV3 u koleje č.7 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Olomouc hlavní nádraží	kolej 1	0 - 24	1	361	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS201 1x400V/32A,230V/16A u koleje 1, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 85,695ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	kolej 1a	0 - 24	1a	94	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS OV2 1x400V/32A,230V/16A u koleje 1a, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 87,500ovládáno z CDP Přerov

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Olomouc hlavní nádraží	kolej 4b	0 - 24	4b	124	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS OV4 1x400V/32A,230V/16A u koleje 4b, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 87,240, ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	kolej 6	0 - 24	6	265	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS401 1x400V/32A,230V/16A u koleje 6, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 86,785, ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	kolej 9c	0 - 24	9c	49	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS OV10 1x400V/32A,230V/16A u koleje 9c v km 85,565, ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	kolej 106	0 - 24	106	231	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS103 1x400V/32A,230V/16A u koleje 106, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 86,130, ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	kolej 108	0 - 24	108	480	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS101 1x400V/32A,230V/16A u koleje 108, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 102,395, ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	kolej 115	0 - 24	115	75	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS OV16 1x400V/32A,230V/16A u koleje 115 v km 85,885, ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	kolej 203	0 - 24	203	753	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS OV33 1x400V/32A,230V/16A u koleje 203, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 84,750, ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	kolej 211	0 - 24	211	523	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS OV17 1x400V/32A,230V/16A u koleje 211 v km 85,725, ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	kolej 216	0 - 24	216	619	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS OV20 1x400V/32A,230V/16A u koleje 216, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 85,430, ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	kolej 301a	0 - 24	301a	111	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS OV11 1x400V/32A,230V/16A u koleje 301a, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 86,420, ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	stojan km 84,505	0 - 24	stojan km 84,505	stojan km 84,505	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS OV36 1x400V/32A,230V/16A stojan v km 84,505, ovládáno z CDP Přerov
Olomouc hlavní nádraží	kolej 11	0 - 24	11	310	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS KSZ16i 1x400V/32A,230V/16A kolej 11, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 87,315 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Opatov	kolej 5	0 - 24	5	624	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) OV2 - zásuvka 1x400/32A 1X230/16A u koleje 5 na rozvaděči OV2, pro aktivaci nutno požádat 3 dny předem
Osek	kolej 2	0-24	2	791	SŽE	Zmrzlý Pavel zmrzly@szdc.cz	1) ZS u koleje 2 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Osíčko	kolej 2	0 - 24	2	223	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS1 2 x 400V/32A, 2 x 230V/16A u koleje 2 v km 42,190 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ostrov nad Oslavou	kolej 1	0 - 24	1	659	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A 2) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Ostrov nad Oslavou	kolej 4	0 - 24	4	659	SŽE	sticha@szdc.cz	1) 2x zásuvka 400V/32A + 2x zásuvka 400V/63A + zásuvka 230V/10A u koleje 4 vpravo pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ostrov nad Oslavou	kolej 5	0 - 24	5	659	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 vlevo pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ostrožská Nová Ves	kolej 3	0 - 24	3	560	SŽE	Pavel Šuráň suran@szdc.cz	1) ZS ZS1 1x400V/32 A, 2x230V/16A u koleje 3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Ostružná	kolej 5	0 - 24	5	133	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A 2x230v/16A u koleje 5 v km 18,120, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Otrokovice	kolej 2	0 - 24	2	754	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO6 1x400/32A 1x230/16A u koleje 2, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Otrokovice	kolej 4a	0 - 24	4a	43	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO16 1x400/32A 1x230/16A u koleje 4a, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Otrokovice	kolej 5b	0 - 24	5b	107	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO13 1x400/32A 1x230/16A u koleje 5b, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Otrokovice	kolej 5c	0 - 24	5c	105	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO15 1x400/32A 1x230/16A u koleje 5c, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Otrokovice	kolej 6b	0 - 24	6b	108	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO1 1x400/32A 1x230/16A u koleje 6b, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Otrokovice	kolej 7a	0 - 24	7a	59	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO2 1x400/32A 1x230/16A u koleje 7a, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Otrokovice	kolej 9	0 - 24	9	91	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO8 1x400/32A 1x230/16A u koleje 9, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Otrokovice	kolej 9a	0 - 24	9a	136	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO4 1x400/32A 1x230/16A u koleje 9a, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Otrokovice	kolej 5b	0 - 24	5b	107	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO9 1x400/32A 1x230/16A u koleje 5b, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Otrokovice	kolej 122	0 - 24	122	411	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO3 1x400/32A 1x230/16A kolej 122, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Pacov	kolej 4	0 - 24	4	334	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Pelhřimov	kolej 4	0 - 24	4	133	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A u koleje 4 za skladištní rampou 2) zásuvky 2x400V/32A u koleje 4 proti vodárně pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Písečná	kolej 4	0 - 24	4	308	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS7 1x400V/32A 2x230V/16A u koleje 4 v km 43,700 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Písek	kolej 5	0 - 24	5	353	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB, tel. 972 086 651, orplzeldispce@szdc.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTTARMankan@szdc.cz	Stojan č. 1 u koleje 5, 1x400V/32A, 1x230V/16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 252	0 - 24	252	209	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer PLZ, tel. 972 524 109 Orplzeldisplz@szdc.cz; obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) Stojan č. 1 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 2) Stojan č. 3 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 3) Stojan č. 5 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 4) Stojan č. 7 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Plzeň hlavní nádraží	kolej 254	0 - 24	254	209	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer PLZ, tel. 972 524 109 Orplzeldisplz@szdc.cz; obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTPLZmanka n@szdc.cz	1) Stojan č. 1 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 2) Stojan č. 3 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 3) Stojan č. 5 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 4) Stojan č. 7 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 256	0 - 24	256	253	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer PLZ, tel. 972 524 109 Orplzeldisplz@szdc.cz; obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) Stojan č. 2 Plzeň Lobzy zásuvkový stojan u koleje 256 - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 2) Stojan č. 4 Plzeň Lobzy zásuvkový stojan u koleje 256 - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 3) Stojan č. 6 Plzeň Lobzy zásuvkový stojan u koleje 256 - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 4) Stojan č. 8 Plzeň Lobzy zásuvkový stojan u koleje 256 - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 5) Stojan č. 9 Plzeň Lobzy zásuvkový stojan u koleje 256 - 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Plzeň hlavní nádraží	kolej 251	0 - 24	251	313	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer PLZ, tel. 972 524 109 Orplzeldisplz@szdc.cz; obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) Stojan č. 11 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 2) Stojan č. 13 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 3) Stojan č. 15 Plzeň Lobzy u koleje 251zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 4) Stojan č.17 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 5) Stojan č. 19 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 6) Stojan č. 20 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Plzeň hlavní nádraží	kolej 253	0 - 24	253	246	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer PLZ, tel. 972 524 109 Orplzeldisplz@szdc.cz; obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTPLZmanka n@szdc.cz	1) Stojan č. 10 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 2) Stojan č. 12 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 3) Stojan č. 14 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 4) Stojan č.16 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 5) Stojan č.18 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Plzeň hlavní nádraží	kolej 255	0 - 24	255	240	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer PLZ, tel. 972 524 109 Orplzeldisplz@szdc.cz; obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTPLZmankan@szdc.cz	1) Stojan č. 10 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 2) Stojan č. 12 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 3) Stojan č. 14 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 4) Stojan č.16 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 5) Stojan č.18 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednááním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Podivín	kolej 9	0 - 24	9	439	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) ROV 3 - 1x zásuvka 400/32/5P/6h kolej 9 u výhybky na překladiště 2) ROV 4 - 1x zásuvka 400/32/5P/6h kolej 9 překladiště 3) ROV 5 - 1x zásuvka 400/32/5P/6h kolej 9 překladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Pohled	kolej 6	0 - 24	6	580	SŽE	krejsa@szdc.cz	1) 2 stojany 1x400V/63A, 2x400V/32A, 3x230V/10A, 1x24V/6A u koleje 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Polička	kolej 6a	0 - 24	6a	77	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS01 - zásuvka 1x400V/32A, 1x400V/16A u koleje 6a (KS101 u výhybky č.1), pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Polička	kolej 1	0 - 24	1	384	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS21 - zásuvka 1x400V/32A mezi kolejemi 1 a 3 naproti OV1, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Postřelmov	kolej 1	0 - 24	1	589	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS1 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 1, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1, ed.2) km 4,560 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Potštejn	kolej 1	0 - 24	1	360	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvka 400V/25A, zásuvka 2x230V/16A u koleje 1 zhlaví směr Litice n. O. 2) ZS 1 - zásuvka 400V/25A, zásuvka 2x230V/16A u koleje 1 zhlaví směr Záměš pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Praha hlavní nádraží	kolej 1	0 - 24	1	139	SŽE	FeitJ@szdc.cz	1) stojan zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 1 ZS2 jih 2) stojan zásuvky 2x 400V/32A 2x230V/16A u koleje 1 mezi smíchovským a vršovickým tunelem ZS1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Praha hlavní nádraží	kolej 34	0 - 24	34	136	SŽE	FeitJ@szdc.cz	1) stojan zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16Au koleje 34, provozní budova sever pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Praha hlavní nádraží	kolej 13b	0 - 24	13b	104	SŽE	FeitJ@szdc.cz	1) stojan zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 13b před mostem pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Praha hlavní nádraží	kolej 34	0 - 24	34	136	SŽE	FeitJ@szdc.cz	1) stojan zásuvky 2x 400V/32A 1x230V/16A kolej 34 u výhybky č. 83 sever pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Praha-Bubeneč	kolej 1	0 - 24	1	663	SŽE	FeitJ@szdc.cz	1x zásuvky 1x400V/32A,230V/16A, u koleje 1 u RS02 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, zařízení dopravce musí být pro připojení vybaveno oddělovacím transformátorem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý
Prosenice	kolej 8	0 - 24	8	167	SŽE	Pavel Tábořský taborskyp@szdc.cz	1) ZS KSO3 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 191,5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Prosenice	kolej 8a	0 - 24	8a	8a	SŽE	Pavel Tábořský taborskyp@szdc.cz	1) ZS KSO6 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8a v km 191,1, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 191,5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Prostějov hlavní nádraží	kolej 8a	0 - 24	8a	155	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS1 2x400V/32A u koleje 8a 2) ZS2 1x230V/16A,400V/32A u koleje 8a 3) ZS3a 400V/32A u koleje 8a pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Prostějov hlavní nádraží	kolej 9	0 - 24	9	149	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS3 1x230V/16A,400V/32A u koleje 9, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Prostějov hlavní nádraží	kolej 8	0 - 24	8	270	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS4 1x230V/16A,400V/32A u koleje 8, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Prostějov hlavní nádraží	kolej 9b	0 - 24	9b	44	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS5 1x230V/16A,400V/32A u koleje 9b, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Prostějov místní nádraží	kolej 3	0 - 24	3	423	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS1 1x230V/16A,400V/63A u koleje 3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Prostějov místní nádraží	kolej 2	0 - 24	2	268	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS3 400V/32A u koleje 2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Přelouč	kolej 8	0 - 24	8	122	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: hledikm@szdc.cz	1) ZS ROV21 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 8 (OV21) aktivace DDTS
Přelouč	kolej 11	0 - 24	11	177	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: hledikm@szdc.cz	1) ZS ROV18 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 11 (OV18) aktivace DDTS 2) ZS ROV19 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 11 (OV19) aktivace DDTS
Přerov	kolej 24	0 - 24	24	548	SŽE	René Havlík havlikr@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 3x230V/16A u koleje 24 v km 183,1 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Přerov	kolej 7	0 - 24	7	174	SŽE	René Havlík havlikr@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 7, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122- 1,ed.2) trafostanice TS3, km 183,3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00- 14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Přerov	kolej 4	0 - 24	4	462	SŽE	René Havlík havlikr@szdc.cz	1) ZS103 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 4, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122- 1,ed.2) 2. nástupiště km 183,6 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Přerov	kolej 10a	0 - 24	10a	57	SŽE	René Havlík havlikr@szdc.cz	1) ZS102 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 10a, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) 3. nástupiště, km 183,6 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00- 14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Přerov	kolej 22	0 - 24	22	590	SŽE	René Havlík havlikr@szdc.cz	1) ZS104 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 22, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122- 1,ed.2) trafostanice TS1 km 183,7 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00- 14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Přerov	kolej 5a	0 - 24	5a	67	SŽE	René Havlík havlikr@szdc.cz	1) ZS 105 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5a, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122- 1,ed.2) km 103,8 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Přibyslav	kolej 5	0 - 24	5	582	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 vlevo pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Přibyslav	kolej 6	0 - 24	6	514	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vpravo u koleje 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ptení	kolej 3	0 - 24	3	88	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS1 1x230V/16A,400V/32A u koleje 3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ptení	kolej 3a	0 - 24	3a	210	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS2 1x230V/16A,400V/32A u koleje 3a, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rájec-Jestřebí	kolej 4	0 - 24	4	414	SŽE	alexaj@szdc.cz	1) 2 stojany zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rakovník	kolej 7	dle potřeby	7	614	SŽE	polakj@szdc.cz	1) 1x400V/32A,1x230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Rakovník	kolej 9b	dle potřeby	9b	163	SŽE	polakj@szdc.cz	1) 1x400V/32A, 1x230V/10A 1x400V/63A u koleje 9b pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rakovník	kolej 9a	dle potřeby	9a	203	SŽE	polakj@szdc.cz	1) 1x400V/32A, 1x230V/10A 1x400V/63A u koleje 9a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rakšice	kolej 3	0 - 24	3	545	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 3 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h kolej 3 skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rakšice	kolej 4	0 - 24	4	355	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 4 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h kolej 4 skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rantířov	kolej 2	0 - 24	2	772	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, u koleje 2, pod mostem směr Kostelec pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rantířov	kolej 4	0 - 24	4	250	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u síla pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	kolej 2	0 - 24	2	843	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS OV4 1x400/32/5P, 1x230/16/3P ostrovní nástupiště mezi kolejemi 2 a 4 2) ZS OV5 1x400/32/5P, 1x230/16/3P ostrovní nástupiště mezi kolejemi 2 a 4 3) ZS OV6 1x400/32/5P, 1x230/16/3P mezi kolejemi 2 a 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	kolej 4	0 - 24	4	728	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS OV4 1x400/32/5P, 1x230/16/3P ostrovní nástupiště mezi kolejemi 2 a 4 2) ZS OV5 1x400/32/5P, 1x230/16/3P ostrovní nástupiště mezi kolejemi 2 a 4 3) ZS OV6 1x400/32/5P, 1x230/16/3P mezi kolejemi 2 a 4 4) ZS OV7 1x400/32/5P, 1x230/16/3P mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	kolej 5	0 - 24	5	452	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS OV1 1x400/32/5P, 1x230/16/3P nástupiště směr Veselí u koleje 5 2) ZS OV2 1x400/32/5P, 1x230/16/3P nástupiště směr Veselí u koleje 5 3) ZS KS6 1x400/32/5P, 1x230/16/3P nástupiště u koleje 5 4) ZS OV3 1x400/32/5P, 1x230/16/3P mezi RZZ a VB u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	kolej 6	0 - 24	6	457	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS OV7 1x400/32/5P, 1x230/16/3P mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	kolej 9	0 - 24	9	144	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS OV1 1x400/32/5P, 1x230/16/3P nástupiště směr Veselí u koleje 5 2) ZS OV2 1x400/32/5P, 1x230/16/3P nástupiště směr Veselí u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	kolej 1	0 - 24	1	422	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V u koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	kolej 2	0 - 24	2	392	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 2 u zahrádek 2) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 2 u OV2 3) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 2 před VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	kolej 3	0 - 24	3	427	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V u koleje 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	kolej 5	0 - 24	5	324	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 5 u PZS 2) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	kolej 7	0 - 24	7	279	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 7 bývalé skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Rozsochatec	kolej 3	0 - 24	3	638	SŽE	krejsa@szdc.cz	1) ZS 01 1x400V/32A, 1x400V/25A, 1x230V/10A vpravo od koleje 3 2) ZS 02 1x400V/32A, 1x400V/25A, 1x230V/10A vpravo od koleje 3 3) ZS 03 1x400V/32A, 1x400V/25A, 1x230V/10A vpravo od koleje 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Roztoky u Křivoklátu	kolej 2	dle potřeby	2	190	SŽE	polakj@szdc.cz	1) 230V/10A, 400V/32A, 63A u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý
Rožná	kolej 5	0 - 24	5	250	SŽE	sticha@szdc.cz	1) 1x400V/32A, 1x230V/16A vlevo od koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rožnov pod Radhoštěm	kolej 1	0 - 24	1	238	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS1 1 x 400V/32A 2 x 230V/16A u koleje 1, km 13,065 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ruda nad Moravou	kolej 2a	0 - 24	2a	100	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 2a, km 59,160 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, dálkové ovládání z žst Šumperk
Ruda nad Moravou	kolej 2	0 - 24	2	462	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 2, km 59,880 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, dálkové ovládání z žst Šumperk
Rudíkov	kolej 3	0 - 24	3	85	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rudoltice v Čechách	kolej 5	0 - 24	5	130	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 typ IZN na kabelové skříni KS10 (OV7), pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Řečany nad Labem	kolej 15	0 - 24	15	487	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: hledikm@szdc.cz	1) ZS03 - 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 15, pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Řevničov	kolej 2A	dle potřeby	2A	435	SŽE	polakj@szdc.cz	1) 400V/32A u koleje 2A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Říkonín	kolej 4	0 - 24	4	718	SŽE	stach@szdc.cz	1) ZS1, zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 (od nákladiště 5m) aktivace DDTS - výpravčí žst Říkonín
Říkonín	kolej 6	0 - 24	6	301	SŽE	stach@szdc.cz	1) ZS1, zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 (od nákladiště 5m) aktivace DDTS - výpravčí žst Říkonín
Říkovice	zhlaví Přerov	0 - 24	zhlaví Přerov	zhlaví Přerov	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO1 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Přerov, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Říkovice	kolej 1	0 - 24	1	756	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 2 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 1, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122- 1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Říkovice	kolej 3	0 - 24	3	731	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 4 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 3, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122- 1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Říkovice	kolej 4	0 - 24	4	711	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 3 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 4, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Sázava u Žďáru	kolej 5	0 - 24	5	562	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Senice na Hané	kolej 3	0 - 24	3	241	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A u koleje 3 v km 18,180 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Senice na Hané	kolej 6	0 - 24	6	126	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS 4 - 1x400V/32A u koleje 6 v km 17,919 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Senice na Hané	kolej 1	0 - 24	1	183	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS 5 - 1x400V/32A u koleje 1 v km 17,687, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Skalice nad Svitavou	kolej 4	0 - 24	4	560	SŽE	alexaj@szdc.cz	1) stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 2) zásuvka 1x400V/32A (na OV2) mezi kolejemi 4 a 6 3) zásuvka 1x400V/32A (na OV2) mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Skalice nad Svitavou	kolej 6	0 - 24	6	233	SŽE	alexaj@szdc.cz	1) stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 2) zásuvka 1x400V/32A (na OV2) mezi kolejemi 4 a 6 3) zásuvka 1x400V/32A (na OV2) mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Skalice nad Svitavou	kolej 5c	0 - 24	5c	312	SŽE	alexaj@szdc.cz	1) stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5c pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Skalice nad Svitavou	kolej 14a	0 - 24	14a	72	SŽE	alexaj@szdc.cz	1) zásuvka 1x400V/32A (na OV3) u koleje 14a 2) zásuvka 1x400V/32A (na OV3) u koleje 14a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Sklené nad Oslavou	kolej 6	0 - 24	6	576	SŽE	sticha@szdc.cz	1) 2x zásuvka 400V/32A + 2x zásuvka 400V/63A vlevo u koleje 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Slavičín	kolej 4	0 - 24	4	100	SŽE	Pavel Šuráň suran@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32 A, 2x230V/16A kolej 4 u rampy, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Slavkov u Brna	kolej 5	0 - 24	5	407	SŽE	slimar@szdc.cz	1) zásuvkový stojan 400V/32A,230V/16A u koleje 5 2) zásuvkový stojan 400V/32A,230V/16A u koleje 5 3) zásuvkový stojan 400V/32A,230V/16A u koleje 5 4) zásuvkový stojan 400V/32A,230V/16A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Smidary	kolej 4	0 - 24	4	434	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTHKRmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: Brádle Jaroslav tel.724985015 bradle@szdc.cz	1) ZS1- zásuvka 1x400/32A 1x230/16A samostatný stojan u koleje 4, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Stará Paka	kolej 2	1 - 24	2	355	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@szdc.cz	POUZE pro připojení dopravce Arriva 1 x 230V/16A, 5 x 32A/400V/25A
Stará Paka	kolej 8a	2 - 24	8a	90	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTTUVmankan@szdc.cz	1 x 230V/16A, 5 x 32A/400V/25A
Staré Město u Uherského Hradiště	zhlaví Přerov	0 - 24	zhlaví Přerov	zhlaví Přerov	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO1 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Přerov, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Staré Město u Uherského Hradiště	zhlaví Přerov	0 - 24	zhlaví Přerov	zhlaví Přerov	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO2 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Přerov, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Staré Město u Uherského Hradiště	kolej 8	0 - 24	8	627	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 3 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 8, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Staré Město u Uherského Hradiště	kolej 7	0 - 24	7	200	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 4 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 7, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Staré Město u Uherského Hradiště	kolej 5	0 - 24	5	250	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 6 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 5, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Staré Město u Uherského Hradiště	kolej 12	0 - 24	12	183	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 7 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 12, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Staré Město u Uherského Hradiště	kolej 7a	0 - 24	7a	131	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 8 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 7a, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Staré Město u Uherského Hradiště	kolej 10	0 - 24	10	41	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 9 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 10, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Staré Město u Uherského Hradiště	zhlaví Uherské Hradiště	0 - 24	zhlaví Uherské Hradiště	zhlaví Uherské Hradiště	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO10 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Uherské Hradiště, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Staré Město u Uherského Hradiště	zhlaví Uherské Hradiště	0 - 24	zhlaví Uherské Hradiště	zhlaví Uherské Hradiště	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO11 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Uherské Hradiště, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Staré Město u Uherského Hradiště	kolej 7c	0 - 24	7C	54	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 12 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 7c, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Staré Město u Uherského Hradiště	kolej 102	0 - 24	102	473	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 13 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 102, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Staré Město u Uherského Hradiště	kolej 115	0 - 24	115	199	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 14 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 115, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Stařeč	u rampy	0 - 24	2	200	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2 u rampy 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2 u rampy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Stařeč	kolej 3	0 - 24	3	485	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A bývalá základna dočasně odpojeno 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A bývalá základna dočasně odpojeno 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A bývalá základna dočasně odpojeno 4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A bývalá základna dočasně odpojeno 5) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A bývalá základna dočasně odpojeno 6) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A bývalá základna dočasně odpojeno
Strážnice	kolej 5	0 - 24	5	277	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/60A, 1x230V/16A, 1x24V nákladiště u koleje 5 2) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/60A, 1x230V/16A, 1x24V nákladiště u koleje 5 3) ZS 3 - zásuvky, 1x400V/60A, 1x230V/16A, 1x24V nákladiště u koleje 5 4) ZS 4 - zásuvky, 1x400V/60A, 1x230V/16A, 1x24V nákladiště u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Středokluky	kolej 2	dle potřeby	2	658	SŽE	polakj@szdc.cz	1) 400V/16A, 230V/16A u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Středokluky	kolej 4	dle potřeby	4	581	SŽE	polakj@szdc.cz	1) 400V/16A, 230V/16A u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Střelice	kolej 17	0 - 24	17	592	SŽE	cesar@szdc.cz	1) 1 stojan zásuvky 1x400V, 1x230V areál Lokotrans u koleje 17 2) 1 stojan zásuvky 1x400V, 1x230V areál Lokotrans u koleje 17 3) 1 stojan zásuvky 1x400V, 1x230V areál Lokotrans u koleje 17 4) 1 stojan zásuvky 1x400V, 1x230V areál Lokotrans u koleje 17 5) 1 stojan zásuvky 1x400V, 1x230V nákladiště u OV u koleje 17 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Střelice	kolej 2	0 - 24	2	592	SŽE	cesar@szdc.cz	1) zásuvky 1x400V, 1x230V kolej 2 u st.2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Studenec	kolej 3a	0 - 24	3a	155	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3a prostor vykládky 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3a prostor vykládky aktivace DDTS - výpravčí žst Třebíč
Sudoměřice nad Moravou	kolej 2	0 - 24	2	207	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 2) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 3) ZS 3 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 4) ZS 4 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Světlá nad Sázavou	kolej 1	0 - 24	1	762	SŽE	krejsa@szdc.cz	1) ZS 01 1x400V/60A,1x230V/10A mezi kolejemi 1 a 3 2) ZS 08 1x230V/16A,1x400V/32A vlevo od koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Světlá nad Sázavou	kolej 3	0 - 24	3	630	SŽE	krejsa@szdc.cz	1) ZS 01 1x400V/60A, 1x230V/10A mezi kolejemi 1 a 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Svitavy	kolej 8	0 - 24	8	357	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV3 2) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV4 naproti GSM-R 3) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV5 naproti podchodu 4) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV6 naproti vykládce SNV pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Šakvice	kolej 6a	0 - 24	6a	606	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) ROV 3 - 1x zásuvka 400/32/5P/6h kolej 6a u překladiště 2) ROV 4 - 1x zásuvka 400/32/5P/6h kolej 6a u překladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šatov	kolej 1	0 - 24	1	555	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 1 - 2x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h u koleje 1 2) ZS 2 - 2x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h u koleje 1 3) ZS 3 - 2x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h u koleje 1 přejezd 4) ZS 4 - 2x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h u koleje 1 přejezd pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šebetov	kolej 2	0 - 24	2	169	SŽE	alexaJ@szdc.cz	1) 1 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šlapanice	kolej 2	0 - 24	2	648	SŽE	slimar@szdc.cz	1) stojan 400V/32A, 230V/16A u OV kolej 2 2) stojan 400V/32A, 230V/16A u OV kolej 2 3) stojan 400V/32A, 230V/16A u OV kolej 2 4) stojan 400V/32A, 230V/16A u OV kolej 2 5) stojan 400V/32A, 230V/16A u OV kolej 2 6) stojan 400V/32A, 230V/16A u OV kolej 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šlapanov	kolej 4	0 - 24	4	60	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u rampy 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A prostor vykládky u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Štěpánov	kolej 7	0 - 24	7	256	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 7 v km 76,500, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šternberk	kolej 1	0 - 24	1	459	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS 6 - 1x400V/32A u koleje 1 v km 115,300, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šternberk	kolej 6	0 - 24	6	242	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS 3 - 1x400V/230V/10A u koleje 6 v km 116,00, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šternberk	kolej 5a	0 - 24	5a	57	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 5a v km 116,050, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šumná	kolej 1	0 - 24	1	473	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 1 2) ZS 3 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 1 3) ZS 4 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Šumperk	kolej 5	0 - 24	5a	198	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 2 - 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5 v km 44,280, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šumperk	kolej 7a	0 - 24	7a	125	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 2 - 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 7a v km 44,280, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šumperk	kolej 7b	0 - 24	7b	262	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 3 - 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 7b, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122- 1,ed.2) km 44,190, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šumperk	kolej 7c	0 - 24	7c	83	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 4 - 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 7c v km 43,500, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Tanvald	kolej 1	0 - 24	1	138	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	1) ZS 1 - 2 x 230V/16A 2) ZS 3 - 2 x 230V/16A 3) ZS 4 - 2 x 230V/16A 4) ZS 5 - 3 x 230V/16A použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Tanvald	kolej 3	0 - 24	3	153	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	1) ZS 2 - 2 x 230V/16A 2) ZS 4 - 2 x 230V/16A 3) ZS 5 - 3 x 230V/16A použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Tanvald	kolej 2	0 - 24	2	184	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	1) ZS 1 - 2 x 230V/16A 2) ZS 6 - 2 x 230V/16A 3) ZS 9 - 2 x 230V/16A použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Tanvald	kolej 3a	0 - 24	3a	78	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	1) ZS 7 - 2 x 230V/16A 2) ZS 8 - 2 x 230V/16A použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Tanvald	kolej 1a	0 - 24	1a	89	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	1) ZS 8 - 2 x 230V/16A použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Tanvald	kolej 5b	0 - 24	5b	107	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	1) ZS 7 - 2 x 230V/16A použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Tanvald	kolej 5a	0 - 24	5a	107	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	1) ZS 2 - 2 x 230V/16A použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Telč	kolej 6b	0 - 24	6b	200	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 6b u rampy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Telč	kolej 12	0 - 24	12	130	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 12 u trafostanice pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Teplíce nad Metují	kolej 3	0 - 24	3	239	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTHkRmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: Podolník Tomáš tel.724757680 podolnik@szdc.cz	1) ZS - zásuvka 1x400/32A, 1x230/16A u koleje 3 (OV4), pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Tišnov	kolej 9	0 - 24	9	397	SŽE	stach@szdc.cz	1) ZS 16 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 2) ZS 17 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 3) ZS 18 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 4) ZS 19 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 5) ZS 20 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 6) ZS 21 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 7) ZS 22 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11
Tišnov	kolej 11	0 - 24	11	340	SŽE	stach@szdc.cz	1) ZS 16 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 2) ZS 17 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 3) ZS 18 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 4) ZS 19 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 5) ZS 20 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 6) ZS 21 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11 7) ZS 22 zásuvky 2x400V/32A, 2x400V/63A, 1x230V/16A mezi kolejemi 9 a 11
Tišnov	kolej 15	0 - 24	15	105	SŽE	stach@szdc.cz	1) zásuvkový stojan ZS 5 zásuvky 1x400V/63A, 1x230V/16A kolej 15 u OV5 2) zásuvkový stojan ZS 6 zásuvky 1x400V/63A, 1x230V/16A kolej 15 u OV5
Tišnov	kolej 14	0 - 24	14	129	SŽE	stach@szdc.cz	1) zásuvkový stojan ZS 9 zásuvky 1x400V/63A, 1x230V/16A kolej 14 u OV6 nákladíště kolej
Tlumačov	zhlaví Přerov	0 - 24	zhlaví Přerov	zhlaví Přerov	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO1 1x400/32A 1x230/16A zhlaví Přerov, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1, ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Tlumačov	kolej 6	0 - 24	6	547	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 2 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 6, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1, ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Tlumačov	kolej 4a	0 - 24	4a	71	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS KSO 7 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 4a, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1, ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Troubelice	kolej 2	0 - 24	2	216	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 v km 19,650, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Troubelice	kolej 4	0 - 24	4	210	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A, 4x230V/16A u koleje 4 v km 19,500, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Trutnov hl.n.	kolej 5	0 - 24	5	299	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTHKRmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: Podolník Tomáš tel.724757680 podolnik@szdc.cz	1) MS7 - zásuvka 1x400/32A, 1x230/16A samostatný stojan u koleje 5, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Třebčín	kolej 2	0 - 24	2	kolej 2	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x230V/16A,400V/32A u koleje 2 u výhybky č. 4, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třebčín	kolej 3	0 - 24	3	245	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS 3 - 400V/32A u koleje 3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třebětice	kolej 3	0 - 24	3	594	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 1 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třebětice	kolej 1	0 - 24	1	622	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 2 - 1x400/32A 1x230/16A u koleje 1, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třebíč	kolej 2	0 - 24	2	252	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u výpravní budovy 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u výpravní budovy aktivace DDTS - výpravčí žst Třebíč
Třebíč	kolej 2a kusá	0 - 24	2a	252	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2a kusá 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2a kusá aktivace DDTS - výpravčí žst Třebíč
Třebíč	kolej 5	0 - 24	5	317	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 nákladní plocha 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 nákladní plocha 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5, osvětlovací věž aktivace DDTS - výpravčí žst Třebíč
Třeboň	kolej 5c	0 - 24	5c	98	SŽE	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB, tel. 972 086 651, orplzeldispbe@szdc.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTTARMankan@szdc.cz	Stojan č. 1 u koleje 5c (u skladiště) - 1x400V/32A, 1x230V/16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy SŽDC (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Třebovice v Čechách	kolej 7	0 - 24	7	313	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 OV1 na rozvaděči, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem 2) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 KS02 před VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třebovice v Čechách	kolej 7a	0 - 24	7a	80	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: snitil@szdc.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7a, KS01 u kovárnů, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třešť	kolej 4	0 - 24	4	146	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u osvětlovací věže pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uherské Hradiště	kolej 2	0 - 24	2	309	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS ZP 1 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Uherský Brod	kolej 7	0 - 24	7	579	SŽE	Pavel Šuráš suran@szdc.cz	1) ZS 7 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uherský Brod	kolej 6	0 - 24	6	155	SŽE	Pavel Šuráš suran@szdc.cz	1) ZS 13 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 6, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uherský Ostroh	kolej 4	0 - 24	4	431	SŽE	Pavel Šuráš suran@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32 A, 2x230V/16A u koleje 4 u rampy, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Uherský Ostroh	kolej 6	0 - 24	6	194	SŽE	Pavel Šuráš suran@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x400V/32 A, 2x230V/16A u koleje 6 u OV2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Újezd u Uničova	kolej 1	0 - 24	1	210	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 1 v km 10,105, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Újezd u Uničova	kolej 5	0 - 24	5	134	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 3 - 1x400V/63A, 2x230V/16A u koleje 5 v km 9,980, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Újezd u Uničova	kolej 3	0 - 24	3	141	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 4 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3 v km 9,870, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Újezdec u Luhačovic	kolej 2	0 - 24	2	569	SŽE	Pavel Šuráš suran@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32 A, 2x230V/16A u koleje 2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Újezdec u Luhačovic	kolej 4	0 - 24	4	182	SŽE	Pavel Šuráš suran@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32 A, 2x230V/16A u koleje 4, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Uničov	kolej 2	0 - 24	2	412	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 6 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 v km 14,750, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uničov	kolej 3	0 - 24	3	506	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 v km 15,250, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uničov	kolej 5	0 - 24	5	331	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 v km 15,250, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uničov	kolej 6	0 - 24	6	418	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 6 v km 15,230, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Úštěk	kolej 4	0 - 24	4	342	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTLBCmankan@szdc.cz	1) ZS 3 - 2 x 230V/16A použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Valašská Polanka	kolej 1	0 - 24	1	437	SŽE	Zdeněk Kapusta kapusta@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x230V, 16A; 1x 400V, 32A u koleje 1, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1, ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Valašská Polanka	kolej 3	0 - 24	3	325	SŽE	Zdeněk Kapusta kapusta@szdc.cz	1) ZS 2 - 1×230V, 16A; 1× 400V, 32A u koleje 3, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašská Polanka	kolej 5	0 - 24	5	150	SŽE	Zdeněk Kapusta kapusta@szdc.cz	1) ZS 4 - 1×230V, 16A; 1× 400V, 32A u koleje 5, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Klobouky	zhlaví směr Brumov	0 - 24	zhlaví směr Brumov	zhlaví směr Brumov	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A zhlaví směr Brumov, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Klobouky	kolej 5	0 - 24	5	316	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A nákladíště u OV1, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Klobouky	kolej 5	0 - 24	5	316	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS3 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A nákladíště u OV2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Klobouky	kolej 5	0 - 24	5	316	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS4 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 5, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Klobouky	zhlaví směr Horní Lideč	0 - 24	zhlaví směr Horní Lideč	zhlaví směr Horní Lideč	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS5 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A zhlaví směr Horní Lideč, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Klobouky	kolej 5	0 - 24	5	316	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS6 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Valašské Klobouky	kolej 5	0 - 24	5	316	SŽE	Pavel Šurán suran@szdc.cz	1) ZS7 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice
Valašské Meziříčí	kolej 1	0 - 24	1	708	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS8 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 1, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 24,461 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 2	0 - 24	2	539	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS 6 - x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 2, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 24,403 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 4	0 - 24	4	542	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS7 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A kolej 4, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 24,403 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 6	0 - 24	6	552	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS15 1 x 400V/63A, 1 x 400/32A , 1 x 400/32A, 1 x 230V/16A u koleje 6, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 25,235 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 8	0 - 24	8	189	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS13 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 8, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 25,464 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Valašské Meziříčí	kolej 8a	0 - 24	8a	88	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS23 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 8a, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 24,734 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 10a	0 - 24	10a	96	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS 1 - 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 10a v km 24,577, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 13	0 - 24	13	400	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS8 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 13, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 24,461 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 15	0 - 24	15	385	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS17 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 15, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 24,996 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 5	0 - 24	25	529	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS9 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 5, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 24,601 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	km 24,543 DKV	0 - 24	km 24,543 DKV	km 24,543 DKV	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS10 1 x 400V/32A , 1 x 230V/16A stojan v km 24,543 DKV, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 33	0 - 24	33	482	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS11 3 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 33, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 24,129 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 33a	0 - 24	33a	29	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS12 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 33a, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 23,315 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 43a	0 - 24	43a	135	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS16 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 43a v km 25,385, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 37	0 - 24	37	x	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	ZS16 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 37 v km 25,385, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 21	0 - 24	21	226	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS18 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 21, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 25,085, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 23	0 - 24	23	540	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS18 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 23, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 25,085, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 17	0 - 24	17	327	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS29 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 17, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 24,748, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Valašské Meziříčí	kolej 35	0 - 24	35	x	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS22 3 x 400V/32A kolej 35 v km 24,990, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	kolej 35a	0 - 24	35a	93	SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS22 3 x 400V/32A u koleje 35a v km 24,990, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	km 24,820 DKV	0 - 24			SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS P4 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A 1 x 230V/16A v km 24,820 DKV, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	km 24,895 DKV	0 - 24			SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS P5 1 x 400V/63A, 1 x 230V/16A v km 24,895 DKV, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	km 24,982 DKV	0 - 24			SŽE	Marek Janošek janosek@szdc.cz	1) ZS P6 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A v km 24,982 DKV, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valtice	kolej 1	0 - 24	1	473	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h mezi kolejemi 1 a 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valtice	kolej 2	0 - 24	2	500	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h mezi kolejemi 1 a 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Varnsdorf	kolej 1	0 - 24	1	102	SŽE	Blazek@szdc.cz	1) ZS u koleje 1 pro aktivaci nutno požádat předem
Varnsdorf	kolej 1a	0 - 24	1a	196	SŽE	Blazek@szdc.cz	1) ZS u koleje 1a pro aktivaci nutno požádat předem
Varnsdorf	kolej 3	0 - 24	3	102	SŽE	Blazek@szdc.cz	1) ZS u koleje 3 pro aktivaci nutno požádat předem
Varnsdorf	kolej 3a	0 - 24	3a	196	SŽE	Blazek@szdc.cz	1) ZS u koleje 3a pro aktivaci nutno požádat předem
Varnsdorf	kolej 2	0 - 24	2	397	SŽE	Blazek@szdc.cz	1) ZS u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat předem 2) ZS u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat předem
Varnsdorf	kolej 4	0 - 24	4	397	SŽE	Blazek@szdc.cz	1) ZS u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat předem 2) ZS u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat předem
Velká Bystřice	kolej 1	0 - 24	1	536	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 1 v km 6,97, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Velká Bystřice	kolej 4	0 - 24	4	528	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 4 v km 6,780, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Velká Bystřice	kolej 7	0 - 24	7	135	SŽE	Stanislav Marek mareks@szdc.cz	1) ZS3 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 7 v km 6,650, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Velká Kraš	kolej 4	0 - 24	4	137	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS2 1x400V/32A ,2X230V/16A u koleje 4 v km 20,000, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Velká nad Veličkou	kolej 4	0 - 24	4	459	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 nákladíště směr Myjava 2) ZS 2 - zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 nákladíště směr Myjava 3) zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 nákladíště směr Veselí 4) zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 nákladíště směr Veselí pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Velké Karlovice	na dřevěném skladišti	0 - 24			SŽE	Zdeněk Kapusta kapusta@szdc.cz	1) ZS 2x400V/32A ,2x230V/16A na dřevěném skladišti, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Velké Meziříčí	kolej 5	0 - 24	5	424	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Velké Opatovice	kolej 4a	0 - 24	4a	169	SŽE	alexaJ@szdc.cz	1) stojany zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Velké Pavlovice	kolej 2	0 - 24	2	168	SŽE	FiserJo@szdc.cz	1) ZS 1 - KS 2 1x400/32/4P, 1x230/16/3P kolej 2 směr Hodonín 2) ZS 2 - KS 2 1x400/32/4P, 1x230/16/3P kolej 2 u rampy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 1	0 - 24	1	705	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A 1x230V/16A mezi kolejemi 1 a 2 u nástupiště 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 2	0 - 24	2	469	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 1 a 2 u nástupiště 2 2) RO10 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 3	0 - 24	3	620	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 3 a 5 u nástupiště 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 5	0 - 24	5	581	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 3 a 5 u nástupiště 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 7	0 - 24	7	551	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) RO2 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 2) RO4 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 8	0 - 24	8	257	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) RO5 - 1x400V/32A , 1x230V/16A u koleje 8 2) RO6 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 3) RO8 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	kolej 9	0 - 24	9	607	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) RO2 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 2) RO4 - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vizovice	kolej 2	0 - 24	2	195	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP1 1x400/32A 1x230/16A u koleje 2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vladislav	kolej 4	0 - 24	4	120	SŽE	kartakk@szdc.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 příjezd ke stanici 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u výpravní budovy aktivace DDTS - výpravčí žst Třebíč
Vlkaneč	kolej 5	0 - 24	5	303	SŽE	krejsa@szdc.cz	1) ZS 01 1x230V/10A, 1x400V/25A, 1x400V/32A vlevo od koleje 5 2) ZS 02 1x230V/10A, 1x400V/25A vlevo od koleje 5 3) ZS 03 1x230V/16A, 1x400V/32A vlevo od koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Vlkoš	kolej 5	0 - 24	5	579	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24VZ kolej 5 zhlaví Veselí 2) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí 3) ZS 3 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 naproti VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vlkoš	kolej 6	0 - 24	6	362	SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 4 - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 6 rampa nákladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vlkov u Tišnova	kolej 3	0 - 24	3	607	SŽE	stach@szdc.cz	1) R EOv 1 zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A (pro ohřev výměn) mezi kolejemi 3 a 5a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vlkov u Tišnova	kolej 5	0 - 24	5	543	SŽE	stach@szdc.cz	1) zásuvkový stojan ZS 1 zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 2) zásuvkový stojan ZS 2 zásuvky 2x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 3) zásuvkový stojan ZS 3 zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vlkov u Tišnova	kolej 5a	0 - 24	5a	75	SŽE	stach@szdc.cz	1) R EOv 1 zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A (pro ohřev výměn) mezi kolejemi 3 a 5a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vojtanov	kolej 1	0-24	1	730	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS u koleje 1 pro aktivaci nutno požádat předem
Vojtanov	kolej 10	0-24	10	531	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 10 a 12 pro aktivaci nutno požádat předem
Vojtanov	kolej 12	0-24	12	354	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 10 a 12 pro aktivaci nutno požádat předem
Vojtanov	kolej 11	0-24	11	532	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 11 a 13 pro aktivaci nutno požádat předem
Vojtanov	kolej 13	0-24	13	355	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 11 a 13 pro aktivaci nutno požádat předem
Vojtanov	kolej 12	0-24	12	533	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 12 a 14 pro aktivaci nutno požádat předem
Vojtanov	kolej 14	0-24	14	356	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 12 a 14 pro aktivaci nutno požádat předem
Vojtanov	kolej 13	0-24	13	534	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 13 a 15 pro aktivaci nutno požádat předem
Vojtanov	kolej 15	0-24	15	357	SŽE	Luděk Dušek DusekL@szdc.cz	1) ZS mezi kolejemi 13 a 15 pro aktivaci nutno požádat předem
Vracov	kolej 2	0 - 24	2 traťová kolej		SŽE	cechmanek@szdc.cz	1) ZS 1 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V nákladiště u koleje 2 2) ZS 2 - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V nákladiště u koleje 2
Vranovice	kolej 8	0 - 24	8	161	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) ROV 6 - 1x zásuvka 400/32/5P/6h plocha u skladiště kolej 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vranovice	kolej 5	0 - 24	5	160	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) ROV 8 - 1x zásuvka 400/32/5P/6h u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vrbátky	zhlaví Prostějov	0 - 24			SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS1 1x230V/16A,400V/32A zhlaví Prostějov u výhybky č.10, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2)ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Vrbátky	kolej 7	0 - 24	7	232	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS2 1x230V/16A,400V/32A u koleje 7, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vrbátky	kolej 2	0 - 24	2	583	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS4 1x230V/16A,400V/32A u koleje 2, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vrbátky	kolej 5a	0 - 24	5a	234	SŽE	Radek Ondrouch ondrouchr@szdc.cz	1) ZS6 1x230V/16A,400V/32A u koleje 5a, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vsetín	kolej 16	0 - 24	16	193	SŽE	Zdeněk Kapusta kapusta@szdc.cz	1) ZS 400V/32A,230V/16A u koleje 16, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vsetín	kolej 12	0 - 24	12	234	SŽE	Zdeněk Kapusta kapusta@szdc.cz	1) ZS 400V/32A,230V/16A u koleje 12, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vsetín	kolej 5	0 - 24	5	522	SŽE	Zdeněk Kapusta kapusta@szdc.cz	1) ZS 400V/32A,230V/16A u koleje 5, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vsetín	kolej 11	0 - 24	11	432	SŽE	Zdeněk Kapusta kapusta@szdc.cz	1) ZS 400V/32A,230V/16A u koleje 11, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vsetín	kolej 8	0 - 24	8	165	SŽE	Zdeněk Kapusta kapusta@szdc.cz	1) ZS 400V/32A,230V/16A u koleje 8, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vsetín	kolej 1	0 - 24	1	669	SŽE	Zdeněk Kapusta kapusta@szdc.cz	1) ZS 400V/32A,230V/16A u koleje 1, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vysoké Mýto	kolej 2	0 - 24	2	188	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: hlavkaj@szdc.cz	1) ZS - 1x400V/32A,1x230V/16A u koleje 2 2) ZS - 1x400V/32A,1x230V/16A u koleje 2 pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Vyškov na Moravě	kolej 12	0 - 24	12	183	SŽE	slimar@szdc.cz	1) ZS400V/32A,230V16A u koleje 12 2) ZS400V/32A,230V16A u koleje 12 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vyškov na Moravě	kolej 5a	0 - 24	5a	28	SŽE	slimar@szdc.cz	1) ZS400V/32A,230V16A kolej 5a u st.2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Záboří nad Labem	kolej 6	0 - 24	6	650	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: hledikm@szdc.cz	1) ZS2 - 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 6, pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Záboří nad Labem	kolej 5	0 - 24	5	566	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: hledikm@szdc.cz	1) ZS - 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 5 (OV2) aktivace DDTS
Zábřeh na Moravě	kolej 1	0 - 24	1	880	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS9 1x400V32A5P, 1x400V16A5P, 2x230V16A u koleje 1, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 38,9, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 2	0 - 24	2	880	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x400V32A5P, 1x400V16A5P, 2x230V16A u koleje 2, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 40,75, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 6a	0 - 24	6a	34	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 4 - 1x400V32A5P, 1x400V16A5P, 2x230V16A u koleje 6a, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 40,55, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 6b	0 - 24	6b	35	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS RS2 - 1x400V32A5P,1x230V16A u koleje 6b, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 40,45, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 6c	0 - 24	6c	41	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS RS 3 - 1x400V32A5P,1x230V16A u koleje 6c, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 40,35, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 9b	0 - 24	9b	362	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 8 1x400V32A5P, 1x400V16A5P, 2x230V16A u koleje 9b, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 39,2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 10	0 - 24	10	63	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS RS5 1x400V32A5P, 1x230V16A u koleje 10 v km 40,15, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 11a	0 - 24	11a	69	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS5 - 1x400V32A5P,1x400V16A5P,2x230V16A u koleje 11a, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 40,4, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 12	0 - 24	12	206	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS RS6 1x400V32A5P, 1x230V16A u koleje 12 v km 40,05, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 13	0 - 24	13	409	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS RS 4 1x400V32A5P,1x230V16A u koleje 13, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 40,25, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Zábřeh na Moravě	kolej 13a	0 - 24	13a	181	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS RS8 1x400V32A5P, 1x230V16A u koleje 13a v km 39,55, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	kolej 15	0 - 24	15	125	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS KS15 - 1x400V63A4P, 1x400V32A4p u koleje 15 v km 39,6, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	kolej 1	0 - 24	1	738	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	kolej 3	0 - 24	3	707	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h u koleje 3 2) ROV 2 - 1x zásuvka 400/32/5P/6h mezi kolejemi 3 a 5 3) zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h mezi kolejemi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	kolej 5	0 - 24	5	181	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) ROV 2 - 1x zásuvka 400/32/5P/6h mezi kolejemi 3 a 5 2) zásuvky 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h mezi kolejemi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	kolej 8	0 - 24	8	272	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) ROV 3 - 1x zásuvka 400/32/5P/6h mezi kolejemi 8 a 10 2) ROV 5 - 1x zásuvka 400/32/5P/6h u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	kolej 10	0 - 24	10	159	SŽE	Brhel@szdc.cz BalgaD@szdc.cz	1) ROV 3 - 1x zásuvka 400/32/5P/6h mezi kolejemi 8 a 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zbečno	kolej 3	dle potřeby	3	636	SŽE	polakj@szdc.cz	1) 400V/32A u koleje 3 vodárna pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zborovice	kolej 2	0 - 24	2	182	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 1 - 1x400/25A 1x230/16A u koleje 2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zdounky	kolej 2	0 - 24	2	250	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 1 - 1x400/25A 1x230/16A u koleje 2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín střed	kolej 6a	0 - 24	6a	74	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS EPZ 1x400/32A 1x230/16A, 400v (km 10,250) u koleje 6a, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín střed	kolej 2a	0 - 24	2a	180	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 1 - 1x400/25A 1x230/16A u koleje 2a, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín střed	zhlaví Vizovice	0 - 24			SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 2 - 1x400/25A 1x230/16A zhlaví Vizovice, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín střed	kolej 5	0 - 24	5	279	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 3 - 1x400/25A 1x230/16A u koleje 5, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín střed	kolej 6	0 - 24	6	198	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 6 - 1x400/25A 1x230/16A u koleje 6, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín střed	kolej 6a	0 - 24	6a	74	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 5 - 1x400/25A 1x230/16A u koleje 6a, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Zlín střed	kolej 7	0 - 24	7	262	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 9 - 1x400/25A 1x230/16A u koleje 7, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín střed	zhlaví Otrokovice	0 - 24			SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 10 - 1x400/25A 1x230/16A zhlaví Otrokovice, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zlín-Malenovice	kolej 2	0 - 24	2	326	SŽE	Radim Kočí koci@szdc.cz	1) ZS ZP 1 - 1x400/25A 1x230/16A u koleje 2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	kolej 1	0 - 24	1	233	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS F1 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h OV1 2) ZS 35 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h TO 3) ZS 34 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h TO 4) ZS 31 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h TO 5) ZS 39 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h TO 6) ZS 1 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h TO 7) ZS 1 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h garáž MUV 8) ZS 39 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h garáž MUV pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	kolej 1a	0 - 24	1a	274	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) FI, 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	kolej 5	0 - 24	5	216	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) FI, 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h OV4 2) FI, 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h OV5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	kolej 6b	0 - 24	6b	100	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) FI, 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h u koleje 6b OV6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	kolej 16	0 - 24	16	668	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) ZS 65 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h 2) ZS 57 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h 3) ZS 53 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h 4) ZS 52 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h 5) ZS 47 - 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	kolej 18	0 - 24	18	230	SŽE	rihacek@szdc.cz	1) FI, 1x 400/32/5P/6h, 1x230/16/3P/6h OV3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zruč nad Sázavou	kolej 4	0 - 24	4	230	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) zásuvka 1X400V/32A u koleje 4 u JŽ 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý
Zruč nad Sázavou	kolej 5	0 - 24	5	142	SŽE	janskyM@szdc.cz	1) zásuvka 1X400V/32A u koleje 5 u JŽ 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý
Žamberk	kolej 4	0 - 24	4	232	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: gajdosik@szdc.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A, zásuvka 2x230V/16A u koleje 4 (OV3) 2) ZS - zásuvka 2x230V/16A u koleje 4 (OV5) pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Umístění zařízení	Technické charakteristiky			Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
		Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)			
Žatec	kolej 3	0-24	3	223	SŽE	Svoboda Pavel svobodap@szdc.cz	1) ZS u koleje 3 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem 2) ZS u koleje 3 nový zásuvkový stojan s vlastním měřením pro aktivaci nutno požádat předem
Žďár nad Sázavou	kolej 10a	0 - 24	10a	206	SŽE	sticha@szdc.cz	1) 2x zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 10a na budově TO pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Žďár nad Sázavou	kolej 12	0 - 24	12	88	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A komerční obvod kolej 12 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Žďár nad Sázavou	kolej 17	0 - 24	17	220	SŽE	sticha@szdc.cz	1) zásuvka 400V/32A kolej 17 + zásuvka 230V/10A pouze elměr a hlavní vypínač pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Žďárec u Skutče	kolej 5	0 - 24	5	330	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: hledikm@szdc.cz	1) ZS02 - 1x230V/10A u koleje 5, pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Žďárec u Skutče	kolej 2a	0 - 24	2a	90	SŽE	Pro přidělení kapacity koleje: ZSTCSTmankan@szdc.cz pro aktivaci ZS: hledikm@szdc.cz	1) ZS03 - 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 2a, pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Ždírec nad Doubravou	kolej 4	0 - 24	4	313	SŽE	krejsa@szdc.cz	1) ZS 01 1x230V/16A, 1x400V/16A vpravo od koleje 4 2) ZS 02 1x230V/16A, 1x400V/32A vpravo od koleje 4 3) ZS 03 2x230V/16A, 1x400V/32A vpravo od koleje 4 4) ZS 04 1x230V/10A, 1x400V/32A vpravo od koleje 4 5) ZS 05 2x400V/32A vpravo od koleje 4 6) ZS 06 2x400V/32A vpravo od koleje 4 7) ZS 07 1x230V/10A, 1x400V/25A vpravo od koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Žulová	kolej 2	0 - 24	2	247	SŽE	Pavel Bárta bartap@szdc.cz	1) ZS 2 - 1x400/25A 1x230/16A u koleje 2 v km 13,100, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

V Praze dne 2. 12. 2019

JUDr. Hana Honzáková

ředitelka odboru obchodních a smluvních vztahů