

Změna č. 23 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Elektrická předtápěcí zařízení a zásuvkové stojany - oznámení

č.j. 38459/2025-SŽ-GR-O11

Správa železnic, státní organizace, IČO 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, jako osoba, která podle Článku 4 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou, zpracovává Popis zařízení služeb, oznamuje vydání změny č. 23 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Elektrická předtápěcí zařízení a zásuvkové stojany, účinné od 1. 7. 2025.

Ve výše uvedeném Popisu zařízení služeb se mění následující:

1. Kapitola 2.1

Místa, kde jsou kabely součástí EPZ nebo zásuvkového stojanu, jsou uvedena v kapitole 3.1 a 3.2 v Přílohách A a B tohoto Popisu.

2. Kapitola 2.2

Místa, kde jsou kabely součástí EPZ nebo zásuvkového stojanu, jsou uvedena v kapitole 3.1 a 3.2 v Přílohách A a B tohoto Popisu.

3. Kapitola 3.1 – aktualizace změn instalací EPZ

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Beroun	0-24	8a	155	ne	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	Stojan EPZ PS1 mezi kolejemi 8a a 10a s ovládací skříní PS1 obsluhuje 8a kolej. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace včetně prokazatelné znalosti MPBP. Kusá kolej.
Beroun	0-24	10a	165	ne	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	Stojan EPZ PS2 mezi kolejemi 8a a 10a s ovládací skříní PS2 obsluhuje 10a kolej. Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace včetně prokazatelné znalosti MPBP. Kusá kolej.
Bohumín	0-24	15	275	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	EPZ I, stojan č. 21 využití podléhá schválení technologem PO

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Bohumín	0-24	411	832	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ IV, stojan č. 24, využití podléhá schválení technologem PO 2) EPZ IV, stojan č. 25, využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	0-24	413	776	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ IV, stojan č. 23, využití podléhá schválení technologem PO 2) EPZ IV, stojan č. 24, využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	0-24	415	776	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	EPZ IV, stojan č. 23, využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	0-24	506	746	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	EPZ IV, stojan č. 27, využití podléhá schválení technologem PO
Bohumín	0-24	508	659	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	EPZ IV, stojan č. 27, využití podléhá schválení technologem PO
Brno hlavní nádraží	0-24	7	148	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-30 stojan (PS1) mezi kolejemi 7 a 9, kusá kolej
Brno hlavní nádraží	0-24	9	321	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-30 stojan (PS1) mezi kolejemi 7 a 9 2) EPZ-32 stojan (PS2) mezi kolejemi 9 a 11, kusá kolej
Brno hlavní nádraží	0-24	11	274	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 32 (PS2) mezi kolejemi 9 a 11, kusá kolej
Brno hlavní nádraží	0-24	503	118	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-13 stojan (PS1) vedle koleje 503 TV do km 0,395
Brno hlavní nádraží	0-24	505	273	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-15 stojan (PS3) vedle koleje 505
Brno hlavní nádraží	0-24	506	186	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-17 stojan (PS4) vedle koleje 506
Brno hlavní nádraží	0-24	507	208	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-18 stojan (PS5) vedle koleje 507
Brno hlavní nádraží	0-24	508	216	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-20 stojan (PS6) vedle koleje 508
Brno hlavní nádraží	0-24	509	232	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-21 stojan (PS7) vedle koleje 509
Brno hlavní nádraží	0-24	510	324	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-27 stojan (PS8) vedle koleje 510
Brno hlavní nádraží	0-24	511	314	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-28 stojan (PS9) vedle koleje 511
Brno hlavní nádraží	0-24	512	303	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-25 stojan (PS10) vedle koleje 512
Brno hlavní nádraží	0-24	513	298	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-26 stojan (PS11) vedle koleje 513
Brno hlavní nádraží	0-24	514	310	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-22 stojan (PS12) vedle koleje 514
Brno hlavní nádraží	0-24	515	180	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-29 stojan (PS13) vedle koleje 515
Brno hlavní nádraží	0-24	516	180	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-23 stojan (PS14) vedle koleje 516

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Brno hlavní nádraží	0-24	517	185	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-24 stojan (PS15) vedle koleje 517
Brno hlavní nádraží	0-24	518	130	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-14 stojan (PS16) vedle koleje 518 2) EPZ-19 stojan (PS17) vedle koleje 518
Brno hlavní nádraží	0-24	571	344	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-04 stojan (PSF-1) mezi kolejemi 571 a 572 2) EPZ-03 stojan (PSF-2) mezi kolejemi 571 a 572
Brno hlavní nádraží	0-24	572	290	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-04 stojan (PSF-1) mezi kolejemi 571 a 572 2) EPZ-03 stojan (PSF-2) mezi kolejemi 571 a 572 3) EPZ-02 stojan (PSF-3) mezi kolejemi 572 a 573
Brno hlavní nádraží	0-24	573	248	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-02 stojan (PSF-3) mezi kolejemi 572 a 573
Brno hlavní nádraží	0-24	574	248	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-01 stojan (PSF-4) vedle koleje 574
Brno hlavní nádraží	0-24	603	380	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-31 stojan (PS3) mezi kolejemi 603 a 604, kusá kolej
Brno hlavní nádraží	0-24	604	124	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-31 stojan (PS3) mezi kolejemi 603 a 604, kusá kolej
Brno hlavní nádraží	0-24	661	368	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-05 stojan (PSA-1) mezi kolejemi 661 a 662
Brno hlavní nádraží	0-24	662	277	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-05 stojan (PSA-1) mezi kolejemi 661 a 662 2) EPZ-06 stojan (PSA-2) mezi kolejemi 662 a 663
Brno hlavní nádraží	0-24	663	225	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-06 stojan (PSA-2) mezi kolejemi 662 a 663 2) EPZ-07 stojan (PSA-3) mezi kolejemi 662 a 663
Brno hlavní nádraží	0-24	664	225	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-09 stojan (PSA-4) mezi kolejemi 664 a 665 1) EPZ-10 stojan (PSA-5) mezi kolejemi 664 a 665
Brno hlavní nádraží	0-24	665	288	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-09 stojan (PSA-4) mezi kolejemi 664 a 665 2) EPZ-10 stojan (PSA-5) mezi kolejemi 664 a 665
Brno hlavní nádraží	0-24	666	264	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-11 stojan (PSA-6) mezi kolejemi 666 a 667 2) EPZ-08 stojan (PSA-7) mezi kolejemi 666 a 667
Brno hlavní nádraží	0-24	667	255	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-11 stojan (PSA-6) mezi kolejemi 666 a 667 2) EPZ-08 stojan (PSA-7) mezi kolejemi 666 a 667
Brno hlavní nádraží	0-24	668	238	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-12 stojan (PSA-8) mezi kolejemi 668 a 669
Brno hlavní nádraží	0-24	669	235	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-12 stojan (PSA-8) mezi kolejemi 668 a 669
Břeclav	0-24	3	251	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-09 stojan (EPZ9) vedle koleje 3
Břeclav	0-24	4	441	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-10 stojan (EPZ10) vedle koleje 4 (sever)
Břeclav	0-24	4	441	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-02 stojan (EPZ2) vedle koleje 4 (jih)
Břeclav	0-24	6	246	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	EPZ-08 stojan (EPZ8) vedle koleje 6, kusá kolej
Břeclav	0-24	7	253	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) stojan Sk2 mezi kolejemi 5 a 7 2) stojan EPZ3 vedle koleje 7
Břeclav	0-24	7	253	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) EPZ-03 stojan (EPZ3) vedle koleje 7

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Břeclav	0-24	11	285	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	EPZ-04 stojan (EPZ4) vedle koleje 11, kusá kolej
Břeclav	0-24	12	214	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	EPZ-07 stojan (EPZ7) vedle koleje 12, kusá kolej
Břeclav	0-24	13	236	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	EPZ-05 stojan (EPZ5) vedle koleje 13, kusá kolej
Břeclav	0-24	14	153	ano	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (EPZ1) vedle koleje 14
Břeclav	0-24	15	234	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	EPZ-06 stojan (EPZ6) vedle koleje 15, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Česká Třebová	0-24	1	538	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 mezi kolejemi 1 a 5 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan č.7 mezi kolejemi 1 a 5 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	0-24	2	434	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 2 a 6 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 2 a 6 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	0-24	5	458	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 1 a 5 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 1 a 5 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	0-24	6	397	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 2 a 6 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 2 a 6 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	0-24	8	366	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 8 a 12 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 8 a 12 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	0-24	12	368	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 8 a 12 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno 2) stojan mezi kolejemi 8 a 12 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
České Budějovice	0-24	1	343	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 4, km 213,5 II. nástupiště 2) EPZ 13, km 213,3 II. nástupiště
České Budějovice	0-24	2	410	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 5, km 213,5 III. nástupiště 2) EPZ 14, km 213,3 III. nástupiště
České Budějovice	0-24	3	75	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 7, km 213,5 II. nástupiště, kusá kolej
České Budějovice	0-24	4	409	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 6, km 213,5 III. nástupiště 2) EPZ 15, km 213,3 III. nástupiště
České Budějovice	0-24	5	252	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 3, km 213,5 II. nástupiště 2) EPZ 21, km 213,3, nástupiště II.
České Budějovice	0-24	6	360	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 8, km 213,5 IV. nástupiště 2) EPZ 16, km 213,3 IV. nástupiště
České Budějovice	0-24	7	254	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 2, km 213,5 nástupiště I. 2) EPZ 22, km 213,3, nástupiště I.
České Budějovice	0-24	9	64	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 1, km 213,6 EPZ-sever, kusá kolej
České Budějovice	0-24	9a	212	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 19, km 213,06 EPZ-jih, kusá kolej
České Budějovice	0-24	10	331	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 9, km 213,5 IV. nástupiště 2) EPZ 17, km 213,3 IV. nástupiště
České Budějovice	0-24	12	309	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 10, km 213,5
České Budějovice	0-24	14	228	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 18, km 213, kusá kolej
České Budějovice	0-24	16	188	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 11, mezi kolejemi 16 a 18, km 214,0, kusá kolej
České Budějovice	0-24	18	137	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 11, mezi kolejemi 16 a 18, km 214,0, kusá kolej
České Budějovice	0-24	20	107	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 12, mezi kolejemi 20 a 22, km 214,0, kusá kolej
České Budějovice	0-24	22	75	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 12, mezi kolejemi 20 a 22, km 214,0, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
České Budějovice	0-24	92a	274	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 20, km 212,9, kusá kolej
České Velenice	0-24	1	542	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 2, km 164,112
České Velenice	0-24	5	529	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 3, km 164,112
České Velenice	0-24	6	332	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 1, km 164,172
Děčín hlavní nádraží	0-24	5	425	ne	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 103 2) stojan mezi kolejemi 5 a 7
Děčín hlavní nádraží	0-24	7	362	ne	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 7 2) stojan mezi kolejemi 7 a 9
Děčín hlavní nádraží	0-24	9	275	ne	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 7 a 9 2) stojan mezi kolejemi 9 a 11
Děčín hlavní nádraží	0-24	11	224	ne	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 9 a 11 2) stojan mezi kolejemi 11 a 13
Děčín hlavní nádraží	0-24	13	174	ne	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 11 a 13
Děčín hlavní nádraží	0-24	103	507	ne	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 103
Františkovy Lázně	0-24	2	397	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 (3kV AC) mezi kolejemi 2 a 4
Františkovy Lázně	0-24	4	376	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 (3kV AC) mezi kolejemi 2 a 4 2) stojan č. 3 (3kV AC) mezi kolejemi 4 a 6
Františkovy Lázně	0-24	6	354	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 (3kV AC) mezi kolejemi 4 a 6 2) stojan č. 2 (3kV AC) mezi kolejemi 6 a 8
Františkovy Lázně	0-24	8	398	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 (3kV AC) mezi kolejemi 6 a 8 2) stojan č. 1 (3kV AC) mezi kolejemi 8 a 10 současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Františkovy Lázně	0-24	10	264	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 (3kV AC) mezi kolejemi 8 a 10
Hodonín	0-24	5	559	ano	ne	Správa železnic	ORBN0eldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (Sk2) mezi kolejemi 5 a 7
Hodonín	0-24	7	483	ano	ne	Správa železnic	ORBN0eldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (Sk2) mezi kolejemi 5 a 7 2) EPZ-02 stojan (Sk1) mezi kolejemi 7 a 9
Hodonín	0-24	9	426	ano	ne	Správa železnic	ORBN0eldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-02 stojan (Sk1) mezi kolejemi 7 a 9
Horažďovice předměstí	0-24	3	146	ne	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ 2 mezi kolejemi č. 3 a 5 u zarážedla, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Horažďovice předměstí	0-24	5	343	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ 2 mezi kolejemi č. 3 a 5 u zarážedla 2) EPZ 3 u koleje č. 5 vpravo na konci nástupiště II.
Horažďovice předměstí	0-24	5a	154	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ 4, kusá kolej
Horažďovice předměstí	0-24	7	105	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ 1, vlevo na konci nástupiště I.
Horažďovice předměstí	0-24	7a	191	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ 5, vpravo na konci nástupiště I.
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	1	311	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 na 3. nástupišti, obsluhuje koleje 1 a 5a použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	2	315	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 na 2. nástupišti, obsluhuje koleje 2 a 6 použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	5a	191	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 na 3. nástupišti, obsluhuje koleje 1 a 5a použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	6	343	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 na 2. nástupišti, obsluhuje koleje 2 a 6 použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	8a	68	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 u koleje 10a, obsluhuje koleje 8a a 10a použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	10a	209	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 u koleje 10a, obsluhuje koleje 8a a 10a použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	12a	251	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 u koleje 14 a, obsluhuje koleje 14a a 12a použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích, kusá kolej
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	14a	174	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 u koleje 14 a, obsluhuje koleje 14a a 12a použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích, kusá kolej
Cheb	0-24	3	601	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 5 (3 kV AC) mezi kolejemi 5 a 3
Cheb	0-24	6	514	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 4 (3 kV AC) mezi kolejemi 6 a 4b

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Cheb	0-24	7a	248	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 2 (3 kV AC) mezi kolejemi 9a a 7a
Cheb	0-24	7b	162	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 6 (3 kV AC) mezi kolejemi 9b a 7b
Cheb	0-24	9a	177	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 1 (3 kV AC) mezi kolejemi 11 a 9a
Cheb	0-24	9b	127	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 6 (3 kV AC) mezi kolejemi 9b a 7b
Cheb	0-24	11	393	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 1 (3 kV AC) mezi kolejemi 11 a 9a
Cheb	0-24	303	263	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 5 (3 kV AC) mezi kolejemi 303 a 305
Cheb	0-24	305	278	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 5 (3 kV AC) mezi kolejemi 303 a 305 2) EPZ II, stojan č. 4 (3 kV AC) mezi kolejemi 305 a 307
Cheb	0-24	307	310	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 4 (3 kV AC) mezi kolejemi 305 a 307 2) EPZ II, stojan č. 3 (3 kV AC) mezi kolejemi 307 a 309
Cheb	0-24	309	271	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 3 (3 kV AC) mezi kolejemi 307 a 309 2) EPZ II, stojan č. 2 (3 kV AC) mezi kolejemi 309 a 311
Cheb	0-24	311	238	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 2 (3 kV AC) mezi kolejemi 309 a 311 2) EPZ II, stojan č. 1 (3 kV AC) mezi kolejemi 311 a 313
Cheb	0-24	313	210	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 1 (3 kV AC) mezi kolejemi 311 a 313
Chlumec nad Cidlinou	0-24	1	703	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ – 01 mezi kolejemi 1 a 3 použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Chlumec nad Cidlinou	0-24	3	675	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 17 mezi kolejemi 1 a 3 použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Choceň	0-24	8	501	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 na konci nástupiště směr Č.T. mezi kolejemi 8 a 10 2) stojan č. 2 na konci nástupiště směr Praha/Týniště n. O. mezi kolejemi 8 a 10 použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Choceň	0-24	10	406	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 na konci nástupiště směr Č.T. mezi kolejemi 8 a 10 2) stojan č. 2 na konci nástupiště směr Praha/Týniště n. O. mezi kolejemi 8 a 10 použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Jeseník	0-24	2	240	ne	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 1 km 129,280 2) stojan EPZ 2 km 129,280
Jeseník	0-24	7	125	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	kusá kolej 1) stojan 1 u budovy

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Jihlava	0-24	7	311	ano	ne	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (EPZ1) u koleje 7
Jihlava	0-24	9	253	ano	ne	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	1) EPZ-02 stojan (EPZ2) mezi kolejemi 9 a 11
Jihlava	0-24	11	212	ano	ne	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	1) EPZ-03 stojan (EPZ3) mezi kolejemi 9 a 11
Jihlava	0-24	13	248	ano	ne	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	1) EPZ-04 stojan (EPZ4) umístěn u koleje 13
Jihlava	0-24	15	184	ano	ne	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	1) EPZ-04 stojan (EPZ4) umístěn u koleje 13, kusá kolej
Jihlava	0-24	17	90	ano	ne	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	1) EPZ-05 stojan (EPZ5) umístěn na konci kusé koleje 17 kusá kolej
Jihlava	0-24	19	153	ano	ne	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	1) EPZ-06 stojan (EPZ6) umístěn na konci kusé koleje 19 kusá kolej
Jihlava	0-24	21	153	ano	ne	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	1) EPZ-07 stojan (EPZ7) umístěn na konci kusé koleje 21 kusá kolej
Karlovy Vary	0-24	5	212	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 (3 kV AC) u koleje 5, kusá kolej
Karlovy Vary	0-24	7	131	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 (3 kV AC) u koleje 7, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Karlovy Vary	0-24	9	143	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 (3 kV AC) u koleje 9, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Klatovy	0-24	1	693	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 1 a 3 km 49,0 2) stojan č. 7 mezi kolejemi 1 a 3 km 49,260 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Klatovy	0-24	2	676	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,0 2) stojan č. 3 mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,0 3) stojan č. 6 mezi kolejemi 2 a 4 km 49,235 3x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Klatovy	0-24	3	317	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 1 a 3 v km 49,0 2) stojan č. 7 mezi kolejem 1 a 3 km 49,260 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Klatovy	0-24	4	687	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,0 2) stojan č. 3 mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,0 3) stojan č. 6 mezi kolejemi 2 a 4 km 49,235 3x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Klatovy	0-24	10	700	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 mezi kolejemi 10 a 12 km 49,08 2) stojan č. 5 mezi kolejemi 10 a 12 km 49,15 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Klatovy	0-24	12	495	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 mezi kolejemi 10 a 12 km 49,08 2) stojan č. 5 mezi kolejemi 10 a 12 km 49,15 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Liberec	0-24	117	55	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 30 u výhybky č. 77 (kolej 117 u Penzionu); XS1 3x 230V/16A; 1x400V/32A XS3 3x 230V/16A; 1x400V/32A v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Lichkov	0-24	5	470	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 5 a 7, použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Lichkov	0-24	7	298	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 5 a 7, použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Nesovice	0-24	1	565	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (EPZ1) mezi kolejemi 1 a 3 2) EPZ-02 stojan (EPZ2) mezi kolejemi 1 a 3
Nesovice	0-24	3	236	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (EPZ1) mezi kolejemi 1 a 3 2) EPZ-02 stojan (EPZ2) mezi kolejemi 1 a 3
Olomouc hlavní nádraží	0-24	2	225	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan 3 u nástupiště č. 2
Olomouc hlavní nádraží	0-24	3	271	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 3 a 5
Olomouc hlavní nádraží	0-24	4	349	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 6 2) stojan č. 7 mezi kolejemi 4 a 6

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Olomouc hlavní nádraží	0-24	5	251	ano	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 3 a 5
Olomouc hlavní nádraží	0-24	5	235	ano	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan 2 vpravo od VB
Olomouc hlavní nádraží	0-24	5b	65	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 8 mezi kolejemi 5b a 7
Olomouc hlavní nádraží	0-24	6	265	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 6 2) stojan č. 7 mezi kolejemi 4 a 6
Olomouc hlavní nádraží	0-24	7	180	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 8 mezi kolejemi 5b a 7
Olomouc hlavní nádraží	0-24	8	230	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 mezi kolejemi 8 a 10 2) stojan č. 6 mezi kolejemi 8 a 10
Olomouc hlavní nádraží	0-24	10	215	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 mezi kolejemi 8 a 10 2) stojan č. 6 mezi kolejemi 8 a 10
Olomouc hlavní nádraží	0-24	12	203	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 u koleje 12, 5.nástupišť
Olomouc hlavní nádraží	0-24	14	150	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 5 za kolejí 14
Opava východ	0-24	3a	136	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ č. 4 u koleje 3a využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	0-24	5	48	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ č. 3 mezi kolejemi 5 a 7 využití podléhá schválení technologem PO kusá kolej
Opava východ	0-24	7	218	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ č. 3 mezi kolejemi 5 a 7 2) stojan EPZ č. 1 mezi kolejemi 7 a 9 kusou využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	0-24	7b	122	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ č. 2 u koleje č. 7b využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	0-24	9	160	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ č. 1, mezi kolejí 7 a 9 kusou využití podléhá schválení technologem PO kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0-24	801	340	ne	ano	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ I č. 1, u koleje 801 využití podléhá schválení technologem PO
Ostrava hlavní nádraží	0-24	802	302	ne	ano	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ I č. 2 u koleje 802 a nástupiště IV. využití podléhá schválení technologem PO
Ostrava hlavní nádraží	0-24	803	305	ne	ano	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ I č. 3 u koleje 803 a nástupiště V. využití podléhá schválení technologem PO
Ostrava hlavní nádraží	0-24	804	305	ne	ano	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ I č. 4 u koleje 804 a nástupiště V. využití podléhá schválení technologem PO

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Plzeň hlavní nádraží	0-24	0	172	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 5 mezi kolejemi 0 a 1 cca 10m před návěstidlem Sc0 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	0b	219	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 mezi kolejemi 0b a 1b cca 10m před návěstidlem Lc1B 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	1	183	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 5 mezi kolejemi 0 a 1 cca 10m před návěstidlem Sc0 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	1b	169	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 mezi kolejemi 0b a 1b cca 10m před návěstidlem Lc1B 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Plzeň hlavní nádraží	0-24	3	155	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 3 a 5 v úrovni začátku 3. nástupiště pražské zhlaví 2) stojan č. 10 mezi kolejemi 3 a 5 cca 10m před zaráždlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	4	481	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 mezi kolejemi 4 a 6 cca 10m před návěstidlem Sc6 2) stojan č. 6 mezi kolejemi 4 a 6 v úrovni konce 2. nástupiště chebské zhlaví 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	5	149	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 3 a 5 v úrovni začátku 3. nástupiště pražské zhlaví 2) stojan č. 10 mezi kolejemi 3 a 5 cca 10m před zaráždlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Plzeň hlavní nádraží	0-24	6	378	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 mezi kolejemi 4 a 6 cca 10m před návěstidlem Sc6 2) stojan č. 6 mezi kolejemi 4 a 6 v úrovni konce 2. nástupiště chebské zhlaví 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD-OCÚ-Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	8	324	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 7 mezi kolejemi 8 a 12 cca 10m před návěstidlem Lc12 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD-OCÚ-Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	12	167	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 7 mezi kolejemi 8 a 12 cca 10m před návěstidlem Lc12 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD-OCÚ-Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Plzeň hlavní nádraží	0-24	101	148	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 11 mezi kolejemi 101 a 102 cca 20m před návěstidlem Lc101 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	102	181	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 11 mezi kolejemi 101 a 102 cca 20m před návěstidlem Lc101 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	103	263	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 12 mezi kolejemi 103 a 105 cca 40m před návěstidlem Lc105 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Plzeň hlavní nádraží	0-24	104	199	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 mezi kolejemi 104 a 106 v úrovni začátku 5. nástupiště 2) stojan č. 9 mezi kolejemi 104 a 106 cca 10m před zarážedlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	105	179	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 12 mezi kolejemi 103 a 105 cca 40m před návěstidlem Lc105 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	106	191	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 mezi kolejemi 104 a 106 v úrovni začátku 5. nástupiště 2) stojan č. 9 mezi kolejemi 104 a 106 cca 10m před zarážedlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Plzeň hlavní nádraží	0-24	107a	228	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 8 u koleje 107a u výhybky č.261 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	251	313	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 17 mezi kolejemi 251 a 253 cca 10m od námezníku výhybky č. 254 2) stojan č. 20 mezi kolejemi 251 a 253 cca 10m od námezníku výhybky č. 257 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	252	209	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 15 mezi kolejemi 252 a 254 cca 10m od námezníku výhybky č. 251 2) stojan č. 13 mezi kolejemi 252 a 254 cca 10m před zaráždlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Píseň hlavní nádraží	0-24	253	246	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 17 mezi kolejemi 251 a 253 cca 10m od námezníku výhybky č. 254 2) stojan č. 20 mezi kolejemi 251 a 253 cca 10m od námezníku výhybky č. 257 3) stojan č. 7 mezi kolejemi 253 a 255 cca 10m od námezníku výhybky č. 255 3x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Píseň hlavní nádraží	0-24	253	246	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 18 mezi kolejemi 253 a 255 cca 10m od námezníku výhybky č. 255 2) stojan č. 19 mezi kolejemi 253 a 255 cca 10m od námezníku výhybky č. 256 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Píseň hlavní nádraží	0-24	254	209	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 15 mezi kolejemi 252 a 254 cca 10m od námezníku výhybky č. 251 2) stojan č. 13 mezi kolejemi 252 a 254 cca 10m před zaráždlem 3) stojan č. 5 mezi kolejemi 254 a 256 cca 10m od námezníku výhybky č. 252 4) stojan č. 2 mezi kolejemi 254 a 256 cca 10m před zaráždlem 4x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Pízeň hlavní nádraží	0-24	255	240	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 18 mezi kolejemi 253 a 255 cca 10m od námezničku výhybky č. 255 2) stojan č. 19 mezi kolejemi 253 a 255 cca 10m od námezničku výhybky č. 256 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Pízeň hlavní nádraží	0-24	256	253	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 16 mezi kolejemi 254 a 256 cca 10m od námezničku výhybky č. 252 2) stojan č. 14 mezi kolejemi 254 a 256 cca 10m před zarážedlem 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.
Praha-Holešovice	0-24	101	224	ano	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA1@spravazeleznic.cz	1) stojan T1 mezi kolejemi 101 a vlečkou přístav 2) stojan T2 mezi kolejemi 101 a 102 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Kusá kolej.
Praha-Holešovice	0-24	102	203	ano	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA1@spravazeleznic.cz	1) stojan T2 mezi kolejemi 101 a 102 2) stojan T3 mezi kolejemi 102 a 103 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Kusá kolej.
Praha-Holešovice	0-24	103	203	ano	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA1@spravazeleznic.cz	1) stojan T3 mezi kolejemi 102 a 103 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC Provoz EPZ se řídí příslušným MPBP. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Kusá kolej.
Protivín	0-24	5a	83	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 1, směr ČB u St.1, TV od km 249,627 směrem ke koleji č. 5, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Protivín	0-24	7	271	ne	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 2, směr Plzeň 2) EPZ 3, směr Plzeň u váhy
Prerov	0-24	11	175	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 9 mezi kolejemi 11 a 13, kusá kolej
Prerov	0-24	13	157	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 9 mezi kolejemi 11 a 13, kusá kolej
Strakonice	0-24	4	240	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ-1, km 272,262
Strakonice	0-24	5	258	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ-2, km 272,327
Šumperk	0-24	2b	234	ne	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan PS-2 na konci nástupiště u koleje 2b
Šumperk	0-24	3b	60	ne	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 1 u zarážedla koleje 3b kusá kolej
Šumperk	0-24	4	390	ne	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan PS-3 na konci nástupiště 3A u koleje 4
Šumperk	0-24	4	390	ne	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan PS-3 u koleje 4 konec nástupiště 3A 2) stojan PS-4 u koleje 4 konec nástupiště 3B
Tábor	0-24	3	210	ne	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 3 mezi kolejemi 3 a 5, km 81,888 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Tábor	0-24	4	246	ne	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 2 mezi kolejemi 4 a 6, km 81,737 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Tábor	0-24	5	111	ne	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 3 mezi kolejemi 3 a 5, km 81,888 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.
Tábor	0-24	6	235	ne	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 2 mezi kolejemi 4 a 6, km 81,737 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Tábor	0-24	9	227	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 1 mezi kolejemi 9 a 11, km 81,61 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.
Tábor	0-24	11	160	ano	ano - v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 1 mezi kolejemi 9 a 11, km 81,61 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.
Týniště nad Orlicí	0-24	2	623	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 u koleje 2 a 46 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) lze předtápet současně pouze na jedné koleji

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Týniště nad Orlicí	0-24	4c	283	ne	ne	Správa železnic	ORHKReIdisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 u koleje 2 a 4c použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) lze předtápět současně pouze na jedné koleji, kusá kolej
Uničov	0-24	2	100	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	Předtápěcí stojan EPZ 1 pro soupravy o třech vosech. NESMÍ SE POUŽÍVAT SOUBĚŽNĚ SE ZÁSUVKOVÝMI STOJANY ZS2 – ZS5.
Uničov	0-24	4a	100	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	Předtápěcí stojan EPZ 2 pro soupravy o třech vosech. NESMÍ SE POUŽÍVAT SOUBĚŽNĚ SE ZÁSUVKOVÝMI STOJANY ZS2 – ZS5.
Ústí nad Labem sever	0-24	211	498	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeIdispUNL@spravazeleznic.cz	2x stojan u koleje 211, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	5a	208	ne	ne	Správa železnic	ORUNLeIdispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan u koleje 5a
Ústí nad Labem západ	0-24	127	289	ne	ne	Správa železnic	ORUNLeIdispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan u koleje 127, kusá kolej
Vlašské Meziříčí	0-24	4	542	ano	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ-2 mezi kolejemi 4 a 6 km 24,950 2) stojan EPZ-3 mezi kolejemi 4 a 6 km 25,179 3) stojan EPZ-1 mezi kolejemi 4 a 6 km 24,950 Nutno dohodnout obsazení dopravní koleje předem.
Vlašské Meziříčí	0-24	4a	147	ano	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	stojan EPZ-3 mezi kolejemi 4 a 6 km 25,179 Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej, TV vypnuto
Vlašské Meziříčí	0-24	6	552	ano	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ-1 mezi kolejemi 6 a 8 km 24,950 2) stojan EPZ-2 mezi kolejemi 4 a 6 km 24,950 3) stojan EPZ-3 mezi kolejemi 4 a 6 km 25,179 Nutno dohodnout obsazení dopravní koleje předem.
Veselí nad Lužnicí	0-24	3a	114	ano	kabel předán ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 5 u koleje 3a 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Veselí nad Lužnicí	0-24	4	398	ano	kabel předán ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	0-24	4	271	ano	kabel předán ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 mezi kolejemi 4a a 6 III. nást. sever 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	0-24	6	82	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 mezi kolejemi 6 a 8a III. nást. sever 2) stojan č. 4 mezi kolejemi 4a a 6 III. nást. sever 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Veselí nad Lužnicí	0-24	8	352	ano	kabel předán ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	0-24	8a	188	ano	ano v majetku ČD	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 mezi kolejemi 6 a 8a III. nást. sever 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Moravou	0-24	2	469	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (EPZ2) vedle koleje 2 na konci 2. nástupiště
Veselí nad Moravou	0-24	4	106	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-02 stojan (EPZ1) vedle koleje 4 na konci 1. nástupiště
Zdice	0-24	3	494	ne	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1) EPZ stojan s ovládací skříňí MA-2 mezi kolejemi 3 a 5 obsluhuje kolej 3
Zdice	0-24	5	373	ne	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1) EPZ stojan s ovládací skříňí MA-1 mezi kolejemi 3 a 5 obsluhuje kolej 5
Zlín-střed	0-24	6	198	ne	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) EPZ u koleje 6 v km 10,086

Kapitola 3.2 – aktualizace změn instalací zásuvkových stojanů

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Batelov	0-24	3	786	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS3) –zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u skladiště ZS-02 (ZS5) –zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A prostor vykládky, pro aktivaci zásuvkových stojanů nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Bečváry	0-24	2	189	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A, u koleje 2, útulek TD 2) zásuvka 400V/32A, u koleje 2, útulek TD 3) zásuvka 400V/32A, u koleje 2, útulek TD 4) zásuvka 400V/32A, u koleje 2, útulek TD pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Beroun	0-24	11a	340	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	ZS na 400V, 230V a 24 V kusá kolej
Blansko	0-24	7	313	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem: ZS-01 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy
Blansko	0-24	8	133	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Odstavné koleje. ZS-02 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Blatec	0-24	2	577	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 2—1x230V/16A, 400V/32A u koleje 2 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN-50 122-1ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Bohuňovice	0-24	3	240	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 1—1x400V/32A, 230V/10A u koleje 3 v km 109,875 2) ZS 2—1x400V/32A u koleje 3 v km 109,595 3) ZS 3—1x400V/32A u koleje 3 v km 109,382 ruční zapnutí ZS v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Božice u Znojma	0-24	4	209	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1)—FI, 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje se zvláštním režimem
Branná	0-24	4	70	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4 v km 12,3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Bransouze	0-24	3	64	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS3)—zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A plocha vykládky ZS-02 (ZS4)—zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A plocha vykládky uhlíř pro aktivaci zásuvkových stojanů nutno požádat tři dny předem
Brno-dolní nádraží	0-24	20a	156	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (KS 8)—1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/63A (u řeky) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, připojeno trvale, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Brno-dolní nádraží	0-24	94	163	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (KSO 1) stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 2 a 94 (před mostem směr Heršpice) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-hlavní nádraží	0-24	13	266	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-05 (ZS 5)(nástupiště č.6) zásuvka 2x 230V/16A 2X400V/32A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Brno-hlavní nádraží	0-24	603	380	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) 1x stojan 1x 230V/16A 400V/32A ZS-02 (ZS2) 1x stojan 1x 230V/16A 400V/32A ZS-03 (ZS3) 1x stojan 1x 230V/16A 400V/32A ZS-04 (ZS4) 1x stojan 1x 230V/16A 400V/32A pro aktivaci zásuvkových stojanů nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Brno-hlavní nádraží	0-24	611	130	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1x stojan 2x230V, 1x400V/32A, 1x400V/16A (6 posunovací záloha) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Brno-hlavní nádraží	0-24	701	118	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-07 (ZSN1) (nástupiště č.1) zásuvka 2x 230V/16A 400V/32A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Brno-Horní Heršpice	0-24	2	438	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (RSO 1) 1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A pro aktivaci nutno požádat čtyři dny předem
Brno-Horní Heršpice	0-24	424	268	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-06 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A pro aktivaci nutno požádat čtyři dny předem
Brno-Horní Heršpice	0-24	428	268	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS 17) 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A pro aktivaci nutno požádat čtyři dny předem
Brno-Horní Heršpice	0-24	436a	156	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02, ZS-03 (ZS 15, ZS 16) 2) stojany 2x230V/16A, 2x400V/32A pro aktivaci nutno požádat čtyři dny předem
Brno-Horní Heršpice	0-24	711b	93	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-05 (RSO 2) 1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Chrlice	0-24	4	294	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Chrlice	0-24	6	207	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A mezi kolejemi 4 a 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Královo Pole	0-24	11	210	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Odstavné koleje. 1) ZS-01 (ZS7) stojan – zásuvky 3x230V, 1x 400V/32A (nákladíště u garáží) 2) ZS-02 (ZS9) stojan – zásuvky 3x230V, 1x 400V/32A (nákladíště u garáží) 3) ZS-03 (ZS11) stojan – zásuvky 3x230V, 1x 400V/32A (nákladíště u garáží) 4) ZS-04 (ZS11) stojan – zásuvky 3x230V, 1x 400V/32A zhlaví Tišnov – za mostem pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, měřeno v ZS, trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Brno-Maloměřice	0-24	3	859	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1)- stojan – zásuvky 1x230V, 1x400V/32A (u TO sever) ZS-02 (ZS2)- stojan – zásuvky 1x230V (u TO sever) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, měřeno v rozvodně
Brno-Slatina	0-24	6	310	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje se zvláštním režimem: ZS-01 – 1 x zásuvka 400V/32A na stěně VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno Trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy.
Brno-Židenice	0-24	1	955	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1)- stojan zásuvky 1x400V/32A u budovy žst pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Židenice	0-24	2	889	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS2)- 1 stojany zásuvky 1x230V, 1x400V/32A u budovy žst. pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brodek u Přerova	0-24	5a	80	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS5 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 5a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN 50 122-1 ed.2) km 192,845 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Brodek u Přerova	0-24	6	324	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 6 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN 50 122-1 ed.2) km 192,248 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Břeclav	0-24	6	246	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-06 (RSO10) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem ZS-05 (ZS204) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h, napojeno z RSO 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Břeclav	0-24	7	253	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-17 (RSO11) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h u US, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	0-24	11	285	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS203) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h kolejiště u TO, napojeno z RSO 9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno, kusá kolej
Břeclav	0-24	12	214	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-08 (ZS206) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h, 4. nástupiště, napojeno z RSO 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Břeclav	0-24	15	232	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-07 (ZS205) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h, u EPZ napojeno z RSO 10, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Břeclav	0-24	16	502	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (RSO9) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h kolejiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	0-24	25	250	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-09 (ZS9) – zásuvky 1x 400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A Bencalor překladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Břeclav	0-24	27	213	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-15 (RMS4) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h překladiště ZS-16 (RMS5) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h překladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Břeclav	0-24	29	57	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-13 (RMS2) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h za šturcem, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Břeclav	0-24	204	800	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-21 (RSO13) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h kolejiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	0-24	207	764	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-19 (ZS207) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u TrEOV4, napojeno z RSO 13, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Břeclav	0-24	420	610	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-28 (RSO7) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h seřadiště ZS-20 (ZS208) pahorek – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h – napojeno z RSO13, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV do km 84,900
Břeclav	0-24	430	603	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-18 (RSO12) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h kolejiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV do km 84,90

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Břeclav	0-24	438	610	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-22 (RSO1) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h seřadiště ZS-23 (RSO2) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h seřadiště ZS-24 (RSO3) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h seřadiště ZS-25 (RSO4) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h seřadiště ZS-26 (RSO5) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h seřadiště ZS-27 (RSO6) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h seřadiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV do km 84,900
Břeclav	0-24	444	622	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-29 (RSO8) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h seřadiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV do km 84,900
Břeclav	0-24	513	125	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS201) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h kolejiště u TQ ZS-02 (ZS202) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h kolejiště u TQ, napojeno z RSO 9, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, měření ve stojanech, kusá kolej
Březová nad Svitavou	0-24	5	241	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/16A mezi kolejemi 5 a 7 u přechodu přes koleje, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Březová nad Svitavou	0-24	7	424	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem; ZS-02 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/16A mezi kol. 5 a 7 u přechodu přes koleje, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem Trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy.
Březová nad Svitavou	0-24	101	65	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 stojan zásuvky 1x400V/32A kolej 101 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Bučovice	0-24	1	512	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS5) zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A kolej 6 u nákladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Budišov u Třebíče	0-24	1	225	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A kolej 1 naproti služební místnosti pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bystřice nad Pernštejnem	0-24	1	591	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vlevo od koleje 1, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Bystřice pod Hostýnem	0-24	7	208	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZP 1 – 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 7 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Bzenec	0-24	1	601	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) – zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 1 u stavědla č. 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	0-24	2	643	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-09 (ZS 9) – zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 2 u stavědla č. 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	0-24	3	568	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS 4) – zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 3 náklad. naproti VB ZS-05 (ZS 5) – zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 3 náklad. naproti VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	0-24	4	572	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 2) – zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 u TQ ZS-03 (ZS 3) – zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 u TQ pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	0-24	8	134	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-06 (ZS 6) – zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 8 u bývalých nabíječek pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	0-24	10	125	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-07 (ZS 7) – zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 10 náklad. za rampou ZS-08 (ZS 8) – zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 10 náklad. za rampou pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Bzenec přívoz	0-24	3	800	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-05 (ZS5) 1x400V/32A/5P 2) ZS-06 (ZS6) 1x400V/32A/5P 3) ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P 4) ZS-08 (ZS8) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec přívoz	0-24	4a	123	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS1) 1x400V/32A/5P2) ZS-02 (ZS2) 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3Ppro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec přívoz	0-24	5	148	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P 2) ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Bzenec přívoz	0-24	8a	177	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS1) 1x400V/32A/5P 2) ZS-02 (ZS2) 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Čáslav	0-24	7	122	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7, rampa čelní pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o kapacitu příslušné koleje se zvláštním režimem, kusá kolej
Čáslav m.-n.	0-24	105a	20	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) ZS 16 zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 105a, u trafostanice ČEZ, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, přechod pro cestující
Čáslav m.-n.	0-24	105a	20	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) ZS 17 zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 105a, vlečka letiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, přechod pro cestující
Červenka	0-24	5	195	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZP2 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 5 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 65,5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Česká Třebová	0-24	1	538	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 6 – zásuvka 400V/32A 2) ZS 7 – zásuvka 400V/32A ZS mezi kolejemi 1 a 5 na 4. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	0-24	2	434	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 4 – zásuvka 400V/32A 2) ZS 5 – zásuvka 400V/32A ZS mezi kolejemi 2 a 6 na 3. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	0-24	5	458	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 6 – zásuvka 400V/32A 2) ZS 7 – zásuvka 400V/32A ZS mezi kolejemi 1 a 5 na 4. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	0-24	6	397	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 4 – zásuvka 400V/32A 2) ZS 5 – zásuvka 400V/32A ZS mezi kolejemi 2 a 6 na 3. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	0-24	8	366	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 206 1x400V/32A, 2x230V/16A 2) ZS 207 1x400V/32A, 2x230V/16A 3) ZS 208 1x400V/32A, 2x230V/16A ZS mezi kolejemi 8 a 12-16 na 2. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	0-24	12	368	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 206 1x400V/32A, 2x230V/16A 2) ZS 207 1x400V/32A, 2x230V/16A 3) ZS 208 1x400V/32A, 2x230V/16A ZS mezi kolejemi 8 a 12-16 na 2. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	0-24	16	443	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 106 1x400V/32A, 2x230V/16A 2) ZS 107 1x400V/32A, 2x230V/16A 3) ZS 108 1x400V/32A, 2x230V/16A stojany u koleje 16 na 1. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	0-24	18	89	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS – zásuvka 400V/63A, 400V/32A u koleje 18 (R24) připojen trvale, kusá kolej
České Budějovice	0-24	2a	44	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS02, 1x400V/32A, 1x230V/16A, kusá kolej
České Budějovice	0-24	8	69	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 1A, 2x230V/16A, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
České Budějovice	0-24	9a	212	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznice.cz	ZS 1, 1x400V/32A, 1x230V/16A, kusá kolej
České Budějovice	0-24	22	75	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznice.cz	ZS 2A, 4x230V/16A, kusá kolej
České Velenice	0-24	16	123	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznice.cz	ZS 1, 1x400V/32A, 1x230V/16A, kusá kolej
Český Krumlov	0-24	3	199	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznice.cz	ZS 01 u dopravní koleje 3, 2x230V/16A
Děčín hlavní nádraží	0-24	12a	96	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznice.cz	ZS 01, kusá kolej
Děčín hlavní nádraží	0-24	12a	96	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznice.cz	ZS 02, kusá kolej
Doksy	0-24	2	664	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznice.cz	ZS 1: b) 3x230V/16A, 1x400V/32A záloha použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) v případě objednání kapacity ZS NS nutno zajistit i objednávku kapacity koleje
Dolní Lipka	0-24	1	338	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznice.cz	1) ZS 1 – zásuvky 2x400V/32A, 63A, zásuvka 1x230V/16A u koleje 1 – u OV1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Dolní Lipka	0-24	4	310	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznice.cz	1) ZS 5 – zásuvka 2x400V/32A, 16A, zásuvka 230V/16A u koleje 4 – u plechové haly pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Dolní Lipka	0-24	5	215	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznice.cz	1) ZS 6 – zásuvka 400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5 a VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Domazlice	0-24	8	100	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	ZS 01, zásuvky 2x230V/16A, kusá kolej
Drahotuše	0-24	5	150	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznice.cz	1) ZS KSO2 – 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 5 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN 50 122-1 ed.2) km 207,36 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Dvůr Králové nad Labem	0-24	2a	203	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznice.cz	1) ZS – RVO-2 zásuvka 1x400V/32A, 20A, zásuvka 230V/16A/16 u koleje 2a, u OV3 pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem v případě objednání kapacity ZS NS nutno zajistit i objednávku kapacity koleje, kusá kolej
Džbely	0-24	4	40	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznice.cz	1) ZS1 – 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 4 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Golčův Jeníkov	0-24	5	320	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (OV3) zásuvka 400V/32A/4P + zásuvka 230V/10A ZS-02 (OV4) zásuvka 400V/32A/4P + zásuvka 230V/10A pro aktivaci nutno žádat tři dny předem, TV v délce 150 m, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Grešlové Mýto	0-24	4	440	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) – FI, 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 4 ZS-02 (ZS 2) – FI, 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Grygov	0-24	1	700	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS KS4 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 1 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 199,430 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00- 14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Grygov	0-24	2	739	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS KS1 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 2 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 198,460 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Grygov	0-24	6	151	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS ZS2 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 6 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 199,305 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje kusá kolej
Halenkov	0-24	3	115	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS KS1 – 2x230V/16A, 2x400V/32A u koleje 3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Hanušovice	0-24	5	136	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS ROV 3 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 v km 70,280 dálkové ovládání z žst. Hanušovice, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Hanušovice	0-24	12	121	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS ROV 2 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 12 v km 70,100 dálkové ovládání z žst. Hanušovice, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Havlíčkův Brod	0-24	6d	142	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 30) zásuvky 2x400V/63A/4P, 2x400V/32A/4P, 2x400V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Havlíčkův Brod	0-24	E2/E3	130	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 11) zásuvky 2x400V/32A/4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Havlíčkův Brod	0-24	57	355	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS-07) zásuvky 3x400V/32A/4P, 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hodonice	0-24	1	672	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS-1) — 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	2	1167	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-16A (ZSV6A) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	5a	249	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) 1x400V/32A/5P ZS-02 (ZS2) 1x400V/32A/5P ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P ZS-12 (ZSV2) 1x400V/32A/5P Pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej TV v celé délce + TRVALE VYPNUTO +
Hodonín	0-24	7	483	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-16 (ZSV6) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	8	323	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-16A (ZSV6A) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	18	563	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-17 (ZSV7) 1x400V/32A/5P ZS-19 (ZSV9) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV po sloup č. 40A v km 104,074, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Hodonín	0-24	20	180	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-17 (ZSV7) 1x400V/32A/5P ZS-19 (ZSV9) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, trvale vyloučena od km 103,940 po konec výhybky č. 33 v km 104,047, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Holešov	0-24	4	85	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS1 (u trafostanice — OV3) 1x400V/32A 2x230V/16A u koleje 4 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat 3 dny předem kusá kolej
Holešov	0-24	5	125	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS2 (u OV4) 1x400V/32A 2x230V/16A u koleje 5, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Holubice	0-24	5	438	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS-5) zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A u koleje 5, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Holubice	0-24	6	295	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS-6) zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A u koleje 6, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Horažďovice předměstí	0-24	3	146	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS-2, u 2. nástupiště, 400V/32A, 230V/16A, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Horažďovice předměstí	0-24	9	290	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS 1, 400V/32A, 230V/16A, kusá kolej
Horka nad Moravou	0-24	3	70	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 3 v km 9,620 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Horní Cerekev	0-24	6	57	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS3) stojan zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 6 u příjezdu ke St. 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Horní Lipová	0-24	3	106	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 v km 26,6 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Hoštejn	0-24	6	202	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS3 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 6, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) km 31,56 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Hradčovice	0-24	3	163	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Hranice na Moravě	0-24	5a	184	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS2 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 5a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) km 212,2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hranice na Moravě	0-24	8	295	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS KSO16 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 8 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) km 212,15 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hranice na Moravě	0-24	15	193	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS KSO11 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 15 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) km 211,9 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Hranice na Moravě	0-24	19	161	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS11 1x400V/32A, 1x230V/16A km 212,0 u koleje 19 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Hranice na Moravě město	0-24	5	412	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS3 1x400V/63A, 1x230V/16A u koleje 5 v km 4,4 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hrochův Týnec	0-24	4a	40	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 4a pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem kusá kolej
Hrušky	0-24	3	670	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P ZS-05 (ZS5) 1x400V/32A/5P ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	0-24	4	670	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P ZS-06 (ZS6) 1x400V/32A/5P ZS-08 (ZS8) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	0-24	5	670	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P ZS-05 (ZS5) 1x400V/32A/5P ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	0-24	6	120	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS2) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov	0-24	4	386	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 4) 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 4, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušovany u Brna	0-24	3	332	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hrušovany u Brna	0-24	6b	38	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS4) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hrušovany u Brna	0-24	8	184	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS4) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Hulín	0-24	5	282	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO6 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 5, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Humpolec	0-24	2a	108	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS-07) zásuvky 1x230V/16A, 1x400V/25A/4P, 1x400V/63A 4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Humpolec	0-24	8	120	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS-05) zásuvky 1x230V/16A, 3x400V/32A/4P, 1x400V/63A/4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Hustopeče u Brna	0-24	1	197	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) — zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h za nástupištěm, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hýskov	0-24	2	250	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A, 230V/10A 2) zásuvka 400V/32A, 230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity koleje se zvláštním režimem, nutno zachovat bezpečný přístup na nástupiště
Cheb	0-24	2	484	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-05
Cheb	0-24	3	618	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02
Cheb	0-24	6	514	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-03
Cheb	0-24	11	393	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01
Cheb	0-24	11	393	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-04
Choceň	0-24	8g	240	ne	Správa železnic	ORHKReildisp@spravazeleznic.cz	1) ZS6 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A 2) ZS — stojan 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 8g (výhybka č. 57) pro aktivaci nutno po schválení SŽE žádat tři dny předem, kusá kolej
Chomutov	0-24	7	371	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01
Chomutov	0-24	9	139	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Chornice	0-24	1	323	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS1 – zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 1 (u stožáru JŽ 3) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Chornice	0-24	7	210	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS2 – zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti STO) 2) ZS3 – zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti bývalé vodárně) 3) ZS4 – zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti stavědlu) 4) ZS5 – zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti dřevěnému skladišti) pro aktivaci ZS požádat tři dny předem
Chotěboř	0-24	3	485	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 zásuvky 400V/25A/4P, 400V/32A/4P 2) ZS-02 (OV2) zásuvka 400V/16A/4P 3) ZS-03 (OV3) zásuvka 400V/16A/4P 4) ZS-04 (ZS-09) zásuvka 400V/32A/4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Chotěboř	0-24	4	350	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-05 (ZS-03) zásuvky 400V/25A/4P, 400V/32A/4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Chrast u Chrudimi	0-24	1	339	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS04 1x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 1 a 3 pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Chrast u Chrudimi	0-24	3	313	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS04 1x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 1 a 3 pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Chropyně	0-24	7b	81	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS2 2x230V/16A, 1x400V/32A u koleje 7b pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN-50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem; TV v celé délce v ZP vypnuto, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Chrudim	0-24	4a	196	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS-ROV6 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 4a (OV4), aktivace DDTS 2) ZS-ROV6 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 4a (OV5), aktivace DDTS
Chrudim	0-24	7	93	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS-ROV6 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 7 (OV7), aktivace DDTS, kusá kolej
Ivančice	0-24	1	327	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS2) zásuvky 1x 400V/32A, 2x230V/16A, 1x400V/16A kolej 1 u rampy ZS-01(ZS1) zásuvky 1x400V/32A, 2x230V, 1x24V kolej 1 naproti VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Ivanovice na Hané	0-24	4	250	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 ZS-MX – zásuvky 1x400V/32A, 1x230V, 1x24V kolej 6 u skladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jablonné nad Orlicí	0-24	2	234	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS – zásuvka 400V/32A na skříní KSO3 u koleje 2 (OV3) 2) ZS – zásuvka 400V/32A na skříní KSO4 u koleje 2 (OV4) pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Jablonné nad Orlicí	0-24	3	698	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS – zásuvka 400V/32A na skříní KSO5 u koleje 3 (OV5) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jablůnka	0-24	6	433	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 2x230V/16A, 1x400V/32A u koleje 6 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN-50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Jaroměřice nad Rokytnou	0-24	4	396	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS2) stojan zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u rampy, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Javorník ve Slezsku	0-24	2	166	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 2 v km 5,070 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Jesenice	0-24	4	160	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1) 2x400V/32A, 2x230V/10A u koleje 4 2) 1x400V/32A, 2x230V/10A, 400V/63A u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem
Jesenice	0-24	8	142	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem kusá kolej, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem
Jeseník	0-24	6	200	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS OV1 – 2x230V/16A u koleje 6 v km 35,600 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Jičín	0-24	9	253	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS MS-20 – zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A samostatný stojan u koleje 9 pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem, v případě objednání kapacity ZS-NS nutno dohodnout obsazení dopravní koleje
Jičín	0-24	9a	44	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 12 – zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A samostatný stojan u koleje 9a pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem, v případě objednání kapacity ZS-NS nutno zajistit i objednávku kapacity koleje, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Jihlava	0-24	13	248	ano	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 (RZS3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A mezi kolejiemi 13 a 15 střed 3. nástupiště, prostor úklidu, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava	0-24	15	184	ano	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-03 (RZS3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A mezi kolejiemi 13 a 15 střed 3. nástupiště, prostor úklidu, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Jihlava	0-24	16a	100	ne	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (RZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u rampy TO, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Jihlava	0-24	20	249	ano	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-04 (RZS4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A prostor u 20. koleje, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava město	0-24	4	50	ne	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u OV 2 stávedlo 1 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u OV3 skladiště 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u OV4 skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Jihlava město	0-24	4c	180	ne	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZSOV1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4c u OV1, u vodárny pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Jihlávka	0-24	2	425	ne	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS3) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 plocha vykládky ZS-02 (ZS4) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 plocha vykládky pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Jindřichov na Moravě	0-24	3	192	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS5 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 v km 6,000 kolej neizolovaná ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Jindřichov na Moravě	0-24	3a	50	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ROV1, 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3a v km 6,060, kolej neizolovaná ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Kadaň	0-24	1	378	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02
Kadaň	0-24	3	249	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-03, kusá kolej
Kadaň	0-24	3a	95	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, kusá kolej
Karlovy Vary	0-24	9	143	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Klatovy	0-24	16	159	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS-01, zásuvky 2x230V/16A ZS-02, zásuvky 2x230V/16A současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Kojetice na Moravě	0-24	3	411	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A kolej 3 plocha vykládky pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kojetín	0-24	8	148	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x230V/16A, 400V/32A/63A u koleje 8 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Kolín	0-24	8A	47	ano	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Kolín	0-24	26a	105	ano	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	0-24	32	107	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A, TV na západním zhlaví 200 m pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	0-24	120a	200	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 120a, nocležny pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Kolín	0-24	301	183	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A kolej 301 nákladové nádraží rampa v zádu pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	0-24	303	360	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 303 nákladové nádraží portálová kolej pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Kolín	0-24	309	310	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A kolej 309 nákladové nádraží pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem, kusá kolej
Komořany u Vyškova	0-24	1	622	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A kolej 1 podle VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kořenov	0-24	2a	44	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 — zásuvka 2x400V/16A, zásuvka 2x230V u koleje 2a, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem v případě objednání kapacity ZS-NS nutno zajistit i objednávku kapacity koleje, kusá kolej
Kostelec u Jihlavy	0-24	5	677	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 u budovy TO trvale zapnuto ZS-02 (ZS5) zásuvky 2x400V/32A kolej 5 prostor vykládky trvale zapnuto pro aktivaci nutno požádat tři pracovní dny předem
Krauhlov	0-24	3	561	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 3 prostor v kolejišti aktivace DDTS — výpravní žst. Krauhlov, Třebíč, mistr DOE Jihlava

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Kralice nad Oslavou	0-24	2	70	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS2) zásuvky 1x230V, 1x400V/32A kolej 2 u skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Kralice nad Oslavou	0-24	5	200	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) stojany, zásuvky 3x230V, 1x400V/32A kolej 5 na nákladisti ZS-03 (ZS3) stojany, zásuvky 1x230V, 1x400V/32A kolej 5 na nákladisti pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Kroměříž	0-24	8	416	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS ROV 3 – 1x400V/32A 1x230V/16A kolej 8, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00–14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Křenovice horní nádraží	0-24	1	404	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 4) zásuvky 1x400V/32A kolej 4 u osvětlovací věže 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křenovice horní nádraží	0-24	3	490	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 5) zásuvky 1x400V/32A kolej 4 u osvětlovací věže 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křenovice horní nádraží	0-24	4	243	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x400V/32A kolej 4 u osvětlovací věže 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křenovice horní nádraží	0-24	6	211	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem: ZS-03 (ZS 6) zásuvky 1x400V/32A kolej 6 u osvětlovací věže 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křižanov	0-24	6	558	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem: 1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vpravo od koleje 6, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem Trakční vedení od vlkovského zhlaví do km 61,740, nutno zachovat volnost služebního přechodu.
Křižanov	0-24	7	636	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vlevo od koleje 7, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křižanov	0-24	8	275	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem: 1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vlevo od koleje 8, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Kunovice	0-24	5	506	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/63A u koleje 5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Kuřim	0-24	5	632	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje se zvláštním režimem: 1) ZS-01 (ZS1) zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladíšti 3 m od koleje 5 2) ZS-02 (ZSN2) zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladíšti kolmo 25m od koleje 5 3) ZS-03 (ZSN3) zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladíšti kolmo 25m od koleje 5 4) ZS-04 (ZSN4) zásuvky 1x400V/32A, 3x230V/16A na nákladíšti kolmo 25m od koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kutná Hora město	0-24	2	278	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 hradlo 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kutná Hora město	0-24	4	197	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A kolej 4 nákladová rampa pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem
Kyjov	0-24	1	733	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-05 (ZS-8) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 1 a 5 u OV3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	0-24	2	748	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-06 (ZS-6) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 2 a 4 u OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	0-24	4	627	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 zhlaví Veselí nad Moravou ZS-02 (ZS 2) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 zhlaví Veselí nad Moravou ZS-06 (ZS 6) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 2 a 4 u OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	0-24	5	594	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-08 (ZS-8) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 1 a 5 u OV3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	0-24	12	188	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS 3) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 12 u OV1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Kyjov	0-24	14	185	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-05 (ZS 5) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 14 nákladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Lanškroun	0-24	3	100	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS – zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 na rozvaděči OV1 2) ZS – zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 na rozvaděči OV2 pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Lanžhot	0-24	5	529	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ROV 3) 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 5 za šturcem pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Ledečko	0-24	3	180	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 u kolejové váhy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem
Ledeč nad Sázavou	0-24	3	190	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 04) zásuvka 400V/32A/4P + zásuvka 230V/16A ZS-02 (ZS 06) zásuvka 400V/32A/4P + zásuvka 230V/16A pro aktivaci nutno žádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Lednice	0-24	2	130	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS3) zásuvka 1x 400V/32A/4P/6h kolej 2 u skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lednice	0-24	3	202	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS4) zásuvka 1x 400V/32A/4P/6h kolej 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Letovice	0-24	3b	193	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/63A, 2x230V/16A kolej 3b pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Letovice	0-24	5	246	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/63A, 2x230V/16A kolej 5 nákladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem Trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Leština u Světlé	0-24	5	200	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (OV3) zásuvka 400V/32A/4P + zásuvka 230V/10A ZS-02 (OV4) zásuvka 400V/32A/4P + zásuvka 230V/10A pro aktivaci nutno žádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Liberec	0-24	101	331	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 31 u nástupiště 4a směr Turnov (mezi kolejemi 101 a 103): XS2 3x230V/16A; 1x400V/32A XS3 3x230V/16A; 1x400V/32A v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení dopravní koleje předem
Liberec	0-24	101	331	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 32 na 4. nástupišti (mezi kolejemi 101 a 105): XS1 3x230V/16A; 1x400V/32A v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení dopravní koleje předem
Liberec	0-24	103	95	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 31 u nástupiště 4a směr Turnov (mezi kolejemi 101 a 103): XS2 3x230V/16A; 1x400V/32A XS3 3x230V/16A; 1x400V/32A v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení dopravní koleje předem, kusá kolej
Liberec	0-24	105	415	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 32 na 4. nástupišti (mezi kolejemi 101 a 105 u výtahu): XS1 3x230V/16A; 1x400V/32A v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení dopravní koleje předem
Liberec	0-24	115	137	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 33 (za kolejí 115, střed): XS2 3x230V/16A; 1x400V/32A XS3 3x230V/16A; 1x400V/32A v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení dopravní koleje předem
Liberec	0-24	115	137	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 33 (za kolejí 115 směr Hrádek nad Nisou): XS1 3x230V/16A; 1x400V/32A XS3 3x230V/16A; 1x400V/32A XS3 3x230V/16A; 1x400V/32A XS3 3x230V/16A; 1x400V/32A v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení dopravní koleje předem
Libina	0-24	3	320	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 3, km 29,200 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lichkov	0-24	5	470	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS – zásuvka 400V/32A na skříní KSO4 (OV4) u koleje 5 2) ZS – zásuvka 400V/32A na skříní KSO5 (OV5) u koleje 5 pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Lichkov	0-24	7	298	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS – zásuvka 400V/32A na skříní KSO2 (OV2) mezi kolejemi 7 a 9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lípa nad Dřevnicí	0-24	3	160	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP1 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Lipník nad Bečvou	0-24	5a	139	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO9 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5a v km 198,7, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Lipov	0-24	5	140	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí nad Moravou ZS-02 (ZS 2) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí nad Moravou pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Lipová Lázně	0-24	5	319	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS8 1x400V/25A u koleje 5 v km 31,200 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Litice nad Orlicí	0-24	1	393	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 – zásuvka 2x400V/32A zásuvka 230V/16A mezi kolejemi 1 a 4 u VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Litoměřice horní nádraží	0-24	2	86	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, kusá kolej, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem
Litoměřice horní nádraží	0-24	2	86	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02, kusá kolej, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem
Lovosice	0-24	53	182	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem
Luka nad Jihlavou	0-24	4	380	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS6) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 prostor uhlaře ZS-02 (ZS7) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 prostor uhlaře ZS-03 (ZS8) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u skladiště ZS-04 (ZS9) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u rampy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Luleč	0-24	5	515	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužice	0-24	10	148	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS1) 1x400V/32A/5P, 3x230V/16A/3P současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Lužná u Rakovníka	0-24	7	140	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	ZS 380V, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem, nutno zachovat bezpečný přístup na nástupiště, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Martinice v Krkonoších	0-24	5	306	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) NAD KS 8 – zásuvka 1x400V/25A u koleje 5 na budově vodárny pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Městec Králové	0-24	5	69	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) RV5 – zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A samostatný stojan u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Městečko Trnávka	0-24	1	194	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS2 – zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 1 vpravo od VB 2) ZS3 – zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 1 vlevo od VB 3) ZS4 – zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 1 vlevo od VB pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Městečko Trnávka	0-24	4	130	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS1 – zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 4 vpravo od VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Mikulov na Moravě	0-24	3	983	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) – 1x 400V/32A/5P/6h, 3x230V/16A/3P/6h kolej 3, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Mikulov na Moravě	0-24	4	165	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 2) – 1x 400V/32A/5P/6h, 3x230V/16A/3P/6h kolej 4, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem kusá kolej
Miroslav	0-24	2	443	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) – 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Mírošov	0-24	1	181	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS-02, zásuvky 2x230V/16A
Mírošov	0-24	3	109	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS-01, zásuvky 2x230V/16A
Mladějov na Moravě	0-24	2	258	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS1 – zásuvka – 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 u nového stožáru pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Modřice	0-24	1	766	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) – 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A u koleje 1, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Modřice	0-24	8	126	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 2) – 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A mezi kolejemi 8 a 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Modřice	0-24	10	120	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS 2) – 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A mezi kolejemi 8 a 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Mohelnice	0-24	5	747	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP1 2x400V/63A/5P, 2x400V/32A/5P, 2x400V/16A/5P, 1x230V/16A u koleje 5 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN 50 122-1 ed.2) km 53,35 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Moravská Nová Ves	0-24	1	703	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-05 (ZS5) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravská Nová Ves	0-24	4	640	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P ZS-09 (ZS9) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Bránice	0-24	3	385	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS3) stojan 1x400V/32A kolej 3 nákladíště ZS-01 (ZS1) stojan 2x230V, 1x400V/32A zhlaví Moravský Krumlov ZS-02 (ZS2) stojan 2x230V, 1x400V/32A zhlaví Moravský Krumlov
Moravské Bránice	0-24	9	172	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A, 2x230V zhlaví Brno ZS-05 (ZS5) stojan 2x230V, 1x400V/32A zhlaví Brno pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Moravské Budějovice	0-24	1	735	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) – 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 1, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Budějovice	0-24	2	735	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 14) – 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Budějovice	0-24	4	724	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ROV1) – 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 4 OV1 ZS-04 (ROV2) – 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 4 OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravský Písek	0-24	3	684	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-05 (ZS5) 1x400V/32A/4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravský Písek	0-24	6	239	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) 1x400V/16A/4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravský Písek	0-24	8	209	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS3) 1x400V/16A/4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Moravský Písek	0-24	10	193	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P ZS-03 (ZS3) 1x400V/16A/4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV po stožár TV č. 40A. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Most	0-24	23	239	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-05, kusá kolej
Most	0-24	23	239	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-06, kusá kolej
Náměšť nad Oslavou	0-24	4	320	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS2) zásuvky 1x400V/32A, 3x230V u koleje 4 na nákladíšti pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Nedvědice	0-24	4	275	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6H, 1x230V/16A/3P na nákladisti 3m od koleje č.4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Nesovice	0-24	1	565	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvkový stojan zásuvka 1x230V/16A u koleje 1 zhlaví Veselí nad Moravou ZS-02 (ZS 1) – zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 ZS-03 (ZS 2) – zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 ZS-05 (ZS 4) – zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nesovice	0-24	3	236	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 1) – zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 ZS-03 (ZS 2) – zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 ZS-05 (ZS 4) – zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 ZS-04 (ZS 3) – zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nesovice	0-24	5	235	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS 3) – zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nezamyslice	0-24	8	230	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS4 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 8 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN-50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Nezamyslice	0-24	9	442	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS6 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 9 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN-50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Nové Město na Moravě	0-24	3	192	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vpravo od koleje 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nový Bydžov	0-24	5	123	ne	Správa železnic	ORHKReildisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 5 – zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A samostatný stojan u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Nymburk hlavní nádraží	0-24	5a	85	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A/4P, 1x400V/16A/4P u koleje 5a u TS 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Nymburk město	0-24	8	90	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A/4P, 1x400V/25A/4P u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Obřataň	0-24	4	386	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u zahrádek vedle VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okrouhlice	0-24	2	603	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 1x400V/16A, 1x230V/16A vpravo od koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okrouhlice	0-24	4	603	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) ZS-07 1x230V/16A vpravo od koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okrouhlice	0-24	5	207	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS-02) zásuvka 1x230V/10A, 1x400V/32A 2) ZS-02 (ZS-03) zásuvka 1x230V/10A, 1x400V/25A 3) ZS-03 (OV2) zásuvka 400V/32A/4P+230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Okříšky	0-24	10	322	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 10 u OV2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Olomouc hlavní nádraží	0-24	108	78	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS101 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 108 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN 250 122-1 ed.2) km 102,395, ovládáno z CDP Přerov, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0-24	211	523	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS OV17 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 211 v km 85,725, ovládáno z CDP Přerov, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Olomouc hlavní nádraží	0-24	211b	41	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 3 1x 400V/63A, u koleje 211b v km 85,700 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Olomouc hlavní nádraží	0-24	307	342	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS OV2B, OV3B, OV4B, OV5B 1x400V/32A, 230V/16A současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Olomouc hlavní nádraží	0-24	307a	37	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS OV1B 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 307a, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Opátov	0-24	5	624	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) OV2 – zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 na rozvaděči OV2 pro aktivaci nutno požádat 3 dny předem
Ossek město	0-24	2	178	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ossek město	0-24	2	178	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Ostrov nad Oslavou	0-24	1	659	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A ZS-02 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ostrov nad Oslavou	0-24	4	659	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-03 2x zásuvka 400V/32A + 2x zásuvka 400V/63A + zásuvka 230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ostrov nad Oslavou	0-24	5	600	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-04 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 vlevo, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Ostružná	0-24	5	133	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5 v km 18,120 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Otrokovice	0-24	6b	108	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO1 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 6b pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1, ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Pacov	0-24	4	234	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Pelhřimov	0-24	4	133	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS14) zásuvky 2x400V/32A u koleje 4 za skladištní rampou ZS-02 (ZS09) zásuvky 2x400V/32A u koleje 4 proti vodárně pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Písečná	0-24	4	308	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS7 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 4 v km 43,700 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Písek	0-24	5	270	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS-1A, 1x400V/32A, 1x230V/16A, odstavení v km 12,500 (od námezníku výh. č. 11) – 12,778 (náv. Se9). Přes 5. kolej pomocí výhybky č. 11 se provádí obsluha kol. č. 7, námezník musí zůstat volný. Nad kolejí v km 12,430 – 12,470 jsou trvale převěsy TV, trvale pod napětím. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si zadejte požadavek na obsazení koleje.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Písek	0-24	5	270	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 2A, 1x400V/32A, 1x230V/16A, odstavení v km 12,500 (od námezniku výh. č. 11) – 12,778 (náv. Se9). Přes 5. kolej pomocí výhybky č. 11 se provádí obsluha kol. č. 7, námezník musí zůstat volný. Nad kolejí v km 12,430 – 12,470 jsou trvale převěsy TV, trvale pod napětím. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si zadejte požadavek na obsazení koleje.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	251	313	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) Stojan č. 11 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 2) Stojan č. 13 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 3) Stojan č. 15 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 4) Stojan č.17 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 5) Stojan č. 19 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav 6) Stojan č. 20 Plzeň Lobzy u koleje 251 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje u které je zásuvkový stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Plzeň hlavní nádraží	0-24	252	209	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	<p>1) Stojan č. 1 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>2) Stojan č. 3 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>3) Stojan č. 5 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>4) Stojan č. 7 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem.</p> <p>1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení).</p> <p>2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje u které je zásuvkový stojan. Kusá kolej.</p>

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Plzeň hlavní nádraží	0-24	253	246	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	<p>1) Stojan č. 10 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>2) Stojan č. 12 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>3) Stojan č. 14 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>4) Stojan č.16 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>5) Stojan č.18 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 253-255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem.</p> <p>1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení).</p> <p>2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje u které je zásuvkový stojan.</p>

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Plzeň hlavní nádraží	0-24	254	209	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	<p>1) Stojan č. 1 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan — 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>2) Stojan č. 3 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan — 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>3) Stojan č. 5 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan — 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>4) Stojan č. 7 Plzeň Lobzy mezi kolejemi 252 a 254 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem.</p> <p>1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení).</p> <p>2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje u které je zásuvkový stojan. Kusá kolej.</p>

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Pízeň hlavní nádraží	0-24	255	240	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	<p>1) Stojan č. 10 Pízeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>2) Stojan č. 12 Pízeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>3) Stojan č. 14 Pízeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>4) Stojan č.16 Pízeň Lobzy mezi kolejemi 253 a 255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>5) Stojan č.18 Pízeň Lobzy mezi kolejemi 253-255 zásuvkový stojan 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem.</p> <p>1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení).</p> <p>2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje u které je zásuvkový stojan.</p>

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Plzeň hlavní nádraží	0-24	256	253	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	<p>1) Stojan č. 2 Plzeň Lobzy, zásuvkový stojan u koleje 256 – 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>2) Stojan č. 4 Plzeň Lobzy, zásuvkový stojan u koleje 256 – 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>3) Stojan č. 6 Plzeň Lobzy, zásuvkový stojan u koleje 256 – 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>4) Stojan č. 8 Plzeň Lobzy, zásuvkový stojan u koleje 256 – 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>5) Stojan č. 9 Plzeň Lobzy, zásuvkový stojan u koleje 256 – 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem.</p> <p>1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení).</p> <p>2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje u které je zásuvkový stojan. Kusá kolej.</p>
Počátky Žirovnice	0-24	3	211	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	<p>ZS 1 u koleje 3 (u rampy) – 1x400V/32A, 1x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav</p> <p>Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem.</p> <p>1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení).</p> <p>2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.</p>

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Podivín	0-24	9	439	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ROV-3) – 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 9 u výhybky na překladiště ZS-02 (ROV-4) – 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 9 překladiště ZS-03 (ROV-5) – 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 9 překladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Pohled	0-24	6	565	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS02) zásuvka 2x400V/32A/4P+zásuvka 230V/16A ZS-02 (ZS03) zásuvka 400V/63A 4P + zásuvka 230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Polička	0-24	1	384	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS21 – zásuvka 1x400V/32A mezi kolejemi 1 a 3 naproti OV1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Potštejn	0-24	1	360	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 – zásuvka 400V/25A, zásuvka 2x230V/16A u koleje 1 zhlaví směr Litice n. O. 2) ZS 1 – zásuvka 400V/25A, zásuvka 2x230V/16A u koleje 1 zhlaví směr Záměš pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Prosenice	0-24	8	167	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO3 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN-250 122-1,ed.2) km 191,5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Prostějov hlavní nádraží	0-24	8a	155	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 2x400V/32A u koleje 8a 2) ZS2 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 8a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN-250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Prostějov místní nádraží	0-24	3	80	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x230V/16A, 400V/63A u koleje 3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, od výhybky č.6, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Přelouč	0-24	8	122	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS-ROV21 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 8 (OV21) aktivace DDTS, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Přerov	0-24	5a	67	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 105 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 103,8 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Přerov	0-24	7	170	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 7, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) trafostanice TS3, km 183,3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Přibyslav	0-24	5	582	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 vlevo pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Přibyslav	0-24	6	464	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vpravo u koleje 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Ptení	0-24	3a	210	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 3a ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Radnice	0-24	3	135	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS-01, zásuvky 2x230V/16A, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Rájec-Jestřebí	0-24	4	414	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01, 2 stojany zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rakovník	0-24	7	322	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A, 1x230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem
Rakovník	0-24	9a	186	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A, 1x230V/10A, 1x400V/63A u koleje 9a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem
Rakšice	0-24	3	531	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS 3 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 3 skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rantířov	0-24	2	772	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A u koleje 2, pod mostem směr Kostelec pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	0-24	2	843	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P ZS-08 (ZS8) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Rohatec	0-24	4	728	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P ZS-08 (ZS8) 1x400V/32A/5P ZS-10 (ZS10) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	0-24	5	452	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P ZS-06 (ZS6) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	0-24	6	457	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-10 (ZS10) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	0-24	9	115	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	0-24	1	422	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS2) zásuvkový stojan 1x400V/32A/5P, 230V/16A, 24V u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	0-24	2	392	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS3) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 7 bývalé skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	0-24	3	427	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS6) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 7 u OV 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	0-24	5	324	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS8) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	0-24	7	279	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem; ZS-05 (ZS-9) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem Trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy.
Rozsochatec	0-24	3	583	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS02) zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/25A, 1x230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Roztoky u Křivoklátu	0-24	2	144	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1-) 230V/10A, 400V/32A, 63A u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem
Rožná	0-24	5	250	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (R-OV2) zásuvky 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Rudíkov	0-24	3	40	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje se zvláštním režimem: 1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 3, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rudoltice v Čechách	0-24	5	130	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS – zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5, typ IZN na kabelové skříni KS10 (OV7), pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Rumburk	0-24	5	420	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01
Rumburk	0-24	5	420	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02
Řečany nad Labem	0-24	15	487	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS03 – 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 15, pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Říkonín	0-24	4	718	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 3x230V/16A/3P na nákladíšti 5 m od koleje č. 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Sázava u Žďáru	0-24	5	547	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Senice na Hané	0-24	1	183	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 5 – 1x400V/32A u koleje 1 v km 17,687 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Skalice nad Svitavou	0-24	4	560	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 2 stojany zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Skalice nad Svitavou	0-24	5c	312	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5c, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Skalice nad Svitavou	0-24	14a	72	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o kapacitu Odstavné koleje ZS-03 (OV3) zásuvka 1x400V/32A u koleje 14 a 2) zásuvka 1x400V/32A (na OV3) u koleje 14a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Sklené nad Oslavou	0-24	2	633	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvky 400V/32A 5P, 3x230V/16A zhlaví směr Křižanov pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Sklené nad Oslavou	0-24	6	401	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 zásuvky 400V/32A/5P, 3x230V/16A ZS-03 zásuvky 400V/32A/5P, 3x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Slavičín	0-24	4	100	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 – 1x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u rampy ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Slavkov u Brna	0-24	5	160	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A u koleje 5, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Smidary	0-24	4	434	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A samostatný stojan u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Stará Paka	0-24	8a	90	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ROV 8 – 1x zásuvka 400V/32A, 1x zásuvka 230V/16A, vypnuto, pro aktivaci nutno požádat pět dní předem použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Staré Město u Uherského Hradiště	0-24	12	183	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS-KSO 7 – 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 12 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Stařeč	0-24	2	200	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2 u rampy, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Strakonice	0-24	3	293	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS-1A u koleje 3, 2x230V/16A
Středokluky	0-24	2	658	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA1@spravazeleznic.cz	1) 400V/16A, 230V/16A u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Středokluky	0-24	4	581	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA1@spravazeleznic.cz	1) 400V/16A, 230V/16A u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Studenec	0-24	3a	155	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3a prostor vykládky aktivace DDTS – výpravčí žst Třebíč, mistr DOE Jihlava, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Sudoměřice nad Moravou	0-24	2	207	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 ZS-02 (ZS 2) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 ZS-03 (ZS 3) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 ZS-04 (ZS 4) – zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Světlá nad Sázavou	0-24	6	480	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (OV5) – zásuvka 400V/32A/4P + zásuvka 230V/10A ZS-02 (OV7) – zásuvka 400V/32A/4P + zásuvka 230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Světlá nad Sázavou	0-24	11	160	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznice.cz	ZS-03 (OV6) 400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Svitavý	0-24	8	357	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznice.cz	1) ZS-zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV3 2) ZS-zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV4 naproti GSM-R 3) ZS-zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV5 naproti podchodu 4) ZS-zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV6 naproti vykládce SNV pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Šakvice	0-24	6	397	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	ZS-01 (ZS1) — zásuvky 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h ZS-02 (ZS2) — zásuvky 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šatov	0-24	1	555	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	ZS-01 (ZS 1) — 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u koleje 1 ZS-02 (ZS 2) — 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u koleje 1 ZS-03 (ZS 3) — 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u koleje 1 přejezd ZS-04 (ZS 4) — 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u koleje 1 přejezd pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šebetov	0-24	2	169	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznice.cz	1) ZS-01 — 1 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ševětín	0-24	5	173	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznice.cz	ZS 1 u koleje 5, 2x400V/32A, 2x230V/16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav: Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem: 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Šlapanice	0-24	2	648	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A u koleje 10 garáž MUV pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šlapanov	0-24	4	124	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A prostor vykládky u koleje 4 ZS-02 (ZS2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u rampy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Štěpánov	0-24	7	256	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 1—1x400V/32A, 230V/16A u koleje 7 v km 76,500 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Šternberk	0-24	5a	97	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 2—1x400V/32A, 230V/16A u koleje 5a v km 116,050 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Šternberk	0-24	6	276	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 3—1x400V/230V/10A u koleje 6 v km 116,00 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Šumperk	0-24	7a	125	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 2—2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 7a v km 44,280 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Šumperk	0-24	7b	262	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 3—2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 7b pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1, ed.2) km 44,190 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Tanvald	0-24	1	138	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 3—2 x 230V/16A vypnuto, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout obsazení dopravní koleje předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Tanvald	0-24	2	184	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 3—2 x 230V/16A vypnuto, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem použití nezpłatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout obsazení dopravní koleje předem
Telč	0-24	6b	206	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u rampy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Telč	0-24	12	180	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u trafostanice pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Tišnov	0-24	11	340	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS16) zásuvky 2x400V/32A/4P/6h, 2x400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi č.9 a č.112 ZS-02 (ZS17) zásuvky 2x400V/32A/4P/6h, 2x400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi č.9 a č.113 ZS-03 (ZS18) zásuvky 2x400V/32A/4P/6h, 2x400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi č.9 a č.11 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Tišnov	0-24	14	129	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem: ZS-04 (ZS9) zásuvky 1x400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P, u OV6 na nákladišti 3m od koleje č.14 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Flumačov	0-24	6	470	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS-KSO 2—1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 6 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN-250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Troubelice	0-24	4	150	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 1—1x400V/32A, 4x230V/16A u koleje 4 v km 19,500, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Trutnov hl. n.	0-24	5	180	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) MS7—zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A samostatný stojan u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Třebčín	0-24	2	311	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 2—1x230V/16A, 400V/32A u koleje 2 u výhybky č. 4 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třebčín	0-24	3	245	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 3—400V/32A u koleje 3 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Třebíč	0-24	2a	88	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2a kusá ZS-02 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2a kusá aktivace DDTS—výpravčí žst. Třebíč, mistr DOE Jihlava, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Třebíč	0-24	5	317	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZSN1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 nákladní plocha ZS-04 (ZSN2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 nákladní plocha aktivace DDTS—výpravčí žst. Třebíč, mistr DOR Jihlava, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Třeboň	0-24	5c	97	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 1 u koleje 5c (u skladiště)—1x400V/32A, 1x230V/16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem: 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Třebovice v Čechách	0-24	7	313	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS—zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 OV1 na rozvaděči, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem 2) ZS—zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 KS02 před VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třebovice v Čechách	0-24	7a	80	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS—zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7a, KS01 u kovárny pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Třešť	0-24	4	125	ne	Správa železnic	ORBN0eldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1)-zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u osvětlovací věže pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Uherské Hradiště	0-24	2	309	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP 1 – 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uherský Brod	0-24	7	500	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 7 – 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Uherský Ostroh	0-24	4	172	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 – 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 4 u rampy ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Uherský Ostroh	0-24	6	194	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 2 – 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 6 u OV2 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Újezdec u Luhačovic	0-24	4	182	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 – 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 4 ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice, kusá kolej
Uničov	0-24	4	115	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 6 – 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4 v km 14,934 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uničov	0-24	6	150	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 – 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 6 v km 15,230 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Ústí nad Labem hlavní nádraží	0-24	125	46	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-12, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem hlavní nádraží	0-24	125	46	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-11, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem sever	0-24	211	498	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-03, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem sever	0-24	211	498	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-04, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	127	289	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	127	289	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	127	289	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-03, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	127	289	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-04, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Ústí nad Labem západ	0-24	209	48	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-05, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá koleje
Ústí nad Labem západ	0-24	209	48	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-06, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá koleje
Ústědek	0-24	4	342	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem
Valašské Klobouky	0-24	5	316	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A nákladíště u OV1 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Valašské Klobouky	0-24	5	316	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS3 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A nákladíště u OV2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Valašské Klobouky	0-24	5	316	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS4 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Valašské Klobouky	0-24	5	316	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS6 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Valašské Klobouky	0-24	5	316	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS7 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Valašské Meziříčí	0-24	8-kusá	89	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS13 1x400V/63A, 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1, ed.2) km 25,464 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá koleje
Valašské Meziříčí	0-24	8a	88	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS23 1x400V/63A, 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1, ed.2) km 24,734 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Valašské Meziříčí	0-24	33	482	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS22 3x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 33 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 24,129 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valtice	0-24	1	343	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 1x400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi 1 a 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valtice	0-24	2	299	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 1x400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi 1 a 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Varnsdorf	0-24	2	397	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02
Varnsdorf	0-24	3	102	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01
Varnsdorf	0-24	3a	196	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-03
Varnsdorf	0-24	4	397	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-04
Velká Bystřice	0-24	7	135	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS3 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 7 v km 6,650 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Velká Kraš	0-24	4	137	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 4 v km 20,000 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Velká nad Veličkou	0-24	4	310	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) – zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 náklad. směr Myjava ZS-02 (ZS 2) – zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 náklad. směr Myjava ZS-03 (ZS 3) – zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 náklad. směr Veselí nad Moravou ZS-04 (ZS 4) – zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 náklad. směr Veselí nad Moravou pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Velké Meziříčí	0-24	5	424	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem: 1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Velké Opatovice	0-24	2	168	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 – stojan zásuvky 1x400V/32A/4P, 1x230V/16A/3P kolej 2 u rampy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Velké Opatovice	0-24	4a	169	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním určením: 1) ZS-01 – stojan zásuvky 1x400V/32A/4P, 1x230V/16A/3P kolej 2 u rampy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Veselí nad Moravou	0-24	1	705	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) – 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 1 a 2 u nástupiště 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	0-24	2	469	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) – 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 1 a 2 u nástupiště 2 ZS-08 (RO10) – 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	0-24	3	620	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 2) – 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 3 a 5 u nástupiště 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	0-24	5	581	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 2) – 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 3 a 5 u nástupiště 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	0-24	7	551	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (RO2) – 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 ZS-04 (RO4) – 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	0-24	8	292	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-05 (RO5) – 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 ZS-06 (RO6) – 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 ZS-07 (RO8) – 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Veselí nad Moravou	0-24	9	576	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (RO2) – 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 ZS-04 (RO4) – 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vizovice	0-24	2	150	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS ZP1 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Vladislav	0-24	4	350	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u výpravní budovy aktivace DDTS – výpravní zst. Třebíč, mistr DOE Jihlava kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Vlkaneč	0-24	5a	288	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (OV4) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A ZS-02 (OV5) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Vlkoš	0-24	5	579	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) – zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí nad Moravou ZS-02 (ZS 2) – zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí nad Moravou ZS-03 (ZS 3) – zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 naproti VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Vlkoš	0-24	6	122	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS 4) – zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 6 rampa nákladíště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Vlkov u Tišnova	0-24	5	518	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje se zvláštním režimem: 1) ZS-01 (ZS1) zásuvky 1x400V/32A/4P/6h, 1x230V/16A/3P na nákladíšti u koleje 5 2) ZS-02 (ZS2) zásuvky 1x400V/32A/4P/6h, 1x230V/16A/3P na nákladíšti u koleje 5 3) ZS-03 (ZS3) zásuvky 1x400V/32A/4P/6h, 1x230V/16A/3P na nákladíšti u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vranovice	0-24	5	160	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ROV 8) – 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vranovice	0-24	8	161	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ROV 6) – 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h plocha u skladiště kolej 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Vrbátky	0-24	7	232	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 7 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN-250 122-1, ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Vysoké Mýto	0-24	2	188	ne	Správa železnic	ORHKReildisp@spravazeleznic.cz	1) ZS – 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 2) ZS – 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Vyškov na Moravě	0-24	5a	28	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-2 (ZS5)-1) ZS 400V/32A, 230V/16A kolej 5a u st.2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem: ZS-1 (ZS3) ZS 400V/32A, 230V/16A u koleje 12 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Vyškov na Moravě	0-24	12	139	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS – 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 5 (OV2) aktivace DDTS
Záboří nad Labem	0-24	5	566	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS2 – 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 6, pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Záboří nad Labem	0-24	6	650	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS RS5 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A u koleje 10 v km 40,15 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje kusá kolej
Zábřeh na Moravě	0-24	10	63	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS RS6 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A u koleje 12 v km 40,05 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje kusá kolej
Zábřeh na Moravě	0-24	12	206	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS RS 4 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A u koleje 13 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN-EN 250 122-1, ed.2) km 40,25 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zábřeh na Moravě	0-24	13	395	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS RS8 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A u koleje 13a v km 39,55 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Zábřeh na Moravě	0-24	13a	181	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS KS15 – 1x400V/63A/4P, 1x400V/32A/4P u koleje 15 v km 39,6 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Zábřeh na Moravě	0-24	15	125	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ROV2) – 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 3 a 5 ZS-02 (ZS2) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h mezi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	0-24	3	707	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Zaječí	0-24	5	181	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ROV 2) – 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 3 a 5 ZS-02 (ZS2) – zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h kolej 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Zaječí	0-24	8	274	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ROV3) – 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 8 a 10 ZS-04 (ROV5) – 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	0-24	10	165	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ROV3) – 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 8 a 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zbečno	0-24	3	350	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	400V/32A u koleje 3 vodárna pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, nutno zachovat bezpečný přístup na nástupiště, odstavovat od přechodu pro cestující směr Beroun, kusá kolej
Zlín střed	0-24	5	279	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS-ZP 3 – 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Zlín střed	0-24	7	262	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS-ZP 9 – 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 7 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Zlín-Malenovice	0-24	2	300	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS-ZP 1 – 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Znojmo	0-24	1	233	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (RSO1), 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	0-24	1a	274	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (RSO2), 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	0-24	5	216	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (RSO4), 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV4, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Znojmo	0-24	6b	100	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-06 (RSO6), 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV6, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Znojmo	0-24	18	230	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (RSO3), 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV3 ZS-05 (RSO5) 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Zruč nad Sázavou	0-24	4	180	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A u koleje 4 u JŽ-6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Zruč nad Sázavou	0-24	5	142	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 1x400V/32A u koleje 5 u JŽ-6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý
Žamberk	0-24	4	232	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS – zásuvka 400V/32A, zásuvka 2x230V/16A u koleje 4 (OV3) 2) ZS – zásuvka 2x230V/16A u koleje 4 (OV5) pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Žďár nad Sázavou	0-24	12	88	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 zásuvka 400V/32A komerční obvod kolej 12 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Žďár nad Sázavou	0-24	17	220	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-03 zásuvka 400V/32A kolej 17 + zásuvka 230V/10A pouze elměr a hlavní vypínač pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Žďárec u Skutče	0-24	2a	90	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS03 – 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 2a pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Žďárec u Skutče	0-24	5	330	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS02 – 1x230V/10A u koleje 5 pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Ždírec nad Doubravou	0-24	4	298	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A 5P, 2) ZS-02(ZS OV2) zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A/5P, 3) ZS-03(ZS OV3) zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A/5P, 4) ZS-04(ZS OV4) zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A/5P, 5) ZS-05(ZS OV5) zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A/5P, 6) ZS-06(ZS-02) zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A/5P, 7) ZS-07(ZS OV8) zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Židlochovice	0-24	1	207	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS2) – zásuvky, 1x400V/32/5P/6h, 2x230V/16/3P/6h naproti VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Židlochovice	0-24	3	203	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) – zásuvky, 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h na začátku 2. nástupiště (mezi kolejemi č.1 a č.3) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Žulová	0-24	2	271	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS-2 – 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 2 v km 13,100 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje

3.1 Seznam instalací zařízení služeb EPZ

Tabulka Seznam instalací zařízení služeb EPZ tvoří samostatnou Přílohu A Popisu zařízení služeb EPZ a zásuvkových stojanů, která je z důvodu jejího rozsahu uložena na Portálu provozování dráhy jako samostatná tabulková součást tohoto Popisu ZS. Seznam je aktualizován podle potřeby.

3.2 Seznam instalací zásuvkových stojanů

Tabulka Seznam instalací zařízení služeb Zásuvkových stojanů tvoří samostatnou Přílohu B Popisu zařízení služeb EPZ a zásuvkových stojanů, která je z důvodu jejího rozsahu uložena na Portálu provozování dráhy jako samostatná tabulková součást tohoto Popisu ZS. Seznam je aktualizován podle potřeby.

4. Kapitola 4.1.1 Dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu

Cena za použití EPZ nebo zásuvkového stojanu byla stanovena v souladu s podmínkami uvedenými ve Výměru MF č. 01/2024 ze dne 14. prosince 2023 Výměru MF č. 01/2025 (Cenový věstník 17/2024) ze dne 22. listopadu 2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

4.1.2 Ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu

Cena za použití EPZ nebo zásuvkového stojanu byla stanovena v souladu s podmínkami uvedenými ve Výměru MF č. 01/2024 ze dne 14. prosince 2023 Výměru MF č. 01/2025 (Cenový věstník 17/2024) ze dne 22. listopadu 2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami.

5. Kapitola 6.3 - Informace o dostupné kapacitě a výlukách

Informace o dostupné kapacitě a výlukách zařízení služeb a jeho provozních součástí podá na požádání kontaktní osoba uvedená v kapitole **Chyba! Nenašel jsem zdroj odkazů.** a 0 v Přílohách A a B tohoto Popisu.

Kapitola 6.4 Spolupráce mezi provozovatelem zařízení služeb a provozovatelem dráhy

Správa železnic jako provozovatel zařízení služeb a současně jako provozovatel dráhy má nastaveny vnitřní procesy pro koordinaci přidělování kapacity zařízení služeb a přidělování kapacity dráhy. Dopravce si musí před připojením drážních vozidel uzavřít smlouvu s dodavatelem netrakční elektrické energie o dodávce této energie. Seznam dodavatelů je uveden v kapitole ~~Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.~~ a 0 v Přílohách A a B tohoto Popisu.

Praha

Ing. Přemysl Plachý
ředitel odboru předpisů a technologie

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5711629

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: a67cad03-5673-4616-a31a-1368a9a6451d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Tomáš MARTINEC)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.06.2025 15:57:45

Hash komponenty: 91712dec76392181243f44b31c748bd694e375cfde03b70da76d3cf62aed0f61

Hashovací funkce: sha256Hex



b647546e-dc44-471b-8630-405b5f543cdc