

# Změna č. 18 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Elektrická předtápěcí zařízení a zásuvkové stojany

č.j. 21845/2024-SŽ-GŘ-O11

Správa železnic, státní organizace, IČO 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, jako osoba, která podle Článku 4 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou, zpracovává Popis zařízení služeb, oznamuje vydání změny č. 18 Popisu zařízení služeb Jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy - Elektrická předtápěcí zařízení a zásuvkové stojany, účinné od 1. 4. 2024.

Ve výše uvedeném Popisu zařízení služeb se mění následující:

1. Kapitola 3.1 – aktualizace změn instalací EPZ								
Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
Břeclav	0-24	6	246	ano	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	EPZ-08 stojan (EPZ8) vedle koleje 6, kusá kolej
Břeclav	0-24	11	285	ano	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	EPZ-04 stojan (EPZ4) vedle koleje 11, kusá kolej
Břeclav	0-24	12	214	ano	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	EPZ-07 stojan (EPZ7) vedle koleje 12, kusá kolej
Břeclav	0-24	13	236	ano	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	EPZ-05 stojan (EPZ5) vedle koleje 13, kusá kolej
Břeclav	0-24	15	234	ne	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	EPZ-06 stojan (EPZ6) vedle koleje 15, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Napájecí kabel ano/ne	Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne				
České Budějovice	0-24	3	75	ne	ano v majetku ČD	Správa železnic	použití předtápěcího stojanu: WeberV@spravazeleznice.cz obsazení koleje: ZSTCBEman@spravazeleznice.cz	1) stojan č. EPZ 7, kolej 3, km 213,5 II.nástupiště 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1.Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednávkou předtápěcího stojanu i objednávka použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.
Hodonín	0-24	7	483	ano	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznice.cz	1) EPZ-01 stojan (Sk2) mezi kolejemi 5 a 7 2) EPZ-02 stojan (Sk1) mezi kolejemi 7 a 9
Hodonín	0-24	9	426	ano	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznice.cz	1) EPZ-02 stojan (Sk1) mezi kolejemi 7 a 9
Praha-Smíchov	0-24	17	124	ano	ne	Správa železnic	Černý Jan tel. 972 241 443 CernyJa@spravazeleznice.cz	1) stojan T8 mezi kolejemi 17 a 19 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej.
Praha-Smíchov	0-24	19	119	ano	ne	Správa železnic	Černý Jan tel. 972 241 443 CernyJa@spravazeleznice.cz	1) stojan T8 mezi kolejemi 17 a 19 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej.
Ústí nad Labem sever	0-24	211	498	ano	ano	Správa železnic	Kolisko@spravazeleznice.cz	2x stojan u koleje 211, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	127	289	ne	ne	Správa železnic	Kolisko@spravazeleznice.cz	1) stojan u koleje 127, kusá kolej

## 2. Kapitola 3.2 – aktualizace změn instalací zásuvkových stojanů

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Brno-dolní nádraží	0-24	2	329	ne	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) - 1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 2 a 94 u OV1, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-dolní nádraží	0-24	34	315	ne	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje se zvláštním režimem 1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A (u OV5) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, připojeno trvale
Břeclav	0-24	6	246	ano	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-06 (RSO10) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem ZS-05 (ZS204) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h, napojeno z RSO 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Břeclav	0-24	11	285	ano	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS203) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h kolejiště u TO, napojeno z RSO 9, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno, kusá kolej
Břeclav	0-24	12	214	ano	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-08 (ZS206) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h, 4. nástupiště, napojeno z RSO 10, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Břeclav	0-24	21	219	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-14 (RMS3) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h překladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Břeclav	0-24	23	269	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-10 (ZS11) - zásuvky 1x 400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A, 1x24DC překladiště ZS-11 (ZS12) - zásuvky 1x 400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A, 1x24DC překladiště ZS-12 (ZS13) - zásuvky 1x 400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A, 1x24DC překladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Břeclav	0-24	25	250	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-09 (ZS9) - zásuvky 1x 400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A Bencalor překladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Břeclav	0-24	27	213	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-15 (RMS4) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h překladiště ZS-16 (RMS5) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h překladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Břeclav	0-24	29	57	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-13 (RMS2) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h za šturcem, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Břeclav	0-24	513	125	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS201) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h kolejiště u TO ZS-02 (ZS202) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h kolejiště u TO, napojeno z RSO 9, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, měření ve stojanech, kusá kolej
Bzenec přívoz	0-24	5	148	ne	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	1) ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P 2) ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Bzenec přívoz	0-24	8a	177	ne	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS1) 1x400V/32A/5P 2) ZS-02 (ZS2) 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Děčín hlavní nádraží	0-24	12a	96	ano	Správa železnic	Blazek@spravazeleznic.cz	ZS-01, kusá kolej
Děčín hlavní nádraží	0-24	12a	96	ano	Správa železnic	Blazek@spravazeleznic.cz	ZS-02, kusá kolej
Domažlice	0-24	8	100	ne	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer PLZ, tel. 942 524 109 Orplzeldisplz@spravazeleznic.cz	ZS-01, zásuvky 2x230V/16A, kusá kolej
Golčův Jeníkov	0-24	5	320	ano	Správa železnic	krejsa@spravazeleznic.cz	ZS-01 (OV3) zásuvka 400V/32A/4P + zásuvka 230V/10A ZS-02 (OV4) zásuvka 400V/32A/4P + zásuvka 230V/10A pro aktivaci nutno žádat tři dny předem, TV v délce 150 m, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Havlíčkův Brod	0-24	6d	144	ne	Správa železnic	krejsa@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 30) zásuvky 2x400V/63A/4P, 2x400V/32A/4P, 2x400V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hodonín	0-24	2	1167	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	1) ZS-16A (ZSV6A) - 1x400V/32A/5P 2) ZS-05 (ZS5) 1x400V/63A/5P, 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	3a	297	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) 1x400V/32A/5P ZS-02 (ZS2) 1x400V/32A/5P ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	5a	240	ne	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS RSO4 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, TV v celé délce ! TRVALE VYPNUTO !
Hodonín	0-24	5b	100	ne	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS RSO4 - 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P u sociálky pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	7	483	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-16 (ZSV6) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	8	323	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-16A (ZSV6A) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	9	447	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS RSO8 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P mezi kolejemi 9 a 11 u Charity pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Hodonín	0-24	10	619	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS RSO11 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P Kolej 10 zhlaví Břeclav pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	11	402	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS RSO8 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P mezi kolejemi 9 a 11 u Charity pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	13	390	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-12 (ZSV2) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	14	550	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS RSO5 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P kolej 14 u TO pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	18	563	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-17 (ZSV7) 1x400V/32A/5P ZS-19 (ZSV9) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV po sloup č. 40A v km 104,074, současně s žádostí o kapacitu tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Hodonín	0-24	20	175	ne	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-17 (ZSV7) 1x400V/32A/5P ZS-19 (ZSV9) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, trvale vyloučena od km 103,940 po konec výhybky č. 33 v km 104,047, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Hodonín	0-24	24	111	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-10 (ZSV10) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, trvale vyloučena od konce výhybky č. 41a v km 103,828 po zarážedlo kusé koleje v km 103,986
Holešov	0-24	4	85	ne	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	ZS1 (u trafostanice - OV3) 1x400V/32A 2x230V/16A u koleje 4 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat 3 dny předem, kusá kolej
Holešov	0-24	5	125	ne	Správa železnic	Radim Kočí koci@spravazeleznic.cz	ZS2 (u OV4) 1x400V/32A 2x230V/16A u koleje 5, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Hoštejn	0-24	6	202	ne	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznic.cz	ZS3 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 6, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) km 31,56 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje
Hranice na Moravě	0-24	5a	184	ano	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazeleznic.cz	ZS2 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 5a pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) km 212,2 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Hranice na Moravě	0-24	8	295	ano	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazeleznic.cz	ZS KSO16 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 8, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) km 212,15 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hranice na Moravě	0-24	15	193	ano	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazeleznic.cz	ZS KSO11 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 15, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) km 211,9 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Hranice na Moravě	0-24	19	161	ne	Správa železnic	Pavel Tábořský taborskyp@spravazeleznic.cz	ZS11 1x400V/32A, 1x230V/16A km 212,0 u koleje 19 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Hrušky	0-24	3	670	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P ZS-05 (ZS5) 1x400V/32A/5P ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	0-24	4	670	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P ZS-06 (ZS6) 1x400V/32A/5P ZS-08 (ZS8) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	0-24	5	670	ano	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P ZS-05 (ZS5) 1x400V/32A/5P ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	0-24	6	120	ne	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS2) 1x400V/32A/5P ZS-01 (ZS1a) 1x400V/32A/4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Hrušovany nad Jevišovkou – Šanov	0-24	8a	198	ne	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	ZS 3 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 8a, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hrušovany u Brna	0-24	3	332	ano	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hrušovany u Brna	0-24	6b	38	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS4) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hýskov	0-24	2	250	ne	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A, 230V/10A 2) zásuvka 400V/32A, 230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity koleje se zvláštním režimem, nutno zachovat bezpečný přístup na nástupiště

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Lednice	0-24	3	202	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS4) zásuvka 1x 400V/32A/4P/6h kolej 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Litoměřice horní nádraží	0-24	2	86	ne	Správa železnic	Kolman@spravazeleznic.cz	ZS-01, kusá kolej, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení kolejje předem
Lovosice	0-24	53	182	ne	Správa železnic	Luboš Dráha Draha@spravazeleznic.cz	ZS-01, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení kolejje předem
Lužice	0-24	10	148	ne	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS1) 1x400V/32A/5P, 3x230V/16A/3P současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením kolejje
Lužná u Rakovníka	0-24	7	140	ne	Správa železnic	Šibrava Kamil	ZS 380V, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné kolejje se zvláštním režimem, nutno zachovat bezpečný přístup na nástupiště, kusá kolej
Miřslav	0-24	2	443	ne	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u kolejje 2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Modřice	0-24	8	126	ne	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 2) - 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A mezi kolejemi 8 a 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením kolejje, kusá kolej
Modřice	0-24	10	120	ne	Správa železnic	polcar@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS 2) - 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A mezi kolejemi 8 a 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Moravský Písek	0-24	3	684	ne	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	1) ZS-05 (ZS5) 1x400V/32A/4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravský Písek	0-24	10	193	ne	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P ZS-08 (ZS8) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej TV po stožár TV č. 40A, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením kolejje
Nesovice	0-24	5	235	ne	Správa železnic	jurak@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS 3) - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Osek město	0-24	2	178	ne	Správa železnic	Zmrzly Pavel zmrzly@spravazeleznic.cz	ZS-01, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení kolejje předem, kusá kolej
Osek město	0-24	2	178	ne	Správa železnic	Zmrzly Pavel zmrzly@spravazeleznic.cz	ZS-02, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení kolejje předem, kusá kolej
Rakovník	0-24	7	322	ne	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A, 1x230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý, současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné kolejje se zvláštním režimem
Rakšice	0-24	3	531	ne	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	ZS 3 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 3 skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Rakšice	0-24	4	355	ne	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	ZS 4 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 4 skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	0-24	6	457	ne	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-10 (ZS10) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	0-24	9	115	ne	Správa železnic	GazdikM@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5PZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Řevničov	0-24	2A	435	ne	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	400V/32A u koleje 2A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Strakonice	0-24	3	293	ano	Správa železnic	použití zásuvkového stojanu: Elektrodispečer ČB, tel. 972 086 651 orplzeldispce@spravazeleznic.cz obsazení koleje, příp. nástupiště: ZSTTARMankan@spravazeleznic.cz	ZS 1A u koleje 3, 2x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Šakvice	0-24	6	397	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) - zásuvky 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h ZS-02 (ZS2) - zásuvky 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šakvice	0-24	6a	606	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) - zásuvky 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h koleje 6a u přecladiště ZS-02 (ZS2) - zásuvky 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h koleje 6a u garáže MUV pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šumná	0-24	3	504	ne	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - 1x400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 1 2) ZS 3 - 1x400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 1 3) ZS 4 - 1x400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ústí nad Labem hlavní nádraží	0-24	125	46	ne	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	ZS-07, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem hlavní nádraží	0-24	125	46	ne	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	ZS-08, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem sever	0-24	211	498	ano	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	ZS-09, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem sever	0-24	211	498	ano	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	ZS-10, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	127	289	ne	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	ZS-01, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	127	289	ne	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	ZS-02, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej



Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Ústí nad Labem západ	0-24	209	48	ne	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	ZS-05, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	209	48	ne	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	ZS-06, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Úštěk	0-24	4	342	ne	Správa železnic	Jirout Josef Jirout@spravazeleznic.cz	ZS-01, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem
Valtice	0-24	1	343	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 1x400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi 1 a 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valtice	0-24	2	299	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 1x400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi 1 a 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vladislav	0-24	4	350	ne	Správa železnic	kartakk@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u výpravní budovy aktivace DDTS - výpravní žst. Třebíč, mistr DOE Jihlava kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Vranovice	0-24	8	161	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ROV 6) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h plocha u skladiště kolej 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Zaječí	0-24	8	274	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ROV3) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 8 a 10 ZS-04 (ROV5) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	0-24	10	165	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznic.cz BalgaD@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ROV3) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 8 a 10 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zbečno	0-24	3	350	ne	Správa železnic	polakj@spravazeleznic.cz	400V/32A u koleje 3 vodárna pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, nutno zachovat bezpečný přístup na nástupiště, odstavovat od přechodu pro cestující směr Beroun, kusá kolej
Znojmo	0-24	16	668	ne	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	ZS 65 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h ZS 57 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h ZS 53 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h ZS 52 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h ZS 47 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	0-24	18	230	ne	Správa železnic	rihacek@spravazeleznic.cz	ZS-03 (RSO3), 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV3 ZS-05 (RSO5) 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Zruč nad Sázavou	0-24	4	180	ne	Správa železnic	janskyM@spravazeleznice.cz	1) zásuvka 1x400V/32A u koleje 4 u JŽ 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Žďár nad Sázavou	0-24	12	88	ne	Správa železnic	patekv@spravazeleznice.cz	ZS-02 zásuvka 400V/32A komerční obvod kolej 12 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Židlochovice	0-24	1	207	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznice.cz	ZS-02 (ZS2) - zásuvky, 1x400V/32/5P/6h, 2x230V/16/3P/6h naproti VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Židlochovice	0-24	3	203	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznice.cz	ZS-01 (ZS1) - zásuvky, 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h na začátku 2. nástupiště (mezi kolejemi č.1 a č.3) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Židlochovice	0-24	5	277	ne	Správa železnic	Brhel@spravazeleznice.cz	ZS-01 (ZS1) - zásuvky, 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h za 2. nástupištěm ZS-02 (ZS2) - zásuvky, 1x 400/32/5P/6h, 2x230/16/3P/6h naproti VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Žulová	0-24	2	271	ne	Správa železnic	Pavel Bárta bartap@spravazeleznice.cz	ZS 2 - 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 2 v km 13,100 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje

V Praze dne

Ing. Přemysl Plachý

ředitel odboru předpisů a technologie

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4489158

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** e8a97772-a468-4f79-b1dd-e8dcd424c218

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Robert HONZÁK)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 27.03.2024 12:46:01



a8b7ae3c-e630-403d-bbaa-31cb720ed711