



Popis zařízení služeb

**Jiná technická zařízení pro provozování drážní
dopravy**

Elektrická předtápěcí zařízení a zásuvkové stojany

č.j. 62543/2019-SŽDC-GŘ-O11

Záznam o změnách

Číslo změny	Účinnost od	Popis změny
1	1. 1. 2020	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
2	15. 1. 2020	Název organizace „Správa železniční dopravní cesty, státní organizace“ respektive „SŽDC“ byl nahrazen názvem „Správa železnic, státní organizace“ respektive „Správa železnic“, aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
3	15. 4. 2020	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
4	15. 7. 2020	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
5	13. 10. 2020	Doména *.szdc.cz byla nahrazena doménou *.spravazeleznic.cz, kapitola 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
6	26. 1. 2021	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
7	28. 4. 2021	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
8	20. 10. 2021	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
9	10. 1. 2022	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
10	11. 4. 2022	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
11	18. 7. 2022	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
12	10. 10. 2022	Změna URL adresy z https://rcp.spravazeleznic.cz/aplikace/kazas/ na https://kazas.spravazeleznic.cz , aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
13	11. 1. 2023	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
14	1. 4. 2023	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
15	1. 7. 2023	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
16	6. 10. 2023	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
17	10. 1. 2024	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
18	1. 4. 2024	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
19	1. 7. 2024	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
20	1. 10. 2024	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2
21	1. 1. 2025	Kapitoly 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 zrušeny, kapitoly 2.1 a 2.2 nové znění, aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2, kapitoly 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4 zrušeny, kapitoly 4.1.1 a 4.1.2 nové znění, kapitola 5.1 doplněn text, kapitoly 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 zrušeny, kapitoly 6.1.1 a 6.1.2 nové znění, kapitoly 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 zrušeny, kapitoly 6.2.1 a 6.2.2 nové znění
22	1. 4. 2025	Aktualizace kapitoly 3.1 a 3.2

Obsah

Záznam o změnách	3
1 OBECNÉ INFORMACE.....	5
1.1 Úvod	5
1.2 Provozovatel zařízení služeb	5
1.3 Platnost a změny	5
2 SLUŽBY	5
2.1 Dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu	5
2.2 Ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu	6
3 POPIS ZAŘÍZENÍ SLUŽEB.....	7
3.1 Seznam instalací EPZ	7
3.2 Seznam instalací zásuvkových stojanů.....	31
4 CENY.....	86
4.1 Informace o cenách.....	86
4.1.1 Dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu	86
4.1.2 Ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu	86
4.1.3 Fakturace	87
4.2 Informace o slevách	87
5 PODMÍNKY PŘÍSTUPU.....	88
5.1 Právní požadavky	88
5.2 Technické podmínky	88
5.3 Samoobslužný způsob využití zařízení služeb.....	88
5.4 Informační systémy.....	89
6 PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY.....	89
6.1 Požadavky pro přístup k zařízení služeb nebo ke službám.....	89
6.1.1 Dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu	89
6.1.2 Ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu	90
6.1.3 Odebrání přidělené kapacity	90
6.2 Vyřízení žádosti	90
6.2.1 Dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu	90
6.2.2 Ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu	91
6.3 Informace o dostupné kapacitě a výlukách	92
6.4 Spolupráce mezi provozovatelem zařízení služeb a provozovatelem dráhy	92

1 OBECNÉ INFORMACE

1.1 Úvod

Správa železnic vydává tento popis zařízení služeb v souladu s ustanovením Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou. Elektrická předtápěcí zařízení (dále jen „EPZ“) a zásuvkové stojany patří v souladu s ustanovením vyhlášky č. 76/2017 Sb., o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb (dále jen „vyhláška č. 76/2017“), mezi jiná technická zařízení pro provozování drážní dopravy, konkrétně mezi zařízení se zdrojem jiné než trakční elektrické energie, určené pro připojení železničních kolejových vozidel. Správa železnic je provozovatelem dráhy celostátní a regionální (viz Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic) a vybraných vleček. U dráhy celostátní a drah regionálních v majetku České republiky vykonává funkci vlastníka ve smyslu zákona 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dráhách“).

Tento popis je zveřejněn na Portále provozování dráhy Správy železnic (<https://provoz.spravazeleznice.cz>).

1.2 Provozovatel zařízení služeb

Provozovatelem zařízení služeb je Správa železnic.

Název organizace: Správa železnic, státní organizace

Právní forma: státní organizace

Zakladatel: Česká republika

(výkonem funkce zakladatele je pověřeno Ministerstvo dopravy)

Sídlo organizace: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

Identifikační číslo: 70994234

Datum vzniku: 1. 1. 2003

Pro více informací navštivte webové stránky Správy železnic www.spravazeleznice.cz.

1.3 Platnost a změny

Tento dokument platí ode dne zveřejnění. Aktualizace dokumentu se provádí podle potřeby zpravidla k prvnímu dni kalendářního měsíce. Změny dokumentu jsou zveřejňovány na Portále provozování dráhy Správy železnic (<https://provoz.spravazeleznice.cz>) nejpozději jeden kalendářní měsíc před účinností změny s výjimkou aktualizace kapitoly 3, kdy jsou změny vydávány v kratším termínu.

2 SLUŽBY

2.1 Dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu

Správa železnic na jí provozovaných EPZ nebo zásuvkových stojanech poskytuje službu dlouhodobého použití EPZ nebo zásuvkového stojanu v souvislosti se žádostí o kapacitu dráhy do ročního jízdního řádu a jeho pravidelných změn (řádná žádost do jízdního řádu, pozdní žádost do jízdního řádu, žádost do změny jízdního řádu) a v souvislosti s dlouhodobými ad hoc žádostmi (definice žádostí jsou uvedeny v platném Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních Správy železnic). Dopravce má v tomto případě přidělenou pouze kapacitu EPZ

nebo zásuvkového stojanu bez kapacity vhodné koleje k přistavení drážních vozidel určených pro elektrické předtápění. Dopravce si musí samostatně požádat o kapacitu koleje, ze které se bude k EPZ nebo zásuvkovému stojanu připojovat, pokud je tato kolej zařízením služeb, nebo o souhlas s obsazením koleje v ostatních případech. Vlastní přistavení drážních vozidel k předtápění včetně jejich zajištění a připojení k EPZ nebo zásuvkovému stojanu provádí dopravce sám svépomocí. V některých případech je součástí EPZ nebo zásuvkového stojanu i propojovací kabel k připojení drážního vozidla k EPZ nebo zásuvkovému stojanu. Místa, kde jsou kabely součástí EPZ nebo zásuvkového stojanu, jsou uvedena v kapitole 3.1. a 3.2. Před vlastním použitím EPZ nebo zásuvkového stojanu je nutno uzavřít smlouvu s dodavatelem netrakční elektrické energie, kterým je Správa železnic, Centrum sdílených služeb, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové ([Energetika - www.spravazeleznic.cz](mailto:energetika@spravazeleznic.cz)). Samostatnou smlouvu není třeba uzavírat, pokud má dopravce již uzavřenu se Správou železnic Smlouvu o dodávkách trakční elektrické energie.

2.2 Ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu

Správa železnic na jí provozovaných EPZ nebo zásuvkových stojanech poskytuje službu ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu. Dopravci je v tomto případě přidělena pouze kapacita EPZ nebo zásuvkového stojanu bez kapacity vhodné koleje k přistavení drážních vozidel určených pro elektrické předtápění. Dopravce si musí samostatně požádat o kapacitu koleje, ze které se bude k EPZ nebo zásuvkovému stojanu připojovat, pokud je tato kolej zařízením služeb, nebo o souhlas s obsazením koleje v ostatních případech. Vlastní přistavení drážních vozidel k předtápění včetně jejich zajištění a připojení k EPZ nebo zásuvkovému stojanu provádí dopravce sám svépomocí. V některých případech je součástí EPZ nebo zásuvkového stojanu i propojovací kabel k připojení drážního vozidla k EPZ nebo zásuvkovému stojanu. Místa, kde jsou kabely součástí EPZ nebo zásuvkového stojanu, jsou uvedena v kapitole 3.1. a 3.2. Před vlastním použitím EPZ nebo zásuvkového stojanu je nutno uzavřít smlouvu s dodavatelem netrakční elektrické energie, kterým je Správa železnic, Centrum sdílených služeb, Riegrovo náměstí 914, 500 02 Hradec Králové ([Energetika - www.spravazeleznic.cz](mailto:energetika@spravazeleznic.cz)). Samostatnou smlouvu není třeba uzavírat, pokud má dopravce již uzavřenu se Správou železnic Smlouvu o dodávkách trakční elektrické energie.

3 POPIS ZAŘÍZENÍ SLUŽEB

3.1 Seznam instalací EPZ

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Beroun	0-24	8a	155	ne	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	Stojan EPZ PS1 mezi kolejemi 8a a 10a, s ovládací skříní PS1 obsluhuje 8a kolej, Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. kusá kolej
Beroun	0-24	10a	165	ne	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	Stojan EPZ PS2 mezi kolejemi č 8a a 10a, s ovládací skříní PS2 obsluhuje 10a kolej, Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. kusá kolej
Bohumín	0-24	15	276	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	EPZ I, stojan č.21
Bohumín	0-24	411	821	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ IV ,stojan č.24 2) EPZ IV ,stojan č.25
Bohumín	0-24	413	779	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) EPZ IV ,stojan č.23 2) EPZ IV ,stojan č.24
Bohumín	0-24	415	822	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	EPZ IV, stojan č.23
Bohumín	0-24	506	728	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	EPZ IV, stojan č.27
Bohumín	0-24	508	642	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	EPZ IV, stojan č.27
Brno hlavní nádraží	0-24	661	368	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-05 stojan (PSA-1) mezi kolejemi 661 a 662
Brno hlavní nádraží	0-24	662	277	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-05 stojan (PSA-1) mezi kolejemi 661 a 662, 2) EPZ-06 stojan (PSA-2) mezi kolejemi 662 a 663
Brno hlavní nádraží	0-24	663	225	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-06 stojan (PSA-2) mezi kolejemi 662 a 663, 2) EPZ-07 stojan (PSA-3) mezi kolejemi 662 a 663
Brno hlavní nádraží	0-24	664	225	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-09 stojan (PSA-4) mezi kolejemi 664 a 665, 2) EPZ-10 stojan (PSA-5) mezi kolejemi 664 a 665
Brno hlavní nádraží	0-24	665	288	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-09 stojan (PSA-4) mezi kolejemi 664 a 665, 2) EPZ-10 stojan (PSA-5) mezi kolejemi 664 a 665
Brno hlavní nádraží	0-24	666	264	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-11 stojan (PSA-6) mezi kolejemi 666 a 667, 2) EPZ-08 stojan (PSA-7) mezi kolejemi 666 a 667
Brno hlavní nádraží	0-24	667	255	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-11 stojan (PSA-6) mezi kolejemi 666 a 667, 2) EPZ-08 stojan (PSA-7) mezi kolejemi 666 a 667
Brno hlavní nádraží	0-24	668	238	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-12 stojan (PSA-8) mezi kolejemi 668 a 669

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Brno hlavní nádraží	0-24	669	235	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-12 stojan (PSA-8) mezi kolejemi 668 a 669
Brno hlavní nádraží	0-24	571	344	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-04 stojan (PSF-1) mezi kolejemi 571 a 572, 2) EPZ-03 stojan (PSF-2) mezi kolejemi 571 a 572
Brno hlavní nádraží	0-24	572	290	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-04 stojan (PSF-1) mezi kolejemi 571 a 572, 2) EPZ-03 stojan (PSF-2) mezi kolejemi 571 a 572, 3) EPZ-02 stojan (PSF-3) mezi kolejemi 572 a 573
Brno hlavní nádraží	0-24	573	248	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-02 stojan (PSF-3) mezi kolejemi 572 a 573
Brno hlavní nádraží	0-24	574	248	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (PSF-4) vedle koleje 574
Brno hlavní nádraží	0-24	505	273	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-15 stojan (PS3) vedle koleje 505
Brno hlavní nádraží	0-24	506	186	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-17 stojan (PS4) vedle koleje 506
Brno hlavní nádraží	0-24	507	208	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-18 stojan (PS5) vedle koleje 507
Brno hlavní nádraží	0-24	508	216	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-20 stojan (PS6) vedle koleje 508
Brno hlavní nádraží	0-24	509	232	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-21 stojan (PS7) vedle koleje 509
Brno hlavní nádraží	0-24	510	324	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-27 stojan (PS8) vedle koleje 510
Brno hlavní nádraží	0-24	511	314	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-28 stojan (PS9) vedle koleje 511
Brno hlavní nádraží	0-24	512	303	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-25 stojan (PS10) vedle koleje 512
Brno hlavní nádraží	0-24	514	310	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-22 stojan (PS12) vedle koleje 514
Brno hlavní nádraží	0-24	515	180	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-29 stojan (PS13) vedle koleje 515
Brno hlavní nádraží	0-24	516	180	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-23 stojan (PS14) vedle koleje 516
Brno hlavní nádraží	0-24	517	185	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-24 stojan (PS15) vedle koleje 517
Brno hlavní nádraží	0-24	518	130	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-14 stojan (PS16) vedle koleje 518, 2) EPZ-19 stojan (PS17) vedle koleje 518
Brno hlavní nádraží	0-24	7	148	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-30 stojan (PS1) mezi kolejemi 7 a 9, kusá kolej
Brno hlavní nádraží	0-24	9	321	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-30 stojan (PS1) mezi kolejemi 7 a 9, 2) EPZ-32 stojan (PS2) mezi kolejemi 9 a 11, kusá kolej
Brno hlavní nádraží	0-24	11	274	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-32 stojan (PS2) mezi kolejemi 9 a 11, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Brno hlavní nádraží	0-24	603	380	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-31 stojan (PS3) mezi kolejemi 603 a 604, kusá kolej
Brno hlavní nádraží	0-24	604	124	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-31 stojan (PS3) mezi kolejemi 603 a 604, kusá kolej
Brno hlavní nádraží	0-24	503	118	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-13 stojan (PS1) vedle koleje 503 TV do km 0,395
Brno hlavní nádraží	0-24	513	298	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-26 stojan (PS11) vedle koleje 513
Břeclav	0-24	3	251	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-09 stojan (EPZ9) vedle koleje 3
Břeclav	0-24	4	441	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-10 stojan (EPZ10) vedle koleje 4 (sever)
Břeclav	0-24	4	441	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-02 stojan (EPZ2) vedle koleje 4 (jih)
Břeclav	0-24	6	246	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	EPZ-08 stojan (EPZ8) vedle koleje 6, kusá kolej
Břeclav	0-24	7	253	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) stojan Sk2 mezi kolejemi 5 a 7, 2) stojan EPZ3 vedle koleje 7
Břeclav	0-24	7	253	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-03 stojan (EPZ3) vedle koleje 7
Břeclav	0-24	11	285	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	EPZ-04 stojan (EPZ4) vedle koleje 11, kusá kolej
Břeclav	0-24	12	214	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	EPZ-07 stojan (EPZ7) vedle koleje 12, kusá kolej
Břeclav	0-24	13	236	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	EPZ-05 stojan (EPZ5) vedle koleje 13, kusá kolej
Břeclav	0-24	14	153	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (EPZ1) vedle koleje 14
Břeclav	0-24	15	234	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	EPZ-06 stojan (EPZ6) vedle koleje 15. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Česká Třebová	0-24	1	538	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 1 a 5, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno, 2) stojan č.7 mezi kolejemi 1 a 5, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	0-24	5	458	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 1 a 5, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno, 2) stojan mezi kolejemi 1 a 5, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Česká Třebová	0-24	2	434	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 2 a 6, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno, 2) stojan mezi kolejemi 2 a 6, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	0-24	6	397	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 2 a 6, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno, 2) stojan mezi kolejemi 2 a 6, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	0-24	8	366	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 8 a 12, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno, 2) stojan mezi kolejemi 8 a 12, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
Česká Třebová	0-24	12	368	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 8 a 12, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Olomouc/Brno, 2) stojan mezi kolejemi 8 a 12, použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), stojan na konci nástupiště směr Praha
České Budějovice	0-24	9	64	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 1, km 213,6, EPZ sever, kusá kolej
České Budějovice	0-24	7	254	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 2, km 213,5 nástupiště I., 2) EPZ 22, km 213,3, nástupiště I.
České Budějovice	0-24	5	252	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 3, km 213,5 II. nástupiště, 2) EPZ 21, km 213,3 nástupiště II
České Budějovice	0-24	1	343	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 4, km 213,5 II. nástupiště, 2) EPZ 13, km 213,3 II. nástupiště
České Budějovice	0-24	2	410	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 5, km 213,5 III. nástupiště, 2) EPZ 14, km 213,3 III. nástupiště

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
České Budějovice	0-24	4	409	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 6, km 213,5 III. nástupiště, 2) EPZ 15, km 213,3 III. nástupiště
České Budějovice	0-24	3	75	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 7, km 213,5 II. nástupiště, kusá kolej
České Budějovice	0-24	6	360	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 8, km 213,5 IV. nástupiště, 2) EPZ 16, km 213,3 IV. nástupiště
České Budějovice	0-24	10	331	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 9, km 213,5 IV. nástupiště, 2) EPZ 17, km 213,3 IV. nástupiště
České Budějovice	0-24	12	309	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 10, km 213,5
České Budějovice	0-24	16	188	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 11, mezi kolejemi 16 a 18, km 214,0, kusá kolej
České Budějovice	0-24	18	137	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 11, mezi kolejemi 16 a 18, km 214,0, kusá kolej
České Budějovice	0-24	20	107	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 12, mezi kolejemi 20-22, km 214,0, kusá kolej
České Budějovice	0-24	22	75	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 12, mezi kolejemi 20-22, km 214,0, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
České Budějovice	0-24	14	228	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 18, km 213, kusá kolej
České Budějovice	0-24	9a	212	ano v majetku České dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 19, km 213,06 EPZ-jih, kusá kolej
České Budějovice	0-24	92a	324	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 20, km 212,9, kusá kolej
České Velenice	0-24	6	332	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 1, km 164,172
České Velenice	0-24	5	529	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 3, km 164,112
České Velenice	0-24	1	542	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 2, km 164,112
Děčín hlavní nádraží	0-24	5	425		ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 103 2) stojan mezi kolejemi 5 a 7
Děčín hlavní nádraží	0-24	7	362		ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 7 2) stojan mezi kolejemi 7 a 9
Děčín hlavní nádraží	0-24	9	275		ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 7 a 9 2) stojan mezi kolejemi 9 a 11
Děčín hlavní nádraží	0-24	11	224		ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 9 a 11 2) stojan mezi kolejemi 11 a 13
Děčín hlavní nádraží	0-24	13	174		ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 11 a 13
Děčín hlavní nádraží	0-24	103	507		ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan mezi kolejemi 5 a 103
Františkovy Lázně	0-24	2	397	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 (3kV AC) mezi kolejemi 2 a 4

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Františkovy Lázně	0-24	4	376	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 (3kV AC) mezi kolejemi 2 a 4 2) stojan č. 3 (3kV AC) mezi kolejemi 4 a 6
Františkovy Lázně	0-24	6	354	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 (3kV AC) mezi kolejemi 4 a 6 2) stojan č. 2 (3kV AC) mezi kolejemi 6 a 8
Františkovy Lázně	0-24	10	264	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 (3kV AC) mezi kolejemi 8 a 10
Františkovy Lázně	0-24	8	398	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 (3kV AC) mezi kolejemi 6 a 8 2) stojan č. 1 (3kV AC) mezi kolejemi 8 a 10 Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Hodonín	0-24	5	559	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (Sk2) mezi kolejemi 5 a 7
Hodonín	0-24	9	426	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	EPZ-02 stojan (Sk1) mezi kolejemi 7 a 9
Hodonín	0-24	7	483	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (Sk2) mezi kolejemi 5 a 7, 2) EPZ-02 stojan (Sk1) mezi kolejemi 7 a 9
Horažďovice předměstí	0-24	7	105	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ1, vlevo na konci nástupiště I.
Horažďovice předměstí	0-24	3	146	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ 2 mezi kolejemi č. 3 a 5 u zarážedla, kusá kolej
Horažďovice předměstí	0-24	5	343	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ 2, mezi kolejemi č. 3 a 5 u zarážedla, 2) EPZ 3, vpravo na konci nástupiště II.
Horažďovice předměstí	0-24	5a	154	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ 4, kusá kolej
Horažďovice předměstí	0-24	7a	191	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ 5, vpravo na konci nástupiště I.
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	1	311	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.4 na 3. nástupišti, obsluhuje koleje 1 a 5a použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	2	315	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.3 na 2. nástupišti, obsluhuje koleje 2 a 6 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	5a	191	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.4 na 3. nástupišti, obsluhuje koleje 1 a 5a použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	6	343	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.3 na 2. nástupišti, obsluhuje koleje 2 a 6 použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	8a	68	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.2 u koleje 10a, obsluhuje koleje 8a a 10a použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	10a	209	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.2 u koleje 10a, obsluhuje koleje 8a a 10a použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	12a	251	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.1 u koleje 14 a, obsluhuje koleje 14a a 12a použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích, kusá kolej
Hradec Králové hlavní nádraží	0-24	14a	174	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.1 u koleje 14 a, obsluhuje koleje 14a a 12a použití nezaplatněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie),nelze předtápět současně na obou kolejích, kusá kolej
Cheb	0-24	11	393	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 1 (3 kV AC) mezi kolejemi 11 a 9a
Cheb	0-24	9a	177	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 1 (3 kV AC) mezi kolejemi 11 a 9a
Cheb	0-24	7a	248	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 2 (3 kV AC) mezi kolejemi 9a a 7a
Cheb	0-24	9b	127	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 6 (3 kV AC) mezi kolejemi 9b a 7b
Cheb	0-24	7b	162	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 6 (3 kV AC) mezi kolejemi 9b a 7b
Cheb	0-24	3	601	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 5 (3 kV AC) mezi kolejemi 5 a 3
Cheb	0-24	6	514	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ I, stojan č. 4 (3kV AC) mezi kolejemi 6 a 4b
Cheb	0-24	303	263	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 5 (3 kV AC) mezi kolejemi 303 a 305
Cheb	0-24	305	278	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 5 (3 kV AC) mezi kolejemi 303 a 305 2) EPZ II, stojan č. 4 (3 kV AC) mezi kolejemi 305 a 307

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Cheb	0-24	307	310	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 4 (3 kV AC) mezi kolejemi 305 a 307 2) EPZ II, stojan č. 3 (3 kV AC) mezi kolejemi 307 a 309
Cheb	0-24	309	271	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 3 (3 kV AC) mezi kolejemi 307 a 309 2) EPZ II, stojan č. 2 (3 kV AC) mezi kolejemi 309 a 311
Cheb	0-24	311	238	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 2 (3 kV AC) mezi kolejemi 309 a 311 2) EPZ II, stojan č. 1 (3 kV AC) mezi kolejemi 311 a 313
Cheb	0-24	313	210	ano	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) EPZ II, stojan č. 1 (3 kV AC) mezi kolejemi 311 a 313
Chlumec nad Cidlinou	0-24	1	703	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	EPZ-01 mezi kolejemi 1 a 3, použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), nelze předtápět současně na obou kolejích
Chlumec nad Cidlinou	0-24	3	675	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	stojan č.17 mezi kolejemi 1 a 3, použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), nelze předtápět současně na obou kolejích
Choceň	0-24	8	501	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.1 na konci nástupiště směr Č.T. mezi kolejemi 8 a 10, 2) stojan č.2 na konci nástupiště směr Praha/Týniště n. O. mezi kolejemi 8 a 10, použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Choceň	0-24	10	406	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.1 na konci nástupiště směr Č.T. mezi kolejemi 8 a 10, 2) stojan č.2 na konci nástupiště směr Praha/Týniště n. O. mezi kolejemi 8 a 10, použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie)
Jeseník	0-24	2	240		ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 1 km 129,280 2) stojan EPZ 2 km 129,280
Jeseník	0-24	7	125	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	kusá kolej, 1) stojan 1, u budovy
Jihlava	0-24	7	311	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	EPZ-01 stojan (EPZ1) u koleje 7
Jihlava	0-24	9	253	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	EPZ-02 stojan (EPZ2) mezi kolejemi 9 a 11
Jihlava	0-24	11	212	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	EPZ-03 stojan (EPZ3) mezi kolejemi 9 a 11
Jihlava	0-24	13	248	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	EPZ-04 stojan (EPZ4) umístěn u koleje 13
Jihlava	0-24	15	184	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	EPZ-04 stojan (EPZ4) umístěn u koleje 13, kusá kolej
Jihlava	0-24	17	90	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	EPZ-05 stojan (EPZ5) umístěn na konci kusé koleje 17, kusá kolej
Jihlava	0-24	19	153	ne	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	EPZ-06 stojan (EPZ6) umístěn na konci kusé koleje 19, kusá kolej
Jihlava	0-24	21	153	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	EPZ-07 stojan (EPZ7) umístěn na konci kusé koleje 21, kusá kolej
Karlovy Vary	0-24	5	212		ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 (3 kV AC) u koleje 5, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Karlovy Vary	0-24	7	131		ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 (3 kV AC) u koleje 7, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Karlovy Vary	0-24	9	143		ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 (3 kV AC) u koleje 9, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Klatovy	0-24	1	693	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 1 a 3 v km 49,000, 2) EPZ-07, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 1 a 3 v km 49,260.
Klatovy	0-24	3	317	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 1 a 3 v km 49,000, 2) EPZ-07, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 1 a 3 v km 49,260.
Klatovy	0-24	2	676	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-02, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,000, 2) EPZ-03, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,000, 3) EPZ-06, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,235.
Klatovy	0-24	4	687	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-02, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,000, 2) EPZ-03, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,000, 3) EPZ-06, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 2 a 4 v km 49,235.
Klatovy	0-24	10	700	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-04, 3kV 50Hz, mezi kol. 10 a 12 km 49,080, 2) EPZ-05, 3kV 50Hz, mezi kol. 10 a 12 km 49,150.
Klatovy	0-24	12	495	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-04, 3kV 50Hz, mezi kol. 10 a 12 km 49,080, 2) EPZ-05, 3kV 50Hz, mezi kol. 10 a 12 km 49,150. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Liberec	0-24	117	55		ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 30 u výhybky č. 77 (kolej 117 u Penzionu): XS1 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, XS3 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Lichkov	0-24	5	470	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 5 a 7 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Lichkov	0-24	7	298	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 5 a 7 použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie) nelze předtápět současně na obou kolejích
Nesovice	0-24	1	565	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (EPZ1) mezi kolejemi 1 a 3, 2) EPZ-02 stojan (EPZ2) mezi kolejemi 1 a 3
Nesovice	0-24	3	236	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (EPZ1) mezi kolejemi 1 a 3, 1) EPZ-02 stojan (EPZ2) mezi kolejemi 1 a 3
Olomouc hlavní nádraží	0-24	5	251	ano	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan 2, vpravo od VB
Olomouc hlavní nádraží	0-24	2	225	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan 3 u nástupiště č. 2

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Olomouc hlavní nádraží	0-24	3	271	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 3 a 5
Olomouc hlavní nádraží	0-24	4	349	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 6, 2) stojan č. 7 mezi kolejemi 4 a 6
Olomouc hlavní nádraží	0-24	5	235	ano	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 1 mezi kolejemi 3 a 5
Olomouc hlavní nádraží	0-24	5b	65	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 8 mezi kolejemi 5b a 7
Olomouc hlavní nádraží	0-24	6	265	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 6, 2) stojan č. 7 mezi kolejemi 4 a 6
Olomouc hlavní nádraží	0-24	7	180	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 8 mezi kolejemi 5b a 7
Olomouc hlavní nádraží	0-24	8	230	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 mezi kolejemi 8 a 10, 2) stojan č. 6 mezi kolejemi 8 a 10
Olomouc hlavní nádraží	0-24	10	215	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 3 mezi kolejemi 8 a 10 2) stojan č. 6 mezi kolejemi 8 a 10
Olomouc hlavní nádraží	0-24	12	203	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 4 u koleje 12, 5.nástupišť
Olomouc hlavní nádraží	0-24	14	150	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 5 za koleji 14
Opava východ	0-24	3a	136	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ č.4 u koleje 3a využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	0-24	7	218	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ č.3 , mezi kolejemi 5 a 7, 2) stojan EPZ č. 1 mezi kolejemi 7 a 9 kusou, využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	0-24	7b	122	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ č.2 , u koleje č. 7b využití podléhá schválení technologem PO
Opava východ	0-24	5	48	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ č.3 , mezi kolejemi 5 a 7 využití podléhá schválení technologem PO kusá kolej
Opava východ	0-24	9	160	ne	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ č.1, mezi kolejí 7 a 9 kusou využití podléhá schválení technologem PO kusá kolej
Ostrava hlavní nádraží	0-24	801	340	ano	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ I č.1 , u koleje 801 využití podléhá schválení technologem PO
Ostrava hlavní nádraží	0-24	802	302	ano	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ I č.2 u koleje 802 a nástupiště IV. využití podléhá schválení technologem PO
Ostrava hlavní nádraží	0-24	803	305	ano	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ I č.3 u koleje 803 a nástupiště V. využití podléhá schválení technologem PO
Ostrava hlavní nádraží	0-24	804	305	ano	ne	Správa železnic	OROVASEE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ I č.4 u koleje 804 a nástupiště V. využití podléhá schválení technologem PO
Plzeň hlavní nádraží	0-24	0	172	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-05, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 0 a 1 cca 10m před návěstidlem Sc0.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Plzeň hlavní nádraží	0-24	1	183	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	EPZ-05, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 0 a 1 cca 10m před návěstidlem Sc0. .
Plzeň hlavní nádraží	0-24	0b	219	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	EPZ-04, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 0b a 1b cca 10m před návěstidlem Lc1B
Plzeň hlavní nádraží	0-24	1b	169	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	EPZ-04, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č.0b a 1b cca 10m před návěstidlem Lc1B.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	3	155	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	1) EPZ-01, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 3 a 5 v úrovni začátku 3. nástupiště pražské zhlaví, 2) EPZ-10, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 3 a 5 cca 10m před zarážedlem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	4	481	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	1) EPZ-03, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 4 a 6 cca 10m před návěstidlem Sc6, 2) EPZ-06, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 4 a 6 v úrovni konce 2. nástupiště chebské zhlaví.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	5	149	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	1) EPZ-01, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 3 a 5 v úrovni začátku 3. nástupiště pražské zhlaví, 2) EPZ-10, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 3 a 5 cca 10m před zarážedlem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	6	378	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	1) EPZ-03, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 4 a 6 cca 10m před návěstidlem Sc6, 2) EPZ-06, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 4 a 6 v úrovni konce 2. nástupiště chebské zhlaví.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	8	324	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	EPZ-07, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 8 a 12 cca 10m před návěstidlem Lc12.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	12	167	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	EPZ-07, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č.8 a 12 cca 10m před návěstidlem Lc12.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	101	148	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	EPZ-11, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 101 a 102 cca 20m před návěstidlem Lc101.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	102	181	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	EPZ-11, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 101 a 102 cca 20m před návěstidlem Lc101.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	103	263	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	EPZ-12, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 103 a 105 cca 40m před návěstidlem Lc105.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	104	199	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznice.cz	1) EPZ-02, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 104 a 106 v úrovni začátku 5. nástupiště, 2) EPZ-09, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 104 a 106 cca 10m před zarážedlem. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Plzeň hlavní nádraží	0-24	105	179	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-12, 3kV 50Hz, mezi kolejemi 103 a 105 cca 40m před návěstidlem Lc105.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	106	191	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-02, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 104 a 106 v úrovni začátku 5. nástupiště, 2) EPZ-09, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 104 a 106 cca 10m před zarážedlem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	107a	228	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	EPZ-08, 3kV 50Hz, u koleje 107a, u výhybky č.261. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	251	313	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-17, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezvníku výhybky č. 254, 2) EPZ-20, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezvníku výhybky č. 257.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	253	246	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-17, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezvníku výhybky č. 254, 2) EPZ-20, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezvníku výhybky č. 257, 3) EPZ-07, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezvníku výhybky č. 255.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	252	209	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-15, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 252 a 254 cca 10m od námezvníku výhybky č. 251, 2) EPZ-13, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 252 a 254 cca 10m před zarážedlem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	253	246	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-17, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezvníku výhybky č. 254, 2) EPZ-20, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 251 a 253 cca 10m od námezvníku výhybky č. 257, 3) EPZ-07, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezvníku výhybky č.255. 1) EPZ-18, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezvníku výhybky č. 255, 2) EPZ-19, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezvníku výhybky č. 256.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	254	209	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-15, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 252 a 254 cca 10m od námezvníku výhybky č. 251, 2) EPZ-13, 1,5kV 50Hz, mezi kolejemi č. 252 a 254 cca 10m před zarážedlem, 3) EPZ-05, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 254 a 256 cca 10m od námezvníku výhybky č. 252, 4) EPZ-02, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 254 a 256 cca 10m před zarážedlem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	255	240	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-18, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezvníku výhybky č. 255, 2) EPZ-19, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 253 a 255 cca 10m od námezvníku výhybky č. 256.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Plzeň hlavní nádraží	0-24	256	253	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) EPZ-16, 3kV 50Hz, mezi kolejemi č. 254 a 256 cca 10m od námezníku výhybky č. 252, 2) EPZ-14, 1,5kV 50Hz, mezi kolejemi č. 254 a 256 cca 10m před zarážedlem. Kusá kolej.
Praha-Holešovice	0-24	101	224	ne	ano	Správa železnic	ORPHAeldispPHA1@spravazeleznic.cz	1) stojan T1 mezi kolejemi 101 a vlečkou přístav, 2) stojan T2 mezi kolejemi 101 a 102, 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. kusá kolej
Praha-Holešovice	0-24	102	203	ne	ano	Správa železnic	ORPHAeldispPHA1@spravazeleznic.cz	1) stojan T2 mezi kolejemi 101 a 102, 2) stojan T3 mezi kolejemi 102 a 103, 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV DC, Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. kusá kolej
Praha-Holešovice	0-24	103	203	ne	ano	Správa železnic	ORPHAeldispPHA1@spravazeleznic.cz	1) stojan T3 mezi kolejemi 102 a 103, 3kV DC, Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. kusá kolej
Protivín	0-24	5a	83	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 1, směr ČB u St.1, TV od km 249,627 směrem ke koleji č. 5, kusá kolej
Protivín	0-24	7	271	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) EPZ 2, směr Plzeň, 2) EPZ 3, směr Plzeň u váhy
Přerov	0-24	11	175	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 9 mezi kolejemi 11 a 13, kusá kolej
Přerov	0-24	13	157	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan č. 9 mezi kolejemi 11 a 13, kusá kolej
Strakonice	0-24	5	258	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 2, km 272,327
Strakonice	0-24	4	240	ano v majetku České Dráhy, a. s.	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	EPZ 1, km 272,262
Šumperk	0-24	4	390		ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 3 na konci nástupiště 3A u koleje č.4
Šumperk	0-24	2b	234		ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 2 na konci nástupiště u koleje č. 2b

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Šumperk	0-24	4	390		ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 3 u koleje 4 konec nástupiště 3A, 2) stojan PS 4 u koleje 4 konec nástupiště 3B
Šumperk	0-24	3b	60		ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan PS 1 u zarážedla koleje č. 3b, kusá kolej
Tábor	0-24	9	227	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 1 mezi kolejemi 9 a 11, km 81,61 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.
Tábor	0-24	11	160	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 1 mezi kolejemi 9 a 11, km 81,61 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.
Tábor	0-24	4	246	ano v majetku ČD	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 2 mezi kolejemi 4 a 6, km 81,737 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Tábor	0-24	6	235	ano v majetku ČD	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 2 mezi kolejemi 4 a 6, km 81,737 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Tábor	0-24	3	210	ano v majetku ČD	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 3 mezi kolejemi 3 a 5, km 81,888 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Tábor	0-24	5	111	ano v majetku ČD	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ 3 mezi kolejemi 3 a 5, km 81,888 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. Kusá kolej.
Týniště nad Orlicí	0-24	2	623	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	stojan č.1 u koleje 2 a 4c, použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), lze předtápět současně pouze na jedné koleji
Týniště nad Orlicí	0-24	4c	283	ne	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	stojan č.1 u koleje 2 a 4c, použití nezpлатněno, úhrada SŽE za odběr média (el. energie), lze předtápět současně pouze na jedné koleji, kusá kolej
Uničov	0-24	4a	100		ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	Předtápěcí stojan EPZ 2 pro soupravy o třech vozech. NESMÍ SE POUŽÍVAT SOUBĚŽNĚ SE ZÁSUVKOVÝMI STOJANY ZS2 - ZS5.
Uničov	0-24	2	100		ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	Předtápěcí stojan EPZ 1 pro soupravy o třech vozech. NESMÍ SE POUŽÍVAT SOUBĚŽNĚ SE ZÁSUVKOVÝMI STOJANY ZS2 - ZS5.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Ústí nad Labem sever	0-24	211	498		ano	Správa železnic	ORUNLdispUNL@spravazeleznic.cz	2x stojan u koleje č. 211, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	5a	208	ne	ne	Správa železnic	ORUNLdispUNL@spravazeleznic.cz	1) stojan u koleje 5a
Ústí nad Labem západ	0-24	127	289	ne	ne	Správa železnic	ORUNLdispUNL@spravazeleznic.cz	stojan u koleje 127, kusá kolej
Valašské Meziříčí	0-24	4a	147	ano	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	EPZ-3 mezi kolejemi 4 a 6 km 25,179. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. kusá kolej, TV vypnuto
Valašské Meziříčí	0-24	4	542	ano	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ-2 mezi kolejemi 4 a 6 km 24,950, 2) stojan EPZ-3 mezi kolejemi 4 a 6 km 25,179, 3) stojan EPZ-1 mezi kolejemi 4 a 6 km 24,950, Nutno dohodnout obsazení dopravní koleje předem.
Valašské Meziříčí	0-24	6	552	ano	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) stojan EPZ-1 mezi kolejemi 6 a 8 km 24,950, 2) stojan EPZ-2 mezi kolejemi 4 a 6 km 24,950, 3) stojan EPZ-3 mezi kolejemi 4 a 6 km 25,179, Nutno dohodnout obsazení dopravní koleje předem.
Veselí nad Lužnicí	0-24	4	398	kabel předán ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..).2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	0-24	8	352	kabel předán ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan č.1 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2) stojan č. 2 mezi kolejemi 4 a 8 III. nást. jih 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..).2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Veselí nad Lužnicí	0-24	8a	188	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan č.3 mezi kolejemi 6 a 8a III. nást. sever 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..).2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	0-24	4a	271	kabel předán ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan č.4 mezi kolejemi 4a a 6 III. nást. sever 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..).2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.
Veselí nad Lužnicí	0-24	3a	114	kabel předán ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan č.5 u koleje 3a 1x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP..).2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednáním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky					Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Napájecí kabel ano/ne	Trakční vedení ano/ne			
Veselí nad Lužnicí	0-24	6	82	ano v majetku ČD	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	1) stojan č.3 mezi kolejemi 6 a 8a III. nást. sever 2) stojan č.4 mezi kolejemi 4a a 6 III. nást. sever 2x předtápěcí stojan EpZ 3kV 50Hz, uživatel ČD OCÚ Západ 1. Podmínkou použití je odborná a elektrotechnická kvalifikace vč. prokazatelné znalosti MPBP. Uživatelé (CPS) stanovují, odpovídají a kontrolují činnost svých zaměstnanců (bezpečnost práce, pracovní postupy, pohyb v kolejišti, používání OOPP...).2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití předtápěcího stojanu obsadit i kolej, musí proběhnout současně s objednááním předtápěcího stojanu i objednání použití koleje, u které je předtápěcí stojan. kusá kolej
Veselí nad Moravou	0-24	2	469	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-01 stojan (EPZ2) vedle koleje 2 na konci 2. nástupišť
Veselí nad Moravou	0-24	4	106	ne	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) EPZ-02 stojan (EPZ1) vedle koleje 4 na konci 1. nástupišť
Zdice	0-24	3	494	ne	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1) EPZ stojan s ovládací skříní MA 2 mezi kolejemi 3 a 5 obsluhuje kolej 3
Zdice	0-24	5	373	ne	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1) EPZ stojan s ovládací skříní MA 1 mezi kolejemi 3 a 5 obsluhuje kolej 5
Zlín střed	0-24	6	198	ano	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) EPZ u koleje 6 v km 10,086

3.2 Seznam instalací zásuvkových stojanů

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Aš město	0-24	2	273	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-1: 400V/5P 32A, 2x230V/16A, (u výpravní budovy)
Batelov	0-24	3	786	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS3) -zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u skladiště ZS-02 (ZS5) -zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A prostor vykládky pro aktivaci zásuvkových stojanů nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Bečváry	0-24	2	189	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A , u koleje 2, útulek TD 2) zásuvka 400V/32A , u koleje 2, útulek TD 3) zásuvka 400V/32A , u koleje 2, útulek TD 4) zásuvka 400V/32A , u koleje 2, útulek TD pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Beroun	0-24	11a	340	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	ZS na 400, 230 a 24 V, kusá kolej
Blansko	0-24	8	133	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současné s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Odstavné koleje. ZS- 02 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Kusá kolej.
Blansko	0-24	7	313	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současné s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem. ZS-01 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem Trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy.
Blatec	0-24	2	577	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 2 - 1x230V/16A,400V/32A u koleje 2 pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současné s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Bohuňovice	0-24	3	240	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 - 1x400V/32A,230V/10A u koleje 3 v km 109,875, 2) ZS 2 - 1x400V/32A u koleje 3 v km 109,595, 3) ZS 3 - 1x400V/32A u koleje 3 v km 109,382, ruční zapnutí ZS v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Božice u Znojma	0-24	4	209	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - FI, 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současné s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem.
Branná	0-24	4	70	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS1 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4 v km 12,3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současné s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Bransouze	0-24	3	64	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS3) - zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A (plocha vykládky) ZS-02 (ZS4) - zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A (plocha vykládky uhlář) pro aktivaci zásuvkových stojanů nutno požádat tři dny předem
Brno dolní nádraží	0-24	94	163	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (KSO 1) 1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 2 a 94 (před mostem směr Heršpice) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Brno dolní nádraží	0-24	20a	156	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (KS 8)- 1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/63A (u řeky) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, připojeno trvale, kusá kolej.
Brno hlavní nádraží	0-24	13	266	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-05 (ZS 5)(nástupiště č.6) zásuvka 2x 230V/16A 2X400V/32A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Brno hlavní nádraží	0-24	701	118	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-07(ZSN1) (nástupiště č.1),zásuvka 2x 230V/16A 400V/32A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Brno hlavní nádraží	0-24	603	380	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01(ZS1) 1x stojan 1x 230V/16A 400V/32A, ZS- 02(ZS2) 1x stojan 1x 230V/16A 400V/32A, ZS-03(ZS3) 1x stojan 1x 230V/16A 400V/32A, ZS-04(ZS4) 1x stojan 1x 230V/16A 400V/32A, pro aktivaci zásuvkových stojanů nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Brno hlavní nádraží	0-24	611	130	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1x stojan 2x230V, 1x400V/32A,1x400V/16A, (6 posunovací záloha), pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Brno-Horní Heršpice	0-24	2	438	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (RSO 1) 1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Horní Heršpice	0-24	424	268	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-06 () 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A pro aktivaci nutno požádat čtyři dny předem
Brno-Horní Heršpice	0-24	428	268	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS 17) 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A pro aktivaci nutno požádat čtyři dny předem
Brno-Horní Heršpice	0-24	711b	93	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-05 (RSO 2) 1 stojan 1x230V/16A, 1x400V/32A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Horní Heršpice	0-24	436a	156	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02, ZS-03(ZS 15 , ZS 16) 2) stojany 2x230V/16A, 2x400V/32A pro aktivaci nutno požádat čtyři dny předem
Brno-Chrlice	0-24	4	294	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A mezi kolejemi 4 a 6, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Chrlice	0-24	6	207	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A mezi kolejemi 4 a 6, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Královo Pole	0-24	11	210	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současné s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Odstavné koleje. 1) ZS-01(ZS7) stojan - zásuvky 3x230V, 1x 400V/32A (nákladiště u garáží) 2) ZS-02(ZS9) stojan - zásuvky 3x230V, 1x 400V/32A (nákladiště u garáží) 3) ZS- 03(ZS10) stojan - zásuvky 3x230V, 1x 400V/32A (nákladiště u garáží) 4) ZS-04(ZS11) stojan - zásuvky 3x230V, 1x 400V/32A zhlaví Tišnov - za mostem pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, měřeno v ZS" Trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Brno-Maloměřice	0-24	3	859	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01(ZS1) stojan - zásuvky 2x230V, 1x400V/32A (u TO sever) ZS-02(ZS2) stojan - zásuvky 2x230V (u TO sever) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, měřeno v rozvodně
Brno-Slatina	0-24	6	310	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem. ZS-01 - 1 x zásuvka 400V/32A na stěně VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno Trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy.
Brno-Židenice	0-24	1	955	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01(ZS1) stojan zásuvky 1x400V/32A u budovy žst pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brno-Židenice	0-24	2	889	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02(ZS2) 1 stojany zásuvky 1x230V, 1x400V/63A v kolejišti pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Brodek u Přerova	0-24	5a	80	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS5 1x400V/32A,230V/16A u koleje 5a, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) v km 192,845, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Brodek u Přerova	0-24	6	324	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS2 1x400V/32A,230V/16A u koleje 6, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) v km 192,248, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. kusá kolej
Břeclav	0-24	6	246	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-06 (RSO10) kolejiště - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h, 2) ZS-05 (ZS204) 3. nástupiště - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h, napojeno z RSO 10, Pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej.
Břeclav	0-24	15	232	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-07 (ZS205) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h, u EPZ napojeno z RSO 10. Pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. kusá kolej
Břeclav	0-24	16	502	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (RSO9) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h kolejiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	0-24	27	213	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-15 (RMS4) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h překladiště, 2) ZS-16 (RMS5) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h překladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Břeclav	0-24	204	800	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-21 (RSO13) zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h kolejiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Břeclav	0-24	207	764	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	kusá kolej, ZS-19 (ZS207) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u TrEOV4 ,napojeno z RSO 13, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	0-24	420	610	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-28 (RSO7) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h seřadiště ZS-20 (ZS208) pahorek - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h - napojen z RSO13 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem TV do km 84,900
Břeclav	0-24	430	603	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-18 (RSO12) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h kolejiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV do km 84,900
Břeclav	0-24	438	610	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-22 (RSO1) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h seřadiště ZS-23 (RSO2) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h seřadiště ZS-24 (RSO3) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h seřadiště ZS-25 (RSO4) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h seřadiště ZS-26 (RSO5) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h seřadiště ZS-27 (RSO6) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h seřadiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV do km 84,900
Břeclav	0-24	444	622	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-29 (RSO8) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h seřadiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV do km 84,900
Břeclav	0-24	513	125	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS201) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h kolejiště u TO, 2) ZS-02 (ZS202) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h kolejiště u TO, napojeno z RSO 9, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, měření ve stojanech, kusá kolej.
Břeclav	0-24	7	253	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-17 (RSO11) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P6/h u US, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Břeclav	0-24	11	285	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS203) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h, kolejiště u TO, napojeno z RSO 9, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, není měřeno, kusá kolej
Břeclav	0-24	12	214	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-08 (ZS206) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h, 4. nástupiště, napojeno z RSO 10, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Břeclav	0-24	25	250	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-09 (ZS9) - zásuvky 1x 400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A, Bencalor překladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Břeclav	0-24	29	57	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-13 (RMS2) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h, za šturcem, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Březová nad Svitavou	0-24	101	65	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 stojan zásuvky 1x400V/32A kolej 101 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Březová nad Svitavou	0-24	5	241	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/16A mezi kolejemi 5 a 7 u přechodu přes koleje, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Březová nad Svitavou	0-24	7	424	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje se zvláštním režimem. ZS-02 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/16A mezi kolejemi 5 a 7 u přechodu přes koleje, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy.
Bučovice	0-24	1	512	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 5)zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A kolej 6 u nákladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Budišov u Třebíče	0-24	1	225	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A kolej 1 naproti služební místnosti pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bystřice nad Pernštejnem	0-24	1	591	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vlevo od koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bystřice pod Hostýnem	0-24	7	208	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZP 1 - 1x400V/25A 1x230V/16A u koleje 7, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Bzenec	0-24	1	601	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 1 u stavědla č. 1, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	0-24	2	643	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-09 (ZS 9) - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 2 u stavědla č. 2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	0-24	3	568	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS 4) - zásuvky 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V, kolej 3 náklad. naproti VB ZS-05 (ZS 5) - zásuvky 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 3 náklad. naproti VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	0-24	4	572	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 2) - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V, kolej 4. u TO ZS-03 (ZS 3) - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4. u TO pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec	0-24	8	134	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-06 (ZS 6) - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V, kolej 8. u bývalých nabíječek pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Bzenec	0-24	10	125	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-07 (ZS 7) -zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 10. náklad. za rampou ZS-08 (ZS 8) -zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 10. náklad. za rampou pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Bzenec přívoz	0-24	3	800	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-05 (ZS5) 1x400V/32A/5P 2) ZS-06 (ZS6) 1x400V/32A/5P 3) ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P 4) ZS-08 (ZS8) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec přívoz	0-24	4a	123	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS1) 1x400V/32A/5P 2) ZS-02 (ZS2) 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Bzenec přívoz	0-24	5	148	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P, 2) ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Bzenec přívoz	0-24	8a	177	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS1) 1x400V/32A/5P, 2) ZS-02 (ZS2) 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A/3P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Čáslav	0-24	7	122	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 zásuvka 1x400V/32A,1x230V/16A u koleje 7, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o kapacitu příslušné koleje se zvláštním režimem.
Čáslav m. n.	0-24	105a	20	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) ZS 17 zásuvka 1x400V/32A,1x230V/16A u koleje 105a, vlečka letiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, přechod pro cestující, kusá kolej.
Čáslav m. n.	0-24	105a	20	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) ZS 16 zásuvka 1x400V/32A,1x230V/16A u koleje 105a, u trafostanice ČEZ, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, přechod pro cestující.
Červenka	0-24	5	195	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZP2 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 5 pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) v km 65.5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Česká Třebová	0-24	16	443	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 106 1x400V/32A, 2x230V/16A, 2) ZS 107 1x400V/32A, 2x230V/16A, 3) ZS 108 1x400V/32A, 2x230V/16A, stojany u koleje 16 na 1. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	0-24	8	366	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 206 1x400V/32A, 2x230V/16A, 2) ZS 207 1x400V/32A, 2x230V/16A, 3) ZS 208 1x400V/32A, 2x230V/16A, ZS mezi kolejemi 8,12 a 16 na 2. nástupišti, připojeny trvale

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Česká Třebová	0-24	12	368	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 206 1x400V/32A, 2x230V/16A, 2) ZS 207 1x400V/32A, 2x230V/16A, 3) ZS 208 1x400V/32A, 2x230V/16A, ZS mezi kolejemi 8 a 12 16 na 2. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	0-24	2	434	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 4 - zásuvka 400V/32A, 2) ZS 5 - zásuvka 400V/32A, ZS mezi kolejemi 2 a 6 na 3. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	0-24	6	397	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 4 - zásuvka 400V/32A, 2) ZS 5 - zásuvka 400V/32A, ZS mezi kolejemi 2 a 6 na 3. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	0-24	1	538	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 6 - zásuvka 400V/32A, 2) ZS 7 - zásuvka 400V/32A, ZS mezi kolejemi 1 a 5 na 4. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	0-24	5	458	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 6 - zásuvka 400V/32A, 2) ZS 7 - zásuvka 400V/32A, ZS mezi kolejemi 1 a 5 na 4. nástupišti, připojeny trvale
Česká Třebová	0-24	18	89	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS - zásuvka 400V/63, 400V/32A koleje 18, (R24) připojen trvale, kusá kolej
České Budějovice	0-24	8	69	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 1A, 2x230V/16A, kusá kolej
České Budějovice	0-24	9a	212	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 1, 1x400V/32A, 1x230V/16A, kusá kolej
České Budějovice	0-24	2a	44	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS02, 1x400V/32A, 1x230V/16A, kusá kolej
České Budějovice	0-24	22	75	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 2A, 4x230V/16A, kusá kolej
České Velenice	0-24	16	123	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 1, 1x400V/32A, 1x230V/16A, kusá kolej
Český Krumlov	0-24	3	199	ne		ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 01 u dopravní koleje 3, 2x230V/16A,
Děčín hlavní nádraží	0-24	12a	96	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, kusá kolej
Děčín hlavní nádraží	0-24	12a	96	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02, kusá kolej
Doksy	0-24	2	664	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 1: b) 3x 230V/16A, 1x 400V/32A záloha použití nezpoplatněno, úhrada SEE za odběr média (el. energie), v případě objednání kapacity ZS NS nutno zajistit i objednávku kapacity koleje
Dolní Lipka	0-24	5	215	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 6 - zásuvka 400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5 a VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Dolní Lipka	0-24	1	338	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - zásuvky 2x400V/32A,63A, zásuvka 1x230V/16A u koleje 1 - u OV1, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Dolní Lipka	0-24	4	310	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 5 - zásuvka 2x400V/32A,16A, zásuvka 230V/16A u koleje 4 - u plechové haly, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Domažlice	0-24	8	100	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS-01, zásuvky 2x230V/16A, kusá kolej
Drahotuše	0-24	5	150	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO2 - 1x400V/32A,230V/16A u koleje 5, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) km 207,36 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Dvůr Králové nad Labem	0-24	2a	196	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS - (RVO-2) 1x400V/32A,20A, 1x230V/16A u OV3, kusá kolej
Dzbel	0-24	4	40	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 - 1x230V/16A,400V/32A u koleje 4, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Golčův Jeníkov	0-24	5	320	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (OV3) zásuvka 400V/32A/4P + zásuvka 230V/10A, 2) ZS-02 (OV4) zásuvka 400V/32A/4P + zásuvka 230V/10A, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV v délce 150 m, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Grešlové Mýto	0-24	4	440	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - FI, 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 4, ZS-02 (ZS 2) - FI, 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej 4, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Grygov	0-24	1	700	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS KS4 1x400V/32A, 230V/16A u koleje 1, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) v km 199,430 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Grygov	0-24	2	739	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS KS1 1x400V/32A,230V/16A u koleje 2, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) v km 198,460 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Grygov	0-24	6	151	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS ZS2 1x400V/32A,230V/16A u koleje 6, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) v km 199,305 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Halenkov	0-24	3	115	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS KS1 - 2x230V, 16A, 2x 400V, 32A u koleje 3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Hanušovice	0-24	5	136	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS ROV 3 1x400V/32A,1x230V/16A u koleje 5 v km 70,280, dálkové ovládání z žst. Hanušovice. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Hanušovice	0-24	12	121	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS ROV 2 1x400V/32A,1x230V/16A u koleje 12 v km 70,100, dálkové ovládání z žst. Hanušovice. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Havlíčkův Brod	0-24	6d	142	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 30) zásuvky 2x 400V/63A/4P, 2x 400V/32A/4P, 2x400V/16A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Havlíčkův Brod	0-24	E2 / E3	130	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS11) zásuvky 2x 400V/32A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Havlíčkův Brod	0-24	57	355	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS 07) zásuvky 3x 400V/32A/4P, 1x 400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hodonice	0-24	1	672	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	18	563	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-17 (ZSV7) 1x400V/32A/5P, ZS-19 (ZSV9) 1x400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV po sloup č. 40A v km 104,074, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Hodonín	0-24	20	180	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-17 (ZSV7) 1x400V/32A/5P, ZS-19 (ZSV9) 1x400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, trvale vyloučena od km 103,940 po konec výhybky č. 33 v km 104,047. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Hodonín	0-24	5a	249	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS1) 1x400V/32A/5P, 2) ZS-02 (ZS2) 1x400V/32A/5P, 3) ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P, 4) ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P, 5) ZS-12 (ZSV2) 1x400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. TV v celé délce ! TRVALE VYPNUTO !
Hodonín	0-24	2	1167	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-16A (ZSV6A) - 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	7	483	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-16 (ZSV6) 1x400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hodonín	0-24	8	323	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-16A (ZSV6A) 1x400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Holešov	0-24	5	125	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS2 (u OV4) 1x400V/32A 2x230V/16A u koleje 5, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Holešov	0-24	4	85	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS1 (u trafostanice - OV3) 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 4, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat 3 dny předem, kusá kolej
Holubice	0-24	5	438	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 5)zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Holubice	0-24	6	295	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS6) zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A u koleje 6 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Horažďovice předměstí	0-24	9	290	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS 1, 400V/32A, 230V, 16A, kusá kolej
Horažďovice předměstí	0-24	3	146	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS 2, u 2. nástupiště, 400V/32A, 230V, 16A, kusá kolej
Horka nad Moravou	0-24	3	70	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS1 1x400V/32A,230V/16A u koleje 3 v km 9,620, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Horní Cerekev	0-24	6	57	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS3) stojan zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A koleje 6 u příjezdu k St. 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Horní Lipová	0-24	3	106	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS1 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 v km 26,6 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Hoštejn	0-24	6	202	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS3 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 6, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) v km 31,56, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Hradčovice	0-24	3	163	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Hranice na Moravě	0-24	5a	184	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS2 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 5a, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) v km 212,2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Hranice na Moravě	0-24	8	295	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS KSO16 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 8, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) v km 212,15, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hranice na Moravě	0-24	15	193	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS KSO11 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 15, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2) v km 211,9, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Hranice na Moravě	0-24	19	161	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS11 1x400V/32A, 1x230V/16A v km 212,0, u koleje 19, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Hranice na Moravě město	0-24	5	412	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS3 1x400V/63A, 1x230/16A u koleje 5 v km 4,5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hrochův Týnec	0-24	4a	40	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS1 - 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 4a, pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem, kusá kolej
Hrušky	0-24	3	670	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P, 2) ZS-05 (ZS5) 1x400V/32A/5P, 3) ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	0-24	4	670	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P, 2) ZS-06 (ZS6) 1x400V/32A/5P, 3) ZS-08 (ZS8) 1x400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	0-24	5	670	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P, 2) ZS-05 (ZS5) 1x400V/32A/5P, 3) ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušky	0-24	6	120	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS2) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Hrušovany nad Jevišovkou - Šanov	0-24	4	386	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 4) - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušovany u Brna	0-24	3	332	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6/h, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hrušovany u Brna	0-24	8	184	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS4) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6/h, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Hrušovany u Brna	0-24	6b	38	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS4) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6/h, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hulín	0-24	5	282	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO6 1x400V/32A/5P, 1x400V/16A/5P, 2x230V/16A u koleje 5, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Humpolec	0-24	8	120	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 05) zásuvky 1x230V/16A, 3x400V/32A/4P, 1x400V/63A/4P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Humpolec	0-24	2a	108	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 07) zásuvky 1x230V/16A, 1x400V/25A/4P, 1x400V/63A/4P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Hustopeče u Brna	0-24	1	197	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6/h za nástupištěm, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Hýskov	0-24	2	250	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A, 230V/10A, 2) zásuvka 400V/32A, 230V/10A, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem. Nutno zachovat bezpečný přístup na nástupiště.
Cheb	0-24	11	393	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-04
Cheb	0-24	11	393	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01
Cheb	0-24	3	618	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02
Cheb	0-24	6	514	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-03

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Cheb	0-24	2	484	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-05
Choceň	0-24	8g	240	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS6 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V/16A, 2) ZS - stojan 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 8g (výhybka č. 57) pro aktivaci nutno po schválení SŽE žádat tři dny předem, kusá kolej
Chomutov	0-24	7	371	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01
Chomutov	0-24	9	139	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02, kusá kolej
Chornice	0-24	1	323	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS1 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 1 (u stožáru JŽ 3) pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Chornice	0-24	7	210	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS2 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti STO), 2) ZS3 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti bývalé vodárně), 3) ZS4 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti stavědlu), 4) ZS5 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 (naproti dřevěnému skladišti) pro aktivaci ZS požádat tři dny předem
Chotěboř	0-24	3	485	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 zásuvky 400V/25A/4P, 400V/32A/4P, 2) ZS-02 (OV2) zásuvka 400V/16A/4P, 3) ZS-03 (OV3) zásuvka 400V/16A/4P, 4) ZS 04 (ZS 09) zásuvka 400V/32A/4P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Chotěboř	0-24	4	350	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-05 (ZS 03) zásuvky 400V/16A/4P, 400V/25A/4P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Chrast u Chrudimi	0-24	1	339	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS04 1x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 1 a 3, pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Chrast u Chrudimi	0-24	3	313	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS04 1x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A mezi kolejemi 1 a 3, pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Chropyně	0-24	7b	81	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS2 2x 230V/16A, 1x 400V/32A u koleje 7b, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV v celé délce v ZP vypnuto. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Chrudim	0-24	7	93	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS ROV6 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 7 (OV7), aktivace DDTS, kusá kolej
Chrudim	0-24	4a	196	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS ROV6 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 4a (OV4), aktivace DDTS 2) ZS ROV6 3x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 4a (OV5), aktivace DDTS
Ivančice	0-24	1	327	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02(ZS2) zásuvky 1x 400V/32A, 2x230V/16A, 1x400V/16A kolej 1 u rampy, ZS-01(ZS1) zásuvky 1x400V/32A, 2x230V, 1x24V kolej 1 naproti VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ivanovice na Hané	0-24	4	250	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS MX) zásuvky 1x400V/32A, 1x230V, 1x24V kolej 6 u skladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jablonné nad Orlicí	0-24	2	234	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A na skříni KSO3 u koleje 2 (OV3), 2) ZS - zásuvka 400V/32A na skříni KSO4 u koleje 2 (OV4), pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Jablonné nad Orlicí	0-24	3	698	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS - zásuvka 400V/32A na skříni KSO5 u koleje 3 (OV5), pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jablůnka	0-24	6	433	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS1 2x 230V/16A, 1x 400V/32A u koleje 6, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Jaroměřice nad Rokytnou	0-24	4	396	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS2) stojan zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u rampy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Javorník ve Slezsku	0-24	2	166	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 2 v km 5,070, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Jesenice	0-24	4	160	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1) 2x400V/32A, 2x230V/10A u koleje 4 2) 1x400V/32A, 2x230V/10A, 400V/63A u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem Současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem.
Jesenice	0-24	8	142	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej Současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Jeseník	0-24	6	200	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS OV1 - 2x230V/16A u koleje 6 v km 35,600, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Jičín	0-24	9	253	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS MS 20 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A, samostatný stojan u koleje 9, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem, v případě objednání kapacity ZS, nutno dohodnout obsazení dopravní koleje
Jičín	0-24	9a	44	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 12 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A, samostatný stojan u koleje 9a, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem, v případě objednání kapacity ZS, nutno zajistit i objednávku kapacity koleje, kusá kolej
Jihlava	0-24	16a	100	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (RZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u rampy TO pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Jihlava	0-24	20	249	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-04 (RZS4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A prostor u 20. koleje pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava	0-24	13	248	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 (RZS3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A mezi kolejemi 13 a 15 střed 3. nástupiště, prostor úklidu, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Jihlava	0-24	15	184	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-03 (RZS3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A mezi kolejemi 13 a 15 střed 3. nástupiště, prostor úklidu, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Jihlava město	0-24	4c	180	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZSOV1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4c u OV1, u vodárny, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Jihlava město	0-24	4	50	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u OV 2 stavědlo 1 2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u OV3 skladiště 3) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u OV4 skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Jihlávka	0-24	2	425	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS3) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 plocha vykládky ZS-02 (ZS4) zásuvky 2x400V/32A kolej 2 plocha vykládky pro aktivaci nutno požádat tři dny předem kusá kolej
Jindřichov na Moravě	0-24	3	192	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS5 1x400V/32A 1x230V/16A u koleje 3 v km 6,000, kolej neizolovaná, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Jindřichov na Moravě	0-24	3a	50	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ROV1, 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3a v km 6,060, kolej neizolovaná ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Kadaň	0-24	1	378	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02
Kadaň	0-24	3	249	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-03, kusá kolej
Kadaň	0-24	3a	95	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, kusá kolej
Karlovy Vary	0-24	9	143	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01. Kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Klatovy	0-24	16	159	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS-01, zásuvky 4x230V/16A, ZS-02, zásuvky 4x230V/16A, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Kojetice na Moravě	0-24	3	411	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A kolej 3 plocha vykládky pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kojetín	0-24	8	148	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x230V/16A,400V/32A/63A u koleje 8, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Kolín	0-24	32	107	ano	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	TV na západním zhlaví 200 m. zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A , pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	0-24	309	310	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A kolej 309 nákladové nádraží, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o kapacitu příslušné koleje se zvláštním režimem. Kusá kolej.
Kolín	0-24	303	360	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	kusá kolej, zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A , u koleje 303 nákladové nádraží portálová kolej, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	0-24	8a	47	ano	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A u koleje 8a, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Kolín	0-24	120a	200	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A u koleje 120a, nocležny, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Kolín	0-24	26a	105	ano	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kolín	0-24	301	183	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A , kolej 301 nákladové nádraží rampa vzadu, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Komořany u Vyškova	0-24	1	622	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A kolej 1 vedle VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kořenov	0-24	2a	44	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - zásuvka 2 x 400V/16A, zásuvka 2 x 230V u koleje 2a pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, v případě objednání kapacity ZS NS nutno zajistit i objednávku kapacity koleje, kusá kolej
Kostelec u Jihlavy	0-24	5	677	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u budovy TO, trvale zapnuto, ZS-02 (ZS5) zásuvky 2x400V/32A, prostor vykládky, trvale zapnuto, pro aktivaci nutno požádat tři pracovní dny předem
Krahulov	0-24	3	561	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u kolej 3 prostor v kolejišti, aktivace DDTS - výpravčí žst. Krahulov, Třebíč, mistr DOE Jihlava
Kralice nad Oslavou	0-24	2	70	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02(ZS2) zásuvky 1x230V, 1x400V/32 kolej 2 u skladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Kralice nad Oslavou	0-24	5	200	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) stojany, zásuvky 3x230V, 1x400V/32A u koleje 5 na nákladíšti, ZS-03 (ZS3) stojany, zásuvky 1x230V, 1x400V/32A u koleje 5 na nákladíšti, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Kroměříž	0-24	8	416	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS ROV 3 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u kolej 8, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Křenovice horní nádraží	0-24	1	404	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 4) zásuvky 1x400V/32A kolej 4 u osvětlovací věže 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křenovice horní nádraží	0-24	3	490	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 5)zásuvky 1x400V/32A kolej 4 u osvětlovací věže 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Křenovice horní nádraží	0-24	6	211	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem. ZS-03 (ZS 6) zásuvky 1x400V/32A kolej 6 u osvětlovací věže 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem Trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy.
Křenovice horní nádraží	0-24	4	243	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) zásuvky 1x400V/32A kolej 4 u osvětlovací věže 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Křižanov	0-24	6	558	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem. ZS-02 zásuvky 1x 400V/16A 5P,1x230V/16A ZS-03 zásuvky 1x 400V/16A 5P,1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem Trakční vedení od vlkovského zhlaví do km 61,740. Nutno zachovat volnost služebního přechodu.
Křižanov	0-24	8	275	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem. 1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vlevo od koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Křižanov	0-24	7	636	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vlevo od koleje 7 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kunovice	0-24	5	506	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS1 1x400V/63 A u koleje 5, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Kuřim	0-24	5	632	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem. 1) ZS-01 (ZS1) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 3x230V/16A/3P na nákladišti 3m od koleje č.5, 2) ZS-02 (ZSN2) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 3x230V/16A/3P na nákladišti kolmo 25m od koleje č.5, 3) ZS-03 (ZSN3) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 3x230V/16A/3P na nákladišti kolmo 25m od koleje č.5, 4) ZS-04 (ZSN4) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 3x230V/16A/3P na nákladišti kolmo 25m od koleje č.5, Pro aktivaci nutno požádat tři dny předem.
Kutná Hora město	0-24	4	197	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	ZS 1 zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A kolej 4 nákladová rampa, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o kapacitu příslušné koleje se zvláštním režimem.
Kutná Hora město	0-24	2	278	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A u koleje 2 hradlo 1, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	0-24	12	188	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS 3) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 12 u OV1, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Kyjov	0-24	14	185	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-05 (ZS 5) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 14 nákladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Kyjov	0-24	1	733	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-08 (ZS 8) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 1 a 5 u OV3, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	0-24	2	748	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-06 (ZS 6) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 2 a 4 u OV2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	0-24	4	627	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 4, zhlaví Veselí nad Moravou, ZS-02 (ZS 2) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 4 zhlaví Veselí nad Moravou, ZS-06 (ZS 6) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 2 a 4 u OV2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Kyjov	0-24	5	594	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-08 (ZS 8) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V mezi kolejemi 1 a 5 u OV3, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lanškroun	0-24	3	100	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 na rozvaděči OV1 2) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 3 na rozvaděči OV2 pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Lanžhot	0-24	5	529	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	kusá kolej ZS-01 (ROV 3) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 5 za šturcem, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ledeč nad Sázavou	0-24	3	190	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 04)zásuvka 400V/32A 4P + zásuvka 230V/16A, ZS-02 (ZS 06)zásuvka 400V/32A 4P + zásuvka 230V/16A, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Ledečko	0-24	3	180	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 zásuvka 1X400V/32A,1X230V/16A u koleje 3 u kolejové váhy, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý Současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o kapacitu příslušné koleje se zvláštním režimem.
Lednice	0-24	2	130	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS3) - zásuvka 1x 400V/32A/4P/6h kolej 2 u skladiště pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lednice	0-24	3	202	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS4) - zásuvka 1x 400V/32A/4P/6h kolej 3, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Leština u Světlé	0-24	5	200	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (OV3)zásuvka 400V/32A 4P + zásuvka 230V/10A, ZS-02 (OV4)zásuvka 400V/32A 4P + zásuvka 230V/10A, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Letovice	0-24	3b	193	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/63A, 2x230V/16A u koleje 3b, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Letovice	0-24	5	246	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/63A, 2x230V/16A kolej 5 nákladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Liberec	0-24	101	331	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 31 u nástupiště 4a směr Turnov (mezi kolejemi 101 a 103): XS2 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, XS3 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení dopravní koleje předem
Liberec	0-24	103	95	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 31 u nástupiště 4a směr Turnov (mezi kolejemi 101 a 103): XS2 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, XS3 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení dopravní koleje předem, kusá kolej
Liberec	0-24	101	331	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 32 na 4. nástupišti (mezi kolejemi 101 a 105): XS1 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení dopravní koleje předem
Liberec	0-24	105	415	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 32 na 4. nástupišti (mezi kolejemi 101 a 105 u výtahu): XS1 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení dopravní koleje předem
Liberec	0-24	115	137	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 33 (za kolejí 115, střed): XS2 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, XS3 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení kapacity koleje předem
Liberec	0-24	115	137	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 33 (za kolejí 115 směr Hrádek n. N.): XS1 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, XS3 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, XS3 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, XS3 3 x 230V/16A, 1 x 400V/32A, v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout i obsazení kapacity koleje předem
Libina	0-24	3	230	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS1 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 3, km 29,200, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lichkov	0-24	7	298	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A na skříní KSO2 (OV2) mezi kolejemi 7 a 9, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lichkov	0-24	5	470	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A na skříní KSO4 (OV4) u koleje 5 2) ZS - zásuvka 400V/32A na skříní KSO5 (OV5) u koleje 5 pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Lípa nad Dřevnicí	0-24	3	160	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS ZP1 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Lipník nad Bečvou	0-24	5a	139	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO9 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5a v km 198,7, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Lipov	0-24	5	140	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí nad Moravou, ZS-02 (ZS 2) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí nad Moravou, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Lipová Lázně	0-24	5	319	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS8 1x400V/25A u koleje 5 v km 31,200, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Litice nad Orlicí	0-24	1	393	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 - zásuvka 2x400V/32A, zásuvka 230V/16A mezi kolejemi 1 a 4 u VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Litoměřice horní nádraží	0-24	2	86	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, kusá kolej, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem
Litoměřice horní nádraží	0-24	2	86	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02, kusá kolej, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem
Lovosice	0-24	53	182	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem
Luka nad Jihlavou	0-24	4	380	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS6) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 prostor uhlaře, ZS-02 (ZS7) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 prostor uhlaře, ZS-03 (ZS8) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u skladiště, ZS-04 (ZS9) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u rampy, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Luleč	0-24	5	515	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvkový stojan 400V/25A, 230V/16A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Lužice	0-24	10	148	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) 1x400V/32A/5P, 3x230V/16A/3P. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Lužná u Rakovníka	0-24	7	140	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	ZS 380V, Současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem. Nutno zachovat bezpečný přístup na nástupiště, kusá kolej.
Martinice v Krkonosích	0-24	5	306	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) NAD KS 8 - zásuvka 1x400/25A u koleje 5 na budově vodárny, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Městec Králové	0-24	5	69	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) RV5 - zásuvka 1x400/32A 1X230/16A samostatný stojan u koleje 5, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Městečko Trnávka	0-24	4	130	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS1 - zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 4 vpravo od VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Městečko Trnávka	0-24	1	194	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS2 - zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 1 vpravo od VB 2) ZS3 - zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 1 vlevo od VB 3) ZS4 - zásuvka 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 1 vlevo od VB pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Mikulov na Moravě	0-24	4	165	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 2) - 1x 400V/32A/5P/6h, 3x230V/16A/3P/6h kolej 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Mikulov na Moravě	0-24	3	983	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - 1x 400V/32A/5P/6h, 3x230V/16A/3P/6h kolej 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Miroslav	0-24	2	443	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Mirošov	0-24	1	181	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS-02, zásuvky 2x230V/16A
Mirošov	0-24	3	109	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS-01, zásuvky 2x230V/16A
Mladějov na Moravě	0-24	2	258	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS1 - zásuvka - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2 u nového stožáru, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Modřice	0-24	1	766	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A u koleje 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Modřice	0-24	8	126	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 2) - 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A mezi kolejemi 8 a 10, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Modřice	0-24	10	120	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS 2)- 1 stojan 2x230V/16A, 2x400V/32A mezi kolejemi 8 a 10, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Kusá kolej
Mohelnice	0-24	5	747	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS ZP1 2x400V/63A/5P, 2x400V/32A/5P, 2x400V/16A/5P, 1x230V/16A u koleje 5, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) v km 53,35, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Moravská Nová Ves	0-24	1	703	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-05 (ZSV5) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravská Nová Ves	0-24	4	640	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZSV3) 1x400V/32A/5P ZS-04 (ZSV4) 1x400V/32A/5P ZS-07 (ZSV7) 1x400V/32A/5P ZS-09 (ZSV9) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Bránice	0-24	3	385	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-03 (ZS3) stojan 1x400V/32A u koleje 3 nákladíště, 2) ZS-01 (ZS1) stojan 2x230V, 1x400V/32A zhlaví Moravský Krumlov, 3) ZS-02 (ZS2) stojan 2x230V, 1x400V/32A zhlaví Moravský Krumlov, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Bránice	0-24	9	172	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-04(ZS4) 1x400V/32A, 2x230V zhlaví Brno, 2) ZS- 05 (ZS5) 2x230V, 1x400V/32A zhlaví Brno, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Moravské Budějovice	0-24	1	735	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 1, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Budějovice	0-24	2	735	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 14) - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravské Budějovice	0-24	4	724	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-03 (ROV1) - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 4 OV1, 2) ZS-04 (ROV2) - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h u koleje 4 OV2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravský Písek	0-24	8	209	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS3) 1x400V/162A/4P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Moravský Písek	0-24	3	684	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-05 (ZS5) 1x400V/32A/4P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Moravský Písek	0-24	6	239	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) 1x400V/16A/4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Moravský Písek	0-24	10	193	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P ZS-03 (ZS3) 1x400V/16A/4P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, TV po stožár TV č. 40A, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Most	0-24	23	239	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-05, kusá kolej
Most	0-24	23	239	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-06, kusá kolej
Náměšť nad Oslavou	0-24	4	320	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02(ZS2) zásuvky 1x400V/32A, 3x230V u koleje 4 na nákladišti, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Nedvědice	0-24	4	275	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P na nákladišti 3m od koleje č.4, Pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Nesovice	0-24	1	565	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvkový stojan zásuvka 1x230V/16A u koleje 1 zhlaví Veselí nad Moravou ZS-02 (ZS 1) - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 ZS-03 (ZS 2) - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 ZS-05 (ZS 4) - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nesovice	0-24	3	236	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 1) - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 ZS-03 (ZS 2) - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 ZS-05 (ZS 4) - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 1 a 3 ZS-04 (ZS 3) - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nesovice	0-24	5	235	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS 3) - zásuvkový stojan 400V/230V mezi kolejemi 3 a 5, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nezamyslice	0-24	8	230	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS4 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 8, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Nezamyslice	0-24	9	442	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS6 1x230V/16A, 400V/32A u koleje 9, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 50 122-1 ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Nové Město na Moravě	0-24	3	192	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vpravo od koleje 3, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Nový Bydžov	0-24	5	123	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 5 - zásuvka 1x400/32A 1X230/16A samostatný stojan u koleje 5, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem, kusá kolej
Nymburk hlavní nádraží	0-24	5a	85	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A/4 1x400V/16A/4 u koleje 5a u TS 1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Nymburk město	0-24	8	90	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	1) 1x400V/32A/4 1x400V/25A/4 u koleje 8 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Obrataň	0-24	4	386	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 4 u zahrádek vedle VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okrouhlice	0-24	5	207	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) ZS-01(ZS 02) zásuvka 1x230V/10A, 1x400V/32A, 2) ZS-02(ZS 03) zásuvka 1x230V/10A, 1x400V/25A, 3) ZS-03 (OV2) zásuvka 400V/32A 4P+230V/16A, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Okrouhlice	0-24	2	603	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) ZS 01 1x400V/16A,1x230V/16A vpravo od koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okrouhlice	0-24	4	603	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) ZS 07 1x230V/16A vpravo od koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Okříšky	0-24	10	322	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS4) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 10 u OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Olomouc hlavní nádraží	0-24	307a	37	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS OV1B 1x400V/32A,230V/16A u koleje 307a, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Olomouc hlavní nádraží	0-24	307	342	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS OV2B, OV3B, OV4B, OV5B 1x400V/32A,230V/16A, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Olomouc hlavní nádraží	0-24	108	78	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS101 1x400V/32A,230V/16A u koleje 108, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) v km 102,395, ovládáno z CDP Přerov. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Olomouc hlavní nádraží	0-24	211	523	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS OV17 1x400V/32A,230V/16A u koleje 211 v km 85,725, ovládáno z CDP Přerov, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Olomouc hlavní nádraží	0-24	211 b	41	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 3 1x 400V, 63A, u koleje 211b v km 85,700 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Opatov	0-24	5	624	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	OV2 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 na rozvaděči OV2, pro aktivaci nutno požádat 3 dny předem
Osek město	0-24	2	178	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem
Osek město	0-24	2	178	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem
Ostrov nad Oslavou	0-24	1	659	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A ZS-02 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ostrov nad Oslavou	0-24	4	659	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-03 2x zásuvka 400V/32A + 2x zásuvka 400V/63A + zásuvka 230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ostrov nad Oslavou	0-24	5	600	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-04 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 vlevo, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Ostružná	0-24	5	133	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS1 1x400V/32A , 2x230V/16A u koleje 5 v km 18,120, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Otrokovice	0-24	6b	108	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS KSO1 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 6b, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122- 1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Pacov	0-24	4	234	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Pelhřimov	0-24	4	133	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS14) zásuvky 2x400V/32A u koleje 4 za skladištní rampou, ZS-02 (ZS9) zásuvky 2x400V/32A u koleje 4 proti vodárně, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Písečná	0-24	4	308	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS7 1x400V/32A 2x230V/16A u koleje 4 v km 43,700 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Písek	0-24	5	270	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 1A, 1x400V/32A, 1x230V/16A, odstavení v km 12,500 (od námezničku výh. č. 11) - 12,778 (náv. Se9). Přes 5. kolej pomocí výhybky č. 11 se provádí obsluha kol. č. 7, námezník musí zůstat volný. Nad kolejí v km 12,430 - 12,470 jsou trvale převěsy TV, trvale pod napětím. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si zadejte požadavek na obsazením koleje.
Písek	0-24	5	270	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 2A, 1x400V/32A, 1x230V/16A, odstavení v km 12,500 (od námezničku výh. č. 11) - 12,778 (náv. Se9). Přes 5. kolej pomocí výhybky č. 11 se provádí obsluha kol. č. 7, námezník musí zůstat volný. Nad kolejí v km 12,430 - 12,470 jsou trvale převěsy TV, trvale pod napětím. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si zadejte požadavek na obsazením koleje.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	252	209	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) ZS-01, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254, 2) ZS-03, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254, 3) ZS-05, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254, 4) ZS-07, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254. Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	254	209	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) ZS-01, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254, 2) ZS-03, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254, 3) ZS-05, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254, 4) ZS-07, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 252 a 254. Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. Kusá kolej.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Plzeň hlavní nádraží	0-24	256	253	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) ZS-02, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 2) ZS-04, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 3) ZS-06, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 4) ZS-08, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 5) ZS-09, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. Kusá kolej.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	251	313	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) ZS-11, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 2) ZS-13, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 3) ZS-15, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 4) ZS-17, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 5) ZS-19, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, 6) ZS-20, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A. Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	253	246	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) ZS-10, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 2) ZS-12, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 3) ZS-14, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 4) ZS-16, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 5) ZS-18, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255. Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem.
Plzeň hlavní nádraží	0-24	255	240	ano	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	1) ZS-10, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 2) ZS-12, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 3) ZS-14, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 4) ZS-16, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255, 5) ZS-18, zásuvky 1x400V/32A, 1x400V/16A, 2x230V 16A, mezi kolejemi č. 253 a 255. Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektriny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Počátky-Žirovnice	0-24	3	211	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 1 u koleje 3 (u rampy) - 1x400V/32A, 1x230V/16A, zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Podivín	0-24	9	439	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ROV3) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 9 u výhybky na překladiště, ZS-02 (ROV4) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 9 překladiště, ZS-03 (ROV5) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h kolej 9 překladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Pohled	0-24	6	565	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS 02) zásuvka 2x400V/32A/4P + 2xzásuvka 230V/16A, 2) ZS-02 (ZS 03) zásuvka 400V/63A/4P + zásuvka 230V/16A, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Polička	0-24	1	384	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS21 - zásuvka 1x400V/32A mezi kolejemi 1 a 3 naproti OV1, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Potštejn	0-24	1	360	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 1 - zásuvka 400V/25A, zásuvka 2x230V/16A u koleje 1 zhlaví směr Litice n. O., 2) ZS 1 - zásuvka 400V/25A, zásuvka 2x230V/16A u koleje 1 zhlaví směr Záměl, pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Prosenice	0-24	8	167	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS KSO3 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 191,5 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Prostějov hlavní nádraží	0-24	8a	155	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 2x400V/32A u koleje 8a, 2) ZS2 1x230V/16A,400V/32A u koleje 8a, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Prostějov místní nádraží	0-24	3	80	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS1 1x230V/16A,400V/63A u koleje 3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, od výhybky č.6. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Přelouč	0-24	8	122	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS ROV21 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 8 (OV21) aktivace DDTS, kusá kolej
Přerov	0-24	7	170	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS1 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 7, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) trafostanice TS3, v km 183,3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Přerov	0-24	5a	67	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 105 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5a, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) v km 103,8 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Přibyslav	0-24	5	582	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 vlevo pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Přibyslav	0-24	6	464	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A vpravo u koleje 6, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Ptení	0-24	3a	210	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x230V/16A,400V/32A u koleje 3a, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Radnice	0-24	3	135	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS-01, zásuvky 2x230V/16A, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Rájec-Jestřebí	0-24	4	414	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01, 2 stojany zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Rakovník	0-24	7	322	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1x400V/32A,1x230V/10A, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý. Nutno zachovat bezpečný přístup na nástupiště. Současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem.
Rakovník	0-24	9a	186	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	1x400V/32A, 1x230V/10A, 1x400V/63A u koleje 9a, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej Současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem.
Rakšice	0-24	3	531	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS 3 - 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h kolej č. 3 skladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rantířov	0-24	2	772	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, u koleje 2, pod mostem směr Kostelec pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	0-24	9	115	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P, ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Rohatec	0-24	2	843	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P ZS-08 (ZS8) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	0-24	4	728	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-07 (ZS7) 1x400V/32A/5P ZS-08 (ZS8) 1x400V/32A/5P ZS-10 (ZS10) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	0-24	5	452	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS3) 1x400V/32A/5P ZS-04 (ZS4) 1x400V/32A/5P ZS-06 (ZS6) 1x400V/32A/5P pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rohatec	0-24	6	457	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-10 (ZS10) 1x400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	0-24	1	422	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 2) 400V/32A, 230V/16A, 24V u koleje 5, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	0-24	3	427	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZS 6) 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 7 u OV 2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rousínov	0-24	5	324	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS 8) 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 5, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Rousínov	0-24	7	279	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-05 (ZS 9) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A, 24V u koleje 5, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem. Trakční vedení trvale vypnuto bez možnosti místní obsluhy.
Rousínov	0-24	2	392	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 3) 400V/32A, 230V/16A, 24V kolej 7 bývalé skladiště, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Rozsochatec	0-24	3	583	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01(ZS02)zásuvky 1x400V/32A 4P, 1x400V/25A 4P, 1x230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Roztoky u Křivoklátu	0-24	2	144	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	230V/10A, 400V/32A, 63A , pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý. Současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o přidělení kapacity příslušné koleje se zvláštním režimem.
Rožná	0-24	5	250	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01(R OV2) zásuvky 1x400V/32A 5P, 1x230V/16A, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Rudíkov	0-24	3	40	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem. 1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem.
Rudoltice v Čechách	0-24	5	130	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5 typ IZN na kabelové skříni KS10 (OV7), pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Rumburk	0-24	5	420	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01
Rumburk	0-24	5	420	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02
Řečany nad Labem	0-24	15	487	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS03 - 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 15, pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Říkonín	0-24	4	718	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS1) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 3x230V/16A/3P na nákladišti 5m od koleje č.6 Pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Sázava u Žďáru	0-24	5	547	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Senice na Hané	0-24	1	183	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 5 - 1x400V/32A u koleje 1 v km 17,687, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Skalice nad Svitavou	0-24	4	560	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01, 2 stojany zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Skalice nad Svitavou	0-24	5c	312	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 5c pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Skalice nad Svitavou	0-24	14a	72	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současné s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o kapacitu Odstavné koleje. ZS-03 (OV3)zásuvka 1x400V/32A u koleje 14a, 2) zásuvka 1x400V/32A (na OV3) u koleje 14a, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem kusá kolej
Sklené nad Oslavou	0-24	6	401	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 zásuvky 400V/32A 5P,3x 230V/16A, ZS-03 zásuvky 400V/32A 5P,3x 230V/16A, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, Současné s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Sklené nad Oslavou	0-24	2	633	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 zásuvky 400V/32A 5P,3x 230V/16A-zhlaví směr Křižanov pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Slavičín	0-24	4	100	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 1 - 1x400V/32 A, 2x230V/16A kolej 4 u rampy, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, ovládáno z CDP Přerov a žst. Bylnice, Současné s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje. Kusá kolej.
Slavkov u Brna	0-24	5	160	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A u koleje 5, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současné s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Smidary	0-24	4	434	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS 01 - zásuvka 1x400V/32A 1x230V/16A samostatný stojan u koleje 4, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Stará Paka	0-24	8a	90	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ROV 8 - 1x zásuvka 400V/32A , 1x zásuvka 230V/16A, vypnuto, pro aktivaci nutno požádat pět dní předem použití nezpлатněno, úhrada SEE za odběr média (el. energie), kusá kolej. Současné s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Staré Město u Uherského Hradiště	0-24	12	183	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	S KSO 7 - 1x400V/32A 1x230V/16A u koleje 12, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současné s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Stařeč	0-24	2	200	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2 u rampy, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Strakonice	0-24	3	293	ano	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 1A, 2x230V/16A,
Středokluky	0-24	4	581	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA1@spravazeleznic.cz	1) 400V/16A, 230V/16A u koleje 4 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej Současně s žádostí o přidělení tohoto zařízení žádejte o kapacitu příslušné koleje se zvláštním režimem.
Středokluky	0-24	2	658	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA1@spravazeleznic.cz	1) 400V/16A, 230V/16A u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Studenec	0-24	3a	155	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 3a prostor vykládky, aktivace DDTS - výpravčí ŽST Třebíč, mistr DOE Jihlava, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Sudoměřice nad Moravou	0-24	2	207	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 ZS-02 (ZS 2) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 ZS-03 (ZS 3) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 ZS-04 (ZS 4) - zásuvky, 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Sušice	0-24	7	33	ne	Správa železnic	ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz	ZS-01, zásuvky 2x230V/16A, v km 18,885. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Světlá nad Sázavou	0-24	6	480	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (OV5) zásuvka 400V/32A 4P + zásuvka 230V/10A ZS-02 (OV7) zásuvka 400V/32A 4P + zásuvka 230V/10A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Světlá nad Sázavou	0-24	11	160	ano	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-03 (OV6) 400V/32A, 1x230V/16A pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Svitavy	0-24	8	357	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV3, 2) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV4 naproti GSM-R, 3) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV5 naproti podchodu, 4) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8 na rozvaděči OV6 naproti vykládce SNV pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Šakvice	0-24	6	397	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS1) - zásuvky 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h, 2) ZS-02 (ZS2) - zásuvky 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šatov	0-24	1	555	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1)ZS-01(ZS 1)-2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u koleje1, 2)ZS-02(ZS 2)-2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u koleje1, 3)ZS-03(ZS 3)-2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u koleje1, přejezd, 4)ZS-4 (ZS 4) - 2x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h u koleje 1 přejezd, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šebetov	0-24	2	169	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 - 1 stojan zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ševětín	0-24	5	173	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 1 u koleje 5, 2x400V/32A, 2x230V/16A. Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav. Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem. 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Šlapanice	0-24	2	648	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS) zásuvkový stojan 400V/32A, 230V/16A u koleje 10, garáž MUV, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Šlapanov	0-24	4	124	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A prostor vykládky u koleje 4, 2) ZS-02 (ZS2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u rampy, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Štěpánov	0-24	7	256	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 1 - 1x400V/32A,230V/16A u koleje 7 v km 76,500, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Šternberk	0-24	6	276	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 3 - 1x400V/230V/10A u koleje 6 v km 116,00, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Šternberk	0-24	5a	97	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 2 - 1x400V/32A,230V/16A, u koleje 5a v km 116,050, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Šumperk	0-24	7a	125	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 2 - 2x400V/32A,2x230V/16A u koleje 7a v km 44,280, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Šumperk	0-24	7b	262	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 3 - 2x400V/32A,2x230V/16A u koleje 7b, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) km 44,190, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Tanvald	0-24	1	138	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 3 - 2 x 230V/16A vypnuto, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, použití nezpłatněno, úhrada SEE za odběr média (el. energie), v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout obsazení dopravní koleje předem
Tanvald	0-24	2	184	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	ZS 3 - 2x 230V/16A vypnuto, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, použití nezpłatněno, úhrada SEE za odběr média (el. energie), v případě objednání kapacity ZS NS nutno dohodnout obsazení dopravní koleje předem
Telč	0-24	6b	206	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u rampy, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Telč	0-24	12	180	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A u trafostanice, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Tišnov	0-24	11	340	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS16) zásuvky 2x400V/32A/4P/6h, 2x400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi č.9 a č.11, 2) ZS-02 (ZS17) zásuvky 2x400V/32A/4P/6h, 2x400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi č.9 a č.11, 3) ZS-03 (ZS18) zásuvky 2x400V/32A/4P/6h, 2x400V/63A/4P/6h, 1x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi č.9 a č.11, Pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Tišnov	0-24	14	129	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS9) zásuvky 1x400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P, u OV6 na nákladíšti 3m od koleje č.14, Pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Tlumačov	0-24	6	470	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS KSO 2 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 6, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Troubelice	0-24	4	150	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 1 - 1x400V/32A,4x230V/16A u koleje 4 v km 19,500, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje..
Trutnov hl. n.	0-24	5	180	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) MS7 - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A samostatný stojan u koleje 5, pro aktivaci nutno požádat 5 dní předem
Třebčín	0-24	2	311	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 2 - 1x230V/16A,400V/32A u koleje 2 u výhybky č. 4, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třebčín	0-24	3	245	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS 3 - 400V/32A u koleje 3, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Třebíč	0-24	2a	88	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2a, ZS-02 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 2a, aktivace DDTS - výpravčí žst. Třebíč, mistr DOE Jihlava, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Třebíč	0-24	5	317	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ZSN1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 nákladní plocha, ZS-04 (ZSN2) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 5 nákladní plocha, aktivace DDTS - výpravčí žst. Třebíč, mistr DOE Jihlava, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Třeboň	0-24	5c	97	ne	Správa železnic	ORPLZeldispCBE@spravazeleznic.cz	ZS 1 u koleje 5c (u skladiště) - 1x400V/32A, 1x230V/16A Zásuvkový stojan není určen pro předtápění vlakových souprav Pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat 30 dní předem 1. Uživatelé (CPS) stanovují a kontrolují činnost svých (odborně i kvalifikačně způsobilých) zaměstnanců a odpovídají za ně. Jako provozovatelé připojeného zařízení odpovídají za jeho bezpečnost, soulad s platnou legislativou a kompatibilitu s použitými systémy Správy železnic (zejména s ohledem na trakční a zabezpečovací zařízení). 2. Vzhledem k tomu, že je nutné pro použití zásuvkového stojanu obsadit i kolej, případně plochu nástupiště, musí proběhnout současně s objednáním zásuvkového stojanu i objednání použití koleje, příp. plochy nástupiště, u které je zásuvkový stojan.
Třebovice v Čechách	0-24	7	313	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u oleje 7 OV1 na rozvaděči, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, 2) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7 KS02 před VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Třebovice v Čechách	0-24	7a	80	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7a, KS01 u kovářny, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Třešť	0-24	4	125	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u osvětlovací věže, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Uherské Hradiště	0-24	2	309	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS ZP 1 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Uherský Brod	0-24	7	500	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 7 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 7, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Uherský Ostroh	0-24	4	172	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 1 - 1x400V/32 A, 2x230V/16A u koleje 4 u rampy, řízeno z CDP Přerov a žst. Bylnice, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Uherský Ostroh	0-24	6	194	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 2 - 1x400V/32 A, 2x230V/16A u koleje 6 u OV2, řízeno z CDP Přerov a žst. Bylnice, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Újezdec u Luhačovic	0-24	4	182	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 1 - 1x400V/32 A, 2x230V/16A u koleje 4, řízeno z CDP Přerov a žst. Bylnice, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Uničov	0-24	6	150	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 1 - 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 6 v km 15,230, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Uničov	0-24	4	115	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 6 - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 4 v km 14,934, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Ústí nad Labem hlavní nádraží	0-24	125	46	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-11, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem hlavní nádraží	0-24	125	46	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-12, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem sever	0-24	211	498	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-03, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem sever	0-24	211	498	ano	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-04, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	127	289	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	127	289	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-03, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	127	289	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-04, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	209	48	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-05, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	209	48	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-06, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Ústí nad Labem západ	0-24	127	289	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem, kusá kolej
Úštěk	0-24	4	342	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01, v případě objednání kapacity ZS nutno dohodnout i obsazení koleje předem
Valašské Klobouky	0-24	5	316	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS2 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A nákladiště u OV1, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Valašské Klobouky	0-24	5	316	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS3 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A nákladiště u OV2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Valašské Klobouky	0-24	5	316	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS4 1x400V/32A, 1x400V/16A, 1x230V/16A u koleje 5, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Valašské Klobouky	0-24	5	316	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS6 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Valašské Klobouky	0-24	5	316	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS7 1x400V/32A, 2x230V/16A u koleje 5, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Valašské Meziříčí	0-24	8.kusá	89	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS13 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 8, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) v km 25,464 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Valašské Meziříčí	0-24	8a	88	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS23 1 x 400V/63A, 1 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 8a, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) v km 24,734 ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valašské Meziříčí	0-24	33	482	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS22 3 x 400V/32A, 1 x 230V/16A u koleje 33, pod TV nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2) v km 24,129, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valtice	0-24	1	343	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi 1,2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Valtice	0-24	2	299	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h mezi kolejemi 1, 2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Varnsdorf	0-24	3	102	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-01
Varnsdorf	0-24	3a	196	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-03
Varnsdorf	0-24	2	397	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-02
Varnsdorf	0-24	4	397	ne	Správa železnic	ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz	ZS-04

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Velká Bystřice	0-24	7	135	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS3 1x400V/32A,230V/16A u koleje 7 v km 6,650, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Velká Kraš	0-24	4	137	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS2 1x400V/32A ,2X230V/16A u koleje 4 v km 20,000, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Velká nad Veličkou	0-24	4	310	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 náklad. směr Myjava, ZS-02 (ZS 2) - zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 náklad. směr Myjava, ZS-03 (ZS 3) - zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 náklad. směr Veselí nad Moravou, ZS-04 (ZS 4) - zásuvky 1x400V/32A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 4 náklad. směr Veselí nad Moravou, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Velké Meziříčí	0-24	5	424	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem. 1) zásuvka 400V/32A + zásuvka 230V/10A u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem.
Velké Opatovice	0-24	4a	169	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 - stojan zásuvky1x400V/32A/4P, 1x230V/16A/3P kolej 2 u rampy, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem. Kusá kolej.
Velké Opatovice	0-24	2	168	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 - stojan zásuvky1x400V/32A/4P, 1x230V/16A/3P kolej 2 u rampy pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	0-24	1	705	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 1 a 2 u nástupiště 2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	0-24	5	581	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 2) - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 3 a 5 u nástupiště 3 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	0-24	7	551	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (RO2) - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 ZS-04 (RO4) - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Veselí nad Moravou	0-24	8	292	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-05 (RO5) - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8, ZS-06 (RO6) - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8, ZS-07 (RO8) - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 8, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Veselí nad Moravou	0-24	9	576	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (RO2) - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 ZS-04 (RO4) - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 7 a 9 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	0-24	2	469	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-01 (ZS 1) - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 1 a 2 u nástupiště 2, 2) ZS-08 (RO10) - 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Veselí nad Moravou	0-24	3	620	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS 2) - 1x400V/32A, 1x230V/16A mezi kolejemi 3 a 5 u nástupiště 3
Vizovice	0-24	2	150	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS ZP1 1x400V/32A, 1x230V/16A u koleje 2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Vladislav	0-24	4	350	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) zásuvky 2x400V/32A, 2x230V/16A kolej 4 u výpravní budovy, aktivace DDTS - výpravčí žst. Třebíč, mistr DOE Jihlava, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Vlkaneč	0-24	5a	288	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1ZS-01 (OV4)zásuvka 400V/32A 4P + zásuvka 230V/10A, ZS-02 (OV5)zásuvka 400V/32A 4P + zásuvka 230V/10A, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Vlkoš	0-24	5	579	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS 1) - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí nad Moravou, ZS-02 (ZS 2) - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 zhlaví Veselí nad Moravou, ZS-03 (ZS 3) - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V kolej 5 naproti VB, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Vlkoš	0-24	6	122	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (ZS 4) - zásuvky, 1x400V/63A, 1x230V/16A, 1x24V u koleje 6 rampa náklad, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Vranovice	0-24	8	161	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ROV6) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h plocha u skladiště kolej 8, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Vranovice	0-24	5	160	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ROV8) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h u koleje 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Vrbátky	0-24	7	232	ano	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	1) ZS2 1x230V/16A,400V/32A u koleje 7, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122-1,ed.2), ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Vysoké Mýto	0-24	2	188	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS - 1x400V/32A,1x230V/16A u koleje 2, 2) ZS - 1x400V/32A,1x230V/16A u koleje 2, pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Vyškov na Moravě	0-24	12	139	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením Koleje se zvláštním režimem. ZS-1 (ZS-3) ZS 400V/32A, 230V/16A u koleje 12, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Vyškov na Moravě	0-24	5a	28	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-2 (ZS5) 1) ZS 400V/32A, 230V/16A kolej 5a u st.2, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Záboří nad Labem	0-24	6	650	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS2 - 2x230V/16A, 1x400V/16A, 1x400V/32A u koleje 6, pro aktivaci nutno po schválení SŽE požádat tři dny předem
Záboří nad Labem	0-24	5	566	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS - 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 5 (OV2) aktivace DDTS
Zábřeh na Moravě	0-24	10	63	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS RS5 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A u koleje 10 v km 40,15, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Zábřeh na Moravě	0-24	12	206	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS RS6 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A u koleje 12 v km 40,05, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Zábřeh na Moravě	0-24	13	395	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS RS 4 1x400V/32A/5P,1x230V/16A u koleje 13, pod TV, nutno použít oddělovací transformátor (ČSN EN 250 122- 1,ed.2) v km 40,25, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00- 14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Zábřeh na Moravě	0-24	13a	181	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS RS8 1x400V/32A/5P, 1x230V/16A u koleje 13a v km 39,55, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusí kolej
Zábřeh na Moravě	0-24	15	125	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS KS15 - 1x400V/63A/4P, 1x400V/32A/4P u koleje 15 v km 39,6, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Zaječí	0-24	3	707	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ROV2) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 3 a 5 ZS-02 (ZS2) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h mezi 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	0-24	5	181	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ROV 2) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 3 a 5 ZS-02 (ZS2) - zásuvky 1x 400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h kolej 3 a 5 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Zaječí	0-24	8	274	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-03 (ROV3) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 8 a 10, 2) ZS-04 (ROV5) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h u koleje 8, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zaječí	0-24	10	165	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-03 (ROV3) - 1x zásuvka 400V/32A/5P/6h mezi kolejemi 8 a 10, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zbečno	0-24	3	350	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA2@spravazeleznic.cz	400V/32A u koleje 3 vodárna, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Nutno zachovat bezpečný přístup na nástupiště, odstavovat od přechodu pro cestující směr Beroun, kusá kolej
Zlín střed	0-24	5	279	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS ZP 3 - 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 5, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Zlín střed	0-24	7	262	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS ZP 9 - 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 7, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Zlín-Malenovice	0-24	2	300	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS ZP 1 - 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 2, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Znojmo	0-24	1	233	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (RSO1) ,1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV1 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Znojmo	0-24	5	216	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-04 (RSO4), 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV4, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Znojmo	0-24	6b	100	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-06 (RSO6), 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV6, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Znojmo	0-24	18	230	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	1) ZS-03 (RSO3), 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV3, 2) ZS-05 (RSO5), 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV5, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Znojmo	0-24	1a	274	ne	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (RSO2), 1x 400V/32A/5P/6h, 1x230V/16A/3P/6h OV2 pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Zruč nad Sázavou	0-24	4	180	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	zásuvka 1x400V/32A u koleje 4 u JŽ 6, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Zruč nad Sázavou	0-24	5	142	ne	Správa železnic	ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz	zásuvka 1x400V/32A u koleje 5 u JŽ 6, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, obsluhující zaměstnanec dopravce musí být k této činnosti zdravotně a odborně způsobilý
Žamberk	0-24	4	232	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS - zásuvka 400V/32A, zásuvka 2x230V/16A u koleje 4 (OV3), 2) ZS - zásuvka 2x230V/16A u koleje 4 (OV5), pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Žďár nad Sázavou	0-24	12	88	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-02 zásuvka 400V/32A komerční obvod kolej 12, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje, kusá kolej
Žďár nad Sázavou	0-24	17	220	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	ZS-03 zásuvka 400V/32A kolej 17 + zásuvka 230V/10A pouze elměr a hlavní vypínač pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, kusá kolej
Žďárec u Skutče	0-24	5	330	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS02 - 1x230V/10A u koleje 5, pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem
Žďárec u Skutče	0-24	2a	90	ne	Správa železnic	ORHKReldisp@spravazeleznic.cz	1) ZS03 - 1x230V/10A, 1x400V/32A u koleje 2a, pro aktivaci stojanů nutno požádat tři dny předem

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Dodavatel elektřiny	Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	Číslo koleje	Délka koleje (m)	Trakční vedení ano/ne			
Ždírec nad Doubravou	0-24	4	298	ne	Správa železnic	ORBNOeldispHBR@spravazeleznic.cz	1) ZS 01 zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A/5P, 2) ZS-02 (ZS OV2) zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A/5P, 3) ZS-03 (ZS OV3) zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A/5P, 4) ZS-04 (ZS OV4) zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A/5P, 5) ZS-05 (ZS OV5) zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A/5P, 6) ZS-06(ZS 02) zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A/5P, 7) ZS-07 (ZS OV8) zásuvky 2x230V/16A, 2x400V/32A/5P, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem, Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.
Židlochovice	0-24	1	207	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-02 (ZS2) - zásuvky, 1x400V/32A/5P/6h, 2x230V/16A/3P/6h naproti VB pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Židlochovice	0-24	3	203	ano	Správa železnic	ORBNOeldispBNO@spravazeleznic.cz	ZS-01 (ZS1) - zásuvky, 1x 400V/32A/5P/6h, 2x 230V/16A/3P/6h na začátku 2. nástupiště (mezi kolejemi č. 1 a č. 3), pro aktivaci nutno požádat tři dny předem
Žulová	0-24	2	271	ne	Správa železnic	OROVAeldispPRE@spravazeleznic.cz	ZS 2 - 1x400V/25A, 1x230V/16A u koleje 2 v km 13,100, ruční zapnutí v pracovní době od 6:00-14:00, pro aktivaci nutno požádat tři dny předem. Současně s žádostí o kapacitu u tohoto zařízení si požádejte i o souhlas s obsazením koleje.

4 CENY

4.1 Informace o cenách

Ceny uvedené v této kapitole jsou bez DPH.

4.1.1 Dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu

Cena za dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu se vypočítá samostatně za každý jednotlivý EPZ nebo zásuvkový stojan jako součin ceny za započatou hodinu a počtu započatých hodin. Cena se počítá od hodiny začátku přidělené kapacity až do okamžiku nahlášení uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu dopravcem. Cena za použití EPZ nebo zásuvkového stojanu byla stanovena v souladu s podmínkami uvedenými ve Výměru MF č. 01/2024 ze dne 14. prosince 2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Cena za použití EPZ nebo zásuvkového stojanu je uvedena v následující tabulce:

Použití EPZ nebo zásuvkového stojanu	Cena [Kč]
Cena za každou započatou hodinu	0,-

Dopravce je po uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu povinen zadat do webového formuláře KAZAS den a hodinu uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu. Tato informace je klíčová pro stanovení ceny za dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu.

Pokud dopravce po vyčerpání přidělené kapacity pro dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu tento neuvolní, zodpovídá za veškerou újmu, která jak Správě železnic, tak i třetím stranám z důvodu neuvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu vznikne a je povinen uhradit Správě železnic smluvní sankci ve výši 0,- Kč (nula korun českých) za každý EPZ nebo zásuvkový stojan a hradit cenu za dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu do doby, kdy dojde k uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu. Za uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu se považuje stav, kdy dopravce uvolní EPZ nebo zásuvkový stojan, včetně koleje, ze které se k EPZ nebo zásuvkovému stojanu připojuje. Správa železnic není oprávněna uhrazení sankce požadovat, pokud dopravce nemohl kolej nebo EPZ nebo zásuvkový stojan uvolnit z důvodů na straně Správy železnic, které nemohl dopravce předpokládat. Správa železnic tuto sankci neuplatní také v případě, kdy dopravce dopředu upozorní, že nebude moci z důvodů na straně Správy železnic EPZ nebo zásuvkový stojan uvolnit, a Správa železnic ještě před přidělením kapacity EPZ nebo zásuvkového stojanu neuplatnění sankce odsouhlasí. Správa železnic v tomto případě stanoví nejzazší termín pro uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu. Do tohoto termínu Správa železnic neúčtuje po vyčerpání přidělené kapacity pro dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu. Po uplynutí termínu se postupuje obdobně jako při neuvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu.

Sankci dle předchozího odstavce je dopravce povinen uhradit i v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů o uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu ve webovém formuláři KAZAS.

Změny ceny budou oznámeny formou změny tohoto popisu minimálně jeden kalendářní měsíc předem.

4.1.2 Ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu

Cena za ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu se vypočítá samostatně za každý jednotlivý EPZ nebo zásuvkový stojan jako součin ceny za započatou hodinu a počtu započatých hodin. Cena se počítá od hodiny začátku přidělené kapacity až do okamžiku nahlášení uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu dopravcem. Cena za použití EPZ nebo zásuvkového stojanu byla stanovena v souladu s podmínkami uvedenými ve Výměru MF č. 01/2024 ze dne 14. prosince 2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Cena za použití EPZ nebo zásuvkového stojanu je uvedena v následující tabulce:

Použití EPZ nebo zásuvkového stojanu	Sazba [Kč]
Cena za každou započatou hodinu	0,-

Dopravce je po uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu povinen zadat do webového formuláře KAZAS den a hodinu uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu. Tato informace je klíčová pro stanovení ceny za ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu.

Pokud dopravce po vyčerpání přidělené kapacity pro ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu tento neuvolní, zodpovídá za veškerou újmu, která jak Správě železnic, tak i třetím stranám z důvodu neuvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu vznikne a je povinen uhradit Správě železnic smluvní sankci ve výši 0,- Kč (nula korun českých) za každý EPZ nebo zásuvkový stojan a hradit cenu za ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu do doby, kdy dojde k uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu. Za uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu se považuje stav, kdy dopravce uvolní EPZ nebo zásuvkový stojan, včetně koleje, ze které se k EPZ nebo zásuvkovému stojanu připojuje. Správa železnic není oprávněna uhrazení sankce požadovat, pokud dopravce nemohl EPZ nebo zásuvkový stojan uvolnit z důvodů na straně Správy železnic, které nemohl dopravce předpokládat. Správa železnic tuto sankci neuplatní také v případě, kdy dopravce dopředu upozorní, že nebude moci z důvodů na straně Správy železnic EPZ nebo zásuvkový stojan uvolnit, a Správa železnic ještě před přidělením kapacity EPZ nebo zásuvkového stojanu neuplatnění sankce odsouhlasí. Správa železnic v tomto případě stanoví nejzazší termín pro uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu. Do tohoto termínu Správa železnic neúčtuje po vyčerpání přidělené kapacity pro ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu. Po uplynutí termínu se postupuje obdobně jako při neuvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu.

Sankci dle předchozího odstavce je dopravce povinen uhradit i v případě uvedení nesprávných nebo nepravdivých údajů o uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu ve webovém formuláři KAZAS.

Změny ceny budou oznámeny formou změny tohoto popisu minimálně jeden kalendářní měsíc předem.

4.1.3 Fakturace

Cena za dlouhodobé i ad hoc použití EPZ i zásuvkového stojanu je fakturována měsíčně samostatně za každý obvod Oblastního ředitelství Správy železnic. Mapa Oblastních ředitelství Správy železnic je uvedena na portále provozování dráhy Správy železnic (<https://provoz.spravazeleznice.cz>). Seznam čerpání služby použití EPZ i zásuvkových stojanů je přílohou faktury. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů.

Sankce za neuvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu je fakturována měsíčně samostatně za každé Oblastní ředitelství Správy železnic. Mapa Oblastních ředitelství Správy železnic je uvedena na portále provozování dráhy Správy železnic (<https://provoz.spravazeleznice.cz>). Seznam případů, kdy je uplatňována sankce je přílohou faktury. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů.

Rozlišení platby za použití EPZ a zásuvkových stojanů a sankce za neuvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu po uplynutí doby přidělené kapacity je provedeno takto:

Účet = 14606011/0710, IBAN CZ13 0710 0000 0000 1460 6011, BIC: CNBACZPP vedený u České národní banky

Variabilní symbol = číslo daňového dokladu

Správa železnic ani dopravci nejsou oprávněni provést úhradu jim vyúčtovaných cen a sankcí formou jednostranného zápočtu.

4.2 Informace o slevách

Správa železnic nenabízí žádné slevy z ceny za službu použití EPZ nebo zásuvkového stojanu.

5 PODMÍNKY PŘÍSTUPU

5.1 Právní požadavky

Dopravci žádající o použití EPZ nebo zásuvkových stojanů, kteří mají se Správou železnic již uzavřeno:

- a) smlouvu o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách v případě místa nakládky a vykládky na celostátní dráze a regionálních drahách nebo
- b) smlouvu o provozování drážní dopravy na vlečce v případě místa nakládky a vykládky na vlečkách provozovaných Správou železnic

již nemusí uzavírat speciální smlouvu pro připojení k EPZ nebo zásuvkovému stojanu. Pokud dopravce žádnou výše uvedenou smlouvu uzavřeno se Správou železnic nemá nebo chce využít zařízení služeb na dráze, na kterou nemá uzavřeno smlouvu, musí uzavřít se Správou železnic smlouvu o provozování drážní dopravy na celostátní dráze a regionálních drahách v případě EPZ nebo zásuvkových stojanů na celostátní dráze a regionálních drahách provozovaných Správou železnic nebo smlouvu o provozování drážní dopravy na vlečce v případě EPZ nebo zásuvkových stojanů na vlečkách provozovaných Správou železnic ještě před podáním žádosti o přidělení kapacity na příslušném zařízení služeb.

Před vlastním připojením drážních vozidel k EPZ nebo zásuvkovým stojanům musí dopravce uzavřít s dodavatelem netrakční elektrické energie smlouvu o odběru této energie. Pokud dopravce takovou smlouvu neuzavře, nesmí se k EPZ nebo zásuvkovému stojanu připojit. Případné připojení k EPZ nebo zásuvkovému stojanu bez uzavřené smlouvy bude řešeno jako neoprávněný odběr.

S ohledem na charakter přístupu k EPZ a zásuvkovým stojanům je jejich využití podmíněno splněním podmínek stanovených zákonem o drahách pro provozovatele drážní dopravy. Osoby dopravce, které využívají a manipulují s EPZ a zásuvkovými stojany v kolejišti musí splňovat platnou legislativu a předpisy správce a provozovatele zařízení. Osoby vykonávající činnost na tomto zařízení musí mít platné oprávnění pro vstup do kolejiště Správy železnic, platnou odbornou způsobilost pro obsluhu elektrického zařízení příslušného proudu a napětí včetně prokazatelného seznámení a proškolení správcem zařízení z jeho obsluhy.

Dopravce při použití EPZ a zásuvkových stojanů musí dodržet i podmínky stanovené základní dopravní dokumentací Správy železnic pro příslušnou lokalitu, včetně příslušných provozně bezpečnostních opatření.

5.2 Technické podmínky

Koleje, ze kterých je možné se připojit k EPZ nebo zásuvkovým stojanům provozovaným Správou železnic, jsou normálního rozchodu (1435 mm). Připojení k EPZ nebo zásuvkovému stojanu je možné pouze z koleje, která přímo sousedí s příslušným EPZ nebo zásuvkovým stojanem nebo v případě umístění EPZ nebo zásuvkového stojanu za zarážedlem kusé koleje z kolejí, které jsou v bezpečném dosahu spojovacího kabelu. Je zakázáno se připojovat k EPZ nebo zásuvkovému stojanu způsobem, kdy propojovací kabel zasahuje do průjezdného průřezu jiné koleje, nežli té na které stojí drážní vozidla, která jsou k EPZ nebo zásuvkovému stojanu připojena.

5.3 Samoobslužný způsob využití zařízení služeb

Přistavení drážních vozidel na koleje, ze kterých je možno se připojit k EPZ nebo zásuvkovým stojanům provozovaným Správou železnic včetně zajištění a střežení těchto drážních vozidel provádí dopravce samoobslužným způsobem. Dopravce, který drážní vozidla přistavil k předtápění nebo k připojení k zásuvkovému stojanu, odpovídá za splnění všech podmínek pro bezpečné odstavení drážních vozidel stanovených legislativou ČR a vnitřními předpisy provozovatele dráhy, a to po celou dobu stání těchto drážních vozidel.

Dopravce si také samoobslužným způsobem zajišťuje manipulaci a veškeré činnosti spojené s připojením drážních vozidel k EPZ nebo zásuvkovému stojanu, včetně vlastního předtápění drážních vozidel.

Dopravce je povinen po uplynutí doby souhlasu s použitím EPZ nebo zásuvkového stojanu tyto stojany uvolnit a určeném termínu uvolnit i kolej, na které stála drážní vozidla připojená k EPZ nebo zásuvkovému stojanu. Pokud tak neučiní, zodpovídá za veškerou újmu, která jak Správě železnic, tak i třetím stranám z důvodu neuvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu nebo koleje vznikne a je povinen uhradit Správě železnic sankci a hradit cenu dle kapitoly 4.1 do doby, než dojde k uvolnění EPZ nebo zásuvkového stojanu nebo k uvolnění koleje.

Správa železnic neodpovídá za škody na přistavených drážních vozidlech a ani na materiálu, věcech a dopravních nebo manipulačních prostředcích, které nevznikly v přímé souvislosti s činnostmi Správy železnic.

5.4 Informační systémy

Správa železnic pro podávání žádostí o kapacitu zařízení služeb a jejich provozních součástí provozuje webový formulář KAZAS. Tento webový formulář slouží pro podávání žádostí o kapacitu zařízení služeb a je dostupný na adrese <https://kazas.spravazeleznic.cz>.

Dopravce předá v elektronické podobě Správě železnic jmenný seznam svých zaměstnanců, kteří jsou oprávněni podávat žádosti o přidělení kapacity zařízení služeb prostřednictvím webového formuláře KAZAS a je povinen v případě jakékoliv změny Správa železnic tento seznam včas aktualizovat. Pro předání jmenného seznamu použije dopravce formulář „Žádost o vytvoření nových přístupů na Portál PD a IS pro uživatele“ zveřejněný na Portále provozování dráhy (<https://provoz.spravazeleznic.cz>) v části Portál. Vyplněný formulář zašle dopravce na e-mailovou adresu **PPDpristup@spravazeleznic.cz**.

6 PŘIDĚLOVÁNÍ KAPACITY

6.1 Požadavky pro přístup k zařízení služeb nebo ke službám

6.1.1 Dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu

Žádosti na dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu podává dopravce prostřednictvím žádosti podané elektronicky webovým formulářem KAZAS (<https://kazas.spravazeleznic.cz>). Současně s žádostí na dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu si dopravce musí požádat i o kapacitu koleje, ze které se bude k EPZ nebo zásuvkovému stojanu připojovat, pokud je tato kolej zařízením služeb, nebo o souhlas s obsazením koleje v ostatních případech. Žádost musí být podána v českém jazyce.

Dopravce v žádosti uvede do položek „Začátek (od)“ a „Konec (do)“ časový údaj od kdy do kdy požaduje přidělit kapacitu koleje zajišťující traťový přístup k zařízení služeb. Vlastní požadavek na kapacitu zařízení služeb (od kdy do kdy požaduje vlastní využití EPZ nebo zásuvkového stojanu) dopravce uvede do položky „Upřesnění zadavatele“.

Dlouhodobé žádosti o použití EPZ nebo zásuvkového stojanu podané v souvislosti se žádostí o kapacitu dráhy do ročního jízdního řádu a jeho pravidelných změn (řádná žádost do jízdního řádu, pozdní žádost do jízdního řádu, žádost do změny jízdního řádu) musí být podány nejpozději 60 kalendářních dní před termínem pro přidělení kapacity do ročního jízdního řádu nebo jeho pravidelných změn uvedeným v Prohlášení o dráze celostátní a dráhách regionálních Správy železnic platném pro příslušný jízdní řád. Správa železnic žádost vyřídí nejpozději v termínu pro přidělení kapacity dráhy do jízdního řádu a jeho pravidelných změn uvedeném v Prohlášení o dráze celostátní a regionální Správy železnic platném pro příslušný jízdní řád. Žádosti na dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu v souvislosti s dlouhodobými ad hoc žádostmi o kapacitu dráhy musí být podány nejpozději 20 pracovních dní před termínem

prvního požadovaného použití EPZ nebo zásuvkového stojanu. Správa železnic takovou žádost vyřídí do 15 pracovních dnů.

6.1.2 Ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu

Požadavky na ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu podává dopravce prostřednictvím žádosti podané elektronicky webovým formulářem KAZAS (<https://kazas.spravazeleznic.cz>). Současně s žádostí na ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu si dopravce musí požádat i o kapacitu koleje, ze které se bude k EPZ nebo zásuvkovému stojanu připojovat, pokud je tato kolej zařízením služeb, nebo o souhlas s obsazením koleje v ostatních případech. Žádost musí být podána v českém jazyce.

Doprovce v žádosti uvede do položek „Začátek (od)“ a „Konec (do)“ časový údaj od kdy do kdy požaduje přidělit kapacitu koleje zajišťující traťový přístup k zařízení služeb. Vlastní požadavek na kapacitu zařízení služeb (od kdy do kdy požaduje vlastní využití EPZ nebo zásuvkového stojanu) dopravce uvede do položky „Upřesnění zadavatele“.

Žádosti ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu musí být podány nejpozději pět pracovních dní před termínem prvního požadovaného využití EPZ nebo zásuvkového stojanu. Správa železnic přijme žádost i v kratším termínu, nezaručuje však její včasné vyřízení. Za čas podání žádosti se rozumí čas přijetí žádosti prostřednictvím webového formuláře. Správa železnic žádost vyřídí nejpozději do dvou pracovních dní od podání žádosti.

6.1.3 Odebrání přidělené kapacity

Správa železnic je oprávněna odebrat již přidělenou kapacitu zařízení služeb v případech, kdy je nutné provést činnosti zajišťující provozuschopnost dráhy nebo zařízení služeb, zejména z důvodů omezení provozování dráhy a periodických kontrol.

Správa železnic v případech, kdy dopravce opakovaně hrubým způsobem porušil podmínky pro přístup k zařízení služeb nebo opakovaně neuvolnil zařízení služeb v souladu s přidělenou kapacitou, vyzve dopravce k nápravě. Pokud bude dopravce i nadále hrubým způsobem porušovat podmínky pro přístup k zařízení služeb nebo opakovaně neuvolní zařízení služeb v souladu s přidělenou kapacitou, Správa železnic odebere dopravci kapacitu zařízení služeb a v následujících 30 dnech ode dne odnětí kapacity zařízení služeb nelze další kapacitu zařízení služeb přidělit.

6.2 Vyřízení žádosti

6.2.1 Dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu

Správa železnic přidělí kapacitu pro dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu za podmínky, že:

- žádost o dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu navazuje na žádost o přidělení kapacity dráhy do ročního jízdního řádu a jeho pravidelných změn (řádná žádost do jízdního řádu, pozdní žádost do jízdního řádu, žádost do změny jízdního řádu) nebo na dlouhodobou ad hoc žádost;
- po celou požadovanou dobu nebyla již přidělena kapacita EPZ nebo zásuvkového stojanu jinému dopravci;
- je volná kapacita některé z kolejí, ze kterých je EPZ nebo zásuvkový stojan dostupný;
- požadované zařízení služeb a kolej jsou provozuschopné;
- na požadované koleji není po celou požadovanou dobu plánováno omezení provozování dráhy.

V případě, že výše uvedené podmínky jsou splněny pouze v části požadované doby, je možno po dohodě s dopravcem přidělit kapacitu pouze na dobu, po kterou budou výše uvedené podmínky splněny.

Při přidělování kapacity EPZ nebo zásuvkového stojanu postupuje Správa železnic vůči všem dopravcům nediskriminačně. V případě konfliktů dvou a více žádostí se Správa železnic nejprve

pokusí o dohodu s dopravci. V případě, že k dohodě nedojde, Správa železnic přednostně přidělí kapacitu EPZ nebo zásuvkového stojanu tomu dopravci, který má přidělenou kapacitu dráhy a plánuje využití kapacity konkrétního zařízení služeb ve větším rozsahu (delší časové období, větší počet cyklů apod.). V případě stejného rozsahu žádosti přednostně přidělí kapacitu EPZ nebo zásuvkového stojanu tomu dopravci, který podal žádost dříve.

Správa železnic se smí při koordinaci žádostí dle předchozího bodu v nezbytné míře odchýlit od požadovaného rozsahu kapacity EPZ nebo zásuvkového stojanu, pokud je to vhodné pro efektivnější využití kapacity, přitom však dbá, aby byl zachován účel, pro který je kapacita EPZ nebo zásuvkového stojanu dopravcem požadována. Je-li to účelné a technicky možné může Správa železnic přidělit kapacitu EPZ nebo zásuvkového stojanu současně více dopravcům. V takovém případě má Správa železnic právo určit technologii spolupráce mezi dopravci a požadovat technické zajištění této spolupráce (např. přítomnost hnacího vozidla pro posun drážními vozidly).

Správa železnic po přidělení kapacity zařízení služeb uvede do položek „Začátek (od)“ a „Konec (do)“ potvrdí rozsah přidělené kapacity koleje zajišťující traťový přístup k zařízení služeb a do položky „Upřesnění schvalovatele“ uvede rozsah přidělené kapacity EPZ nebo zásuvkového stojanu (od – do) a označení EPZ nebo zásuvkového stojanu, jehož kapacita je přidělena.

Právo na použití EPZ nebo zásuvkového stojanu vzniká dopravci až po přidělení kapacity EPZ nebo zásuvkového stojanu ze strany Správy železnic a uzavření Smlouvy o dodávce netrakční elektrické energie. Pokud dopravce nehodlá využít přidělenou kapacitu EPZ nebo zásuvkového stojanu je povinen se takové kapacity vzdát minimálně 24 hodiny předem. Pro vzdání se kapacity se použijí pravidla pro podání žádosti obdobně (viz kapitola 6.1). Pokud tak neučiní, zodpovídá za veškerou újmu, která jak Správě železnic, tak i třetím stranám z důvodu nepřidělení kapacity EPZ nebo zásuvkového stojanu vznikne a je povinen hradit cenu za dlouhodobé použití EPZ nebo zásuvkového stojanu (viz kapitola 4.1.1) jako kdyby EPZ nebo zásuvkový stojan použil, a to v rozsahu přidělené kapacity.

6.2.2 Ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu

Správa železnic přidělí kapacitu pro ad hoc použití EPZ nebo zásuvkového stojanu za podmínky, že:

- EPZ nebo zásuvkový stojan a požadovaná kolej jsou provozuschopné;
- na požadované koleji není po celou požadovanou dobu plánováno omezení provozování dráhy;
- po celou požadovanou dobu nebyla přidělena kapacita jinému dopravci;
- je volná kapacita některé z kolejí, ze kterých je EPZ nebo zásuvkový stojan dostupný.

V případě, že výše uvedené podmínky jsou splněny pouze v části požadované doby, je možno po dohodě s dopravcem přidělit kapacitu pouze na dobu, po kterou budou výše uvedené podmínky splněny.

Při přidělování kapacity EPZ nebo zásuvkového stojanu postupuje Správa železnic vůči všem dopravcům nediskriminačně. V případě konfliktů dvou a více žádostí se Správa železnic nejprve pokusí o dohodu s dopravci. V případě, že k dohodě nedojde, Správa železnic přednostně přidělí kapacitu EPZ nebo zásuvkového stojanu dopravci, který podal žádost dříve.

Správa železnic se smí při koordinaci žádostí dle předchozího bodu v nezbytné míře odchýlit od požadovaného rozsahu kapacity EPZ nebo zásuvkového stojanu, pokud je to vhodné pro efektivnější využití kapacity, přitom však dbá, aby byl zachován účel, pro který je kapacita EPZ nebo zásuvkového stojanu dopravcem požadována. Je-li to účelné a technicky možné může Správa železnic přidělit kapacitu EPZ nebo zásuvkového stojanu současně více dopravcům. V takovém případě má Správa železnic právo určit technologii spolupráce mezi dopravci a požadovat technické zajištění této spolupráce (např. přítomnost hnacího vozidla pro posun drážními vozidly).

Správa železnic po přidělení kapacity zařízení služeb uvede do položek „Začátek (od)“ a „Konec (do)“ potvrdí rozsah přidělené kapacity koleje zajišťující traťový přístup k zařízení služeb a do položky „Upřesnění schvalovatele“ uvede rozsah přidělené kapacity EPZ nebo zásuvkového stojanu (od – do) a označení EPZ nebo zásuvkového stojanu, jehož kapacita je přidělena.

Právo na použití EPZ nebo zásuvkového stojanu vzniká dopravci až po přidělení kapacity EPZ nebo zásuvkového stojanu ze strany Správy železnic a uzavření dohody o dodávce netrakční elektrické energie. Pokud dopravce nehodlá využít přidělenou kapacitu EPZ nebo zásuvkového stojanu je povinen se takové kapacity vzdát minimálně 24 hodiny předem. Pro vzdání se kapacity se použijí pravidla pro podání žádosti obdobně (viz kapitola 6.1). Pokud tak neučiní, zodpovídá za veškerou újmu, která jak Správě železnic, tak i třetím stranám z důvodu nepřidělení kapacity zařízení služeb vznikne a je povinen hradit cenu za plánované ad hoc EPZ nebo zásuvkové stojanu (viz kapitola 4.1.2) jako kdyby EPZ nebo zásuvkový stojan použil, a to v rozsahu přidělené kapacity.

6.3 Informace o dostupné kapacitě a výlukách

Informace o dostupné kapacitě a výlukách zařízení služeb a jeho provozních součástí podá na požádání kontaktní osoba uvedená v kapitole 3.1 a 3.2.

6.4 Spolupráce mezi provozovatelem zařízení služeb a provozovatelem dráhy

Správa železnic jako provozovatel zařízení služeb a současně jako provozovatel dráhy má nastaveny vnitřní procesy pro koordinaci přidělování kapacity zařízení služeb a přidělování kapacity dráhy. Dopravce si musí před připojením drážních vozidel uzavřít smlouvu s dodavatelem netrakční elektrické energie o dodávce této energie. Seznam dodavatelů je uveden v kapitole 3.1 a 3.2.

Správa železnic, státní organizace

**Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1**

© 2025

www.spravazeleznic.cz