

**Tabulka 4**

**Omezování tažné síly hnacího vozidla**

Řada lokomotivy	Omezení kotevního proudu [A] pro tažnou sílu				Poznámka
	100 kN	160 kN	175 kN	200 kN	
1	1a	2	3	4	5
	Proud kotvy motoru				
<b>100</b>	200	*)	*)	*)	
<b>110, 111</b>	150	220	240	*)	
<b>113</b>	150	*)	*)	*)	
<b>121, 122, 123</b>	260	365	400	450	
<b>130</b>	280	380	440	480	
<b>140, 141</b>	325	450	500	550	
<b>150</b>	540	800	850	950	
<b>151, 350</b>	600	850	900	1050	
<b>162, 362</b>	500	715	780	850	
<b>163, 363</b>	450	650	715	800	
<b>EP 09</b>	435	640	690	785	
<b>210</b>	600	900	*)	*)	
<b>230</b>	650	900	950	1050	
<b>240, 242, 340</b>	750	1050	1100	1200	
<b>263</b>	425	650	715	800	
<b>371</b>	500	750	800	900	
<b>372, BR 180</b>	400	600	650	715	
<b>714.0, 714.2</b>	450 <sup>1)</sup>	680 <sup>1)</sup>	740 <sup>1)</sup>	*)	1) při jízdě na jeden agregát bez omezení
<b>731</b>	500	750	*)	*)	
	Omezení otáček naftového motoru [1/min]				
<b>716.5</b>	1200 <sup>2) 3)</sup>	*) <sup>2)</sup>	*) <sup>2)</sup>	*)	2) musí být zařazen traťový režim!
<b>717</b>	1000 <sup>3)</sup>	1400 <sup>3)</sup>	1500 <sup>3)</sup>	*)	3) při rychlosti > 10 km/h bez omezení
	Proud trakčního generátoru [A] (za usměrňovačem)				
<b>720, 721</b>	900	1350 <sup>4)</sup>	1500 <sup>4)</sup>	*)	4) řada 720 bez omezení
<b>729.6</b>	1000	1500	1600	1800	
<b>730</b>	1000	1500	*)	*)	
<b>740.5</b>	900	1350	1450	1650	
<b>741</b>	1000	1450	1600	1800	
<b>735, 742, 743</b>	1000	*)	*)	*)	
<b>744.7</b>	900	1300	1400	1550	
<b>749, 751</b>	1900	3000	3200	*)	
<b>750, 752.0</b>	1800	2800	3100	*)	
<b>752.6</b>	1900	2800	3000	3350	
<b>753.0, 754</b>	1800	2800	3100	*)	
<b>753.7, 755</b>	1800	2800	3100	3500	
<b>770</b>	1300	1900	2000	*)	
<b>771</b>	1300	1900	2000	2300	
<b>775, 776</b>	1250	1950	2100	2300	
<b>781</b>	2200	3100	3300	3600	

Poznámky:

\*) bez omezení

#### Tabulka 4 - pokračování

##### Omezování tažné síly hnacího vozidla

Řada lokomotivy	Tažnou sílu lze omezit řídicím systémem vozidla na:				Poznámka
	100 kN	160 kN	175 kN	200 kN	
1	1a	2	3	4	5
<b>1116</b>	ano <sup>1)</sup>	ano <sup>1)</sup>	ano <sup>1)</sup>	ano <sup>1)</sup>	údaje platí pro typ ES64U2
<b>1216</b>	ano <sup>1)</sup>	ano <sup>1)</sup>	ano <sup>1)</sup>	ano <sup>1)</sup>	údaje platí pro typ ES64U4-C
<b>2016</b>	ano <sup>1)</sup>	ano <sup>1)</sup>	ano <sup>1)</sup>	ano <sup>1)</sup>	údaje platí pro typ ER20

Poznámky:

1) aktuální tažná síla je zobrazena na řídicím stanovišti