

NÁHRADNÍ ZAPOJOVAČ
MIKRO-NZ-8

OBSLUHA

V Liptovském Hrádku 28.5.2003
MIKRO-NZ-8-0-OBS

OBSLUHA

Zapnutím náhradního zapojovače (stiskem tlačítka „POWER“) se linky ze zapojovače automaticky přepnou do náhradního zapojovače, optická indikace tlačítka svítí.

Na ovládání linek a sestavení hovorového spojení se využívá externí MB telefon a AUT telefon.

Každá MB linka má přiřazen konektor „JACK“ a optickou signalizaci LED, která v případě příchozího hovoru svítí zeleně.

MB LINKY

Příchozí hovor signalizuje akustická signalizace a optická signalizace příslušné linky svítí zeleně.

Převzetí příchozího hovoru vykonáme zasunutím konektoru „JACK“ do příslušné pozice linky.

Při odchozím hovoru zasuneme konektor „JACK“ do požadované pozice linky a vyzvoníme MB telefonem.

Při obsazení MB linky, další příchozí hovor se signalizuje krátkým zvoněním.

AUT LINKA

Hovor vykonáváme jako na běžném telefonním přístroji, náhradní zapojovač jen přepnul AUT linku ze zapojovače do náhradního zapojovače.