příloha D (normativní)

POMŮCKY K NEBEZPEČNÝM METEOROLOGICKÝM JEVŮM – NMJ

Čl. 1
Plánek OŘ s kontakty na OSPD

SŽDC – OŘ Brno

Rozdělení tratí podle provozních obvodů

Legenda

- provozní obvod Jihlava
- provozní obvod Brno
- provozní obvod Břeclav

kroupa

poslední aktualizace 1.4.2019



OŘ Brno – oblasti působností ST a TO



poslední aktualizace 3.1.2020

SŽDC – OŘ Brno



Organizační struktura provozních středisek

SZO Brno–Maloměřice VPI: Hlouch Stanislav VPS: Zemánek Zdeněk VM: Navara Libor	UO Maloměřice: mistr Kuklínek Vít
	UO Židenice: mistr Vlček Vratislav
	UO Skalice nad Svit.: mistr Buňatický Pavel
SZO Brno–hl.n. VPI: Chromek Zdeněk VPS: Běhal Jiří VM: Kurc Vladimír	UO Brno–jih: mistr Kadlec Lubomír
	UO Brno–hl.n.: mistr Cupal Petr
	UO Tišnov: mistr Klanica Pavel
SZO Veselí nad Mor. VPI: Mareš Martin, Ing. VPS: Churý Marek VM: Klaban Vladimír	UO Hodonín: mistr Černý Petr
	UO Veselí nad Mor.: mistr Žach Petr
SZO Hrušovany n/J. VPI: Lehner Jiří, Ing. VPS: Hladil Pavel VM:	UO Hrušovany n/J.: mistr Chromý Zbyněk
	UO Znojmo: mistr Kadlec Petr
SZO Vyškov nad Mor. VPI: Komárek Milan, Bc. VPS: Opletal Jan VM: Ambrož Radek	UO Blažovice: mistr Anders Pavel
	UO Vyškov na Mor.: mistr Pokorný Petr
SZO Břeclav VPI: Strmiska Petr VPS: Komárek Milan VM: Vrba Zdeněk	UO Břeclav–sever: mistr Plóteník Jan
	UO Břeclav–jih: mistr Kober Karel

Organizační struktura provozních středisek

SZO Havlíčkův Brod VPI: Kvaček Luboš VPS: Adámek Pavel	UO Havlíčkův Brod: VM Zich Filip
	UO Světlá n/S: VM Zuran Jaroslav
SZO Jihlava VPI: Ing.Lédl František VPS: Molák Josef	UO Jihlava: VM Vohryzka Jindřich
	UO Okříšky: VM Gloza Tomáš
	UO Horní Cerekev: VM Vohryzka Jindřich
VPI: Ing. Žák Ondřej	UO Třebíč: VM Gloza Tomáš
SZO Žďár n/S VPI: Ing. Žák Ondřej VPS: Kulhánek Tomáš	UO Žďár n/S: VM Smékal Luděk
	UO Křižanov: VM Ondrůch Radek

BRNO

poslední aktualizace 13.5.2022

Správa Železnic s.o – OŘ Brno – oblasti působností SEE OTV



Legenda

1. PS-OTV Havlíčkův Brod
   - OTV Havlíčkův Brod
   - OTV Horní Cerekev
   - OTV Žďár nad Sázavou
2. PS-OTV Břeclav
   - OTV Břeclav
   - DTV Bzenec
   - DTV Křenovice
3. PS-OTV Modřice
   - OTV Modřice
   - DTV Blansko
   - DTV Tišnov

zrušená trať Kyjov – Mutěnice



Správa elektrotechniky a energetiky
Hranice obvodových elektrodílen

SPRÁVA ŽELEZNIC, s.o. – OŘ Brno

SPRÁVA POZEMNÍCH STAVEB

OBVODY SPRÁVCŮ JIHOMORAVSKÝ KRAJ:

Waldsberger	724 878 423	972 621 025
Michalík	724 256 832	972 621 026
Vitouch	602 562 339	972 634 416
Smetana	725 985 967	972 626 068
Stohr	607 021 579	
Pecha	602 562 329	972 626 022

OBVODY SPRÁVCŮ KRAJ VYSOČINA:

Picmaus	724 775 855	972 646 407
Pomajzl	724 819 568	972 646 134
Schoř	725 810 129	neobsazeno

Ing. Vašulka

platnost od 01/2019
aktualizace 09/2020



SŽDC – OŘ Brno

Rozdělení tratí podle provozních obvodů

Legenda

- provozní obvod Jihlava
- provozní obvod Brno
- provozní obvod Břeclav

kroupa

poslední aktualizace 1.4.2019



příloha D (normativní)

Čl. 2
Přehled úseků se zvýšeným rizikem tvorby překážek na trati

Přehled úseků se zvýšeným rizikem tvorby překážek na trati
OŘ Brno

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
314C		**Chornice - Skalice nad Svitavou**					
314C	**VDS**	Boskovice	Skalice nad Svitavou	28,200	28,700	TK	pád stromů
314C	**VDS**	Boskovice	Skalice nad Svitavou	29,100	30,900	TK	pád stromů
315A		**Přerov - Sokolnice-Telnice - Brno hl.n.**					
315A		Brno-Chrlice	Brno hl.n. přednádr.	8,100	7,500	TK	pád stromů
315A		Brno-Chrlice	Brno hl.n. přednádr.	5,800	5,600	TK	pád stromů
315A		Brno-Chrlice	Brno hl.n. přednádr.	5,000	4,700	TK	pád stromů
316A		**Přerov – Břeclav**					
316A		Nedakonice	Moravský Písek	131,300	129,700	1.,2.TK	pád stromů
316A		Nedakonice	Moravský Písek	129,600	128,000	1.,2. TK	záplavy
316A		Moravský Písek	Moravský Písek	124,800	124,500	1.,2. TK	záplavy
316A		Moravský Písek	Bzenec přívoz	122,000	120,650	1.,2. TK	požár
316A		Bzenec přívoz	Rohatec	118,600	112,000	1.,2. TK	požár
316A		Bzenec přívoz	Rohatec	113,300	111,900	1.,2. TK	pád stromů
316A		Rohatec	Hodonín	106,800	106,700	1.,2. TK	pád stromů
316A		Rohatec	Hodonín	106,120	105,700	1.,2. TK	pád stromů
317B		**(Vrbovce) – Velká nad Veličkou st.hr. – Veselí nad Moravou**					
317B	**VDS**	Vrbovce	Velká nad Veličkou	47,200	48,200	TK	sesuv půdy/záplavy
317B	**VDS**	Velká n.Veličkou	Lipov nz	52,000	52,400	TK	záplavy
317B	**VDS**	Velká n.Veličkou	Lipov nz	53,200	54,200	TK	záplavy
317B	**VDS**	Velká n.Veličkou	Lipov nz	54,250	55,200	TK	pád stromů
317B	**VDS**	Velká n.Veličkou	Lipov nz	54,420	54,520	TK	sesuv půdy
317B	**VDS**	Lipov nz	Blatnice	59,450	60,100	TK	záplavy
317B	**VDS**	Lipov nz	Blatnice	59,831	59,839	TK	sesuv půdy
317E		**Rohatec - Veselí nad Moravou**					
317E	**VDS**	Rohatec	Sudoměřice nad Moravou	1,500	1,900	TK	záplavy
317E	**VDS**	Sudoměřice nad Moravou	Strážnice	12,800	13,470	TK	pád stromů
318A		**Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**					

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
318A		Veselí nad Moravou	Bzenec	85,500	83,400	1.,2. TK	pád stromů
318A		Veselí nad Moravou	Bzenec	83,300	82,900	1.,2. TK	pád stromů
318A		Veselí nad Moravou	Bzenec	80,900	80,600	1.,2. TK	pád stromů
318A		Kyjov	Nemotice	61,400	61,200	2. TK	pád stromů
318A		Kyjov	Nemotice	56,800	49,000	2. TK	pád stromů
318A		Nemotice	Nesovice	45,200	45,100	2. TK	sesuv půdy
318A		Nemotice	Nesovice	43,300	43,000	1. TK	sesuv půdy
318A		Blažovice	Blažovice	17,080	16,750	1.SK	pád stromů
318A		Brno-Slatina	Odb.Brno-Černovice	4,900	4,200	2.TK	pád stromů
318C		**Hodonín – Zaječí**					
318C	**VDS**	Hodonín	Mutěnice	34,600	30,500	TK	pád stromů
318C	**VDS**	Mutěnice	Čejč	25,700	25,000	TK	záplavy
318C		Bořetice	Velké Pavlovice	5,700	5,300	TK	pád stromů/záplavy
320A		**(Kúty) - Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.**					
320A		Lanžhot-st.hranice SR	Lanžhot	9,200	8,800	1.,2. TK	pád stromů
320A		Lanžhot	Břeclav os.n.	1,600	0,900	1. TK	pád stromů
320A		Břeclav přednádraží	Podivín	85,500	90,600	2. TK	pád stromů
320A		Podivín	Zaječí	95,124	99,000	2. TK	pád stromů
320A		Vranovice	Vranovice	117,126	117,300	2. TK	pád stromů
320A		Vranovice	Hrušovany u Brna	118,800	119,100	1.TK	pád stromů
320A		Vranovice	Hrušovany u Brna	120,000	120,600	1.TK	pád stromů
320A		Vranovice	Hrušovany u Brna	123,600	123,800	2.TK	pád stromů
320A		Hrušovany u Brna	Rajhrad	129,500	129,800	2.TK	pád stromů
320B		**Brno-Hor.Heršpice modřické zhlaví - Brno dol.n. - Brno Maloměřice**					
320B		Odb. Brno-Židenice z.	Odb.Brno-Židenice z	5,145	5,200	2.TK	pád stromů
320D		**(Hohenau) - Břeclav st.hr. – Břeclav**					
320D		Břeclav st.hr.	Břeclav os.n.	78,000	78,600	1.,2. TK	pád stromů/záplavy
320D		Břeclav st.hr.	Břeclav os.n.	81,000	82,182	2. TK	pád stromů/záplavy
320E		**Hustopeče u Brna – Šakvice**					
320E		Šakvice	Hustopeče	4,900	5,500	TK	pád stromů
vlečka		**Vranovice – Pohořelice**					
vlečka		Vranovice	Pohořelice	1,300	1,350	TK	pád stromů
vlečka		Vranovice	Pohořelice	3,500	3,800	TK	pád stromů
vlečka		Vranovice	Pohořelice	5,100	6,100	TK	záplavy
vlečka		Vranovice	Pohořelice	8,000	8,300	TK	pád stromů
322A		**(Retz) - Znojmo st.hr. – Okříšky**					

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
322A		Šatov	Znojmo	89,500	90,600	TK	pád stromů
322A		Šatov	Znojmo	98,300	98,600	TK	pád stromů
322A		Znojmo	Olbramkostel	102,700	103,800	TK	pád stromů
322A		Znojmo	Olbramkostel	104,300	104,800	TK	pád stromů
322A		Znojmo	Olbramkostel	105,400	108,200	TK	pád stromů
322A		Olbramkostel	Šumná	115,700	119,000	TK	pád stromů
322A		Šumná	Grešlové Mýto	120,000	122,400	TK	pád stromů
322A		Šumná	Grešlové Mýto	123,300	123,700	TK	pád stromů
322A		Šumná	Grešlové Mýto	125,700	126,300	TK	pád stromů
322A	**VDS**	Kojetice na Mor.	Stařeč	160,200	160,600	TK	pád stromů
322A	**VDS**	Stařeč	Okříšky	164,500	165,000	TK	pád stromů
322B		**Moravské Budějovice - Jemnice**					
322B		Mor. Budějovice	Třebelovice	4,500	5,100	TK	pád stromů
322B		Mor. Budějovice	Třebelovice	5,680	5,940	TK	pád stromů
322B		Mor. Budějovice	Třebelovice	8,500	8,800	TK	pád stromů
322B		Mor. Budějovice	Třebelovice	9,100	9,540	TK	pád stromů
322B		Třebelovice	Jemnice	15,700	15,900	TK	záplavy/sesuv půdy
322C		**Brno-Hor. Heršpice – Jihlava**					
322C		Zastávka u Brna	Rapotice	11,500	14,100	TK	pád stromů
322C		Rapotice	Kralice	19,400	20,200	TK	pád stromů
322C		Rapotice	Kralice	20,900	22,000	TK	pád stromů
322C		Kralice	Náměšť	25,700	28,000	TK	pád stromů
322C		Náměšť	Studenec	34,100	34,500	TK	pád stromů
322C		Studenec	Vladislav	36,700	37,600	TK	pád stromů
322C		Studenec	Vladislav	38,200	38,500	TK	pád stromů
322C		Vladislav	Třebíč	45,000	45,400	TK	pád stromů
322C		Vladislav	Třebíč	46,700	48,300	TK	pád stromů
322C		Třebíč	Krahulov	51,800	52,100	TK	pád stromů
322C		Bransouze	Luka nad Jihlavou	181,000	181,100	TK	pád stromů
322C		Bransouze	Luka nad Jihlavou	182,300	182,500	TK	pád stromů
322C		Luka nad Jihlavou	Jihlava	196,200	196,600	TK	pád stromů
323A		**Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov**					
323A		Střelice	Silůvky	141,150	139,100	TK	pád stromů
323A		Silůvky	Moravské Bránice	138,800	136,230	TK	pád stromů
323A		Silůvky	Moravské Bránice	136,000	134,700	TK	pád stromů
323A		Silůvky	Moravské Bránice	134,450	132,100	TK	pád stromů

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
323A		Silůvky	Moravské Bránice	134,100	133,600	TK	záplavy
323A		Silůvky	Moravské Bránice	132,350	132,300	TK	záplavy
323A		Moravské Bránice	Moravský Krumlov	130,000	127,100	TK	pád stromů
323A		Moravské Bránice	Moravský Krumlov	126,300	125,300	TK	pád stromů
323A		Moravský Krumlov	Moravský Krumlov	123,400	122,020	TK	pád stromů
323A		Moravský Krumlov	Rakšice	121,650	119,230	TK	pád stromů
323A		Moravský Krumlov	Rakšice	119,070	118,400	TK	pád stromů
323A	**VDS**	Rakšice	Miroslav	117,550	116,900	TK	pád stromů
323A	**VDS**	Rakšice	Miroslav	116,700	116,100	TK	pád stromů
323A	**VDS**	Rakšice	Miroslav	115,400	114,700	TK	pád stromů
323A	**VDS**	Rakšice	Miroslav	113,900	108,280	TK	pád stromů
323A	**VDS**	Miroslav	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	105,700	103,300	TK	pád stromů
323A		Miroslav	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	100,400	99,780	TK	pád stromů
323A		Miroslav	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	99,500	98,710	TK	pád stromů
323A		Miroslav	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	98,100	97,600	TK	pád stromů
323A		Miroslav	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	97,600	97,280	TK	pád stromů
323A		Miroslav	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	97,180	95,300	TK	pád stromů
323A		Miroslav	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	95,050	94,290	TK	pád stromů
323B		**Moravské Bránice – Oslavany**					
323B		Moravské Bránice	Ivančice	1,300	4,000	TK	padání skal,stromů
323B		Moravské Bránice	Ivančice	2,000	2,600	TK	pád stromů
323B		Moravské Bránice	Ivančice	5,000	5,100	TK	pád stromů
323B		Ivančice	Ivančice	5,900	6,100	TK	pád stromů
323B		Ivančice	Oslavany nz	6,200	7,730	TK	pád stromů
323B		Ivančice	Oslavany nz	6,300	8,500	TK	padání skal
323B		Ivančice	Oslavany nz	6,400	8,800	TK	pád stromů
323D		**Břeclav – Znojmo**					
323D		Břeclav	Boří les	84,100	84,600	TK	pád stromů
323D		Břeclav	Boří les	85,200	85,600	TK	záplavy
323D		Boří les	Valtice	86,550	90,250	TK	pád stromů
323D		Boří les	Valtice	90,800	92,250	TK	pád stromů
323D		Boří les	Valtice	93,350	94,150	TK	pád stromů
323D		Valtice	Sedlec	98,850	99,600	TK	pád stromů
323D		Sedlec	Mikulov	101,500	101,700	TK	pád stromů
323D		Sedlec	Mikulov	102,100	103,200	TK	pád stromů
323D		Sedlec	Mikulov	102,460	103,500	TK	záplavy
323D		Sedlec	Mikulov	103,400	103,600	TK	pád stromů

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
323D		Sedlec	Mikulov	104,600	105,100	TK	pád stromů
323D		Mikulov	Novosedly	108,500	109,000	TK	pád stromů
323D		Mikulov	Novosedly	109,500	110,100	TK	pád stromů
323D		Mikulov	Novosedly	110,900	111,100	TK	pád stromů
323D		Mikulov	Novosedly	112,500	112,800	TK	pád stromů
323D		Mikulov	Novosedly	113,250	113,500	TK	pád stromů
323D		Mikulov	Novosedly	114,450	114,900	TK	pád stromů
323D		Mikulov	Novosedly	117,600	117,800	TK	pád stromů
323D		Mikulov	Novosedly	117,600	117,821	TK	záplavy
323D		Novosedly	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	117,821	121,300	TK	záplavy
323D		Novosedly	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	119,900	120,300	TK	pád stromů
323D		Novosedly	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	123,350	124,000	TK	pád stromů
323D		Novosedly	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	125,300	125,800	TK	pád stromů
323D		Novosedly	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	126,200	126,400	TK	pád stromů
323D		Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	Božice u Znojma	0,600	2,200	TK	pád stromů
323D		Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	Božice u Znojma	2,700	5,900	TK	pád stromů
323D		Božice u Znojma	Hodonice	7,500	7,800	TK	pád stromů
323D		Božice u Znojma	Hodonice	10,000	13,000	TK	pád stromů
323D		Božice u Znojma	Hodonice	15,800	16,300	TK	pád stromů
323D		Hodonice	Znojmo	20,800	21,600	TK	pád stromů
323D		Hodonice	Znojmo	22,800	23,200	TK	pád stromů
323D		Hodonice	Znojmo	24,000	24,400	TK	pád stromů
323E		**Boří les - Lednice**					
323E		Poštorná	Lednice	3,200	5,150	TK	pád stromů
323E		Poštorná	Lednice	6,350	7,300	TK	pád stromů
323E		Poštorná	Lednice	7,300	7,750	TK	pád stromů
324-		**Odb. Brno-Židenice - Havlíčkův Brod**					
324-		Odb. Brno-Židenice	Brno-Maloměřice St.3	2,100	2,600	TK 1K	pád stromů
324-		Brno-Maloměřice St.3	Brno-Královo Pole	4,300	5,400	1.,2.TK	pád stromů
324-		Brno-Královo Pole	Kuřim	12,000	15,000	1.,2.TK	pád stromů
324-		Tišnov	Řikonín	33,000	38,348	1.,2.TK	pád stromů
324-		Řikonín	Řikonín	38,348	38,600	1.,2.TK	pád stromů
324-		Řikonín	Vlkov u Tišnova	47,500	48,066	1.,2.TK	pád stromů
324-		Vlkov u Tišnova	Vlkov u Tišnova	48,066	48,500	1.,2.TK	pád stromů
324-		Vlkov u Tišnova	Křižanov	60,300	60,600	2.TK	pád stromů
324-		Křižanov	Sklené nad Oslavou	64,200	64,400	1.,2.TK	pád stromů
324-		Ostrov nad Oslavou	Žďár nad Sázavou	84,400	85,300	2.TK	pád stromů

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
324-		Žďár nad Sázavou	Sázava u Žďáru	91,300	93,000	1.,2.TK	pád stromů
324-		Sázava u Žďáru	Přibyslav	96,200	98,000	1.,2.TK	pád stromů
324-		Sázava u Žďáru	Přibyslav	98,800	100,300	1.,2.TK	pád stromů
324-		Přibyslav	Pohled	109,600	110,200	1.,2.TK	pád stromů
325A		**Tišnov - Žďár nad Sázavou**					
325A		Tišnov	Nedvědice	94,000	80,300	TK	pád stromů
325A	**VDS**	Nedvědice	Rožná	79,400	72,700	TK	pád stromů
325A	**VDS**	Nedvědice	Rožná	71,700	71,500	TK	pád stromů
325A	**VDS**	Rožná	Bystřice nad Pernštejnem	68,100	67,200	TK	pád stromů
325A	**VDS**	Rožná	Bystřice nad Pernštejnem	66,600	65,700	TK	pád stromů
325A	**VDS**	Rožná	Bystřice nad Pernštejnem	63,600	63,500	TK	pád stromů
325A	**VDS**	Bystřice nad Pernštejnem	Nové Město na Moravě	62,000	61,700	TK	pád stromů
325A	**VDS**	Bystřice nad Pernštejnem	Nové Město na Moravě	54,600	54,300	TK	pád stromů
325A	**VDS**	Bystřice nad Pernštejnem	Nové Město na Moravě	52,400	52,300	TK	pád stromů
325A	**VDS**	Bystřice nad Pernštejnem	Nové Město na Moravě	51,400	50,900	TK	pád stromů
325A		Nové Město na Moravě	Veselíčko	45,200	45,000	TK	pád stromů
325A		Nové Město na Moravě	Veselíčko	41,600	41,400	TK	pád stromů
325A		Nové Město na Moravě	Veselíčko	40,000	39,900	TK	pád stromů
325A		Veselíčko	Žďár nad Sázavou	38,600	38,300	TK	pád stromů
325A		Žďár nad Sázavou	Žďár nad Sázavou	34,300	34,046	TK	pád stromů
325B		**Studenec - Křižanov**					
325B		Studenec	Budišov u Třebíče	0,500	1,000	TK	pád stromů
325B		Studenec	Budišov u Třebíče	4,000	5,300	TK	pád stromů
325B		Budišov u Třebíče	Rudíkov	10,600	11,000	TK	pád stromů
325B		Budišov u Třebíče	Rudíkov	12,500	13,000	TK	pád stromů
325B		Rudíkov	Velké Meziříčí	21,000	22,100	TK	pád stromů
325B		Velké Meziříčí	Křižanov	27,200	27,600	TK	pád stromů
325B		Velké Meziříčí	Křižanov	28,200	28,900	TK	pád stromů
325B		Velké Meziříčí	Křižanov	29,800	32,900	TK	pád stromů
325B		Velké Meziříčí	Křižanov	30,900	31,100	TK	padání skal
325C		**Havlíčkův Brod - Humpolec**					
325C		Havlíčkův Brod	Lípa	2,400	2,900	TK	pád stromů
325C		Havlíčkův Brod	Lípa	5,200	6,100	TK	pád stromů
325C		Lípa	Herálec	9,100	13,600	TK	pád stromů
325C		Herálec	Humpolec	16,000	16,300	TK	pád stromů
325C		Herálec	Humpolec	20,000	20,200	TK	pád stromů
325C		Herálec	Humpolec	21,300	24,800	TK	pád stromů

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
326A		**Brno hl.n. - Česká Třebová**					
326A		Brno hl.n.	Odb.Brno-Židenice	157,300	157,450	1.TK	pád stromů
326A		Brno hl.n.	Odb.Brno-Židenice	157,700	157,727	1.TK	pád stromů
326A		Odb.Brno-Židenice	Odb.Brno-Židenice	157,727	157,850	1.TK	pád stromů
326A		Brno-Maloměřice St. 6	Odb. Svitava	161,700	165,750	1.,2. TK	pád stromů
326A		Brno-Maloměřice St. 6	Odb. Svitava	164,400	164,500	1.,2. TK	záplavy
326A		Odb. Svitava	Odb. Svitava	165,750	166,556	1.,2. SK	pád stromů
326A		Odb. Svitava	Adamov	166,556	170,358	1.,2. TK	pád stromů
326A		Adamov	Adamov	170,358	171,800	3.,1.,2. SK	pád stromů
326A		Adamov	Blansko	172,138	178,230	1.,2. TK	pád stromů
326A		Blansko	Blansko	178,230	178,500	1. TK	pád stromů
326A		Blansko	Rájec-Jestřebí	180,800	181,300	1.,2. TK	záplavy
326A		Rájec-Jestřebí	Skalice nad Svitavou	192,500	192,989	1.,2. TK	záplavy
326A		Skalice nad Svitavou	Skalice nad Svitavou	192,989	193,100	1.TK	záplavy
326A		Skalice nad Svitavou	Letovice	195,250	195,300	1.,2.TK	pád stromů
326A		Letovice	Letovice	204,300	204,806	1.,2.TK	pád stromů
326A		Letovice	Březová nad Svitavou	204,806	205,300	1.TK	pád stromů
326A		Letovice	Březová nad Svitavou	204,580	204,640	1.,2.TK	záplavy/sesuv půdy
326A		Letovice	Březová nad Svitavou	210,800	211,400	1.TK	pád stromů
326A		Březová nad Svitavou	Svitavy	214,000	218,450	1.TK	pád stromů
502A		**Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.**					
502A		Okrouhlice	Světlá nad Sázavou	235,600	235,800	1.,2.TK	pád stromů
502A		Světlá nad Sázavou	Leština u Světlé	241,800	242,700	1.,2.TK	pád stromů
502A		Světlá nad Sázavou	Leština u Světlé	243,100	246,500	1.,2.TK	pád stromů
502A		Světlá nad Sázavou	Leština u Světlé	246,800	247,100	1.,2.TK	pád stromů
502A		Světlá nad Sázavou	Leština u Světlé	248,000	249,400	1.,2.TK	pád stromů
502A		Světlá nad Sázavou	Leština u Světlé	249,800	250,500	1.,2.TK	pád stromů
502A		Vlkaneč	Golčův Jeníkov	259,100	260,600	1.,2.TK	pád stromů
502A		Vlkaneč	Golčův Jeníkov	261,600	261,800	1.,2.TK	pád stromů
502A		Vlkaneč	Golčův Jeníkov	262,100	263,300	1.,2.TK	pád stromů
507A		**Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem**					
507A		Havlíčkův Brod	Rozsochatec	0,600	9,800	TK	pád stromů
507A		Rozsochatec	Chotěboř	11,200	11,300	TK	pád stromů
507A		Rozsochatec	Chotěboř	12,500	14,600	TK	pád stromů
507A		Chotěboř	Ždírec nad Doubravou	17,900	21,300	TK	pád stromů
507A		Chotěboř	Ždírec nad Doubravou	21,100	22,400	TK	pád stromů

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
507A		Chotěboř	Ždírec nad Doubravou	25,700	26,000	TK	pád stromů
507A		Ždírec nad Doubravou	Hlinsko v Čechách	27,900	35,500	TK	pád stromů
516A		**Světlá nad Sázavou - Čerčany**					
516A		Světlá nad Sázavou	Ledeč nad Sázavou	46,000	45,200	TK	pád stromů
516A		Světlá nad Sázavou	Ledeč nad Sázavou	42,500	42,000	TK	pád stromů
516A		Světlá nad Sázavou	Ledeč nad Sázavou	41,600	38,500	TK	pád stromů
516A		Světlá nad Sázavou	Ledeč nad Sázavou	33,150	32,700	TK	pád stromů
516A	**VDS**	Ledeč nad Sázavou	Vlastějovice	29,950	29,350	TK	pád stromů
516A	**VDS**	Ledeč nad Sázavou	Vlastějovice	29,000	27,700	TK	pád stromů
516A	**VDS**	Ledeč nad Sázavou	Vlastějovice	27,000	26,200	TK	pád stromů
516A	**VDS**	Ledeč nad Sázavou	Vlastějovice	23,650	22,050	TK	pád stromů
516A	**VDS**	Ledeč nad Sázavou	Vlastějovice	21,600	20,500	TK	pád stromů
701A		**Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod**					
701A		Počátky-Žirovnice	Jihlávka	50,440	50,800	TK	pád stromů
701A		Počátky-Žirovnice	Jihlávka	53,600	53,900	TK	pád stromů
701A		Jihlávka	Horní Cerekev	56,200	56,300	TK	pád stromů
701A		Jihlávka	Horní Cerekev	57,100	57,300	TK	pád stromů
701A		Jihlávka	Horní Cerekev	58,130	58,300	TK	pád stromů
701A		Jihlávka	Horní Cerekev	58,700	59,550	TK	pád stromů
701A		Horní Cerekev	Batelov	67,800	68,000	TK	pád stromů
701A		Horní Cerekev	Batelov	63,700	64,300	TK	pád stromů
701A		Kostelec u Jihlavy	Rantířov	78,900	79,500	TK	pád stromů
701A		Kostelec u Jihlavy	Rantířov	82,600	83,200	TK	pád stromů
701A		Rantířov	Jihlava město	89,600	89,900	TK	pád stromů
701A		Jihlava město	Jihlava	91,800	92,100	TK	pád stromů
701A		Jihlava	Dobronín	202,800	203,700	TK	pád stromů
701A		Jihlava	Dobronín	205,400	206,300	TK	pád stromů
701A		Dobronín	Šlapanov	209,900	212,600	TK	pád stromů
701A		Šlapanov	Havlíčkův Brod	217,000	219,000	TK	pád stromů
701A		Šlapanov	Havlíčkův Brod	221,300	221,600	TK	pád stromů
701B		**Slavonice - Kostelec u Jihlavy**					
701B	**VDS**	Slavonice	Dačice	41,600	43,400	TK	pád stromů
701B	**VDS**	Slavonice	Dačice	47,000	48,500	TK	pád stromů
701B	**VDS**	Slavonice	Dačice	52,400	52,800	TK	pád stromů
701B		Dačice	Telč	54,800	55,200	TK	pád stromů
701B		Dačice	Telč	56,100	58,000	TK	pád stromů
701B		Dačice	Telč	59,000	59,400	TK	pád stromů

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
701B		Dačice	Telč	60,400	60,500	TK	pád stromů
701B		Dačice	Telč	65,900	66,300	TK	pád stromů
701B	**VDS**	Telč	Sedlejov	20,800	20,400	TK	pád stromů
701B	**VDS**	Sedlejov	Hodice	14,100	13,300	TK	pád stromů
701B		Třešť	Kostelec u Jihlavy	7,200	6,900	TK	pád stromů
701B		Třešť	Kostelec u Jihlavy	6,500	6,200	TK	pád stromů
701B		Třešť	Kostelec u Jihlavy	5,700	5,300	TK	pád stromů
701B		Třešť	Kostelec u Jihlavy	2,500	1,400	TK	pád stromů
703-		**Horní Cerekev - Tábor**					
703-		Horní Cerekev	Dobrá Voda u Pelhřimova	2,000	2,500	TK	pád stromů
703-		Horní Cerekev	Dobrá Voda u Pelhřimova	3,100	6,200	TK	pád stromů
703-		Horní Cerekev	Dobrá Voda u Pelhřimova	6,480	7,600	TK	pád stromů
703-		Dobrá Voda u Pelhřimova	Pelhřimov	9,170	9,700	TK	pád stromů
703-		Dobrá Voda u Pelhřimova	Pelhřimov	12,250	13,420	TK	pád stromů
703-		Pelhřimov	Nová Cerekev	21,300	22,800	TK	pád stromů
703-		Pelhřimov	Nová Cerekev	23,600	26,000	TK	pád stromů
703-		Nová Cerekev	Pacov	30,300	30,900	TK	pád stromů
703-		Nová Cerekev	Pacov	31,470	31,750	TK	pád stromů
703-		Nová Cerekev	Pacov	33,200	33,350	TK	pád stromů
703-		Nová Cerekev	Pacov	35,700	37,000	TK	pád stromů
703-		Nová Cerekev	Pacov	37,330	37,700	TK	pád stromů
703-		Nová Cerekev	Pacov	38,300	38,790	TK	pád stromů
703-		Pacov	Obrataň	39,500	42,300	TK	pád stromů
703-		Pacov	Obrataň	42,600	42,850	TK	pád stromů

Přehled úseků se zvýšeným rizikem tvorby závějí na trati
OŘ Brno

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
314C		**Chornice - Skalice nad Svitavou**					
314C	**VDS**	Velké Opatovice	Boskovice	10,645	27,300	TK	závěje
317B		**(Vrbovce) – Velká nad Veličkou st.hr. – Veselí nad Moravou**					
317B	**VDS**	Vrbovce	Velká nad Veličkou	45,400	45,500	TK	závěje
317B	**VDS**	Vrbovce	Velká nad Veličkou	45,890	46,130	TK	závěje
317B	**VDS**	Vrbovce	Velká nad Veličkou	47,030	47,390	TK	závěje
317B	**VDS**	Lipov nz	Blatnice	58,000	58,050	TK	závěje
317B	**VDS**	Lipov nz	Blatnice	59,280	59,410	TK	závěje
317B	**VDS**	Lipov nz	Blatnice	59,550	59,700	TK	závěje
317B	**VDS**	Blatnice	Veselí nad Moravou	64,400	64,600	TK	závěje
317B	**VDS**	Blatnice	Veselí nad Moravou	64,900	65,130	TK	závěje
318A		**Veselí nad Moravou - Brno hl.n.**					
318A		Vlkoš	Kyjov	65,200	65,100	1.,2. TK	závěje
318A		Nemotice	Nesovice	42,800	42,700	1.,2. TK	závěje
318A		Slavkov u Brna	Blažovice	20,900	20,800	1.,2. TK	závěje
318A		Blažovice	Šlapanice	11,000	10,900	2. TK	závěje
318C		**Hodonín – Zaječí**					
318C	**VDS**	Mutěnice	Čejč	23,700	21,300	TK	závěje
318C	**VDS**	Čejč	Kobylí na Moravě	15,600	14,600	TK	závěje
318C		Velké Pavlovice	Zaječí	1,800	0,700	TK	závěje
320A		**(Kúty) - Lanžhot st.hr. - Brno hl.n.**					
320A		Lanžhot	Břeclav os.n.	6,000	5,400	1.,2. TK	závěje
320E		**Hustopeče u Brna – Šakvice**					
320E		Bez omezení					
322A		**(Retz) - Znojmo st.hr. – Okříšky**					
322A		Šatov	Šatov	88,650	88,800	TK	závěje
322A		Šatov	Znojmo	92,100	92,200	TK	závěje
322A		Šatov	Znojmo	92,750	92,850	TK	závěje
322A		Šatov	Znojmo	94,300	94,400	TK	závěje

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
322A		Znojmo	Olbramkostel	109,000	109,100	TK	závěje
322A		Znojmo	Olbramkostel	110,500	111,100	TK	závěje
322A		Olbramkostel	Šumná	113,100	113,200	TK	závěje
322A		Olbramkostel	Šumná	113,600	113,650	TK	závěje
322A		Šumná	Grešlové Mýto	122,800	123,200	TK	závěje
322A		Grešlové Mýto	Grešlové Mýto	127,450	127,500	TK	závěje
322A		Grešlové Mýto	Moravské Budějovice	129,000	129,600	TK	závěje
322A		Grešlové Mýto	Moravské Budějovice	130,500	130,800	TK	závěje
322A		Grešlové Mýto	Moravské Budějovice	131,800	132,100	TK	závěje
322A		Grešlové Mýto	Moravské Budějovice	134,300	134,500	TK	závěje
322A		Grešlové Mýto	Moravské Budějovice	135,350	136,250	TK	závěje
322A		Moravské Budějovice	Jaroměřice nad Rokytnou	139,700	140,000	TK	závěje
322A		Moravské Budějovice	Jaroměřice nad Rokytnou	151,900	152,100	TK	závěje
322A		Jaroměřice nad Rokytnou	Kojetice na Moravě	152,500	152,600	TK	závěje
322A	**VDS**	Kojetice na Moravě	Stařeč	155,600	155,800	TK	závěje
322A	**VDS**	Kojetice na Moravě	Stařeč	156,600	157,100	TK	závěje
322A	**VDS**	Kojetice na Moravě	Stařeč	157,900	159,000	TK	závěje
322A	**VDS**	Stařeč	Okříšky	163,300	163,800	TK	závěje
322A	**VDS**	Stařeč	Okříšky	166,300	166,500	TK	závěje
322A	**VDS**	Stařeč	Okříšky	168,000	168,200	TK	závěje
322B		**Moravské Budějovice - Jemnice**					
322B		Moravské Budějovice	Třebelovice	1,100	1,500	TK	závěje
322B		Moravské Budějovice	Třebelovice	1,900	2,100	TK	závěje
322B		Moravské Budějovice	Třebelovice	2,300	2,500	TK	závěje
322B		Moravské Budějovice	Třebelovice	3,400	3,600	TK	závěje
322B		Moravské Budějovice	Třebelovice	9,700	9,900	TK	závěje
322B		Moravské Budějovice	Třebelovice	13,500	13,600	TK	závěje
322B		Třebelovice	Jemnice	16,900	17,100	TK	závěje
322B		Třebelovice	Jemnice	18,400	19,500	TK	závěje
322C		**Brno-Hor. Heršpice – Jihlava**					
322C		Střelice	Tetčice	1,900	3,200	TK	závěje
322C		Střelice	Tetčice	3,900	4,650,	TK	závěje
322C		Tetčice	Zastávka u Brna	5,650	6,300	TK	závěje
322C		Tetčice	Zastávka u Brna	8,300	9,300	TK	závěje
322C		Krahulov	Okříšky	58,300	59,300	TK	závěje
323A		**Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov**					

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
323A		Střelice	Silůvky	138,450	138,000	TK	závěje
323A	**VDS**	Rakšice	Miroslav	114,000	112,200	TK	závěje
323D		**Břeclav – Znojmo**					
323D		Valtice	Mikulov	98,200	98,450	TK	závěje
323D		Valtice	Mikulov	98,200	98,450	TK	závěje
323D		Valtice	Mikulov	98,850	99,600	TK	závěje
323D		Mikulov	Novosedly	108,800	109,000	TK	závěje
323D		Novosedly	Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	123,350	124,000	TK	závěje
323D		Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov	Božice u Znojma	2,300	2,550	TK	závěje
323D		Božice u Znojma	Hodonice	8,300	8,900	TK	závěje
323D		Hodonice	Znojmo	19,400	20,000	TK	závěje
324-		**Odb. Brno-Židenice - Havlíčkův Brod**					
324-		Řikonín	Vlkov u Tišnova	44,400	44,500	1.,2.TK	závěje
324-		Řikonín	Vlkov u Tišnova	46,800	47,000	1.,2.TK	závěje
324-		Vlkov u Tišnova	Vlkov u Tišnova	49,350	49,500	1.,2.SK	závěje
324-		Vlkov u Tišnova	Křižanov	51,300	51,600	1.,2.TK	závěje
324-		Křižanov	Křižanov	62,200	62,300	1.,2.SK	závěje
324-		Sklené nad Oslavou	Ostrov nad Oslavou	73,600	73,900	1.TK	závěje
324-		Ostrov nad Oslavou	Žďár nad Sázavou	80,400	80,800	1.TK	závěje
324-		Žďár nad Sázavou	Žďár nad Sázavou	86,200	86,800	v.č.15,23,25	závěje
324-		Žďár nad Sázavou	Sázava u Žďáru	89,300	89,600	1.,2.TK	závěje
325A		**Tišnov - Žďár nad Sázavou**					
325A	**VDS**	Bystřice nad Pernštejnem	Nové Město na Moravě	60,300	60,100	TK	závěje
325A	**VDS**	Bystřice nad Pernštejnem	Nové Město na Moravě	59,200	58,900	TK	závěje
325A	**VDS**	Bystřice nad Pernštejnem	Nové Město na Moravě	53,300	53,000	TK	závěje
325A	**VDS**	Bystřice nad Pernštejnem	Nové Město na Moravě	52,500	52,200	TK	závěje
325A	**VDS**	Bystřice nad Pernštejnem	Nové Město na Moravě	50,950	50,700	TK	závěje
325A	**VDS**	Bystřice nad Pernštejnem	Nové Město na Moravě	49,700	49,500	TK	závěje
325A		Nové Město na Moravě	Veselíčko	44,500	44,100	TK	závěje
325A		Nové Město na Moravě	Veselíčko	40,500	40,100	TK	závěje
325A		Veselíčko	Žďár nad Sázavou	36,800	36,100	TK	závěje
325A		Veselíčko	Žďár nad Sázavou	35,700	35,300	TK	závěje
325B		**Studenec - Křižanov**					
325B		Studenec	Budišov u Třebíče	5,600	5,900	TK	závěje
325B		Budišov u Třebíče	Rudíkov	11,100	11,300	TK	závěje

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
325B		Rudíkov	Velké Meziříčí	14,200	14,300	TK	závěje
325B		Rudíkov	Velké Meziříčí	18,300	18,400	TK	závěje
325C		**Havlíčkův Brod - Humpolec**					
325C		Havlíčkův Brod	Lípa	5,300	5,400	TK	závěje
325C		Havlíčkův Brod	Lípa	5,600	5,700	TK	závěje
325C		Havlíčkův Brod	Lípa	7,000	7,100	TK	závěje
325C		Lípa	Herálec	7,800	8,100	TK	závěje
325C		Lípa	Herálec	14,100	14,300	TK	závěje
325C		Herálec	Humpolec	14,500	15,200	TK	závěje
325C		Herálec	Humpolec	15,300	15,700	TK	závěje
325C		Herálec	Humpolec	18,500	18,700	TK	závěje
325C		Herálec	Humpolec	22,300	22,700	TK	závěje
502A		**Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.**					
502A		Leština u Světlé	Vlkaneč	255,900	256,000	1.,2.TK	závěje
502A		Vlkaneč	Golčův Jeníkov	258,000	258,200	1.,2.TK	závěje
507A		**Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem**					
507A		Rozsochatec	Chotěboř	15,100	16,100	TK	závěje
701A		**Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod**				TK	závěje
701A		Počátky-Žirovnice	Jihlávka	51,100	51,500	TK	závěje
701A		Počátky-Žirovnice	Jihlávka	53,000	53,300	TK	závěje
701A		Počátky-Žirovnice	Jihlávka	54,000	55,400	TK	závěje
701A		Jihlávka	Horní Cerekev	56,200	56,600	TK	závěje
701A		Jihlávka	Horní Cerekev	59,900	60,200	TK	závěje
701A		Jihlávka	Horní Cerekev	61,600	61,900	TK	závěje
701A		Horní Cerekev	Batelov	65,600	66,200	TK	závěje
701A		Batelov	Spělov	70,400	70,600	TK	závěje
701A		Batelov	Spělov	73,700	73,800	TK	závěje
701A		Rantířov	Rantířov	85,750	85,850	1.,2.SK	závěje
701A		Jihlava	Dobronín	204,200	204,300	TK	závěje
701A		Jihlava	Dobronín	204,900	205,000	TK	závěje
701B		**Slavonice - Kostelec u Jihlavy**					
701B	**VDS**	Slavonice	Dačice	38,800	41,300	TK	závěje
701B	**VDS**	Slavonice	Dačice	44,200	45,000	TK	závěje
701B		Dačice	Telč	65,300	64,800	TK	závěje
701B	**VDS**	Telč	Sedlejov	21,900	16,800	TK	závěje
701B	**VDS**	Sedlejov	Hodice	16,600	14,000	TK	závěje

TTP	VDS	trať		km poloha		objekt	riziko
		úsek		od	do		
701B		Hodice	Třešť	10,500	10,000	TK	závěje
701B		Třešť	Kostelec u Jihlavy	6,700	6,600	TK	závěje
701B		Třešť	Kostelec u Jihlavy	1,400	1,000	TK	závěje
701C		**Dobronín - Polná**					
701C		Dobronín	Polná	2,200	3,200	TK	závěje
703-		**Horní Cerekev - Tábor**					
703-		Horní Cerekev	Dobrá Voda u Pelhřimova	1,000	1,800	TK	závěje
703-		Horní Cerekev	Dobrá Voda u Pelhřimova	6,300	6,500	TK	závěje
703-		Dobrá Voda u Pelhřimova	Pelhřimov	8,000	9,100	TK	závěje
703-		Pelhřimov	Nová Cerekev	20,500	21,500	TK	závěje
703-		Pelhřimov	Nová Cerekev	23,100	23,500	TK	závěje
703-		Pelhřimov	Nová Cerekev	27,500	28,600	TK	závěje
703-		Nová Cerekev	Pacov	29,400	30,000	TK	závěje
703-		Pacov	Obrataň	43,300	45,000	TK	závěje

příloha D (normativní)

Čl. 3
Rozmístění pohotovostí a prostředků na odstraňování následků NMJ

Seznam mechanizace u ST Brno

UNC - MES Brno	Müller Tomáš	776 132 839
	Ráček Pavel	724 135 145
	Springinsfeld Jan	603 425 392
	Holub Rostislav	723 245 313
DH 112 - MES Brno	Ráček Pavel	724 135 145
VW Transporter - MES Brno 1+5 míst	Luža Zbyněk	725 793 639
VW Transporter - MES Brno 1+8 míst	Rozman Jiří	702 204 825
VW Transporter - MES Brno 1+2 místa	Šopík Josef	777 328 959
FORD Tranzit - MES Brno 1+5 míst	Zehnal Jiří	724 117 518
	Procházka Roman	724 924 038
IVECO Daily - MES Brno sklopka 1+2 místa	Luža Zbyněk	725 793 639
	Rozman Jiří	702 204 825
	Šopík Josef	777 328 959
	Zehnal Jiří	724 117 518
	Procházka Roman	724 924 038
ŠKODA Fabia - MES Brno 1+4 místa	Luža Zbyněk	725 793 639
	Rozman Jiří	702 204 825
	Zehnal Jiří	724 117 518
FORD Custom - TO Skalice nad Svitavou	Veselý Rudolf	724 281 693
1+5 míst	Husslik Otto	725 503 026
Renault Clio - TO Skalice nad Svitavou	Strážnický Tomáš	720 035 725
1+4 místa	Sedlák Jan	724 566 119
VW Transporter - TO Vyškov na Moravě	Kuřátko Vladimír	724 227 661
1+5 míst	Jenyš Roman	606 071 939
	Matoušek Arnošt	777 280 472
Renault Clio - TO Vyškov na Moravě	Křižka Zdeněk	724 040 077
1+4 místa	Ráček Pavel	775 144 694
	Matoušek Arnošt	777 280 472
FORD Custom - TO Blansko 1+5míst	Khýr Tomáš	725 191 781
Renault Clio 1 + 4 místa	Přibil Miloš	606 070 670
	Nečas Josef	601 060 403
FORD Custom - TO Hrušovany u Brna	Vrána Lubomír	724 281 690
1+5 míst	Hostěradský Erik	724 566 539
Renault Clio - TO Hrušovany u Brna	Jochman Pavel	727 986 402
1+4 místa	Hromek David	724 564 872
Škoda Fabia - TO Hrušovany u Brna	Drápela Tomáš	792 389 283
1+4 místa	Dupal František	702 196 137
FORD Custom - TO Brno hl.n.	Kiss Pavel	724 278 383
1+5 míst	Čech Jaromír	725 548 049
FORD Tranzit - TO Brno hl.n.	Havlát Jiří	702 086 383
1+5 míst	Springinsfeld Jan	702 211 684
Renault Clio - TO Brno hl.n. 1+4 místa	Valter Vladimír	606 070 716
	Ružanski Jindřich	603 260 919
	Smolka Mojmír	776 345 687
VW Transporter - TO Maloměřice 1+5 míst	Bílý Petr	606 069 464
Renault Clio - TO Maloměřice 1+4 místa	Waidhofer Richard	777 280 472

VW Transporter - TO Šlapanice 1+5 míst	Dostál Radim	724 454 873
VW Transporter - TO Šlapanice 1+5 míst	Peška Tomáš	724 773 818
Renault Clio - TO Šlapanice 1+4 místa	Strážnický Luboš	724 951 766
	Zechmeister Jiří	775 162 705
	Blažek Milan	607 085 156
FORD Custom - TO Břeclav 1+5míst	Kříž Vlastimil	724 163 515
Renault Clio - TO Břeclav 1+4 místa	Kurka Josef	721 051 771
	Vymyslický Milan	724 761 258
	Maršálek Josef	608 740 331
	Maršálek Josef	608 740 331
	Opluštil Milan	607 685 401
	Opluštil Petr	773 667 309
	Mlčoušek Martin	720 215 119
VW Transporter - TO Hodonín 1+5 míst	Medřický Josef	724 231 998
Renault Clio - TO Hodonín 1+4 místa	Bystřický Pavel	724 284 879
	Máca Jan	727 983 195
	Šimon František	720 043 952
	Veselý Lukáš	776 705 938
	Duhajský Petr	736 197 938
VW Transporter - TO Hodonín	Otevřel Jaromír	724 950 842
pracoviště Mutěnice 1+5 míst	Hádlík Vít	702 149 540
	Švirga Jan	724 265 391
VW Transporter - TO Kyjov 1+5 míst	Horák Jiří	602 718 567
Renault - Clio - TO Kyjov 1+4 místa	Svoboda Tomáš	724 287 829
	Keil Jiří	704 783 252
	Luža Patrik	603 745 845
	Vaculovič Karel	721 755 963
	Holub Rostislav	723 245 313
	Holub Petr	725 793 638
	Křižan Petr	724 526 979
	Valúšek Pavel st.	792 333 745
	Mokruša Radek	728 234 666
	Haša Josef	737 042 781
UNC - TO KYJOV	Vaculovič Karel	721 755 963
	Holub Rostislav	723 245 313
VW Transporter - TO Nesovice 1+5 míst	Vavro Pavel	724 163 514
Renault Clio - TO Nesovice 1+4 místa	Flajzar Jaroslav	724 287 097
	Horáček Josef	602 582 834
	Kučera Jiří	607 187 780
	Číž Libor	737 809 597
	Urc Ladislav	721 288 099
VW Transporter - TO Veselí nad Moravou	Růžička Radim	724 284 661
1+5 míst	Pleša Michal	774 550 330
Renault Clio - TO Veselí nad Moravou	Hruška Petr	602 768 258
1+4 místa	Žmola Petr	730 951 884
	Páč Ladislav	792 503 258
	Hudec Milan	602 571 640

VW Transporter - TO Moravské Bránice 1+5 míst **Renault Clio - TO Moravské Bránice 1+4 místa**	Dupal Vratislav	724 231 997
	Rolinek Václav	724 163 591
	Vančura Marek	724 250 204
	Pelant Robert	702 210 358
	Smetana Jiří	605 944 215
	Procházka Martin	724 399 486
	Šroller Jiří	606 682 112
	Slepánek Petr	702 292 178
VW Transporter - TO Vranovice 1+5 míst **Renault Clio - TO Vranovice 1+4 místa**	Opluštil František	724 286 854
	Fröhlich Petr	702 001 193
	Smejkal Jiří	728 339 943
	Jarkovský Pavel	725 452 264
	Petřík Jan	728 957 592
FORD Tranzit Hrušovany n/J. 1+6 míst **Renault Clio - TO Hrušovany n/J. 1+4 místa**	Richter Aleš	724 231 994
	Burian Jan	727 984 038
	Přikryl Bohumil	739 661 809
	Cigánek Marek	721 803 376
	David Burda	602 261 126
	Jiří Mareš	606 071 955
	Vlastimil Šaroun	721 881 721

Seznam automobilů ST Jihlava

Nákladové středisko	SPZ	Typ
Aparát ST Jihlava	9AH 1613	Hyundai Tucson 1.6 4x4 DSG
Aparát ST Jihlava	7AB 1330	Škoda Octavia com. Scout 2.0 TD
Aparát ST Jihlava	7AC 4816	Škoda Octavia com. 2.0 TDI 4x4
Aparát ST Jihlava	9AC 6467	Volkswagen Caddy 5m. 4x4
Aparát ST Jihlava	9AA 3555	Volkswagen Caddy 5m. 4x4
Aparát ST Jihlava	5AP 1517	Škoda Octavia 1.6 TDI
TO Horní Cerekev	8AK 4793	Renault Clio Grandtour
TO Horní Cerekev	4AY1300	VW Transporter 6 m. valník
TO Jihlava	9AI 8598	VW Crafter
TO Jihlava	5AR 1466	VW Transporter 6 m. valník
TO Jihlava	8AK 4803	Renault Clio Grandtour
TO Náměšť nad Oslavou	4AY 1317	VW Transporter 6m. valník
TO Náměšť nad Oslavou	8AK 4801	Renault Clio Grandtour
TO Kostelec u Jihlavy	4AU6797	VW Transporter 6m. valník
TO Kostelec u Jihlavy	8AK 4800	Renault Clio Grandtour
TO Kostelec u Jihlavy	1AN 1092	VW Transporter 6m. valník
TO Moravské Budějovice	5AR 1468	VW Transporter 6m. valník
TO Moravské Budějovice	8AK 4797	Renault Clio Grandtour
TO Havlíčkův Brod	9AK 1269	VW Crafter
TO Havlíčkův Brod	7AK 8965	Ford Transit 7 m. valník 4x4
TO Havlíčkův Brod	8AK 4795	Renault Clio Grandtour
TO Havlíčkův Brod	8AK 4796	Renault Clio Grandtour
TO Křižanov	7AK 8966	Ford Transit 7 m. valník 4x4
TO Křižanov	8AK 2688	Renault Clio Grandtour
TO Světlá nad Sázavou	7AK 8967	Ford Transit 7 m. valník 4x4
TO Světlá nad Sázavou	8AK 4802	Renault Clio Grandtour
TO Žďár nad Sázavou	4AU 3921	VW Transporter 6m. valník
TO Žďár nad Sázavou	4AX 8504	Škoda Fabia com.
TO Znojmo	7AA 8896	Škoda Fabia com.
TO Znojmo	5AR 1459	VW Transporter 6m. valník
TO Znojmo	8AK 4799	Renault Clio Grandtour
TO Tišnov	5AR 1454	VW Transporter 6m. Valník
TO Tišnov	8AK 4798	Renault Clio Grandtour
MeS Havlíčkův Brod	6AT 7903	Škoda Fabia combi
MeS Havlíčkův Brod	5AR 1464	VW Transporter 8m. kombi
MeS Havlíčkův Brod	7AZ 9921	MAN TGM 18.290
MeS Havlíčkův Brod	5AR 0874	VW Transporter 3 m. skříň
MeS Havlíčkův Brod	9AA 3668	VW Caddy 5m. 4x4
MeS Havlíčkův Brod	7AI 2639	VW Amarok

Seznam SHV ST Jihlava

NS - MUV		typ		v.č.	značení dle TSI	
TO	Jihlava	MUV	71.1	006	99549628	**774-0**
TO	Horní Cerekev	MUV	69.2	907	99549628	**143-8**
TO	Kostelec u Jihlavy	MUV	69.1	1185	99549628	**018-2**
		MUV	71.1	12	99549628	**812-8**
TO	Náměšť nad Oslavou	MUV	69.2	1033	99549628	**593-4**
		MUV	69.2	528	99549628	**092-7**
TO	Moravské Budějovice	MUV	71.1	8	99549628	**776-5**
TO	Žďár nad Sázavou	MUV	69.2	1227	99549628	**533-0**
		MUV	75	36	99549628	**892-0**
TO	Světlá nad Sázavou	MUV	71.1	7	99549628	**775-7**
		MUV	74.2	30	99549628	**843-3**
TO	Havlíčkův Brod	MUV	69.2	984	99549628	**592-6**
		MUV	69.3	845	99549625	**035-9**
		MUV	75	1	99549628	**857-3**
TO	Křižanov	MUV	75	33	99549628	**889-6**
TO	Tišnov	MUV	74.2	2	99549628	**815-1**
TO	Znojmo	MUV	69.3	963	99549628	**531-4**
		MUV	69.2	37	99549628	**087-7**
TO	MeS Havlíčkův Brod	MUV	69.2	105	99549628	**727-8**
NS - SVP		**typ**		**v.č.**	**značení dle TSI**	
TO	Náměšť nad Oslavou	SVP	60.1	2	99549628	**713-8**
TO	Kostelec u Jihlavy	SVP	74	138	99549628	**375-6**
TO	Světlá nad Sázavou	SVP	74	173	99549628	**534-8**
TO	Žďár nad Sázavou	SVP	74	148	99549628	**215-4**
TO	Havlíčkův Brod 2	SVP	74	91	99549628	**286-5**
TO	Havlíčkův Brod 3	SVP	60.2		99549628	**536-3**
NS - KSF		**typ**		**v.č.**	**značení dle TSI**	
TO	Žďár nad Sázavou	KSF	69	186	99549628	**517-3**
TO	Moravské Budějovice	KSF	69.1	1211	99549628	**091-9**
TO	Kostelec u Jihlavy	KSF	69.2	192	99549628	**518-1**
TO	Horní Cerekev	KSF	69.2	1206	99549628	**147-9**
TO	MeS Havlíčkův Brod	KSF	69.2	8	99549628	**512-4**

Rozvrh domácí pohotovosti pro sněhovou frézu ST Brno 2024-2025

Domácí pohotovost osádek sněhové frézy se aktivuje při zhoršení povětrnostní situace příkazem přednosty ST Brno nebo vedoucího pracovníka v domácí pohotovosti prostřednictvím vedoucího příslušné provozní jednotky v pracovní době, vedoucího směny lomové pohotovosti v mimopracovní době.

Základní osádku stroje tvoří pracovníci:

Jméno		**Mobilní tel.**
Hudec Milan		739 113 953
Hruška Petr		602 768 258
Křižka Zdeněk		724 040 077
Holub Petr		725 793 638
Kučera Jiří		702 211 875
Křižka Jakub		720 035 462

Jméno / den	18.11. 25.11.	25.11. 02.12.	02.12. 09.12.	09.12. 16.12.	16.12. 23.12.	23.12. 30.12.	30.12. 06.01.	06.01. 13.01.	13.01. 20.01.	20.01. 27.01.	27.01. 03.02.	03.02. 10.02.	10.02. 17.02.	17.02. 24.02.	24.02. 03.03.	03.03. 10.03.	10.03. 17.03.
Hudec Milan	X		X				X				X		X			X	
Hruška Petr						X			X						X		
Křižka Jakub		X		X		X				X		X		X			
Holub Petr			X		X			X				X			X		X
Křižka Zdeněk		X		X			X		X		X		X			X	
Kučera Jiří	X				X			X		X				X			X

Pohotovost začíná a končí vždy v pondělí v 7:00 hod.
Sněhová fréza je umístěna v žst. Veselí nad Moravou na koleji č. 8a

Kolejové sněhové frézy ST Jihlava

poř. č.	stanoviště (ŽST)	TO	Kontakt
1.	**Horní Cerekev**	Horní Cerekev	**Kafka Petr** tel.: 972 552 430 mobil: 725 761 413
2.	**Dačice**	Kostelec u Jihlavy	**Kubát Pavel** tel.: 9726 42043 mobil: 725 761 412
3.	**Havlíčkův Brod**	MeS Havlíčkův Brod	**Polyak Jiří** tel.: 9726 45487 mobil.: 602 274 886
4.	**Nové Město na Moravě**	Žďár nad Sázavou	**Zelníček František** tel.: 9726 44285 mobil: 724 993 912
5.	**Okříšky**	Moravské Budějovice	**Ježek Jiří** tel.: 9726 34554 mobil: 725 090 568

Rozmístění motorových montážních prostředků a pomocných montážních vozů na OTV.

Příloha č.5

tažné mont. prostředky	montážní prostředky	VPS vrchní mistr OTV mistr OTV	telefon
DTV Modřice			
MVTV2.2-009	plošinový vůz	Hofman Petr	26250 kancelář
MTW100-001	plošina MPŽ 20	Bartoš Marek	26252 kancelář
		Gabriel Erich	26252 kancelář
			26238 turnusová místnost
VTV Modřice	VTV-2 vozy + 2 vozy pronajaté EŽ	Kalvoda Radek	26256 kancelář
DTV Břeclav			
MVTV2.3-002	jeřáb kolejový ŽDJ 5/3.1	Müller Lubomír	32750 kancelář
MVTV2-027	plošinový vůz	Kuja Jiří	32771 turn.míst.
MTW100.1-002		Šťáva Aleš	32771 turn.míst
DTV Bzenec-přívoz			
MVTV2-045	rozvinovací vůz		33830 kancelář
MVTV2-047	kolejový jeřáb ŽDJ 5/3.1	Klobáska Dalibor	33833 turn. místnost
			33832 dílna
DTV Křenovice			27136 kancelář
MVTV2-077		Kameník Luděk	27117 kancelář
			27114 turnusová místnost
DTV Blansko			
MVTV2-108	plošinový vůz	Boháček Karel	22224 kancelář
	jeřáb kolejový ŽDJ 5/3.1		22225 kanc., turnus.míst.
DTV Tišnov			
MVTV2.2-003		Dvořáček Petr	31453 kancelář
			31192 turnus.míst.
DTV Žďár n. Sázavou			
MVTV2-079	plošinový vůz	Vokoun Zdeněk	44280 kancelář
	kolejový jeřáb ŽDJ 5/3.1	Havlíček Petr	44233 kancelář
			44150 turnusová místnost
DTV Havlíčkův Brod			
MVTV2-049	plošinový vůz	Kunášek Radim	45506 kancelář
MVTV2-107	kolejový jeřáb ŽDJ 5/3.1	Kubizňák Karel	45529 kancelář
	Rozvinovací vůz	Vápeník Karel	45139 kancelář
	Dílenský		45529 turnusová místnost
	Plošina MPŽ 20		
OTV Horní Cerekev			
MVTV2.1-029	plošinový vůz		
	kolejový jeřáb ŽDJ 5/3	Fous Radek	972552441 kancelář
	Skladištní s prac. plošinou		972552441 turnusová místnost

příloha D (normativní)

Čl. 4
Členové štábu

Kontakty členů Štábu ochrany před nebezpečnými meteorologickými jevy OŘ Brno

Příjmení, jméno	pracovní zařazení	e-mail	Adresa číslo místnosti	mob. telefon
Šiške Vladimír, Ing.	Náměstek pro provoz infrastruktury	Siske@spravazeleznic.cz	Kounicova 26, Brno 1S015	602 411 586
Ondrák Zdeněk, Ing.	Vedoucí odboru provozu infrastruktury	Ondrak@spravazeleznic.cz	Kounicova 26, Brno 0P124	724 205 774
Maršík Václav	Vedoucí oddělení prov. techn. stavu infrastruktury	Marsik@spravazeleznic.cz	Pávovská 2a, Jihlava 102	725 184 545
Macálka Jaroslav, Ing.	Vedoucí oddělení výluk a kontrolní činnosti	Macalka@spravazeleznic.cz	Kounicova 26, Brno 0P055	725 502 691
Repko Michal Ing.	Vedoucí oddělení dispečera železniční infrastruktury	Repko@spravazeleznic.cz	Kounicova 26, Brno 2S005	722 972 694
Vrána Luboš Bc.	Přednosta ST Brno	Vrana@spravazeleznic.cz	Kounicova 26, Brno 1P017A	724 773 817
Tůma Milan, Ing.	Přednosta ST Jihlava	TumaM@spravazeleznic.cz	Pávovská 2A, Jihlava 216	724 747 651
Petr Jambor, Bc.	Vedoucí technického oddělení SSZT Brno	Jambor@spravazeleznic.cz	Kounicova 26, Brno 2P061	602 520 291
Havelka Václav	Vedoucí provozního oddělení SSZT Jihlava	Havelka@spravazeleznic.cz	Pávovská 2a, Jihlava 324	724 993 900
Koudelka Dušan, Ing.	Vedoucí provozního oddělení SEE Brno	Koudelka@spravazeleznic.cz	Kounicova 26, Brno 2P053	602 749 736
Doubek Libor, Ing.	Vedoucí provozního oddělení SPS Brno	Doubek@spravazeleznic.cz	Kounicova 26, Brno 1P002	724 221 015
Fiala Roman, Ing.	Vedoucí oddělení SMT Brno	FialaR@spravazeleznic.cz	Kounicova 26, Brno 1P069	602 520 296
Uhlíř Rudolf	Vedoucí odboru provozu	UhlirR@spravazeleznic.cz	Kounicova 26, Brno 2P070	602 592 974
Erik Tischer, Ing.	Dopravní náměstek PO Brno	Tischer@spravazeleznic.cz	Rosická 1a, 602 00 Brno 1P22	607 246 641
Tomáš Hrbáček, Ing.	Dopravní náměstek PO Břeclav	Hrbacek@spravazeleznic.cz	Národních mučedníků 700, Veselí nad Moravou	602 783 536
Janeba Jan, Ing.	Dopravní náměstek PO Jihlava	Janeba@spravazeleznic.cz	Nádražní 72, Havlíčkův Brod 1P15	724 251 952
Blažek Lubomír	Velitel JPO Brno	BlazekL@spravazeleznic.cz	Kulkova 28, Brno 1P06	602 191 400
Mikeš Jiří	Velitel JPO Havlíčkův Brod	MikesJ@spravazeleznic.cz	Havířská 3571, Havlíčkův Brod 1P26	725 028 005

příloha D (normativní)

Čl. 5
Zaměstnanci odborně způsobilí posoudit sjízdnost kolejí

Seznam zaměstnanců ST Brno odborně způsobilých posoudit sjízdnost kolejí a jejich přiřazení k dopravnám s kolejovým rozvětvením

příjmení, jméno, titul	funkce	drážní tel. 972 6	pevná linka	mobilní telefon-služební	Obvod přiřazení
Vrána Luboš, Bc.	přednosta ST Brno	**26 030**	972 626 030	**724 773 817**	***obvod celé ST Brno***
Křemen Tomáš, Ing.	vedoucí odd.OJ	**26 031**	972 626 031	**725 571 319**	
Hošpes Jan	vedoucí odd.OJ	**32 860**	972 632 860	**724 922 876**	
Kříž Josef	systémový specialista	**26 034**	972 626 034	**724 705 891**	
Bílý Radim	vedoucí provozu infrastruktury	**26 038**	972 626 038	**727 874 413**	
Tomeček Pavel, DiS.	vedoucí provozu infrastruktury	**32 893**	972 632 893	**724 922 876**	
Bozek Ondřej, Ing.	vedoucí provozu infrastruktury	**32 883**	972 632 883	**720 980 367**	
Králík Martin	IŽD - ST	**32 818**	972 632 818	**725 847 679**	
Odehnal Lukáš, Dis	IŽD - ST	**26 036**	972 626 036	**724 228 557**	
Toman Martin, Ing.	IŽD - ST	**24 157**	972 624 147	**724 281 689**	
Dupal Vratislav	vedoucí provozního střediska TO Moravské Bránice	**28 019**	972 628 019	**724 231 997**	
Vrána Lubomír	vedoucí provozního střediska TO Hrušovany u Brna	**26 134**	972 626 134	**724 281 690**	***obvod LP Brno-JIH a Brno-SEVER***
Kiss Pavel	vedoucí provozního střediska TO Brno hl.n.	**25 405**	972 625 405	**724 278 383**	
Čech Jaromír	vrchní mistr tratí TO Brno hl.n.	**25 409**	972 625 409	**725 548 049**	
Vejchoda Libor	mistr tratí TO Brno hl.n.	**25 185**	972 625 185	**724 278 385**	
Waidhofer Richard	vedoucí provozního střediska TO Maloměřice	**25 197**	972 625 791	**724 564 871**	
Bílý Petr	vrcní mistr tratí TO Maloměřice	**23 663**	972 623 663	**723 157 037**	
Veselý Rudolf	vedoucí provozního střediska TO Skalice nad Svitavou	**22 430**	972 622 432	**724 281 693**	
Khýr Tomáš	vedoucí provozního střediska TO Blansko	**22 230**	972 622 230	**725 191 781**	
Přibil Miloš	vrchní mistr tratí TO Blansko	**22 231**	972 622 231	**606 070 670**	
Peška Tomáš	vrchní mistr tratí TO Šlapanice	**24 903**	972 624 903	**724 773 818**	
Dostál Radim	vedoucí provozního střediska TO Šlapanice	**28 411**	972 628 411	**724 564 873**	
Kuřátko Vladimír	vedoucí provozního střediska TO Vyškov na Moravě	**27 343**	972 627 343	**724 227 661**	
Jenyš Roman	vrchní mistr tratí TO Vyškov na Moravě	**27 343**	972 627 343	**606 071 939**	
Strážnický Tomáš	mistr tratí TO Skalice nad Svitavou	**22 432**	972 622 432	**720 065 725**	
Valter Vladimír	mistr tratí TO Brno hl.n.	**25 185**	972 625 185	**606 070 716**	***obvod LP Brno-JIH***
Flodr Zdeněk	mistr tratí TO Blansko	**22 231**	972 622 231	**606 070 668**	***Adamov, Blansko, Rájec-Jestřebí***

příjmení, jméno, titul	funkce	drážní tel. 972 6	pevná linka	mobilní telefon-služební	Obvod přiřazení
Bystřický Pavel	vedoucí provozního střediska TO Hodonín	**33 530**	972 633 530	**724 284 879**	***obvod LP Kyjov***
Křižan Petr	mistr tratí TO Kyjov	**27 951**	972 627 951	**724 526 979**	
Růžička Radim	vedoucí provozního střediska TO Veselí nad Moravou	**35 486**	972 635 486	**724 284 661**	
Pleša Michal	vrchní mistr tratí TO Veselí nad Moravou	**35 128**	972 635 128	**774 550 330**	
Vavro Pavel	vedoucí provozního střediska TO Nesovice	**27 859**	972 627 859	**724 163 514**	
Flajzar Jaroslav	vrchní mistr tratí TO Nesovice	**27 851**	972 627 851	**724 287 097**	
Horáček Josef	mistr tratí TO Nesovice	**27 851**	972 627 851	**602 582 834**	
Horák Jiří	vedoucí provozního střediska TO Kyjov	**27 951**	972 627 951	**602 718 567**	***Kyjov, Bzenec, Vlkoš, Moravský Písek, Bzenec přívoz, Rohatec***
Svoboda Tomáš	vrchní mistr tratí TO Kyjov	**27 950**	972 627 950	**724 287 829**	
Rolinek Václav	vrchní mistr tratí TO Moravské Bránice	**28 019**	972 628 019	**724 163 591**	***obvod LP Břeclav***
Jarkovský Pavel	mistr tratí TO Vranovice	**26 386**	972 626 386	**606 245 857**	
Richter Aleš	vedoucí provozního střediska TO Hrušovany nad Jevišovkou	**27 650**	972 627 650	**724 231 994**	
Kříž Vlastimil	vedoucí provozního střediska TO Břeclav	**32 721**	972 632 721	**724 163 515**	
Vidourek Radek, Bc.	vrchní mistr tratí TO Hrušovany nad Jevišovkou	**27 650**	972 627 650	**727 984 039**	
Opluštil František	vedoucí provozního střediska TO Vranovice	**26 380**	972 626 380	**724 286 854**	
Mareš Jiří	mistr tratí TO Hrušovany nad Jevišovkou	**27 634**	972 627 634	**606 071 955**	
Procházka Martin	mistr tratí TO Moravské Bránice	**28 019**	972 628 019	**602 592 119**	***Zastávka u Brna, Tetčice, Silůvky, Moravské Bránice, Moravský Krumlov, Rakšice, Miroslav, Ivančice, Oslavany***
Hádlík Vít	vrchní mistr tratí TO Hodonín pracoviště Mutěnice	**36 519**	972 636 519	**702 149 540**	***Velké Pavlovice, Kobylí na Mor., Čejč, Mutěnice***
Petřík Jan	mistr tratí TO Vranovice	**26 380**	972 626 380	**728 957 592**	***Podivín, Zaječí, Šakvice, Hustopeče u Brna, Vranovice, Pohořelice***

Seznam zaměstnanců ST Jihlava odborně způsobilých posoudit sjízdnost kolejí a jejich přiřazení k dopravnám s kolejovým rozvětvením

příjmení, jméno, titul	funkce	drážní tel. 972 6	mobilní telefon	Obvod přiřazení
Ing. Tůma Milan	přednosta ST	**46 480**	**724 747 561**	***Obvod ST Jihlava***
Ing. Čermák Miroslav	vedoucí provozního oddělení	**46 481**	**724 250 205**	
Ing. Žák Martin	vedoucí provozu infrastruktury	**46 468**	**720 042 473**	
Hejda Jaroslav	systémový specialista	**46 545**	**724 993 909**	
Kopečný Karel	vedoucí provozu infrastruktury	**46 109**	**724 993 918**	
Ing. Ondrák Zdeněk	vedoucí odb. prov. infrastruktury	**46 571**	**724 205 774**	
Ing. Kuneta Tomáš	systémový specialista	**46 106**	**601 130 036**	
Zástěra Ladislav	vedoucí provozního střediska TO Jihlava	**46 654**	**725 761 412**	**Šlapanov, Dobronín, Jihlava hl.n., Jihlava město, Luka nad Jihlavou, Bransouze, Polná**
Janošťák Václav	vrchní mistr tratě TO Jihlava	**46 150**	**720 061 156**	
Brychta Bohumil	mistr tratě TO Jihlava	**46 150**		
Kubát Pavel	vedoucí provozního střediska TO Kostelec u Jihlavy	**420 28**	**725 761 409**	**Spělov, Kostelec u Jihlavy, Rantířov, Třešť, Telč, Dačice, Slavonice**
Tomšů Petr	vrchní mistr tratě TO Kostelec u Jihlavy	**_**	**606 633 891**	
Svěrák David	mistr tratě TO Kostelec u Jihlavy	**_**	**702 147 424**	
Ježek Jiří	vedoucí provozního střediska TO Moravské Budějovice	**345 54**	**725 090 568**	**Moravské Budějovice, Třebelovice, Jemnice, Jaroměřice nad Rokytnou, Kojetice na Moravě, Stařeč, Okříšky Krahulov**
Potěšil Roman	vrchní mistr tratě TO Moravské Budějovice	**345 54**	**606 068 204**	
Pečta Petr	mistr tratě TO Moravské Budějovice	**345 54**	**725 424 122**	
Doležal Jaroslav	vedoucí provozního střediska TO Náměšť nad Oslavou	**428 54**	**724 250 206**	**Rapotice, Kralice, Náměšť nad Oslavou, Studenec, Vladislav, Třebíč, Budišov, Rudíkov, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí st.n.**
Benda Jaromír	vrchní mistr tratě TO Náměšť nad Oslavou	**428 54**	**725 761 437**	
Kovařík Alois	mistr tratě TO Náměšť nad Oslavou	**_**	**725 761 156**	
Široký Kamil	mistr tratě TO Náměšť nad Oslavou	**428 54**	**724 993 917**	
Kafka Petr	vedoucí provozního střediska TO Horní Cerekev	**972 552 430**	**725 761 413**	**Jihlávka, Horní Cerekev, Batelov, Dobrá Voda u Pelhřimova, Pelhřimov, Nová Cerekev, Pacov, Obrataň**
Lojda Jan	vrchní mistr tratě TO Horní Cerekev	**972 552 465**	**725 761 410**	
Smejkal Karel	mistr tratě TO Horní Cerekev	**972 552 465**	**606 069 403**	
Chvojka Pavel	mistr tratě TO Horní Cerekev	**972 552 465**	**601 552 223**	
Hlaváč Karel	vedoucí provozního střediska TO Světlá nad Sázavou	**43 112**	**606 602 129**	**Světlá nad Sázavou, Leština u Světlé, Vlkaneč, Golčův Jeníkov, Ledeč nad Sázavou**
Kadlec Jaroslav	vrchní mistr tratě TO Světlá nad Sázavou	**43 112**	**606 069 398**	
Machka Rudolf	mistr tratě TO Světlá nad Sázavou	**43 112**	**724 065 345**	
Burian Vladimír	mistr tratě TO Světlá nad Sázavou	**43 112**	**606 069 397**	
Dvořák Zdeněk	vedoucí provozního střediska TO Havlíčkův Brod	**45 122**	**725 090 569**	**Havlíčkův Brod, Okrouhlice, Lípa, Herálec, Humpolec, Přibyslav, Pohled, Rozsochatec, Chotěboř, Ždírec nad Doubravou**
Matěja Květoslav	vrchní mistr tratě TO Havlíčkův Brod	**45 168**	**724 993 913**	
Šturc Petr	vrchní mistr tratě TO Havlíčkův Brod	**45 157**	**725 090 570**	
Holcman Jan	mistr tratě TO Havlíčkův Brod	**45 168**	**725 982 178**	
Švoma Jiří	mistr tratě TO Havlíčkův Brod	**45 168**	**725 090 572**	
Sádovský Lukáš	mistr tratě TO Havlíčkův Brod	**45 157**	**727 912 783**	
Zelníček František	vedoucí provozního střediska TO Žďár nad Sázavou	**44 285**	**724 993 912**	**Sázava u Žďáru, Žďár nad Sázavou, Ostrov nad Oslavou, Veselíčko, Nové Město na Moravě, Bystřice nad Pernštejnem, Rožná**
Hlavsa Vladimír	vrchní mistr tratě TO Žďár nad Sázavou	**44 176**	**725 090 573**	
Buřval Miloš	mistr tratě TO Žďár nad Sázavou	**44 176**	**606 069 400**	
Jaša Radek	mistr tratě TO Žďár nad Sázavou	**44 176**	**727 825 089**	
Křehlík Miroslav	vedoucí provozního střediska TO Křižanov	**41 559**	**725 090 571**	**Vlkov u Tišnova, Křižanov, Sklené nad Oslavou**
Malec Jiří	vrchní mistr tratě TO Křižanov	**41 559**	**606 069 399**	
Hermany Petr	mistr tratě TO Křižanov	**41 513**	**724 993 914**	
Jakubec Jan	mistr tratě TO Křižanov	**41 513**	**725 424 206**	
Konečný Pavel	vedoucí provozního střediska TO Tišnov	**31 154**	**724 564 423**	**Tišnov, Kuřim, Řikonín, Nedvědice**
Martínek Vladimír	vrchní mistr tratě TO Tišnov	**22 231**	**724 773 816**	
Ostrý Zdeněk	mistr tratě TO Tišnov	**31 154**	**723 475 664**	
Stulhofer Jan	vedoucí provozního střediska TO Znojmo	**34 462**	**724 231 992**	

příjmení, jméno, titul	funkce	drážní tel. 972 6	mobilní telefon	Obvod přiřazení
Langmann Miloš	vrchní mistr tratě TO Znojmo	**34 180**	**724 231 996**	**Znojmo, Šatov, Grešlové Mýto, Šumná, Olbramkostel, Hodonice, Božice**
Krotký Libor	mistr tratě TO Znojmo	**34 461**	**702 210 433**	

V pracovní době schvalují sjízdnost kolejí přednostně zaměstnanci příslušných TO

Po pracovní době (15:00 - 07:00) schvalují sjízdnost kolejí vedoucí lomových pohotovostí přislušných obvodů působnosti.

příloha D (normativní)

Čl. 6
Důležité dopravny s prioritním zprovozněním

PO Brno - Seznam důležitých dopraven včetně kolejí a výhybek, které je nutné zprovoznit, aby mohla být odvolána kalamita

	Stanice	Dopravní koleje	Manipulační koleje	Dopravní kolej, která nemusí být sjízdná (pro zrušení kalamity)
1.	**ŽST Adamov**	**1, 2, 3, 3b, 4, 4b**	3a, 4a, 4c	--
2.	**ŽST Blansko**	**1, 1a, 2, 2a, 3, 4, 5, 5a**	4b, 6, 7, 7b, 7x, 8	--
3.	**ŽST Blažovice**	**1, 2, 3, 4, 6a, 6b, 8a, 8b**	10	--
4.	**ŽST Boskovice**	**1, 2**	3,3a	--
5.	**Odb. Brno Černovice**	**všechny koleje**	--	--
6.	**ŽST Brno dolní nádraží**	**1, 2, 2a, 4, 10, 12, 14, 22a**	3, 3a, 5, 5a, 16, 18, 20, 20a, 22, 24, 26, 28, 30, 30a, 32, 34, 36, 38, 40,42 201, 202	--
7.	**ŽST Brno hlavní nádraží**	**1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1f, 1g, 1h, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 4a, 4b, 4c, 4d, 5, 5a, 5b, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 11, 13, 701**	ONA, ONB, ONF, ONS, ONN, 702	--
8.	**ŽST Brno-Horní Heršpice**	**1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 3b, 5, 7, 9, 11, 600, 603, 604, 606, 606a, 94, 96, 98**	ONH, 90, 93, 200a, 200b 200b, 200c, 428a, 428b, 436a	--
9.	**ŽST Brno jih**	**104, 106, 108, 110, 110b, 110c, 112, 114**	108a, 108b, 110a	--
10.	**ŽST Brno-Královo Pole (probíhá přestavba)**	**1, 2, 5, 5a, 6, 7, 9, 9a, 10, 12**	11, 101a, 101, 103, 105	--
11.	**ŽST Brno-Maloměřice**	**1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 3, 3b, 4, 4a, 5, 5b, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 10b, 51, 53a, 101b, 101 – 129, 126b, 126c, 126d**	401 – 410, 1P, 1V, 2p, 2v, 3p, 3v, 3a, 3k, 4c, 4k, 10c, 10k, 52, 53, 56, 57, 105b, 120a, 121b, 121c, 121k, 125b, 602b, 603b, 604b, 90, 91, 92, 1k, 2k	--
12.	**ŽST Brno-Slatina**	**1, 2, 3, 4, 5, 7**	6, 8, 10, 12	--
13.	**Odb. Brno-Židenice**	**1, 1a, 1b, 2, 2a, 2b, 6**		--
14.	**ŽST Březová nad Svitavou**	**1, 1a, 2, 2a, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 4a, 4b**	5, 7	--
15.	**ŽST Holubice**	**1, 2, 3, 4**	5, 6, 6a	--
16.	**ŽST Brno-Chrlice**	**1, 2, 3, 4**	--	--
17.	**ŽST Ivanovice na Hané**	**1, 2, 3, 4**	5, 6, 6a, 6b	--

18.	**ŽST Komořany u Vyškova**	**1, 3**	--	**--**
19.	**ŽST Křenovice horní nádraží**	**1, 2, 3**	6, 6a, 8	**--**
20.	**ŽST Křižanov**	**1, 2, 3, 4, 5, 7**	6, 8	**--**
21.	**ŽST Kuřim**	**1, 1a, 2, 3, 4, 6**	5	**--**
22.	**ŽST Letovice**	**1, 2, 3, 3a, 3b, 4, 4a**	5, 6, 90	**--**
23.	**ŽST Luleč**	**1, 3, 5**	2a	**--**
24.	**ŽST Nedvědice**	**1, 1a, 2, 3**	3a, 4,	**--**
25.	**ŽST Rájec-Jestřebí**	**1, 2, 3, 4, 4a**	4b, 4c, 6, 8, 10	**--**
26.	**ŽST Rousínov**	**1, 2, 3, 5**	7, 7a, 7b	**--**
27.	**ŽST Řikonín**	**1, 2, 3, 4**	6	**--**
28.	**ŽST Skalice nad Svitavou**	**1, 2, 3, 3a, 4, 4a, 5, 6, 6a, 8, 10, 12, 12a, 12b, 14, 16**	3b, 4b, 5a, 5b, 5c, 5d, 14a, 201	**--**
29.	**ŽST Sokolnice-Telnice**	**1, 2, 3**	5, 7	**--**
30.	**ŽST Šebetov**	**1, 2**	3	**--**
31.	**ŽST Šlapanice**	**1, 2, 4, 4a**	6, 8,10	**--**
32.	**ŽST Tišnov**	**1, 2, 3, 4, 4a, 5, 5b, 6, 6a, 7, 8, 8a**	5c, 9, 9a, 9b, 9c, 10, 11, 12, 12a, 14, 16, 18, 91, 92, 93	**—**
33.	**ŽST Velké Meziříčí**	**1, 2, 3, 4**	5, 5a, 6, 7	**—**
34.	**ŽST Velké Opatovice**	**1, 2, 3**	4, 4a	**--**
35.	**ŽST Vlkov u Tišnova (probíhá přestavba)**	**1, 2, 3, 4, 6, 1b, 2b, 101, 102**	7	**--**
36.	**ŽST Vyškov na Moravě**	**1, 2, 3, 4, 5, 6**	2a, 8, 8a, 10, 12, 14, 16	**--**

PO Břeclav - Seznam důležitých dopraven včetně kolejí a výhybek, které je nutné zprovoznit, aby mohla být odvolána kalamita

	Stanice	Dopravní koleje	Manipulační koleje	Dopravní kolej, která nemusí být sjízdná (pro zrušení kalamity)
1.	**ŽST Boří les**	**1,3**	--	**--**
2.	**ŽST Božice u Znojma**	**1,2,3,5**	4,6	**5,3**
3.	**ŽST Břeclav osobní nádraží**	**1,1b,2,3,3c,3e,4,4a,5, 5a,5b,5c,6,7,7a,7c,8, 8b,9a,10,10a,10b,11, 11a,12,14,14a,14b,16, 18,20, 22, 24, 26**	7d,13,15,15a,16 a,17,19,21,25,27 28,28a,29,31,33, 35, 52 až 60,108,109,111, 113,115	**--**
4.	**ŽST Břeclav přednádraží**	**201,202,203,204,204a, 205,205a,206,207,208 209,210,211,212,213, 214,215,216,218,420,4 22,424,426,428**	204b,207a,28b, 420a,420b,420c, 430,432,434, 436,438,440, 442, 444, 418	**--**
5.	**ŽST Bučovice**	**1,2,3,4,**	5a,5b,6	**--**
6.	**ŽST Bzenec**	**1,2,3,4,6,8,8b**	5,10,12a,12b	**--**
7.	**ŽST Bzenec přívoz**	**1,2,3,4,4a,4b,6,8**	3a,5,8a	**8**
8.	**ŽST Čejč**	**1,2,2a,4**	--	**4**
9.	**ŽST Grešlové Mýto**	**1,2,3**	4,4a	**3**
10.	**ŽST Hodonice**	**1,2,4**	3,5,6	**4**
11.	**ŽST Hodonín**	**1,1a,2,3,3a,4,4a,4b,5, 5b,6,6a,6b,7,7a,8,8a, 9,10,11,12,14,16**	5a,5c,5d,10a, 10b,13,13a,18, 20,20a,22,22a, 22b,22c,24,101, 102,101a,102a, 101b,201,301	**--**
12.	**Výhybna Hrušky**	**1,2,3,4,5,**	6	
13.	**ŽST Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov**	**1,2,3,4,5,7,9**	6,8,8a,10,10a,11	**9**
14.	**ŽST Hrušovany u Brna**	**1,2,3,4,5,5b,6,6a,**	8,8a,8b,10,12a, 12b,14,101,103,1 05,91,5a,	**--**
15.	**ŽST Hustopeče u Brna**	**1,1a,3**	2	
16.	**ŽST Ivančice**	**1,2**	3,5,	**2**
17.	**ŽST Jaroměřice nad Rokytnou**	**1,2,4**	6,6a	**4**
18.	**ŽST Kobylí na Moravě**	**1,2,**	--	**--**
19.	**ŽST Kralice nad Oslavou**	**1,3**	2,5	**--**
20.	**ŽST Kyjov**	**1,2,4,5,6,7,8,9**	3,4b,10,12,14, 16,9a,101,101a, 101b,102,103, 201,203	**7,8,9**
21.	**ŽST Lanžhot**	**1,2,3,4,6**	5	**--**
22.	**ŽST Lužice**	**1.2.3.4.5.6.6a**	8,8a,10	**3**
23.	**ŽST Mikulov na Moravě**	**1,1a,1b,2,3,4**	5,7	**4**
24.	**ŽST Miroslav**	**1,2,3**	5,5a,7,9,9a	**3**

25.	**ŽST Modřice**	**1,2,3,4,4a,5,**	6,8,	**--**
26.	**ŽST Moravská Nová Ves**	**1,2,4**	3	**--**
27.	**ŽST Moravské Bránice**	**1,2,3,4**	3a,5,6,7,9	**- - - - -**
28.	**ŽST Moravské Budějovice**	**5,3,1,2,4**	6,6a,7	**5,4**
29.	**ŽST Moravský Krumlov**	**1,3,5,**	7	**5**
30.	**ŽST Moravský Písek**	**1,2,3,4,4a,6,6b.6c**	6a,6d,8,10	**--**
31.	**ŽST Mutěnice**	**1,1a,2,4**	--	**4**
32.	**ŽST Náměšť nad Oslavou**	**1,2,3**	4,6	**--**
33.	**ŽST Nemotice**	**1,2,3,4**	5,5a,6,101,102, 103,104,90	**--**
34.	**ŽST Nesovice**	**1,2,3,3a**	5,5a	**--**
35.	**ŽST Novosedly**	**1,2,3,**	--	**--**
36.	**ŽST Olbramkostel**	**1,2,3**	4	**- - - - -**
37.	**Nákladiště Oslavany**	**1,2**	1a,1b,2b,3,3a,3b	**2**
38.	**ŽST Podivín**	**1,2,3,6,**	11	**5,7,7a**
39.	**ŽST Rakšice**	**1,2,3**	5,7,	**- - - - -**
40.	**ŽST Rapotice**	**1,2,3**	--	**--**
41.	**ŽST Rohatec**	**1,2,3,3b,4,5a,6,6b**	5,7,8,9,10,11,3a, 6c,11a	**--**
42.	**ŽST Sedlec u Mikulova**	**1,3**	--	**--**
43.	**ŽST Silůvky**	**1,2**	3	**- - - - -**
44.	**ŽST Slavkov u Brna**	**1,2,3,4**	5,6,6a,7,8a	**--**
45.	**ŽST Strážnice**	**1,2,3**	5	**--**
46.	**ŽST Střelice**	**1,1a,1b,2,2a,3,5,7**	9	**--**
47.	**ŽST Studenec**	**1,2,4,4a,6**	3a, 8, 8a, 10	**--**
48.	**ŽST Sudoměřice nad Mor.**	**1,2,3**	--	**--**
49.	**ŽST Šakvice**	**1,2,4,6,5,**	6b	**--**
50.	**ŽST Šatov**	**1,2**	3	**- - - - -**
51.	**ŽST Šumná**	**1,2,3**	5	**2**
52.	**ŽST Valtice**	**1,2,3**	6	**3**
53.	**ŽST Velká nad Veličkou**	**1,2,3**	4,4a	**--**
54.	**ŽST Velké Pavlovice**	**1,3,5**	--	**5**
55.	**ŽST Veselí nad Moravou**	**1,2,3,4,4a,5,7,9,11,**	13,15,17,19,6,8,10,12,221,223, 7a, 9a 8a	**--**
56.	**ŽST Vlkoš**	**1,2,3,4,5**	6,6a	**5**
57.	**ŽST Vranovice**	**1,2,3,3a,4,4a,5,6,7**	8,9,10,	**--**
58.	**ŽST Zaječí**	**1,2,3,6,10,12,**	8b	**4**
59.	**ŽST Zastávka u Brna**	**1,1a,2,2a,2b,3,3a,3b,4, 5,**	3c,6,7,9,9a,	**--**
60.	**ŽST Znojmo**	**1,2,4,4a,4b,6,8,10,12,14**	3,5,6b,7,8c,9,9a, 11,16,18,20,22,22b	**- - - - -**
61.	**ŽST Židlochovice**	**1,3**		

Aktualizace k 4.10.2024 Ing. Miroslav Novotný, přednosta PO Břeclav

PO Jihlava - Seznam důležitých dopraven včetně kolejí a výhybek, které je nutné zprovoznit, aby mohla být odvolána kalamita

	Stanice	Dopravní koleje	Manipulační koleje	Dopravní kolej, která nemusí být sjízdná (pro zrušení kalamity)
	ŽST Batelov	**1,3**	2,5,7	**- - - - -**
	ŽST Bransouze	**1,3,5,**	7	**- - - - -**
	ŽST Dačice	**1,2**	3	**- - - - -**
	ŽST Dobrá Voda u Pelhřimova	**1,2**	- - - - -	**- - - - -**
	ŽST Dobronín	**3,1,2,4**	6	**3**
	ŽST Horní Cerekev	**2,1,3,5,7**	4,9,11	**7**
	ŽST Chýnov	**1,2**	3,3b	**- - - - -**
	ŽST Jihlava	**13,11,9,7,5,5a,5b 3,1,2,2a,4,b,6,8, 10, 12,14,16,18, 20**	15,17,19,21, 4a,16a	**- - - - -**
	ŽST Jihlava město	**2,1,1a**	2a,4,4a,4b,4c	
	ŽST Jihlávka	**1,3**	2	**- - - - -**
	ŽST Kojetice na Moravě	**2,1,3**	5,5a	**- - - -**
	ŽST Kostelec u Jihlavy	**5,3,1,2,4,6**	7,7a	**6**
	ŽST Krahulov	**4,2,1**	- - - - -	**3**
	ŽST Luka nad Jihlavou	**2,1**	4	**3**
	ŽST Nová Cerekev	**1,2**	3	**- - - - -**
	ŽST Obrataň	**1,2**	3	**- - - - -**
	ŽST Okříšky	**12,10,2,1,3,5**	4,6,8,7	**14**
	ŽST Pacov	**1,2**	4,6	**3**
	ŽST Pelhřimov	**5,3,1**	2,4,7	**- - - - -**
	ŽST Rantířov	**1,2,**	4	**- - - - -**
	ŽST Sedlejov	**1**	- - - - -	**3**
	ŽST Slavonice	**1,2**	4	**3**
	Výhybna Spělov	**1,2**	- - - - -	**- - - - -**
	ŽST Stařeč	**1,3,5**	2,2a,2b	**- - - - -**
	ŽST Šlapanov	**2,1,3**	4	**- - - - -**
	ŽST Telč	**1,2,4**	6,8	**- - - - -**
	ŽST Třebíč	**2,1,3**	5	**- - - - -**
	ŽST Třešť	**1,2**	4	**- - - - -**
	ŽST Vladislav	**1,2**	4	**- - - - -**
	ŽST Okrouhlice	**1,2,3,4**	5,5a	**- - - - -**
	ŽST Světlá nad Sázavou	**1,2,3,4,5,7,9**	13	**- - - -**
	ŽST Leština u Světlé	**1,1a,2,2a,3,4**	5	**- - - - -**

	ŽST Vlkaneč	**1a,1b,1c,2a,2b,2c, 3a,3b3c,4a,4b,4c**	5a	**- - - - -**
	Golčův Jeníkov	**1,2,3,4**	7	**- - - - -**
	Ledeč nad Sázavou	**1,2,4**	3	**- - -**
	Humpolec	**1,2**	6,6a	**3**
	Lípa	**1,2**	----	**- - - -**
	Herálec	**1,3**	2	**- - -**
	Havlíčkův Brod	**90N,90S,91,92,22, 23,24,25,7,7b,5,5b, 3,3b,3a,3,1,1a,1b,2 ,2a,2b,4,4a,4b,6,6b ,8,10,12**	53,57	
	Rozsochatec	**1,3**	-----	**- - - -**
	Chotěboř	**1,2,3,5**	4,5a	**- - - -**
	Ždírec nad Doubravou	**1,1a,2,3**	4	**- - - -**
	Pohled	**1,2,3,4**	6	**5**
	Přibyslav	**1,2,3,4**	6	**5**
	Sázava u Žďáru	**1,2,3,4**	5	**- - - -**
	Žďár nad Sázavou	**1,2,4,5,6,7,10**	10,12,	**8,9,11**
	Ostrov nad Oslavou	**1,2,3,4**	5	**- - - -**
	Sklené nad Oslavou	**1,2,3,4**	6	**- - - -**
	Nové Město na Moravě	**1,3**	2	**- - - -**
	Bystřice nad Pernštejnem	**1,3**	2	**- - - -**
	Rožná	**1,3**	-----	**- - - -**

příloha D (normativní)

Čl. 7
Seznam všech dopraven

Kontakty na dopravny v obvodu PO Brno

ŽST	Pracoviště	Pevná linka	Mobil	TOP
Adamov	výpravčí		702 013 982	972 033 241
Blansko	výpravčí		702 013 983	972 033 221
Blažovice	výpravčí	972 627 045	725 511 896	
Boskovice	výpravčí	972 622 461	702 013 984	
Brno dolní	výpravčí		702 013 998	972 028 041
	stavědlo 1	972 624 466		
Brno hlavní nádraží	dozorčí provozu směnový	972 625 614	607 709 623	972 028 017
	výpravčí hlavní		702 086 397	972 028 031
	výpravčí A			972 028 032
	výpravčí B			972 028 033
	výpravčí C			972 028 034
	venkovní výpravčí	972 625 495		
	staniční dozorce	972 624 603	702 266 384	
	staniční dozorce OOSPO	972 624 768	607 157 305	
Brno jih	výpravčí		702 086 398	972 028 331
Brno-Černovice	výpravčí		702 013 999	972 027 021
Brno-Horní Heršpice	výpravčí I		725 758 886	972 028 051
	výpravčí II			972 028 052
Brno-Královo Pole	výpravčí		702 013 985	972 031 451
Brno-Maloměřice	dispoziční výpravčí		702 013 986	972 033 271
	traťový výpravčí			972 033 272
	výpravčí panel - sever			972 033 273
	výpravčí venkovní - jih		724 348 483	972 033 371
	signalista - brzdy, St. 2	972 623 143		
Brno-Slatina	výpravčí	972 628 425	702 013 987	
	stavědlo 1	972 628 421		
	stavědlo 2	972 628 422		
Březová nad Svitavou	výpravčí		702 013 988	972 033 101
Holubice	výpravčí	972 627 125	602 551 685	
	stavědlo 1	972 627 120		
	stavědlo 2	972 627 121		
Brno-Chrlice	výpravčí	972 625 053	702 013 989	
Ivanovice na Hané	výpravčí	972 732 369	725 835 162	
Komořany u Vyškova	výpravčí	972 627 255	702 013 992	
Křenovice horní nádraží	výpravčí	972 627 145	702 013 993	
Křižanov	výpravčí		725 911 831	972 031 321
Kuřim	výpravčí		702 086 391	972 031 421
Letovice	výpravčí		702 013 994	972 033 131
Luleč	výpravčí	972 627 368	702 013 995	
Nedvědice	výpravčí	972 631 755	606 612 942	
Rájec-Jestřebí	výpravčí		702 013 996	972 033 191
Rousínov	výpravčí	972 627 245	702 013 997	
Řikonín	výpravčí		702 086 392	972 031 371
Skalice nad Svitavou	výpravčí		725 713 566	972 033 171
Sokolnice-Telnice	výpravčí	972 627 115	602 519 897	
Šebetov	výpravčí	972 622 462	725 170 294	
Šlapanice	výpravčí		702 013 991	972 027 041
Tišnov	výpravčí		702 149 553	972 031 391
	staniční dozorce		702 086 390	
	výpravčí II	972 631 495		
Velké Meziříčí	výpravčí	972 641 611	725 911 830	972 032 311
Velké Opatovice	výpravčí	972 622 825	606 609 858	
Vlkov u Tišnova	výpravčí		702 086 380	972 031 351
Vyškov na Moravě	výpravčí	972 627 345	725 511 903	
	stavědlo 1	972 627 355		
	stavědlo 2	972 627 356		

TELEFONNÍ SEZNAM PO BŘECLAV

Aparát PO			
Provozní pracoviště			
Břeclav	výpravčí PPV (vedoucí směny)	972 632 494	602 775 408
Břeclav	výpravčí DOZ	972 030 343	606 871 876
Břeclav	výpravčí PPV2 (Hodonín)	972 028 210	602 786 529
Břeclav	výpravčí přednádraží jih	972 028 341	724 809 978
Břeclav	výpravčí Ba sever	972 632 497	602 107 667
Břeclav	výpravčí Ba jih	972 632 804	725 720 164
Břeclav	signalista přednádraží sev.	972 632 638	724 123 432
Břeclav	signalista Pst.	972 632 428	702 208 036
Boří les	dopravní kancelář	972 030 331	
Božice u Znojma	výpravčí	972 634 419	725 710 887
Bučovice	výpravčí	972 627 755	606 609 894
Bučovice	stavědlo 1		724 108 246
Bučovice	stavědlo 2		724 397 857
Bzenec	výpravčí	972 635 755	607 984 366
Bzenec	stavědlo 1	972 635 707	724 070 304
Bzenec	stavědlo 2	972 635 708	
Bzenec přívoz	dopravní kancelář	972 633 855	602 786 529
Čejč	výpravčí	972 636 545	606 871 898
Grešlové Mýto	výpravčí	972 634 125	724 246 283
Hodonice	výpravčí	972 634 418	725 710 889
Hodonín	staniční dozorce	972 633 603	724 322 753
Hrušky	dopravní kancelář	972 633 255	602 786 529
Hrušovany/Jev.	výpravčí	972 627 645	725 720 156
Hrušovany/Jev.	signalista St. 2	972 627 624	
Hrušovany/Jev.	signalista St. 3	972 627 625	
Hrušovany u Brna	dopravní kancelář	972 028 101	601 090 466
Hustopeče u Brna			601 090 466
Ivančice	výpravčí pohotovostní	972 628 027	
Ivančice	výpravčí	972 628 025	
Jaroměřice/Rok.	výpravčí	972 634 521	728 747 673
Kobylí na Moravě	výpravčí	972 636 563	725 720 157
Kralice/Oslavou	výpravčí	972 029 121	606 758 427
Kyjov	výpravčí	972 627 945	606 871 915
Kyjov	signalista St. 1	972 627 939	
Lanžhot	výpravčí	972 632 955	
Lednice	dopravní kancelář	972 632 589	
Lužice	dopravní kancelář	972 633 455	602 786 529
Mikulov na Mor.	dopravní kancelář	972 030 295	
Miroslav	výpravčí	972 627 638	725 814 168
Modřice	dopravní kancelář	972 626 422	601 090 466
Moravská N.Ves	dopravní kancelář	972 633 355	602 786 529
Moravské Bránice	výpravčí	972 628 017	725 713 565
Moravské Bránice	výpravčí GTN	972 628 015	
Mor.Budějovice	výpravčí	972 634 555	602 472 686

Mor.Budějovice	signalista St. 1	972 634 523	
Mor.Budějovice	signalista St. 2	972 634 524	
Moravský Krumlov	výpravčí pohotovostní	972 628 037	
Moravský Krumlov	výpravčí	972 628 035	
Moravský Písek	dopravní kancelář	972 633 955	602 786 529
Mutěnice	výpravčí	972 636 529	725 720 158
Náměšť /Oslavou	výpravčí	972 029 131	602 472 641
Náměšť /Oslavou	signalista St.2	972 642 458	
Nemotice	výpravčí	972 627 960	725 720 159
Nemotice	stavědlo 1		606 871 878
Nemotice	stavědlo 2		606 871 875
Nesovice	výpravčí	972 627 855	606 611 421
Novosedly	výpravčí	972 627 627	725 720 160
Novosedly	dozorce výhybek		606 871 916
Olbramkostel	výpravčí	972 634 417	725 720 161
Podivín	dopravní kancelář	972 028 181	
Poštorná	dopravní kancelář	972 632 456	
Rakšice	výpravčí	972 628 047	725 814 167
Rapotice	výpravčí	972 029 111	724 069 177
Rohatec	dopravní kancelář	972 633 755	602 786 529
Sedlec u Mikulova	dopravní kancelář	972 030 304	
Silůvky	dopravní kancelář	972 628 007	
Slavkov u Brna	výpravčí	972 627 055	602 426 039
Slavkov u Brna	stavědlo 1		724 287 741
Slavkov u Brna	stavědlo 2		724 375 970
Strážnice	výpravčí	972 635 655	602 783 534
Střelice	dopravní kancelář	972 029 051	725 758 887
Studenec	výpravčí	972 029 141	602 472 631
Studenec	signalista St. 1	972 642 448	
Studenec	signalista St. 2	972 642 449	
Sudoměřice/Mor.	výpravčí	972 633 752	724 364 094
Šakvice	dopravní kancelář	972 028 151	601 090 466
Šatov	pohotovost.mob. v brašně výpr. Znojmo		725 720 155
Šumná	výpravčí	972 634 435	606 871 914
Tetčice	dopravní kancelář	972 029 071	724 986 917
Valtice	dopravní kancelář	972 030 311	
Velká nad Veličkou	výpravčí	972 635 555	602 775 407
Velké Pavlovice	výpravčí	972 636 564	725 720 162
Veselí / Moravou	výpravčí	972 635 495	724 251 890
Veselí / Moravou	staniční dozorce	972 635 150	725 871 765
Veselí / Moravou	staniční dozorce OOSPO		607 186 936
Vlkoš	výpravčí	972 627 963	725 720 163
Vranovice	dopravní kancelář	972 626 395	601 090 466
Zaječí	dopravní kancelář	972 028 161	601 090 466
Zastávka u Brna	dopravní kancelář	972 029 091	721 577 210
Znojmo	výpravčí GTN	972 634 495	602 775 440
Znojmo	staniční dozorce	972 634 490	607 709 620
Židlochovice	dopravní kancelář		601 090 466

Kontakty na dopravny v obvodu PO Jihlava

ŽST	Pracoviště	Pevná linka	Mobil	TOP
Batelov	výpravčí	972 552 401	601 364 997	
Bransouze	výpravčí	972 642 575	724 513 649	
Bystřice nad Pernštejnem	výpravčí	972 641 955	724 033 924	
Dačice	výpravčí		725 022 018	
Golčův Jeníkov	výpravčí		724 033 825	972 031 071
Havlíčkův Brod	hlavní výpravčí	972 645 208	702 086 389	972 031 181
	výpravčí panelista	972 645 219		
	operátor železniční dopravy	972 645 407		
	výpravčí vnější služby	972 645 406		
	dozorce výhybek st. III	972 645 303		
	signalista St. 2	972 645 202		
	staniční dozorce	972 645 232	724 345 902	
	výpravčí RDP Havlíčkův Brod (úsek H.Brod - Humpolec, H.Brod - Ždírec n.D.)		728 451 002	972 031 182
Horní Cerekev	výpravčí	972 552 445	725 170 303	
	stavědlo 1	972 552 431		
	stavědlo 2	972 552 418		
Jihlava	uzlový výpravčí	972 029 281	725 776 945	
	výpravčí DOZ	972 029 280		
	výpravčí vnější služby	972 646 305		
Jihlava město	výpravčí	972 646 501	601 364 994	
Jihlávka	výpravčí	972 552 461	601 364 996	
Kojetice na Moravě	výpravčí	972 642 571	602 472 619	
Kostelec u Jihlavy	výpravčí	972 642 045	601 364 998	
Krahulov	výpravčí	972 642 405	606 758 432	
Ledeč nad Sázavou	výpravčí	972 643 121	725 733 271	
	výhybkář	972 643 127		
Leština u Světlé	výpravčí		725 733 272	972 031 111
Luka nad Jihlavou	výpravčí	972 646 318	602 472 685	
Nové Město na Moravě	výpravčí	972 644 190	724 034 042	
Okrouhlice	výpravčí		702 086 381	972 031 161
Okříšky	výpravčí	972 642 545	602 472 658	
	stavědlo 1	972 642 521		
	stavědlo 2	972 642 522		
Ostrov nad Oslavou	výpravčí		702 086 395	972 031 291
Pelhřimov	výpravčí DOZ	972 558 745	602 117 681	
Pohled	výpravčí		702 086 393	972 031 201
Přibyslav	výpravčí		725 924 589	972 031 231
Rantířov	výpravčí	972 646 378	601 364 995	
Rožná	výpravčí	972 641 855	602 426 081	
Sázava u Žďáru	výpravčí		702 086 394	972 031 261
Sedlejov	výpravčí		602 472 678	
Sklené nad Oslavou	výpravčí		702 086 396	972 031 311
Slavonice	výpravčí		725 022 019	
Spělov (výhybna)	výpravčí	972 552 406	601 364 993	
Stařeč	výpravčí	972 642 524	728 720 396	
Světlá nad Sázavou	výpravčí		724 345 906	972 031 141
Telč	výpravčí		725 022 017	
Třebíč	výpravčí		724 726 811	972 642 414 972 642 416 (zal.)
Třešť	výpravčí	972 642 029	602 472 664	
Vlkaneč	výpravčí		724 033 827	972 031 091
Žďár nad Sázavou	výpravčí		725 911 832	972 031 281
	operátor železniční dopravy	972 644 191		
	dozorce výhybek		725 924 590	

KONTAKTY CDP PREROV

OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ			
Pracoviště	**Telefon**	**Mobil**	**Obvod (hlavní tratě, dálkově řízené tratě)**
Vedoucí dispečer	972 730 000	602 288 982	obvod CDP Přerov
Dispečer - přípravář	972 730 009	602 289 215	obvod CDP Přerov
Provozní dispečer 4	972 730 004		Přerov (mimo) – Moravský Písek, Brno- Maloměřice (mimo) – Odb. Zádulka (mimo), Brno hl. n. (mimo) – Přerov (mimo), Brno hl. n. (mimo) – Veselí nad Moravou, Kunovice – Veselí nad Moravou , ostatní dle PND7_A
Provozní dispečer 5	972 730 005		Brno hl. n. – Havlíčkův Brod – Golčův Jeníkov Havlíčkův Brod – Jihlava – Počátky-Žirovnice, Břeclav (mimo) – Okříšky – Jihlava, Brno hl. n. – Okříšky, ostatní dle PND7_A
Provozní dispečer 6	972 730 006		Břeclav st.hr. – Břeclav – Moravský Písek (mimo) Lanžhot st. hr. – Břeclav – Brno-Horní Hešpice (mimo), ostatní dle PND7_A

DÁLKOVÉ ŘÍZENÍ			
Pracoviště	**Telefon**	**Mobil**	**Obvod**
Sál 1			
CDP řídící dispečer 1A	972 734 651	724 317 353	ŽST Říkovice, Hulín, Tlumačov
CDP řídící dispečer 2A	972 734 652	602 114 890	úsek Nedakonice (včetně) - Hrušky (mimo) mimo ŽST Hodonín
CDP úsekový dispečer 1A	972 734 655		ŽST Otrokovice, Napajedla
CDP úsekový dispečer 2A	972 734 656		ŽST Huštěnovice, Staré Město u U.H.
CDP úsekový dispečer 3A	972 734 657		ŽST M. Písek, Rohatec a Hodonín
Sál 5			
CDP řídící dispečer 1E	972 734 691	702 136 740	Zaječí (mimo) - Brno- Horní Heršpice (mimo)
CDP úsekový dispečer 1E	972 734 695		Lanžhot, Podivín, Zaječí, Hrušky
CDP úsekový dispečer 2E	972 734 696		Břeclav os. n.
CDP úsekový dispečer 3E	972 734 697		Břeclav přednádraží
Sál 6			
CDP úsekový dispečer 1F	972 734 701	702 136 741	Vlárský průsmyk – Hradčovice, Újezdec u Luhačovic - Luhačovice
CDP úsekový dispečer 2F	972 734 702		Kunovice – Veselí nad Moravou

příloha D (normativní)

Čl. 8
Málo používané manipulační koleje

Seznam odlehlých nebo málo používaných nákladišť a kolejí

žst. Hodonín	kolej č. 20	v celé délce
žst. Strážnice	nákladiště u k.č.5	v celé délce
n.z. Oslavany	celá stanice	v celé délce