

Změna č. 4 Popisu zařízení služeb Odstavné koleje

č.j. 21592/2020-SŽDC-GŘ-O5

Správa železnic, IČO 70 99 42 34, se sídlem Praha 1, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, jako osoba, která podle Článku 4 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/2177 ze dne 22. listopadu 2017 o přístupu k zařízením služeb a k službám souvisejícím s železniční dopravou, zpracovává Popis zařízení služeb, oznamuje vydání změny č. 4 Popisu zařízení služeb Odstavné koleje, účinné od 1. 4. 2020.

Ve výše uvedeném Popisu zařízení služeb se mění následující:

1. Kapitola 3.1 – aktualizace seznamu instalací zařízení služeb

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Balkova Lhota	0-24	3	630	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Balkova Lhota	0-24	8	300	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Batelov	0-24	2	354	ano	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Bedihošť	0-24	5	98	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Bělá nad Radbuzou	0-24	5	125	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	k využití jen 75 m (výjezd HV)
Bezděz	0-24	5	257	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	pro odstavení 140 m
Blansko	0-24	6	133	ano	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Blansko	0-24	8	133	ano	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Blížešov	0-24	4a	72	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Blovice	0-24	5	385	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	K využití jen 350 m (výjezd MUV)
Bohumín	0-24	419	761	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Bohumín	0-24	421	671	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Bohumín	0-24	423	597	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Bohumín	0-24	427	451	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Bohumín	0-24	429	374	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Bohumín	0-24	512	212	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	kusá kolej
Bohumín	0-24	514	165	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	kusá kolej
Bohumín	0-24	516	123	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	kusá kolej
Bohušovice nad Ohří	0-24	6a	172	ano	ZSTUNLMmankan@szdc.cz	
Bor	0-24	6	119	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	k využití jen 90 m (výjezd MUV)
Borohrádek	0-24	4	348	ano	ZSTHKRMmankan@szdc.cz	
Borohrádek	0-24	7	184	ne	ZSTHKRMmankan@szdc.cz	pro odstavení 184 m
Boršov nad Vltavou	0-24	5a	151	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Branná	0-24	4	154	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	lze obsadit 110m
Brno dolní nádraží	0-24	26	306	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	28	283	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	30	254	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Brno dolní nádraží	0-24	32	245	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	302	163	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	303	174	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	304	152	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno dolní nádraží	0-24	306	39	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno-Královo Pole	0-24	105	407	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brno-Slatina	0-24	12	132	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Brodek u Přerova	0-24	5	830	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Břeclav	0-24	17	79	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Břeclav	0-24	31	32	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Březno u Chomutova	0-24	11	565	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	
Březno u Chomutova	0-24	13	488	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	
Březno u Chomutova	0-24	15	256	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá
Březno u Chomutova	0-24	15a	260	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, kolej z části s TV
Březno u Chomutova	0-24	6a	102	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá
Břvany	0-24	2b	29	ne	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, deponovací
Bučovice	0-24	5b	60	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	občasná manipulace AČR
Budišov u Třebíče	0-24	5	68	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Bystřice pod Hostýnem	0-24	4	272	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	před VB a ke StI nutno zachovat 70 m volných
Bystřice pod Hostýnem	0-24	7	211	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Čejč	0-24	8b	88	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Červenka	0-24	7a	63	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Červenka	0-24	7b	215	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Červenka	0-24	7c	193	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Česká Kamenice	0-24	4	213	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Česká Kamenice	0-24	5	333	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Česká Skalice	0-24	5a	137	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
České Budějovice	0-24	213	292	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
České Budějovice	0-24	111a	83	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Český Těšín	0-24	10	52	ano	ZSTCTSmankan@szdc.cz	kusá kolej
Český Těšín	0-24	130	370	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Čičenice	0-24	13	345	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Čičenice	0-24	15	160	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Dalovice	0-24	5	510	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, kolej pro odstavování vozů, DOZ (Karlovy Vary)
Děčín východ	0-24	40	178	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Děčín východ	0-24	40c	60	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Divčice	0-24	8	262	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	TV v délce 30 m
Divčice	0-24	10	255	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Dobřichovice	0-24	4a	200	ano	ZSTBRNmankan@szdc.cz	
Dobřichovice	0-24	4b	100	ano	ZSTBRNmankan@szdc.cz	
Dobšice nad Cidlinou	0-24	5	287	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá, pro odstavení 230 m
Dobšice nad Cidlinou	0-24	7	157	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Dolní Žandov	0-24	6	85	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Domašov nad Bystřicí	0-24	4	138	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Domažlice	0-24	17a	223	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Dřísy	0-24	5	218	ano	ZSTNBKmankan@szdc.cz	kusá, TV v celé délce

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Ejovice	0-24	4a	48	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Františkovy Lázně	0-24	8	357	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	TV
Frýdek-Místek	0-24	18	258	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Frýdek-Místek	0-24	1b	87	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Frýdlant v Čechách	0-24	7	163	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	kusá, pro odstavení 150 m
Golčův Jeníkov	0-24	5	320	ano	ZSTJHLmankan@szdc.cz	!! TV v délce 150 m !!
Golčův Jeníkov	0-24	5a	23	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Háj ve Slezsku	0-24	4	371	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Halenkov	0-24	2a	316	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Halenkov	0-24	4a	316	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Hanušovice	0-24	12	121	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Havlíčkův Brod	0-24	E1	48	ano	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Havlíčkův Brod	0-24	E2	130	ano	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Havlíčkův Brod	0-24	E2a	39	ano	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Havlíčkův Brod	0-24	E3	100	ano	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Havlíčkův Brod	0-24	42	290	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Havlíčkův Brod	0-24	25c	70	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Havlíčkův Brod	0-24	36c	73	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Havlíčkův Brod	0-24	A1	30	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Heřmanův Městec	0-24	11	506	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Hněvice	0-24	8	209	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Hněvice	0-24	10	200	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Hněvice	0-24	5a	459	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Holkov	0-24	6a	81	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Holýšov	0-24	5	561	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	k využití jen 250 m, zbylá část KNV
Holýšov	0-24	2a	353	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Horažďovice	0-24	5	531	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Horažďovice	0-24	7a	227	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Horní Bříza	0-24	4	289	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, odstav vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)
Horní Dvořiště	0-24	5a	96	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Horní Dvořiště	0-24	100	125	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	vlastník ČD, a.s., vlastníkem místa pro nakládku a vykládku není Správa železnic, s.o.
Horní Lideč	0-24	5c	103	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Horní Lideč	0-24	7a	180	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	TV ne
Horní Lideč	0-24	7b	177	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Hostašovice	0-24	3	583	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Hostinné	0-24	7b	166	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	pro odstavení 80 m
Hradec Králové	0-24	10b	151	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	12b	149	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	14b	168	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	16b	168	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	18b	184	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	20b	207	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	24b	268	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	26b	239	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	28b	238	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hradec Králové	0-24	30b	155	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Hradec Králové - Slezské Předměstí	0-24	3a	93	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Hrádek nad Nisou	0-24	8	229	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	kusá, pro odstavení 220 m
Hranice na Moravě	0-24	27	153	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Hranice na Moravě	0-24	49	315	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Hranice na Moravě	0-24	51	415	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Hranice na Moravě	0-24	53	222	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Hranice na Moravě	0-24	15a	47	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Hranice na Moravě	0-24	5a	184	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Hrobce	0-24	6	277	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Hrobce	0-24	7	122	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Hrobce	0-24	4a	249	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Hrobce	0-24	5b	65	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Hronov	0-24	4	120	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	
Hrušky	0-24	6	133	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Hulín	0-24	5	114	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Cheb	0-24	602	167	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	TV, směrová kolej severního třídícího kolejiště
Cheb	0-24	1.spouš těcí	404	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, TV do km 456,285
Chlumec nad Cidlinou	0-24	12	415	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	
Chlumec nad Cidlinou	0-24	14	170	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Choceň	0-24	11	92	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá
Choceň	0-24	11a	166	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Choceň	0-24	8d	131	ano	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Choceň	0-24	9a	17	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Choceň	0-24	9b	189	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Chornice	0-24	13	101	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Chrástany	0-24	3	418	ne	ZSTBRNmankan@szdc.cz	vyloučená kolej
Ivanovice na Hané	0-24	5	143	ano	ZSTBNOHnmankan@szdc.cz	
Jestřebí	0-24	5a	61	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	kusá, 50 m pro odstavení
Jilemnice	0-24	2	100	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	pro odstavení 100 m od Martinic (z důvodu jízdy do DKV)
Jince	0-24	5	382	ne	ZSTBRNmankan@szdc.cz	
Jindřichův Hradec	0-24	2	124	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Jindřichův Hradec	0-24	9	237	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Jindřichův Hradec	0-24	11	220	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Jindřichův Hradec	0-24	201	355	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Jindřichův Hradec	0-24	202	311	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Jindřichův Hradec	0-24	203	330	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Kájov	0-24	7	395	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	k využití jen 300m (nutno zachovat místo pro posun)
Kájov	0-24	9	111	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Kájov	0-24	9a	79	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Kaplice	0-24	4a	61	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Kaplice	0-24	4b	34	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Kaplice	0-24	5	400	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	k využití jen 400 m, zbylá část KNV
Káranice	0-24	5	411	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá, pro odstavení 360 m
Kardašova Řečice	0-24	5	337	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Kardašova Řečice	0-24	2a	129	ne	ZSTTARMankan@szdc.cz	
Kařízek	0-24	5	277	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Kaštice	0-24	4	491	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstav vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)
Kaštice	0-24	5	168	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, odstav vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)
Katovice	0-24	4a	155	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Kaznějov	0-24	6	403	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstav vozů, zátěž k odvozu pro Mn vlaky, DOZ(Blatno u Jesenice)
Klatovy	0-24	12	495	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Klatovy	0-24	16	159	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Klatovy	0-24	20	146	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Klatovy	0-24	16a	159	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Klatovy	0-24	5a	77	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Kojetín	0-24	8	148	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Kojetín	0-24	11	205	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Kolín	0-24	111	245	ne	ZSTKONmankan@szdc.cz	
Kolín	0-24	113	245	ne	ZSTKONmankan@szdc.cz	
Kopřivnice nákladní nádraží	0-24	8	184	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Kostelec nad Orlicí	0-24	4	102	ne	ZSTHKRMankan@szdc.cz	kusá
Kout na Šumavě	0-24	3	392	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Krnov	0-24	16	502	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Krnov	0-24	20	408	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Krnov	0-24	22	275	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Kroměříž	0-24	11	14	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Krupka-Bohosudov	0-24	13	312	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Krupka-Bohosudov	0-24	4a	222	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Kryry	0-24	2	100	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, DOZ(Blatno u Jesenice)
Křinec	0-24	5	185	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	pro odstavení 100 m (od VKS1 po přejezd)
Křinec	0-24	4a	232	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Křižanov	0-24	6	581	ano	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Křižany	0-24	5	188	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	pro odstavení 170 m
Kubova Huť	0-24	2a	35	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Kunovice	0-24	8a	97	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Kutná Hora hl.n.	0-24	7	401	ne	ZSTKONmankan@szdc.cz	bez TV
Kutná Hora hl.n.	0-24	9	365	ne	ZSTKONmankan@szdc.cz	bez TV
Kutná Hora město	0-24	3	253	ne	ZSTKONmankan@szdc.cz	
Lázně Kynžvart	0-24	101	84	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Lázně Kynžvart	0-24	102	71	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Lednice	0-24	2a	91	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Lhotka nad Bečvou	0-24	4b	11	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Liberec dolní nádraží	0-24	605	157	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	pro odstavení 150 m
Liberec Horní Růžodol	0-24	5	275	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	pro odstavení 270 m
Liberec Horní Růžodol	0-24	6	155	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	pro odstavení 150 m
Liberec-Horní Růžodol	0-24	8	80	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	pro odstavení 80 m
Libina	0-24	3	424	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	částečně vyloučená kolej před DK 75m
Lipno nad Vltavou	0-24	3a	35	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Lipová Lázně	0-24	6	190	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	vjezd do depa přes výh. 7- pouze 190 m
Lipová Lázně	0-24	6a	47	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Lipová u Chebu	0-24	5	340	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Litice nad Orlicí	0-24	5	321	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	
Litoměřice dolní nádraží	0-24	7	467	ne	ZSTDNCmankan@szdc.cz	
Litoměřice dolní nádraží	0-24	7a	54	ne	ZSTDNCmankan@szdc.cz	
Lomnice nad Popelkou	0-24	4	64	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Lomnice nad Popelkou	0-24	4a	49	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Lomnice nad Popelkou	0-24	4b	90	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Loučovice	0-24	3b	272	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Loučovice	0-24	3	166	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Louny	0-24	2e	100	ne	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, deponovací, i pro speciální vozidla (možno i na koleje 9 a 11)
Lovosice	0-24	51	187	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Lovosice	0-24	301a	290	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Luháčovice	0-24	4	77	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Luleč	0-24	2a	260	ano	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Lužice	0-24	8a	59	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Majdalena	0-24	3a	80	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Malé Svatoňovice	0-24	6	263	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	pro odstavení 258 m
Malé Svatoňovice	0-24	8	213	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	pro odstavení 190 m
Mariánské Lázně	0-24	9	323	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Mariánské Lázně	0-24	11	308	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Mariánské Lázně	0-24	13	212	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Mariánské Lázně	0-24	4a	99	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Mariánské Lázně	0-24	6a	117	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Mariánské Lázně	0-24	8a	117	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Martinice v Krkonoších	0-24	2a	175	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	pro odstavení 100 m
Martinice v Krkonoších	0-24	4a	156	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	pro odstavení 100 m
Meziměstí	0-24	13	369	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Meziměstí	0-24	15	450	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Meziměstí	0-24	19	101	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Mikulovice	0-24	8	103	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Milotice nad Opavou	0-24	4a	274	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Mimoň	0-24	6	125	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	pro odstavení 125 m, vlastník ČD, a.s.
Mirotslav	0-24	5a	87	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Mirotslav	0-24	9a	143	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Mladotice	0-24	4	300	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstav vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)
Mladotice	0-24	5	547	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstav vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)
Mnichovo Hradiště	0-24	5a	162	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Mohelnice	0-24	7	62	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Mohelnice	0-24	5a	52	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Moravské Bránice	0-24	5	64	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Moravské Bránice	0-24	6	315	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Moravský Písek	0-24	12	48	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Moravský Písek	0-24	6a	155	ano	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Most nové nádraží odjezd	0-24	4	550	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, pro odstavení správkových vozů
Most nové nádraží odjezd	0-24	5	513	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, pro odstavení správkových vozů
Mutěňovice	0-24	3	452	ne	ZSTBRNmankan@szdc.cz	vyloučená kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Nemanice výhybna	0-24	207	435	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Nemanice výhybna	0-24	209	337	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Nemanice výhybna	0-24	211	348	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Nemanice výhybna	0-24	213	336	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Nezamyslice	0-24	9	442	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Nezvěstice	0-24	6a	115	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Nezvěstice	0-24	8b	68	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Nové Město na Moravě	0-24	3b	90	ne	ZSTJHLMmankan@szdc.cz	
Nové Sedlo u Lokte	0-24	9	751	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	TV, odstavná kolej
Nový Bydžov	0-24	3	299	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	pro odstavení 239 m
Nový Jičín město	0-24	5	163	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Nový Jičín město	0-24	7	163	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Nymburk město	0-24	6	322	ano	ZSTNBKmankan@szdc.cz	kusá, TV v celé délce
Nýřany	0-24	12	231	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Ohnič	0-24	7	451	ne	ZSTMSTMankan@szdc.cz	odstavná
Ohnič	0-24	8	590	ne	ZSTMSTMankan@szdc.cz	nutný volný průchod mezi výpravní budovou a nástupiště, kusá
Okříšky	0-24	4	352	ne	ZSTJHLMmankan@szdc.cz	
Okříšky	0-24	6	231	ne	ZSTJHLMmankan@szdc.cz	
Oldřichov u Duchcova	0-24	5a	172	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Olomouc hl.n.	0-24	108	480	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	211	523	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	401	46	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	402	135	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	1n	27	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	211a	39	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	211b	41	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	2n	25	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	3n	52	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	4n	80	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	109	103	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	213	210	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Olomouc hl.n.	0-24	603	578	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Opava západ	0-24	7	380	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	kusá kolej
Opava západ	0-24	9	354	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	kusá kolej
Opava západ	0-24	11	215	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	kusá kolej
Opava západ	0-24	13	290	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	služba včetně koleje 13a (90 m - odstavná délka)
Oslavany	0-24	1b	154	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0-24	624	405	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0-24	625	451	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0-24	626	469	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0-24	829	561	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0-24	830	552	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0-24	831	534	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0-24	14	611	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava hlavní nádraží	0-24	16	543	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Ostrava hlavní nádraží	0-24	18	532	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Ostrava-Svinov	0-24	13	602	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	kusá kolej, odjezdová směr Polanka nad Odrou a Odry odbočka
Ostrava-Svinov	0-24	15	457	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	kusá kolej, odjezdová směr Polanka nad Odrou a Odry odbočka
Ostřoměř	0-24	7	330	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	vlastník ČD, a.s.
Ostrov nad Ohří	0-24	5	214	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstavná kolej, DOZ (Karlovy Vary)
Ostrov nad Ohří	0-24	6	195	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstavná kolej, DOZ (Karlovy Vary)
Ostružná	0-24	5	133	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Pardubice hl.n	0-24	37	491	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá
Pardubice hl.n	0-24	39	501	ne	ZSTCSTmankan@szdc.cz	kusá
Paskov	0-24	3	400	ne	ZSTCTSmankan@szdc.cz	
Petrohrad	0-24	2	251	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, DOZ (Blatno u Jesenice)
Písek	0-24	5	413	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	Nad kolejí v km 12,430 - 12,470 jsou převěsy TV, trvale pod napětím
Písek	0-24	8	400	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Písek město	0-24	5a	295	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0-24	11	501	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0-24	13	301	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0-24	15	264	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Planá u Mariánských Lázní	0-24	7a	108	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Plasy	0-24	5	231	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, prázdné vozy, KNV, boční rampa vlevo, DOZ (Blatno u Jesenice)
Plzeň-Křimice	0-24	6	324	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Plzeň-Valcha	0-24	4	280	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Plzeň-Valcha	0-24	6	360	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Přovany	0-24	8	195	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Poběžovice	0-24	6	131	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	k využití jen 100 m (výjezd MUV)
Počeradý	0-24	4	483	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	odstavná pro správkové vozy, boční rampa, sklad, TV v celé délce - lze odpojit, nutný volný průchod mezi VB a nástupiště
Podbořany	0-24	2a	144	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, DOZ (Blatno u Jesenice)
Polepy	0-24	7	215	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Postoloprty	0-24	7	450	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	
Postoloprty	0-24	8	50	ano	ZSTMSTmankan@szdc.cz	kusá, náhradové + obytné vozy, TV v celé délce - v ZP VYPNUTO
Poštorná	0-24	2a	48	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Prachatice	0-24	9	88	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Prachatice	0-24	2a	100	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	k využití jen 100 m, zbylá část KNV
Prostějov hlavní nádraží	0-24	8	270	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Prostějov hlavní nádraží	0-24	8a	155	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Prostějov místní nádraží	0-24	3	80	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	částečně vyloučená kolej, na odstavení 81 metrů
Protivec	0-24	3	453	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	D3 (Blatno u Jesenice)
Protivín	0-24	16	420	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	109	587	ano	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	111	558	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Přerov	0-24	113	536	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	115	461	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	303	510	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	305	458	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	315	544	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	319	449	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	321	398	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	323	353	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	325	313	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	327	347	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Přerov	0-24	329	347	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Převýšov	0-24	5	698	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	pro odstavení 648 m
Převýšov	0-24	5a	65	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Ražice	0-24	9	500	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	k využití jen 500 m, zbytek KNV
Rokycany	0-24	7	245	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Rokycany	0-24	9	223	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Rokycany	0-24	4b	212	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Rokycany	0-24	7a	180	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Roudnice nad Labem	0-24	3c	220	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Rumburk	0-24	2	47	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Rumburk	0-24	4	25	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Rumburk	0-24	11	293	ne	ZSTDCNmankan@szdc.cz	
Rybník	0-24	6	23	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Rybník	0-24	7a	29	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Rybník	0-24	7b	136	ano	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Řevnice	0-24	5	150	ne	ZSTBRNmankan@szdc.cz	část koleje využívána jako KNV
Sadská	0-24	5	250	ano	ZSTKONmankan@szdc.cz	kusá, část s TV (cca 130 m) - do km 6,015
Skalice nad Svitavou	0-24	14a	72	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Slaný	0-24	9	290	ne	ZSTKNVmankan@szdc.cz	bez TV
Srní u České Lípy	0-24	3	680	ne	ZSTLBCmankan@szdc.cz	pro odstavení 240 m (nám. výh. č. 4 - náv. Se3)
Staňkov	0-24	7	473	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	k využití jen 280 m, zbylá část KNV
Stará Paka	0-24	8a	90	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Staré Město u Uherského Hradiště	0-24	111	271	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Staré Město u Uherského Hradiště	0-24	113	200	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Starkoč	0-24	4	253	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Stařeč	0-24	2b	120	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Stod	0-24	8	295	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Stod	0-24	10	260	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	vlastník ČD, a.s.
Stod	0-24	5a	30	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Studenec	0-24	8a	185	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Studénka	0-24	111	204	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	odjezdová kolej bez TV
Studénka	0-24	302	238	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	kusá kolej
Studénka	0-24	303	255	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	kusá kolej
Studénka	0-24	304	191	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	kusá kolej, zásuvkový stojan
Studénka	0-24	305	183	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	kusá kolej
Studénka	0-24	307	114	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	kusá kolej

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Suchdol nad Odrou	0-24	9	375	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Světec	0-24	13	257	ne	ZSTMSTmankan@szdc.cz	odstavná
Světec	0-24	15	217	ne	ZSTMSTmankan@szdc.cz	odstavná
Světec	0-24	17	218	ne	ZSTMSTmankan@szdc.cz	odstavná
Světlá nad Sázavou	0-24	3a	310	ne	ZSTJHLMankan@szdc.cz	
Sychrov	0-24	4	104	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Sychrov	0-24	6	54	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Sevětín	0-24	4a	125	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Sternberk	0-24	5a	57	ne	ZSTOLCmankan@szdc.cz	
Švihov u Klatov	0-24	5	496	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	k využití max. 250 m, zbylá část KNV
Tábor	0-24	7	30	ne	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Tábor	0-24	9	240	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Tábor	0-24	11	160	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Tábor	0-24	403a	75	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Tábor	0-24	8a	80	ano	ZSTTARmankan@szdc.cz	
Tachov	0-24	4a	88	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Trutnov hl.n.	0-24	14	187	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	
Trutnov hl.n.	0-24	16	313	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	kusá
Trutnov střed	0-24	9	583	ne	ZSTHKRmankan@szdc.cz	pro odstavení 350 m
Třebíč	0-24	2a	80	ne	ZSTJHLMankan@szdc.cz	
Třemošná u Plzně	0-24	6	446	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstav vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)
Uherský Brod	0-24	4	194	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Unhošť	0-24	5	218	ne	ZSTKNVmankan@szdc.cz	
Upořiny	0-24	9	235	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	
Upořiny	0-24	10	70	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem hlavní nádraží	0-24	211	498	ano	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	63	539	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	65	539	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	67	613	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	69	623	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	71	665	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	73	523	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	75	468	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	77	501	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	79	508	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	81	458	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	83	474	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	85	469	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	87	380	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	89	582	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	91	647	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	93	579	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	95	441	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Ústí nad Labem západ	0-24	97	383	ne	ZSTUNLmankan@szdc.cz	kusá
Valašské Meziříčí	0-24	10	148	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Valašské Meziříčí	0-24	10a	96	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Valašské Meziříčí	0-24	10b	72	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Valašské Meziříčí	0-24	10c	86	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	jen pro vážení na kolejové váze
Valašské Meziříčí	0-24	20	161	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Valšov	0-24	8	286	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	zásuvkový stojan
Včelná	0-24	4	103	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Velké Hydčice	0-24	4	553	ne	ZSTPLZmankan@szdc.cz	
Velké Meziříčí	0-24	5	424	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Velké Meziříčí	0-24	6a	82	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Velké Meziříčí	0-24	6	272	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Velké Meziříčí	0-24	5a	154	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Velké Žernoseky	0-24	5	429	ne	ZSTDNCmankan@szdc.cz	kusá
Veselí nad Lužnicí	0-24	5	206	ne	ZSTTARMankan@szdc.cz	
Veselí nad Lužnicí	0-24	7	32	ne	ZSTTARMankan@szdc.cz	
Veselí nad Moravou	0-24	6	145	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	kusá
Vítkov	0-24	6	121	ne	ZSTOVAHNmankan@szdc.cz	
Vlářský průmysk	0-24	2	301	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vlářský průmysk	0-24	3	169	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vlkaneč	0-24	5c	100	ne	ZSTJHLmankan@szdc.cz	
Vlkoš	0-24	6a	117	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Vlkov u Tišnova	0-24	3a	45	ne	ZSTBNOHNmankan@szdc.cz	
Vojtanov	0-24	8	514	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	TV
Vojtanov	0-24	10	531	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	TV
Vojtanov	0-24	12	354	ano	ZSTKVRmankan@szdc.cz	TV, odstavná kolej
Volary	0-24	9	143	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Volary	0-24	3a	57	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Volary	0-24	3b	110	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Vraňany	0-24	6	301	ano	ZSTKNVmankan@szdc.cz	kusá, TV v celé délce
Vrchlabí	0-24	5	169	ne	ZSTTUVmankan@szdc.cz	
Vroutek	0-24	3	568	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	DOZ(Blatno u Jesenice)
Vroutek	0-24	6	195	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, DOZ(Blatno u Jesenice)
Vroutek	0-24	8	250	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	kusá, DOZ(Blatno u Jesenice)
Vsetín	0-24	8	165	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	19	100	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	21	137	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	23	41	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	25	129	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	8b	76	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	8c	51	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Vsetín	0-24	9	448	ano	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Všetaty	0-24	4	325	ano	ZSTNBKmankan@szdc.cz	kusá, TV v celé délce, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0-24	6	403	ne	ZSTNBKmankan@szdc.cz	kusá, bez TV, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0-24	8	536	ne	ZSTNBKmankan@szdc.cz	kusá, bez TV, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Všetaty	0-24	12	290	ne	ZSTNBKmankan@szdc.cz	kusá, bez TV, odjezdy vlaků jen směr Neratovice
Vyšší Brod klášter	0-24	4	269	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	

Železniční stanice (zastávka), dopravní bod	Technické charakteristiky				Kontaktní osoba	Doplňující informace
	Provozní doba	číslo koleje	délka koleje (m)	Elektrifikace ano/ne		
Vyšší Brod klášter	0-24	2a	31	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Zastávka u Brna	0-24	9a	193	ne	ZSTBCVmankan@szdc.cz	
Zbečno	0-24	4	200	ne	ZSTBRNmankan@szdc.cz	kusé
Zlatá Koruna	0-24	3a	170	ne	ZSTCBEmankan@szdc.cz	
Zlín střed	0-24	2a	180	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Zlín střed	0-24	3a	240	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Zlín střed	0-24	6a	74	ne	ZSTVLMmankan@szdc.cz	
Zlonice	0-24	7	252	ne	ZSTKNVmankan@szdc.cz	bez TV
Zvoleněves	0-24	3	188	ne	ZSTKNVmankan@szdc.cz	kusá, bez TV
Zvoleněves	0-24	5	240	ne	ZSTKNVmankan@szdc.cz	bez TV
Zvoleněves	0-24	6	337	ne	ZSTKNVmankan@szdc.cz	bez TV
Žatec	0-24	7	158	ne	ZSTMSTMankan@szdc.cz	kusá, bez TV
Žatec západ	0-24	203a	216	ano	ZSTMSTMankan@szdc.cz	kusá, TV
Žatec západ	0-24	203b	195	ano	ZSTMSTMankan@szdc.cz	kusá, TV v délce 40 m pro HV + soupravy osobních vlaků
Žatec západ	0-24	205a	73	ne	ZSTMSTMankan@szdc.cz	kusá, odstavná, bez TV
Žďár nad Sázavou	0-24	13	89	ne	ZSTJHLMankan@szdc.cz	
Žďár nad Sázavou	0-24	10a	206	ne	ZSTJHLMankan@szdc.cz	
Žďár nad Sázavou	0-24	8a	131	ne	ZSTJHLMankan@szdc.cz	
Žďár nad Sázavou	0-24	8b	285	ano	ZSTJHLMankan@szdc.cz	
Ždírec nad Doubravou	0-24	4b	286	ne	ZSTJHLMankan@szdc.cz	
Žihle	0-24	2	406	ne	ZSTKVRmankan@szdc.cz	odstavy vozů, DOZ(Blatno u Jesenice)

V Praze dne 31. 3. 2020

JUDr. Hana Honzáková, v.r.

ředitelka odboru obchodních a smluvních vztahů