



## Uživatelská příručka k IP telefonu Mitel 6920

🕒 Srpna 31, 2022    💬 Zanechat komentář





## Obsah [skrýt]

- 1 Uskutečnění interního hovoru
- 2 Uskutečnění externího hovoru
- 3 Přijmutí hovoru
- 4 Přidržení hovoru
- 5 Redial
- 6 Změna stavu dostupnosti
- 7 park
- 8 Přepojení hovoru
- 9 Konferenční hovory
- 10 Zpráva čekající světlo
- 11 Hot-Desking
- 12 Softklávesy
- 13 Pevné klávesy
- 14 sluchátka
- 15 Programovací tlačítka
- 16 Dokumenty / zdroje
- 17 Související příspěvky

## Uskutečnění interního hovoru

- Zvedněte sluchátko
- Vytočte linku nebo stiskněte rychlou volbu


## Uskutečnění externího hovoru

- Zvedněte sluchátko
- Vytočte přístupový kód 9 + číslo

## Přijmutí hovoru

- Zvedněte sluchátko NEBO
- Stiskněte tlačítko náhlavní soupravy nebo reproduktoru


## Přidržení hovoru

- Během hovoru stiskněte 
- Tlačítko linky bude blikat


**Poznámka:** Přidržený hovor zazvoní zpět po 1 minutě



Vyvolání podrženého hovoru

- Stisknout  NEBO Vyzvedněte NEBO blikající tlačítko linky

## Redial

Stisknout  dvakrát, abyste zavolali zpět na poslední volané číslo

## Změna stavu dostupnosti

- Stiskněte Stav
- Vyberte požadovaný stav a stiskněte Uložit

## park

- Stiskněte tlačítko Park
- Chcete-li hovor zaparkovat, vytočte pobočku
- Chcete-li obnovit zaparkovaný hovor, stiskněte Unpark a vytočte linku

## Přepojení hovoru


Slepý přenos

- Během hovoru stiskněte Přepojit
- Vytočte 9 + číslo nebo stiskněte rychlou volbu nebo vytočte linku
- Stiskněte Přenos
- Zavěsit

Poradíte se s převodem

- Během hovoru stiskněte Přepojit
- Vytočte 9 + číslo nebo stiskněte rychlou volbu nebo vytočte linku
- Počkejte na odpověď a poté hovor oznamte
- Pro dokončení přenosu zavěste

Přenést do hlasové schránky

- Stiskněte Přenos
- Vytočte linku nebo stiskněte rychlou volbu
- Stisknout 
- Stiskněte Do VM

## Konferenční hovory

- Během hovoru stiskněte Konference
  - Vytočte číslo 6+ nebo stiskněte rychlou volbu nebo vytočte klapku
-

- Znovu tisková konference a všechny strany budou spojeny

**Poznámka:** Hovor můžete zavěsit a další dva účastníci budou stále spojeni, nebo můžete zvýrazněného volajícího upustit


## Zpráva čekající světlo

Nachází se v pravém horním rohu telefonu, když máte hlasovou schránku, rozsvítí se červeně

## Hot-Desking

Umožňuje vám přiřadit jiný telefon jako váš telefon

Přihlášení

- Stisknout 
- Stiskněte Přiřadit
- Zadejte Rozšíření
- Zadejte heslo hlasové schránky
- stiskněte Enter

## Softklávesy

Softkeys jsou tlačítka umístěná přímo pod LCD displejem, která ovládají rychlou volbu, funkce hlasové schránky a konferenci

Softwarová tlačítka na LCD obrazovce

Pick Up – Umožňuje vám vyzvednout vyzváněcí pobočku z vašeho telefonu

UnPark – Přijme hovor z Parku

Zvednutí – vyzvednutí další zvonící linky nebo zaparkovaného hovoru

Konference – Zahájí/dokončí konferenci

State- Změní vaši dostupnost, odesílá hovory do hlasové schránky

Přijmout - Odpoví na příchozí hovor

Ignorovat-Ignoruje příchozí hovor, ale nadále vyzvání

Převod-Převod na jinou stranu

ToVM - Odešlete příchozí zprávu, abyste mohli zavolat do vaší poštovní schránky, aniž byste museli neustále zvonit











Silence-Call Pokračuje v tichém vyzvánění, dokud se hlasová schránka nezvedne

Drop- Zavěsí na zvýrazněném volajícím


Konference – Konference více hovorů dohromady

Park-System široký držák, který lze vyzvednout z jakéhokoli telefonu

## Pevné klávesy

-  - Adresář
-  - Historie hovorů
-  - Hlasová pošta
-  - Nastavení – Změňte vyzváněcí tón, naprogramujte tlačítka, povolte sluchátka
-  - Snížení a zvýšení hlasitosti
-  - Ukončit hovor
-  - Znovu vytočit
-  - Počkej
-  - Ztlumit
-  - Reproduktor/náhlavní souprava, překlápění tam a zpět mezi dvěma


## sluchátka

- Stisknout 
- Zadejte kód PIN hlasové schránky
- Vyberte režim zvuku
- Stiskněte Vybrat
- Vyberte náhlavní soupravu
- Stiskněte tlačítko OK
- Stiskněte Konec

## Programovací tlačítka

Jakékoli tlačítko na vašem telefonu, které nemá určenou funkci nebo vzhled linky, lze naprogramovat jako rychlou volbu

Programování

- Stisknout 
  - Zadejte kód PIN hlasové schránky
  - Zvolte Program Keys Edit
  - Stiskněte Vybrat
  - Vyberte Horní programová tlačítka
  - Stiskněte Vybrat
  - Přejděte na klíč, který chcete naprogramovat
  - Zadejte štítek
  - Zadejte telefonní číslo (včetně 9 pro externí čísla)
  - Zvolte Vytočit číslo pro rychlou volbu
  - Stiskněte Uložit
-