

Tabulka 4

Omezování tažné síly hnacího vozidla

Řada lokomotivy	Omezení kotevního proudu [A] pro tažnou sílu				Poznámka
	100 kN	160 kN	175 kN	200 kN	
1	1a	2	3	4	5
Proud kotvy motoru					
100	200	*)	*)	*)	
110, 111	150	220	240	*)	
113	150	*)	*)	*)	
121, 122, 123	260	365	400	450	
130	280	380	440	480	
140, 141	325	450	500	550	
150.0, 150.2	540	800	850	950	
151, 350	600	850	900	1050	
162, 362	500	715	780	850	
163, 363	450	650	715	800	
EP 09	435	640	690	785	
210	600	900	*)	*)	
230	650	900	950	1050	
240, 242, 340	750	1050	1100	1200	
263	425	650	715	800	
371	500	750	800	900	
372, BR 180	400	600	650	715	
714.0, 714.2	450 ¹⁾	680 ¹⁾	740 ¹⁾	*)	1) při jízdě na jeden agregát bez omezení
731	500	750	*)	*)	
Omezení otáček naftového motoru [1/min]					
716.5	1200 ^{2) 3)}	*) ²⁾	*) ²⁾	*)	2) musí být zařazen traťový režim!
717	1000 ³⁾	1400 ³⁾	1500 ³⁾	*)	3) při rychlosti > 10 km/h bez omezení
Proud trakčního generátoru [A] (za usměrňovačem)					
720, 721	900	1350 ⁴⁾	1500 ⁴⁾	*)	4) řada 720 bez omezení
729.6	1000	1500	1600	1800	
730	1000	1500	*)	*)	
740.5	900	1350	1450	1650	
741	1000	1450	1600	1800	
735, 742, 743	1000	*)	*)	*)	
744.7	900	1300	1400	1550	
749, 751	1900	3000	3200	*)	
750, 752.0	1800	2800	3100	*)	
752.6	1900	2800	3000	3350	
753.0, 754	1800	2800	3100	*)	
753.7, 755	1800	2800	3100	3500	
770	1300	1900	2000	*)	
771	1300	1900	2000	2300	
775, 776	1250	1950	2100	2300	
781	2200	3100	3300	3600	

Poznámky:

*) bez omezení

Tabulka 4 - pokračování

Omezování tažné síly hnacího vozidla

Řada lokomotivy	Tažnou sílu lze omezit řídicím systémem vozidla na:				Poznámka
	100 kN	160 kN	175 kN	200 kN	
1	1a	2	3	4	5
184.5	ano ¹⁾	ano ¹⁾	ano ¹⁾	ano ¹⁾	
1116	ano ¹⁾	ano ¹⁾	ano ¹⁾	ano ¹⁾	údaje platí pro typ ES64U2
1216	ano ¹⁾	ano ¹⁾	ano ¹⁾	ano ¹⁾	údaje platí pro typ ES64U4-C
2016	ano ¹⁾	ano ¹⁾	ano ¹⁾	ano ¹⁾	údaje platí pro typ ER20

Poznámky:

1) aktuální tažná síla je zobrazena na řídicím stanovišti