

HLASITÝ MB TELEFÓN
HMB-EXT-S

OBSLUHA

V Liptovskom Hrádku 10.5.2013
HMB-EXT-S-xy0-OBS

OBSLUHA

Na obsluhu sa využíva ovládací zámok s kľúčom (FAB typ č. 97), zabudovaný mikrofón a reproduktor.



Ochodzí hovor je možné uskutočniť vždy, príchodzí hovor môže byť povolený trvalo, povolený do 12 hodín po poslednom realizovanom hovore alebo zablokovaný.

- ▶ *nastavenie spôsobu ovládania je popísaný v technickej časti „HMB-EXT-S-xyz-TC“*

PRÍCHODZÍ HOVOR

akustická signalizácia: *telefón zvoní*
(max. 7x - ticho, silno, ticho, silno, ticho, silno, ticho)

- ▶ **počas vyzváňania vysiela kontrolný vyzváňací tón (KVT) do telefónnej linky, ak je na telefóne KVT zapnutý** - telefón je zapojený do okruhu „BOD – BOD“ - nastavenie je popísané v technickej časti „HMB-EXT-S-xyz-TC“

- * príchodzí hovor prevezmeme počas zvonenia zasunutím kľúča do ovládacieho zámku a jeho otočením doprava
- * hovoríme cez hlasitú hovorovú súpravu
- * hovor ukončíme vrátením kľúča do základnej polohy

ODCHODZÍ HOVOR

* zasunieme kľúč do ovládacieho zámku a otočíme doprava

***akustická signalizácia
vyzvonenia do linky:***

v reproduktore počujeme pípnutie

* počkáme na prevzatie hovoru účastníkom

* hovoríme cez hlasitú hovorovú súpravu

* hovor ukončíme vrátením kľúča do základnej polohy