

Tabulka 1j - Přechodnost hnacích vozidel

Rada hnacího vozidla		Traťová třída podle zařazení a provozního stavu vozidla			Př	Poznámka
		J	D	K		
1	2	3	4	5	6	7
Elektrická hnací vozidla						
100		A	A	A	1	
110		A ¹⁾	A ¹⁾	A	1	
111		A	A	A	1	
113		A	A	A	1	
121		C2	C2	C2	1	
122		C2	C2	C2	1	
123		C2	C2	C2	1	
124		C2	C2	C2	1	
130		C2	C2	C2	1	
131		C2	C2	C2	1	
140		B1 ³⁾	B1 ³⁾	B1	1	
141		C2	C2	C2	1	
150		C2	C2	B1	2	
151		C2	C2	B1	2	
162		C2	C2	C2	2	
163		C2	C2	C2	2	
180		C2	C2	C2	3	
181		C2	C2	C2	3	
182		B2	B2	B2	3	
183		C2	C2	C2	3	
184.5		C2	C2	C2	3	
EU 07		C2	C2	B1	1	
EP 09		C2	C2	B1	1	
ET 22		D4	D4	D2	3	
210		A ¹⁾	A ¹⁾	A ¹⁾	1	
230		C2	C2	C2	1	
240		C2	C2	C2	1	
242		C2	C2	C2	1	
263		C2	C2	C2	2	
340		C2	C2	C2	1	
350		C2	C2	C2	2	
362		C2	C2	C2	2	
363		C2	C2	C2	2	
371		C2	C2	B1	2	
372		C2	C2	C2	2	
BR 180		C2	C2	C2	2	
1116		C2	C2	C2	2	přechodnost omezena též tab. 11 TTP ¹²⁾
1216		C2	C2	C2	3 ¹¹⁾	přechodnost omezena též tab. 11 TTP ¹²⁾
451		B1	B1	A	1	
452		B1	B1	A	1	
460		B1	B1	B1	1	
470		B1	B1	B1	1	
471		C2	C2	A	2	
EN 57		A	A	A	1	

Tabulka 1j - pokračování

Rada hnacího vozidla		Traťová třída podle zařazení a provozního stavu vozidla			Př	Poznámka
		J	D	K		
1	2	3	4	5	6	7
Elektrická hnací vozidla - pokračování						
560		C2	C2	C2	1	vozy inv. č. 001 a 002
560		B1	B1	B1	1	vozy inv. č. 003-
680 ⁹⁾		C3	C3	A	1	přechodnost omezena též tab. 11 TTP ¹²⁾
Motorová hnací vozidla						
700		A	A	A	1	
701		A	A	A	1	
702		A	A	A	1	
703		A	A	A	1	
704		A	A	A	1	
706.5		A	A	A	1	
708		A	A	A	1	
709.0		A	A	A	1	
709.5		C2	C2	C2	2	
710		A	A	A	1	
711.0		A	A	A	1	
714.0		A	A	A	1	
714.2		A	A	A	1	
715		A ¹⁾	A ¹⁾	A ¹⁾	3	
716.5		A	A	A	1	
717		C2	C2	C2	3	
718		A	A	A	1	
720		A	A	A	1	
721		B1	B1	B1	1	
724.6		A	A	A	1	
724.7		A	A	A	1	
725		A	A	A	1	
726		A	A	A	1	
729.6		C2	C2	C2	1	
730		A	A	A	1	
731		A	A	A	1	
735		A	A	A	1	
740.5		B1	B1	A	1	
741		B1	B1	A	1	
742		A	A	A	1	
743		A	A	A	1	
744.5		A	A	A	1	
744.7		B1	B1	A	1	
745		A	A	A	1	
748.5		B1	B1	B1	1	LDH 125
749		B1	B1	B1	1	
750		B1	B1	B1	1	
751		B1	B1	B1	1	
752.0		B1	B1	B1	1	
752.6		B1	B1	B1	1	
753.0		B1	B1	B1	1	

Tabulka 1j - pokračování

Rada hnacího vozidla		Traťová třída podle zařazení a provozního stavu vozidla			Př	Poznámka
		J	D	K		
1	2	3	4	5	6	7
Motorová hnací vozidla - pokračování						
753.7		B1	B1	B1	1	
754		B1	B1	B1	1	
755		B1	B1	B1	1	
759		C2	C2	C2	1	
770		C2	C2	C2	3	
771		D2 ¹⁰⁾	D2 ¹⁰⁾	C2	3	
774.7		D2	D2	D2	3	
775		C2	C2	C2	3	
776		C2	C2	C2	3	
781		C2	C2	C2	3	
797.7		A	A	A	1	
799		A	A	A	1	
2016		B1	B1	B1	1	ER 20
801		A	A	A	1	
809		A	A	A	1	
810		A	A	A	1	
811		A	A	A	1	
812		A	A	A	1	
814.0		A	A	A	1	
814.2		A	A	A	1	
815		A	A	A	1	
820		A	A	A	1	
830		A	A	A	1	
831		A	A	A	1	
842		A	A	A	1	
843		A	A	A	1	
850		A	A	A	1	
851		A	A	A	1	
854		A	A	A	1	
860		A	A	A	1	
BR 626		A	A	A	1	NE 81
BR 642		A	A	A	1	Desiro
BR 650		A	A	A	1	RegioShuttle RS 1
BR 654		A	A	A	1	RegioSprinter
VT41		A	A	A	1	platí též pro VT42

Poznámky:

- 1) B1 při NTR ≤ 50 km/h
- 3) C2 při NTR ≤ 50 km/h
- 9) platí pro celou sedmivozovou jednotku, i pro jednotlivé vozy
řad 681, 682, 683, 684, 081, 082, 084
- 10) C2 při proudu trakč. generátoru max. 2200 A
- 11) Př 2 za podmínek uvedených v Pokynu provozovatele dráhy k zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy č. 6/2008, SŽDC č.j. 47546/08-OŘ
- 12) do doby vydání resp. aktualizace tab. 11 TTP se řídte pokyny pro provoz příslušné řady HKV (provozní opatření, pokyn provozovatele dráhy apod.)

Tabulka 1j - pokračování

Řada hnacího vozidla	Dosud platná skupina přechodnosti	Traťová třída podle zařazení a provozního stavu vozidla			Př	Poznámka
		J	D	K		
1	2	3	4	5	6	7
Parní lokomotivy a historická hnací vozidla						
200.0	IV	A	A	A	1	
200.1	IV	A	A	A	1	
202.1	IV	A	A	A	1	typ BS 200
210.0	IV	A	A	A	1	
213.9	IV	A	A	A	1	typ BS 200
300.6	IV	A	A	A	1	
310.0	IV	A	A	A	1	
310.1	IV	A	A	A	1	
310.4	IV	A	A	A	1	
310.9	IV	A	A	A	1	
313.4	V	A ¹⁾	A ¹⁾	A	1	
314.3	V	A ¹⁾	A ¹⁾	A	1	
317.0	VII	B1 ³⁾	B1 ³⁾	A ¹⁾	1	typ CS 500
317.1	VII	B1 ³⁾	B1 ³⁾	A ¹⁾	1	typ CS 500
324.3+311.0	V	A	A	A	1	
327.2	VIII	C2 ⁵⁾	C2 ⁵⁾	A ¹⁾	1	typ CP 600
331.0	IV	A	A	A	1	
354.1	V	B1	B2	A	1	
354.7+516.0	V	A	B1 ²⁾	A	1	
365.0+516.0 nebo + 818.0	VI	B1	B2	A	1	
387.0+923.0 nebo + 930.1	VIII	B2	B2	B1	1	
399.0+932.0		C2	C2 ⁴⁾	B1	1	
403.3	X	A ¹⁾	A ¹⁾	A	1	
404.0	IV	A	A	A	1	
411.0+410.0	IV	A	A	A	1	
414.0+412.3	V	B1 ³⁾	B1 ³⁾	A	1	
414.4+321.1	IV	B1 ³⁾	B1 ³⁾	A ¹⁾	1	
422.0	IV	B1 ³⁾	B1 ³⁾	A	1	
423.0	IV	A ¹⁾	A ¹⁾	A	1	
431.0	IV	A	A	A	1	
433.0	IV	B1	B1	A	1	
434.0+516.0	V	B1 ⁷⁾	B2 ⁷⁾	A ¹⁾	1	
434.1+516.0	V	B1 ⁷⁾	B2 ⁷⁾	A ⁶⁾	1	
434.2+516.0 nebo + 818.0	V	B1 ⁷⁾	B2 ⁷⁾	A	1	
464.0	VI	C2	C2	B2	1	
464.1	VI	B2	B2	B1	1	
464.2	VI	B2	B2	B1	1	

Tabulka 1j - pokračování

Řada hnacího vozidla	Dosud platná skupina přechodnosti	Traťová třída podle zařazení a provozního stavu vozidla			Př	Poznámka
		J	D	K		
1	2	3	4	5	6	7
Parní lokomotivy a historická hnací vozidla - pokračování						
475.1+932.3p nebo + 935.0p	VI	B2	B2	B1	1	
477.0	VIII	C3	C3	B2	1	
486.0 + 930.0 nebo + 935.0	VI	B2	B2	B1	1	
498.0 + 935.0	VIII	C2	C2	B2	1	
498.1 + 935.2	VIII	D3	D3	B2	1	
524.0 + 516.0	VII	B1 ³⁾	B2 ³⁾	A ¹⁾	1	
524.1	VII	B2 ⁷⁾	B2 ⁷⁾	A	1	
534.0 + 818.0	V	C2	C2	A ¹⁾	1	
534.03+818.0 nebo + 935.1p	VI	C2 ⁵⁾	C2 ⁵⁾	B1 ²⁾	1	
555.0+930.2	VI	C2	C2	B1	1	
555.3+930.3	VI	C2	C2	B1	1	
556.0+935.2	VII	D2 ⁸⁾	D3	B1	1	
KND 6	IV	B1	B1	A	1	
SONP 32	VII	C2 ⁵⁾	C2 ⁵⁾	A	1	typ EP 1000
E225.0	VI	A	A	A	1	
E423.0	IV	A	A	A	1	řada 102
E436.0	VI	A	A	A	1	řada 103
M120.4	IV	A	A	A	1	řada 806
M124.0		A	A	A	1	parní vůz
M260.0	IV	A	A	A	1	řada 825
M400.0	IV	A	A	A	1	řada 401

Poznámky:

- 1) B1 při NTR ≤ 50 km/h
- 2) B2 při NTR ≤ 50 km/h
- 3) C2 při NTR ≤ 50 km/h
- 4) C3 při NTR ≤ 50 km/h
- 5) D2 při NTR ≤ 50 km/h
- 6) B2 při NTR ≤ 60 km/h
- 7) C2 při NTR ≤ 60 km/h
- 8) D3 při NTR ≤ 70 km/h