

PŘÍLOHA C: NEHODOVÝ DOZOR A POHOTOVOST

Článek 1

Základní členění nehodových dozorů a pohotovostí

- V obvodu OŘ Plzeň se slouží tyto pohotovosti:
- – Nehodový dozor OŘ
- – Nehodová pohotovost provozních obvodů
- – Nehodová pohotovost odborných správ
- – Ekologové

Článek 2

Nehodový dozor

- (1) Nehodový dozor je obsazen v týdenním cyklu se stanoveným začátkem vždy v pondělí v 7.00 hodin.
- (2) Zaměstnanec mající nehodový dozor OŘ podle závažnosti následků MU nebo mimořádnosti rozhodne, zda se na místo MU dostaví osobně nebo pověří zaměstnance zajišťujícího nehodovou pohotovost.
- (3) Rozpis nehodových dozorů za OŘ zajišťuje pověřený zaměstnanec ÚNPI. Je zpracováván čtvrtletně a zasílán všem zúčastněným na OŘ a na O15.
- (4) Pověřený zaměstnanec ÚNPI zajišťuje zasílání změn v obsazení pohotovosti vedoucích zaměstnanců na O15 nejpozději do posledního pracovního dne v týdnu do 8:00 hodin.
- (5) Každý poslední pracovní den v týdnu je pověřeným pracovníkem ÚNPI rozesílán rozpis týdenní pohotovosti za OŘ na následující kalendářní týden.
- (6) Případné změny v obsazení musí být zaslány pověřenému zaměstnanci ÚNPI nejpozději 1 den před dnem odeslání na O15.

Článek 3

Nehodová pohotovost provozních obvodů

- (1) U OŘ Plzeň je stanovena nehodová pohotovost v každém PO. Nehodová pohotovost se koná v týdenním cyklu se začátkem vždy v pondělí v 7.00 hodin
- (2) Čtvrtletní plány pohotovostí jednotlivých PO jsou zasílány pověřenému zaměstnanci ÚNPI nejpozději do 15. dne posledního měsíce předcházejícího čtvrtletí. Případně dle zvyklostí jednotlivých PO, může být zaslán plán na pololetí nebo celý kalendářní rok.
- (3) Každý poslední pracovní den v týdnu je pověřeným pracovníkem ÚNPI rozesílán rozpis týdenní pohotovosti za OŘ na následující kalendářní týden.
- (4) Změny v plánovaném obsazení pohotovosti je nutné zaslat pověřenému zaměstnanci ÚNPI nejpozději do 10:00 hod výše uvedeného dne. Změny oproti již zveřejněnému týdennímu rozvrhu musí odsouhlasit přednosta PO, nebo jím určený zástupce.

Článek 4

Nehodová pohotovost odborných správ

- (1) V obvodu OŘ Plzeň jsou stanoveny za jednotlivé odborné správy následující nehodové a poruchové pohotovosti:
 - ST Plzeň
 - ST České Budějovice
 - SSZT Plzeň
 - SSZT České Budějovice
 - SEE
 - SPS
- (2) Pohotovost se koná v týdenním cyklu se stanoveným začátkem vždy v pondělí v 7.00 hodin.
- (3) Čtvrtletní plány pohotovostí jednotlivých OS jsou zasílány pověřenému zaměstnanci ÚNPI nejpozději do 15. dne posledního měsíce předcházejícího čtvrtletí. Případně dle zvyklostí jednotlivých OS, může být zaslán plán na pololetí nebo celý kalendářní rok.
- (4) Každý poslední pracovní den v týdnu je pověřeným pracovníkem ÚNPI rozeslán rozpis týdenní pohotovosti za OŘ na následující kalendářní týden.
- (5) Změny v plánovaném obsazení pohotovosti je nutné zaslat pověřenému zaměstnanci ÚNPI nejpozději do 10:00 hod výše uvedeného dne. Změny oproti již zveřejněnému týdennímu rozvrhu musí odsouhlasit přednost OS, nebo jím určený zástupce.