

SŽ PND7A-PHA/2026

Prováděcí nařízení k předpisu SŽ D7 část A

CDP Praha

účinnost ode dne 14. prosince 2025
ve znění 2. změny od 1. dubna 2026

Schváleno pod čj. 122902/2025-SŽ-GŘ-O12

dne 24. března 2026

zpracovatel (části 1–3, 7 a přílohy A, B)
Radek Bejšák
vedoucí oddělení O12/OOŘP

dne 24. března 2026

zpracovatel (části 4–6 a přílohy C, D)
Luděk Baško
vedoucí oddělení CDP Praha – OŘP Praha

dne 24. března 2026

odsouhlasil
Ing. Pavel Kolář
ředitel CDP Praha

dne 24. března 2026

schválil
Ing. Tomáš Rolník, MBA
ředitel O12

SŽ PND7A-PHA/2026
Prováděcí nařízení k předpisu SŽ D7 část A
CDP Praha

Gestorský útvar: Správa železnic, státní organizace
Generální ředitelství
Odbor operativního řízení provozu a výluk
Praha
spravazeleznic.cz

Rok vydání: 2025

Náklad: vydáno pouze v elektronické podobě (formát A4)

© Správa železnic, státní organizace, rok 2025

Tento dokument je duševním vlastnictvím státní organizace Správa železnic, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železnic je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv. Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě je bez svolení státní organizace Správa železnic zakázáno.

SŽ: Interní

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH

Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav a změn a za provedení příslušného záznamu.

oprava/změna a její pořadové číslo	číslo jednací	účinnost od	opravu/změnu zapracoval
1.změna	16060/2026-SŽ-GŘ-O12	18. února 2026	Ing. Martin Neumaier
2. změna	57685/2026-SŽ-GŘ-O12	1. dubna 2026	Radek Bejšák

OBSAH

	Strana
ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH	3
OBSAH	4
ROZSAH ZNALOSTÍ	6
ZKRATKY A ZNAČKY	7
ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	8
Čl. 1 Úvodní ustanovení.....	8
ČÁST DRUHÁ ORGANIZACE ŘÍZENÍ	9
Čl. 2 Struktura DA SŽ.....	9
Čl. 3 Hranice mezi jednotlivými CDP.....	9
Čl. 4 Ústřední dispečer.....	9
Čl. 5 Hlavní dispečer.....	10
Čl. 6 Vedoucí dispečer.....	10
Čl. 7 Provozní dispečer.....	11
Čl. 8 Provozní dispečer pro dohled nad kvalitou dat.....	11
Čl. 9 AJŘ.....	12
Čl. 10 Dispečerské aparáty dopravců.....	12
ČÁST TŘETÍ VŠEOBECNÉ POVINNOSTI	14
Čl. 11 Ve vztahu k provozním zaměstnancům.....	14
Čl. 12 Ve vztahu k informačním systémům.....	14
Čl. 13 Plán vlakové dopravy.....	14
Čl. 14 Změny Plánu vlakové dopravy.....	15
Čl. 15 Evidence výluk.....	15
Čl. 16 Způsob nahlašování a evidence pomalých jízd.....	15
Čl. 17 Konferenční hovory.....	16
Čl. 18 Kontaktní osoby OR pro koordinaci změn v PND7	16
Čl. 19 Kontaktní osoby CDP pro koordinaci dopravních opatření dopravců v ROV ve vztahu k ISOR.....	16
Čl. 20 Náhradní přidělení čísla pro PMD.....	16
ČÁST ČTVRTÁ OBVODY PŮSOBNOSTI PRACOVIŠŤ CDP PRAHA	17
Čl. 21 Vedoucí dispečer.....	17
Čl. 22 Provozní dispečer.....	17
Čl. 23 Dispečer železniční dopravní cesty	22
Čl. 24 Pracoviště AJŘ.....	22
ČÁST PÁTÁ OBVODY OSTATNÍCH PRACOVIŠŤ	24
Čl. 25 Dispečerů sousedních CDP.....	24
Čl. 26 Výpravčí a dispečerů DOZ.....	24
Čl. 27 Organizace elektrodispečerů.....	28
Čl. 28 Dispečink železniční infrastruktury (DŽIN).....	32
Čl. 29 Trati se zjednodušeným řízením drážní dopravy.....	33
Čl. 30 Vedoucí směn územních správ	35
ČÁST ŠESTÁ PODROBNOSTI K ORGANIZACI PROVOZU V OBVODU CDP	35
Čl. 31 Výjimky ve vyhlášení Plánu vlakové dopravy.....	35
Čl. 32 Podrobnosti k odstavení souprav.....	36
Čl. 33 Výměna informací o provozu se sousedními železničními infrastrukturami.....	36
Čl. 34 Evropský vlakový zabezpečovač ETCS.....	37
ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	39
Čl. 35 Změnové řízení.....	39
Příloha A (normativní).....	41
Grafické znázornění územní působnosti operativního řízení provozu.....	41
Příloha B (normativní).....	42
Operativní řízení provozu.....	42

Příloha C (normativní)	43
Seznam kolejí pro krátkodobé provozní odstavení souprav	43
Příloha D (normativní)	53
Přehled OŘ, ÚSŘP a CDP pro doručování Edps o pomalých jízdách	53
1 OŘ PRAHA	53
2 OŘ HRADEC KRÁLOVÉ	65
3 OŘ OSTRAVA	74
4 OŘ ÚSTÍ NAD LABEM	75
5 OŘ BRNO	84
6 OŘ PLZEŇ	85

SŽ: Interní

ROZSAH ZNALOSTÍ

Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalostí tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost, přičemž:

- informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat.

Není-li rozsah znalostí pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalostí, pokud je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

pracovní činnost nebo zařazení (funkce)	znalost ustanovení
zaměstnanci dispečerského aparátu SŽ	úplná: celý dokument
zaměstnanci analýzy jízdního řádu	úplná: celý dokument
výpravčí dle definice uvedené v předpise SŽ D7	úplná: celý dokument
zaměstnanci, kteří kontrolují řízení provozu nebo provádí školení	úplná: celý dokument
ostatní zaměstnanci na úseku NŘP	informativní: celý dokument
zaměstnanci určení vedoucím organizační složky na úsecích provozuschopnosti dráhy	informativní: celý dokument
dle rozhodnutí ředitele ostatních OJ	informativní: celý dokument

ZKRATKY A ZNAČKY

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

AJŘ	...	analýza jízdního řádu
CDP	...	centrální dispečerské pracoviště
CPŘP	...	centrum podpory řízení provozu
D7	...	předpis pro operativní řízení provozu
DA	...	dispečerský aparát
DP	...	dispečerský příkaz
EDD	...	elektronický dopravní deník
Edps	...	elektronická dálkopisná zpráva
EHV	...	elektrické hnací vozidlo
ETCS	...	Evropský vlakový zabezpečovací systém
GRADO	...	grafická dokumentace
GŘ	...	generální ředitelství
GTN	...	graficko-technologická nadstavba zabezpečovacího zařízení
HZS	...	hasičský záchranný sbor
IS	...	informační systém
ISORŘ	...	informační systém operativního řízení
ISORŘ-CDS	...	ISORŘ – centrální dispečerský systém
ISORŘ-ŘVD	...	ISORŘ – modul řízení vlakové dopravy
JŘ	...	jazdni řád
KAZAS	...	aplikace kapacity zařízení služeb
KO		kolejový obvod
MU	...	mimořádná událost
NŘP	...	náměstek generálního ředitele SŽ pro řízení provozu
O12	...	odbor operativního řízení provozu a výluk
OJ	...	organizační jednotka
OŘ	...	oblastní ředitelství
PA	...	provozní aplikace
PD	...	provozní dispečer
PND7	...	prováděcí nařízení k Předpisu pro operativní řízení provozu
PNDOZ	...	prováděcí nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením
PO	...	provozní obvod
PPS	...	pohraniční přechodová stanice
PPV	...	pracoviště pohotovostního výpravčího
ROV	...	rozkaz o výluce
SPO	...	seznam plánovaného omezení infrastruktury
SŽ	...	Správa železnic, státní organizace
TJŘ	...	tabelární jízdni řád
TPV	...	traťová poloha vlaků
ÚSŘP	...	územní správa řízení provozu
ZDD	...	základní dopravní dokumentace
ŽST	...	železniční stanice

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1 Úvodní ustanovení

- (1) Předpis pro operativní řízení provozu (dále jen "předpis SŽ D7") stanoví v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., zákon o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zásady pro organizování drážní dopravy při operativním řízení provozu na tratích provozovaných Správou železnic, státní organizace.
- (2) Prováděcí nařízení část A k předpisu SŽ D7 (dále jen PND7 část A) vychází a je v souladu s ustanoveními předpisu SŽ D7 a dalších vztažných základních dokumentů, které se zabývají řízením provozu. Stanovuje obvody působnosti zaměstnanců DA SŽ, vztahy a vazby mezi nimi a ostatními subjekty, pokyny pro řízení provozu a další činnosti s tím spojené.
- (3) PND7 část A je závazné pro všechny složky SŽ podílející se na organizování, plánování a řízení provozu a provozovatele drážní dopravy (dále jen dopravce) na tratích, na kterých vykonává činnost provozovatele dráhy SŽ dle vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Základní pojmy použité v PND7 část A jsou definovány v předpise SŽ D7 a v souladu s tímto předpisem jsou v PND7 část A používány.
- (5) On-line doprava se rozumí Plán vlakové dopravy zasílaný provozním dispečerem SŽ v on-line režimu do provozních aplikací CDS, EDD, GTN, GRADO a TPV.
- (6) PND7 část A může být při malém počtu změn novelizováno pouze změnou.

ČÁST DRUHÁ ORGANIZACE ŘÍZENÍ

ČI. 2 Struktura DA SŽ

- (1) Dispečerské řízení na SŽ se skládá ze dvou úrovní, dispečerského řízení **CPŘP** a dispečerského řízení CDP. Na úrovni **CPŘP** je prezentováno ústředním dispečerem a hlavním dispečerem, a na úrovni CDP je prezentováno vedoucími dispečery a provozními dispečery.
- (2) Na síti SŽ jsou dvě CDP. CDP Praha a CDP Přerov.
- (3) Na každém CDP je jeden vedoucí dispečer a potřebný počet provozních dispečerů. Obvody působnosti provozních dispečerů jsou uvedeny v Příloze A.
- (4) Vzájemná podřízenost, pravomoc a odpovědnost je stanovena předpisem SŽ D7. Kontakty a povinnosti jsou uvedeny v další části PND7 část A.

ČI. 3 Hranice mezi jednotlivými CDP

- (1) Hranice obvodů jednotlivých CDP tvoří ŽST dle následující tabulky.

Hranice CDP – ŽST	ŽST patřící pod CDP	Sousední CDP
Červený Potok nz	CDP Praha	CDP Přerov
Česká Třebová	CDP Praha	CDP Přerov
Česká Třebová vjezd. skupina	CDP Praha	CDP Přerov
Golčův Jeníkov	CDP Přerov	CDP Praha
Hlinsko v Čechách	CDP Praha	CDP Přerov
Ledeč nad Sázavou	CDP Přerov	CDP Praha
Počátky-Žirovnice	CDP Přerov	CDP Praha
Tábor	CDP Praha	CDP Přerov
Odb. Zádulka	CDP Praha	CDP Přerov
Žďárec u Skutče	CDP Praha	CDP Přerov

Mapa obvodů působnosti CDP Praha a CDP Přerov je uvedena v příloze A.

ČI. 4 Ústřední dispečer

- (1) Ústřední dispečer je vedoucím směny operativního řízení provozu na **CPŘP a síti SŽ**.
- (2) Kontakt na ústředního dispečera:
pracoviště: Křížíkova 552/2; Praha 8 – Karlín
Telefon: **9722 44481**
Telefon: **9722 44482**
Mobil: 724 172 965
E-mail: usdisp@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

- (3) Prostřednictvím vedoucích dispečerů CDP řídí provozní práci na tratích provozovaných SŽ. Odpovídá za koordinaci mezi CDP a jednotlivými dopravci s cílem realizovat ve smluvní kvalitě objednanou kapacitu dráhy určenou Plánem vlakové dopravy a JŘ. Zodpovídá za styk se sousedními provozovateli dráhy v oblastech spadajících do kompetencí operativního řízení a činí včas opatření pro zabezpečení úkolů provozní práce. Je oprávněn vydávat Operativní příkazy.
- (4) Projednává a vyhodnocuje Plán vlakové dopravy na mezistátních přechodech a určených stanicích s vedoucími dispečery CDP. Kontroluje výsledky vlakové práce na tratích provozovaných SŽ a plnění vydaných příkazů a rozhodnutí.
- (5) Odpovídá za zajištění svolávání určených osob na základě svolávacích plánů a vyhlášených pokynů odboru krizového řízení na úrovni GR, CPŘP včetně předání těchto pokynů na určená pracoviště. Dále odpovídá za:
 - a) provádění konferenčních hovorů;
 - b) organizování činností podle vydaných rozkazů a opatření;
 - c) ohlašování mimořádných událostí, včetně jejich ohlašování dle svolávacího plánu;
 - d) odstraňování jejich následků ve spolupráci s hlavním dispečerem.
- (6) Vyhodnocuje plnění odsouhlaseného Plánu vlakové dopravy a zabezpečuje vydávání konkrétních příkazů pro řízení provozní práce.
- (7) Spolupracuje s hlavním dispečerem SŽ při zajišťování úkolů provozu při mimořádnostech:
 - a) za branné pohotovosti státu, za nouzového stavu;
 - b) při požárech, živelních pohromách a ekologických haváriích;
 - c) při likvidaci následků mimořádných událostí a haváriích;
 - d) při omezení kapacity dráhy.

Čl. 5 Hlavní dispečer

- (1) Hlavní dispečer je zaměstnanec operativního řízení provozu O12.
- (2) Kontakt na hlavního dispečera:
pracoviště: Křížkova 552/2; Praha 8 – Karlín
Telefon: **9722 44180**
Telefon: **9722 44182**
Mobil: 725 790 090
E-mail: hldisp@spravazeleznic.cz
- (3) Informuje ústředního dispečera o vývoji provozní situace na tratích provozovaných SŽ za účelem přijetí opatření k zabezpečení úkolů provozní práce. Spolupracuje s ústředním dispečerem při řešení mimořádných událostí. Účastní se konferenčních hovorů s vedoucími směn jednotlivých CDP. Přijímá požadavky dopravců na krátkodobé odstavení souprav na dopravních kolejích.
- (4) **Monitoruje, vyhodnocuje a eviduje vzniklé incidenty v oblasti krizového řízení a úzce spolupracuje s O30.**

Čl. 6 Vedoucí dispečer

- (1) Vedoucí dispečer je vedoucím směny v příslušném obvodu CDP.
- (2) Je nadřízený všem provozním zaměstnancům CDP ve smyslu řízení provozu podle předpisu SŽ D7. Odpovídá za koordinaci práce provozních dispečerů.

- (3) Rozhoduje o řešení mimořádností, sporných situací a odlišností ve vyhlášeném Plánu vlakové dopravy. Průběžně sleduje činnost jednotlivých ŽST, zda jsou plněny všechny vydané příkazy a dispozice.
- (4) Odpovídá za zajištění svolávání určených osob na základě svolávacích plánů na úrovni OJ, včetně předání těchto pokynů na určená pracoviště. Dále odpovídá za organizování činností podle vydaných místních pokynů a opatření a ohlašování mimořádných událostí dle svolávacího plánu.
- (5) Odpovídá za zajištění realizace požadavků na zastavení nebo omezení provozu ze strany složek IZS při vzniku mimořádné události nebo při mimořádnostech včetně vzájemného informování o částečném nebo úplném obnovení provozu a případných podmínkách s tím spojených.
- (6) Je oprávněn vydávat operativní příkazy v obvodu působnosti oddělení operativního řízení provozu CDP.
- (7) Spolupracuje s hlavním dispečerem a všemi provozními dispečery ve svém obvodu při krátkodobém odstavení souprav.
- (8) Kontakty, obvody působnosti a podrobnosti k jednotlivým vedoucím dispečerům CDP jsou uvedeny v části čtvrté, čl. 21

Čl. 7 Provozní dispečer

- (1) Ve svém obvodu zabezpečuje kompletní přípravu, sestavu a vyhlášení Plánu vlakové dopravy průběžně na základě požadavků dopravců a kontroluje zpětně jeho plnění. Ve svém obvodu organizuje provozní práci a vede splněný JŘ.
- (2) Ve svém obvodu provádí průběžnou kontrolu správnosti a úplnosti dat. Ve spolupráci s provozním dispečerem pro dohled nad kvalitou dat zajišťuje opravu nesprávných informací v IS.
- (3) Ve stanovených případech posuzuje a přiděluje kapacitu dráhy prostřednictvím IS.
- (4) Provádí kontrolu prvotní analýzy JŘ. V případě narušení provozu nebo JŘ vlaku je ve svém obvodu oprávněn vydávat Dispečerské příkazy.
- (5) Spolupracuje se sousedními provozními dispečery a dispečerskými aparáty dopravců při řešení mimořádností v provozu.
- (6) Spolupracuje s vedoucím dispečerem a výpravčími ve svém obvodu při krátkodobém odstavení souprav a vede evidenci odstavených souprav v aplikaci ISOR.
- (7) Kontakty, obvody působnosti a podrobnosti k jednotlivým provozním dispečerům CDP jsou uvedeny v části čtvrté, čl. 22.

Čl. 8 Provozní dispečer pro dohled nad kvalitou dat

- (1) Odpovídá za pořizování dat do informačních systémů řízení provozu a kontrolu jejich kvality v obvodu příslušného CDP. Je nadřízený všem provozním zaměstnancům CDP ve vztahu k IS řízení provozu. Ve svém obvodu provádí průběžnou kontrolu správnosti, úplnosti a nápravu nesprávných dat.
- (2) Ve vztahu k IS je povinen spolupracovat a dbát pokynů dodavatelů, kteří zabezpečují funkčnost IS pro řízení provozu. Spolupracuje se složkami, které řeší poruchy hardwaru, softwaru a komunikačních sítí.
- (3) Je oprávněn vydávat Dispečerské příkazy zaměstnancům OJ SŽ dle ustanovení předpisu SŽ D7.

SŽ: Interní

**Čl. 9
AJŘ**

(1) Pracoviště AJŘ je zřízeno na úrovni **CPŘP** a na úrovni CDP. Každé CDP má zřízeno pracoviště AJŘ. Jejich činnost je stanovena předpisem SŽ D7. Kontakty na jednotlivá pracoviště AJŘ CDP jsou uvedena v části čtvrté, čl. 24.

(2) Kontakt na pracoviště AJŘ **CPŘP**:

pracoviště: Křížkova 552/2; Praha 8 – Karlín

E-mail: CPRPanalyza@spravazeleznic.cz

Aleš Semrád

Telefon: **9722 44263**

Mobil: 724 644 242

E-mail: SemradA@spravazeleznic.cz

Martin Haltuf

Telefon: **9722 44607**

Mobil: 725 567 093

E-mail: HaltufM@spravazeleznic.cz

Petr Stuchlík

Telefon: **9722 41073**

Mobil: 725 813 620

E-mail: StuchlikP@spravazeleznic.cz

pracoviště: Kounicova 688/26; Brno

Jitka Kalinová

Telefon: **9726 25025**

Mobil: 724 352 969

E-mail: KalinovaJ@spravazeleznic.cz

(3) AJŘ **CPŘP** ve spolupráci s AJŘ CDP provádí kontrolu oprávněnosti a odsouhlasení fakturací dopravců ve vztahu k SŽ a ostatním dopravcům.

(4) Zpracovává intenzity pro potřeby SŽ, řeší stížnosti dopravců a cestujících na řízení provozu. Sleduje a provádí analýzy plnění JŘ, na jejichž základě předkládá návrhy na změny a úpravy JŘ.

(5) AJŘ **CPŘP** vykonává činnosti stanovené předpisem SŽ D7 a dále činnosti pro potřeby úseku NŘP dle rozhodnutí ředitele **CPŘP**.

**Čl. 10
Dispečerské aparáty dopravců**

(1) Dispečerský aparát ČD, a.s. má obvody a kompetence jednotlivých dispečerů, včetně kontaktů a dalších podrobností, uvedeny v Prováděcím nařízení pro dispečink osobní dopravy.

(2) Dispečerský aparát ČD Cargo a.s. má obvody a kompetence jednotlivých dispečerů, včetně kontaktů a dalších podrobností, uvedeny v Prováděcím nařízení ke Směrnici pro organizování drážní dopravy ČD Cargo, a. s.

- (3) Kontakty na ostatní dopravce pro účely operativního řízení (k projednání nutných dopravních opatření) a hlášení mimořádných událostí jsou uvedeny na portálu provozování dráhy SŽ <https://provoz.spravazeleznic.cz> v sekci „Kontakty“, tabulka „Seznam kontaktů dopravců pro operativní řízení a hlášení MU“. Tyto kontakty jsou dopravci průběžně aktualizovány dle příslušných ustanovení předpisu SŽ D7.

ČÁST TŘETÍ VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Čl. 11

Ve vztahu k provozním zaměstnancům

- (1) Řídící a kontrolní činnost, vzájemné vztahy, pravomoc a odpovědnost zaměstnanců dispečerského aparátu a zaměstnanců organizačních jednotek zúčastněných na provozu se řídí předpisem SŽ D7.
- (2) V souvislosti se sledováním výluk pomocí IS a pro splnění povinností provozovatele dráhy má výpravčí za povinnost nahlásit příslušnému provoznímu dispečerovi zahájení a ukončení (nekonání) všech výluk a omezení provozu do patnácti minut od události. Dále má výpravčí za povinnost nahlásit prodloužení konajících se výluk neprodleně po oznámení této informace od odpovědného zástupce objednavatele výluky. Hlášení provádí výpravčí, který výluky zahajuje a ukončuje.

Čl. 12

Ve vztahu k informačním systémům

- (1) O každém výpadku a nemožném vysílání zpráv do IS musí být vždy informován příslušný PD. **CDP (ÚSRP)** určí postup, jakým způsobem budou pořízeny informace o vlacích při výpadech komunikace a při poruchách IS. Ve výjimečném případě pořízení těchto informací zajistí příslušný PD nebo provozní dispečer pro dohled nad kvalitou dat.
- (2) Na tratích s organizací vlakové dopravy dle předpisu SŽ D3 je v určených dirigujících ŽST zavedena aplikace GRADO a GTN.

Čl. 13

Plán vlakové dopravy

- (1) Plán vlakové dopravy se sestavuje dle předpisu SŽ D7.
- (2) Plán vlakové dopravy posuzuje provozní dispečer. V případě, že požadavek dopravce do Plánu vlakové dopravy není uplatňován v souladu s legislativou SŽ, nesmí být tento požadavek schválen a odsouhlasen do Plánu vlakové dopravy.
- (3) Povinnosti provozního dispečera spojené s přímým řízením provozu mají vždy přednost před posuzováním žádostí dopravců a vyhlásováním Plánu vlakové dopravy. Toto platí i pro žádosti o změnu zasláné dopravcem.
- (4) Požadavky dopravců se posuzují průběžně a do PA na podporu řízení provozu se odesílají v režimu on-line. Data aktuálně zobrazená v PA na podporu řízení provozu jsou vyhlášeným Plánem vlakové dopravy. Z tohoto důvodu má výpravčí za povinnost mít vždy nepřetržitě spuštěnu alespoň jednu PA na podporu řízení provozu, ze které průběžně čerpá informace o stavu Plánu vlakové dopravy.
- (5) Do dopraven nevybavených příslušnou PA pro příjem Plánu vlakové dopravy oznamuje vyhlášený Plán vlakové dopravy PD nebo určená ŽST.
- (6) Výpravčí je povinen, před dovolením jízdy vlaku, seznámit se se všemi omezujícími prvky na tomto vlaku, které jsou mu v PA na podporu řízení provozu prezentovány a zjistit, zda v PA na podporu řízení provozu nedošlo k jejich změně.
- (7) Výpravčí ve směně průběžně kontroluje stav Plánu vlakové dopravy sledováním příslušné PA na podporu řízení provozu. Při sledování Plánu vlakové dopravy se výpravčí zaměřuje na:
 - a) zavedené vlaky a jejich trasu;
 - b) mimořádnosti na vlaku ve znění čl. 292 předpisu SŽ D1;
 - c) technologii vlaku v cílové stanici (výpravčí v cílové stanici).
- (8) Výpravčí, který ohlašuje i přijímá samostatné hlášení předvídaného odjezdu vlaku telefonicky, elektronicky aplikací nebo zabezpečovacím zařízením, má za povinnost neprodleně v PA překontrolovat, nedošlo-li ke změně těchto informací:

- a) souhlas/nesouhlas s jízdou vlaku;
 - b) mimořádnost na vlaku ve znění čl. 292 předpisu SŽ D1;
 - c) změna trasy vlaku (zkrácení trasy, změna trasy);
- (9) Informace o aktuálním Plánu vlakové dopravy výpravčí může získat také prostřednictvím aplikace Web ISOR na stránce: <https://isor.spravazeleznic.cz>. Tato sestava obsahuje informace platné v době zadání příslušného dotazu. Pro přístupové údaje se použije logserverový účet zaměstnance (přihlašovací jméno a heslo), který je každému výpravčímu pro tento účel zřízen a pod kterým se přihlašuje na portál provoz SŽ.
- (10) Po přihlášení do aplikace Web ISOR si výpravčí zvolí záložku Dotazy, vybere oblast příslušného CDP a zde použije dotaz „D-1740 Vyhlášený plán vlakové dopravy“. Navolí časové parametry a pracoviště svého provozního dispečera. Dotaz je možné odeslat buďto na konkrétní stanici nebo na předdefinovaný úsek či několik úseků. Úseky je nutno nadefinovat tlačítky Přidat/Odebrat. Poté dotaz odešle. Přístup je umožněn pouze autorizovaným účastníkům řízení provozu.
- (11) V případě nedostupnosti dat ze systému ISOR (např. z důvodu poruchy PC na kterém jsou PA na podporu řízení provozu nainstalovány nebo ztráty komunikace), oznámí výpravčí tuto skutečnost příslušnému provoznímu dispečerovi.
- (12) V případě rozsáhlého výpadku celé sítě, kdy není možné ověřit aktuálnost a správnost dat u jednotlivých vlaků, postupují výpravčí a dispečerský aparát podle příslušných ustanovení předpisu SŽ D1 o nemožném dorozumění a předpisu SŽ D7 část DRUHÁ. V těchto případech má DA právo zastavit nebo omezit jízdu vlaků, u kterých nejsou požadovaná data dostupná, a to do doby, než bude prokazatelně prověřeno, že vlak neveze mimořádnost dle ustanovení předpisu SŽ D1. V případě, že vlak veze mimořádnost, nesmí být jeho jízda dovolena do doby, než budou výpravčí o této mimořádnosti informováni provozním dispečerem.

Čl. 14

Změny Plánu vlakové dopravy

- (1) Žádost o změnu s vlivem na organizování a řízení drážní dopravy na vlak již ve stavu „Souhlas s jízdou vlaku“ musí dopravce zaslat nejpozději 30 minut před:
- a) plánovanou jízdou dopravním bodem, odkud je žádaná změna v souladu s předpisem SŽ D1 čl. 292;
 - b) předpokládanou jízdou dopravním bodem, odkud je žádaná změna, v případě náskoku, či zpoždění vlaku v souladu s předpisem SŽ D1 čl. 292.
- (2) Posouzení změny žádosti dopravce smí PD učinit až po kontrole polohy daného vlaku a příslušné mimořádnosti na vlaku.
- (3) V případě, že žádost o změnu má takový vliv na organizování a řízení drážní dopravy, že by jejím schválením došlo k narušení bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, nesmí PD takovou žádost schválit. Zamítnutí změnové žádosti sdělí dopravci.

Čl. 15

Evidence výluk

- (1) Výluky jsou evidovány v IS. Způsob evidence a činnosti zainteresovaných zaměstnanců jsou stanoveny v Provozním řádu k příslušným PA.

Čl. 16

Způsob nahlašování a evidence pomalých jízd

- (1) Edps o pomalých jízdách zasílají jednotlivá OŘ dle přílohy D.
- (2) Edps o pomalých jízdách zasílají jednotlivá OŘ také na pracoviště dispečera železniční dopravní cesty – SPO na adresu CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
- (3) Evidenci vydaných pomalých jízd vede na CDP určené pracoviště.

Čl. 17 Konferenční hovory

- (1) Konference vedoucího oddělení pracoviště operativního řízení provozu s vedoucími oddělení CDP se provádí každé pondělí v 8:00 hod.
- (2) Ústřední dispečer provádí konferenční hovor v 7:15 hod., 13:15 hod., 19:15 hod. a v 1:15 hod., kterého se účastní vedoucí dispečerů CDP a hlavní dispečer.
- (3) Ústřední dispečer provádí konferenční hovor v 8:30 hod., 11:30 hod., 17:30 hod., v 20:30 hod., 23:30 hod. a v 5:30 hod., kterého se účastní hlavní dispečer, vedoucí dispečer CDP Přerov, ústřední dispečer ČD Cargo a určení dispečerů ze strany ŽSR a projednává plán vlakové dopravy přes vybrané pohraniční přechodové stanice mezi SŽ a ŽSR.

Čl. 18 Kontaktní osoby OŘ pro koordinaci změn v PND7

- (1) Pro koordinaci požadavků změn v PND7 jsou na CPŘP a CDP určeni zaměstnanci, kteří odpovídají za koordinaci změn dle svých přidělených odborných úseků.

Čl. 19 Kontaktní osoby CDP pro koordinaci dopravních opatření dopravců v ROV ve vztahu k ISOR

- (1) Pro koordinaci dopravních opatření dopravců uváděných zpracovateli výlukových rozkazů v bodě 6 ROV ve vztahu k ISOR (trasy vlaků, ND, přetrasování vlaků při plánovaných výlukách, nové trasy a TJŘ), jsou na CDP v jednotlivých oblastech řízení určeni tyto zaměstnanci:

- a) CDP Praha
Luděk Baško
Telefon: **9722 28910**
E-mail: BaskoL@spravazeleznic.cz;
- b) CDP Přerov
Ing. Petr Stoklasa
Telefon: **9727 30012**
Email: StoklasaPe@spravazeleznic.cz.

Čl. 20 Náhradní přidělení čísla pro PMD

- (1) V případě nemožnosti přidělení čísla PMD z úrovně ŽST (z důvodu nefunkčnosti IS nebo dané PA), je v souladu s Provozním řádem ISOR určen náhradní způsob přidělení čísla PMD z úrovně VD CDP. Pro tyto případy jsou pro VD CDP vyčleněny následující série čísel:
 - a) vedoucí dispečer Přerov: 896000–896999;
 - b) vedoucí dispečer Praha: 897000–897999.
- (2) Evidenci a přidělení čísla PMD provádí vedoucí dispečer v SPI.

ČÁST ČTVRTÁ OBVODY PŮSOBNOSTI PRACOVIŠŤ CDP PRAHA

Čl. 21 Vedoucí dispečer

- (1) Vedoucí dispečer je vedoucím směny pro celý obvod CDP Praha. Obvod působnosti je shodný s obvodem CDP Praha a je zobrazen v Příloze A.
- (2) Kontakty na vedoucího dispečera:
Centrální dispečerské pracoviště Praha
Praha 9 Balabenka,
V Trianglu 2474, PSČ 180 00 Praha 9
Telefon: **972 095 001**
Mobil: 602 291 600
E-mail: CDPPHAveddisp@spravazeleznic.cz
- (3) Součástí dispečerského aparátu CDP Praha je i pracoviště vedoucí dispečer – zástupce VD. Obvod jeho působnosti je shodný s obvodem CDP Praha. Ve směně je zástupcem vedoucího dispečera.
- (4) Kontakty na zástupce vedoucího dispečera:
Centrální dispečerské pracoviště Praha
Praha 9, Balabenka,
V Trianglu 2474, PSČ 180 00 Praha 9
Telefon: **972 095 000**
Mobil: 602 495 706
E-mail: CDPPHAveddisp@spravazeleznic.cz

Čl. 22 Provozní dispečeri

- (1) V obvodu CDP Praha je 10 obvodů provozních dispečerů obsazených nepřetržitě.
- (2) Pracoviště: Praha 9, Balabenka,
Korespondenční adresa: V Trianglu 2474, PSČ 180 00 Praha 9
- (3) **Provozní dispečer 1**
Kontakty:
Telefon: **972 095 101**
E-mail: CDPPHApvoddisp1@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Kolín – Česká Třebová;
- Česká Třebová – Odb. Zádulka;
- Všetaty – Lysá nad Labem – Kolín – Golčův Jeníkov (mimo);
- Lysá nad Labem – Milovice;
- Čáslav – Třemošnice;
- Přelouč – Prachovice;
- Heřmanův Městec – Moravany – Borohrádek (mimo);
- Chrudim (mimo) – Chrudim město;
- Choceň – Litomyšl;
- Ústí nad Orlicí – Letohrad – Červený Potok;
- Dolní Lipka – Štítý;
- Lichkov – Lichkov st. hr.

SŽ: Interní

Obvod působnosti provozního dispečera 1 je znázorněn v Příloze A.

(4) **Provozní dispečer 2**

Kontakty:

Telefon: **972 095 601**

E-mail: CDPPHaprovdisp2@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Praha-Malešice – Praha-Zahradní Město – Praha-Krč – Odb. Závodiště;
- Praha-Malešice – Praha-Hostivař;
- Praha hl. n. – Praha-Smíchov – Beroun;
- Praha jih – Praha-Eden;
- Praha jih – Praha-Vršovice;
- Praha-Vršovice – Výh Praha-Vyšehrad;
- Praha hl. n. – Praha-Hostivař – Praha-Uhřetěves;
- Praha hl. n. – Lysá nad Labem (mimo);
- Zadní Třebaň – Lochovice (mimo);
- Praha-Smíchov – Hostivice (mimo);
- Beroun – Rakovník (mimo);
- Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun-Závodí;
- Hostivice (mimo) – Rudná u Prahy;
- Hostivice (mimo) – Podlešín (mimo);
- Bošice – Bečváry;
- Pečky (mimo) – Kouřim;
- Vrané nad Vltavou – Čerčany – Ledec nad Sázavou (mimo);
- Praha-Vršovice – Vrané nad Vltavou – Dobříš;
- Kutná Hora hl. n. (mimo) – Zruč nad Sázavou;
- Kolín (mimo) – Leděčko.

Obvod působnosti provozního dispečera 2 je znázorněn v Příloze A.

(5) **Provozní dispečer 3**

Kontakty:

Telefon: **972 095 201**

E-mail: CDPPHaprovdisp3@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Nymburk město – Veleliby (mimo);
- Poříčany – Nymburk hl. n. (mimo);
- Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň;
- Praha Masarykovo n. – Praha-Libeň;
- Výh Skály (mimo) – Neratovice;
- Kralupy nad Vltavou – Všetaty (mimo);
- Neratovice – Čelákovice – Mochov;
- Praha hl. n. (mimo) – Kolín (mimo);
- Praha-Holešovice – Odb Balabenka (mimo);
- Praha Masarykovo n. – Praha-Bubeneč;
- Praha-Malešice (mimo) – Praha-Libeň – Praha-Vysočany (mimo);
- Praha-Malešice (mimo) – Praha-Běchovice;
- Kladno – Kralupy nad Vltavou;
- Praha-Bubny – Hostivice – Kladno.

Obvod působnosti provozního dispečera 3 je znázorněn v Příloze A.

(6) **Provozní dispečer 4**

Kontakty:

Telefon: **972 095 151**

E-mail: CDPPHaprovdisp4@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Velký Osek (mimo) – Hradec Králové hl. n. – Týniště nad Orlicí – Choceň (mimo);
- Hradec Králové hl. n. – Pardubice hl. n. (mimo);
- Odb. Plačice – Opatovice nad Labem-Pohřebačka;
- Týniště nad Orlicí – Letohrad (mimo);
- Nymburk hl. n. (mimo) – Veleliby – Mladá Boleslav hl. n.;
- Všetaty (mimo) – Turnov;
- Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr.;
- Hradec Králové hl. n. – Jičín – Turnov;
- Hradec Králové hl. n. – Jaroměř – Trutnov hl. n.;
- Liberec – Frýdlant v Čechách st. hr.;
- Jaroměř – Stará Paka – Turnov – Liberec;
- Ostroměř – Stará Paka – Trutnov hl. n.;
- Liberec – Hrádek nad Nisou st. hr.;
- Liberec – Tanvald – Železný Brod;
- Liberec – Jablonné v Podještědí (mimo);
- Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách;
- Trutnov střed – Královec st. hr.;
- Kunčice nad Labem – Vrchlábí;
- Častolovice – Solnice;
- Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou;
- Stará Paka – Libuň;
- Meziměstí – Broumov – Otovice z.;
- Tanvald – Harrachov st. hr.;
- Smržovka – Josefův Důl;
- Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem;
- Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem;
- Trutnov střed – Teplice nad Metují;
- Opočno pod Orlickými horami – Dobruška;
- Smiřice – Hněvčeves;
- Starkoč – Václavice;
- Pardubice hl. n. (mimo) – Pardubice-Rosice nad Labem – Chrudim – Hlinsko v Čechách;
- Chlumeck nad Cidlinou – Ostroměř;
- Veleliby – Jičín;
- Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov – Kopidlno;
- Mělník (mimo) – Mladá Boleslav hl. n. – Dolní Bousov;
- Dolní Bousov – Libuň;
- Křinec – Chlumeck nad Cidlinou.

Obvod působnosti provozního dispečera 4 je znázorněn v Příloze A.

(7) **Provozní dispečer 5**

Kontakty:

Telefon: **972 095 501**

E-mail: CDPPHaprovdisp5@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Plzeň hl. n. – Cheb;
- Pňovany – Bezručice;
- Beroun (mimo) – Plzeň hl. n.;
- Ejpovice – Radnice;
- Horažďovice předměstí – Plzeň hl. n.;
- Rokycany – Nezvěstice;
- Plzeň hl. n. – Železná Ruda-Alžbětín;
- Plzeň hl. n. – Česká Kubice – Furth im Wald (DB);
- Nýřany – Heřmanova Huť;
- Staňkov – Poběžovice;
- Domažlice – Planá u Mariánských Lázní;
- Svojsín – Bor;

SŽ: Interní

- Horažďovice předměstí – Domažlice;
- Cheb – Cheb st. hr.;
- Cheb – Aš st. hr.;
- Aš – Hranice v Čechách;
- Františkovy Lázně – Vojtanov st. hr.;
- Blatno u Jesenice (mimo) – Plzeň hl. n.

Obvod působnosti provozního dispečera 5 je znázorněn v Příloze A.

(8) Provozní dispečer 6

Kontakty:

Telefon: **972 095 701**

E-mail: CDPPHaprovdisp6@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- České Budějovice – Horažďovice předměstí (mimo);
- Rožmitál pod Třemšínem – Březnice;
- Blatná – Nepomuk (mimo);
- Březnice – Blatná – Strakonice;
- Zdice (mimo) – Písek – Protivín;
- Tábor – Písek – Ražice;
- Strakonice – Volary;
- Číčenice – Prachovice – Volary;
- Volary – Kájov – České Budějovice;
- Černý Kříž – Nové Údolí;
- Číčenice – Týn nad Vltavou;
- Dívčice – Netolice;
- Tábor – Bechyně;
- Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnice (mimo);
- Gmünd NÖ (ÖBB) – České Velenice – České Budějovice;
- Veselí nad Lužnicí – České Velenice;
- Summerau (ÖBB) – Horní Dvořiště – České Budějovice;
- Rybník – Lipno nad Vltavou;
- České Budějovice – Tábor – Praha-Uhřetěves (mimo);
- Olbramovice – Sedlčany;
- Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov.

Obvod působnosti provozního dispečera 6 je znázorněn v Příloze A.

(9) Provozní dispečer 7

Kontakty:

Telefon: **972 095 401**

E-mail: CDPPHaprovdisp7@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Všetaty (mimo) – Ústí nad Labem-Střekov – Děčín východ;
- Velké Žernoseky – Žalhostice;
- Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem západ (mimo);
- Děčín hl. n. – Děčín východ – Františkov nad Ploučnicí – Česká Lípa hl. n.;
- Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb – Děčín st. hr.;
- Děčín hl. n. – Děčín-Prostřední Žleb;
- Benešov nad Ploučnicí – Jedlová – Rybníště – Varnsdorf st. hr.;
- Varnsdorf – Varnsdorf staré nádraží st. hr.;
- Rybníště – Rumburk;
- Rumburk – Rumburk st. hr.;
- Rumburk – Šluknov – Dolní Poustevna st. hr.;
- Rumburk – Panský – Mikulášovice dol. n.;
- Krásná Lípa – Panský;
- Jedlová – Česká Lípa hl. n.;

- Česká Lípa hl. n. – Lovosice (mimo);
- Česká Lípa hl. n. – Bakov nad Jizerou (mimo);
- Česká Lípa hl. n. – Jablonné v Podještědí (včetně);
- Srní u České Lípy – výhybna Žizníkov.

Obvod působnosti provozního dispečera 7 je zobrazen v Příloze A.

(10) **Provozní dispečer 8**

Kontakty:

Telefon: **972 095 301**

E-mail: CDPPHaprovdisp8@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Kralupy nad Vltavou (mimo) – Ústí nad Labem hl. n. – Děčín hl. n. (mimo);
- Děčín hl. n. (mimo) – Oldřichov u Duchcova;
- Ústí nad Labem hl. n. obvod jih – Ústí nad Labem západ;
- Ústí nad Labem hl. n. obvod os. n. – Ústí nad Labem západ – Oldřichov u Duchcova – Bílina – Most (mimo);
- Ústí nad Labem západ – Úpořiny – Bílina;
- Světec – Světec-Ledvice;
- Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova – Most n. n. (mimo);
- Litvínov – Louka u Litvínova – Dubí – Moldava v Krušných horách;
- Odb. České Zlatníky – Obrnice (mimo);
- Lovosice – Úpořiny – Řetenice;
- Čížkovice – Obrnice (mimo);
- Louny (mimo) – Libochovice – Lovosice;
- Roudnice nad Labem – Straškov;
- Libochovice – Straškov – Vraňany – Lužec nad Vltavou.

Obvod působnosti provozního dispečera 8 je zobrazen v Příloze A.

(11) **Provozní dispečer 9**

Kontakty:

Telefon: **972 095 901**

E-mail: CDPPHaprovdisp9@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Most – Chomutov – (Chomutov seř. n.) – Kadaň-Prunéřov – Cheb (mimo);
- Odb. Dolní Rybník – Jirkov;
- Most – Most n. n.;
- Most n. n. – Třebušice;
- Most – Obrnice – Počeradý – Odb. Vrbka – Žatec;
- Odb. Bažantnice – Odb. Vrbka;
- Louny – Rakovník;
- Louny předměstí – Postoloprty;
- Zlonice – Louny – Obrnice;
- Chomutov – Droužkovice – Březno u Chomutova – Žatec;
- Odb. Dubina – Droužkovice;
- Žatec – Blatno u Jesenice;
- Krupá – Měcholupy – Žatec;
- Chomutov – Vejprty st. hr.;
- Kašnice – Vilémov u Kadaně – Kadaň-Prunéřov;
- Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně;
- Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou;
- Protivec – Bochov;
- Mariánské Lázně (mimo) – Bečov nad Teplou – Karlovy Vary dolní n.;
- Karlovy Vary dolní n. – Potůčky st. hr.;
- Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte – Chodov;
- Chodov – Nová Role;

SŽ: Interní

- Dalovice – Merklín;
- Tršnice – Františkovy Lázně (mimo);
- Tršnice – Luby u Chebu;
- Krupá – Kolečovice;
- Rakovník – Kralovice – Mladotice (mimo);
- Rakovník – Blatno u Jesenice;
- Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary;
- Zlonice – Straškov;
- Kralupy nad Vltavou (mimo) – Zlonice;
- Kladno (mimo) – Lužná u Rakovníka – Krupá;
- Rakovník – Lužná u Rakovníka.

Obvod působnosti provozního dispečera 9 je zobrazen v Příloze A.

(12) **Provozní dispečer 10**

Kontakty:

Telefon: **972 073 091**

Mobil: **607 099 004**

E-mail: CDPPHaprovdisp10@spravazeleznic.cz

- stanoviště ústřední stavědlo ŽST Děčín hl. n.;
- spolupracuje s ostatními provozními dispečery;
- plní povinnosti vedoucího směny PO Děčín, po stránce provozního řízení je nadřízený všem výpravčím v uzlu Děčín;
- komunikuje s pracovištěm DB InfraGO – centrála Lipsko a koordinuje jízdu vlaků přes hraniční přechod Děčín st. hr. – Bad Schandau;
- komunikuje se všemi dopravci osobní i nákladní dopravy v oblasti zpřesnění a konkretizace požadavků na práci s jejich vlaky v uzlu Děčín.

(13) **Provozní dispečer pro dohled nad kvalitou dat – CDP Praha**

Kontakty:

Telefon: **972 095 002**

E-mail: CDPPHaprovdispdohl@spravazeleznic.cz

Čl. 23

Dispečer železniční dopravní cesty

~~(1) Dispečer železniční dopravní cesty:~~

- ~~zajišťuje přiděl kapacity dráhy a je součástí operativního řízení provozu;~~
- ~~pracoviště zpracovává vnitrostátní žádosti o přidělení kapacity dráhy podané méně než tři pracovní dny před jízdou vlaku;~~

~~Kontakty na dispečera železniční dopravní cesty:~~

~~Telefon: **972 228 913**~~

~~Mobil: **602 452 860**~~

~~E-mail: PKPHA@spravazeleznic.cz~~

Čl. 24

Pracoviště AJŘ

(1) **Pracoviště AJŘ CDP Praha**

Kontakty:

CDP Praha

pracoviště: Praha 9, Balabenka,

kořespondenční adresa: V Trianglu 2474, PSČ 180 00 Praha 9

Telefon: **972 228 915**

Telefon: **972 228 916**

Telefon: **972 228 917**

Telefon: **972 228 918**

E-mail: CDPPHAanalyza@spravazeleznic.cz

Pracoviště AJŘ je obsazeno denně v denních směnách od 6:00 hod. do 17:00 hod.

- (2) Čísla Dispečerských příkazů jsou přidělována automaticky z databáze.

ČÁST PÁTÁ OBVODY OSTATNÍCH PRACOVIŠŤ

Čl. 25 Dispečerů sousedních CDP

(1) Obvod CDP Praha je vymezen následujícími hranicemi:

Výměnná ŽST (patří do oblasti)	Sousední PD	Kontakt na PD
Červený Potok nz	PD 3	9727 30003
Golčův Jeníkov (CDP Přerov)	PD 5	9727 30005
Hlinsko v Čechách	PD 5	9727 30005
Ledeč nad Sázavou (CDP Přerov)	PD 5	9727 30005
Odb. Zádulka	PD 4	9727 30004
Žďárec u Skutče	PD 3	9727 30003
Tábor	PD 5	9727 30005
Počátky-Žirovnice (CDP Přerov)	PD 5	9727 30005
Česká Třebová	PD 3	9727 30003
Česká Třebová vjezd. skupina (CDP Praha)	PD 3	9727 30003

Čl. 26 Výpravčí a dispečerů DOZ

(1) Ostatní dálkově řízené dopravy v obvodu CDP Praha.

V obvodu CDP Praha jsou dálkově řízeny tyto dopravy:

Řídící ŽST	Dálkově řízená ŽST	Telefon
Blatná	Bělčice, Sedlice, Radomyšl, Kasejovice	9720 92071 602 532 671
Blatno u Jesenice DOZ 1	Blatno u Jesenice, Petrohrad, Kryry, Vroutek, Podbořany, Kaštice, Žabokliky	9725 27315 9725 27335
Blatno u Jesenice DOZ 2	Třemošná u Plzně, Horní Bříza, Kaznějov, Plasy, Mladotice, Žihle	9725 27329 724 220 712
Březnice DOZ jih	Mirovice, Čimelice, Vráž u Písku, Čížová	9722 50720 725 113 212
Březnice DOZ sever	Tochovice, Milín, Příbram, Bratkovice, Jince, Lochovice	9722 50710 725 113 214
Častolovice	Rychnov nad Kněžnou, Výhybna Rašovice, (+ ŽST Častolovice)	9720 46041 702 168 453
Česká Kamenice	Markvartice, Mlýny	9724 33655 724 807 486
Česká Lípa DOZ 1	Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Okna, Doksy, Jestřebí, Srní u České Lípy	9723 63001 9723 63004 725 504 667
Česká Lípa DOZ 2	Výhybna Žizníkov, Zákupy (+ Česká Lípa hl. n.)	9723 62601 9723 62293 725 537 746

Řídící ŽST	Dálkově řízená ŽST	Telefon
Česká Třebová	Odbočka Zádulka	9720 33021 720 814 605
České Budějovice DOZ	Včelná, Kamenný Újezd u Českých Budějovic, Holkov, Velešín, Kaplice, Omlenice, Rybník, Horní Dvořiště ¹⁾	9720 83011 9720 83012 724 644 272
České Budějovice DOZ	Nová Ves u Č. B., Borovany, Jílovice, Nové Hrady	9720 82011 9720 82012 602 200 970
Děčín hl. n.	Děčín-Prostřední Žleb	9720 73082 702 088 871
Děčín hl. n.	Povrly	9720 73081 702 088 871
Domažlice	Výhybna Radonice	9725 25595 607 918 411
Františkovy Lázně	Hazlov, Aš	9724 44800
Frýdlant v Čechách	Raspenava, Bílý Potok pod Smrkem (+ ŽST Frýdlant v Čechách)	9723 64601 725 729 830
Horažďovice předměstí	Pačejov	9720 86191 727 950 288
Choceň	Vysoké Mýto, Cerekvice nad Loučnou, Litomyšl	9720 34448 725 752 170
Chomutov	Droužkovice	9720 62431
Kadaň-Pruněrov	Kadaň	9724 26655
Kájov DOZ	Český Krumlov, Zlatá Koruna, Křemže, Boršov nad Vltavou, Hořice na Šumavě, Polná na Šumavě, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Nová Pec	9720 84142 9720 84141 725 687 084
Karlovy Vary	Odbočka Karlovy Vary-Dvory	9720 64121
Karlovy Vary DOZ 1	Karlovy Vary, Dalovice	9720 64121
Karlovy Vary DOZ 2	Hájek, Ostrov nad Ohří, Vojkovice nad Ohří, Stráž nad Ohří, Perštejn, Klášterec nad Ohří	9720 64122
Karlovy Vary DOZ 3	Chodov	9720 64351
Karlovy Vary DOZ 4	Stará Role, Nová Role, Nejdek	9720 64123
Klatovy DOZ	Plzeň-Valcha, Dobřany, Chlumčany u Dobřan, Přeštice, Švihov u Klatov	9720 88160 9720 88168 725 561 295
Klatovy	Běšiny, Nemilkov	9720 88164 602 289 149
Kladno	Kladno-Ostrovec	9722 58123 724 564 032
Kopidlno DOZ	Kopidlno, Výhybna Bartoušov	9720 70111 725 791 935
Kropáčova Vrutice	Byšice, Chotětov	9722 56620 724 072 625
Liberec DOZ 1	Tanvald, Velké Hamry	9723 64501 9723 64503 725 362 054
Liberec DOZ 2	Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Josefův Důl	9723 64502 9723 64504 725 362 054

SŽ: Interní

Řídící ŽST	Dálkově řízená ŽST	Telefon
Liberec DOZ 3	Hrádek nad Nisou, Chrastava	9720 76011 725 845 425
Lichkov DOZ	Žamberk, Litice nad Orlicí, Potštejn	9720 45136 720 814 472
Louny DOZ	Chlumčany u Loun, Vrbno nad Lesy Peruc	9724 28120 724 342 158
Lovosice DOZ 1	Čížkovice, Chotěšov pod Hazmburkem, Libochovice, Výhybna Radonice nad Ohří Třebenice, Třebívlice, Výhybna Odolice, Libčeves	9720 68011 9720 68012
Lovosice DOZ 2	Litoměřice horní nádraží, Žalhostice	9720 68013
Lysá nad Labem	Milovice, Stará Boleslav	9722 55851
Mladá Boleslav hl. n.	Mladá Boleslav město, Výhybna Bezděčín, Dobrovice, Luštěnice-Újezd, Čachovice, Výhybna Straky, Mladá Boleslav-Debř	9720 70362
Mnichovo Hradiště	Odbočka Zálučí (předpoklad od 03/2026 Loukov u Mnichova Hradiště)	9720 55251 724 069 685
Náchod DOZ 1	Nové Město nad Metují, Bohuslavice nad Metují, Václavice	9720 39131 725 708 196
Náchod DOZ 2	Hronov (+ ŽST Náchod)	9720 39132 725 563 267
Nepomuk	Ždírec u Plzně	9720 86121 724 450 233
Nymburk město	Sadská	9722 55036 9720 35351
Odbočka Chomutov město	Odbočka Dolní Rybník	9720 37281 9724 26447
Odbočka Vrbka	Odbočka Bažantnice. Březno u Postoloprty,	9720 62271 702 215 746
Pardubice DOZ 1	Hlinsko v Čechách, Žďárec u Skutče, Chrast u Chrudimi	9720 38411 725 996 442
Pardubice DOZ 2	Medlešice, Chrudim, Slatiňany	9720 38412 606 069 883
Pardubice DOZ 3	Choltice, Heřmanův Městec, Kostelec u Heřmanova Městce	9720 50011 601 133 557
Podlešín	Olovnice, Zvoleněves	9722 57342 725 781 860
Postoloprty	Lišany u Žatce	9720 62281 702 264 177
Praskačka	Odbočka Plačice (+ ŽST Praskačka)	9723 42077 725 816 458
Praha-Radotín	Odbočka Tunel, Odbočka Závodiště	9722 27345
Praha-Smíchov os. n.	Výhybna Praha-Vyšehrad	9722 26122
Praha-Vršovice	Praha-Zahradní Město	9720 56231
Rumburk	Jiříkov, Šluknov	9724 34493 724 806 837
Teplice v Čechách DOZ výpravčí V3	Řetenice, Teplice v Čechách, Bohosudov	9720 37073 9720 37773
Teplice v Čechách DOZ výpravčí V4	Litvínov, Louka u Litvínova, Osek, Oldřichov u Duchcova	9720 37074

Řídící ŽST	Dálkově řízená ŽST	Telefon
Sokolov	Citice	9720 64181
Stará Paka DOZ 1	Dvůr Králové nad Labem., Bílá Třemešná, Mostek, Horka u St. Paky (+ ŽST Stará Paka)	9723 68681 724 529 041
Stará Paka DOZ 2	Koštálov, Železný Brod, Semily, Malá Skála	9723 68682 724 547 125
Stod	Výhybna Chotěšov	972525845
Středokluky	Noutonice	9722 27253 725 004 212
Temelín	Týn nad Vltavou	9725 43266
Ústí nad Labem hl. n. výpravčí 2	Ústí nad Labem hl. n. obvod jih, Ústí nad Labem hl. n. obvod sever, Prackovice nad Labem	9720 58101
Ústí nad Labem hl. n. výpravčí 3	Ústí nad Labem hl. n. obvod osobní nádraží	9720 58102
Volary	Černý Kříž, Nové Údolí	9720 84031 725 106 591
Vrané nad Vltavou	Týnec nad Sázavou, Jílové u Prahy, Davle, Odb. Skochovice, Praha-Zbraslav, Praha-Modřany, Praha-Braník, Čisovice, Měchenice	9722 28625 725 859 223
Vraňany	Lužec nad Vltavou	9722 27398 9720 58341
Výhybna Kyjice	Odbočka Vrskmaň	9720 37241 702 264 059
Zadní Třebaň	Liteň	9722 27455 702 244 525
Záhoří	Vlastec, Červená nad Vltavou	9725 43586 702 254 757
Žatec	Hořetice	9720 62322 9720 62321
Železná Ruda-Alžbětín	Kdyně, Pocinovice, Janovice nad Úhlavou, Nýrsko, Hamry-Hojsova Stráž, Špičák, Zelená Lhota	9720 88281 9720 88282 778 465 200

¹⁾ ŽST Horní Dvořiště je řízena místně, ale dálkové řízení je možné z DOZ České Budějovice

Pro provoz a obsluhu všech dálkově řízených ŽST platí místní ustanovení dle ZDD.

(2) Z CDP Praha je dálkově ovládáno zabezpečovací zařízení (DOZ) v následujících traťových úsecích:

Sál číslo	Úsek, ŽST (dle PND0Z)
3A	České Budějovice – Praha-Uhřetěves (mimo)
3B	Praha-Uhřetěves – Praha-Vršovice – Výh Skály – Praha-Horní Počernice – Mstětice – Čelákovice – Lysá nad Labem (mimo)
3C	Beroun (mimo) – Cheb
	Rokycany – Nezvěstice (mimo)
	Plzeň hl. n. – Plzeň-Koterov
3D	Praha-Smíchov (mimo) – Hostivice (mimo)

SŽ: Interní

Sál číslo	Úsek, ŽST (dle PND0Z)
	Praha-Smíchov (mimo) – Rudná u Prahy – Beroun
	Beroun – Odbočka Lom – Karlštejn (mimo)
4A	Česká Třebová (mimo) – Kolín (včetně), Ústí nad Orlicí – Lichkov, Pardubice hl. n. – Opatovice n. L.-Pohřebačka (mimo)
4B	Kolín (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo), Praha-Libeň – Praha Masarykovo n. – Praha-Holešovice

Pravidla provozu a řízení DOZ Centrálního dispečerského pracoviště jsou uvedeny v PND0Z Centrálního dispečerského pracoviště Praha. Aktuální PND0Z Centrálního Dispečerského Pracoviště Praha je dostupný na portále Provozování dráhy na adrese <https://provoz.spravazeleznice.cz> v sekci Provozování dráhy → Popis sítě → ZDD. Případné změny tohoto PND0Z budou aktuálně zveřejněny na výše uvedeném portále.

Čl. 27

Organizace elektrodispečerů

(1) Elektrodispečer OŘ Hradec Králové 1 (oblast Pardubický kraj)

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9720 34551**

Mobil: 602 129 962

E-mail: ORHKReDisp@spravazeleznice.cz

Obvod působnosti:

- Kolín (mimo) – Hoštejn (mimo);
- Česká Třebová – Svitavy (včetně) do km 227,960;
- Ústí nad Orlicí – Letohrad – Lichkov.

Elektrodispečer OŘ Hradec Králové 2 (oblast Královehradecký a Liberecký kraj)

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9720 34552**

Mobil: 607 534 496

E-mail: ORHKReDisp@spravazeleznice.cz

Obvod působnosti:

- Jaroměř – Pardubice (mimo);
- Velký Osek (mimo) – Hradec Králové – Choceň (mimo).

(2) Elektrodispečer Havlíčkův Brod – střídavá trakce 25 kV

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9726 45200**

Telefon: **9726 45259**
Mobil: 602 622 734
E-mail: ORJHLeIdispHBR@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Golčův Jeníkov – (Havlíčkův Brod).

(3) **Elektrodispečer Praha I – stejnosměrná trakce 3 kV**

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **972 056 221**
Mobil: 724 182 464
GSM-R: 724 30003
E-mail: ORPHAeIdispPHA1@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Praha Masarykovo n. – Praha-Libeň;
- Praha Masarykovo n. – Praha-Bubeneč – Vraňany;
- Praha hl. n. – Praha-Holešovice – Praha-Bubeneč;
- Praha hl. n. – Praha-Vysočany – Lysá nad Labem (mimo) do km 0,645;
- Praha hl. n. – Praha-Libeň – Kolín (mimo) do km 348,53;
- Praha-Vysočany – Praha-Libeň – Praha-Malešice (včetně) do km 5,07;
- Kralupy nad Vltavou – vlečka Kaučuk Kralupy nad Vltavou;
- a všechny obvody ŽST Praha-Bubny, ŽST Praha-Běchovice, ŽST Praha hl. n., ŽST Praha-Libeň, ŽST Praha-Holešovice, ŽST Praha-Malešice, ŽST Praha Masarykovo n., ŽST Praha-Vysočany.

(4) **Elektrodispečer Praha II – stejnosměrná trakce 3 kV a střídavá trakce 25 kV**

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **972 056 222**
Mobil: 602 177 854
GSM-R: 724 30103
E-mail: ORPHAeIdispPHA2@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Praha hl. n. (mimo) – Kařízek (mimo);
- Praha hl. n. (mimo) – Sudoměřice u Tábora (mimo) do km 95,590;
- Praha-Hostivař – Praha-Malešice (mimo) do km 5,025;
- Praha-Vršovice – Praha-Malešice (mimo) do km 5,07;
- Praha-Zahradní Město – Praha-Radotín;
- Praha-Vršovice – Praha jih (obě trasy);
- Praha-Vršovice – Praha-Krč;
- Praha-Vršovice – Výh. Praha-Vyšehrad;
- a všechny obvody ŽST Praha-Vršovice, ŽST Praha-Smíchov, ŽST Praha-Radotín, ŽST Praha-Krč, Praha jih.

SŽ: Interní

(5) Elektrodispečer Praha III – stejnosměrná trakce 3 kV a střídavá trakce 25 kV

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **972 056 223**

Mobil: 602 469 546

GSM-R: 724 30203

E-mail: ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.czObvod působnosti:

- Kolín – Záboří nad Labem (mimo);
- Nymburk – Poříčany (mimo) do km 1,2;
- Mělník – Nymburk – Velký Osek – Kolín – Golčův Jeníkov (mimo);
- a celý obvod ŽST Nymburk a ŽST Velký Osek, včetně obvodu Odb. Kanín do km 2,855.

(6) Elektrodispečer České Budějovice I

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Ulice A. Trägera (SŽ), 370 10 České Budějovice

Telefon: **9720 86651**Telefon: **9725 44800**

Mobil: 702 007 580

Mobil: 607 002 978

E-mail: ORPLZCBEeldispCBE@spravazeleznic.czObvod působnosti:

- České Budějovice – Horažďovice předměstí (mimo);
- Horní Dvořiště – České Budějovice;
- České Budějovice – České Velenice;
- Rybník – Lipno nad Vltavou;
- Protivín – Písek;
- Ražice – Putim.

(7) Elektrodispečer České Budějovice II

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Ulice A. Trägera (SŽ), 370 10 České Budějovice

Telefon: **9720 86652**Telefon: **9725 44817**

Mobil: 702 279 572

Mobil: 607 002 978

E-mail: ORPLZCBEeldispCBE@spravazeleznic.czObvod působnosti:

- Nemanice I – Chotoviny (včetně);
- Veselí nad Lužnicí (mimo) – Počátky-Žirovnice (včetně);

- Tábor – Bechyně.

(8) **Elektrodispečer Plzeň I**

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Sušická 23, 326 00 Plzeň

Telefon: **9725 24109**

Telefon: **9720 86551**

GSM-R: 724 100 03

Mobil: 728 462 761

E-mail: ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Plzeň hlavní nádraží (mimo) – Mariánské Lázně (mimo);
- Plzeň-Valcha (včetně) – Klatovy.

(9) **Elektrodispečer Plzeň II**

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Sušická 23, 326 00 Plzeň

Telefon: **9725 22108**

Telefon: **9720 86552**

GSM-R: 724 101 03

Mobil: 602 668 255

E-mail: ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Kařízek (včetně) – Plzeň hl. n.;
- Horažďovice předměstí (včetně) – Plzeň hlavní nádraží (včetně);
- Plzeň hl. n. – Plzeň-Valcha (mimo).

(10) **Elektrodispečer Ústí nad Labem 1**

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě

Kontakty:

U Stanice 6, Ústí nad Labem

Telefon: **972 036 401**

GSM-R: 753 209 03

Mobil: 602 178 672

E-mail: ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

stejnoseměrná trakce 3 kV:

- Mělník (mimo) – Děčín východ – Dolní Žleb st. hr.;
- Děčín-Prostřední Žleb – Děčín hl. n. – Vraňany (mimo);
- Děčín východ – Děčín hl. n.;
- Ústí nad Labem hl. n. – Oldřichov u Duchcova (mimo);

SŽ: Interní

- Ústí nad Labem hl. n. – Světec (mimo);
- Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem západ;

napájení 6 kV:

- Mělník (mimo) – Ústí nad Labem-Střekov – Děčín-Prostřední Žleb;
- Dolní Žleb – Děčín hl. n. – Ústí nad Labem hl. n. – Vraňany (mimo);
- Ústí nad Labem hl. n. – Oldřichov u Duchcova (mimo).

(11) Elektrodispečer Ústí nad Labem 2

Kontakty:

U Stanice 6, Ústí nad Labem

Telefon: **972 036 402**

GSM-R: 753 209 13

Mobil: 606 606 028

E-mail: ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.czObvod působnosti:

stejnoseměrná trakce 3 kV:

- Oldřichov u Duchcova (včetně) – Bílina – Kadaň-Prunéřov – km 138,870;
- Most n. n. – Obrnice;
- Odb. České Zlatníky – Obrnice – Žatec;
- Žatec – Březno u Chomutova;
- Světec – Světec-Ledvice;
- Oldřichov u Duchcova (včetně) – Louka u Litvínova – Most n. n.;
- Louka u Litvínova – Litvínov (včetně);
- Odb. Chomutov město – Chomutov seř. n.;

střídavá trakce 25 kV:

- km 138,870 – Klášterec nad Ohří – Cheb – Mariánské Lázně (včetně);
- Kadaň (včetně) – km 31,550;

napájení 6 kV:

- Oldřichov u Duchcova (včetně) – Bílina – Cheb (včetně);
- Mariánské Lázně (včetně) – Cheb.

Čl. 28**Dispečink železniční infrastruktury (DŽIN)**

- (1) Pro účel ohlašování mimořádných událostí, závad, poruch a mimořádností jsou na jednotlivých OŘ zřizována pracoviště dispečera železniční infrastruktury (dále jen DŽIN).
- (2) Pracoviště DŽIN je obsazeno nepřetržitě a jeho činnosti jsou obsaženy v pokynech příslušných OŘ.
- (3) V rámci operativního řízení je pracoviště DŽIN určeno k ohlašování všech mimořádných událostí dle svolávacího rozvrhu předpisu SŽ D17-1.
- (4) **DŽIN OŘ Ústí nad Labem**

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9720 36411**

Mobil: 722 990 029

E-mail: ORUNLDZIN@spravazeleznic.cz

(5) **DŽIN OŘ Hradec Králové**

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9723 20901**

Mobil: 720 031 640

E-mail: ORHKRDZIN@spravazeleznic.cz

(6) **DŽIN OŘ Plzeň**

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9725 24100**

Mobil: 720 047 861

E-mail: ORPLZDZIN@spravazeleznic.cz

(7) **DŽIN OŘ Praha**

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9722 28988**

Mobil: 607 055 364

E-mail: ORPHADZIN@spravazeleznic.cz

Čl. 29**Tratě se zjednodušeným řízením drážní dopravy**

- (1) Tratě se zjednodušeným řízením drážní dopravy nebo vybavené radioblokem v obvodu CDP Praha:

Sídlo dirigujícího dispečera	Trať D3
Bečov nad Teplou	Mariánské Lázně – Karlovy Vary dolní n.
	Krásný Jez – Horní Slavkov
Bechyně	Tábor – Bechyně
Blatno u Jesenice	Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou
	Protivec – Bochov
Bor	Bělá nad Radbuzou – Tachov
Čáslav	Čáslav – Třemošnice
Čerčany	Olbramovice – Sedlčany
Dívčice	Dívčice – Netolice
Dolní Lipka	Dolní Lipka – Štítý
Františkovy Lázně	Aš – Hranice v Čechách
Choceň	Borohrádek – Moravany

SŽ: Interní

Sídlo dirigujícího dispečera	Trať D3
	Chrudim – Moravany
	Heřmanův Městec – Chrudim město
Chomutov	Chomutov – Vejprty
Jesenice	Rakovník – Jesenice
Jilemnice	Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou
Kadaň-Pruněřov	Kaštice – Kadaň
	Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně
Karlovy Vary	Dalovice – Merklín
	Nejdek – Potůčky
Kralupy n/Vltavou předměstí	Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary
Libuň	Libuň – Dolní Bousov
Mikulášovice dolní nádraží	Šluknov – Dolní Poustevna
	Mikulášovice dolní nádraží – Panský – Rumburk
	Krásná Lípa – Panský
Mladá Boleslav hl. n.	Mělník – Mladá Boleslav hl. n.
Nové Město pod Smrkem	Frydlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem
Nýřany	Nýřany – Heřmanova Huť
Oloví	Sokolov – Kraslice (předpoklad od 1.7.2026)
Plaňany	Plaňany – Kouřim
	Bošice – Bečváry
Plzeň hl. n.	Ejovice – Radnice
	Pňovany – Bezdrůžice
Poběžovice	Domažlice – Bělá nad Radbuzou
Rybník	Rybník – Lipno nad Vltavou
Straškov	Straškov – Libochovice
Tanvald	Tanvald – Harrachov st. hr.
Teplice nad Metují	Teplice nad Metují – Trutnov střed

Sídlo dirigujícího dispečera	Trať D3
Teplice v Čechách	Oldřichov u Duchcova – Děčín hl. n.
	Louka u Litvínova – Moldava v Krušných horách
Tršnice	Tršnice – Luby u Chebu
Trutnov střed	Trutnov střed – Královec
Vamberk	Vamberk – Rokytnice v Orlických horách
Vimperk	Strakonice – Vimperk
Volary	Vimperk – Volary
Zadní Třebaň	Liteň – Lochovice

Sídlo dispečera radiobloku	Trať vybavená radioblokem dle předpisu SŽ D4
Prachatice	Čičenice – Volary

Čl. 30

Vedoucí směn územních správ

- (1) Ve všech Územních správách jsou dle opatření přednosty ÚS ustanoveni vedoucí směn pro celý obvod ÚS:

Obvod ÚS	Vedoucí směny	Kontakt
ÚSŘP StČ	výpravčí PPV A Praha hl.n.	972056011, 602946230 zstphahnvypravcihl@spravazeleznic.cz
ÚSŘP SČ	výpravčí ŽST Liberec, traťový výpravčí ŽST Liberec	972365426, 724521641 zstlbcvypr01@spravazeleznic.cz
ÚSŘP SZČ	Výpravčí Ústí nad Labem západ (výpravčí západ podle ZDD)	972422467 CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
ÚSŘP ZČ	výpravčí PPV Plzeň 3 - západ	972090203, 724644318 ZSTPLZHNVPYPR01@spravazeleznic.cz
ÚSŘP JČ	Výpravčí ŽST České Budějovice PPV JIH	972081391, 602633984 zstCBEvypr01@spravazeleznic.cz
ÚSŘP VČ	Výpravčí PPV1 (Pardubice – státní), RDP Pardubice	972034346 ZSTPCEvypravcipt@spravazeleznic.cz

ČÁST ŠESTÁ PODROBNOSTI K ORGANIZACI PROVOZU V OBVODU CDP

Čl. 31

Výjimky ve vyhlášení Plánu vlakové dopravy

- (1) Jízda vlaku po objízděné trase dle předpisu SŽ D1 čl. 269 se uskutečňuje v těchto stanicích:
- Česká Třebová;
 - České Budějovice;
 - Děčín východ;
 - Chodov;

SŽ: Interní

- Chomutov;
- Nymburk hl. n.;
- Plzeň hl. n.;
- Světec;
- Ústí nad Labem západ;
- Žatec;

Čl. 32**Podrobnosti k odstavování souprav**

- (1) Seznam kolejí pro krátkodobé provozní odstavování souprav je uveden v Příloze C.

Čl. 33**Výměna informací o provozu se sousedními železničními infrastrukturami**

- (1) Obecně styk se správami cizích drah zajišťují pohraniční stanice (PS). Styk mezi těmito PS se řídí podle příslušných Místních pohraničních ujednání, Místních ujednání a Dodatkových ujednání. Všechny odchylky od plánů vlakové dopravy a mimořádnosti, mající vliv na provozní situaci, hlásí průběžně pohraniční přechodové stanice příslušnému provoznímu dispečerovi.
- (2) Pohraniční přechodové stanice s PKP-PLK:

Pohraniční přechodová ŽST na straně SŽ	ŽST na straně PKP
Harrachov	Sklarska Poreba Górna
Královec	Kamienna Góra
Lichkov	Miedzylesie
Meziměstí	Mieroszów
Višňová	Zawidów

- (3) Pohraniční přechodové stanice se železníci DB Netz:

Pohraniční přechodová ŽST na straně SŽ	ŽST na straně DB
Aš	Selb-Plößberg
Dolní Žleb	Schöna
Česká Kubice	Furth im Wald
Dolní Poustevna	Sebnitz (Sachs)
Hrádek nad Nisou	Zittau (Bischofswerda)
Cheb	Schirnding
Jiříkov	Ebersbach
Potůčky	Johanngeorgenstadt
Varnsdorf	Großschönau
Varnsdorf	Seifhennersdorf

Pohraniční přechodová ŽST na straně SŽ	ŽST na straně DB
Vejprty	Cranzahl
Vojtanov	Bad Brambach
Železná Ruda-Alžbětín	Bayerisch Eisenstein (stanici řídí výpravčí ŽST Zwiesel)

(4) Pohraniční přechodové stanice se železnicí ÖBB:

Pohraniční přechodová ŽST na straně SŽ	ŽST na straně ÖBB
České Velenice	Gmünd NÖ
Horní Dvořiště	Summerau

(5) Na železničním pohraničním přechodu Hrádek nad Nisou – Zittau:

- na straně SŽ Hrádek nad Nisou;
- na straně DB Netz Zittau (výměnná stanice).

Dále ve styku se železnicí DB Netz je prováděna ulehčená průvozní doprava v úseku Hrádek nad Nisou – Zittau – Varnsdorf a v úseku Mittelherwigsdorf(S) – Varnsdorf – Eibau. Stanicemi sousedícími se st. hranicí jsou vždy: Hrádek nad Nisou, Varnsdorf a Großschönau, Varnsdorf – Seifhennersdorf.

(6) Na železničním pohraničním přechodu Višňová – Zawidów:

- na straně SŽ Višňová;
- na straně PKP-PLK Zawidów.

(7) Na železničním pohraničním přechodu Královec – Kamienna Góra:

- na straně SŽ Trutnov střed;
- na straně PKP-PLK Kamienna Góra.

(8) Na železničním pohraničním přechodu Meziměstí – Mieroszów:

- na straně SŽ Meziměstí;
- na straně PKP-PLK Mieroszów.

(9) Na železničním pohraničním přechodu Lichkov – Miedzylesie:

- na straně SŽ Lichkov;
- na straně PKP-PLK Miedzylesie.

(10) Na železničním pohraničním přechodu Harrachov – Szklarska Poreba Górna:

- na straně SŽ Tanvald;
- na straně PKP-PLK Szklarska Poreba Górna.

Čl. 34

Evropský vlakový zabezpečovač ETCS

(1) Pro zajištění provozu evropského vlakového zabezpečovače ETCS je pro obvod CDP Praha zřízeno pracoviště traťového dispečera ETCS. Toto pracoviště je obsazeno v nepřetržitém provozu.

(2) **Traťový dispečer ETCS**

Kontakty:

Telefon: **9720 95200**

E-mail: CDPPHADispsaETCS@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

- (3) Provozní pokyny pro provoz evropského vlakového zabezpečovače ETCS jsou uvedeny v Prováděcím nařízení CDP Praha. To obsahuje konkrétní povinnosti příslušného traťového dispečera ETCS, výpravčího a dispečera železniční dopravní cesty ve vztahu k zajištění provozu ETCS.


ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Čl. 35 Změnové řízení

- (1) Datum účinnosti a číslo vydání (změny) dokumentu je uvedeno na titulní straně. Změny dokumentu navrhuje a provádí vždy zpracovatel, změnu odsouhlasuje ředitel **CPŘP**.
- (2) Dnem účinnosti tohoto „Prováděcího nařízení k Předpisu pro operativní řízení provozu“ končí platnost dokumentu:
 - a) „SŽ PND7A-PHA/2025 - Prováděcí nařízení k předpisu SŽDC D7 část A CDP Praha“ ze dne 10. prosince 2024 vydané pod č. j. 89921/2024-SŽ-GŘ-O12 včetně změn;
 - b) „SŽ PND7A-PRE/2025 - Prováděcí nařízení k předpisu SŽDC D7 část A CDP Přerov“ ze dne 9. prosince 2024 vydané pod č. j. 89922/2024-SŽ-GŘ-O12 včetně změn;
 - c) „SŽ PND7B/2025 - Prováděcí nařízení k předpisu SŽDC D7 část B Zásady řízení provozu na vybraných tratích“ ze dne 6. prosince 2024 vydané pod č. j. 89492/2024-SŽ-GŘ-O12 včetně změn.

SŽ: Interní

Přílohy

PŘÍLOHA B (normativní)**Operativní řízení provozu**

PŘÍLOHA C (normativní)**Seznam kolejí pro krátkodobé provozní odstavování souprav**

Poznámka:

Dopravní koleje uvedené v této tabulce výpravčím zakazují obsazovat vozy nebo dopravními prostředky bez souhlasu příslušného provozního dispečera CDP (s výjimkou opatření uvedených v ROV).

Tento seznam kolejí je také vyvěšen na PPD ve formátu Excel s možností filtrování dat.

PO	Trať 501	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Praha hl. n.	Praha-Běchovice	103	871	ano	pouze po projednání s technickým náměstkem PO Praha hl. n.	A
Praha hl. n.	Praha-Běchovice	104	716	ano		A
Kolín	Český Brod	6	672	ano		A
Kolín	Poříčany	8	728	ano		A
Kolín	Pečky	5 (5/5a)	666/600	ano		A
Česká Třebová	Řečany nad Labem	5	680	ano		A
Česká Třebová	Řečany nad Labem	7	583	ano		A
Česká Třebová	Přelouč	107	594	ano		A
Česká Třebová	Přelouč	109	550	ano		A
Česká Třebová	Přelouč	111	515	ano		A
Česká Třebová	Pardubice hl. n.	5	812	ano		N
Česká Třebová	Pardubice hl. n.	7	860	ano		N
Česká Třebová	Kostěnice	5	503	ano		A
Česká Třebová	Uhersko	4	619	ano		A
Česká Třebová	Zámorsk	6	459	ano		N
Česká Třebová	Choceň	12	383	ano		A
Česká Třebová	Choceň	14	592	ano		A
Česká Třebová	Choceň	16	567	ano	odjezdová kolej směr Brandýs nad Orlicí; TV v délce 120 m k návěstidlu S16	A
Česká Třebová	Ústí nad Orlicí	10	641	ano		N

SŽ: Interní

PO	Trať 501	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Česká Třebová	Dlouhá Třebová	5	740	ano		A

PO	Trať 502/503	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Kolín	Velký Osek	6	505	ano		A
Kolín	Velký Osek	8	454	ano		A
Kolín	Velký Osek	10	385	ano		A
Kolín	Libice nad Cidlinou	3	572	ano		A
Kolín	Nymburk – vjezdové nádraží				pro KOS nevhodné – na vjezdovém nádraží lze obsadit koleje relacemi Nymburk a vozy pro MB, ale vždy jen po dohodě	A
Kolín	Kostomlaty nad Labem	4	755	ano		A
Kolín	Lysá nad Labem	9	471	ano		A
Kolín	Lysá nad Labem	11	444	ano		A
Kolín	Stará Boleslav	4	415	ano		A
Kolín	Dřísy	3	627	ano		A
Kolín	Nymburk město	4	286	ano		N
Kralupy nad Vltavou	Všetaty	6	373	ne	kusá kolej	A
Kralupy nad Vltavou	Všetaty	8	477	ne	kusá kolej	A
Kralupy nad Vltavou	Všetaty	22	650	ano	obsazení všech uvedených SK najednou jen v krajním případě!	A
Kralupy nad Vltavou	Všetaty	24	580	ano		A
Kralupy nad Vltavou	Všetaty	26	553	ano		A
Ďečín	Liběchov	3	530	ano		N
Ďečín	Štětí	3	516	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti	A

PO	Trať 502/503	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
					rozdělení soupravy	
Ďěčín	Štětí	4	482	ano		A
Ďěčín	Hoštka	3	507	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy	N
Ďěčín	Hoštka	4	507	ano		N
Ďěčín	Polepy	3	518	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy	N
Ďěčín	Polepy	4	582	ano		N
Ďěčín	Litoměřice dolní nádraží	3	634	ano		A
Ďěčín	Litoměřice dolní nádraží	4	647	ano		A
Ďěčín	Litoměřice dolní nádraží	5+5b	607	ano		A
Ďěčín	Litoměřice dolní nádraží	6+6b	540	ano		A
Ďěčín	Velké Žernoseky	3	578	ano		N
Ďěčín	Velké Žernoseky	4	593	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy	N
Ďěčín	Sebuzín	3	562	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy	N
Ďěčín	Sebuzín	4	617	ano		N
Ďěčín	Ústí nad Labem-Střekov	4	790	ano		A
Ďěčín	Ústí nad Labem-Střekov	6	735	ano		A
Ďěčín	Ústí nad Labem-Střekov	8	672	ano		A
Ďěčín	Ústí nad Labem-Střekov	10	566	ano		A

SŽ: Interní

PO	Trať 502/503	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Ďěčín	Ústí nad Labem-Střekov	12	527	ano		A
Ďěčín	Boletice nad Labem	3	459	ano		A
Ďěčín	Boletice nad Labem	4	509	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy; pro krátkodobé odstavení souprav použit až v krajním případě	A
Ďěčín	Děčín východ	107	464	ano		N
Ďěčín	Děčín východ	109	361	ne		N
Ďěčín	Děčín východ	111	386	ne		N

PO	Trať 504	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Ústí nad Labem	Chabařovice	3	786	ano		A
Ústí nad Labem	Chabařovice	6	829	ano		A
Ústí nad Labem	Chabařovice	8	833	ano		A
Ústí nad Labem	Oldřichov u Duchcova	5	806	ano		N
Ústí nad Labem	Oldřichov u Duchcova	6	744	ano		N
Ústí nad Labem	Oldřichov u Duchcova	8	744	ano		N
Ústí nad Labem	Třebošice	7	690	ano		N
Ústí nad Labem	Třebošice	9	532	ano		N
Ústí nad Labem	Řehlovice	3	739	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy	A
Ústí nad Labem	Řehlovice	4	714	ano		A
Ústí nad Labem	Řehlovice	5	570	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti	A

PO	Trať 504	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
					rozdělení soupravy	
Ústí nad Labem	Úpořiny	7	217	ne		A
Ústí nad Labem	Ústí nad Labem západ	25	537	ano (212 m)		A
Ústí nad Labem	Ústí nad Labem západ	27	704	ano (172 m)		A
Most	Most	10	913	ano		A
Most	Ohníč	3	712	ano		A
Most	Ohníč	5	438	ano		A

PO	Trať 505	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Hradec Králové	Borohrádek	2	500	ano		N
Hradec Králové	Dobřenice	2	532	ano		N
Hradec Králové	Káranice	2	756	ano		N
Hradec Králové	Převýšov	2	715	ano		N
Hradec Králové	Choťovice	4	667	ano		N
Hradec Králové	Dobšice nad Cidlinou	2	728	ano		A
Hradec Králové	Opatovice nad Labem-Pohřebačka	5	675	ano		A
Hradec Králové	Opatovice nad Labem-Pohřebačka	7	666	ano		A
Hradec Králové	Předměřice nad Labem	3	621	ano		A
Hradec Králové	Smiřice	5	530	ano	nutný souhlas technologa	A

PO	Trať 506	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Hradec Králové	Bolehošť	3	574	ne		N
Hradec Králové	Nové Město nad Metují	3	650	ne		N
Hradec Králové	Broumov	5	406	ne		N

SŽ: Interní

PO	Trať 508	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Liberec	Turnov	19	564	ne		N
Liberec	Turnov	21	512	ne		N

PO	Trať 512	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Česká Třebová	Letohrad	7	519	ano		N

PO	Trať 525	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Praha hl. n.	Praha-Zahradní Město	305	673	ano		A
Praha hl. n.	Praha-Zahradní Město	309	666	ano		A
Praha hl. n.	Praha-Krč	4	686	ano	pouze po projednání s technickým náměstkem nebo místním technologem PO Praha hl. n.	N

PO	Trať 527	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Praha hl. n.	Praha-Bubeneč	4	660	ano		A
Kralupy nad Vltavou	Vraňany	7	578	ano		A
Kralupy nad Vltavou	Vraňany	9	508	ano		A
Kralupy nad Vltavou	Vraňany	11	392	ano		A
Ústí nad Labem	Dolní Beřkovic	3	446	ano		A
Ústí nad Labem	Bohušovice nad Ohří	5	647	ano	při obsazení výh. č. 10 znemožněna obsluha vlečky Agro ZZN	A
Ústí nad Labem	Hrobce	5	656	ano	při obsazení znemožněna obsluha vlečky AROMA a kolejí 7., 9.	A
Ústí nad Labem	Roudnice nad Labem	6	646	ano		N
Ústí nad Labem	Lovosice	5	415	ano		N
Ústí nad Labem	Lovosice	107	776	ano		A

PO	Trať 527	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Ústí nad Labem	Ústí nad Labem hl. n.	208	637	ano		N

PO	Trať 529	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Kralupy nad Vltavou	Noutonice	2	508	ne		N
Kralupy nad Vltavou	Noutonice	3	562	ne		A

PO	Trať 533	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Karlovy Vary	Nové Sedlo u Lokte	7	780	ano		A
Karlovy Vary	Dasnice	3	478	ano		A
Karlovy Vary	Dasnice	5	405	ano		A
Karlovy Vary	Dasnice	6	532	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy; pro krátkodobé odstavování souprav použít až v krajním případě	A
Karlovy Vary	Dasnice	7	406	ano		A
Karlovy Vary	Kynšperk nad Ohří	6	525	ano	na kolej není možné vjíždět/odjíždět ve směru od/do Dasnic	A
Karlovy Vary	Tršnice	8	538	ano		A
Karlovy Vary	Tršnice	10	494	ano		A

PO	Trať 537,541	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Kralupy nad Vltavou	Byšice	4	594	ne		N
Kralupy nad Vltavou	Kropáčova Vrutice	4	589	ne		N
Kralupy nad Vltavou	Chotětov	2	565	ne		N
Kolín	Mladá Boleslav - Debř	5	505	ne		N

SŽ: Interní

PO	Trať 537,541	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Kolín	Bakov nad Jizerou	7	386	ne		N
Kolín	Bakov nad Jizerou	9	332	ne		N
Kolín	Mnichovo Hradiště	2	569	ne		N
Kolín	Veleliby	3+3a	490	ne	rozdělit 380+110 m	A
Kolín	Dobrovice	3	643	ne		N

PO	Trať 540	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Liberec	Mimoň	5	611	ne		N

PO	Trať 704	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Tábor	Dynín	4	766	ano		A
Tábor	Ševětín	4	627	ano		A
Tábor	Tábor	24	646	ano		N
České Budějovice	Vých. Nemanice	203	694	ano	nutný souhlas technologa	A
České Budějovice	Vých. Nemanice	205	594	ano		A

PO	Trať 705	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Tábor	Lomnice nad Lužnicí	2	704	ne		N

PO	Trať 706	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
České Budějovice	Horní Dvořiště	6	598	ano	přednostně pro ÖBB	N
České Budějovice	Horní Dvořiště	8	611	ano	přednostně pro ÖBB	N

PO	Trať 709	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
České Budějovice	Hluboká nad Vltavou	5	618	ano		A
České Budějovice	Čičenice	7	585	ano		A
České Budějovice	Ražice	5	695	ano		N

PO	Trať 709	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
České Budějovice	Ražice	7	631	ano		N
České Budějovice	Čejetice	5	545	ano		A
České Budějovice	Katovice	5	593	ano		A
České Budějovice	Zliv	106	428	ano		A
České Budějovice	Dívčice	6	503	ano		A
České Budějovice	Horažďovice předm.	4	633	ano		A
České Budějovice	Pačejov	3	462	ano	zachovat volnost výh. č. 6. Technologie (jízdy na vlečku a na 5.kolej)	N
Plzeň	Nepomuk	5	400	ano	nástupiště – nutno rozdělit; nutný souhlas technologa	N
Plzeň	Nezvěstice	3	667	ano		A
Plzeň	Starý Plzenec	5	613	ano		A
Plzeň	Plzeň – lobežské koleje	203	739	ano		N
Plzeň	Plzeň – lobežské koleje	204	574	ano		N
Plzeň	Plzeň – lobežské koleje	205	740	ano		N
Plzeň	Plzeň – lobežské koleje	206	573	ano		N
Plzeň	Plzeň – lobežské koleje	210	568	ano		N
Plzeň	Plzeň – lobežské koleje	212	576	ano		N

PO	Trať 712	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Plzeň	Česká Kubice	5	450	ne		N
Plzeň	Česká Kubice	7	443	ne		N
Plzeň	Domažlice	5	727	ne	nutný souhlas technologa	N
Plzeň	Domažlice	7	719	ne		N
Plzeň	Domažlice	9	672	ne		N
Plzeň	Domažlice	11	658	ne		N
Plzeň	Blížejev	3	805	ne		N

SŽ: Interní

PO	Trať 712	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Plzeň	Staňkov	5	487	ne		N
Plzeň	Chotěšov	3	365	ne		N
Plzeň	Stod	6	319	ne		A
Plzeň	Stod	4	400	ne		A
Plzeň	Vejprnice	3	729	ne	do zahájení stavby	A

PO	Trať 713/720	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Beroun	Beroun	9	674	ano		N
Beroun	Zdice	6	629	ano		A
Beroun	Zdice	8	568	ano		A
Plzeň	Plzeň hl. n.	12a	426	ano		N
Plzeň	Plzeň hl. n.	16	695	ano	nutný souhlas technologa	N
Plzeň	Plzeň hl. n.	18	740	ano	nutný souhlas technologa	N
Plzeň	Kozolupy	3	645	ano		A
Plzeň	Plzeň-Křimice	3	754	ano		A
Plzeň	Plzeň-Křimice	5	754	ano		A
Plzeň	Stříbro	2	564	ano	nutný souhlas technologa	A
Plzeň	Svojšín	5	282	ano	nutný souhlas technologa	A
Karlovy Vary	Mariánské Lázně	3	477	ano		A
Karlovy Vary	Mariánské Lázně	5	401	ano		N
Karlovy Vary	Mariánské Lázně	7	327	ano		N
Karlovy Vary	Lipová u Chebu	4	721	ano		A

PO	Trať 715	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Beroun	Příbram	6	456	ne		N
Beroun	Mirovice	2	454	ne		N

PŘÍLOHA D (normativní)**Přehled OŘ, ÚSŘP a CDP pro doručování Edps o pomalých jízdách****1 OŘ PRAHA**

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Praha-Uhřetěves – Chotoviny	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Praha-Uhřetěves (mimo) – Chotoviny
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Benešov u Prahy – Postupice (mimo)
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz Benešov u Prahy – Postupice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Olbramovice – Sedlčany	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Olbramovice–Štětkovice (mimo)
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz Benešov u Prahy – Postupice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Čerčany – Ledec nad Sázavou (CDP Přerov)	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Čerčany–Hvězdonice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kolín – Ledecsko	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Kolín–Ratboř (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kutná Hora hl. n. – Zruč nad Sázavou	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Kolín – Golčův Jeníkov	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Kolín – Kutná Hora hl. n. (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kolín – Pardubice hl. n.	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Pečky – Plaňany	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Plaňany – Kouřim	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Bošice – Bečváry	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kolín – Praha-Libeň	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kolín – Velký Osek	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Kolín – Velký Osek (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Chlumeck nad Cidlinou – Velký Osek	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Nymburk hl. n. - Poříčany	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202 Sadská (mimo) – Poříčany
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Nymburk město – Veleliby	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Velký Osek – Lysá nad Labem	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Jičín – Veleliby	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Kopidlno – Dolní Bousov	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kopidlno – Bakov nad Jizerou	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Dolní Bousov – Stará Paka (přes Libuň)	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mladá Boleslav hl. n. – Nymburk hl. n./město	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mladá Boleslav hl. n. – Dolní Bousov	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mladá Boleslav hl. n. – Turnov	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mladá Boleslav hl. n. – Mělník	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mladá Boleslav hl. n. – Všetaty	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lysá nad Labem – Milovice	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lysá n. L. – Mělník	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Libeň – Lysá nad Labem	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 Praha-Libeň – Lysá nad Labem (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Čelákovice – Mochov	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Čelákovice – Neratovice	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 972095602 Čelákovice – Brandýs nad Labem (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Neratovice – Praha-Vysočany	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 Praha-Satalice (mimo) – Praha-Vysočany
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Neratovice – Všetaty	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Neratovice – Kralupy nad Vltavou	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Holešovice – Vraňany	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	9720 95202 Praha-Holešovice – Kralupy nad Vltavou (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Vraňany – Lužec nad Vltavou	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Vraňany – Straškov	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Zlonice – Straškov	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Slaný – Louny	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Kralupy nad Vltavou – Slaný	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kladno – Kralupy nad Vltavou	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hostivice – Podlešín	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Krupá – Kolečovice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Bubny – Kladno – Krupá	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202 Praha-Bubny – Praha-Dejvice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lužná u Rakovníka – Rakovník	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rakovník – Louny	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rakovník – Blatno u Jesenice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rakovník – Kralovice u Rakovníka	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rakovník – Beroun	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95591 Hýskov (mimo) – Beroun
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Smíchov – Hostivice	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95591 Praha-Smíchov (mimo) – Hostivice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hostivice – Rudná u Prahy	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95591 Hostivice (mimo) – Rudná u Prahy
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Smíchov – Beroun-Závodí	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95591 Praha-Smíchov (mimo) – Beroun-Závodí
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Smíchov – Hořovice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJCMankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95591 Karlštejn (mimo) – Zdice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Zadní Třeboň – Lochovice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Zdice – Březnice – Písek	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPHAUSRJCMankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Zdice–Lochovice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rožmitál pod Třemšínem – Březnice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Krč – Vrané nad Vltavou	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Vrané nad Vltavou – Dobříš	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Vrané nad Vltavou – Čerčany	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Čerčany – Týnec nad Sázavou (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Praha hl. n. – Praha-Vršovice – Praha jih	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha hl. n. – Praha-Smíchov	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 Praha hl. n. – Praha-Smíchov (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha hl. n. – Praha-Vysočany	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Libeň – Praha-Hostivař	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 Praha-Libeň (mimo) – Praha-Hostivař
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Praha-Vršovice – Praha-Uhřetěves	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJCMankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Běchovice – Praha-Zahradní Město	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	9720 95602 Praha-Běchovice (mimo) – Praha-Zahradní Město
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Holešovice – Praha hl. n.	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJCMankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 Praha-Holešovice (mimo) – Praha hl. n.
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha Masarykovo n. – Praha-Libeň	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Praha Masarykovo n. – Odb. Balabenka	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPMCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha Masarykovo n. – Praha-Bubeneč	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Zahradní Město – Praha-Radotín	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 Praha-Zahradní Město –Praha- Krč (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Vršovice – Praha- Vyšehrad	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPMCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Holešovice – Praha-Libeň	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPMCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJCMankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Praha-Libeň – Praha hl.n.	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCMankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 – Praha-Libeň (mimo) – Praha hl. n.
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

2 OŘ HRADEC KRÁLOVÉ

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Letohrad – Červený Potok nz (CDP Přerov)	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Letohrad – Dolní Lipka (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Dolní Lipka – Štítý	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lichkov – Miedzylesie (PKP)	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Letohrad – Ústí nad Orlicí	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Česká Třebová – Hoštejn (mimo) (CDP Přerov)	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rudoltice v Čechách – Lanškroun	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Česká Třebová – Svitavy (CDP Přerov)	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Svitavy – Letovice (CDP Přerov)	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Pardubice hl. n. – Česká Třebová	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Týniště nad Orlicí – Letohrad	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Letohrad–Žamberk (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Častolovice – Solnice	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Týniště nad Orlicí – Choceň	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Choceň – Újezd u Chocně (mimo)

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Týniště nad Orlicí – Náchod	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Náchod – Meziměstí	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Meziměstí – Otovice zastávka	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Meziměstí – st. hranice PKP	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Václavice – Starkoč	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Opočno pod Orlickými horami – Dobruška	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Trutnov střed – Královec	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Královec – st. Hranice PKP	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Trutnov střed – Teplice nad Metují	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Trutnov hl. n. – Jaroměř	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Jaroměř – Hradec Králové hl. n.	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hradec Králové hl. n. – Týniště nad Orlicí	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hradec Králové hl. n. – Pardubice hl. n.	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Pardubice – Opatovice n. L.- Pohřebačka (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Opatovice n. L-Pohřebačka – Odb. Plačice	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hradec Králové hl. n. – Chlumec n. Cidlinou	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chlumec nad Cidlinou – Stará Paka	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Chlumeck nad Cidlinou – Velký Osek	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chlumeck nad Cidlinou - Křívec	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Stará Paka – Trutnov hl. n.	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kunčice nad Labem – Vrchlabí	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRSCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Martinice v Krkonoších – Rokytnice n.J.	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Stará Paka – Jaroměř	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRSCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hradec Králové hl. n. – Jičín	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Hněvčeves – Smiřice	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Jičín – Turnov	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
Jičín – Veleliby	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
Stará Paka – Libuň	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
Stará Paka – Turnov	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
Kopidlno – Dolní Bousov	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
Kopidlno – Bakov nad Jizerou	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
Dolní Bousov – Stará Paka (přes Libuň)	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Choceň – Litomyšl	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVcmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Moravany – Borohrádek	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVcmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Žďárec u Skutče – Svitavy	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hlinsko v Č. – Havlíčkův Brod (CDP Přerov)	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVcmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chrudim město – Moravany	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVcmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chrudim město – Chrudim	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chrudim město – Heřmanův Městec	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Pardubice-Rosice n. L. – Hlinsko v Čechách	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Pardubice-Rosice n. L. – Medlešice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Přelouč – Prachovice	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Přelouč–Choltice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kolín – Pardubice hl. n.	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl. n.	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mladá Boleslav hl. n. – Turnov	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Turnov – Liberec	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Železný Brod – Tanvald	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Tanvald – Harrachov	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Liberec – Tanvald	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Smržovka – Josefův Důl	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Liberec – Frýdlant v Čechách	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Frýdlant v Čechách – Jindřichovice p. S.	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Frýdlant v Čechách – Višňová	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Višňová – Zawidów	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Liberec – Hrádek nad Nisou	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hrádek nad Nisou – Zittau (DB)	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Liberec – Česká Lípa hl. n.	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Výhybna Žizníkov – Srní u České Lípy	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Česká Lípa hl. n. - Rumburk	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Česká Lípa hl. n. - Děčín východ	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Česká Lípa hl. n. - Lovosice	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

3 OŘ OSTRAVA

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Česká Třebová – Zábřeh na Moravě (CDP Přerov)	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPSVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSmankan@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Zábřeh na Moravě – Olomouc hl. n. (CDP Přerov)	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Červený Potok nz – Hanušovice (CDP Přerov)	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

4 OŘ ÚSTÍ NAD LABEM

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Rumburk – Česká Lípa	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rumburk – Jiříkov st. hr.	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Varnsdorf – Rybníště	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Varnsdorf – Varnsdorf st. hr.	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rumburk – Dolní Poustevna st. hr.	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mikulášovice d. n. – Panský – Rumburk	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Panský – Krásná Lípa	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín hl. n. – Děčín východ	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín východ – Rumburk	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín východ – Česká Lípa	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín hl. n. – Děčín st. hr.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín východ – Děčín st. hr.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín východ – Mělník	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ústí nad Labem západ – Mělník	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Velké Žernoseky – Žalhostice	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín hl. n. – Ústí nad Labem hl. n.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ústí nad Labem západ – Vraňany	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ústí nad Labem západ – Ústí n. L. hl. n.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ústí nad Labem hl. n. – Vraňany	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lovosice – Česká Lípa hl. n.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín hl. n. – Oldřichov u Duchcova	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ústí nad Labem hl. n. – Teplice v Čechách – Chomutov	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ústí nad Labem hl. n. – Úpořiny – Bílina	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova – Litvínov	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Most – Most n. n. – Louka u Litvínova	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Louka u Litvínova – Moldava v Krušných horách	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Most n. n. – Třebušice	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Chomutov – Jirkov	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Obrnice – Odb. České Zlatníky	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Obrnice – Most	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Louny – Obrnice	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Most – Žatec	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lovosice – Úpořiny – Řetenice – Teplice v Č.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lovosice – Louny	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lovosice – Obrnice – Most	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Roudnice nad Labem – Straškov	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Straškov – Zlonice	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Straškov – Vraňany	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Straškov – Libochovice	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Louny – Slaný	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Louny – Rakovník	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Louny – Počeradý – Obrnice	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Louny – Žatec	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Krupá – Žatec	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Žatec – Chomutov	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Žatec – Droužkovice – Odb. Dubina – Kadaň – Prunéřov	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Žatec – Plzeň hl. n.	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chomutov – Vejprty st. hr.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chomutov – Cheb	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Cheb – Františkovy Lázně (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kadaň-Prunéřov – Kadaň	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kadaň – Kaštice	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Dalovice – Merklín	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Karlovy Vary – Potůčky st. hr.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Karlovy Vary – Karlovy Vary d. n.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chodov – Nová Role	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Tršnice – Luby u Chebu	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Tršnice – Františkovy Lázně	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Cheb – Cheb st. hr.	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Cheb – Vojtanov st. hr.	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Cheb – Františkovy Lázně (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Františkovy Lázně – Hranice v Čechách st. hr.	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Aš – Aš st. hr.	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Cheb – Plzeň hl. n.	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Karlovy Vary d. n. – Mariánské Lázně	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Mariánské Lázně – Ovesné Kladruby (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Protivec – Bočov	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Nové Sedlo u Lokte – Krásný Jez	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

5 OŘ BRNO

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Zruč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou (CDP Přerov)	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod (CDP Přerov)	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Jižní Morava	CDPPREUSRPMmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
Golčův Jeníkov – Havlíčkův Brod (CDP Přerov)	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Jižní Morava	CDPPREUSRPMmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Jihlava – Počátky-Žirovnice	ÚSRP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Jižní Morava	CDPPREUSRPMmankan@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Havlíčkův Brod – Jihlava	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Morava	CDPPREUSRPJMmankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
Horní Cerekev – Obrataň – (Tábor)	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Morava	CDPPREUSRPJMmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Tábor – Chýnov (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Svitavy – Brno hl. n. (CDP Přerov) Svitavy – Brno Maloměřice (CDP Přerov)	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTcmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVcmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Morava	CDPPREUSRPJMmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Přerov	CDPPREdispdps@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

6 OŘ PLZEŇ

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Písek – Protivín / Ražice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZcmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Beroun – Plzeň hl. n.	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZcmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTcmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Beroun (mimo) – Plzeň hl.n.
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnice	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Veselí nad Lužnicí – Doňov (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Tábor – Písek	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Tábor – Balkova Lhota (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Tábor – Bechyně	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
České Budějovice – Chotoviny	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
České Velenice st. hr. – České Budějovice	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 České Budějovice – Nová Ves u Č. Budějovic (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
České Velenice – Veselí nad Lužnicí	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Veselí nad Lužnicí – Lomnice nad Lužnicí (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 České Budějovice – Včelná (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rybník – Lipno nad Vltavou	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Volary – České Budějovice	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 České Budějovice – Boršov nad Vltavou (mimo)

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Černý Kříž – Nové Údolí	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Strakonice – Vimperk	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Vimperk – Volary	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Čičenice – Volary	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Čičenice – Temelín – Týn nad Vltavou	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Dívčice – Netolice	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
České Budějovice – Plzeň hl. n.	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 České Budějovice – Hluboká nad Vltavou (mimo) 9720 95502 Plzeň – Starý Plzenec (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Horažďovice předměstí – Klatovy	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRJPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Klatovy – Domažlice	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Plzeň hl. n. – Klatovy	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Plzeň – Plzeň-Valcha (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Klatovy – Železná Ruda- Alžbětín	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Plzeň hl. n. – Domažlice	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Plzeň – Plzeň-Vejprnice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Domažlice – Česká Kubice st. hr.	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Nýřany – Heřmanova Huť	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Pňovany – Bezručice	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rokycany – Mirošov – Nezvěstice	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Rokycany–Nezvěstice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ejpvovice – Radnice	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Ejpvovice – Chrást u Plzně (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
Písek – Protivín	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Putim – Ražice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Březnice – Blatná – Strakonice	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Blatná – Nepomuk	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Domažlice – Tachov	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Tachov – Planá u Mariánských Lázní	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Svojšíň – Bor	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Staňkov – Poběžovice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PO, CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Plzeň hl. n. – Cheb	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz