

Přenosná radiostanice HYT PD-785

Zjednodušený návod k použití

Identifikace (ID) radiostanice pro selektivní volbu:

64 (řízení provozu) – nápis se zobrazuje na základnové radiostanici na kterou je vyslána selektivní volba

Základní význam ovládacích prvků radiostanice HYT PD-785

Otočný knoflík vpravo (13) - zapnutí, vypnutí a úprava hlasitosti

Volič kanálů vlevo (5) - přepínání kanálů v rámci zóny

Oranžové tlačítko (4) - bez funkce

Levé tlačítko pod displejem - se zeleným symbolem

- **dlouhý stisk:** vyslání selektivní volby směrem k základnové radiostanici

Tlačítko (8) – Menu na displeji

- vstup do hlavního menu, na displeji možnost výběru:

Kontakty (tj. selektivní volba) , Zóna , Nastavení

Tlačítka pohybu v Menu (16 a 17) - pohyb v menu ,

Vybranou položku potvrdit tlačítkem (8)

Kontakty

- výběr sekvence selektivní volby (kontakty)

výběr je nutno potvrdit stisknutím tlačítka (8) – 2x

Druhý způsob výběru selektivní volby je možný pomocí číselné klávesnice a to tak , že zadání např. sel.volby CBA se provede postupným stisknutím kláves 3 , 2 , 1

(na displeji svítí Vlož ID) a výběr se potvrdí tlačítkem (8)

Platí A = 1 , B = 2 , C = 3.

Zvolená selektivní volba (např. ACC) zůstává i po vypnutí a zapnutí radiostanice

Zóna – na displeji označeny jako Zóna „Název lokality“

-jednotlivé zóny obsahují nastavení kanálů pro určitou lokalitu , ve které bude radiostanice používána

Zvolená zóna zůstává i po vypnutí a zapnutí radiostanice.

