

# Malý telefonní zapojovač SMZ AŽD 391-54055c

## Návod k obsluze

V provozním stavu svítí zeleně LED dioda PROVOZ.

### Převzetí hovoru z MB linky

Po krátkém zvonění z MB telefonu se rozsvítí přerušovaně červená LED dioda v příslušném linkovém tlačítku (dále LT). Akustická signalizace kopíruje zvonění (značky). Po ukončení zvonění po (pauze 4 až 6 sekund) zní trvale přerušovaný tón. Převzetí hovoru se provede zvednutím telefonního sluchátka a stisknutím příslušného LT tlačítka. Červená LED v LT tlačítku zhasne a rozsvítí se zelená LED a akustická signalizace je ukončena.

Vybavení se provede zavěšením telefonního sluchátka nebo stisknutím tlačítka VYB kde se rozsvítí červená LED dioda.

### Odchozí volání do MB linky

Po zdvihnutí telefonního sluchátka se rozsvítí indikace VK žlutě a stisknutím příslušného LT tlačítka se zvolí linka na MB telefon. Stiskne se tlačítko VZV (vyzvánění), rozsvítí se zeleně LED v tomto tlačítku. Příslušná linka s telefonem vyzvání. Hovoří se s příslušným MB linkou.

Vybavení se provede zavěšením telefonního sluchátka nebo stisknutím tlačítka VYB kde se rozsvítí červená LED dioda.

Tlačítka PŘ, VR, G a D/N nejsou zapojeny.

