

Priloha č. 5 k SR  
Dne: 8. 3. 2010  
Jm. příjezd. Ag. P. SUDĚL  
Podpis: \_\_\_\_\_

**SIEMENS**



**HiPath4000**  
**Hicom300E/300H**  
Stručný návod k použití  
optiPoint 500 entry





---

## Důležité funkce ve stručném přehledu

---




Volání:

Bud':  + .

Nebo:  + když se účastník ohlásí .

---


Volání tlačítkem linky:

 +   .



---

Opakování volby (uloženého telefonního čísla):

Uložení:



Bud': Spojení existuje.  .

Nebo: Libovolné telefonní číslo:   +   +  +  .

Opakování:  +  .



---

Opakování volby (naposled voleného telefonního čísla):

 +  .


---

Příjem volání tlačítkem linky:

 +  .



---

Umožnění příposlechu jiným osobám v místnosti:

.

---

Informace během hovoru (zpětný dotaz):




 + druhý účastník .

Ukončení:  .

---

Předání hovoru:

S oznámením:   +  + oznamte hovor + .

Bez oznámení:   +  + .

---

---

### Vytvoření konference:

První hovor + + .

### U telefonu bez tlačítka „Konference“:

Pro systém HiPath 4000: První hovor + + .

Pro systém Hicom 300 E/300 H: První hovor + + .

---

### Uložení cíle/zapnutí variabilního přesměrování volání (pro HiPath 4000):

+ + (cíl) + + .

xx = kód podle typu variabilního přesměrování (viz přehled kódů str. 7)

---

### Uložení cíle/zapnutí variabilního přesměrování volání (pro Hicom 300 E/300 H):

+ + (cíl) + .

### U telefonu bez tlačítek „Paměť“ a „Přesměrování“:

+ (zvláštní kód) + (cíl) + .

---

### Zapnutí pevného přesměrování volání:

nebo + + .

---

### Vypnutí pevného i variabilního přesměrování volání:

nebo + + .

---

### Vymazání cíle pro pevné přesměrování volání:

pomocí kódů:

+ + .

---








### Vymazání cíle pro pevné přesměrování volání (pouze pro Hicom 300 E/300 H):

pomocí tlačítek „Paměť“ a „Přesměrování“:

+ +   
 + + + .

---

**Uložení individuálních čísel pro zkrácené volby:**








 +  +  +  (0..9 příp. 00..29) +  (cíl) +  + .

**U telefonu bez tlačítka „Paměť“:**

 +  +  (pro HiPath 4000) nebo  +  +  (zvláštní kód pro Hicom 300 E/300 H) +  (0..9 příp. 00..29) +  (cíl) + .

---

**Volba pomocí individuálních čísel pro zkrácené volby:**

 +  +  nebo  +  +  (zvláštní kód) +  (0..9 příp. 00..29).