

SŽ PND7A-PHA/2026

Prováděcí nařízení k předpisu SŽ D7 část A

CDP Praha

účinnost ode dne 14. prosince 2025
ve znění 4. změny od 30. srpna 2026

Schváleno pod čj. 122902/2025-SŽ-GŘ-O12

dne 19. srpna 2026
zpracovatel (části 1–3, 7 a přílohy A, B)
Ing. Vlastimil Krejčí, MBA
vedoucí oddělení operativního řízení provozu CPŘP

dne 19. srpna 2026
zpracovatel (části 4–6 a přílohy C, D)
Luděk Baško
vedoucí oddělení CDP Praha – OŘP Praha

dne 20. srpna 2026
odsouhlasil
Ing. Pavel Kolář
ředitel CDP Praha

dne 20. srpna 2026
schválil
Ing. Přemysl Plachý
ředitel CPRP

SŽ PND7A-PHA/2026
Prováděcí nařízení k předpisu SŽ D7 část A
CDP Praha

Gestorský útvar: Správa železnic, státní organizace
Centrum podpory řízení provozu
Oddělení operativního řízení provozu
Praha
spravazeleznice.cz
Rok vydání: 2025
Náklad: vydáno pouze v elektronické podobě (formát A4)

© Správa železnic, státní organizace, rok 2025

Tento dokument je duševním vlastnictvím státní organizace Správa železnic, na které se vztahuje zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Státní organizace Správa železnic je v uvedené souvislosti rovněž vykonavatelem majetkových práv. Tento dokument smí fyzická osoba použít pouze pro svou osobní potřebu, právnická osoba pro svou vlastní vnitřní potřebu. Poskytování tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem třetí osobě je bez svolení státní organizace Správa železnic zakázáno.

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH

Držitel listinné podoby tohoto dokumentu je odpovědný za včasné a správné zapracování účinných oprav a změn a za provedení příslušného záznamu.

oprava/změna a její pořadové číslo	číslo jednací	účinnost od	opravu/změnu zapracoval
1. změna	16060/2026-SŽ-GŘ-O12	18. února 2026	Ing. Martin Neumaier
2. změna	57685/2026-SŽ-GŘ-O12	1. dubna 2026	Radek Bejšák
3. změna	98182/2026-SŽ-CPŘP-NP	14. června 2026	Ing. Vlastimil Krejčí
4. změna	139686/2026-SŽ-CPŘP-NP	30. srpna 2026	Ing. Vlastimil Krejčí

OBSAH

	Strana
ZÁZNAMY O OPRAVÁCH A ZMĚNÁCH	3
OBSAH	4
ROZSAH ZNALOSTÍ	6
ZKRATKY A ZNAČKY	7
ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ	8
Čl. 1 Úvodní ustanovení	8
ČÁST DRUHÁ ORGANIZACE ŘÍZENÍ	9
Čl. 2 Struktura DA SŽ	9
Čl. 3 Hranice mezi jednotlivými CDP	9
Čl. 4 Ústřední dispečer	9
Čl. 5 Hlavní dispečer	10
Čl. 6 Vedoucí dispečer	10
Čl. 7 Provozní dispečer	11
Čl. 8 Provozní dispečer pro dohled nad kvalitou dat	11
Čl. 9 AJŘ	12
Čl. 10 Dispečerské aparáty dopravců	12
ČÁST TŘETÍ VŠEOBECNÉ POVINNOSTI	14
Čl. 11 Ve vztahu k provozním zaměstnancům	14
Čl. 12 Ve vztahu k informačním systémům	14
Čl. 13 Plán vlakové dopravy	14
Čl. 14 Změny Plánu vlakové dopravy	15
Čl. 15 Evidence výluk	15
Čl. 16 Způsob nahlašování a evidence pomalých jízd	15
Čl. 17 Konferenční hovory	16
Čl. 18 Kontaktní osoby OR pro koordinaci změn v PND7	16
Čl. 19 Kontaktní osoby CDP pro koordinaci dopravních opatření dopravců v ROV ve vztahu k ISOR	16
Čl. 20 Náhradní přidělení čísla pro PMD	16
ČÁST ČTVRTÁ OBVODY PŮSOBNOSTI PRACOVÍŠŤ CDP PRAHA	17
Čl. 21 Vedoucí dispečer	17
Čl. 22 Provozní dispečer	17
Čl. 23 Pracoviště AJŘ	22
ČÁST PÁTÁ OBVODY OSTATNÍCH PRACOVÍŠŤ	23
Čl. 24 Dispečerští sousedních CDP	23
Čl. 25 Výpravčí a dispečerští DOZ	23
Čl. 26 Organizace elektrodispečerů	27
Čl. 27 Dispečink železniční infrastruktury (DŽIN)	31
Čl. 28 Tratě se zjednodušeným řízením drážní dopravy	32
Čl. 29 34	34
Vedoucí směn územních správ	34
ČÁST ŠESTÁ PODROBNOSTI K ORGANIZACI PROVOZU V OBVODU CDP	34
Čl. 30 Výjimky ve vyhlásování Plánu vlakové dopravy	34
Čl. 31 Podrobnosti k odstavování souprav	35
Čl. 32 Výměna informací o provozu se sousedními železničními infrastrukturami	35
Čl. 33 Evropský vlakový zabezpečovač ETCS	36
ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	38
Čl. 34 Změnové řízení	38
Příloha A (normativní)	40
Grafické znázornění územní působnosti operativního řízení provozu	40
Příloha B (normativní)	41
Operativní řízení provozu	41

Příloha C (normativní)	42
Seznam kolejí pro krátkodobé provozní odstavování souprav	42
Příloha D (normativní)	55
Přehled OŘ, ÚŠŘP a CDP pro doručování Edps o pomalých jízdách	55
1 OŘ PRAHA	55
2 OŘ HRADEC KRÁLOVÉ	67
3 OŘ OSTRAVA	76
4 OŘ ÚSTÍ NAD LABEM	77
5 OŘ BRNO	86
6 OŘ PLZEŇ	87

ROZSAH ZNALOSTÍ

Níže uvedená tabulka stanovuje rozsah znalostí tohoto dokumentu pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost, přičemž:

- informativní znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a při náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat;
- úplnou znalostí se rozumí taková znalost, při které příslušný zaměstnanec má povědomí o tomto dokumentu, zná předmět jeho úpravy a bez náhledu do příslušného ustanovení je schopen se podle takového ustanovení samostatně řídit nebo podle něj samostatně konat.

Není-li rozsah znalostí pro pracovní zařazení (funkci) nebo činnost stanoven, stanoví rozsah znalostí, pokud je tak třeba učinit, příslušný vedoucí zaměstnanec.

pracovní činnost nebo zařazení (funkce)	znalost ustanovení
zaměstnanci dispečerského aparátu SŽ	úplná: celý dokument
zaměstnanci analýzy jízdního řádu	úplná: celý dokument
výpravčí dle definice uvedené v předpise SŽ D7	úplná: celý dokument
zaměstnanci, kteří kontrolují řízení provozu nebo provádí školení	úplná: celý dokument
ostatní zaměstnanci na úseku NŘP	informativní: celý dokument
zaměstnanci určení vedoucím organizační složky na úsecích provozuschopnosti dráhy	informativní: celý dokument
dle rozhodnutí ředitele ostatních OJ	informativní: celý dokument

ZKRATKY A ZNAČKY

Níže uvedený seznam obsahuje zkratky a značky použité v tomto dokumentu. V seznamu se neuvádějí legislativní zkratky, zkratky a značky obecně známé, zavedené právními předpisy, uvedené v obrázcích, příkladech nebo tabulkách.

AJŘ	...	analýza jízdního řádu
CDP	...	centrální dispečerské pracoviště
CPŘP	...	centrum podpory řízení provozu
D7	...	předpis pro operativní řízení provozu
DA	...	dispečerský aparát
DP	...	dispečerský příkaz
EDD	...	elektronický dopravní deník
Edps	...	elektronická dálkopisná zpráva
EHV	...	elektrické hnací vozidlo
ETCS	...	Evropský vlakový zabezpečovací systém
GRADO	...	grafická dokumentace
GŘ	...	generální ředitelství
GTN	...	graficko-technologická nadstavba zabezpečovacího zařízení
HZS	...	hasičský záchranný sbor
IS	...	informační systém
ISOŘ	...	informační systém operativního řízení
ISOŘ-CDS	...	ISOŘ – centrální dispečerský systém
ISOŘ-ŘVD	...	ISOŘ – modul řízení vlakové dopravy
JŘ	...	jízdní řád
KAZAS	...	aplikace kapacity zařízení služeb
KO		kolejový obvod
MU	...	mimořádná událost
NŘP	...	náměstek generálního ředitele SŽ pro řízení provozu
O12	...	odbor operativního řízení provozu a výluk
OJ	...	organizační jednotka
OŘ	...	oblastní ředitelství
PA	...	provozní aplikace
PD	...	provozní dispečer
PND7	...	prováděcí nařízení k Předpisu pro operativní řízení provozu
PND0Z	...	prováděcí nařízení pro trať s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením
PPS	...	pohraniční přechodová stanice
PPV	...	pracoviště pohotovostního výpravčího
ROV	...	rozkaz o výluce
SPO	...	seznam plánovaného omezení infrastruktury
SŽ	...	Správa železnic, státní organizace
TJŘ	...	tabelární jízdní řád
TPV	...	traťová poloha vlaků
ÚSŘP	...	územní správa řízení provozu
ZDD	...	základní dopravní dokumentace
ŽST	...	železniční stanice

ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1 Úvodní ustanovení

- (1) Předpis pro operativní řízení provozu (dále jen "předpis SŽ D7") stanoví v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., zákon o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zásady pro organizování drážní dopravy při operativním řízení provozu na tratích provozovaných Správou železnic, státní organizace.
- (2) Prováděcí nařízení část A k předpisu SŽ D7 (dále jen PND7 část A) vychází a je v souladu s ustanoveními předpisu SŽ D7 a dalších vztažných základních dokumentů, které se zabývají řízením provozu. Stanovuje obvody působnosti zaměstnanců DA SŽ, vztahy a vazby mezi nimi a ostatními subjekty, pokyny pro řízení provozu a další činnosti s tím spojené.
- (3) PND7 část A je závazné pro všechny složky SŽ podílející se na organizování, plánování a řízení provozu a provozovatele drážní dopravy (dále jen dopravce) na tratích, na kterých vykonává činnost provozovatele dráhy SŽ dle vyhlášky č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů.
- (4) Základní pojmy použité v PND7 část A jsou definovány v předpise SŽ D7 a v souladu s tímto předpisem jsou v PND7 část A používány.
- (5) On-line doprava se rozumí Plán vlakové dopravy zasílaný provozním dispečerem SŽ v on-line režimu do provozních aplikací CDS, EDD, GTN, GRADO a TPV.
- (6) PND7 část A může být při malém počtu změn novelizováno pouze změnou.

ČÁST DRUHÁ ORGANIZACE ŘÍZENÍ

Čl. 2 Struktura DA SŽ

- (1) Dispečerské řízení na SŽ se skládá ze dvou úrovní, dispečerského řízení CPŘP a dispečerského řízení CDP. Na úrovni CPŘP je prezentováno ústředním dispečerem a hlavním dispečerem, a na úrovni CDP je prezentováno vedoucími dispečery a provozními dispečery.
- (2) Na síti SŽ jsou dvě CDP. CDP Praha a CDP Přerov.
- (3) Na každém CDP je jeden vedoucí dispečer a potřebný počet provozních dispečerů. Obvody působnosti provozních dispečerů jsou uvedeny v Příloze A.
- (4) Vzájemná podřízenost, pravomoc a odpovědnost je stanovena předpisem SŽ D7. Kontakty a povinnosti jsou uvedeny v další části PND7 část A.

Čl. 3 Hranice mezi jednotlivými CDP

- (1) Hranice obvodů jednotlivých CDP tvoří ŽST dle následující tabulky.

Hranice CDP – ŽST	ŽST patřící pod CDP	Sousední CDP
Červený Potok nz	CDP Praha	CDP Přerov
Česká Třebová	CDP Praha	CDP Přerov
Česká Třebová vjezd. skupina	CDP Praha	CDP Přerov
Golčův Jeníkov	CDP Přerov	CDP Praha
Hlinsko v Čechách	CDP Praha	CDP Přerov
Ledeč nad Sázavou	CDP Přerov	CDP Praha
Počátky-Žirovnice	CDP Přerov	CDP Praha
Tábor	CDP Praha	CDP Přerov
Odb. Zádulka	CDP Praha	CDP Přerov
Žďárec u Skutče	CDP Praha	CDP Přerov

Mapa obvodů působnosti CDP Praha a CDP Přerov je uvedena v příloze A.

Čl. 4 Ústřední dispečer

- (1) Ústřední dispečer je vedoucím směny operativního řízení provozu na CPŘP a síti SŽ.
- (2) Kontakt na ústředního dispečera:
pracoviště: Křižíkova 552/2; Praha 8 – Karlín
Telefon: **9722 44481**
Telefon: **9722 44482**
Mobil: 724 172 965
E-mail: usdisp@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

- (3) Prostřednictvím vedoucích dispečerů CDP řídí provozní práci na tratích provozovaných SŽ. Odpovídá za koordinaci mezi CDP a jednotlivými dopravci s cílem realizovat ve smluvní kvalitě objednanou kapacitu dráhy určenou Plánem vlakové dopravy a JŘ. Zodpovídá za styk se sousedními provozovateli dráhy v oblastech spadajících do kompetencí operativního řízení a činí včas opatření pro zabezpečení úkolů provozní práce. Je oprávněn vydávat Operativní příkazy.
- (4) Projednává a vyhodnocuje Plán vlakové dopravy na mezistátních přechodech a určených stanicích s vedoucími dispečery CDP. Kontroluje výsledky vlakové práce na tratích provozovaných SŽ a plnění vydaných příkazů a rozhodnutí.
- (5) Odpovídá za zajištění svolávání určených osob na základě svolávacích plánů a vyhlášených pokynů odboru krizového řízení na úrovni GŘ, CPŘP včetně předání těchto pokynů na určená pracoviště. Dále odpovídá za:
 - a) provádění konferenčních hovorů;
 - b) organizování činností podle vydaných rozkazů a opatření;
 - c) ohlašování mimořádných událostí, včetně jejich ohlašování dle svolávacího plánu;
 - d) odstraňování jejich následků ve spolupráci s hlavním dispečerem.
- (6) Vyhodnocuje plnění odsouhlaseného Plánu vlakové dopravy a zabezpečuje vydávání konkrétních příkazů pro řízení provozní práce.
- (7) Spolupracuje s hlavním dispečerem SŽ při zajišťování úkolů provozu při mimořádnostech:
 - a) za branné pohotovosti státu, za nouzového stavu;
 - b) při požárech, živelních pohromách a ekologických haváriích;
 - c) při likvidaci následků mimořádných událostí a haváriích;
 - d) při omezení kapacity dráhy.

Čl. 5 Hlavní dispečer

- (1) Hlavní dispečer je zaměstnanec operativního řízení provozu O12.
- (2) Kontakt na hlavního dispečera:
pracoviště: Křižíkova 552/2; Praha 8 – Karlín
Telefon: **9722 44180**
Telefon: **9722 44182**
Mobil: 725 790 090
E-mail: hldisp@spravazeleznic.cz
- (3) Informuje ústředního dispečera o vývoji provozní situace na tratích provozovaných SŽ za účelem přijetí opatření k zabezpečení úkolů provozní práce. Spolupracuje s ústředním dispečerem při řešení mimořádných událostí. Účastní se konferenčních hovorů s vedoucími směny jednotlivých CDP. Přijímá požadavky dopravců na krátkodobé odstavení souprav na dopravních kolejích.
- (4) Monitoruje, vyhodnocuje a eviduje vzniklé incidenty v oblasti krizového řízení a úzce spolupracuje s O30.

Čl. 6 Vedoucí dispečer

- (1) Vedoucí dispečer je vedoucím směny v příslušném obvodu CDP.
- (2) Je nadřízený všem provozním zaměstnancům CDP ve smyslu řízení provozu podle předpisu SŽ D7. Odpovídá za koordinaci práce provozních dispečerů.

SŽ: Interní

- (3) Rozhoduje o řešení mimořádností, sporných situací a odlišností ve vyhlášeném Plánu vlakové dopravy. Průběžně sleduje činnost jednotlivých ŽST, zda jsou plněny všechny vydané příkazy a dispozice.
- (4) Odpovídá za zajištění svolávání určených osob na základě svolávacích plánů na úrovni OJ, včetně předání těchto pokynů na určená pracoviště. Dále odpovídá za organizování činností podle vydaných místních pokynů a opatření a ohlašování mimořádných událostí dle svolávacího plánu.
- (5) Odpovídá za zajištění realizace požadavků na zastavení nebo omezení provozu ze strany složek IZS při vzniku mimořádné události nebo při mimořádnostech včetně vzájemného informování o částečném nebo úplném obnovení provozu a případných podmínkách s tím spojených.
- (6) Je oprávněn vydávat operativní příkazy v obvodu působnosti oddělení operativního řízení provozu CDP.
- (7) Spolupracuje s hlavním dispečerem a všemi provozními dispečery ve svém obvodu při krátkodobém odstavování souprav.
- (8) Kontakty, obvody působnosti a podrobnosti k jednotlivým vedoucím dispečerům CDP jsou uvedeny v části čtvrté, čl. 21

Čl. 7 Provozní dispečer

- (1) Ve svém obvodu zabezpečuje kompletní přípravu, sestavu a vyhlášení Plánu vlakové dopravy průběžně na základě požadavků dopravců a kontroluje zpětně jeho plnění. Ve svém obvodu organizuje provozní práci a vede splněný JŘ.
- (2) Ve svém obvodu provádí průběžnou kontrolu správnosti a úplnosti dat. Ve spolupráci s provozním dispečerem pro dohled nad kvalitou dat zajišťuje opravu nesprávných informací v IS.
- (3) Ve stanovených případech posuzuje a přiděluje kapacitu dráhy prostřednictvím IS.
- (4) Provádí kontrolu prvotní analýzy JŘ. V případě narušení provozu nebo JŘ vlaku je ve svém obvodu oprávněn vydávat Dispečerské příkazy.
- (5) Spolupracuje se sousedními provozními dispečery a dispečerskými aparáty dopravců při řešení mimořádností v provozu.
- (6) Spolupracuje s vedoucím dispečerem a výpravčími ve svém obvodu při krátkodobém odstavování souprav a vede evidenci odstavených souprav v aplikaci ISOR.
- (7) Kontakty, obvody působnosti a podrobnosti k jednotlivým provozním dispečerům CDP jsou uvedeny v části čtvrté, čl. 22.

Čl. 8 Provozní dispečer pro dohled nad kvalitou dat

- (1) Odpovídá za pořizování dat do informačních systémů řízení provozu a kontrolu jejich kvality v obvodu příslušného CDP. Je nadřízený všem provozním zaměstnancům CDP ve vztahu k IS řízení provozu. Ve svém obvodu provádí průběžnou kontrolu správnosti, úplnosti a nápravu nesprávných dat.
- (2) Ve vztahu k IS je povinen spolupracovat a dbát pokynů dodavatelů, kteří zabezpečují funkčnost IS pro řízení provozu. Spolupracuje se složkami, které řeší poruchy hardwaru, softwaru a komunikačních sítí.
- (3) Je oprávněn vydávat Dispečerské příkazy zaměstnancům OJ SŽ dle ustanovení předpisu SŽ D7.

**Čl. 9
AJŘ**

- (1) Pracoviště AJŘ je zřízeno na úrovni CPŘP a na úrovni CDP. Každé CDP má zřízeno pracoviště AJŘ. Jejich činnost je stanovena předpisem SŽ D7. Kontakty na jednotlivá pracoviště AJŘ CDP jsou uvedena v části čtvrté, čl. 24.

- (2) Kontakt na pracoviště AJŘ CPŘP:

pracoviště: Křížíkova 552/2; Praha 8 – Karlín

E-mail: CPRPanalyza@spravazeleznic.cz

Aleš Semrád

Telefon: **9722 44263**

Mobil: 724 644 242

E-mail: SemradA@spravazeleznic.cz

Martin Haltuf

Telefon: **9722 44607**

Mobil: 725 567 093

E-mail: HaltufM@spravazeleznic.cz

Petr Stuchlík

Telefon: **9722 41073**

Mobil: 725 813 620

E-mail: StuchlikP@spravazeleznic.cz

pracoviště: Kounicova 688/26; Brno

Jitka Kalinová

Telefon: **9726 25025**

Mobil: 724 352 969

E-mail: KalinovaJ@spravazeleznic.cz

- (3) AJŘ CPŘP ve spolupráci s AJŘ CDP provádí kontrolu oprávněnosti a odsouhlasení fakturací dopravců ve vztahu k SŽ a ostatním dopravcům.
- (4) Zpracovává intenzity pro potřeby SŽ, řeší stížnosti dopravců a cestujících na řízení provozu. Sleduje a provádí analýzy plnění JŘ, na jejichž základě předkládá návrhy na změny a úpravy JŘ.
- (5) AJŘ CPŘP vykonává činnosti stanovené předpisem SŽ D7 a dále činnosti pro potřeby úseku NŘP dle rozhodnutí ředitele CPŘP.

**Čl. 10
Dispečerské aparáty dopravců**

- (1) Dispečerský aparát ČD, a.s. má obvody a kompetence jednotlivých dispečerů, včetně kontaktů a dalších podrobností, uvedeny v Prováděcím nařízení pro dispečink osobní dopravy.
- (2) Dispečerský aparát ČD Cargo a.s. má obvody a kompetence jednotlivých dispečerů, včetně kontaktů a dalších podrobností, uvedeny v Prováděcím nařízení ke Směrnici pro organizování drážní dopravy ČD Cargo, a. s.

SŽ: Interní

- (3) Kontakty na ostatní dopravce pro účely operativního řízení (k projednání nutných dopravních opatření) a hlášení mimořádných událostí jsou uvedeny na portálu provozování dráhy SŽ <https://provoz.spravazeleznic.cz> v sekci „Kontakty“, tabulka „Seznam kontaktů dopravců pro operativní řízení a hlášení MU“. Tyto kontakty jsou dopravci průběžně aktualizovány dle příslušných ustanovení předpisu SŽ D7.

ČÁST TŘETÍ VŠEOBECNÉ POVINNOSTI

Čl. 11

Ve vztahu k provozním zaměstnancům

- (1) Řídící a kontrolní činnost, vzájemné vztahy, pravomoc a odpovědnost zaměstnanců dispečerského aparátu a zaměstnanců organizačních jednotek zúčastněných na provozu se řídí předpisem SŽ D7.
- (2) V souvislosti se sledováním výluk pomocí IS a pro splnění povinností provozovatele dráhy má výpravčí za povinnost nahlásit příslušnému provoznímu dispečerovi zahájení a ukončení (nekonání) všech výluk a omezení provozu do patnácti minut od události. Dále má výpravčí za povinnost nahlásit prodloužení konajících se výluk neprodleně po oznámení této informace od odpovědného zástupce objednavatele výluky. Hlášení provádí výpravčí, který výluk zahajuje a ukončuje.

Čl. 12

Ve vztahu k informačním systémům

- (1) O každém výpadku a nemožném vysílání zpráv do IS musí být vždy informován příslušný PD. CDP (ÚSRP) určí postup, jakým způsobem budou pořízeny informace o vlacích při výpadech komunikace a při poruchách IS. Ve výjimečném případě pořízení těchto informací zajistí příslušný PD nebo provozní dispečer pro dohled nad kvalitou dat.
- (2) Na tratích s organizací vlakové dopravy dle předpisu SŽ D3 je v určených dirigujících ŽST zavedena aplikace GRADO a GTN.

Čl. 13

Plán vlakové dopravy

- (1) Plán vlakové dopravy se sestavuje dle předpisu SŽ D7.
- (2) Plán vlakové dopravy posuzuje provozní dispečer. V případě, že požadavek dopravce do Plánu vlakové dopravy není uplatňován v souladu s legislativou SŽ, nesmí být tento požadavek schválen a odsouhlasen do Plánu vlakové dopravy.
- (3) Povinnosti provozního dispečera spojené s přímým řízením provozu mají vždy přednost před posuzováním žádostí dopravců a vyhlásováním Plánu vlakové dopravy. Toto platí i pro žádosti o změnu zaslané dopravcem.
- (4) Požadavky dopravců se posuzují průběžně a do PA na podporu řízení provozu se odesílají v režimu on-line. Data aktuálně zobrazená v PA na podporu řízení provozu jsou vyhlášeným Plánem vlakové dopravy. Z tohoto důvodu má výpravčí za povinnost mít vždy nepřetržitě spuštěnu alespoň jednu PA na podporu řízení provozu, ze které průběžně čerpá informace o stavu Plánu vlakové dopravy.
- (5) Do dopraven nevybavených příslušnou PA pro příjem Plánu vlakové dopravy oznamuje vyhlášený Plán vlakové dopravy PD nebo určená ŽST.
- (6) Výpravčí je povinen, před dovolením jízdy vlaku, seznámit se se všemi omezujícími prvky na tomto vlaku, které jsou mu v PA na podporu řízení provozu prezentovány a zjistit, zda v PA na podporu řízení provozu nedošlo k jejich změně.
- (7) Výpravčí ve směně průběžně kontroluje stav Plánu vlakové dopravy sledováním příslušné PA na podporu řízení provozu. Při sledování Plánu vlakové dopravy se výpravčí zaměřuje na:
 - a) zavedené vlaky a jejich trasu;
 - b) mimořádnosti na vlaku ve znění čl. 292 předpisu SŽ D1;
 - c) technologii vlaku v cílové stanici (výpravčí v cílové stanici).
- (8) Výpravčí, který ohlašuje i přijímá samostatné hlášení předvídaného odjezdu vlaku telefonicky, elektronicky aplikací nebo zabezpečovacím zařízením, má za povinnost neprodleně v PA překontrolovat, nedošlo-li ke změně těchto informací:

SŽ: Interní

- a) souhlas/nesouhlas s jízdou vlaku;
 - b) mimořádnost na vlaku ve znění čl. 292 předpisu SŽ D1;
 - c) změna trasy vlaku (zkrácení trasy, změna trasy);
- (9) Informace o aktuálním Plánu vlakové dopravy výpravčí může získat také prostřednictvím aplikace Web ISOR na stránce: <https://isor.spravazeleznic.cz>. Tato sestava obsahuje informace platné v době zadání příslušného dotazu. Pro přístupové údaje se použije logserverový účet zaměstnance (přihlašovací jméno a heslo), který je každému výpravčímu pro tento účel zřízen a pod kterým se přihlašuje na portál provoz SŽ.
- (10) Po přihlášení do aplikace Web ISOR si výpravčí zvolí záložku Dotazy, vybere oblast příslušného CDP a zde použije dotaz „D-1740 Vyhlášený plán vlakové dopravy“. Navolí časové parametry a pracoviště svého provozního dispečera. Dotaz je možné odeslat buďto na konkrétní stanici nebo na předdefinovaný úsek či několik úseků. Úseky je nutno nadefinovat tlačítky Přidat/Odebrat. Poté dotaz odešle. Přístup je umožněn pouze autorizovaným účastníkům řízení provozu.
- (11) V případě nedostupnosti dat ze systému ISOR (např. z důvodu poruchy PC na kterém jsou PA na podporu řízení provozu nainstalovány nebo ztráty komunikace), oznámí výpravčí tuto skutečnost příslušnému provoznímu dispečerovi.
- (12) V případě rozsáhlého výpadku celé sítě, kdy není možné ověřit aktuálnost a správnost dat u jednotlivých vlaků, postupují výpravčí a dispečerský aparát podle příslušných ustanovení předpisu SŽ D1 o nemožném dorozumění a předpisu SŽ D7 část DRUHÁ. V těchto případech má DA právo zastavit nebo omezit jízdu vlaků, u kterých nejsou požadovaná data dostupná, a to do doby, než bude prokazatelně prověřeno, že vlak nevezze mimořádnost dle ustanovení předpisu SŽ D1. V případě, že vlak veze mimořádnost, nesmí být jeho jízda dovolena do doby, než budou výpravčí o této mimořádnosti informováni provozním dispečerem.

Čl. 14

Změny Plánu vlakové dopravy

- (1) Žádost o změnu s vlivem na organizování a řízení drážní dopravy na vlak již ve stavu „Souhlas s jízdou vlaku“ musí dopravce zaslat nejpozději 30 minut před:
- a) plánovanou jízdou dopravním bodem, odkud je žádaná změna v souladu s předpisem SŽ D1 čl. 292;
 - b) předpokládanou jízdou dopravním bodem, odkud je žádaná změna, v případě náskoku, či zpoždění vlaku v souladu s předpisem SŽ D1 čl. 292.
- (2) Posouzení změny žádosti dopravce smí PD učinit až po kontrole polohy daného vlaku a příslušné mimořádnosti na vlaku.
- (3) V případě, že žádost o změnu má takový vliv na organizování a řízení drážní dopravy, že by jejím schválením došlo k narušení bezpečnosti a plynulosti drážní dopravy, nesmí PD takovou žádost schválit. Zamítnutí změnové žádosti sdělí dopravci.

Čl. 15

Evidence výluk

- (1) Výluky jsou evidovány v IS. Způsob evidence a činnosti zainteresovaných zaměstnanců jsou stanoveny v Provozním řádu k příslušným PA.

Čl. 16

Způsob nahlašování a evidence pomalých jízd

- (1) Edps o pomalých jízdách zasílají jednotlivá OŘ dle přílohy D.
- (2) Edps o pomalých jízdách zasílají jednotlivá OŘ také na pracoviště dispečera železniční dopravní cesty – SPO na adresu CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
- (3) Evidenci vydaných pomalých jízd vede na CDP určené pracoviště.

Čl. 17**Konferenční hovory**

- (1) Konference vedoucího oddělení operativního řízení provozu CPŘP s vedoucími oddělení CDP se provádí dle aktuální provozní situace.
- (2) Ústřední dispečer provádí konferenční hovor v 7:15 hod., 13:15 hod., 19:15 hod. a v 1:15 hod., kterého se účastní vedoucí dispečerů CDP a hlavní dispečer.
- (3) Ústřední dispečer provádí konferenční hovor v 8:30 hod., 11:30 hod., 17:30 hod., v 20:30 hod., 23:30 hod. a v 5:30 hod., kterého se účastní hlavní dispečer, vedoucí dispečer CDP Přerov, ústřední dispečer ČD Cargo a určení dispečerů ze strany ŽSR a projednává plán vlakové dopravy přes vybrané pohraniční přechodové stanice mezi SŽ a ŽSR.

Čl. 18**Kontaktní osoby OŘ pro koordinaci změn v PND7**

- (1) Pro koordinaci požadavků změn v PND7 jsou na CPŘP a CDP určeni zaměstnanci, kteří odpovídají za koordinaci změn dle svých přidělených odborných úseků.

Čl. 19**Kontaktní osoby CDP pro koordinaci dopravních opatření dopravců v ROV ve vztahu k ISOŘ**

- (1) Pro koordinaci dopravních opatření dopravců uváděných zpracovateli výlukových rozkazů v bodě 6 ROV ve vztahu k ISOŘ (trasy vlaků, ND, přetrasování vlaků při plánovaných výlukách, nové trasy a TJŘ), jsou na CDP v jednotlivých oblastech řízení určeni tito zaměstnanci:

- a) CDP Praha
Luděk Baško
Telefon: **9722 28910**
E-mail: BaskoL@spravazeleznic.cz;
- b) CDP Přerov
Ing. Petr Stoklasa
Telefon: **9727 30012**
Email: StoklasaPe@spravazeleznic.cz.

Čl. 20**Náhradní přidělení čísla pro PMD**

- (1) V případě nemožnosti přidělení čísla PMD z úrovně ŽST (z důvodu nefunkčnosti IS nebo dané PA), je v souladu s Provozním řádem ISOŘ určen náhradní způsob přidělení čísla PMD z úrovně VD CDP. Pro tyto případy jsou pro VD CDP vyčleněny následující série čísel:
 - a) vedoucí dispečer Přerov: 896000–896999;
 - b) vedoucí dispečer Praha: 897000–897999.
- (2) Evidenci a přidělení čísla PMD provádí vedoucí dispečer v SPI.

ČÁST ČTVRTÁ OBVODY PŮSOBNOSTI PRACOVIŠŤ CDP PRAHA

Čl. 21 Vedoucí dispečer

- (1) Vedoucí dispečer je vedoucím směny pro celý obvod CDP Praha. Obvod působnosti je shodný s obvodem CDP Praha a je zobrazen v Příloze A.
- (2) Kontakty na vedoucího dispečera:
Centrální dispečerské pracoviště Praha
Praha 9 Balabenka,
V Trianglu 2474, PSČ 180 00 Praha 9
Telefon: **972 095 001**
Mobil: 602 291 600
E-mail: CDPPHaveddisp@spravazeleznic.cz
- (3) Součástí dispečerského aparátu CDP Praha je i pracoviště vedoucí dispečer – zástupce VD. Obvod jeho působnosti je shodný s obvodem CDP Praha. Ve směně je zástupcem vedoucího dispečera.
- (4) Kontakty na zástupce vedoucího dispečera:
Centrální dispečerské pracoviště Praha
Praha 9, Balabenka,
V Trianglu 2474, PSČ 180 00 Praha 9
Telefon: **972 095 000**
Mobil: 602 495 706
E-mail: CDPPHaveddisp@spravazeleznic.cz

Čl. 22 Provozní dispečer

- (1) V obvodu CDP Praha je 10 obvodů provozních dispečerů obsazených nepřetržitě.
- (2) Pracoviště: Praha 9, Balabenka,
Korespondenční adresa: V Trianglu 2474, PSČ 180 00 Praha 9
- (3) **Provozní dispečer 1**
Kontakty:
Telefon: **972 095 101**
E-mail: CDPPHaprovdisp1@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Kolín – Česká Třebová;
- Česká Třebová – Odb. Zádulka;
- Všetaty – Lysá nad Labem – Kolín – Golčův Jeníkov (mimo);
- Lysá nad Labem – Milovice;
- Čáslav – Třemošnice;
- Přelouč – Prachovice;
- Heřmanův Městec – Moravany – Borohrádek (mimo);
- Chrudim (mimo) – Chrudim město;
- Choceň – Litomyšl;
- Ústí nad Orlicí – Letohrad – Červený Potok;
- Dolní Lipka – Štítý;
- Lichkov – Lichkov st. hr.

SŽ: Interní

Obvod působnosti provozního dispečera 1 je znázorněn v Příloze A.

(4) **Provozní dispečer 2**

Kontakty:

Telefon: **972 095 601**

E-mail: CDPPHaprovdisp2@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Praha-Malešice – Praha-Zahradní Město – Praha-Krč – Odb. Závodiště;
- Praha-Malešice – Praha-Hostivař;
- Praha hl. n. – Praha-Smíchov – Beroun;
- Praha jih – Praha-Eden;
- Praha jih – Praha-Vršovice;
- Praha-Vršovice – Výh Praha-Vyšehrad;
- Praha hl. n. – Praha-Hostivař – Praha-Uhřetěves;
- Praha hl. n. – Lysá nad Labem (mimo);
- Zadní Třebáň – Lochovice (mimo);
- Praha-Smíchov – Hostivice (mimo);
- Beroun – Rakovník (mimo);
- Praha-Smíchov – Rudná u Prahy – Beroun-Závodí;
- Hostivice (mimo) – Rudná u Prahy;
- Hostivice (mimo) – Podlešín (mimo);
- Bošice – Bečváry;
- Pečky (mimo) – Kouřim;
- Vrané nad Vltavou – Čerčany – Ledec nad Sázavou (mimo);
- Praha-Vršovice – Vrané nad Vltavou – Dobříš;
- Kutná Hora hl. n. (mimo) – Zruč nad Sázavou;
- Kolín (mimo) – Ledecsko.

Obvod působnosti provozního dispečera 2 je znázorněn v Příloze A.

(5) **Provozní dispečer 3**

Kontakty:

Telefon: **972 095 201**

E-mail: CDPPHaprovdisp3@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Nymburk město – Veleliby (mimo);
- Poříčany – Nymburk hl. n. (mimo);
- Kralupy nad Vltavou – Praha-Libeň;
- Praha Masarykovo n. – Praha-Libeň;
- Výh Skály (mimo) – Neratovice;
- Kralupy nad Vltavou – Všetaty (mimo);
- Neratovice – Čelákovice – Mochov;
- Praha hl. n. (mimo) – Kolín (mimo);
- Praha-Holešovice – Odb Balabenka (mimo);
- Praha Masarykovo n. – Praha-Bubeneč;
- Praha-Malešice (mimo) – Praha-Libeň – Praha-Vysočany (mimo);
- Praha-Malešice (mimo) – Praha-Běchovice;
- Kladno – Kralupy nad Vltavou;
- Praha-Bubny – Hostivice – Kladno.

Obvod působnosti provozního dispečera 3 je znázorněn v Příloze A.

(6) **Provozní dispečer 4**

Kontakty:

Telefon: **972 095 151**

E-mail: CDPPHaprovdisp4@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Obvod působnosti:

- Velký Osek (mimo) – Hradec Králové hl. n. – Týniště nad Orlicí – Choceň (mimo);
- Hradec Králové hl. n. – Pardubice hl. n. (mimo);
- Odb. Plačice – Opatovice nad Labem-Pohřebačka;
- Týniště nad Orlicí – Letohrad (mimo);
- Nymburk hl. n. (mimo) – Veleliby – Mladá Boleslav hl. n.;
- Všetaty (mimo) – Turnov;
- Týniště nad Orlicí – Meziměstí st. hr.;
- Hradec Králové hl. n. – Jičín – Turnov;
- Hradec Králové hl. n. – Jaroměř – Trutnov hl. n.;
- Liberec – Frýdlant v Čechách st. hr.;
- Jaroměř – Stará Paka – Turnov – Liberec;
- Ostroměř – Stará Paka – Trutnov hl. n.;
- Liberec – Hrádek nad Nisou st. hr.;
- Liberec – Tanvald – Železný Brod;
- Liberec – Jablonné v Podještědí (mimo);
- Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách;
- Trutnov střed – Královec st. hr.;
- Trutnov hl. n. – Svoboda nad Úpou (~~platí od 1. 7. 2026~~);
- Kunčice nad Labem – Vrchlabí;
- Častolovice – Solnice;
- Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou;
- Stará Paka – Libuň;
- Meziměstí – Broumov – Otovice z.;
- Tanvald – Harrachov st. hr.;
- Smržovka – Josefův Důl;
- Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem;
- Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem;
- Trutnov střed – Teplice nad Metují;
- Opočno pod Orlickými horami – Dobruška;
- Smiřice – Hněvčoves;
- Starkoč – Václavice;
- Pardubice hl. n. (mimo) – Pardubice-Rosice nad Labem – Chrudim – Hlinsko v Čechách;
- Chlumec nad Cidlinou – Ostroměř;
- Veleliby – Jičín;
- Bakov nad Jizerou – Dolní Bousov – Kopidlno;
- Mělník (mimo) – Mladá Boleslav hl. n. – Dolní Bousov;
- Dolní Bousov – Libuň;
- Křinec – Chlumec nad Cidlinou.

Obvod působnosti provozního dispečera 4 je znázorněn v Příloze A.

(7) Provozní dispečer 5

Kontakty:

Telefon: **972 095 501**

E-mail: CDPPHaprovdisp5@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Plzeň hl. n. – Cheb;
- Pňovany – Bezručice;
- Beroun (mimo) – Plzeň hl. n.;
- Ejpovice – Radnice;
- Horažďovice předměstí – Plzeň hl. n.;
- Rokycany – Nezvěstice;
- Plzeň hl. n. – Železná Ruda-Alžbětín;
- Plzeň hl. n. – Česká Kubice – Furth im Wald (DB);
- Nýřany – Heřmanova Huť;
- Staňkov – Poběžovice;
- Domažlice – Planá u Mariánských Lázní;

SŽ: Interní

- Svojšín – Bor;
- Horažďovice předměstí – Domažlice;
- Cheb – Cheb st. hr.;
- Cheb – Aš st. hr.;
- Aš – Hranice v Čechách;
- Františkovy Lázně – Vojtanov st. hr.;
- Blatno u Jesenice (mimo) – Plzeň hl. n.

Obvod působnosti provozního dispečera 5 je znázorněn v Příloze A.

(8) **Provozní dispečer 6**

Kontakty:

Telefon: **972 095 701**

E-mail: CDPPHaprovdisp6@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- České Budějovice – Horažďovice předměstí (mimo);
- Rožmitál pod Třemšínem – Březnice;
- Blatná – Nepomuk (mimo);
- Březnice – Blatná – Strakonice;
- Zdice (mimo) – Písek – Protivín;
- Tábor – Písek – Ražice;
- Strakonice – Volary;
- Číčenice – Prachaťce – Volary;
- Volary – Kájov – České Budějovice;
- Černý Kříž – Nové Údolí;
- Číčenice – Týn nad Vltavou;
- Dívčice – Netolice;
- Tábor – Bechyně;
- Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnice (mimo);
- Gmünd NÖ (ÖBB) – České Velenice – České Budějovice;
- Veselí nad Lužnicí – České Velenice;
- Summerau (ÖBB) – Horní Dvořiště – České Budějovice;
- Rybník – Lipno nad Vltavou;
- České Budějovice – Tábor – Praha-Uhřetěves (mimo);
- Olbramovice – Sedlčany;
- Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov.

Obvod působnosti provozního dispečera 6 je znázorněn v Příloze A.

(9) **Provozní dispečer 7**

Kontakty:

Telefon: **972 095 401**

E-mail: CDPPHaprovdisp7@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Všetaty (mimo) – Ústí nad Labem-Střekov – Děčín východ;
- Velké Žernoseky – Žalhostice;
- Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem západ (mimo);
- Děčín hl. n. – Děčín východ – Františkov nad Ploučnicí – Česká Lípa hl. n.;
- Děčín východ – Děčín-Prostřední Žleb – Děčín st. hr.;
- Děčín hl. n. – Děčín-Prostřední Žleb;
- Benešov nad Ploučnicí – Jedlová – Rybníště – Varnsdorf st. hr.;
- Varnsdorf – Varnsdorf staré nádraží st. hr.;
- Rybníště – Rumburk;
- Rumburk – Rumburk st. hr.;
- Rumburk – Šluknov – Dolní Poustevna st. hr.;
- Rumburk – Panský – Mikulášovice dol. n.;
- Krásná Lípa – Panský;

SŽ: Interní

- Jedlová – Česká Lípa hl. n.;
- Česká Lípa hl. n. – Lovosice (mimo);
- Česká Lípa hl. n. – Bakov nad Jizerou (mimo);
- Česká Lípa hl. n. – Jablonné v Podještědí (včetně);
- Srní u České Lípy – výhybna Žizníkov.

Obvod působnosti provozního dispečera 7 je zobrazen v Příloze A.

(10) Provozní dispečer 8

Kontakty:

Telefon: **972 095 301**

E-mail: CDPPHAProvdisp8@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Kralupy nad Vltavou (mimo) – Ústí nad Labem hl. n. – Děčín hl. n. (mimo);
- Děčín hl. n. (mimo) – Oldřichov u Duchcova;
- Ústí nad Labem hl. n. obvod jih – Ústí nad Labem západ;
- Ústí nad Labem hl. n. obvod os. n. – Ústí nad Labem západ – Oldřichov u Duchcova – Bílina – Most (mimo);
- Ústí nad Labem západ – Úpořiny – Bílina;
- Světec – Světec-Ledvice;
- Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova – Most n. n. (mimo);
- Litvínov – Louka u Litvínova – Dubí – Moldava v Krušných horách;
- Odb. České Zlatníky – Obrnice (mimo);
- Lovosice – Úpořiny – Řetenice;
- Čížkovice – Obrnice (mimo);
- Louny (mimo) – Libochovice – Lovosice;
- Roudnice nad Labem – Straškov;
- Libochovice – Straškov – Vraňany – Lužec nad Vltavou.

Obvod působnosti provozního dispečera 8 je zobrazen v Příloze A.

(11) Provozní dispečer 9

Kontakty:

Telefon: **972 095 901**

E-mail: CDPPHAProvdisp9@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Most – Chomutov – (Chomutov seř. n.) – Kadaň-Prunéřov – Cheb (mimo);
- Odb. Dolní Rybník – Jirkov;
- Most – Most n. n.;
- Most n. n. – Třebušice;
- Most – Obrnice – Počeradý – Odb. Vrbka – Žatec;
- Odb. Bažantnice – Odb. Vrbka;
- Louny – Rakovník;
- Louny předměstí – Postoloprty;
- Zlonice – Louny – Obrnice;
- Chomutov – Droužkovice – Březno u Chomutova – Žatec;
- Odb. Dubina – Droužkovice;
- Žatec – Blatno u Jesenice;
- Krupá – Měcholupy – Žatec;
- Chomutov – Vejprty st. hr.;
- Kaštice – Vilémov u Kadaně – Kadaň-Prunéřov;
- Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně;
- Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou;
- Protivec – Bochoř;
- Mariánské Lázně (mimo) – Bečov nad Teplou – Karlovy Vary dolní n.;
- Karlovy Vary dolní n. – Potůčky st. hr.;
- Krásný Jez – Nové Sedlo u Lokte – Chodov;

SŽ: Interní

- Chodov – Nová Role;
- Dalovice – Merklín;
- Sokolov – Kraslice st. hr. (~~platí od 1. 7. 2026~~);
- Tršnice – Františkovy Lázně (mimo);
- Tršnice – Luby u Chebu;
- Krupá – Kolečovice;
- Rakovník – Kralovice – Mladotice (mimo);
- Rakovník – Blatno u Jesenice;
- Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary;
- Zlonice – Straškov;
- Kralupy nad Vltavou (mimo) – Zlonice;
- Kladno (mimo) – Lužná u Rakovníka – Krupá;
- Rakovník – Lužná u Rakovníka.

Obvod působnosti provozního dispečera 9 je zobrazen v Příloze A.

(12) **Provozní dispečer 10**

Kontakty:

Telefon: **972 073 091**

Mobil: **607 099 004**

E-mail: CDPPHAprovdisp10@spravazeleznic.cz

- a) stanoviště ústřední stavědlo ŽST Děčín hl. n.;
- b) spolupracuje s ostatními provozními dispečery;
- c) plní povinnosti vedoucího směny PO Děčín, po stránce provozního řízení je nadřízený všem výpravčím v uzlu Děčín;
- d) komunikuje s pracovištěm DB InfraGO – centrála Lipsko a koordinuje jízdu vlaků přes hraniční přechod Děčín st. hr. – Bad Schandau;
- e) komunikuje se všemi dopravci osobní i nákladní dopravy v oblasti zpřesnění a konkretizace požadavků na práci s jejich vlaky v uzlu Děčín.

(13) **Provozní dispečer pro dohled nad kvalitou dat – CDP Praha**

Kontakty:

Telefon: **972 095 002**

E-mail: CDPPHAprovdispdohl@spravazeleznic.cz

Čl. 23
Pracoviště AJŘ

(1) **Pracoviště AJŘ CDP Praha**

Kontakty:

CDP Praha

pracoviště: Praha 9, Balabenka,

korespondenční adresa: V Trianglu 2474, PSČ 180 00 Praha 9

Telefon: **972 228 915**

Telefon: **972 228 916**

Telefon: **972 228 917**

Telefon: **972 228 918**

E-mail: CDPPHAanalyza@spravazeleznic.cz

Pracoviště AJŘ je obsazeno denně v denních směnách od 6:00 hod. do 17:00 hod.

(2) Čísla Dispečerských příkazů jsou přidělována automaticky z databáze.

ČÁST PÁTÁ OBVODY OSTATNÍCH PRACOVÍŠŤ

Čl. 24 Dispečeri sousedních CDP

(1) Obvod CDP Praha je vymezen následujícími hranicemi:

Výměnná ŽST (patří do oblasti)	Sousední PD	Kontakt na PD
Červený Potok nz	PD 3	9727 30003
Golčův Jeníkov (CDP Přerov)	PD 5	9727 30005
Hlinsko v Čechách	PD 5	9727 30005
Ledeč nad Sázavou (CDP Přerov)	PD 5	9727 30005
Odb. Zádulka	PD 4	9727 30004
Žďárec u Skutče	PD 3	9727 30003
Tábor	PD 5	9727 30005
Počátky-Žirovnice (CDP Přerov)	PD 5	9727 30005
Česká Třebová	PD 3	9727 30003
Česká Třebová vjezd. skupina (CDP Praha)	PD 3	9727 30003

Čl. 25 Výpravčí a dispečeri DOZ

(1) Ostatní dálkově řízené dopravní v obvodu CDP Praha.

V obvodu CDP Praha jsou dálkově řízeny tyto dopravní:

Řídící ŽST	Dálkově řízená ŽST	Telefon
Blatná	Bělčice, Sedlice, Radomyšl, Kasejovice	9720 92071 602 532 671
Blatno u Jesenice DOZ 1	Blatno u Jesenice, Petrohrad, Kryry, Vroutek, Podbořany, Kaštice, Žabokliky	9725 27315 9725 27335
Blatno u Jesenice DOZ 2	Třemošná u Plzně, Horní Bříza, Kaznějov, Plasy, Mladotice, Žihle	9725 27329 724 220 712
Březnice DOZ jih	Mirovice, Čimelice, Vráž u Písku, Čížová	9722 50720 725 113 212
Březnice DOZ sever	Tochovice, Milín, Příbram, Bratkovice, Jince, Lochovice	9722 50710 725 113 214
Častolovice	Rychnov nad Kněžnou, Výhybna Rašovice, (+ ŽST Častolovice)	9720 46041 702 168 453
Česká Kamenice	Markvartice, Mlýny	9724 33655 724 807 486
Česká Lípa DOZ 1	Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Okna, Doksy, Jestřebí, Srní u České Lípy	9723 63001 9723 63004 725 504 667
Česká Lípa DOZ 2	Výhybna Žizníkov, Zákupy (+ Česká Lípa hl. n.)	9723 62601 9723 62293 725 537 746

SŽ: Interní

Řídící ŽST	Dálkově řízená ŽST	Telefon
Česká Třebová	Odbočka Zádulka	9720 33021 720 814 605
České Budějovice DOZ	Včelná, Kamenný Újezd u Českých Budějovic, Holkov, Velešín, Kaplice, Omlenice, Rybník, Horní Dvořiště ¹⁾	9720 83011 9720 83012 724 644 272
České Budějovice DOZ	Nová Ves u Č. B., Borovany, Jílovce, Nové Hradky	9720 82011 9720 82012 602 200 970
Děčín hl. n.	Děčín-Prostřední Žleb	9720 73082 702 088 871
Děčín hl. n.	Povrly	9720 73081 702 088 871
Domažlice	Výhybna Radonice	9725 25595 607 918 411
Františkovy Lázně	Hazlov, Aš	9724 44800
Frýdlant v Čechách	Raspenava, Bílý Potok pod Smrkem (+ ŽST Frýdlant v Čechách)	9723 64601 725 729 830
Horažďovice předměstí	Pačejov	9720 86191 727 950 288
Choceň	Vysoké Mýto, Cerekvice nad Loučnou, Litomyšl	9720 34448 725 752 170
Chomutov	Droužkovice	9720 62431
Kadaň-Pruněřov	Kadaň	9724 26655
Kájov DOZ	Český Krumlov, Zlatá Koruna, Křemže, Boršov nad Vltavou, Hořice na Šumavě, Polná na Šumavě, Černá v Pošumaví, Horní Planá, Nová Pec	9720 84142 9720 84141 725 687 084
Karlovy Vary	Odbočka Karlovy Vary-Dvory	9720 64121
Karlovy Vary DOZ 1	Karlovy Vary, Dalovice	9720 64121
Karlovy Vary DOZ 2	Hájek, Ostrov nad Ohří, Vojkovice nad Ohří, Stráž nad Ohří, Perštejn, Klášterec nad Ohří	9720 64122
Karlovy Vary DOZ 3	Chodov	9720 64351
Karlovy Vary DOZ 4	Stará Role, Nová Role, Nejdek	9720 64123
Klatovy DOZ	Plzeň-Valcha, Dobřany, Chlumčany u Dobřan, Přeštice, Švihov u Klatov	9720 88160 9720 88168 725 561 295
Klatovy	Běšiny, Nemilkov, Hrádek u Sušice	9720 88164 602 289 149
Kladno	Kladno-Ostrovec	9722 58123 724 564 032
Kopidlno DOZ	Kopidlno, Výhybna Bartoušov	9720 70111 725 791 935
Kropáčova Vrutice	Byšice, Chotětov	9722 56620 724 072 625
Liberec DOZ 1	Tanvald, Velké Hamry	9723 64501 9723 64503 725 362 054
Liberec DOZ 2	Vesec u Liberce, Jablonec nad Nisou, Smržovka, Josefův Důl	9723 64502 9723 64504 725 362 054

SŽ: Interní

Řídící ŽST	Dálkově řízená ŽST	Telefon
Liberec DOZ 3	Hrádek nad Nisou, Chrastava	9720 76011 725 845 425
Lichkov DOZ	Žamberk, Litice nad Orlicí, Potštejn	9720 45136 720 814 472
Louny DOZ	Chlumčany u Loun, Vrbno nad Lesy Peruc	9724 28120 724 342 158
Lovosice DOZ 1	Čížkovice, Chotěšov pod Hazmburkem, Libochovice, Výhybna Radonice nad Ohří Třebenice, Třebívlice, Výhybna Odolice, Libčeves	9720 68011 9720 68012
Lovosice DOZ 2	Litoměřice horní nádraží, Žalhostice	9720 68013
Lysá nad Labem	Milovice, Stará Boleslav	9722 55851
Mladá Boleslav hl. n.	Mladá Boleslav město, Výhybna Bezděčín, Dobrovice, Luštěnice-Újezd, Čachovice, Výhybna Straky, Mladá Boleslav-Debř	9720 70362
Mnichovo Hradiště	Odbočka Zálučí (předpoklad od 03/2026 Loukov u Mnichova Hradiště)	9720 55251 724 069 685
Náchod DOZ 1	Nové Město nad Metují, Bohuslavice nad Metují, Václavice	9720 39131 725 708 196
Náchod DOZ 2	Hronov (+ ŽST Náchod)	9720 39132 725 563 267
Nepomuk	Ždírec u Plzně	9720 86121 724 450 233
Nymburk město	Sadská	9722 55036 9720 35351
Odbočka Chomutov město	Odbočka Dolní Rybník	9720 37281 9724 26447
Odbočka Vrbka	Odbočka Bažantnice. Březno u Postoloprty,	9720 62271 702 215 746
Pardubice DOZ 1	Hlinsko v Čechách, Žďárec u Skutče, Chrast u Chrudimi	9720 38411 725 996 442
Pardubice DOZ 2	Medlešice, Chrudim, Slatiňany	9720 38412 606 069 883
Pardubice DOZ 3	Choltice, Heřmanův Městec, Kostelec u Heřmanova Městce	9720 50011 601 133 557
Podlešín	Olovnice, Zvoleněves	9722 57342 725 781 860
Postoloprty	Lišany u Žatce	9720 62281 702 264 177
Praskačka	Odbočka Plačice (+ ŽST Praskačka)	9723 42077 725 816 458
Praha-Radotín	Odbočka Tunel, Odbočka Závodiště	9722 27345
Praha-Smíchov os. n.	Výhybna Praha-Vyšehrad	9722 26122
Praha-Vršovice	Praha-Zahradní Město	9720-56231
Rumburk	Jiříkov, Šluknov	9724 34493 724 806 837
Teplice v Čechách DOZ výpravčí V3	Řetenice, Teplice v Čechách, Bohosudov	9720 37073 9720 37773
Teplice v Čechách DOZ výpravčí V4	Litvínov, Louka u Litvínova, Osek, Oldřichov u Duchcova	9720 37074

SŽ: Interní

Řídící ŽST	Dálkově řízená ŽST	Telefon
Sokolov	Citice	9720 64181
Stará Paka DOZ 1	Dvůr Králové nad Labem., Bílá Třemešná, Mostek, Horka u St. Paky (+ ŽST Stará Paka)	9723 68681 724 529 041
Stará Paka DOZ 2	Košťálov, Železný Brod, Semily, Malá Skála	9723 68682 724 547 125
Stod	Výhybna Chotěšov	972525845
Středokluky	Noutonice	9722 27253 725 004 212
Temelín	Týn nad Vltavou	9725 43266
Ústí nad Labem hl. n. výpravčí 2	Ústí nad Labem hl. n. obvod jih, Ústí nad Labem hl. n. obvod sever, Prackovice nad Labem	9720 58101
Ústí nad Labem hl. n. výpravčí 3	Ústí nad Labem hl. n. obvod osobní nádraží	9720 58102
Volary	Černý Kříž, Nové Údolí	9720 84031 725 106 591
Vrané nad Vltavou	Týnec nad Sázavou, Jílové u Prahy, Davle, Odb. Skochovice, Praha-Zbraslav, Praha-Modřany, Praha-Braník, Čisovice, Měchenice	9722 28625 725 859 223
Vraňany	Lužec nad Vltavou	9722 27398 9720 58341
Výhybna Kyjice	Odbočka Vrskaň	9720 37241 702 264 059
Zadní Třeboň	Liteň	9722 27455 702 244 525
Záhoří	Vlastec, Červená nad Vltavou	9725 43586 702 254 757
Žatec	Hořetice	9720 62322 9720 62321
Železná Ruda-Alžbětín	Kdyně, Pocinovice, Janovice nad Úhlavou, Nýrsko, Hamry-Hojsova Stráž, Špičák, Zelená Lhota	9720 88281 9720 88282 778 465 200

1) ŽST Horní Dvořiště je řízena místně, ale dálkové řízení je možné z DOZ České Budějovice

Pro provoz a obsluhu všech dálkově řízených ŽST platí místní ustanovení dle ZDD.

(2) Z CDP Praha je dálkově ovládáno zabezpečovací zařízení (DOZ) v následujících traťových úsecích:

Sál číslo	Úsek, ŽST (dle PND0Z)
3A	České Budějovice – Praha-Uhřetěves (mimo)
3B	Praha-Uhřetěves – Praha-Vršovice – Výh Skály – Praha-Horní Počernice – Mstětice – Čelákovice – Lysá nad Labem (mimo)
3C	Beroun (mimo) – Cheb
	Rokycany – Nezvěstice (mimo)
	Plzeň hl. n. – Plzeň-Koterov
3D	Praha-Smíchov (mimo) – Hostivice (mimo)

SŽ: Interní

Sál číslo	Úsek, ŽST (dle PND0Z)
	Praha-Smíchov (mimo) – Rudná u Prahy – Beroun
	Beroun – Odbočka Lom – Karlštejn (mimo)
4A	Česká Třebová (mimo) – Kolín (včetně), Ústí nad Orlicí – Lichkov, Pardubice hl. n. – Opatovice n. L.-Pohřebačka (mimo)
4B	Kolín (mimo) – Kralupy nad Vltavou (mimo), Praha-Libeň – Praha Masarykovo n. – Praha-Holešovice

Pravidla provozu a řízení DOZ Centrálního dispečerského pracoviště jsou uvedeny v PND0Z Centrálního dispečerského pracoviště Praha. Aktuální PND0Z Centrálního Dispečerského Pracoviště Praha je dostupný na portále Provozování dráhy na adrese <https://provoz.spravazeleznic.cz> v sekci Provozování dráhy → Popis sítě → ZDD. Případné změny tohoto PND0Z budou aktuálně zveřejněny na výše uvedeném portále.

Čl. 26

Organizace elektrodispečerů

(1) Elektrodispečer OŘ Hradec Králové 1 (oblast Pardubický kraj)

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9720 34551**

Mobil: 602 129 962

E-mail: ORHKReldisp@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Kolín (mimo) – Hoštejn (mimo);
- Česká Třebová – Svitavy (včetně) do km 227,960;
- Ústí nad Orlicí – Letohrad – Lichkov.

Elektrodispečer OŘ Hradec Králové 2 (oblast Královehradecký a Liberecký kraj)

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9720 34552**

Mobil: 607 534 496

E-mail: ORHKReldisp@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Jaroměř – Pardubice (mimo);
- Velký Osek (mimo) – Hradec Králové – Choceň (mimo).

(2) Elektrodispečer Havlíčkův Brod – střídavá trakce 25 kV

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9726 45200**

SŽ: Interní

Telefon: **9726 45259**
Mobil: 602 622 734
E-mail: ORJHLeIdispHBR@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Golčův Jeníkov – (Havlíčkův Brod).

(3) Elektrodispečer Praha I – stejnosměrná trakce 3 kV

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **972 056 221**
Mobil: 724 182 464
GSM-R: 724 30003
E-mail: ORPHAeIdispPHA1@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Praha Masarykovo n. – Praha-Libeň;
- Praha Masarykovo n. – Praha-Bubeneč – Vraňany;
- Praha hl. n. – Praha-Holešovice – Praha-Bubeneč;
- Praha hl. n. – Praha-Vysočany – Lysá nad Labem (mimo) do km 0,645;
- Praha hl. n. – Praha-Libeň – Kolín (mimo) do km 348,53;
- Praha-Vysočany – Praha-Libeň – Praha-Malešice (včetně) do km 5,07;
- Kralupy nad Vltavou – vlečka Kaučuk Kralupy nad Vltavou;
- a všechny obvody ŽST Praha-Bubny, ŽST Praha-Běchovice, ŽST Praha hl. n., ŽST Praha-Libeň, ŽST Praha-Holešovice, ŽST Praha-Malešice, ŽST Praha Masarykovo n., ŽST Praha-Vysočany.

(4) Elektrodispečer Praha II – stejnosměrná trakce 3 kV a střídavá trakce 25 kV

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **972 056 222**
Mobil: 602 177 854
GSM-R: 724 30103
E-mail: ORPHAeIdispPHA2@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Praha hl. n. (mimo) – Kařízek (mimo);
- Praha hl. n. (mimo) – Sudoměřice u Tábora (mimo) do km 95,590;
- Praha-Hostivař – Praha-Malešice (mimo) do km 5,025;
- Praha-Vršovice – Praha-Malešice (mimo) do km 5,07;
- Praha-Zahradní Město – Praha-Radotín;
- Praha-Vršovice – Praha jih (obě trasy);
- Praha-Vršovice – Praha-Krč;
- Praha-Vršovice – Výh. Praha-Vyšehrad;
- a všechny obvody ŽST Praha-Vršovice, ŽST Praha-Smíchov, ŽST Praha-Radotín, ŽST Praha-Krč, Praha jih.

SŽ: Interní

(5) Elektrodispečer Praha III – stejnosměrná trakce 3 kV a střídavá trakce 25 kV

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **972 056 223**

Mobil: 602 469 546

GSM-R: 724 30203

E-mail: ORPHAeldispPHA3@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Kolín – Záboří nad Labem (mimo);
- Nymburk – Poříčany (mimo) do km 1,2;
- Mělník – Nymburk – Velký Osek – Kolín – Golčův Jeníkov (mimo);
- a celý obvod ŽST Nymburk a ŽST Velký Osek, včetně obvodu Odb. Kanín do km 2,855.

(6) Elektrodispečer České Budějovice I

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Ulice A. Trägera (SŽ), 370 10 České Budějovice

Telefon: **9720 86651**

Telefon: **9725 44800**

Mobil: 702 007 580

Mobil: 607 002 978

E-mail: ORPLZCBEeldispCBE@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- České Budějovice – Horažďovice předměstí (mimo);
- Horní Dvořiště – České Budějovice;
- České Budějovice – České Velenice;
- Rybník – Lipno nad Vltavou;
- Protivín – Písek;
- Ražice – Putim.

(7) Elektrodispečer České Budějovice II

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Ulice A. Trägera (SŽ), 370 10 České Budějovice

Telefon: **9720 86652**

Telefon: **9725 44817**

Mobil: 702 279 572

Mobil: 607 002 978

E-mail: ORPLZCBEeldispCBE@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Nemanice I – Chotoviny (včetně);
- Veselí nad Lužnicí (mimo) – Počátky-Žirovnice (včetně);

SŽ: Interní

- Tábor – Bechyně.

(8) Elektrodispečer Plzeň I

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Sušická 23, 326 00 Plzeň

Telefon: **9725 24109**

Telefon: **9720 86551**

GSM-R: 724 100 03

Mobil: 728 462 761

E-mail: ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Plzeň hlavní nádraží (mimo) – Mariánské Lázně (mimo);
- Plzeň-Valcha (včetně) – Klatovy.

(9) Elektrodispečer Plzeň II

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Sušická 23, 326 00 Plzeň

Telefon: **9725 22108**

Telefon: **9720 86552**

GSM-R: 724 101 03

Mobil: 602 668 255

E-mail: ORPLZeldispPLZ@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

- Kařízek (včetně) – Plzeň hl. n.;
- Horažďovice předměstí (včetně) – Plzeň hlavní nádraží (včetně);
- Plzeň hl. n. – Plzeň-Valcha (mimo).

(10) Elektrodispečer Ústí nad Labem 1

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě

Kontakty:

U Stanice 6, Ústí nad Labem

Telefon: **972 036 401**

GSM-R: 753 209 03

Mobil: 602 178 672

E-mail: ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.cz

Obvod působnosti:

stejnoseměrná trakce 3 kV:

- Mělník (mimo) – Děčín východ – Dolní Žleb st. hr.;
- Děčín-Prostřední Žleb – Děčín hl. n. – Vraňany (mimo);
- Děčín východ – Děčín hl. n.;
- Ústí nad Labem hl. n. – Oldřichov u Duchcova (mimo);

SŽ: Interní

- Ústí nad Labem hl. n. – Světec (mimo);
- Ústí nad Labem-Střekov – Ústí nad Labem západ;

napájení 6 kV:

- Mělník (mimo) – Ústí nad Labem-Střekov – Děčín-Prostřední Žleb;
- Dolní Žleb – Děčín hl. n. – Ústí nad Labem hl. n. – Vraňany (mimo);
- Ústí nad Labem hl. n. – Oldřichov u Duchcova (mimo).

(11) Elektrodispečer Ústí nad Labem 2

Kontakty:

U Stanice 6, Ústí nad Labem

Telefon: **972 036 402**

GSM-R: 753 209 13

Mobil: 606 606 028

E-mail: ORUNLeldispUNL@spravazeleznic.czObvod působnosti:

stejnoseměrná trakce 3 kV:

- Oldřichov u Duchcova (včetně) – Bílina – Kadaň-Prunéřov – km 138,870;
- Most n. n. – Obrnice;
- Odb. České Zlatníky – Obrnice – Žatec;
- Žatec – Březno u Chomutova;
- Světec – Světec-Ledvice;
- Oldřichov u Duchcova (včetně) – Louka u Litvínova – Most n. n.;
- Louka u Litvínova – Litvínov (včetně);
- Odb. Chomutov město – Chomutov seř. n.;

střídavá trakce 25 kV:

- km 138,870 – Klášterec nad Ohří – Cheb – Mariánské Lázně (včetně);
- Kadaň (včetně) – km 31,550;

napájení 6 kV:

- Oldřichov u Duchcova (včetně) – Bílina – Cheb (včetně);
- Mariánské Lázně (včetně) – Cheb.

Čl. 27**Dispečink železniční infrastruktury (DŽIN)**

- (1) Pro účel ohlašování mimořádných událostí, závad, poruch a mimořádností jsou na jednotlivých OŘ zřizována pracoviště dispečera železniční infrastruktury (dále jen DŽIN).
- (2) Pracoviště DŽIN je obsazeno nepřetržitě a jeho činnosti jsou obsaženy v pokynech příslušných OŘ.
- (3) V rámci operativního řízení je pracoviště DŽIN určeno k ohlašování všech mimořádných událostí dle svolávacího rozvrhu předpisu SŽ D17-1.
- (4) **DŽIN OŘ Ústí nad Labem**

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9720 36411**

Mobil: 722 990 029

E-mail: ORUNLDZIN@spravazeleznic.cz

(5) DŽIN OŘ Hradec Králové

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9723 20901**

Mobil: 720 031 640

E-mail: ORHKRDZIN@spravazeleznic.cz

(6) DŽIN OŘ Plzeň

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9725 24100**

Mobil: 720 047 861

E-mail: ORPLZDZIN@spravazeleznic.cz

(7) DŽIN OŘ Praha

Pracoviště je obsazeno nepřetržitě.

Kontakty:

Telefon: **9722 28988**

Mobil: 607 055 364

E-mail: ORPHADZIN@spravazeleznic.cz

Čl. 28**Tratě se zjednodušeným řízením drážní dopravy**

- (1) Tratě se zjednodušeným řízením drážní dopravy nebo vybavené radioblokem v obvodu CDP Praha:

Sídlo dirigujícího dispečera	Trať D3
Bečov nad Teplou	Mariánské Lázně – Karlovy Vary dolní n.
	Krásný Jez – Horní Slavkov
Bechyně	Tábor – Bechyně
Blatno u Jesenice	Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou
	Protivec – Bochoř
Bor	Bělá nad Radbuzou – Tachov
Čáslav	Čáslav – Třemošnice
Čerčany	Olbramovice – Sedlčany
Dívčice	Dívčice – Netolice
Dolní Lipka	Dolní Lipka – Štítý
Františkovy Lázně	Aš – Hranice v Čechách
Choceň	Borohrádek – Moravany

SŽ: Interní

Sídlo dirigujícího dispečera	Trať D3
	Chrudim – Moravany
	Heřmanův Městec – Chrudim město
Chomutov	Chomutov – Vejprty
Jesenice	Rakovník – Jesenice
Jilemnice	Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou
Kadaň-Prunéřov	Kaštice – Kadaň
	Kadaňský Rohozec – Vilémov u Kadaně
Karlovy Vary	Dalovice – Merklín
	Nejdek – Potůčky
Kralupy n/Vltavou předměstí	Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary
Libuň	Libuň – Dolní Bousov
Mikulášovice dolní nádraží	Šluknov – Dolní Poustevna
	Mikulášovice dolní nádraží – Panský – Rumburk
	Krásná Lípa – Panský
Mladá Boleslav hl. n.	Mělník – Mladá Boleslav hl. n.
Nové Město pod Smrkem	Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem
Nýřany	Nýřany – Heřmanova Huť
Oloví	Sokolov – Kraslice (předpoklad od 1.7.2026)
Plaňany	Plaňany – Kouřim
	Bošice – Bečváry
Plzeň hl. n.	Ejpovice – Radnice
	Přovany – Bezručice
Poběžovice	Domažlice – Bělá nad Radbuzou
Rybník	Rybník – Lipno nad Vltavou
Straškov	Straškov – Libochovice
Tanvald	Tanvald – Harrachov st. hr.
Teplice nad Metují	Teplice nad Metují – Trutnov střed

SŽ: Interní

Sídlo dirigujícího dispečera	Trať D3
Teplice v Čechách	Oldřichov u Duchcova – Děčín hl. n.
	Louka u Litvínova – Moldava v Krušných horách
Tršnice	Tršnice – Luby u Chebu
Trutnov střed	Trutnov střed – Královec
Vamberk	Vamberk – Rokytnice v Orlických horách
Vimperk	Strakonice – Vimperk
Volary	Vimperk – Volary
Zadní Třebaň	Liteň – Lochovice

Sídlo dispečera radiobloku	Trať vybavená radioblokem dle předpisu SŽ D4
Prachatice	Číčenice – Volary

Čl. 29**Vedoucí směn územních správ**

- (1) Ve všech Územních správách jsou dle opatření přednosty ÚS ustanoveni vedoucí směn pro celý obvod ÚS:

Obvod ÚS	Vedoucí směny	Kontakt
ÚSRP StČ	výpravčí PPV A Praha hl.n.	972056011, 602946230 zstphahnvypavcihl@spravazeleznic.cz
ÚSRP SČ	výpravčí ŽST Liberec, traťový výpravčí ŽST Liberec	972365426, 724521641 zstlbcvypr01@spravazeleznic.cz
ÚSRP SZČ	Výpravčí Ústí nad Labem západ (výpravčí západ podle ZDD)	972422467 CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
ÚSRP ZČ	výpravčí PPV Plzeň 3 - západ	972090203, 724644318 ZSTPLZHNVPYPR01@spravazeleznic.cz
ÚSRP JČ	Výpravčí ŽST České Budějovice PPV JIH	972081391, 602633984 zstCBEvyp01@spravazeleznic.cz
ÚSRP VČ	Výpravčí PPV1 (Pardubice – státní), RDP Pardubice	972034346 ZSTPCEvypavcipt@spravazeleznic.cz

ČÁST ŠESTÁ
PODROBNOSTI K ORGANIZACI PROVOZU V OBVODU CDP

Čl. 30**Výjimky ve vyhlásování Plánu vlakové dopravy**

- (1) Jízda vlaku po objízdě trase dle předpisu SŽ D1 čl. 269 se uskutečňuje v těchto stanicích:
- Česká Třebová;
 - České Budějovice;
 - Děčín východ;
 - Chodov;

SŽ: Interní

- Chomutov;
- Nymburk hl. n.;
- Plzeň hl. n.;
- Světec;
- Ústí nad Labem západ;
- Žatec;

Čl. 31**Podrobnosti k odstavování souprav**

- (1) Seznam kolejí pro krátkodobé provozní odstavování souprav je uveden v Příloze C.

Čl. 32**Výměna informací o provozu se sousedními železničními infrastrukturami**

- (1) Obecně styk se správami cizích drah zajišťují pohraniční stanice (PS). Styk mezi těmito PS se řídí podle příslušných Místních pohraničních ujednání, Místních ujednání a Dodatkových ujednání. Všechny odchylky od plánů vlakové dopravy a mimořádnosti, mající vliv na provozní situaci, hlásí průběžně pohraniční přechodové stanice příslušnému provoznímu dispečerovi.
- (2) Pohraniční přechodové stanice s PKP-PLK:

Pohraniční přechodová ŽST na straně SŽ	ŽST na straně PKP
Harrachov	Sklarska Poreba Górna
Královec	Kamienna Góra
Lichkov	Miedzylesie
Meziměstí	Mieroszów
Višňová	Zawidów

- (3) Pohraniční přechodové stanice se železnicí DB Netz:

Pohraniční přechodová ŽST na straně SŽ	ŽST na straně DB
Aš	Selb-Plößberg
Dolní Žleb	Schöna
Česká Kubice	Furth im Wald
Dolní Poustevna	Sebnitz (Sachs)
Hrádek nad Nisou	Zittau (Bischofswerda)
Cheb	Schirnding
Jiříkov	Ebersbach
Kraslice	Zwotental
Potůčky	Johanngeorgenstadt
Varnsdorf	Großschönau

Pohraniční přechodová ŽST na straně SŽ	ŽST na straně DB
Varnsdorf	Seifhennersdorf
Vejprty	Cranzahl
Vojtanov	Bad Brambach
Železná Ruda-Alžbětín	Bayerisch Eisenstein (stanici řídí výpravčí ŽST Zwiesel)

(4) Pohraniční přechodové stanice se železnici ÖBB:

Pohraniční přechodová ŽST na straně SŽ	ŽST na straně ÖBB
České Velenice	Gmünd NO
Horní Dvořiště	Summerau

(5) Na železničním pohraničním přechodu Hrádek nad Nisou – Zittau:

- na straně SŽ Hrádek nad Nisou;
- na straně DB Netz Zittau (výměnná stanice).

Dále ve styku se železnici DB Netz je prováděna ulehčená průvozní doprava v úseku Hrádek nad Nisou – Zittau – Varnsdorf a v úseku Mittelherwigsdorf(S) – Varnsdorf – Eibau. Stanicemi sousedícími se st. hranicí jsou vždy: Hrádek nad Nisou, Varnsdorf a Großschönau, Varnsdorf – Seifhennersdorf.

(6) Na železničním pohraničním přechodu Višňová – Zawidów:

- na straně SŽ Višňová;
- na straně PKP-PLK Zawidów.

(7) Na železničním pohraničním přechodu Královec – Kamienna Góra:

- na straně SŽ Trutnov střed;
- na straně PKP-PLK Kamienna Góra.

(8) Na železničním pohraničním přechodu Meziměstí – Mieroszów:

- na straně SŽ Meziměstí;
- na straně PKP-PLK Mieroszów.

(9) Na železničním pohraničním přechodu Lichkov – Miedzylesie:

- na straně SŽ Lichkov;
- na straně PKP-PLK Miedzylesie.

(10) Na železničním pohraničním přechodu Harrachov – Szklarska Poreba Górna:

- na straně SŽ Tanvald;
- na straně PKP-PLK Szklarska Poreba Górna.

Čl. 33

Evropský vlakový zabezpečovač ETCS

(1) Pro zajištění provozu evropského vlakového zabezpečovače ETCS je pro obvod CDP Praha zřízeno pracoviště traťového dispečera ETCS. Toto pracoviště je obsazeno v nepřetržitém provozu.

(2) **Traťový dispečer ETCS**

Kontakty:

Telefon: **9720 95200**

E-mail: CDPPHADispsalETCS@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

- (3) Provozní pokyny pro provoz evropského vlakového zabezpečovače ETCS jsou uvedeny v Prováděcím nařízení CDP Praha. To obsahuje konkrétní povinnosti příslušného traťového dispečera ETCS, výpravčího a dispečera železniční dopravní cesty ve vztahu k zajištění provozu ETCS.

ČÁST SEDMÁ ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


Čl. 34 Změnové řízení

- (1) Datum účinnosti a číslo vydání (změny) dokumentu je uvedeno na titulní straně. Změny dokumentu navrhuje a provádí vždy zpracovatel, změnu odsouhlasuje ředitel CPRP.
- (2) Dnem účinnosti tohoto „Prováděcího nařízení k Předpisu pro operativní řízení provozu“ končí platnost dokumentu:
 - a) „SŽ PND7A-PHA/2025 - Prováděcí nařízení k předpisu SŽDC D7 část A CDP Praha“ ze dne 10. prosince 2024 vydané pod č. j. 89921/2024-SŽ-GŘ-O12 včetně změn;
 - b) „SŽ PND7A-PRE/2025 - Prováděcí nařízení k předpisu SŽDC D7 část A CDP Přerov“ ze dne 9. prosince 2024 vydané pod č. j. 89922/2024-SŽ-GŘ-O12 včetně změn;
 - c) „SŽ PND7B/2025 - Prováděcí nařízení k předpisu SŽDC D7 část B Zásady řízení provozu na vybraných tratích“ ze dne 6. prosince 2024 vydané pod č. j. 89492/2024-SŽ-GŘ-O12 včetně změn.

SŽ: Interní

Přílohy

[illegible]

PŘÍLOHA B (normativní)**Operativní řízení provozu**

PŘÍLOHA C (normativní)**Seznam kolejí pro krátkodobé provozní odstavování souprav**

Poznámka:

Dopravní koleje uvedené v této tabulce výpravčím zakazují obsazovat vozy nebo dopravními prostředky bez souhlasu příslušného provozního dispečera CDP (s výjimkou opatření uvedených v ROV).

Tento seznam kolejí je také vyvěšen na PPD ve formátu Excel s možností filtrování dat.

Trať 501	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Praha-Běchovice	103	871	ano		A
Praha-Běchovice	104	716	ano		A
Praha Běchovice	106	625	ano		A
Český Brod	6	672	ano		A
Poříčany	8	728	ano		A
Pečky	5 (5/5a)	666/600	ano		A
Řečany nad Labem	5	680	ano		A
Řečany nad Labem	7	583	ano		A
Přelouč nákl. n.	107	594	ano		A
Přelouč nákl. n.	109	550	ano		A
Přelouč nákl. n.	111	515	ano		A
Přelouč nákl. n.	113	520	ano		A
Pardubice hl. n.	5	812	ano		N
Pardubice hl. n.	7	860	ano		N
Kostěnice	5	503	ano		A
Uhersko	4	619	ano		A
Zámorsk	6	459	ano		N
Choceň	12	383	ano		A
Choceň	14	592	ano		A
Choceň	16	567	ano	odjezdová kolej směr Brandýs nad Orlicí; TV v délce 120 m k návěstidlu S16	N
Ústí nad Orlicí	8	648	ano		N

SŽ: Interní

Trať 501	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Ústí nad Orlicí	10	641	ano		N
Dlouhá Třebová	5	740	ano		A

Trať 502/503	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Kutná Hora hl. n	6	670	ano	v km 287,310 styk trakčních soustav	A
Velký Osek	6	505	ano		A
Velký Osek	8	454	ano		A
Velký Osek	10	385	ano		A
Libice nad Cidlinou	3	572	ano		A
Nymburk – vjezdové nádraží				pro KOS nevhodné – na vjezdovém nádraží lze obsadit koleje relacemi Nymburk a vozy pro MB, ale vždy jen po dohodě	A
Kostomlaty nad Labem	4	755	ano		A
Lysá nad Labem	9	471	ano		A
Lysá nad Labem	11	444	ano		A
Stará Boleslav	4	415	ano		A
Dřísy	3	627	ano		A
Nymburk město	4	286	ano		N
Všetaty	4	280	ne	kusá kolej	N
Všetaty	5	264	ano		A
Všetaty	6	373	ne	kusá kolej	N
Všetaty	7	217	ano		A
Všetaty	8	477	ne	kusá kolej	N
Všetaty	9	184	ano		A
Všetaty	22	650	ano	obsazení všech uvedených SK najednou jen	A

SŽ: Interní

Trať 502/503	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
				v krajním případě!	
Všetaty	24	580	ano		A
Všetaty	26	553	ano		A
Liběchov	3	530	ano		N
Štětí	3	516	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy	A
Štětí	4	482	ano		A
Hoštka	3	507	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy	N
Hoštka	4	507	ano		N
Polepy	3	518	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy	N
Polepy	4	582	ano		N
Litoměřice dolní nádraží	3	634	ano		A
Litoměřice dolní nádraží	4	647	ano		A
Litoměřice dolní nádraží	5+5b	607	ano		A
Litoměřice dolní nádraží	6+6b	540	ano		A
Velké Žernoseky	3	578	ano		N
Velké Žernoseky	4	593	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy	N
Sebuzín	3	562	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti,	N

SŽ: Interní

Trať 502/503	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
				popř. možnosti rozdělení soupravy	
Sebuzín	4	617	ano		N
Ústí nad Labem-Střekov	4	790	ano		A
Ústí nad Labem-Střekov	6	735	ano		A
Ústí nad Labem-Střekov	8	672	ano		A
Ústí nad Labem-Střekov	10	566	ano		A
Ústí nad Labem-Střekov	12	527	ano		A
Boletice nad Labem	3	459	ano		A
Boletice nad Labem	4	509	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy; pro krátkodobé odstavování souprav použit až v krajním případě	A
Děčín východ	107	464	ano		N
Děčín východ	109	361	ne		N
Děčín východ	111	386	ne		N

Trať 504	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Chabařovice	3	786	ano		A
Chabařovice	6	829	ano		A
Chabařovice	8	833	ano		A
Oldřichov u Duchcova	5	806	ano		N
Oldřichov u Duchcova	6	744	ano		N
Oldřichov u Duchcova	8	744	ano		N
Třebošice	5	733	ano		N
Třebošice	7	690	ano		N

SŽ: Interní

Trať 504	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Třebušice	9	532	ano		N
Třebušice	11	516	ano		A
Třebušice	10	769	ano		N
Třebušice	12	790	ano		N
Třebušice	14	720	ano		N
Třebušice	16	757	ano		N
Třebušice	18	746	ano	zákaz jízdy HV závislé trakce	N
Třebušice	20	531	ano	zákaz jízdy HV závislé trakce	A
Třebušice	22	531	ano	zákaz jízdy HV závislé trakce	A
Chomutov seř. nádr.	103	679	ano		N
Řehlovice	3	739	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy	A
Řehlovice	4	714	ano		A
Řehlovice	5	570	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy	A
Úpořiny	7	217	ne		A
Ústí nad Labem západ	25	537	ano (212 m)		A
Ústí nad Labem západ	27	704	ano (172 m)		A
Most	10	913	ano		A
Ohníč	3	712	ano		A
Ohníč	5	438	ano		A

Trať 505	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Čermná nad Orlicí	3	500	ano	PCN	N

SŽ: Interní

Trať 505	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Borohrádek	2	500	ano		N
Dobřenice	2	532	ano		N
Káranice	2	756	ano		N
Převýšov	2	715	ano		N
Choťovice	4	667	ano		A
Dobšice nad Cidlinou	2	728	ano		A
Opatovice nad Labem- Pohřebačka	5	675	ano		A
Opatovice nad Labem- Pohřebačka	7	666	ano		A
Předměřice nad Labem	3	621	ano		A
Smiřice	5	530	ano	nutný souhlas technologa	A

Trať 506	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Bolehošť	3	574	ne		N
Nové Město nad Metují	3	650	ne		N

Trať 508	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Turnov	19	564	ne		N
Turnov	21	512	ne		N

Trať 512	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Letohrad	7	519	ano		N

Trať 517	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Heřmanův Městec	3	560	ne	PCN, ne všechny	N
Heřmanův Městec	5	500	ne	PCN, ne všechny	N
Heřmanův Městec	7	500	ne	PCN, ne všechny	N

SŽ: Interní

Trať 520	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Nučice	5	232	ne	ne všechny, výluková činnost	N
Nučice	7	195	ne	ne všechny, výluková činnost	N
Nučice	9	191	ne	ne všechny, výluková činnost	N

Trať 521	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Karlštejn	7	613	ano	výjezd MVTV	N

Trať 525	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Praha- Vysočany	5	750	ano		N
Praha-Zahradní Město	305	673	ano		A
Praha-Zahradní Město	309	666	ano		A
Praha-Krč	4	686	ano		N

Trať 527	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Praha-Bubeneč	4	660	ano		A
Vraňany	7	578	ano		A
Vraňany	9	508	ano		A
Vraňany	11	392	ano		A
Dolní Beřkovice	3	446	ano		A
Bohušovice nad Ohří	5	647	ano	při obsazení výh. č. 10 znemožněna obsluha vlečky Agro ZZN	A
Hrobce	5	656	ano	při obsazení znemožněna obsluha vlečky AROMA a kolejí 7., 9.	A
Roudnice nad Labem	6	646	ano		N
Lovosice	5	415	ano		N

SŽ: Interní

Trať 527	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Lovosice	107	776	ano		A
Ústí nad Labem hl. n.	208	637	ano		N

Trať 528	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Kladno	7	549	ne	ne všechny	N
Kladno	9	549	ne	ne všechny	N
Kladno	11	570	ne	ne všechny	N
Nové Strašecí	2	622	ne		N

Trať 529	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Zvoleněves	4	465	ne		N
Noutonice	2	508	ne		N
Noutonice	3	562	ne		A

Trať 533	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Kadaň- Prunéřov předm.	9	708	ano	výluková činnost	A
Kadaň- Prunéřov předm.	4	797	ano	výluková činnost	A
Kadaň- Prunéřov předm.	5	723	ano	výluková činnost	A
Vojkovice nad Ohří	3	489	ano	PCN, přechod pro cestující	N
Vojkovice nad Ohří	4	508	ano	PCN	N
Ostrov nad Ohří	4	658	ano	PCN	N
Dalovice	3	588	ano	PCN	N
Nové Sedlo u Lokte	5	804	ano		A
Nové Sedlo u Lokte	7	780	ano		A
Sokolov seř. nádr.	205	562	ano	PCN	N
Citice	19	651	ano		N

SŽ: Interní

Trať 533	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Dasnice	3	478	ano		A
Dasnice	4	600	ano	přechod pro cestující	A
Dasnice	5	405	ano		A
Dasnice	6	532	ano	pouze při zachování příchodu k nástupišti, popř. možnosti rozdělení soupravy; pro krátkodobé odstavování souprav použít až v krajním případě	A
Dasnice	7	406	ano		A
Kynšperk nad Ohří	3	563	ano	přechod pro cestující	A
Kynšperk nad Ohří	6	525	ano	na kolej není možné vjíždět/odjíždět ve směru od/do Dasnic	A
Tršnice	3	553	ano	přechod pro cestující	A
Tršnice	8	538	ano		A
Tršnice	10	494	ano		A

Trať 537,541	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Měšice u Prahy	5	487	ne		N
Měšice u Prahy	7	415	ne		N
Neratovice	7	352	ne		N
Neratovice	19	384	ne		N
Byšice	4	594	ne		N
Kropáčova Vrutice	4	589	ne		N
Chotětov	2	565	ne		N
Mladá Boleslav – Debř	5	505	ne		N
Bakov nad Jizerou	7	386	ne		N

SŽ: Interní

Trať 537,541	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Bakov nad Jizerou	9	332	ne		N
Bakov nad Jizerou	11	250	ne		N
Bakov nad Jizerou	13	240	ne		N
Mnichovo Hradiště	2	569	ne		N
Loukov u Mnich. Hrad.	3	572	ne		N
Veleliby	3+3a	490	ne	rozdělit 380+110 m	A
Dobrovice	3	643	ne		N

Trať 540	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Mimoň	5	611	ne		N

Trať 704	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Dynín	4	766	ano		A
Ševětín	4	627	ano		A
Chotýčany	3	833	ano	pod ETCS max. využitelná délka ve směru jízdy vlaku k návestidlu L3 činí 833 metrů, k S3 činí 723/833 metrů	A
Tábor	22	646	ano		N
Tábor	24	646	ano		N
Vých. Nemanice	203	694	ano		A
Vých. Nemanice	205	594	ano		A

Trať 705	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Lomnice nad Lužnicí	2	704	ne		N

SŽ: Interní

Trať 706	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Horní Dvořiště	6	598	ano	přednostně pro ÖBB	N
Horní Dvořiště	8	611	ano	přednostně pro ÖBB	N

Trať 709	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Hluboká nad Vltavou	5	618	ano		A
Čičenice	7	585	ano		A
Ražice	5	695	ano		N
Ražice	7	631	ano		N
Čejetice	5	545	ano		A
Katovice	5	593	ano		A
Zliv	106	428	ano		A
Dívčice	6	503	ano		A
Horažďovice předm.	4	633	ano		A
Pačejov	3	462	ano	zachovat volnost výh. č. 6. Technologie (jízdy na vlečku a na 5.kolej)	N
Nepomuk	5	400	ano	nástupiště – nutno rozdělit;	N
Nezvěstice	3	667	ano		A
Starý Plzenec	5	613	ano		A
Plzeň – lobezské koleje	203	739	ano		N
Plzeň – lobezské koleje	204	574	ano		N
Plzeň – lobezské koleje	205	740	ano		N
Plzeň – lobezské koleje	206	573	ano		N
Plzeň – lobezské koleje	210	568	ano		N
Plzeň – lobezské koleje	212	576	ano		N

SŽ: Interní

Trať 712	kolej	užitečná délka (m)	TV	Poznámka	KO A/N
Česká Kubice	5	450	ne		N
Česká Kubice	7	443	ne		N
Domažlice	5	727	ne		N
Domažlice	7	719	ne		N
Domažlice	9	672	ne		N
Domažlice	11	658	ne		N
Blížešov	3	805	ne		N
Staňkov	5	487	ne		N
Chotěšov	3	365	ne		N
Stod	6	319	ne		A
Stod	4	400	ne		A
Vejprnice	3	729	ne	do zahájení stavby	A

Trať 713/720	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Beroun	9	674	ano		N
Zdice	6	629	ano		A
Zdice	8	568	ano		A
Plzeň hl. n.	12a	426	ano		N
Plzeň hl. n.	16	695	ano		N
Plzeň hl. n.	18	740	ano		N
Kozolupy	3	645	ano		A
Plzeň-Křimice	3	754	ano		A
Plzeň-Křimice	5	754	ano		A
Stříbro	2	564	ano		A
Svojšín	5	282	ano		A
Mariánské Lázně	3	477	ano		A
Mariánské Lázně	5	401	ano		N

SŽ: Interní

Trať 713/720	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Mariánské Lázně	7	327	ano		N
Lipová u Chebu	4	721	ano		A

Trať 715	kolej	užitečná délka (m)	TV	poznámka	KO A/N
Příbram	6	456	ne		N
Mirovice	2	454	ne		N

PCN- počítač náprav

PŘÍLOHA D (normativní)**Přehled OŘ, ÚSŘP a CDP pro doručování Edps o pomalých jízdách****1 OŘ PRAHA**

Traťový úsek	CDP	Adresa
Praha-Uhřetěves – Chotoviny	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCMankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Praha-Uhřetěves (mimo) – Chotoviny
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Benešov u Prahy – Trhový Štěpánov	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Benešov u Prahy – Postupice (mimo)
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCMankan@spravazeleznic.cz Benešov u Prahy – Postupice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Olbramovice – Sedlčany	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Olbramovice–Štětkovice (mimo)
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCMankan@spravazeleznic.cz Benešov u Prahy – Postupice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Čerčany – Ledec nad Sázavou (CDP Přerov)	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Čerčany–Hvězdonice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kolín – Ledčsko	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Kolín–Ratboř (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kutná Hora hl. n. – Zruč nad Sázavou	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Kolín – Golčův Jeníkov	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Kolín – Kutná Hora hl. n. (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kolín – Pardubice hl. n.	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Pečky – Plaňany	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Plaňany – Kouřim	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Bošice – Bečváry	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kolín – Praha-Libeň	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kolín – Velký Osek	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Kolín – Velký Osek (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Chlumec nad Cidlinou – Velký Osek	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Nymburk hl. n. - Poříčany	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202 Sadská (mimo) – Poříčany
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Nymburk město – Veleliby	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Velký Osek – Lysá nad Labem	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Jičín – Veleliby	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Kopidlno – Dolní Bousov	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kopidlno – Bakov nad Jizerou	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Dolní Bousov – Stará Paka (přes Libuň)	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mladá Boleslav hl. n. – Nymburk hl. n./město	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mladá Boleslav hl. n. – Dolní Bousov	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mladá Boleslav hl. n. – Turnov	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mladá Boleslav hl. n. – Mělník	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mladá Boleslav hl. n. – Všetaty	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lysá nad Labem – Milovice	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lysá n. L. – Mělník	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Libeň – Lysá nad Labem	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 Praha-Libeň – Lysá nad Labem (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Čelákovice – Mochov	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Čelákovice – Neratovice	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 972095602 Čelákovice – Brandýs nad Labem (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Neratovice – Praha-Vysočany	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 Praha-Satalice (mimo) – Praha-Vysočany
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Neratovice – Všetaty	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Neratovice – Kralupy nad Vltavou	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Holešovice – Vraňany	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202 Praha-Holešovice – Kralupy nad Vltavou (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Vraňany – Lužec nad Vltavou	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Vraňany – Straškov	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Zlonice – Straškov	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Slaný – Louny	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Kralupy nad Vltavou – Slaný	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kralupy nad Vltavou předměstí – Velvary	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kladno – Kralupy nad Vltavou	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hostivice – Podlešín	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Krupá – Kolečovice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Bubny – Kladno – Krupá	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202 Praha-Bubny – Praha-Dejvice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lužná u Rakovníka – Rakovník	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rakovník – Louny	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rakovník – Blatno u Jesenice	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rakovník – Kralovice u Rakovníka	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rakovník – Beroun	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95591 Hýskov (mimo) – Beroun
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Smíchov – Hostivice	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95591 Praha-Smíchov (mimo) – Hostivice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hostivice – Rudná u Prahy	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95591 Hostivice (mimo) – Rudná u Prahy
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Smíchov – Beroun-Závodí	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95591 Praha-Smíchov (mimo) – Beroun-Závodí
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Smíchov – Hořovice	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCMankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95591 Karlštejn (mimo) – Zdice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Zadní Třebaň – Lochovice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Zdice – Březnice – Písek	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Zdice–Lochovice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rožmitál pod Třemšínem – Březnice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Krč – Vrané nad Vltavou	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Vrané nad Vltavou – Dobříš	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Vrané nad Vltavou – Čerčany	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Čerčany – Týnec nad Sázavou (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Praha hl. n. – Praha-Vršovice – Praha jih	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha hl. n. – Praha-Smíchov	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 Praha hl. n. – Praha-Smíchov (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha hl. n. – Praha-Vysočany	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Libeň – Praha-Hostivař	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 Praha-Libeň (mimo) – Praha-Hostivař
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Praha-Vršovice – Praha-Uhřetěves	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Běchovice – Praha-Zahradní Město	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	9720 95602 Praha-Běchovice (mimo) – Praha-Zahradní Město
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Holešovice – Praha hl. n.	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 Praha-Holešovice (mimo) – Praha hl. n.
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha Masarykovo n. – Praha-Libeň	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Praha Masarykovo n. – Odb. Balabenka	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha Masarykovo n. – Praha-Bubeneč	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Zahradní Město – Praha-Radotín	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 Praha-Zahradní Město –Praha-Krč (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Vršovice – Praha-Vyšehrad	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Praha-Holešovice – Praha-Libeň	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95202
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Praha-Libeň – Praha hl.n.	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCMankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95602 – Praha-Libeň (mimo) – Praha hl. n.
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

2 OŘ HRADEC KRÁLOVÉ

Traťový úsek	PCDP	Adresa
Letohrad – Červený Potok nz (CDP Přerov)	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Letohrad – Dolní Lipka (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Dolní Lipka – Štíty	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lichkov – Miedzylesie (PKP)	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Letohrad – Ústí nad Orlicí	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Česká Třebová – Hoštejn (mimo) (CDP Přerov)	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rudoltice v Čechách – Lanškroun	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PCDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Česká Třebová – Svitavy (CDP Přerov)	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Svitavy – Letovice (CDP Přerov)	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Pardubice hl. n. – Česká Třebová	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Týniště nad Orlicí – Letohrad	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Letohrad–Žamberk (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Doudleby nad Orlicí – Rokytnice v Orlických horách	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Častolovice – Solnice	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Týniště nad Orlicí – Choceň	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Choceň – Újezd u Chocně (mimo)

SŽ: Interní

Traťový úsek	PCDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Týniště nad Orlicí – Náchod	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Náchod – Meziměstí	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Meziměstí – Otovice zastávka	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Meziměstí – st. hranice PKP	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Václavice – Starkoč	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Opočno pod Orlickými horami – Dobruška	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Trutnov střed – Královec	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Královec – st. Hranice PKP	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Trutnov střed – Teplice nad Metují	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PCDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Trutnov hl. n. – Jaroměř	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Jaroměř – Hradec Králové hl. n.	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hradec Králové hl. n. – Týniště nad Orlicí	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hradec Králové hl. n. – Pardubice hl. n.	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Pardubice – Opatovice n. L.- Pohřebačka (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Opatovice n. L.-Pohřebačka – Odb. Plačice	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hradec Králové hl. n. – Chlumec n. Cidlinou	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chlumec nad Cidlinou – Stará Paka	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PCDP	Adresa
Chlumeck nad Cidlinou – Velký Osek	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chlumeck nad Cidlinou – Křinec	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Stará Paka – Trutnov hl. n.	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kunčice nad Labem – Vrchlabí	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Martinice v Krkonoších – Rokytnice n.J.	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Stará Paka – Jaroměř	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hradec Králové hl. n. – Jičín	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PCDP	Adresa
Hněvčeves – Smiřice	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Jičín – Turnov	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Jičín – Veleliby	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Stará Paka – Libuň	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Stará Paka – Turnov	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kopidlno – Dolní Bousov	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kopidlno – Bakov nad Jizerou	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Dolní Bousov – Stará Paka (přes Libuň)	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PCDP	Adresa
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Choceň – Litomyšl	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Moravany – Borohrádek	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Žďárec u Skutče – Svitavy	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hlinsko v Č. – Havlíčkův Brod (CDP Přerov)	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCMankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chrudim město – Moravany	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chrudim město – Chrudim	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chrudim město – Heřmanův Městec	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PCDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Pardubice-Rosice n. L. – Hlinsko v Čechách	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Pardubice-Rosice n. L. – Medlešice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Přelouč – Prachovice	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102 Přelouč–Choltice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kolín – Pardubice hl. n.	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	OŘ Praha	ORPHAvychDOZZ@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95102
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Bakov nad Jizerou – Česká Lípa hl. n.	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mladá Boleslav hl. n. – Turnov	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Turnov – Liberec	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Železný Brod – Tanvald	ÚSŘP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PCDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Tanvald – Harrachov	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Liberec – Tanvald	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Smržovka – Josefův Důl	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Liberec – Frýdlant v Čechách	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Frýdlant v Čechách – Jindřichovice p. S.	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Frýdlant v Čechách – Višňová	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Višňová – Zawidów	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Raspenava – Bílý Potok pod Smrkem	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Liberec – Hrádek nad Nisou	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	PCDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hrádek nad Nisou – Zittau (DB)	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Liberec – Česká Lípa hl. n.	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Výhybna Žizníkov – Smí u České Lípy	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Česká Lípa hl. n. - Rumburk	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Česká Lípa hl. n. - Děčín východ	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Česká Lípa hl. n. - Lovosice	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

3 OŘ OSTRAVA

Traťový úsek	CDP	Adresa
Česká Třebová – Zábřeh na Moravě (CDP Přerov)	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCMankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Zábřeh na Moravě – Olomouc hl. n. (CDP Přerov)	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Červený Potok nz – Hanušovice (CDP Přerov)	ÚSRP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

4 OŘ ÚSTÍ NAD LABEM

Traťový úsek	CDP	Adresa
Rumburk – Česká Lípa	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rumburk – Jiříkov st. hr.	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Varnsdorf – Rybníště	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Varnsdorf – Varnsdorf st. hr.	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rumburk – Dolní Poustevna st. hr.	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Mikulášovice d. n. – Panský – Rumburk	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPSCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Panský – Krásná Lípa	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín hl. n. – Děčín východ	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín východ – Rumburk	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín východ – Česká Lípa	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín hl. n. – Děčín st. hr.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín východ – Děčín st. hr.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín východ – Mělník	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ústí nad Labem západ – Mělník	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Velké Žernoseky – Žalhostice	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín hl. n. – Ústí nad Labem hl. n.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ústí nad Labem západ – Vraňany	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ústí nad Labem západ – Ústí n. L. hl. n.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ústí nad Labem hl. n. – Vraňany	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lovosice – Česká Lípa hl. n.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	ÚSRP Severní Čechy	CDPPHAUSRPScmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Děčín hl. n. – Oldřichov u Duchcova	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ústí nad Labem hl. n. – Teplice v Čechách – Chomutov	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ústí nad Labem hl. n. – Úpořiny – Bílina	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Oldřichov u Duchcova – Louka u Litvínova – Litvínov	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Most – Most n. n. – Louka u Litvínova	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Louka u Litvínova – Moldava v Krušných horách	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Most n. n. – Třebušice	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Chomutov – Jirkov	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Obrnice – Odb. České Zlatníky	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Obrnice – Most	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Louny – Obrnice	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Most – Žatec	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lovosice – Úpořiny – Řetenice – Teplice v Č.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lovosice – Louny	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Lovosice – Obrnice – Most	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Roudnice nad Labem – Straškov	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Straškov – Zlonice	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Straškov – Vraňany	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Straškov – Libochovice	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Louny – Slaný	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Louny – Rakovník	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Louny – Počeradý – Obrnice	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Louny – Žatec	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Krupá – Žatec	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Žatec – Chomutov	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Žatec – Droužkovice – Odb. Dubina – Kadaň – Prunéřov	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Žatec – Plzeň hl. n.	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chomutov – Vejprty st. hr.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chomutov – Cheb	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Cheb – Františkovy Lázně (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kadaň-Prunéřov – Kadaň	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Kadaň – Kaštice	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Vilémov u Kadaně – Kadaňský Rohozec	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Dalovice – Merklín	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Karlovy Vary – Potůčky st. hr.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Karlovy Vary – Karlovy Vary d. n.	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Chodov – Nová Role	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Tršnice – Luby u Chebu	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Tršnice – Františkovy Lázně	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Cheb – Cheb st. hr.	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Cheb – Vojtanov st. hr.	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Cheb – Františkovy Lázně (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Františkovy Lázně – Hranice v Čechách st. hr.	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Aš – Aš st. hr.	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Cheb – Plzeň hl. n.	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Karlovy Vary d. n. – Mariánské Lázně	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Mariánské Lázně – Ovesné Kladruby (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Blatno u Jesenice – Bečov nad Teplou	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Protivec – Bočov	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Nové Sedlo u Lokte – Krásný Jez	ÚSŘP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

5 OŘ BRNO

Traťový úsek	CDP	Adresa
Zruč nad Sázavou – Světlá nad Sázavou (CDP Přerov)	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod (CDP Přerov)	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Morava	CDPPREUSRPJMmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Golčův Jeníkov – Havlíčkův Brod (CDP Přerov)	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Morava	CDPPREUSRPJMmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Jihlava – Počátky-Žirovnice	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Morava	CDPPREUSRPJMmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Havlíčkův Brod – Jihlava	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Morava	CDPPREUSRPJMmankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
Horní Cerekev – Obrataň – (Tábor)	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Morava	CDPPREUSRPJMmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Tábor – Chýnov (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Svitavy – Brno hl. n. (CDP Přerov) Svitavy – Brno Maloměřice (CDP Přerov)	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Východní Čechy	CDPPHAUSRPVCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Morava	CDPPREUSRPJMmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Přerov	CDPPREdispdps@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

6 OŘ PLZEŇ

Traťový úsek	CDP	Adresa
Písek – Protivín / Ražice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Beroun – Plzeň hl. n.	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Střední Čechy	CDPPHAUSRPSTCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Beroun (mimo) – Plzeň hl.n.
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnice	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJmankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Veselí nad Lužnicí – Doňov (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Tábor – Písek	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Tábor – Balkova Lhota (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Tábor – Bechyně	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
České Budějovice – Chotoviny	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
České Velenice st. hr. – České Budějovice	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 České Budějovice – Nová Ves u Č. Budějovic (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
České Velenice – Veselí nad Lužnicí	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 Veselí nad Lužnicí – Lomnice nad Lužnicí (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Horní Dvořiště st. hr. – České Budějovice	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 České Budějovice – Včelná (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rybník – Lipno nad Vltavou	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Volary – České Budějovice	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 České Budějovice – Boršov nad Vltavou (mimo)

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Černý Kříž – Nové Údolí	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Strakonice – Vimperk	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Vimperk – Volary	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Číčenice – Volary	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Číčenice – Temelín – Týn nad Vltavou	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Dívčice – Netolice	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
České Budějovice – Plzeň hl. n.	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPPHAUSRPZcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95702 České Budějovice – Hluboká nad Vltavou (mimo) 9720 95502 Plzeň – Starý Plzenec (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Horažďovice předměstí – Klatovy	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPPHAUSRPZcmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJcmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Klatovy – Domažlice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Plzeň hl. n. – Klatovy	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Plzeň – Plzeň-Valcha (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Klatovy – Železná Ruda- Alžbětín	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Plzeň hl. n. – Domažlice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Plzeň – Plzeň-Vejprnice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Domažlice – Česká Kubice st. hr.	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Nýřany – Heřmanova Huť	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Přovany – Bezručice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Rokycany – Mirošov – Nezvěstice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Rokycany–Nezvěstice (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Ejovice – Radnice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502 Ejovice – Chrast u Plzně (mimo)
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
Písek – Protivín	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Putim – Ražice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Březnice – Blatná – Strakonice	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Blatná – Nepomuk	ÚSŘP Jižní Čechy	CDPPPHAUSRPJmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Domažlice – Tachov	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Tachov – Planá u Mariánských Lázní	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Svojšín – Bor	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Staňkov – Poběžovice	ÚSŘP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz

SŽ: Interní

Traťový úsek	CDP	Adresa
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz
Plzeň hl. n. – Cheb	ÚSRP Západní Čechy	CDPPHAUSRPZCmankan@spravazeleznic.cz
	ÚSRP Severozápadní Čechy	CDPPHAUSRPSZCmankan@spravazeleznic.cz
	CDP Praha	CDPPHAMankan@spravazeleznic.cz 9720 95502
	Dispečer SPO	CDPPREdispSPO@spravazeleznic.cz

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7421072

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 15bb0690-a218-4ab1-9a97-225b5da3ee83

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Vlastimil KREJČÍ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.08.2026 10:31:19

Hash komponenty: 029119ec69dd01cf4b20163b03a50c1d8bcc391e3c04bfd3088a7550fabb3df9

Hashovací funkce: sha256Hex



a1ace3ac-e331-4412-ae82-b203a60bb64e