



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ředitelství

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1

Váš dopis zn.:

Zde dne:

Naše zn.: 10259/2012-OAE-II.vyř.

Vyřizuje: Ing. Marek Rosa

Telefon: 972 235 492

Mobil: 724 924 173

E-mail: rosa@szdc.cz

Datum: 5.12.2012

Dopravci, kteří používají železniční dopravní cestu provozovanou SZDC
(elektronicky prostřednictvím portálu provozování dráhy)

KGŘ, 1.NGŘ, EN, NM, NPS, NŘP, OZŘP, OOŘP, OSV,
OAE, OTH, OST, BEZ, OMU
OŘ UNL, PHA, PLZ, HKR, OLM, BNO, OVA
TÚDC
(elektronicky prostřednictvím knihovny eDAP)

Pokyn provozovatele dráhy č. 8/2010 – změna příloh č. 1 a č. 6

Odbor automatizace a elektrotechniky jakožto gestorský útvar vydává na základě čl. 8.3 Pokynu provozovatele dráhy č. 8/2010 nové znění přílohy č. 1 k tomuto Pokynu a současně ruší přílohu č. 6, neboť údaje v ní obsažené jsou nově sloučeny do přílohy č. 1.

Nová příloha č. 1 zachycuje změny v konfiguraci rádiových sítí používaných pro traťové rádiové spojení, které nastaly v rámci staveb „Rekonstrukce rádiových sítí pásma 150 MHz“, doplňuje další dopravní vybavené základnovou radiostanicí všeobecné operační sítě VOS na kmitočtu 150,975 MHz a upozorňuje na očekávaný rozvoj výstavby systému GSM-R, resp. na ukončení provozu některých sítí.

Účinnost nového znění přílohy č. 1 a zrušení přílohy č. 6 k Pokynu provozovatele dráhy č. 8/2010 je dnem zveřejnění na portálu provozování dráhy a v knihovně eDAP.

Ing. Josef Šibrava v.r.

ředitel odboru automatizace a elektrotechniky

Za správnost: ing. Marek Rosa

ZÁKLADNÍ RÁDIOVÉ SPOJENÍ NA TRATÍCH PROVOZOVANÝCH SŽDC

TRAŤ	Řízení provozu	Základní rádiové spojení		Náhradní rádiové spojení	Nouzové rádiové spojení	Poznámka
Dopravna		pro vlaky uvedené v "Provozním řádu sítě GSM-R"	pro všechny ostatní vlaky			
1	2	3	4	5	6	7
301A: (ČADCA [ŽSR]) - MOSTY U JABLUNKOVA ST.HR. CZ/SK - BOHUMÍN						
Čadca (ŽSR)		---		---	MOB	
st.hr.	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Mosty u Jablunkova	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Návsí	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Bystřice	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Třinec	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Český Těšín	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Chotěbuz odb.	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Louky nad Olší	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Karviná hl.n.	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Koukolná odb.	DOZ	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Dětmarovice	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Bohumín	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Pozn.: V úseku Mosty u Jablunkova st.hr. - odb. Koukolná probíhá výstavba GSM-R, zprovoznění v I. čtvrtletí 2013						
301B: (ZEBRZYDOWICE [PKP-PKL]) - PETROVICE U KARVINÉ ST.HR. CZ/PL - DĚTMAROVICE						
Zebrzydowice (PKP-PKL)	D2	---		---	MOB	
st.hr.	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Petrovice u Karviné	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Závada odb.	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
Dětmarovice	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Pozn.: Provoz systému TRS na trati 301B bude ukončen k 31.12.2013						
301C: ODB. KOUKOLNÁ - ODB. ZÁVADA						
Koukolná odb.	DOZ	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Závada odb.	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
301D: ČESKÝ TĚŠÍN - VÝH. POLANKA NAD ODROU						
Český Těšín	D2	GSM-R ¹⁾	---	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Chotěbuz odb.	D2	GSM-R ¹⁾	---	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Albrechtice u Českého Těšína	D2	GSM-R ¹⁾	VOS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Havířov	D2	GSM-R ¹⁾	VOS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Ostrava-Bartovice	D2	GSM-R ¹⁾	VOS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Ostrava-Kunčice	D2	GSM-R ¹⁾	VOS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Ostrava-Vítkovice	D2	GSM-R ¹⁾	VOS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Odra odb.	D2	GSM-R ¹⁾	---	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Polanka nad Odrou výh.	D2	GSM-R	---	---	MOB	
Pozn.: Probíhá výstavba GSM-R, zprovoznění v I. čtvrtletí 2013						
301E: ODB. ODRA - OSTRAVA SVINOV						
Odra odb.	DOZ	GSM-R ¹⁾	---	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Ostrava-Svinov	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
301F: OSTRAVA SVINOV - OPAVA VÝCHOD						
Ostrava-Svinov	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Ostrava-Třebovice	DOZ	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Děhylov	DOZ	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Háj ve Slezsku	DOZ	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Štítina	DOZ	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Opava-Komárov	DOZ	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Opava východ	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Pozn.: Probíhá výstavba GSM-R, zprovoznění v I. čtvrtletí 2013						
302A: OSTRAVA UHELNÉ NÁDR. - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ						
Ostrava uhelné nádr.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Ostrava báňské nádr.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Ostrava střed	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Ostrava-Kunčice	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Vratimov	D2	TRS		VOS	MOB	
Paskov	D2	TRS		VOS	MOB	
Lískovec u Frýdku	D2	TRS		---	MOB	
Frýdek-Místek	D2	TRS		VOS	MOB	
Baška	D2	TRS		VOS	MOB	
Pržno	DOZ	TRS		---	MOB	
Frýdlant nad Ostravicí	D2	TRS		---	MOB	
Kunčice pod Ondřejníkem	D2	TRS		---	MOB	
Frenštát pod Radhoštěm	D2	TRS		VOS	MOB	
Veřovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Hostašovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Valašské Meziříčí	D2	TRS		VOS	MOB	
Pozn.: V úseku Ostrava hl.n. - Ostrava Kunčice probíhá výstavba GSM-R, zprovoznění v I. čtvrtletí 2013						
302B: ČESKÝ TĚŠÍN FRÝDEK-MÍSTEK						
Český Těšín os. nádr.	D2	TRS		---	MOB	také GSM-R na trati 301A (ode dne uvedení do provozu)
Český Těšín frýdecké předn.	D2	TRS		---	MOB	
Hnojník	D2	TRS		VOS	MOB	
Dobrá u Frýdku-Místku	D2	TRS		VOS	MOB	
Frýdek-Místek	D2	TRS		VOS	MOB	
302C: DRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ - OSTRAVICE						
Frýdlant nad Ostravicí	D3	TRS		---	MOB	
Ostravice	D3	TRS		---	MOB	
302E: (CIESZYN [PKP-PKL]) - ST.HR. CZ/PL - ČESKÝ TĚŠÍN						
Cieszyn (PKP-PKL)	D2	---		---	MOB	
st.hr.	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Český Těšín	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
302F: PASKOV - BIOCEL PASKOV ZÁVOD						
Paskov	D2	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Biocel Paskov závod	D2	---		---	MOB	
304A: VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - KOJETÍN						
Valašské Meziříčí	D2	TRS		VOS	MOB	
Branky na Moravě	D2	TRS		VOS	MOB	
Kunovice Loučka	D2	TRS		VOS	MOB	
Osíčko	D2	TRS		VOS	MOB	
Bystřice pod Hostýnem	D2	TRS		---	MOB	
Holešov	D2	TRS		VOS	MOB	
Třebětice	D2	TRS		VOS	MOB	
Hulín	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R na trati 305F
Kroměříž	D2	TRS		---	MOB	
Kojetín	D2	TRS		VOS	MOB	
304B: ZBOROVICE - KROMĚŘÍŽ						
Zborovice	D3	---		---	MOB	
Zdounky	D3	---		---	MOB	
Kroměříž	D3-SD	TRS		---	MOB	
304C: BYLNICE - HORNÍ LIDEČ						
Bylnice	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
Brumov	D3	TRS		---	MOB	
Valašské Klobouky	D3	TRS		---	MOB	
Horní Lideč	D3	TRS		VOS	MOB	
304D: VELKÉ KARLOVICE - VSETÍN						
Velké Karlovice	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S33 - 150,075 MHz
Karolinka	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S33 - 150,075 MHz
Halenkov	D3-SD	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S33 - 150,075 MHz
Hovězí	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S33 - 150,075 MHz
Vsetín	D3	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S33 - 150,075 MHz; také TRS
304E: KOJETÍN - TOVAČOV						
Kojetín	D2	TRS		VOS	MOB	
Tovačov	D2	---		---	MOB	
304G: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ						

1	2	3	4	5	6	7
Rožnov pod Radhoštěm	D3-SD	VOS		---	MOB	
Střítež nad Bečvou	D3	---		---	MOB	
Valašské Meziříčí	D3	TRS		VOS	MOB	
Pozn.: Probíhá výstavba systému SRV, zprovoznění v roce 2013						
305A: (CHALUPKI [PKP-PKL]) - ST.HR. CZ/PL - BOHUMÍN OSOBNÍ NÁDRAŽÍ						
Chalupki (PKP-PKL)		---		---	MOB	
st.hr.	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Bohumín os. nádr.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Pozn.: Provoz systému TRS na trati 305A bude ukončen k 31.12.2013						
305B: BOHUMÍN OSOBNÍ NÁDRAŽÍ - PŘEROV						
Bohumín os. nádr.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Bohumín-Vrbice	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Ostrava-Hrušov	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Ostrava hl.n.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Ostrava-Svinov	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
výh. Polanka nad Odrou	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
Jistebník	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
Studénka	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
Suchdol nad Odrou	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
Polom	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
Hranice na Moravě	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Drahotuše	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
Lipník nad Bečvou	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
Prosenice	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
Přerov	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Pozn.: Provoz systému TRS na trati 305B bude ukončen k 31.12.2013						
305C: (CHALUPKI [PKP-PKL]) - ST.HR. CZ/PL - BOHUMÍN VRBICE						
Chalupki (PKP-PKL)	D2	---		---	MOB	
st.hr.	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Bohumín-Vrbice	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Pozn.: Provoz systému TRS na trati 305C bude ukončen k 31.12.2013						

1	2	3	4	5	6	7
305D: PROSENICE - DLUHONICE						
Prosenice	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
vých. Dluhonice	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
305E: HRANICE NA MORAVĚ - DRAHOTUŠE (Drahotušská spojka)						
Hranice na Moravě	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Drahotuše	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
<i>Pozn.: Provoz systému TRS na trati 305E bude ukončen k 31.12.2013</i>						
305F: PŘEROV - NEDAKONICE						
Přerov	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Říkovice	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Hulín	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Tlumačov	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
Otrokovice	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Napajedla	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Hustěnovice	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Staré Město u Uherského Hradiště	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	
Nedakonice	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
<i>Pozn.: Provoz systému TRS na trati 305F bude ukončen k 31.12.2013</i>						
305F: PŘEROV - NEZAMYSLICE						
Přerov	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R
Věžky	D2	TRS		VOS	MOB	
Chropyně	D2	TRS		---	MOB	
Kojetín	D2	TRS		VOS	MOB	
Němčice nad Hanou	D2	TRS		VOS	MOB	
Nezamyslice	D2	TRS		VOS	MOB	
306A: STUDÉNKA - VEŘOVICE						
Studénka	D2	GSM-R		---	MOB	také TRS do 31.12.2013
Sedlnice	D2	---		---	MOB	
Příbor	DOZ	---		---	MOB	
Kopřivnice nákl. nádr.	D2	VOS		---	MOB	
Kopřivnice os. nádr.	DOZ	VOS		---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Štramberk	D2	---		---	MOB	
Veřovice	D2	VOS		---	MOB	
306A: STUDÉNKA - BÍLOVEC						
Studénka	D3-SD	SRV		---	MOB	SRV = kanál S34 - 150,100 MHz; také GSM-R a TRS (do 31.12.2013)
Bílovec	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S34 - 150,100 MHz
306C: SUCHDOL NAD ODROU - BUDIŠOV NAD BUDIŠOVKOU						
Suchdol nad Odrou	D3-SD	TRS		---	MOB	také GSM-R
Odry	D3	TRS		---	MOB	
Heřmánky	D3	TRS		---	MOB	
Vítkov	D3	TRS		---	MOB	
Čermná ve Slezsku	D3	TRS		---	MOB	
Svatoňovice	D3	TRS		---	MOB	
Budišov nad Budišovkou	D3	TRS		---	MOB	
306D: SUCHDOL NAD ODROU - FULNEK						
Suchdol nad Odrou	D3-SD	TRS		---	MOB	také GSM-R
Fulnek	D3	TRS		---	MOB	
306E: SUCHDOL NAD ODROU - NOVÝ JIČÍN MĚSTO						
Suchdol nad Odrou	D3-SD	TRS		---	MOB	také GSM-R
Nový Jičín město	D3	TRS		---	MOB	
307B: HLUČÍN - OPAVA VÝCHOD						
Hlučín	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz
Dolní Benešov	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz
Kravaře ve Slezsku	D3-SD/D2	SRV		---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz
Opava východ	D2	SRV		VOS	MOB	také TRS a dále GSM-R (ode dne uvedení do provozu)
307C: CHUCHELNÁ - KRAVAŘE VE SLEZSKU						
Chuchelná	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz
Kravaře ve Slezsku	D3-SD	SRV		---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz
307C: ODBOČKA MORAVICE - SVOBODNÉ HEŘMANICE						
Moravice odb. (SD = Opava)	D3	TRS		---	MOB	
Dolní Životice	D3	---		---	MOB	
Mladecko	D3	---		---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Jakartovice	D3	---		---	MOB	
Svobodné Heřmanice	D3	---		---	MOB	
307E: OPAVA VÝCHOD - HRADEC NAD MORAVICÍ						
Opava východ	D2-SD	TRS		VOS	MOB	také GSM-R (ode dne uvedení do provozu)
Moravice odb.	D2/D3	TRS		---	MOB	
Hradec nad Moravicí	D3	TRS		---	MOB	
308: HORNÍ LIDEČ - HRANICE NA MORAVĚ						
<i>Lysá pod Makytou (ŽSR)</i>	D2	---		---	MOB	
st.hr.	D2	TRS		---	MOB	
Horní Lideč	D2	TRS		VOS	MOB	
Valašská Polanka	D2	TRS		VOS	MOB	
Vsetín	D2	TRS		VOS	MOB	
Jablůnka	D2	TRS		VOS	MOB	
Valašské Meziříčí	D2	TRS		VOS	MOB	
Lhotka nad Bečvou	D2	TRS		VOS	MOB	
Hustopeče nad Bečvou	D2	TRS		VOS	MOB	
Hranice na Moravě město	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Skalka odb.	DOZ	TRS		---	MOB	
Hranice na Moravě	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R
309A: PŘEROV - ČESKÁ TŘEBOVÁ (včetně 309C a 309D)						
Přerov	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
vých. Dluhonice	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Brodek u Přerova	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Grygov	DOZ	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Olomouc hl.n.	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Štěpánov	DOZ	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Červenka	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Moravičany	DOZ	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Mohelnice	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Lukavice na Moravě	DOZ	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Zábřeh na Moravě	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Hoštejn	DOZ	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu

1	2	3	4	5	6	7
Krasíkov	DOZ	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Rudoltice v Čechách	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Třebovice v Čechách	D2	GSM-R ¹⁾	TRS	VOS	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Česká Třebová	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Pozn.: Probíhá výstavba GSM-R, zprovoznění v I. čtvrtletí 2013						
309B: OLOMOUC HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - NEZAMYSLICE						
Olomouc hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R (ode dne uvedení do provozu)
Blatec	D2	TRS		VOS	MOB	
Vrbátky	D2	TRS		VOS	MOB	
Prostějov hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Bedihošť	D2	TRS		VOS	MOB	
Pivín	D2	TRS		VOS	MOB	
Nezamyslice	D2	TRS		VOS	MOB	
310A: OLOMOUC HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - NEZAMYSLICE						
Opava východ	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R (ode dne uvedení do provozu)
Opava západ	D2	TRS		---	MOB	
Skrochovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Krnov	D2	TRS		VOS	MOB	
Brantice	D2	TRS		---	MOB	
Milotice nad Opavou	D2	TRS		---	MOB	
Bruntál	D2	TRS		VOS	MOB	
Valšov	D2	TRS		---	MOB	
Dětrichov nad Bystřicí	D2	TRS		---	MOB	
Moravský Beroun	D2	TRS		---	MOB	
Domašov nad Bystřicí	D2	TRS		---	MOB	
Hrubá Voda	D2	TRS		---	MOB	
Hlubočky	D2	TRS		---	MOB	
Hlubočky-Mar. Údolí	D2	TRS		VOS	MOB	
Velká Bystřice	D2	TRS		VOS	MOB	
Olomouc hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R (ode dne uvedení do provozu)
310C: BRUNTÁL - MALÁ MORÁVKA						
Bruntál	D3-SD	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Malá Morávka	D3	TRS		---	MOB	
310D: VALŠOV - RÝMAŘOV						
Valšov	D3-SD	VOS		---	MOB	
Břidličná	D3	---		---	MOB	
Rýmařov	D3	---		---	MOB	
311A: KRNOV - HANUŠOVICE - OLOMOUČ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ						
Krnov	D2	TRS		VOS	MOB	
Město Albrechtice	DOZ	TRS		---	MOB	
Třemešná ve Slezsku	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Jindřichov ve Slezsku	DOZ	TRS		VOS	MOB	
st.hr.	D2	TRS		---	MOB	
<i>Glucholazy (PKP-PKL)</i>	D2	---		---	MOB	
st.hr.	D2	TRS		---	MOB	
Mikulovice	D2	TRS		---	MOB	
Písečná	D2	TRS		VOS	MOB	
Jeseník	D2	TRS		VOS	MOB	
Lipová Lázně	D2	TRS		VOS	MOB	
Horní Lipová	D2	TRS		VOS	MOB	
Ostružná	D2	TRS		VOS	MOB	
Branná	D2	TRS		VOS	MOB	
Jindřichov na Moravě	D2	TRS		VOS	MOB	
Hanušovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Bohdíkov	D2	TRS		VOS	MOB	
Ruda nad Moravou	D2	TRS		VOS	MOB	
Bludov	DOZ	TRS		---	MOB	
Šumperk	D2	TRS		---	MOB	
Libina	D2	TRS		VOS	MOB	
Troubelice	D2	TRS		VOS	MOB	
Uničov	D2	TRS		---	MOB	
Újezd u Uničova	D2	TRS		VOS	MOB	
Šternberk	D2	TRS		VOS	MOB	
Bohuňovice	D2	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Olomouc hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R (ode dne uvedení do provozu)
311B: ZÁBŘEH NA MORAVĚ - BLUDOV						
Zábřeh na Moravě	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R (ode dne uvedení do provozu)
Postřelmov	DOZ	TRS		---	MOB	
Bludov	DOZ	TRS		---	MOB	
312C: HANUŠOVICE - STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM						
Hanušovice	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
Staré Město pod Sněžníkem	D3	---		---	MOB	
<i>Pozn.: Probíhá výstavba sítě SRV, zprovoznění v roce 2013</i>						
312D: LIPOVÁ LÁZNĚ - JAVORNÍK VE SLEZSKU						
Lipová Lázně	D2	TRS		VOS	MOB	
Vápenná	D2	VOS		---	MOB	
Žulová	D2	VOS		---	MOB	
Velká Kraš	D2/D3-SD	VOS		---	MOB	
Javorník ve Slezsku	D3	---		---	MOB	
312E: VELKÁ KRAŠ - VIDNAVA						
Velká Kraš	D3-SD	VOS		---	MOB	
Vidnava	D3	---		---	MOB	
312F: ZLATÉ HORY - MIKULOVICE						
Zlaté Hory	D3	TRS		---	MOB	
Mikulovice	D3-SD	TRS		---	MOB	
312G: OSOBLAHA - TŘEMEŠNÁ VE SLEZSKU (úzkorozchodná dráha)						
Osoblaha	D3	SRV		VOS	MOB	kanál S11=150,850 MHz
Bohušov	D3	SRV		VOS	MOB	kanál S11=150,850 MHz
Slezské Rudoltice	D3	SRV		VOS	MOB	kanál S11=150,850 MHz
Liptáň	D3	SRV		VOS	MOB	kanál S11=150,850 MHz
Třemešná ve Slezsku	D3	SRV		VOS	MOB	kanál S11=150,850 MHz; SD = Krnov
312H: ODBOČKA SUDKOV - ODBOČKA CHROMEČ (BLUDOV)						
Sudkov odb.	D2	TRS		---	MOB	
Chromeč odb.	D2	TRS		---	MOB	
313A: KOSTELEČ NA HANÉ - OLOMOUC HLAVNÍ NÁDRAŽÍ						

1	2	3	4	5	6	7
Kostelec na Hané	D3	VOS	---	---	MOB	
Třebčín	D3	---	---	---	MOB	
Drahanovice	D3	---	---	---	MOB	
Senice na Hané	D3-SD/D2	VOS	---	---	MOB	
Příkazy	D2	VOS	---	---	MOB	
Olomou-Řepčín	D2	VOS	---	---	MOB	
Olomouc město	D2	VOS	---	---	MOB	
Olomouc-Nová Ulice	D2	VOS	---	---	MOB	
Olomouc hl.n.	D2	VOS	---	---	MOB	také GSM-R (ode dne uvedení do provozu)
313B: SENICE NA HANÉ - ČERVENKA						
Senice na Haná	D2	VOS	---	---	MOB	
Litovel předměstí	D2/D3-SD	VOS	---	---	MOB	
Litovel	D3	---	---	---	MOB	
Červenka	D3	VOS	---	---	MOB	také GSM-R (ode dne uvedení do provozu)
313C: LITOVEL PŘEDMĚSTÍ - MLADEČ						
Litovel předměstí	D3-SD	---	---	---	MOB	
Mladeč	D3	---	---	---	MOB	
313D: PROSTĚJOV HLAVNÍ NÁDRAŽÍ - CHORNICE						
Prostějov hl.n.	D2	TRS	---	VOS	MOB	
Prostějov m.n.	D2	TRS	---	VOS	MOB	
Kostelec na Hané	D2/D3-SD	TRS	---	VOS	MOB	
Ptení	D3	---	---	---	MOB	
Konice	D3	---	---	---	MOB	
Dzbel	D3	SRV	---	---	MOB	SRV = kanál S35 - 150,125 MHz
Chornice	D3	SRV	---	VOS	MOB	SRV = kanál S35 - 150,125 MHz
314C: CHORNICE - SKALICE NAD SVITAVOU						
Chornice	D2	SRV	---	VOS	MOB	SRV = kanál S35 - 150,125 MHz
Velké Opatovice	D2	SRV	---	VOS	MOB	SRV = kanál S35 - 150,125 MHz
Šebetov	D2	VOS	---	---	MOB	
Boskovice	D2	VOS	---	---	MOB	
Skalice nad Svitavou	D2	GSM-R	---	---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
314D: LANŠKROUN - RUDOLTICE V ČECHÁCH						
Lanškroun	D3	TRS		VOS	MOB	
Rudoltice v Čechách	D3	TRS		VOS	MOB	také GSM-R (ode dne uvedení do provozu)
314E: CHORNICE - TŘEBOVICE V ČECHÁCH						
Chornice	D3-SD	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S35 - 150,125 MHz
Městečko Trnávka	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S35 - 150,125 MHz
Moravská Třebová	D3	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S35 - 150,125 MHz
Mladějov na Moravě	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S35 - 150,125 MHz
Třebovice v Čechách	D3	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S35 - 150,125 MHz; také GSM-R (ode dne uvedení do provozu)
315A: NEZAMYSLICE - BRNO HLAVNÍ NÁDRAŽÍ						
Nezamyslice	D2	TRS		VOS	MOB	
Ivanovice na Hané	D2	TRS		VOS	MOB	
Vyškov na Moravě	D2	TRS		---	MOB	
Luleč	D2	TRS		VOS	MOB	
Komořany u Vyškova	D2	TRS		VOS	MOB	
Rousínov	D2	TRS		VOS	MOB	
Holubice	D2	TRS		---	MOB	
Křenovice horní nádr.	D2	TRS		VOS	MOB	
Sokolnice-Telnice	D2	TRS		---	MOB	
Chrlice	D2	TRS		---	MOB	
Brno hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R
315D: HOLUBICE - BLAŽOVICE						
Holubice	D2	TRS		---	MOB	
Blažovice	D2	TRS		---	MOB	
316A: NEDAKONICE BŘECLAV						
Nedakonice	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Moravský Písek	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Bzenec přívaz	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Rohatec	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Hodonín	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Lužice	DOZ	GSM-R	TRS	---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Moravská Nová Ves	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
výh. Hrušky	DOZ	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Břeclav přednádraží	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Břeclav os. nádr.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Pozn.: Provoz systému TRS na trati 316A bude ukončen k 31.12.2013						
316B: VIZOVICE - OTROKOVICE						
Vizovice	D3	---	---	---	MOB	
Lípa nad Dřevnicí	D3/D2	VOS	---	---	MOB	
Zlín-střed	D2	VOS	---	---	MOB	
Zlín-Malenovice	D2	VOS	---	---	MOB	
Otrokovice	DOZ	GSM-R	---	VOS	MOB	Jako základní spojení také TRS do 31.12.2013
316B: HODONÍN - ST.HR. CZ/SK – (HOLÍČ NAD MORAVOU [ŽSR])						
Hodonín	DOZ	GSM-R	---	VOS	MOB	Jako základní spojení také TRS do 31.12.2013
st.hr.	D2	GSM-R	---	VOS	MOB	Jako základní spojení také TRS do 31.12.2013
Holíč nad Moravou (ŽSR)	D2	---	---	---	MOB	
317A: (HORNÉ SRNIE [ŽSR]) - ST.HR. CZ/SK - VLÁRSKÝ PRŮSMYK - STARÉ MĚSTO U UHERSKÉHO HRADIŠTĚ						
Vlářský průmysk	D2	TRS	---	VOS	MOB	
Bylnice	D2	TRS	---	VOS	MOB	
Bohuslavice nad Vlárí	D2	TRS	---	VOS	MOB	
Slavičín	D2	TRS	---	VOS	MOB	
Bojkovice	D2	TRS	---	VOS	MOB	
Nezdenice	D2	TRS	---	VOS	MOB	
Újezdec u Luhačovic	DOZ	TRS	---	VOS	MOB	
Uherský Brod	DOZ	TRS	---	VOS	MOB	
Hradčovice	DOZ	TRS	---	---	MOB	
Kunovice	D2	TRS	---	VOS	MOB	
Uherské Hradiště	D2	TRS	---	VOS	MOB	
Staré Město u Uherského Hradiště	D2	TRS	---	---	MOB	také GSM-R
317B: (VRBOVCE [ŽSR]) - ST.HR. CZ/SK - VESELÍ NAD MORAVOU						
Vrbovce (ŽSR)	D2	TRS	---	---	MOB	
st.hr.	D2	TRS	---	---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Velká nad Veličkou	D2	TRS		VOS	MOB	
Lipov	D2	TRS		---	MOB	
Veselí nad Moravou	D2	TRS		VOS	MOB	
317C: LUHAČOVICE - ÚJEZDEC U LUHAČOVIC						
Luhačovice	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Újezdec u Luhačovic	DOZ	TRS		VOS	MOB	
317D: KUNOVICE - VESELÍ NAD MORAVOU						
Kunovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Ostrožská Nová Ves	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Uherský Ostroh	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Veselí nad Moravou	D2	TRS		VOS	MOB	
317E: ROHATEC - VESELÍ NAD MORAVOU						
Rohatec	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Sudoměřice nad Moravou	D2	TRS		VOS	MOB	
Strážnice	D2	TRS		VOS	MOB	
Veselí nad Moravou	D2	TRS		VOS	MOB	
318A: VESELÍ NAD MORAVOU - BRNO HL.N.						
Veselí nad Moravou	D2	TRS		VOS	MOB	
Bzenec	D2	TRS		---	MOB	
Vlkoš	D2	TRS		VOS	MOB	
Kyjov	D2	TRS		VOS	MOB	
Nemotice	D2	TRS		---	MOB	
Nesovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Bučovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Slavkov u Brna	D2	TRS		---	MOB	
Blažovice	D2	TRS		---	MOB	
Šlapanice	D2	TRS		VOS	MOB	
Brno Slatina	D2	TRS		---	MOB	
Brno Černovice odb.	D2	TRS		VOS	MOB	
Brno hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R
318C: HODONÍN - ZAJEČÍ						

1	2	3	4	5	6	7
Hodonín	DOZ	GSM-R		VOS	MOB	Jako základní spojení také TRS do 31.12.2013
Mutěnice	D2	VOS		---	MOB	
Čejč	D2	VOS		---	MOB	
Kobyly na Moravě	D2	VOS		---	MOB	
Velké Pavlovice	D2	VOS		---	MOB	
Zaječí	D2	GSM-R		---	MOB	
318D: MORAVSKÝ PÍSEK - BZENEC						
Moravský Písek	DOZ	TRS		VOS	MOB	také GSM-R
Bzenec	D2	TRS		VOS	MOB	
318E: ČEJČ - UHŘICE U KYJOVA						
Čejč	D3	VOS		VOS	MOB	
Klobouky u Brna	D3	---		---	MOB	
Uhřice u Kyjova	D3	---		---	MOB	
318F: SUDOMĚŘICE NAD MORAVOU - ST.HR CZ/SK - (SKALICA NA SLOVENSKU [ŽSR])						
Sudoměřice nad Moravou	D2	TRS		VOS	MOB	
st.hr.	D2	TRS		---	MOB	
Skalica na Slovensku (ŽSR)	D2	---		---	MOB	
320A: (KÚTY [ŽSR]) - ST.HR. - BRNO HL.N.						
Kúty (ŽSR)	D2	---		---	MOB	
st.hr.	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Lanžhot	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Břeclav	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Podivín	D2	GSM-R		---	MOB	
Zaječí	D2	GSM-R		---	MOB	
Šakvice	D2	GSM-R		---	MOB	
Vranovice	D2	GSM-R		---	MOB	
Hrušovany u Brna	D2	GSM-R		---	MOB	
Modřice	D2	GSM-R		---	MOB	
Brno Horní Heršpice	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Brno hl.n.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Pozn.: Provoz systému TRS na trati 320A v úseku st.hr. – Modřice bude ukončen k 31.12.2013						

1	2	3	4	5	6	7
320B: BRNO HORNÍ HERŠPICE - BRNO MALOMĚŘICE						
Brno Horní Heršpice	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Brno Černovice odb.	D2	TRS		VOS	MOB	Příprava výstavby GSM-R, realizace 2013-2014
Brno Maloměřice	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
320C: MODŘICE - BRNO HORNÍ HERŠPICE						
Modřice	D2	GSM-R		---	MOB	
Brno jih	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Brno Horní Heršpice	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
320D: (BERNHARDSTHAL [ÖBB]) - ST.HR. CZ/A - BŘECLAV						
Bernhardsthal (ÖBB)	D2	GSM-R ³⁾		---	MOB	³⁾ GSM-R správy ÖBB
st.hr.	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Břeclav os. nádr.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
<i>Pozn.: Provoz systému TRS na trati 320D bude ukončen k 31.12.2013</i>						
320E: HUSTOPEČE - ŠAKVICE						
Hustopeče u Brna	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S40 - 150,300 MHz; také GSM-R
Šakvice	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S40 - 150,300 MHz
322A: (RETZ [ÖBB]) - ST.HR.CZ/A - ŠATOV - OKŘÍŠKY						
Retz (ÖBB)	D2	GSM-R ³⁾		---	MOB	³⁾ GSM-R správy ÖBB
st.hr.	D2	TRS		---	MOB	
Šatov	DOZ	TRS		---	MOB	
Znojmo	D2	TRS		---	MOB	
Olbramkostel	D2	VOS		---	MOB	
Šumná	D2	---		---	MOB	
Grešlové Mýto	D2	VOS		---	MOB	
Moravské Budějovice	D2	---		---	MOB	
Jaroměřice nad Rokytnou	D2	VOS		---	MOB	
Kojetice na Moravě	D2	VOS		---	MOB	
Stařeč	D2	VOS		---	MOB	
Okříšky	D2	TRS		---	MOB	
<i>Pozn.: Probíhá příprava GSM-R v úseku st.hr. – Znojmo, realizace 2014-2015</i>						
322B: MORAVSKÉ BUDĚJOVICE - JEMNICE						

1	2	3	4	5	6	7
Moravské Budějovice	D3	---	---		MOB	
Jemnice	D3	---	---		MOB	
322C: BRNO HL.N. - JIHLAVA						
Brno hl.n.	D2	TRS	VOS		MOB	také GSM-R
Brno Horní Heršpice	D2	TRS	VOS		MOB	také GSM-R
Střelice	D2	TRS	---		MOB	
Tetčice	D2	TRS	---		MOB	
Zastávka u Brna	D2	TRS	VOS		MOB	
Rapotice	D2	TRS	VOS		MOB	
Kralice nad Oslavou	D2	TRS	VOS		MOB	
Náměšť nad Oslavou	D2	TRS	VOS		MOB	
Studenec	D2	TRS	VOS		MOB	
Vladislav	D2	TRS	VOS		MOB	
Třebíč	D2	TRS	VOS		MOB	
Krahulov	D2	TRS	VOS		MOB	
Okříšky	D2	TRS	---		MOB	
Bransouze	D2	TRS	VOS		MOB	
Luka nad Jihlavou	D2	TRS	VOS		MOB	
Jihlava	D2	TRS	---		MOB	
322D: BRNO HORNÍ HERŠPICE - BRNO DOLNÍ N.						
Brno Horní Heršpice	D2	TRS	VOS		MOB	také GSM-R
Brno dolní nádr.	D2	TRS	---		MOB	
323A: STŘELICE - HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU						
Střelice	D2	TRS	---		MOB	
Silůvky	DOZ	TRS	VOS		MOB	
Moravské Bránice	DOZ	TRS	VOS		MOB	
Moravský Krumlov	DOZ	TRS	VOS		MOB	
Rakšice	D2	TRS	VOS		MOB	
Miroslav	D2	TRS	VOS		MOB	
Hrušovany nad Jevišovkou	D2	TRS	---		MOB	
323B: MORAVSKÉ BRÁNICE - OSLAVANY						

1	2	3	4	5	6	7
Moravské Bránice	D2	TRS		VOS	MOB	
Ivančice	D2/D3	TRS		---	MOB	
Oslavany	D3	TRS		---	MOB	
323C: HRUŠOVANY NAD JEVIŠOVKOU - HEVLÍN						
Hrušovany nad Jevišovkou	D3-SD	SRV		TRS	MOB	SRV = kanál S11 - 150,850 MHz
Hevlín	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S11 - 150,850 MHz
323D: BŘECLAV - ZNOJMO						
Břeclav os. nádr.	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R
Boří Les	D2	TRS		VOS	MOB	
Valtice	D2	TRS		VOS	MOB	
Mikulov na Moravě	D2	TRS		---	MOB	
Novosedly	D2	TRS		VOS	MOB	
Hrušovany nad Jevišovkou	D2	TRS		---	MOB	
Božice u Znojma	D2	VOS		VOS	MOB	
Hodonice	D2	---		---	MOB	
Znojmo	D2	TRS		---	MOB	
323D: BOŘÍ LES - LEDNICE						
Boří Les	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
Poštorná	D3	TRS		---	MOB	
Lednice	D3	TRS		---	MOB	
324: BRNO HL.N. - KUTNÁ HORA HL.N.						
Brno hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R
Brno Židenice odb.	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R
Brno Maloměřice	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R
Brno Královo Pole	D2	TRS		VOS	MOB	
Kuřim	D2	TRS		VOS	MOB	
Tišnov	D2	TRS		VOS	MOB	
Říkonín	D2	TRS		---	MOB	
Vlkov u Tišnova	D2	TRS		---	MOB	
Křižanov	D2	TRS		VOS	MOB	
Sklené nad Oslavou	D2	TRS		---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Ostrov nad Oslavou	D2	TRS		---	MOB	
Žďár nad Sázavou	D2	TRS		VOS	MOB	
Sázava u Žďáru	D2	TRS		VOS	MOB	
Přibyslav	D2	TRS		VOS	MOB	
Pohled	D2	TRS		VOS	MOB	
Havlíčkův Brod	D2	TRS		VOS	MOB	
Okrouhlice	D2	TRS		---	MOB	
Světlá nad Sázavou	D2	TRS		VOS	MOB	
Leština u Světlé	D2	TRS		---	MOB	
Vlkaneč	D2	TRS		---	MOB	
Golčův Jeníkov	D2	TRS		---	MOB	
Čáslav	D2	TRS		VOS	MOB	
Kutná Hora hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Pozn.: Příprava výstavby systému GSM-R, realizace 2013-2014						
325A: TIŠNOV - ŽĎÁR NAD SÁZAVOU						
Tišnov	D2	TRS		VOS	MOB	
Nedvědice	D2	VOS		---	MOB	
Rožná	D2	VOS		---	MOB	
Bystřice nad Pernštejnem	D2	VOS		---	MOB	
Nové Město na Moravě	D2	VOS		---	MOB	
Žďár nad Sázavou	D2	TRS		VOS	MOB	
325B: STUDENEC - KŘÍŽANOV						
Studenec	D3	TRS		---	MOB	
Velké Meziříčí	D3-SD/D2	VOS		---	MOB	
Martinice u Velkého Meziříčí	D2	VOS		---	MOB	
Křížanov	D2	TRS		VOS	MOB	
325C: HAVLÍČKŮV BROD - HUMPOLEC						
Havlíčkův Brod	D3	TRS		VOS	MOB	
Lípa	D3	---		---	MOB	
Herálec	D3	---		---	MOB	
Humpolec	D3-SD	VOS		---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
326B: ODB. BRNO ŽIDENICE - SVITAVY						
Brno Židenice odb.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Brno Maloměřice	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Adamov	D2	GSM-R		---	MOB	
Blansko	D2	GSM-R		---	MOB	
Rájec-Jestřebí	D2	GSM-R		---	MOB	
Skalice nad Svitavou	D2	GSM-R		---	MOB	
Letovice	D2	GSM-R		---	MOB	
Březová nad Svitavou	D2	GSM-R		---	MOB	
Svitavy	D2	GSM-R		TRS	MOB	také VOS
501A: ČESKÁ TŘEBOVÁ - PRAHA LIBEŇ						
Česká Třebová	D2	GSM-R	TRS/SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013; také VOS	
Parník odb.	D2	GSM-R	SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Dlouhá Třebová	D2	GSM-R	SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Ústí nad Orlicí	D2	GSM-R	TRS/SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Brandýs nad Orlicí	D2	GSM-R	SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Choceň	D2	GSM-R	TRS/SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Zámorsk	D2	GSM-R	SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Uhersko	D2	GSM-R	SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Moravany	D2	GSM-R	SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Kostěnice	D2	GSM-R	SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Pardubice hl.n.	D2	GSM-R	TRS/SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013; také VOS	
Přelouč	D2	GSM-R	SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Řečany nad Labem	D2	GSM-R	SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Záboří nad Labem	D2	GSM-R	SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Kolín	D2	GSM-R	TRS	MOB	také VOS	
Velim	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Pečky	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Poříčany	D2	GSM-R	TRS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Český Brod	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Úvaly	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Praha Běchovice	D2	GSM-R	VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	

1	2	3	4	5	6	7
Praha Libeň	D2	GSM-R		KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013
501B: SVITAVY - ČESKÁ TŘEBOVÁ						
Svitavy	D2	GSM-R		TRS	MOB	také VOS
Opatov	D2	GSM-R		---	MOB	
Česká Třebová	D2	GSM-R		TRS	MOB	také VOS
501C: ČESKÁ TŘEBOVÁ VJ.SK. - ODB. PARNÍK						
Česká Třebová vj.sk.	D2	GSM-R		TRS	MOB	také VOS
Parník odb.	D2	GSM-R		---	MOB	
502A: KUTNÁ HORA HL.N. - LYSÁ NAD LABEM						
Kutná Hora hl.n.	D2			TRS	VOS	MOB
Kolín	D2			TRS	VOS	MOB také GSM-R
Velký Osek	D2			TRS	VOS	MOB
Libice nad Cidlinou	D2			TRS	VOS	MOB
Poděbrady	D2			TRS	---	MOB
Babín odb.	D2			TRS	---	MOB
Nymburk hl.n.	D2			TRS	VOS	MOB
Kostomlaty nad Labem	D2			TRS	VOS	MOB
Lysá nad Labem	D2			TRS	VOS	MOB
Pozn.: V úseku Kolín - Lysá nad Labem probíhá výstavba GSM-R, zprovoznění v roce 2013						
502B: NYMBURK HL.N. - POŘÍČANY						
Nymburk hl.n.	D2			TRS	VOS	MOB
Nymburk město	D2			TRS	VOS	MOB
Sadská	D2			TRS	VOS	MOB
Poříčany	D2			TRS	TRS	MOB také GSM-R
Pozn.: Probíhá výstavba GSM-R, zprovoznění v roce 2013						
503A: LYSÁ NAD LABEM - ÚSTÍ NAD LABEM ZÁPAD						
Lysá nad Labem	D2			TRS	VOS	MOB
Stará Boleslav	DOZ			TRS	---	MOB
Dřísy	D2			TRS	---	MOB
Všetaty	D2			TRS	---	MOB
Mělník	D2			SRV	---	MOB SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013

1	2	3	4	5	6	7
Liběchov	D2	SRV	---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Hošťka	D2	SRV	---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Polepy	D2	SRV	---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Litoměřice dol. nádr.	D2	SRV	---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Velké Žernoseky	D2	SRV	---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Sebuzín	D2	SRV	---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Ústí nad Labem-Střekov	D2	SRV	VOS	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Ústí nad Labem západ	D2	TRS	VOS	MOB		
Pozn.: V úseku Lysá nad Labem - Ústí nad Labem Střekov probíhá výstavba GSM-R, zprovoznění v roce 2013						
503B: ÚSTÍ NAD LABEM STŘEKOV - DĚČÍN HL.N.						
Ústí nad Labem-Střekov	D2	SRV	VOS	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013; také TRS	
Velké Březno	D2	SRV	---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Boletice nad Labem	D2	SRV	---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Děčín východ horní nádr.	D2	GSM-R	SRV	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Děčín hl.n.	D2	GSM-R	VOS	MOB		
Pozn.: Probíhá výstavba GSM-R, zprovoznění v roce 2013						
504A: ÚSTÍ NAD LABEM HL.N. - KADAŇ-PRUNÉŘOV						
Ústí nad Labem hl.n.	D2	TRS	VOS	MOB	také GSM-R	
Ústí nad Labem západ	D2	TRS	VOS	MOB		
Chabařovice	D2	TRS	VOS	MOB		
Bohosudov	D2	TRS	VOS	MOB		
Teplice v Čechách	D2	TRS	VOS	MOB		
Řetenice	D2	TRS	VOS	MOB		
Oldřichov u Duchcova	D2	TRS	VOS	MOB		
Bílina	D2	TRS	VOS	MOB		
České Zlatníky odb.	D2	TRS	VOS	MOB		
Most	D2	TRS	---	MOB		
Třebušice	D2	TRS	VOS	MOB		
Kyjice	D2	TRS	VOS	MOB		
Dolní Rybník odb.	D2	TRS	---	MOB		
Chomutov	D2	TRS	VOS	MOB		
Dubina odb.	D2	TRS	VOS	MOB		

1	2	3	4	5	6	7
Kadaň-Pruněrov	D2	TRS		VOS	MOB	
504B: ODB. ČESKÉ ZLATNÍKY - OBRNICE						
České Zlatníky odb.	D2	TRS		VOS	MOB	
Obrnice	D2	TRS		VOS	MOB	
504C: ÚSTÍ NAD LABEM ZÁPAD - BÍLINA						
Ústí nad Labem západ	D2	TRS		VOS	MOB	
Řehlovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Úpořiny	D2	TRS		VOS	MOB	
Ohníč	D2	TRS		VOS	MOB	
Světec	D2	TRS		VOS	MOB	
Bílina	D2	TRS		VOS	MOB	
504D: SVĚTEC - SVĚTEC-LEDVICE						
Světec	D2	TRS		VOS	MOB	
Světec - UU Ledvice	D2	TRS		VOS	MOB	
504E: MOST - MOST NOVÉ NÁDRAŽÍ						
Most	D2	TRS		---	MOB	
Most nové nádr.	D2	TRS		---	MOB	
504F: TŘEBUŠICE - MOST NOVÉ NÁDRAŽÍ						
Třebušice	D2	TRS		VOS	MOB	
Most nové nádr.	D2	TRS		---	MOB	
504G: ODB. DOLNÍ RYBNÍK - JIRKOV						
Dolní Rybník odb.	D2	TRS		---	MOB	
Jirkov	D2	---		---	MOB	
504H: OLDŘICHOV U DUCHCOVA - DUCHCOV NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ						
Oldřichov u Duchcova	D2	TRS		VOS	MOB	
Duchcov nákl. nádr.	D2	---		---	MOB	
505A: CHOCEŇ - VELKÝ OSEK						
Choceň	D2	TRS		TRS	MOB	také GSM-R
Újezd u Chocně	D2	TRS		VOS	MOB	
Čermná nad Orlicí	D2	TRS		VOS	MOB	
Borohrádek	D2	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Týniště nad Orlicí	D2	TRS		VOS	MOB	
Třebechovice pod Orebem	D2	TRS		VOS	MOB	
Hradec Králové Slezské předm.	D2	TRS		VOS	MOB	
Hradec Králové hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Plačice odb.	D2	TRS		---	MOB	
Praskačka	D2	TRS		VOS	MOB	
Dobřenice	D2	TRS		VOS	MOB	
Káranice	D2	TRS		VOS	MOB	
Nové Město nad Cidlinou	D2	TRS		VOS	MOB	
Chlumeck nad Cidlinou	D2	TRS		VOS	MOB	
Převýšov	D2	TRS		VOS	MOB	
Choťovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Dobšice nad Cidlinou	D2	TRS		VOS	MOB	
Velký Osek	D2	TRS		VOS	MOB	
505B: OPATOVICE NAD LABEM - ODB. PLAČICE						
Opatovice nad Labem	D2	TRS		VOS	MOB	
Plačice odb.	D2	TRS		---	MOB	
505C: PARDUBICE HL.N. - JAROMĚŘ						
Pardubice hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R
Pardubice - Rosice nad Labem	D2	TRS		---	MOB	
Stěblová	D2	TRS		VOS	MOB	
Opatovice nad Labem	D2	TRS		VOS	MOB	
Hradec Králové hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Předměřice nad Labem	D2	TRS		VOS	MOB	
Smiřice	D2	TRS		VOS	MOB	
Jaroměř	D2	TRS		---	MOB	
506A: TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ - MEZIMĚSTÍ ST.HR. CZ/PL - (MIEROSZÓW PKL)						
Týniště nad Orlicí	D2	TRS		VOS	MOB	
Bolehošť	D2	TRS		VOS	MOB	
Opočno pod Orlickými horami	D2	TRS		VOS	MOB	
Bohuslavice nad Metují	D2	TRS		---	MOB	
Nové Město nad Metují	D2	TRS		---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Václavice	D2	TRS		VOS	MOB	
Náchod	D2	TRS		VOS	MOB	
Hronov	D2	TRS		VOS	MOB	
Police nad Metují	D2	TRS		VOS	MOB	
Teplice nad Metují	D2	TRS		VOS	MOB	
Meziměstí	D2	TRS		VOS	MOB	
st.hr.	D2	---		---	MOB	
Mieroszów (PKP-PKL)	D2	---		---	MOB	
506B: MEZIMĚSTÍ - OTOVICE ZAST.						
Meziměstí	D2	TRS		VOS	MOB	
Broumov	D2	TRS		VOS	MOB	
Otovice	D2	TRS		---	MOB	
506C: OPOČNO POD ORLICKÝMI HORAMI - DOBRUŠKA						
Opočno pod Orlickými horami	D2	TRS		VOS	MOB	
Dobruška	D2	TRS		---	MOB	
506D: VÁCLAVICE - STARKOČ						
Václavice	D2	TRS		VOS	MOB	
Starkoč	D2	TRS		VOS	MOB	
507A: HAVLÍČKŮV BROD - PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM						
Havlíčkův Brod	D2	TRS		VOS	MOB	
Rozsochatec	D2	VOS		---	MOB	
Chotěboř	D2	---		---	MOB	
Ždírec nad Doubravou	D2	---		---	MOB	
Hlinsko	D2	---		---	MOB	
Žďárec u Skutče	D2	TRS		---	MOB	
Chrast u Chrudimi	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Slatiňany	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Chrudim	D2	TRS		VOS	MOB	
Medlešice	D2	TRS		VOS	MOB	
Pardubice - Rosice nad Labem	D2	TRS			MOB	
507B: SVITAVY - ŽĎÁREC U SKUTČE						

1	2	3	4	5	6	7
Svitavy	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R
Květná	D2	TRS		VOS	MOB	
Polička	D2	TRS		VOS	MOB	
Borová u Poličky	D2	TRS		VOS	MOB	
Čachnov	D2	TRS		VOS	MOB	
Skuteč	D2	TRS		VOS	MOB	
Žďárec u Skutče	D2	TRS		---	MOB	
508: JAROMĚŘ - LIBEREC						
Jaroměř	D2	TRS		---	MOB	
Dvůr Králové nad Labem	D2	TRS		VOS	MOB	
Bílá Třemešná	D2	TRS		VOS	MOB	
Mostek	D2	TRS		VOS	MOB	
Horka u Staré Paky	D2	TRS		---	MOB	
Stará Paka	D2	TRS		VOS	MOB	
Koštalov	DOZ	TRS		---	MOB	
Semily	DOZ	TRS		---	MOB	
Železný Brod	D2	TRS		---	MOB	
Malá Skála	D2	TRS		---	MOB	
Turnov	D2	TRS		---	MOB	
Sychrov	D2	ASCOM		---	MOB	
Hodkovice nad Mohelkou	D2	ASCOM		VOS	MOB	
Rychnov u Jablonce nad Nisou	D2	ASCOM		VOS	MOB	
Jeřmanice	D2	ASCOM		VOS	MOB	
Liberec	D2	ASCOM		VOS	MOB	
<i>Pozn.: Příprava náhrady systému ASCOM systémem TRS, realizace 2013-2014</i>						
509A: JAROMĚŘ - TRUTNOV HL.N.						
Jaroměř	D2	TRS		---	MOB	
Česká Skalice	D2	TRS		---	MOB	
Starkoč	D2	TRS		---	MOB	
Červený Kostelec	D2	TRS		---	MOB	
Malé Svatoňovice	D2	TRS		---	MOB	
Trutnov Poříčí	D2	TRS		---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Trutnov střed	D2	TRS		VOS	MOB	
Trutnov hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
509B: TEPLICE NAD METUJÍ - TRUTNOV STŘED						
Teplice nad Metují	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
Adršpach	D3	---		---	MOB	
Janovice u Trutnova	D3	---		---	MOB	
Radvanice	D3	---		---	MOB	
Chvaleč	D3	---		---	MOB	
Trutnov střed	D3	TRS		---	MOB	
509C: TRUTNOV POŘÍČÍ - KRÁLOVEC						
Trutnov Poříčí	D3	TRS		---	MOB	
Královec	D3	---		---	MOB	
509D: KRÁLOVEC - ST.HR. CZ/PL - (LUBAWKA [PKP-PKL])						
Královec	D2	---		---	MOB	
st.hr.	D2	---		---	MOB	
Lubawka (PKP-PKL)	D2	---		---	MOB	
509E: KRÁLOVEC - ŽACLÉŘ						
Královec	D3	---		---	MOB	
Lampertice	D3	---		---	MOB	
Žacléř	D3	---		---	MOB	
510A: TRUTNOV HL.N. - CHLUMEC NAD CIDLINOU						
Trutnov hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Pilníkov	D2	TRS		---	MOB	
Hostinné	D2	TRS		---	MOB	
Kunčice nad Labem	D2	TRS		VOS	MOB	
Martinice v Krkonoších	D2	TRS		VOS	MOB	
Roztoky u Jilemnice	D2	TRS		---	MOB	
Stará Paka	D2	TRS		---	MOB	
Nová Paka	D2	TRS		---	MOB	
Lázně Bělohrad	D2	TRS		VOS	MOB	
Ostroměř	D2	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Smidary	D2	TRS		---	MOB	
Nový Bydžov	D2	TRS		VOS	MOB	
Chlumeck nad Cidlinou	D2	TRS		VOS	MOB	
510B: MARTINICE V KRKONOŠÍCH - ROKYTNICE NAD JIZEROU						
Martinice v Krkonoších	D2	VOS		---	MOB	
Jilemnice	D2/D3-SD	---		---	MOB	
Hrabačov	D3	---		---	MOB	
Poniklá	D3	---		---	MOB	
Jablonec nad Jizerou	D3	---		---	MOB	
Rokytnice nad Jizerou	D3	---		---	MOB	
510C: KUNČICE NAD LABEM - VRCHLABÍ						
Kunčice nad Labem	D2	VOS		---	MOB	
Vrchlabí	D2	VOS		---	MOB	
510D: TRUTNOV HL.N. - SVOBODA NAD ÚPOU						
Trutnov hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Svoboda nad Úpou	D2	TRS		---	MOB	
511A: HRADEC KRÁLOVÉ HL.N. - TURNOV						
Hradec Králové hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Všestary	D2	TRS		VOS	MOB	
Hněvčeves	D2	TRS		VOS	MOB	
Hořice v Podkrkonoší	D2	TRS		---	MOB	
Ostroměř	D2	TRS		VOS	MOB	
Butoves	D2	TRS		---	MOB	
Jičín	D2	TRS		VOS	MOB	
Libuň	D2	TRS		VOS	MOB	
Rovensko pod Troskami	D2	TRS		---	MOB	
Hrubá Skála	D2	TRS		---	MOB	
Turnov	D2	TRS		---	MOB	
511B: HNĚVČEVES - SMÍŘICE						
Hněvčeves	D2	TRS		VOS	MOB	
Smířice	D2	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
512A: HANUŠOVICE - ÚSTÍ NAD ORLICÍ						
Hanušovice	D2	TRS	VOS	MOB		
Červený Potok	D2	TRS	VOS	MOB		
Dolní Lipka	D2	TRS	---	MOB		
Lichkov	D2	TRS	---	MOB		
Těchonín	DOZ	TRS	VOS	MOB		
Jablonné nad Orlicí	DOZ	TRS	---	MOB		
Letohrad	D2	TRS	---	MOB		
Lanšperk	D2	TRS	VOS	MOB		
Ústí nad Orlicí	D2	TRS	---	MOB		
512B: LICHKOV - ST.HR. CZ/PL - (MIĘDZYLESIE [PKP-PKL])						
Lichkov	D2	TRS	VOS	MOB		
st.hr.	D2	TRS	VOS	MOB		
Międzyzlesie (PKP-PKL)	D2	---	---	MOB		
512D: ŠTÍTY - DOLNÍ LIPKA						
Štíty	D3	SRV	---	MOB	SRV = kanál S42 - 150,350 MHz	
Červená Voda	D3	SRV	---	MOB	SRV = kanál S42 - 150,350 MHz	
Králíky	D3	SRV	---	MOB	SRV = kanál S42 - 150,350 MHz	
Dolní Lipka	D3-SD	TRS	SRV	MOB	SRV = kanál S42 - 150,350 MHz	
513A: LETOHRAD - TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ						
Letohrad	D2	TRS	---	MOB		
Žamberk	D2	TRS	VOS	MOB		
Litice nad Orlicí	D2	TRS	---	MOB		
Potštejn	D2	TRS	VOS	MOB		
Doudleby nad Orlicí	D2	TRS	VOS	MOB		
Kostelec nad Orlicí	D2	TRS	VOS	MOB		
Častolovice	D2	TRS	VOS	MOB		
Týniště nad Orlicí	D2	TRS	VOS	MOB		
513B: DOUDLEBY NAD ORLICÍ - ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH						
Doudleby nad Orlicí	D2	TRS	VOS	MOB		
Vamberk	D2/D3-SD	TRS	SRV	MOB	SRV = kanál S44 - 150,400 MHz; také VOS	

1	2	3	4	5	6	7
Slatina nad Zdobnicí	D3	SRV	---	MOB	SRV = kanál S44 - 150,400 MHz	
Rokytnice v Orlických horách	D3	SRV	---	MOB	SRV = kanál S44 - 150,400 MHz	
513C: ČASTOLOVICE - SOLNICE						
Častolovice	D2	TRS	SRV	MOB	SRV = kanál S51 - 150,725 MHz; také VOS	
Rychnov nad Kněžnou	D2	SRV	VOS	MOB	SRV = kanál S51 - 150,725 MHz	
Solnice	D2	SRV	---	MOB	SRV = kanál S51 - 150,725 MHz	
514A: TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV - BENEŠOV U PRAHY						
Trhový Štěpánov	D2	VOS	---	MOB		
Vlašim	D2	VOS	---	MOB		
Postupice	D2	VOS	---	MOB		
Benešov u Prahy	D2	TRS	VOS	MOB		
514B: OLBRAMOVICE - SEDLČANY						
Olbramovice	D3	TRS	---	MOB		
Štětkovice	D3	---	---	MOB		
Sedlčany	D3	---	---	MOB		
515A: TŘEMOŠNICE - ČÁSLAV MÍSTNÍ NÁDRAŽÍ						
Třemošnice	D3	TRS	---	MOB		
Ronov nad Doubravou	D3	TRS	---	MOB		
Žleby	D3	TRS	---	MOB		
Skovice	D3	TRS	---	MOB		
Čáslav místní nádr.	D3-SD	TRS	VOS	MOB		
515B: KUTNÁ HORA HL.N. - ZRUČ NAD SÁZAVOU						
Kutná Hora hl.n.	D2	TRS	VOS	MOB		
Kutná Hora město	D2	---	---	MOB		
Malešov	D2	---	---	MOB		
Zbraslavice	D2	---	---	MOB		
Zruč nad Sázavou	D2	---	VOS	MOB		
515C: KOLÍN - LEDEČKO						
Kolín	D2	GSM-R	VOS	MOB	také TRS	
Ratboř	D2	---	---	MOB		
Bečváry	D2	---	---	MOB		

1	2	3	4	5	6	7
Uhlířské Janovice	D2	---		---	MOB	
Ledečko	D2	VOS		---	MOB	
515D: PEČKY - KOUŘIM						
Pečky	D2	GSM-R		---	MOB	
Plaňany	D2/D3-SD	---		---	MOB	
Bošice	D3	---		---	MOB	
Kouřim	D3	---		---	MOB	
515E: BOŠICE - BEČVÁRY						
Bošice	D3	---		---	MOB	
Zásmuky	D3	---		---	MOB	
Bečváry	D2	---		---	MOB	
516A: SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU - ČERČANY						
Světlá nad Sázavou	D2	TRS		---	MOB	
Ledeč nad Sázavou	D2	VOS		---	MOB	
Vlastějovice	D2	VOS		---	MOB	
Zruč nad Sázavou	D2	VOS		---	MOB	
Kácov	D2	VOS		---	MOB	
Ledečko	D2	VOS		---	MOB	
Sázava - Černé Budy	D2	VOS		---	MOB	
Samechov	D2	---		---	MOB	
Hvězdonice	D2	VOS		---	MOB	
Čerčany	D2	TRS		VOS	MOB	
517A: HEŘMANŮV MĚSTEC - CHRUDIM MĚSTO						
Heřmanův Městec	D2	TRS		VOS	MOB	
Chrudim město	D2	TRS		VOS	MOB	
517B: CHRUDIM - BOROHRÁDEK						
Chrudim	D3	TRS		VOS	MOB	
Chrudim město	D3D	TRS		VOS	MOB	
Hrochův Týnec	D3	---		---	MOB	
Moravany	D3	GSM-R		---	MOB	
Holice	D3	---		---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Borohrádek	D3	TRS		VOS	MOB	
517D: PRACHOVICE - PŘELOUČ						
Prachovice	DOZ	TRS			MOB	
Kostelec u Heřmanova Městce	DOZ	TRS		---	MOB	
Heřmanův Městec	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Choltice	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Přelouč	D2	TRS		---	MOB	také GSM-R
517E: CHOCEŇ - LITOMYŠL						
Choceň	D3-SD	SRV		---	MOB	SRV = kanál 40 - 150,300 MHz; také GSM-R
Vysoké Mýto	D3	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál 40 - 150,300 MHz
Cerekvice nad Loučnou	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál 40 - 150,300 MHz
Litomyšl	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál 40 - 150,300 MHz
519A: BENEŠOV U PRAHY - PRAHA VRŠOVICE OS. NÁDR.						
Benešov u Prahy	D2	TRS		VOS	MOB	
Čerčany	D2	TRS		VOS	MOB	
Senohraby	DOZ	TRS		---	MOB	
Strančice	DOZ	TRS		---	MOB	
Říčany	DOZ	TRS		---	MOB	
Praha Uhřetěves	D2	TRS		VOS	MOB	
Praha Hostivař	D2	TRS		---	MOB	také GSM-R
Praha Vršovice os.n.	D2	TRS		VOS	MOB	také GSM-R
<i>Pozn.: Příprava výstavby GSM-R, realizace 2013-2014</i>						
520A: PRAHA SMÍCHOV - BEROUN						
Praha Smíchov	D2	TRS		---	MOB	také GSM-R
Praha Řeporyje	D2	---		---	MOB	
Rudná u Prahy	D2	---		---	MOB	
Nučice	D2	---		---	MOB	
Loděnice	D2	VOS		---	MOB	
Vráž u Berouna	D2	VOS		---	MOB	
Beroun-Závodí	D2	VOS		---	MOB	
Beroun	D2	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
520C: RUDNÁ U PRAHY - ODB. JENEČEK						
Rudná u Prahy	D2	---	---	MOB		
Jeneček odb.	D2	---	---	MOB		
520E: RAKOVNÍK - BEROUN						
Rakovník	D2	VOS	---	MOB		
Lašovice	D2	VOS	---	MOB		
Roztoky u Křivoklátu	D2	VOS	---	MOB		
Zbečno	D2	VOS	---	MOB		
Nižbor	D2	VOS	---	MOB		
Hýskov	D2	VOS	---	MOB		
Beroun-Závodí	D2	VOS	---	MOB		
521A: PRAHA VRŠOVICE SEŘ. NÁDR. - PRAHA RADOTÍN						
Praha Vršovice seř.n.	D2	TRS	VOS	MOB	také GSM-R	
Praha Krč	D2	TRS	VOS	MOB		
Tunel odb.	D2	TRS	---	MOB		
Praha Radotín	D2	TRS	VOS	MOB		
<i>Pozn.: Příprava výstavby GSM-R, realizace 2013-2014</i>						
521B: PRAHA SMÍCHOV - BEROUN						
Praha Smíchov	D2	TRS	---	MOB	také GSM-R	
Praha Radotín	D2	TRS	VOS	MOB		
Dobřichovice	D2	TRS	---	MOB		
Řevnice	D2	TRS	---	MOB		
Zadní Třeboň	D2	TRS	VOS	MOB		
Karlštejn	D2	TRS	---	MOB		
Beroun	D2	TRS	VOS	MOB		
<i>Pozn.: Příprava výstavby GSM-R, realizace 2013-2014</i>						
522A: RAKOVNÍK - MLADOTICE						
Rakovník	D3-SD	SRV	VOS	MOB	SRV = kanál S02 - 150,175 MHz	
Lubná	D3	SRV	---	MOB	SRV = kanál S02 - 150,175 MHz	
Zavidov	D3	SRV	---	MOB	SRV = kanál S02 - 150,175 MHz	
Čistá	D3	SRV	---	MOB	SRV = kanál S02 - 150,175 MHz	

1	2	3	4	5	6	7
Kralovice u Rakovníka	D3	SRV	---	---	MOB	SRV = kanál S02 - 150,175 MHz
Mladotice	D3	SRV	VOS	VOS	MOB	SRV = kanál S02 - 150,175 MHz
522B: RAKOVNÍK - BEČOV NAD TEPLOU						
Rakovník	D3	SRV	VOS	VOS	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz
Jesenice	D3/D2	SRV	VOS	VOS	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz
Blatno u Jesenice	D2/D3	SRV	VOS	VOS	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz
Žlutice	D3	VOS	---	---	MOB	
Protivec	D3	---	---	---	MOB	
Bečov nad Teplou	D3	SRV	---	---	MOB	SRV = kanál S07 - 150,525 MHz
522B: PROTIVEC - BOCHOV						
Protivec	D3	---	---	---	MOB	
Bochov	D3	---	---	---	MOB	
523A: ČERČANY - PRAHA VRŠOVICE OS. NÁDR.						
Čerčany	D2	TRS	VOS	VOS	MOB	
Týnec nad Sázavou	D2	VOS	---	---	MOB	
Jílové u Prahy	D2	---	---	---	MOB	
Davle	D2	---	---	---	MOB	
Skochovice odb.	D2	---	---	---	MOB	
Vrané nad Vltavou	D2	TRS ¹⁾	---	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Praha Zbraslav	D2	TRS ¹⁾	---	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Praha Modřany	D2	TRS ¹⁾	---	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Praha Braník	D2	TRS ¹⁾	---	---	MOB	¹⁾ ode dne uvedení do provozu
Praha Krč	D2	TRS	VOS	VOS	MOB	
Praha Vršovice os.n.	D2	TRS	VOS	VOS	MOB	také GSM-R
523B: DOBŘÍŠ - VRANÉ NAD VLTAVOU						
Dobříš	D2	VOS	---	---	MOB	
Malá Hraštice	D2	---	---	---	MOB	
Mníšek pod Brdy	D2	VOS	---	---	MOB	
Čisovice	D2	VOS	---	---	MOB	
Měchenice	D2	---	---	---	MOB	
Skochovice odb.	D2	---	---	---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
524A: LYSÁ NAD LABEM - PRAHA VYSOČANY						
Lysá nad Labem	D2	TRS		VOS	MOB	
Čelákovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Mstětice	D2	TRS		VOS	MOB	
Praha Horní Počernice	D2	TRS		---	MOB	
Praha Vysočany	D2	TRS		---	MOB	
524B: LYSÁ NAD LABEM - MILOVICE						
Lysá nad Labem	D2	TRS		VOS	MOB	
Milovice	DOZ	TRS		---	MOB	
<i>Pozn.: Příprava výstavby GSM-R, realizace 2013-2014</i>						
525A: PRAHA LIBEŇ - PRAHA HL.N. (traťové koleje č. 601, 602)						
Praha Libeň	D2	GSM-R		VOS	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013
Praha hl.n.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
525B: PRAHA VYSOČANY - PRAHA SMÍCHOV (traťové koleje č. 301, 302)						
Praha Vysočany	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Balabenka odb.	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Praha hl.n.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Praha Vyšehrad	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Praha Smíchov	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
525C: PRAHA ONJ - PRAHA HL.N. (traťové koleje č. 103, 105)						
Praha ONJ	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Praha Vršovice seř.n.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Praha Vršovice os.n.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Praha hl.n.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
525D: PRAHA VRŠOVICE OS. NÁDR. - PRAHA HL.N. (traťové koleje č. 101, 102)						
Praha Vršovice os.n.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Praha hl.n.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
525E: PRAHA MALEŠICE - PRAHA ŽIŽKOV						
Praha Malešice	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Praha Žižkov	D2	---		---	MOB	
525F: PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA VYSOČANY						

1	2	3	4	5	6	7
Praha Hostivař	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Praha Malešice	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Praha Libeň	D2	GSM-R	VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Praha Vysočany	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
525G: PRAHA BĚCHOVICE - PRAHA VYŠEHRAD						
Praha Běchovice	D2	GSM-R	VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Praha Malešice	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
Praha Vršovice seř.n.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Praha Vršovice os.n.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Praha Vyšehrad	D2	GSM-R	TRS	---	MOB	
525G: PRAHA ONJ VJEZD - PRAHA VRŠOVICE OS. NÁDR.						
Praha ONJ	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
Praha Vršovice os.n.	D2	GSM-R	TRS	VOS	MOB	
526A: PRAHA LIBEŇ - PRAHA BUBENEČ						
Praha Libeň	D2	GSM-R	VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Praha Holešovice obvod Rokytka	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Praha Holešovice	D2-SD	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Praha Holešovice Stromovka	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Praha Bubeneč	DOZ	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
526B: PRAHA LIBEŇ - PRAHA HOLEŠOVICE STROMOVKA						
Praha Libeň	D2	GSM-R	VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Praha Masarykovo nádr.	D2	GSM-R	VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Praha Bubny	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Praha Holešovice Stromovka	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
526C: ODB. BALABENKA - PRAHA HOLEŠOVICE OBVOD ROKYTKA						
Balabenka odb.	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Praha Holešovice obvod Rokytka	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
526D: ODB. BALABENKA - PRAHA MASARYKOVO NÁDR. (traťové koleje č. 101, 102)						
Balabenka odb.	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Praha Masarykovo nádr.	D2	GSM-R	VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
527A: PRAHA BUBENEČ - DĚČÍN HL.N.						

1	2	3	4	5	6	7
Praha Bubeneč	DOZ	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Roztoky u Prahy	DOZ	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Libčice nad Vltavou	DOZ	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Kralupy nad Vltavou	D2	GSM-R	VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013; také TRS	
Nelahozeves	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Vraňany	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Dolní Beřkovice	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Hněvice	D2	GSM-R	VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Roudnice nad Labem	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Hrobce	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Bohušovice nad Ohří	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Lovosice	D2	GSM-R	VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Prackovice nad Labem	DOZ	GSM-R	VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Ústí nad Labem hl.n. obvod Jih	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013; také TRS	
Ústí nad Labem hl.n.	D2	GSM-R	VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013; také TRS	
Povrly	DOZ	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Děčín hl.n.	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Ústí nad Labem hl.n. obvod Jih	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Ústí nad Labem západ	D2	TRS	VOS	MOB		
528A: PRAHA SMÍCHOV - PODLEŠÍN						
Praha Jinonice	D2	---	---	MOB		
Praha Zličín	D2	VOS	---	MOB		
Hostivice	D2	---	---	MOB		
528B: PRAHA BUBNY - RAKOVNÍK						
Praha Bubny	D2	---	---	MOB	také GSM-R	
Praha Dejvice	D2	---	---	MOB		
Praha Veleslavín	D2	---	---	MOB		
Praha Ruzyně	D2	VOS	---	MOB		
Hostivice	D2	---	---	MOB		
Jeneček odb.	D2	---	---	MOB		
Jeneč	D2	VOS	---	MOB		
Unhošť	D2	VOS	---	MOB		

1	2	3	4	5	6	7
Kladno	D2	VOS	---	---	MOB	
Kamenné Žehrovice	D2	---	---	---	MOB	
Stochov	D2	---	---	---	MOB	
Nové Strašecí	D2	---	---	---	MOB	
Řevničov	D2	---	---	---	MOB	
Lužná u Rakovníka	D2	---	---	---	MOB	
Rakovník	D2	VOS	---	---	MOB	
528E: Kladno - Kralupy nad Vltavou						
Kladno	D2	VOS	---	---	MOB	
Kladno-Ostrovec	D2	VOS	---	---	MOB	
Kladno-Dubí	D2	---	---	---	MOB	
Brandýsek	D2	VOS	---	---	MOB	
Otvovice	D2	---	---	---	MOB	
Kralupy nad Vltavou	D2	TRS	VOS	---	MOB	také GSM-R
529A: ODB. JENEČEK - PODLEŠÍN						
Jeneček odb.	D2	---	---	---	MOB	
Středokluky	D2	VOS	---	---	MOB	
Noutonice	D2	---	---	---	MOB	
Podlešín	D2	TRS	---	---	MOB	
529B: Kralupy nad Vltavou předměstí - Velvary						
Kralupy nad Vltavou předměstí	D3-SD	TRS	---	---	MOB	
Velvary	D3	---	---	---	MOB	
529C: Kralupy nad Vltavou předměstí - Most						
Kralupy nad Vltavou předměstí	D2	TRS	---	---	MOB	
Olovnice	D2	TRS	---	---	MOB	
Zvoleněves	D2	TRS	---	---	MOB	
Podlešín	D2	TRS	---	---	MOB	
Slaný	D2	TRS	VOS	---	MOB	
Zlonice	D2	TRS	VOS	---	MOB	
Klobuky v Čechách	D2	TRS	---	---	MOB	
Peruc	D2	TRS	VOS	---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Vrbno nad Lesy	D2	TRS	---	---	MOB	
Chlumčany u Loun	D2	TRS	---	---	MOB	
Louny	D2	TRS	---	---	MOB	
Lenešice	D2	TRS	---	---	MOB	
Břvany	D2	TRS	VOS	---	MOB	
Bečov u Mostu	D2	TRS	VOS	---	MOB	
Obrnice	D2	TRS	VOS	---	MOB	
Most	D2	TRS	---	---	MOB	
530A: VRAŇANY - LIBOCHOVICE						
Vraňany	D2	SRV	KÖLLEDA	---	MOB	SRV = kanál S08 - 150,550 MHz; také GSM-R; KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013
Straškov	D2/D3	SRV	VOS	---	MOB	SRV = kanál S08 - 150,550 MHz; SD = Čížkovice
Libochovice	D3	SRV	---	---	MOB	SRV = kanál S08 - 150,550 MHz; SD = Čížkovice
530B: VRAŇANY - LUŽEC NAD VLTAVOU						
Vraňany	D2	SRV	KÖLLEDA	---	MOB	SRV = kanál S08 - 150,550 MHz; také GSM-R; KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013
Lužec nad Vltavou	D2	SRV	---	---	MOB	SRV = kanál S08 - 150,550 MHz
530C: ROUDNICE NAD LABEM - ZLONICE						
Roudnice nad Labem	D2	GSM-R	KÖLLEDA	---	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013
Straškov	D2	VOS	---	---	MOB	
Zlonice	D2	VOS	---	---	MOB	
531A: LOUNY - RAKOVNÍK						
Louny	D2	TRS	---	---	MOB	
Louny předměstí	D2	TRS	---	---	MOB	
Hřivice	D2	---	---	---	MOB	
Domoušice	D2	VOS	---	---	MOB	
Mutějovice	D2	---	---	---	MOB	
Svojetín	D2	---	---	---	MOB	
Chrástčany	D2	---	---	---	MOB	
Rakovník	D2	VOS	---	---	MOB	
531B: LOUNY PŘEDMĚSTÍ - POSTOLOPRTY						
Louny předměstí	D2	TRS	---	---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Březno u Postoloprty	D2	TRS		VOS	MOB	
Bažantnice odb.	D2	TRS		---	MOB	
Postoloprty	D2	TRS		VOS	MOB	
531C: ODB. BAŽANTNICE - POSTOLOPRTY						
Bažantnice odb.	D2	TRS		---	MOB	
Vrbka odb.	D2	TRS		VOS	MOB	
531D: ŽATEC ZÁPAD - OBRNICE						
Žatec západ	D2	TRS		VOS	MOB	
Žatec	D2	TRS		VOS	MOB	
Lišany u Žatce	D2	TRS		VOS	MOB	
Postoloprty	D2	TRS		VOS	MOB	
Počerady	D2	TRS		VOS	MOB	
Obrnice	D2	TRS		VOS	MOB	
531E: ŽATEC ZÁPAD - ODB. VELICHOV						
Žatec západ	D2	TRS		VOS	MOB	
Velichov odb.	D2	TRS		VOS	MOB	
531F: ŽATEC - CHOMUTOV						
Žatec	D2	TRS		VOS	MOB	
Hořetice	D2	TRS		VOS	MOB	
Březno u Chomutova	D2	TRS		VOS	MOB	
Droužkovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Chomutov	D2	TRS		VOS	MOB	
531G: DROUŽKOVICE - ODB. DUBINA						
Droužkovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Dubina odb.	D2	TRS		VOS	MOB	
531H: LUŽNÁ U RAKOVNÍKA - ŽATEC						
Lužná u Rakovníka	D2	---		---	MOB	
Krupá	D2	---		---	MOB	
Milostín	D2	---		---	MOB	
Sádek u Žatce	D2	---		---	MOB	
Měcholupy	D2	---		---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Trnovany	D2	TRS		---	MOB	
Žatec	D2	TRS		VOS	MOB	
531J: KRUPÁ - KOLEŠOVICE						
Krupá	D2	---		---	MOB	
Kolešovice	D2	---		---	MOB	
532A: KRALUPY NAD VLTAVOU - NERATOVICE						
Kralupy nad Vltavou	D2	SRV		TRS	MOB	SRV = kanál S06 - 150,500 MHz; také GSM-R a VOS; KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013
Chvatěruby	D2	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S06 - 150,500 MHz
Úžice	D2	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S06 - 150,500 MHz
Neratovice	D2	SRV		TRS	MOB	SRV = kanál S06 - 150,500 MHz; také VOS
532C: ČELÁKOVICE - NERATOVICE						
Čelákovice	D2	TRS		SRV	MOB	SRV = kanál S06 - 150,500 MHz; také VOS
Brandýs nad Labem	D2	TRS		SRV	MOB	SRV = kanál S06 - 150,500 MHz
Neratovice	D2	TRS		SRV	MOB	SRV = kanál S06 - 150,500 MHz; také VOS
532D: ČELÁKOVICE - MOCHOV						
Čelákovice	D3-SD	SRV		TRS	MOB	SRV = kanál S06 - 150,500 MHz; také VOS
Mochov	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S06 - 150,500 MHz
533: KADAŇ-PRUNÉŘOV - CHEB						
Kadaň-Prunéřov	D2	TRS		VOS	MOB	
Klášterec nad Ohří	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Perštejn	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Stráž nad Ohří	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Vojkovice nad Ohří	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Ostrov na Ohří	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Hájek	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Dalovice	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Karlovy Vary	D2	TRS		VOS	MOB	
Karlovy Vary Dvory odb.	D2	TRS		VOS	MOB	
Chodov	D2	TRS		VOS	MOB	
Nové Sedlo u Lokte	D2	TRS		VOS	MOB	
Sokolov	D2	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Citice	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Dasnice	D2	TRS		VOS	MOB	
Kynšperk nad Ohří	D2	TRS		VOS	MOB	
Tršnice	D2	TRS		VOS	MOB	
Cheb	D2	TRS		VOS	MOB	
534A: KAŠTICE - KADAŇ-PRUNÉŘOV						
Kaštice	D3	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S42 - 150,350 MHz
Vilémov u Kadaně	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S42 - 150,350 MHz
Kadaň	D3-SD/D2	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S42 - 150,350 MHz
Kadaň-Prunéřov	D2	TRS		VOS	MOB	
534B: KADAŇSKÝ ROHOZEC - VILÉMOV U KADANĚ						
Kadaňský Rohozec	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S42 - 150,350 MHz
Vilémov u Kadaně	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S42 - 150,350 MHz
534C: CHOMUTOV SEŘ. NÁDR. - ST.HR. CZ/DE - (CRANZAHN [DB])						
Chomutov seř.n.	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
Černovice u Chomutova	D3	---		---	MOB	
Domina	D3	---		---	MOB	
Křimov	D3	---		---	MOB	
Rusová	D3	---		---	MOB	
Kovářská	D3	---		---	MOB	
Vejprty	D3	VOS		---	MOB	
st.hr.	D3	---		---	MOB	
Cranzahl (DB-Netz)		---		---	MOB	
535A: DĚČÍN HL.N. - OLDŘICHOV U DUCHCOVA						
Děčín hl.n.	D3	GSM-R		VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013
Děčín západ	D3	---		---	MOB	
Jílové u Děčína	D3	---		---	MOB	
Libouchec	D3	---		---	MOB	
Malé Chvojno	D3	---		---	MOB	
Telnice	D3	---		---	MOB	
Chlumeck u Chabařovic	D3	---		---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Krupka	D3	---	---	---	MOB	
Teplice Lesní brána	D3	---	---	---	MOB	
Oldřichov u Duchcova	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
535B: OLDŘICHOV U DUCHCOVA - LITVÍNOV						
Oldřichov u Duchcova	D2	TRS		VOS	MOB	
Osek	D2	TRS		---	MOB	
Louka u Litvínova	D2	TRS		---	MOB	
Litvínov	D2	---		---	MOB	
535C: MOST NOVÉ NÁDRAŽÍ - MOLDAVA V KRUŠNÝCH HORÁCH						
Most nové nádr.	D2	TRS		---	MOB	
Louka u Litvínova	D2/D3-SD	TRS		---	MOB	
Hrobce	D3	---		---	MOB	
Dubí	D3	---		---	MOB	
Moldava v Krušných horách	D3	---		---	MOB	
536A: MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - KARLOVY VARY DOLNÍ NÁDRAŽÍ						
Mariánské Lázně	D3	SRV		TRS	MOB	SRV = kanál S07 - 150,525 MHz; také VOS
Bečov nad Teplou	D3-SD	SRV		---	MOB	SRV = kanál S07 - 150,525 MHz
Karlovy Vary dolní nádr.	D3	SRV		TRS	MOB	SRV = kanál S07 - 150,525 MHz; také VOS
536B: KRÁSNÝ JEZ - CHODOV						
Krásný Jez	D2	---		---	MOB	
Horní Slavkov	D2	---		---	MOB	
Loket předměstí	D2	SRV		---	MOB	SRV = kanál S11 - 150,850 MHz
Nové Sedlo u Lokte	D2	TRS		VOS	MOB	
Chodov	D2	TRS		VOS	MOB	
536C: KARLOVY VARY DOLNÍ NÁDRAŽÍ - ST.HR. - (JOHANNGEORGENSTADT [RegioNetz GmbH Erzgebirgsbahn])						
Karlovy Vary dolní nádr.	D2	TRS		VOS	MOB	
Karlovy Vary	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Stará Role	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Nová Role	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Nejdek	DOZ/D3	TRS		VOS	MOB	
Nové Hamry	D3	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Pernink	D3	TRS		VOS	MOB	
Horní Blatná	D3	TRS		---	MOB	
Potůčky	D3	TRS		---	MOB	
st.hr.	D3	TRS		---	MOB	
<i>Johanngeorgenstadt (RegioNetz)</i>		---		---	MOB	
536D: CHODOV - NOVÁ ROLE						
Chodov	D2	TRS		VOS	MOB	
Nová Role	D2	TRS		---	MOB	
536E: DALOVICE - MERKLÍN						
Dalovice	D3	TRS		VOS	MOB	SD = Karlovy Vary
Sadov	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S02 - 150,175 MHz
Hroznětín	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S02 - 150,175 MHz
Merklín	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S02 - 150,175 MHz
537: PRAHA VYSOČANY - TURNOV						
Praha Vysočany	D2	TRS		---	MOB	
Praha Satalice	D2	TRS		---	MOB	
Praha Čakovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Měšice u Prahy	D2	TRS		VOS	MOB	
Neratovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Všetaty	D2	TRS		---	MOB	
Byšice	D2	TRS		---	MOB	
Kropáčova Vrutice	D2	TRS		---	MOB	
Chotětov	D2	TRS		---	MOB	
Mladá Boleslav hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Mladá Boleslav Debr'	D2	TRS		---	MOB	
Bakov nad Jizerou	D2	TRS		VOS	MOB	
Zálučí odb.	D2	TRS		---	MOB	
Mnichovo Hradiště	D2	TRS		VOS	MOB	
Loukov u Mnichova Hradiště	D2	TRS		VOS	MOB	
Příšovice	D2	TRS		---	MOB	
Turnov	D2	TRS		---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
539A: ŘETENICE - LOVOSICE						
Řetenice	D2	TRS	VOS	MOB		
Úpořiny	D2	TRS	VOS	MOB		
Chotiměř	D2	TRS	VOS	MOB		
Lovosice	D2	TRS	VOS	MOB	také GSM-R; KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
539B: LOVOSICE - LOUNY						
Lovosice	D2	TRS	VOS	MOB	také GSM-R; KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Čížkovice	D2/D3-SD	TRS	VOS	MOB		
Libochovice	D3	---	---	MOB		
Košnice nad Ohří	D3	---	---	MOB		
Louny	D3	TRS	---	MOB		
539C: ČÍŽKOVICE - OBRNICE						
Čížkovice	D2	TRS	VOS	MOB		
Obrnice	D2	TRS	VOS	MOB		
539D: LOVOSICE - ČESKÁ LÍPA HL.N.						
Lovosice	D2	TRS	VOS	MOB	také GSM-R; KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Žalhostice	D2	---	---	MOB		
Litoměřice hor. nádr.	D2	---	---	MOB		
Liběšice	D2	---	---	MOB		
Úštěk	D2	VOS	---	MOB		
Blíževedly	D2	---	---	MOB		
Česká Lípa hl.n.	D2	TRS	VOS	MOB		
539E: ŽALHOSTICE - VELKÉ ŽERNOSEKY						
Žalhostice	D2	---	---	MOB		
Velké Žernoseky	D2	SRV	---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013; GSM-R ode dne zprovoznění	
540A: BAKOV NAD JIZEROU - ČESKÁ LÍPA HL.N.						
Bakov nad Jizerou	D2	TRS	VOS	MOB		
Bělá pod Bezdězem	DOZ	TRS	VOS	MOB		
Bezděz	DOZ	TRS	VOS	MOB		
Okna	DOZ	TRS	---	MOB		
Doksy	DOZ	TRS	---	MOB		

1	2	3	4	5	6	7
Jestřebí	DOZ	TRS	---	---	MOB	
Srní u České Lípy	DOZ	TRS	---	---	MOB	
Česká Lípa hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
540B: ČESKÁ LÍPA HL.N. - JEDLOVÁ						
Česká Lípa hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Skalice u České Lípy	D2	VOS		---	MOB	
Nový Bor	D2	VOS		---	MOB	
Svor	D2	VOS		---	MOB	
Jedlová	D2	---		---	MOB	
540C: SRNÍ U ČESKÉ LÍPY - VÝH. ŽÍZNÍKOV						
Srní u České Lípy	D2	---		---	MOB	
výh. Žízníkov	D2	VOS		---	MOB	
541A: NYMBURK HL.N. - MLADÁ BOLESLAV HL.N.						
Nymburk hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Veleliby	D2	TRS		VOS	MOB	
Čachovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Luštěnice	D2	TRS		---	MOB	
Dobrovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Mladá Boleslav hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
541C: JIČÍN - NYMBURK MĚSTO						
Jičín	D2	TRS		VOS	MOB	
Kopidlno	D2	---		VOS	MOB	
Rožďalovice	D2	---		---	MOB	
Křinec	D2	---		---	MOB	
Veleliby	D2	TRS		VOS	MOB	
Nymburk město	D2	TRS		VOS	MOB	
541D: CHLUMEC NAD CIDLINOU - KŘINEC						
Chlumeck nad Cidlinou	D2	TRS		VOS	MOB	
Městec Králové	D2	---		---	MOB	
Křinec	D2	---		---	MOB	
542A: MLADÁ BOLESLAV HL.N. - STARÁ PAKA						

1	2	3	4	5	6	7
Mladá Boleslav hl.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Mladá Boleslav město	DOZ	TRS		---	MOB	
Dolní Bousov	D2/D3	---		---	MOB	
Sobotka	D3	---		---	MOB	
Mladějov	D3	---		---	MOB	
Libuň	D3-SD/D2	TRS		VOS	MOB	
Lomnice nad Popelkou	D2	---		---	MOB	
Stará Paka	D2	TRS		---	MOB	
542B: MĚLNÍK - MLADÁ BOLESLAV HL.N.						
Mělník	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013; GSM-R ode dne zprovoznění
Lhotka u Mělníka	D3	---		---	MOB	
Skalsko	D3	---		---	MOB	
Mladá Boleslav hl.n.	D3	TRS		VOS	MOB	
542C: BAKOV NAD JIZEROU - KOPIDLNO						
Bakov nad Jizerou	D2	TRS		VOS	MOB	
Zálučí odb.	D2	TRS		---	MOB	
Dolní Bousov	D2	VOS		---	MOB	
Kopidlno	D2	VOS		---	MOB	
543A: CHEB - HRANICE V ČECHÁCH						
Cheb	D2	TRS		VOS	MOB	
Františkovy Lázně	D2	TRS		VOS	MOB	
Hazlov	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Aš	D2/D3	TRS		VOS	MOB	
Aš město	D3	TRS		VOS	MOB	
Hranice v Čechách	D3	---		---	MOB	
543B: TRŠNICE - ST.HR. - (BAD BRAMBACH [DB-Netz])						
Tršnice	D2	TRS		VOS	MOB	
Františkovy Lázně	D2	TRS		VOS	MOB	
Vojtanov	D2	TRS		VOS	MOB	
st.hr.	D2	TRS		---	MOB	
Bad Brambach (DB-Netz)	D2	ZF		---	MOB	ZF = traťové rádiové spojení DB v pásmu 450 MHz

1	2	3	4	5	6	7
543C: TRŠNICE - LUBY U CHEBU						
Tršnice	D3-SD	TRS	VOS	MOB	také SRV = kanál S08 - 150,550 MHz	
Skalná	D3	SRV	---	MOB	SRV = kanál S08 - 150,550 MHz	
Velký Luh	D3	SRV	---	MOB	SRV = kanál S08 - 150,550 MHz	
Luby u Chebu	D3	SRV	---	MOB	SRV = kanál S08 - 150,550 MHz	
544A: DĚČÍN H.N. - ST.HR. - (BAD SCHANDAU [DB-Netz])						
Děčín hl.n.	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Děčín-Prostřední Žleb	D2	GSM-R	VOS/KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Dolní Žleb	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
st.hr.	D2	GSM-R	KÖLLEDA	MOB	KÖLLEDA jako náhradní spojení do 31.12.2013	
Schöna (DB-Netz)	D2	GSM-R ²⁾	---	MOB	²⁾ GSM-R správy DB-Netz	
544B: DĚČÍN VÝCHOD - DĚČÍN PROSTŘEDNÍ ŽLEB						
Děčín východ	D2	GSM-R	---	MOB		
Děčín-Prostřední Žleb	D2	GSM-R	---	MOB		
545A: DĚČÍN VÝCHOD - ČESKÁ LÍPA HL.N.						
Děčín východ	D2	GSM-R	---	MOB	také SRV = kanál S03 - 150,250 MHz do 31.12.2013	
Benešov nad Ploučnicí	D2	---	---	MOB		
Františkov nad Ploučnicí	D2	VOS	---	MOB		
Horní Police	D2	VOS	---	MOB		
Stružnice	D2	VOS	---	MOB		
Česká Lípa	D2	VOS	---	MOB		
vých. Žízníkov	D2	VOS	---	MOB		
Zákupy	D2	VOS	---	MOB		
Mimoň	D2	---	---	MOB		
Brniště	D2	VOS	---	MOB		
Jablonné v Podještědí	D2	VOS	---	MOB		
Rynoltice	D2	---	---	MOB		
Křižany	D2	VOS	---	MOB		
Karlov pod Ještědem	D2	VOS	---	MOB		
Liberec Horní Růžodol	D2	VOS	---	MOB		
Liberec	D2	ASCOM	VOS	MOB	Příprava náhrady systému ASCOM systémem TRS, realizace 2013-2014	

1	2	3	4	5	6	7
545B: BENEŠOV NAD PLOUČNICÍ - RUMBURK						
Benešov nad Ploučnicí	D2	---	---	MOB		
Česká Kamenice	D2	---	---	MOB		
Mlýny	D2	VOS	---	MOB		
Jedlová	D2	---	---	MOB		
Chřibská	D2	VOS	---	MOB		
Rybniště	D2	---	---	MOB		
Krásná Lípa	D2	VOS	---	MOB		
Rumburk	D2	---	---	MOB		
545D: (GROBSCHÖNAU [DB-Netz]) - ST.HR. - VARNSDORF - ST.HR. - (SEIFHENNERSDORF [Deutsche Regionaleisenbahn GmbH])						
Großschönauf (DB-Netz)	D2	GSM-R ²⁾	---	MOB	²⁾ GSM-R správy DB-Netz	
st.hr.	D2	GSM-R ²⁾	---	MOB	²⁾ GSM-R správy DB-Netz	
Varnsdorf	D2	GSM-R ²⁾	---	MOB	²⁾ GSM-R správy DB-Netz	
Varnsdorf staré nádr.	D2	GSM-R ²⁾	---	MOB	²⁾ GSM-R správy DB-Netz	
st.hr.	D2	GSM-R ²⁾	---	MOB	²⁾ GSM-R správy DB-Netz	
Seifhennersdorf (DRE)	D2	GSM-R ²⁾	---	MOB	²⁾ GSM-R správy DB-Netz	
546A: RUMBURK - ST.HR. - (SEBNITZ [DB-Netz])						
Rumburk	D2	---	---	MOB		
Šluknov	D2	VOS	---	MOB		
Velký Šenov	D2/D3	---	---	MOB		
Mikulášovice dol. n.	D3-SD	---	---	MOB		
Dolní Poustevna	D3	---	---	MOB		
st.hr.	D3	---	---	MOB		
Sebnitz (DB-Netz)		GSM-R ²⁾	---	MOB	²⁾ GSM-R správy DB-Netz	
546B: RUMBURK - ST.HR. - (EBERSBACH (SACHS) [DB-Netz])						
Rumburk	D2	---	---	MOB		
Jiříkov	DOZ	VOS	---	MOB		
st.hr.	D2	---	---	MOB		
Ebersbach (DB-Netz)	D2	ZF	---	MOB	ZF = traťové rádiové spojení DB v pásmu 450 MHz	
546C: MIKULÁŠOVICE DOLNÍ NÁDRAŽÍ - RUMBURK						
Mikulášovice dol. n.	D3-SD	---	---	MOB		

1	2	3	4	5	6	7
Panský	D3	---		---	MOB	
Rumburk	D3	---		---	MOB	
546D: PANSKÝ - KRÁSNÁ LÍPA						
Panský	D3	---		---	MOB	
Krásná Lípa	D3	VOS		---	MOB	
547A: LIBEREC - ST.HR. CZ/PL - (ZAWIDÓW [PKP-PKL])						
Liberec	D2	ASCOM		VOS	MOB	
Mníšek u Liberce	D2	ASCOM		VOS	MOB	
Raspenava	D2	ASCOM		VOS	MOB	
Frýdlant v Čechách	D2	ASCOM		VOS	MOB	
Višňová	D2	ASCOM		VOS	MOB	
Černousy	D2	ASCOM		---	MOB	
st.hr.	D2	---		---	MOB	
Zawidów (PKP-PKL)	D2	---		---	MOB	
<i>Pozn.: Příprava náhrady systému ASCOM systémem TRS, realizace 2013-2014</i>						
547B: BÍLÝ POTOK POD SMRKEM - RASPENAVA						
Bílý Potok pod Smrkem	D2	ASCOM		---	MOB	
Hejnice	D2	ASCOM		---	MOB	
Raspenava	D2	ASCOM		VOS	MOB	
<i>Pozn.: Příprava náhrady systému ASCOM systémem TRS, realizace 2013-2014</i>						
547C: FRÝDLANT V ČECHÁCH - JINDŘICHOVICE POD SMRKEM						
Frýdlant v Čechách	D3	ASCOM		VOS	MOB	
Nové Město pod Smrkem	D3-SD	ASCOM		VOS	MOB	
Jindřichovice pod Smrkem	D3	ASCOM		---	MOB	
<i>Pozn.: Příprava náhrady systému ASCOM systémem TRS, realizace 2013-2014</i>						
547D: LIBEREC - HRÁDEK NAD NISOU ST.HR. CZ/PL - (ZITTAU [DB-Netz])						
Liberec	D2	ASCOM		VOS	MOB	
Chrastava	D2	ASCOM		VOS	MOB	
Hrádek nad Nisou	D2	ASCOM		---	MOB	
st.hr.	D2	ASCOM		---	MOB	
Zittau (DB-Netz)	D2	ZF		---	MOB	ZF = traťové rádiové spojení DB v pásmu 450 MHz

1	2	3	4	5	6	7
Pozn.: Příprava náhrady systému ASCOM systémem TRS, realizace 2013-2014						
547E: RYBNIŠTĚ - VARNSDORF						
Rybniště	D2	---	---	MOB		
Dolní Podluží	D2	VOS	---	MOB		
Varnsdorf	D2	---	GSM-R ²⁾	MOB	²⁾ GSM-R správy DB-Netz	
548A: ŽELEZNÝ BROD - TANVALD						
Železný Brod	D2, D40	ASCOM	TRS	MOB		
Velké Hamry	D2, D40	ASCOM	VOS	MOB		
Tanvald	D2, D40	ASCOM	---	MOB		
Pozn.: Příprava náhrady systému ASCOM systémem TRS, realizace 2013-2014						
548B: LIBEREC - TANVALD						
Liberec	D2, D40	ASCOM	VOS	MOB		
Vesec u Liberce	D2, D40	ASCOM	---	MOB		
Jablonec nad Nisou dolní nádr.	D2, D40	ASCOM	---	MOB		
Jablonec nad Nisou	D2, D40	ASCOM	---	MOB		
Smržovka	D2, D40	ASCOM	---	MOB		
Tanvald	D2, D40	ASCOM	---	MOB		
Pozn.: Příprava náhrady systému ASCOM systémem TRS, realizace 2013-2014						
548C: TANVALD - HARRACHOV ST.HR. CZ/PL - (SZKLARSKA POREBA [PMT Linie kolejowe])						
Tanvald	D3, D40	ASCOM	---	MOB		
Desná	D3, D40	ASCOM	---	MOB		
Dolní Polubný	D3, D40	ASCOM	---	MOB		
Kořenov	D3, D40	---	---	MOB		
Harrachov	D3, D40	---	---	MOB		
st.hr.	D3, D40	---	---	MOB		
Szklarska Poreba (PMT)		---	---	MOB		
Pozn.: Příprava náhrady systému ASCOM systémem TRS, realizace 2013-2014						
548D: SMRŽOVKA - JOSEFŮV DŮL						
Smržovka	D2, D40	ASCOM	---	MOB		
Josefův Důl	D2, D40	ASCOM	---	MOB		
Pozn.: Příprava náhrady systému ASCOM systémem TRS, realizace 2013-2014						

1	2	3	4	5	6	7
701A: VESELÍ NAD LUŽNICÍ - HAVLÍČKŮV BROD						
Veselí nad Lužnicí	D2	TRS	VOS	MOB		
Doňov	D2	TRS	VOS	MOB		
Kardašova Řečice	D2	TRS	VOS	MOB		
Velký Ratmírov	D2	TRS	VOS	MOB		
Jindřichův Hradec	D2	TRS	VOS	MOB		
Jarošov nad Nežárkou	D2	TRS	VOS	MOB		
vých. Kamenný Malíkov	D2	TRS	VOS	MOB		
Popelín	D2	TRS	VOS	MOB		
Počátky-Žirovnice	D2	TRS	VOS	MOB		
Jihlávka	D2	TRS	VOS	MOB		
Horní Cerekev	D2	TRS	VOS	MOB		
Batelov	D2	TRS	VOS	MOB		
Kostelec u Jihlavy	D2	TRS	VOS	MOB		
Rantířov	D2	TRS	VOS	MOB		
Jihlava město	D2	TRS	---	MOB		
Jihlava	D2	TRS	---	MOB		
Dobronín	DOZ	TRS	---	MOB		
Šlapanov	DOZ	TRS	---	MOB		
Havlíčkův Brod	D2	TRS	VOS	MOB		
701B: SLAVONICE - KOSTELEČ U JIHLAVY						
Slavonice	D2	VOS	---	MOB		
Dačice	D2	VOS	---	MOB		
Telč	D2	VOS	---	MOB		
Sedlejšov	D2	VOS	---	MOB		
Třešť	D2	VOS	---	MOB		
Kostelec u Jihlavy	D2	TRS	VOS	MOB		
701C: DOBRONÍN - POLNÁ						
Dobronín	D2	TRS	SRV	MOB	SRV = kanál S47 - 150,625 MHz	
Polná	D2	SRV	---	MOB	SRV = kanál S47 - 150,625 MHz	
702B: TÁBOR - PÍSEK						

1	2	3	4	5	6	7
Tábor	D2	TRS		VOS	MOB	
Bálkova Lhota	D2	TRS		VOS	MOB	
Božejovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Milevsko	D2	TRS		VOS	MOB	
Branice	D2	TRS		VOS	MOB	
Červená nad Vltavou	D2	TRS		VOS	MOB	
Vlastec	D2	TRS		VOS	MOB	
Záhoří	D2	TRS		VOS	MOB	
Písek město	D2	TRS		VOS	MOB	
702C: TÁBOR - BECHYNĚ						
Tábor	D3	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S04 - 150,450 MHz
Slapy	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S04 - 150,450 MHz
Mašice	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S04 - 150,450 MHz
Sudoměřice u Bechyně	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S04 - 150,450 MHz
Bechyně	D3-SD	SRV		---	MOB	SRV = kanál S04 - 150,450 MHz
703: HORNÍ CEREKEV - TÁBOR						
Horní Cerekev	D2	TRS		VOS	MOB	
Dobrá Voda u Pelhřimova	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Pelhřimov	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Nová Cerekev	DOZ	TRS		---	MOB	
Pacov	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Obrataň	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Chýnov	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Tábor	D2	TRS		VOS	MOB	
704: ČESKÉ BUDĚJOVICE - BENEŠOV U PRAHY						
České Budějovice	D2	TRS		VOS	MOB	
vých. Nemanice	D2	TRS		---	MOB	
Hluboká nad Vltavou Zámostí	D2	TRS		VOS	MOB	
Dobřejšovice odb.	D2	TRS		---	MOB	
Chotýčany	D2	TRS		VOS	MOB	
Ševětín	D2	TRS		VOS	MOB	
Dynín	D2	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Horusice	D2	TRS		VOS	MOB	
Veselí nad Lužnicí	D2	TRS		VOS	MOB	
Soběslav	D2	TRS		VOS	MOB	
Roudná	D2	TRS		---	MOB	
Planá nad Lužnicí	D2	TRS		---	MOB	
Tábor	D2	TRS		VOS	MOB	
Čekanice	D2	TRS		---	MOB	
Chotoviny	D2	TRS		---	MOB	
Sudoměřice u Tábora	D2	TRS		---	MOB	
Střeziměř	D2	TRS		---	MOB	
Ješetice	D2	TRS		VOS	MOB	
Heřmaničky	D2	TRS		VOS	MOB	
Olbramovice	D2	TRS		---	MOB	
Benešov u Prahy	D2	TRS		VOS	MOB	
705A: (GMÜND NÖ [ÖBB]) - ST.HR. CZ/AT - ČESKÉ BUDĚJOVICE						
Gmünd (ÖBB)	D2	GSM-R ³⁾		---	MOB	³⁾ GSM-R správy ÖBB
st.hr.	D2	TRS		---	MOB	
České Velenice	D2	TRS		VOS	MOB	
Nové Hrady	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Jílovice	DOZ	TRS		---	MOB	
Borovany	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Nová Ves u Českých Budějovic	DOZ	TRS		VOS	MOB	
České Budějovice	D2	TRS		VOS	MOB	
705C: ČESKÉ VELENICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ						
České Velenice	D2	TRS		VOS	MOB	
Nová Ves nad Lužnicí	D2	TRS		VOS	MOB	
Suchdol nad Lužnicí	D2	TRS		VOS	MOB	
Majdalena	D2	TRS		VOS	MOB	
Třeboň	D2	TRS		VOS	MOB	
Lomnice nad Lužnicí	D2	TRS		---	MOB	
Veselí nad Lužnicí	D2	TRS		VOS	MOB	
706A: (SUMMERAU [ÖBB]) - ST.HR. CZ/AT - ČESKÉ BUDĚJOVICE						

1	2	3	4	5	6	7
Summerau (ÖBB)	D2	---	---	---	MOB	
st.hr.	D2	TRS	---	---	MOB	
Horní Dvořiště	D2	TRS		VOS	MOB	
Rybník	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Omlenice	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Kaplice	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Velešín	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Holkov	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Kamenný Újezd u Českých Budějovic	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Včelná	DOZ	TRS		VOS	MOB	
České Budějovice	D2	TRS		VOS	MOB	
706B: RYBNÍK - LIPNO NAD VLTAVOU						
Rybník	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
Rožmberk nad Vltavou	D3	TRS		---	MOB	
Vyšší Brod	D3	TRS		---	MOB	
Loučovice	D3	TRS		VOS	MOB	
Lipno nad Vltavou	D3	TRS		---	MOB	
707A: VOLARY - ČESKÉ BUDĚJOVICE						
Volary	D3-SD	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S05 - 150,475 MHz
Černý Kříž	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S05 - 150,475 MHz
Nová Pec	D3	---		---	MOB	
Horní Planá	D3	---		---	MOB	
Černá v Pošumaví	D3	---		---	MOB	
Polečnice	D3	---		---	MOB	
Polná na Šumavě	D3	---		---	MOB	
Hořice na Šumavě	D3	---		---	MOB	
Kájov	D3/D2	VOS		---	MOB	
Český Krumlov	D2	VOS		---	MOB	
Zlatá Koruna	D2	VOS		---	MOB	
Křemže	D2	VOS		---	MOB	
Boršov nad Vltavou	D2	VOS		---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
České Budějovice	D2	TRS		VOS	MOB	
707B: ČERNÝ KŘÍŽ - NOVÉ ÚDOLÍ						
Černý Kříž	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S05 - 150,475 MHz
Nové Údolí	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S05 - 150,475 MHz
707C: STRAKONICE - VOLARY						
Strakonice	D3	TRS		VOS	MOB	
Strunkovice nad Volyňkou	D3	---		---	MOB	
Volyně	D3	---		---	MOB	
Lčovice	D3	---		---	MOB	
Čkyně	D3	---		---	MOB	
Bohumilice v Čechách	D3	---		---	MOB	
Vimperk	D3-SD	VOS		---	MOB	
Lipka	D3	---		---	MOB	
Kubova Huť	D3	---		---	MOB	
Zátoň	D3	---		---	MOB	
Lenora	D3	---		---	MOB	
Volary	D3	VOS		---	MOB	
708A: ČÍČENICE - VOLARY						
Číčenice	D3	TRS		VOS	MOB	
Vodňany	D3	---		---	MOB	
Bavorov	D3	---		---	MOB	
Strunkovice nad Blanicí	D3	---		---	MOB	
Husinec	D3	---		---	MOB	
Prachatice	D3-SD	---		---	MOB	
Chroboly	D3	---		---	MOB	
Zbytiny	D3	---		---	MOB	
Volary	D3	VOS		---	MOB	
708B: ČÍČENICE - TÝN NAD VLTAVOU						
Číčenice	D2	TRS		VOS	MOB	
Záboří	DOZ	TRS		---	MOB	
Temelín	D2/D3-SD	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Týn nad Vltavou	D3	---		---	MOB	
708D: DÍVČICE - NETOLICE						
Dívčice	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
Netolice	D3	TRS		---	MOB	
709B: ČESKÉ BUDĚJOVICE - PLZEŇ HL.N.						
České Budějovice	D2	TRS		VOS	MOB	
vých. Nemanice II	D2	TRS		---	MOB	
Hluboká nad Vltavou	D2	TRS		---	MOB	
Zliv	D2	TRS		VOS	MOB	
Dívčice	D2	TRS		VOS	MOB	
Číčenice	D2	TRS		VOS	MOB	
Protivín	D2	TRS		VOS	MOB	
Ražice	D2	TRS		VOS	MOB	
Čejetice	D2	TRS		VOS	MOB	
Strakonice	D2	TRS		VOS	MOB	
Katovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Střelské Hoštice	D2	TRS		VOS	MOB	
Horažďovice předměstí	D2	TRS		VOS	MOB	
Pačejov	D2	TRS		VOS	MOB	
Nepomuk	D2	TRS		VOS	MOB	
Ždírec u Plzně	D2	TRS		VOS	MOB	
Blovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Nezvěstice	D2	TRS		VOS	MOB	
Starý Plzenec	D2	TRS		VOS	MOB	
Plzeň Koterov	D2	TRS		VOS	MOB	
Plzeň hl.n. os.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
710: HORAŽĎOVICE PŘEDMĚSTÍ - DOMAŽLICE						
Horažďovice předměstí	D2	TRS		VOS	MOB	
Horažďovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Velké Hydčice	D2	TRS		VOS	MOB	
Žichovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Sušice	D2	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Hrádek u Sušice	D2	TRS		VOS	MOB	
Kolinec	D2	TRS		VOS	MOB	
Nemilkov	D2	TRS		VOS	MOB	
Běšiny	D2	TRS		---	MOB	
Klatovy	D2	TRS		VOS	MOB	
Janovice nad Úhlavou	D2	TRS		VOS	MOB	
Pocínovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Kdyně	D2	TRS		VOS	MOB	
Domažlice	D2	TRS		VOS	MOB	
711A: PLZEŇ HL.N. - KLATOVY						
Plzeň hl.n. os.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Plzeň Valcha	D2	TRS		VOS	MOB	
Dobřany	D2	TRS		VOS	MOB	
Chlumčany u Dobřan	D2	TRS		VOS	MOB	
Přeštice	D2	TRS		VOS	MOB	
Švihov u Klatov	D2	TRS		VOS	MOB	
Klatovy	D2	TRS		VOS	MOB	
711B: KLATOVY - ŽELEZNÁ RUDA ALŽBĚTÍN						
Klatovy	D2	TRS		VOS	MOB	
Janovice nad Úhlavou	D2	TRS		VOS	MOB	
Nýrsko	D2	TRS		VOS	MOB	
Hamry-Hojsova Stráž	D2/D3	TRS		VOS	MOB	
Špičák	D3	TRS		---	MOB	
Železná Ruda město	D3	TRS		---	MOB	
Železná Ruda Alžbětín	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
712A: PLZEŇ HL.N. - ST.HR. - (FURTH IM WALD [DB-Netz])						
Plzeň hl.n. os.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Plzeň Jižní předměstí	D2	TRS		VOS	MOB	
Vejprnice	D2	TRS		VOS	MOB	
Nýřany	D2	TRS		VOS	MOB	
výh. Chotěšov u Stoda	D2	TRS		VOS	MOB	
Stod	D2	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Holýšov	D2	TRS		VOS	MOB	
Staňkov	D2	TRS		VOS	MOB	
Vránov odb.	D2	TRS		---	MOB	
Blížešov	D2	TRS		VOS	MOB	
vých. Radonice	D2	TRS		VOS	MOB	
Domažlice	D2	TRS		VOS	MOB	
Pasečnice odb.	D2	TRS		---	MOB	
Česká Kubice	D2	TRS		VOS	MOB	
st.hr.	D2	TRS		---	MOB	
Furth im Wald (DB-Netz)	D2	TRS		GSM-R ²⁾	MOB	²⁾ GSM-R správy DB-Netz
712B: NÝŘANY - HEŘMANOVA HUŤ						
Nýřany	D3	TRS		VOS	MOB	
Heřmanova Huť	D3	TRS		---	MOB	
712C: PŇOVANY - BEZDRUŽICE						
Pňovany	D3-SD	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S11 - 150,850 MHz; také TRS
Trpísty	D3	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S11 - 150,850 MHz; také TRS
Cebiv	D3	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S11 - 150,850 MHz; také TRS
Kokašice	D3	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S11 - 150,850 MHz; také TRS
Bezdružice	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S11 - 150,850 MHz
713A: BEROUN - PLZEŇ HL.N.						
Beroun	D2	TRS		VOS	MOB	
Zdice	D2	TRS		VOS	MOB	
Hořovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Zbiroh	D2	TRS		VOS	MOB	
Holoubkov	D2	TRS		VOS	MOB	
Rokycany	D2	TRS		VOS	MOB	
Chrást u Plzně	D2	TRS		VOS	MOB	
Plzeň hl.n. os.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
<i>Pozn.: Příprava výstavby GSM-R, realizace 2014-2015</i>						
713B: PLZEŇ HL.N. - CHEB						
Plzeň hl.n. os.n.	D2	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Plzeň Jižní předměstí	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Plzeň-Křimice	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Kozolupy	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Přovany	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Vranov u Stříbra	DOZ	TRS		---	MOB	
Stříbro	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Milíkov	DOZ	TRS		---	MOB	
Svojšín	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Ošelín	DOZ	TRS		---	MOB	
Pavlovice	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Brod nad Tichou	DOZ	TRS		---	MOB	
Planá u Mariánských lázní	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Chodová Planá	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Mariánské Lázně	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Valy u Mariánských lázní	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Lázně Kynžvart	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Dolní Žandov	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Lipová u Chebu	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Cheb	D2	TRS		VOS	MOB	

Pozn.: Příprava výstavby GSM-R, realizace 2014-2015

713C: CHEB - ST.HR. - (SCHIRNDING [DB-Netz])

Cheb	D2	TRS		VOS	MOB	
Cheb-Skalka	D2	TRS		---	MOB	
Pomezí nad Ohří	D2	TRS		---	MOB	
st.hr.	D2	TRS		---	MOB	
Schirnding (DB-Netz)	D2	GSM-R ²⁾		---	MOB	²⁾ GSM-R správy DB-Netz

Pozn.: Příprava výstavby GSM-R, realizace 2014-2015

714A: ROKYCANY - NEZVĚSTICE

Rokycany	D3	TRS		---	MOB	
Mirošov	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
Příkosice	D3	TRS		---	MOB	
Lipnice	D3	TRS		---	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Nezvěstice	D3	TRS		VOS	MOB	
714B: CHRÁST U PLZNĚ - RADNICE						
Chrást u Plzně	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
Radnice	D3	TRS		---	MOB	
715A: ZDICE - PROTIVÍN						
Zdice	D2	TRS		---	MOB	
Lochovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Jince	D2	TRS		VOS	MOB	
Bratkovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Příbram	D2	TRS		VOS	MOB	
Milín	D2	TRS		VOS	MOB	
Tochovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Březnice	D2	TRS		VOS	MOB	
Mirovice	D2	TRS		VOS	MOB	
Čimelice	D2	TRS		VOS	MOB	
Vráž u Písku	D2	TRS		VOS	MOB	
Čížová	D2	TRS		VOS	MOB	
Písek	D2	TRS		VOS	MOB	
Putim	D2	TRS		VOS	MOB	
Protivín	D2	TRS		VOS	MOB	
715B: ZADNÍ TŘEBAŇ - LOCHOVICE						
Zadní Třebeň	D3	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S06 - 150,500 MHz; také TRS
Liteň	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S06 - 150,500 MHz
Hostomice pod Brdy	D3	SRV		---	MOB	SRV = kanál S06 - 150,500 MHz
Lochovice	D3-SD	SRV		VOS	MOB	SRV = kanál S06 - 150,500 MHz; také TRS
715C: PUTIM - RAŽICE						
Putim	D2	TRS		VOS	MOB	
Ražice	D2	TRS		VOS	MOB	
716A: ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM - BŘEZNICE						
Rožmitál pod Třemšínem	D3	TRS		---	MOB	
Březnice	D3-SD	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
716B: BŘEZNICE - STRAKONICE						
Březnice	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
Blatná	D3	TRS		VOS	MOB	
Radomyšl	D3	TRS		---	MOB	
Strakonice	D3	TRS		---	MOB	
716C: NEPOMUK - BLATNÁ						
Nepomuk	D3	TRS		VOS	MOB	
Kotouň	D3	TRS		---	MOB	
Kasejovice	D3	TRS		---	MOB	
Lnáře	D3	TRS		---	MOB	
Blatná	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
717A: DOMAŽLICE - PLANÁ U MARIÁNSKÝCH LÁZNÍ						
Domažlice	D3	TRS		VOS	MOB	
Poběžovice	D3	TRS		VOS	MOB	
Bělá nad Radbuzou	D3	TRS		VOS	MOB	
Bor	D3-SD	TRS		VOS	MOB	
Tachov	D3/D2	TRS		VOS	MOB	
Planá u Mariánských lázní	D2	TRS		VOS	MOB	
717B: SVOJŠÍN - BOR						
Svojšín	D2	TRS		---	MOB	
Bor	D2	TRS		VOS	MOB	
717C: STAŇKOV - POBĚŽOVICE						
Staňkov	D2	TRS		VOS	MOB	
Horšovský Týn	D2	TRS		VOS	MOB	
Poběžovice	D2	TRS		VOS	MOB	
719: PLZEŇ HL.N. - ŽATEC ZÁPAD						
Plzeň hl.n. os.n.	D2	TRS		VOS	MOB	
Třemošná u Plzně	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Horní Bříza	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Kaznějov	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Plasy	DOZ	TRS		VOS	MOB	

1	2	3	4	5	6	7
Mladotice	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Žihle	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Blatno u Jesenice	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Petrohrad	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Kryry	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Vroutek	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Podbořany	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Kaštice	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Žabokliky	DOZ	TRS		VOS	MOB	
Žatec západ	D2	TRS		VOS	MOB	

Rozhodujícím dokumentem určujícím aktuální stav základního, náhradního, resp. nouzového rádiového spojení na ŽDC je tabulka č. 1 Tabulek traťových poměrů (TTP).

Vysvětlivky:

Sloupec 2	D2	řízení provozu podle předpisu SŽDC (ČD) D2
	D3	řízení provozu podle předpisu SŽDC D3
	DOZ	doprava s dálkově ovládaným zabezpečovacím zařízením
	SD	v dopravě je sídlo dirigujícího dispečera nebo dispozičního výpravčího řídícího dopravu v daném úseku podle předpisu SŽDC D3
Sloupce 3 až 6	GSM-R	rádiový systém s vlastnostmi podle odst. 3.3
	TRS	rádiový systém s vlastnostmi podle odst. 3.4
	ASCOM	rádiový systém s vlastnostmi podle odst. 3.7
	SRV	rádiový systém s vlastnostmi podle odst. 3.8
	KÖLLEDA	rádiový systém s vlastnostmi podle odst. 7.2
	VOS	všeobecná operativní síť na kmitočtu 150,975MHz
	MOB	spojení prostřednictvím mobilního telefonu přiděleného hnacímu vozidlu ve veřejné mobilní telefonní síti některého z operátorů
	---	rádiové spojení není k dispozici