

Příkaz strojvedoucímu vlaku posunového dílu PMD číslo **pro trať D3**
(A – identifikační číslo)

Evropské rozkazy

1	<input type="checkbox"/> Povolení projet EOA (konec oprávnění k jízdě)
1.10	<input type="checkbox"/> Máte povolení projet konec oprávnění k jízdě (EOA) u: a u: a u: (1.11.1 km / 1.11.2 návěstidlo *) (1.12.1 km / 1.12.2 návěstidlo *) (1.13.1 km / 1.13.2 návěstidlo *) od do (1.14.1 poloha / 1.14.3 návěstidlo *) (1.15.1 poloha / 1.15.3 návěstidlo *)
3	<input type="checkbox"/> Povinnost zůstat stát
3.10	<input type="checkbox"/> Zůstaňte stát ve stávající poloze.
3.15	<input type="checkbox"/> Ukončete misi (EOM).
4	<input type="checkbox"/> Odvolání rozkazu
4.10	<input type="checkbox"/> Rozkaz je odvolán. (4.11 unikátní identifikace)

Národní rozkazy

31	<input type="checkbox"/> Změna plánu vlakové dopravy na trati D3
31.10	<input type="checkbox"/> Mimořádně zaveden vlak číslo mezi dopravkami a (31.10.1 identifikační číslo) (31.10.2 poloha) (31.10.3 poloha)
31.20	<input type="checkbox"/> Mimořádně odřeknut vlak číslo mezi dopravkami a (31.20.1 identifikační číslo) (31.20.2 poloha) (31.20.3 poloha)
31.30	<input type="checkbox"/> V dopravně mimořádně s vlakem / PMD *) číslo (31.30.1 poloha) (31.30.2 volný text) (31.30.3 výběrové pole) (31.30.4 identifikační číslo)
31.40	<input type="checkbox"/> V dopravně mimořádně s vlakem / PMD *) číslo (31.40.1 poloha) (31.40.2 volný text) (31.40.3 výběrové pole) (31.40.4 identifikační číslo)
31.50	<input type="checkbox"/> V dopravně a vám určuji kolej číslo (31.50.1 poloha) (31.50.2 poloha) (31.50.3 kolej)
31.60	<input type="checkbox"/> V dopravně a vám určuji kolej číslo (31.60.1 poloha) (31.60.2 poloha) (31.60.3 kolej)
31.70	<input type="checkbox"/> V dopravně jednejte jako vlak první / druhý *). (31.70.1 poloha) (31.70.2 výběrové pole)
31.80	<input type="checkbox"/> Do dopravny vjíždějte se zřetelem na předchozí vlak číslo podle rozhledových poměrů. (31.80.1 poloha) (31.80.2 identifikační číslo)

32	<input type="checkbox"/> Poruchy na trati D3
32.10	<input type="checkbox"/> V dopravně / V km *) je krycí návěstidlo v poruše a pro vaši jízdu neplatí. (32.10.1 výběrové pole) (32.10.21 poloha / 32.10.22 km *) (32.10.3 návěstidlo)
32.21	<input type="checkbox"/> V dopravně před výhybkou číslo zastavte . Výhybku vypněte z režimu samovratného přestavování, (32.21.1 poloha) (32.21.2 výhybka) (32.21.3 kolej) (32.21.4 výhybka) přestavte a zajistěte pro vaši jízdu na kolej číslo Po ukončení jízdy přes výhybku číslo a jejím uvolnění (32.21.5 výběrové pole) (32.21.6 kolej) výhybku přestavte a zajistěte výměnovým zámekem / přenosným výměnovým zámekem uzamykatelným *) na kolej číslo
32.22	<input type="checkbox"/> V dopravně je výhybka číslo v poruše / vypnuta z režimu samovratného přestavování *). Výhybka (32.22.1 poloha) (32.22.2 výhybka) (32.22.3 výběrové pole) (32.22.4 výběrové pole) (32.22.5 kolej) je přestavena a zajištěna výměnovým zámekem / přenosným výměnovým zámekem uzamykatelným *) na kolej číslo

51	<input type="checkbox"/> Nedostupnost základního rádiového spojení
51.10	<input type="checkbox"/> Mezi dopravkami / V dopravně *) a je nedostupnost základního rádiového spojení. (51.10.1 výběrové pole) (51.10.2 poloha) (51.10.3 poloha) Pro nouzové spojení GSM použijte údaje podle TTP (přednostně telefonní číslo 972 xxx xxx), nepřekročte rychlost 100 km/h .

52	<input type="checkbox"/> Poruchy a výluky ETCS
52.10	<input type="checkbox"/> Mezi dopravkami / V dopravně *) a je výluka traťové části ETCS L2. (52.10.1 výběrové pole) (52.10.2 poloha) (52.10.3 poloha)
52.20	<input type="checkbox"/> Do dopravny je dovolena jízda bez aktivního ETCS. (52.20.1 poloha)
52.30	<input type="checkbox"/> Zvolte úroveň 0 nebo NTC a pokračujte v jízdě.
52.40	<input type="checkbox"/> Pro jízdu kolem návěstidla v dopravně zvolte Potlačení (Override). (52.40.1 návěstidlo) (52.40.2 poloha)

54	<input type="checkbox"/> Jízda s omezením
54.10	<input type="checkbox"/> Mezi dopravkami / km *) a nařizují jízdu podle rozhledových poměrů . (54.10.1 výběrové pole) (54.10.21 poloha / 54.10.22 km *) (54.10.31 poloha / 54.10.32 km *)
54.20	<input type="checkbox"/> Mezi dopravkami / km *) a nařizují jízdu za zhoršených povětrnostních podmínek. (54.20.1 výběrové pole) (54.20.21 poloha / 54.20.22 km *) (54.20.31 poloha / 54.20.32 km *)
54.30	<input type="checkbox"/> Mezi dopravkami / km *) a byla vydána výstraha ČHMÚ. Nařizují jízdu za (54.30.1 výběrové pole) (54.30.21 poloha / 54.30.22 km *) (54.30.31 poloha / 54.30.32 km *) zhoršených povětrnostních podmínek, pokud ve stanoveném úseku trati zhoršené povětrnostní podmínky během jízdy vlaku nastanou.

55	<input type="checkbox"/> Jízda se zvýšenou opatrností
55.10	<input type="checkbox"/> Jedte se zvýšenou opatrností k přejezdům, k centrálnímu přechodu vybavenému výstražným zařízením pro přechod kolejí (VZPK):
55.10a	<input type="checkbox"/> V km mezi dopravkami / v dopravně *) a (55.10a.1 km) (55.10a.2 výběrové pole) (55.10a.3 poloha) (55.10a.4 poloha)
55.10b	<input type="checkbox"/> V km mezi dopravkami / v dopravně *) a (55.10b.1 km) (55.10b.2 výběrové pole) (55.10b.3 poloha) (55.10b.4 poloha)
55.10c	<input type="checkbox"/> V km mezi dopravkami / v dopravně *) a (55.10c.1 km) (55.10c.2 výběrové pole) (55.10c.3 poloha) (55.10c.4 poloha)
55.10d	<input type="checkbox"/> V km mezi dopravkami / v dopravně *) a (55.10d.1 km) (55.10d.2 výběrové pole) (55.10d.3 poloha) (55.10d.4 poloha)
55.10e	<input type="checkbox"/> V km mezi dopravkami / v dopravně *) a (55.10e.1 km) (55.10e.2 výběrové pole) (55.10e.3 poloha) (55.10e.4 poloha)

