

Příkaz strojvedoucímu  vlaku  posunového dílu  PMD číslo ..... pro trať D1  
(A – identifikační číslo)

### Evropské rozkazy

<b>1</b>	<input type="checkbox"/> <b>Povolení projet EOA (konec oprávnění k jízdě)</b>
1.10	<input type="checkbox"/> Máte povolení projet konec oprávnění k jízdě (EOA) u: ..... a u: ..... a u: ..... (1.11.1 km / 1.11.2 návěstidlo *) (1.12.1 km / 1.12.2 návěstidlo *) (1.13.1 km / 1.13.2 návěstidlo *) od ..... do ..... (1.14.1 poloha / 1.14.3 návěstidlo *) (1.15.1 poloha / 1.15.3 návěstidlo *)
<b>2</b>	<input type="checkbox"/> <b>Povolení pokračovat po nedovoleném projetí (Trip)</b>
2.10	<input type="checkbox"/> Jestliže neobdržíte oprávnění k jízdě (MA), pokračujte v módu SR.
2.11	<input type="checkbox"/> Pokračujte v módu SH.
<b>3</b>	<input type="checkbox"/> <b>Povinnost zůstat stát</b>
3.10	<input type="checkbox"/> Zůstaňte stát ve stávající poloze.
3.15	<input type="checkbox"/> Ukončete misi (EOM).
<b>4</b>	<input type="checkbox"/> <b>Odvolání rozkazu</b>
4.10	<input type="checkbox"/> Rozkaz ..... je odvolán. (4.11 unikátní identifikace)
<b>7</b>	<input type="checkbox"/> <b>Povolení zahájit jízdu po přípravě k jízdě</b>
7.10	<input type="checkbox"/> Máte povolení zahájit jízdu v módu SR ve směru k .....
7.11	<input type="checkbox"/> Máte povolení zahájit jízdu v módu SH (7.12.1 poloha)
7.20	<input type="checkbox"/> Máte povolení projet konec oprávnění k jízdě (EOA) u: ..... a u: ..... (7.21 návěstidlo) (7.22 návěstidlo)

### Národní rozkazy

<b>51</b>	<input type="checkbox"/> <b>Nedostupnost základního rádiového spojení</b>
51.10	<input type="checkbox"/> Mezi dopravami / V dopravě *) ..... a ..... je nedostupnost základního rádiového spojení. (51.10.1 výběrové pole) (51.10.2 poloha) (51.10.3 poloha) Pro nouzové spojení GSM použijte údaje podle TTP (přednostně telefonní číslo 972 xxx xxx), <b>nepřekročte rychlost 100 km/h.</b>
<b>52</b>	<input type="checkbox"/> <b>Poruchy a výluky ETCS</b>
52.10	<input type="checkbox"/> Mezi dopravami / V dopravě *) ..... a ..... je výluka traťové části ETCS L2. (52.10.1 výběrové pole) (52.10.2 poloha) (52.10.3 poloha)
52.20	<input type="checkbox"/> Do dopravy ..... je dovolena jízda bez aktivního ETCS. (52.20.1 poloha)
52.30	<input type="checkbox"/> Zvolte úroveň 0 nebo NTC a pokračujte v jízdě.
52.40	<input type="checkbox"/> Pro jízdu kolem návěstidla ..... v dopravě ..... zvolte Potlačení (Override). (52.40.1 návěstidlo) (52.40.2 poloha)
<b>53</b>	<input type="checkbox"/> <b>Porucha traťového zabezpečovacího zařízení</b>
53.11	<input type="checkbox"/> Z dopravy ..... do dopravy ..... pojedete v mezistaničním / prostorovém *) oddílu (53.11.1 poloha) (53.11.2 poloha) (53.11.3 výběrové pole) po traťové koleji číslo ..... . Oddílová návěstidla pro vaši jízdu neplatí, <b>nepřekročte rychlost 100 km/h.</b> (53.11.4 kolej)
53.11a	<input type="checkbox"/> U návěstidla s návěstí <b>Stanoviště posledního oddílového návěstidla</b> jedněte jako u předvěsti s návěstí <b>Výstraha.</b>
53.11b	<input type="checkbox"/> U návěstidla s návěstí <b>Hlavní návěstidlo sloučeno s předvěstí</b> jedněte jako u předvěsti s návěstí <b>Výstraha.</b>
53.11c	<input type="checkbox"/> Na DMI nastavte kód virtuálního krytí balíže (VBC) na hodnotu 164226 / 163906 / 163970 *) . (53.11c.1 výběrové pole)
53.12	<input type="checkbox"/> Z dopravy ..... do dopravy ..... pojedete po nesprávné koleji v mezistaničním oddílu. (53.12.1 poloha) (53.12.2 poloha)
53.12a	<input type="checkbox"/> U návěstidla s návěstí <b>Stanoviště posledního oddílového návěstidla</b> u správné koleje jedněte jako u předvěsti s návěstí <b>Výstraha.</b>
53.12b	<input type="checkbox"/> Vjezdové návěstidlo ..... u správné koleje dopravy ..... pro vaši jízdu platí. (53.12b.1 návěstidlo) (53.12b.2 poloha)
53.20	<input type="checkbox"/> Mezi dopravami ..... a ..... může nastat nesoulad mezi návěstmi oddílových návěstidel AB (53.20.1 poloha) (53.20.2 poloha) a pokyny DMI. Při jízdě v módech Plný dohled (FS) nebo Podle rozhledu (OS) jedněte, jako by všechna oddílová návěstidla AB byla zhaslá, a řiďte se pokyny DMI. Při jízdě v jiných módech nebo bez aktivní mobilní části ETCS se řiďte návěstmi oddílových návěstidel AB.
<b>54</b>	<input type="checkbox"/> <b>Jízda s omezením</b>
54.10	<input type="checkbox"/> Mezi dopravami / km *) ..... a ..... nařizují jízdu <b>podle rozhledových poměrů.</b> (54.10.1 výběrové pole) (54.10.21 poloha / 54.10.22 km *) (54.10.31 poloha / 54.10.32 km *)
54.20	<input type="checkbox"/> Mezi dopravami / km *) ..... a ..... nařizují jízdu za zhoršených povětrnostních podmínek. (54.20.1 výběrové pole) (54.20.21 poloha / 54.20.22 km *) (54.20.31 poloha / 54.20.32 km *)
54.30	<input type="checkbox"/> Mezi dopravami / km *) ..... a ..... byla vydána výstraha ČHMÚ. Nařizují jízdu za zhoršených povětrnostních podmínek, pokud ve stanoveném úseku trati zhoršené povětrnostní podmínky během jízdy vlaku nastanou. (54.30.1 výběrové pole) (54.30.21 poloha / 54.30.22 km *) (54.30.31 poloha / 54.30.32 km *)
<b>55</b>	<input type="checkbox"/> <b>Jízda se zvýšenou opatrností</b>
55.10	<input type="checkbox"/> Jedte se zvýšenou opatrností k přejezdům, k centrálnímu přechodu vybavenému výstražným zařízením pro přechod kolejí (VZPK):
55.10a	<input type="checkbox"/> V km ..... mezi dopravami / v dopravě *) ..... a ..... (55.10a.1 km) (55.10a.2 výběrové pole) (55.10a.3 poloha) (55.10a.4 poloha)
55.10b	<input type="checkbox"/> V km ..... mezi dopravami / v dopravě *) ..... a ..... (55.10b.1 km) (55.10b.2 výběrové pole) (55.10b.3 poloha) (55.10b.4 poloha)
55.10c	<input type="checkbox"/> V km ..... mezi dopravami / v dopravě *) ..... a ..... (55.10c.1 km) (55.10c.2 výběrové pole) (55.10c.3 poloha) (55.10c.4 poloha)
55.10d	<input type="checkbox"/> V km ..... mezi dopravami / v dopravě *) ..... a ..... (55.10d.1 km) (55.10d.2 výběrové pole) (55.10d.3 poloha) (55.10d.4 poloha)
55.10e	<input type="checkbox"/> V km ..... mezi dopravami / v dopravě *) ..... a ..... (55.10e.1 km) (55.10e.2 výběrové pole) (55.10e.3 poloha) (55.10e.4 poloha)

**56**  **Mimořádný vjezd na obsazenou kolej**

56.10  V dopravně ..... pojedete mimořádně na obsazenou kolej / obsazené záhlaví \*).  
(56.10.1 poloha) (56.10.2 výběrové pole)

56.10a  Jízda na obsazenou kolej bude realizována až za návěstidlem .....  
(56.10a.1 návěstidlo)

**57**  **Pomalá jízda**

57.10  Mezi dopravkami / V dopravě \*) ..... a ..... při jízdě po koleji číslo .....  
(57.10.1 výběrové pole) (57.10.2 poloha) (57.10.3 poloha) (57.10.4 kolej)  
 a ..... a ..... od km ..... do km ..... **nepřekročte rychlost** ..... **km/h.**  
(57.10.5 kolej) (57.10.6 kolej) (57.10.7 km) (57.10.8 km) (57.10.9 km/h)

57.10a  Návěstidla pro pomalou jízdu nejsou umístěna.

57.10b  Pomalá jízda není předvěstěna.

57.10c  Bezpečnostní pomalá jízda, očekávejte pohyb osob v blízkosti kolejiště nebo v kolejišti a dávejte opakovaně návěst **Pozor.**

**58**  **Omezení elektrického napájení trakčního vedení**

58.10  V dopravně ..... od km ..... do km ..... od trakční podpěry číslo .....  
(58.10.1 poloha) (58.10.2 km) (58.10.3 km) (58.10.4 trakční podpěra)  
 až po číslo ..... jedte se staženými sběrači:  
(58.10.5 trakční podpěra)

58.10a  Při vjezdu do dopravní.

58.10b  Při jízdě po lichých / sudých \*) kolejích.  
(58.10b.1 výběrové pole)

58.10c  Při jízdě po koleji číslo ..... a ..... a .....  
(58.10c.1 kolej) (58.10c.2 kolej) (58.10c.3 kolej)

58.10d  Při odjezdu z dopravní.

58.20  Mezi dopravkami ..... a ..... od km ..... do km .....  
(58.20.1 poloha) (58.20.2 poloha) (58.20.3 km) (58.20.4 km)  
 od trakční podpěry číslo ..... až po číslo ..... jedte se staženými sběrači při jízdě po koleji číslo .....  
(58.20.5 trakční podpěra) (58.20.6 trakční podpěra) (58.20.7 kolej)

58.30  Výluková návěstidla pro elektrický provoz nejsou umístěna.

58.40  Mezi dopravkami / V dopravě \*) ..... a ..... je trakční vedení napájeno sníženým výkonem.  
(58.40.1 výběrové pole) (58.40.2 poloha) (58.40.3 poloha)

**59**  **Posun mezi dopravkami (PMD) a posun za označnick**

59.11  Pojedete z dopravní / km \*) ..... do dopravní ..... po traťové koleji číslo .....  
(59.11.1 výběrové pole) (59.11.21 poloha / 59.11.22 km \*) (59.11.3 poloha) (59.11.4 kolej)

59.12  Pojedete z dopravní / km \*) ..... směrem k dopravě ..... po traťové koleji  
 číslo ..... do km .....  
(59.12.1 výběrové pole) (59.12.21 poloha / 59.12.22 km \*) (59.12.3 poloha) (59.12.4 kolej) (59.12.5 km)

59.12a  Následně **se vraťte zpět** do dopravní / km \*) .....  
(59.12a.1 výběrové pole) (59.12a.21 poloha / 59.12a.22 km \*)

59.13  Pojedete z dopravní / km \*) ..... směrem k dopravě ..... po traťové koleji  
 číslo ..... do mezistaničního úseku **obsazeného uvážíým drážním vozidlem, nepřekročte rychlost 20 km/h.**  
(59.13.1 výběrové pole) (59.13.21 poloha / 59.13.22 km \*) (59.13.3 poloha) (59.13.4 kolej)

59.13a  Po spojení pokračujte jako vlak / PMD \*) číslo ..... dále do dopravní .....  
(59.13a.1 výběrové pole) (59.13a.2 identifikační číslo) (59.13a.3 poloha)

59.13b  Po spojení **se vraťte zpět** jako vlak / PMD \*) číslo ..... do dopravní .....  
(59.13b.1 výběrové pole) (59.13b.2 identifikační číslo) (59.13b.3 poloha)

59.20  Jízdu ukončete nejpozději v ..... hodin.  
(59.20.1 čas)

59.30  Pro odjezd platí návěstí dovolující jízdu vlaku.

59.40  **Jedete za vlakem!**

59.50  Návěstidlo ..... v km ..... pro vaši jízdu platí.  
(59.50.1 návěstidlo) (59.50.2 km)

59.60  Jedte se zvýšenou opatrností k přejezdům, k centrálnímu přechodu vybavenému výstražným zařízením pro přechod kolejí (VZPK)  
 v km ..... a ..... a ..... a ..... a .....  
(59.60.1 km) (59.60.2 km) (59.60.3 km) (59.60.4 km) (59.60.5 km)

59.70  Při návratu jedte se zvýšenou opatrností k přejezdům, k centrálnímu přechodu vybavenému výstražným zařízením pro přechod kolejí  
 (VZPK) v km ..... a ..... a ..... a ..... a .....  
(59.70.1 km) (59.70.2 km) (59.70.3 km) (59.70.4 km) (59.70.5 km)

59.80  Pokud před návratem nedojedete za km ..... , jedte se zvýšenou opatrností k přejezdům, k centrálnímu přechodu  
 vybavenému výstražným zařízením pro přechod kolejí (VZPK) v km ..... a ..... a .....  
(59.80.1 km) (59.80.2 km) (59.80.3 km) (59.80.4 km)

59.90  Souhlas k vjezdu do dopravní ..... si vyžádejte telekomunikačním zařízením od vjezdového návěstidla.  
(59.90.1 poloha)

**90**  **Jiné pokyny**

(90.10 volný text)

Dne: ..... Pracoviště: ..... Strojvedoucí: ..... Výpravčí: .....  
(B - datum) (D - stanoviště vydávajícího) (V - identifikace strojvedoucího) (W - identifikace vydávajícího)

\*) - V případě více možností škrtněte nehodící se text takto: *Mezi dopravkami / ~~V dopravě~~ \*)*  
 Platné rozkazy a pokyny označte křížkem - ☒ U platných polí vyplňte text na vytečkované řádky  
 Číslo rozkazu: .....  
(Z - číslo rozkazu)